

## 設置方向 | AT-x250-18XS

本製品は、次の方法による設置ができます。

設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

### [ ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置 ]

#### ラックマウント

AT-RKMT-J14、AT-RKMT-J15に対応

#### 対応方向

##### [ AT-RKMT-J14を使用する場合 ]



##### [ AT-RKMT-J15を使用する場合 ]




#### 備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。
- オプション（別売）のL字型コネクター電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。また、最前面から60mm後ろに取り付けることはできません。

### [ 壁設置ブラケットによる壁面への設置 ]

## ブラケット AT-BRKT-J24に対応

### 対応方向




### 備考

- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

## [ スタンドキットによる設置 ]

## スタンド AT-STND-J03に対応

### 対応方向



### 備考

- スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 各パーツを確実に固定してください。固定が不十分な場合、転倒などによるケガ、機器破損のおそれがあります。
- 壁面との間にスペースを空けずに設置する場合は、本製品の底面を壁面側に向けてください。
- 設置方向（電源コネクタの位置）によっては、オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場合があります。

