

No.: 0041R



PN 613-000439 Rev.B

● ユーザーサポート

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター
<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>
 Tel: ☎0120-860772 携帯電話/PHSからは: 045-476-6203
 月～金曜日(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

● ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2006-2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

● マニュアルバージョン

2006年4月 Rev.A 初版 (RoHS 指令対応用にPNを変更)
 2009年2月 Rev.B 改版



マグネットにフロッピーディスクや磁気カード、ディスプレイ、パソコン、時計などを近づけないでください。磁気の影響により記録内容の消去や故障の原因となるおそれがあります。



アライドテレシス株式会社

壁設置用磁石

マグネットKit MS 取扱説明書

この度は、マグネットKit MS をご購入あげいただき、誠にありがとうございます。

本製品はアライドテレシス社製ハードウェア製品を、スチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための専用キットです。

本書をよくお読みのうえ、正しい設置を行ってください。お読みになった後も大切に保管してください。

梱包内容

最初に中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

マグネット本体 (4個)

ネジは同梱されておりません。

取り付け方法

1
 機器底面にゴム足(粘着タイプ)が付いている場合、ゴム足を外します

2
 機器底面を止めているネジまたはゴム足(ネジ止めタイプ)を外します

3
 2で外したネジまたは機器本体に同梱されているネジを使用し、マグネットを機器に固定します
 ⚠ マグネット取付用ネジは必ず指定のネジをご使用ください

4
 機器を壁面に取り付けます
 機器と壁面の間に指を挟まないよう、ご注意ください

必ず「安全のために」をよくお読みのうえ、設置を行ってください。

本製品を取り付け可能な機種および設置方向は弊社ホームページでご確認ください。

アライドテレシス株式会社ホームページ

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

対象機種以外での使用は機器の落下や誤動作の原因となることがあります。

安全のために

必ずお守りください



注意

設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。



確実に固定

マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。



マグネットを使用して機器を高所に取り付けしないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。



振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となることがあります。



OA デスクなどにマグネットで機器を取り付けた状態で、機器をずらさないでください。被着面の塗装などに傷がつくおそれがあります。



マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消去されるおそれがあります。



マグネットをパソコンやディスプレイなど磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となるおそれがあります。