



## ご注意

**Windows95 でご使用の場合はスロットに取り付ける前にドライバーをインストールしてください**

本製品を Windows95 でご使用になる場合は、まずドライバーのインストールを行ってから、本製品の拡張スロットへの取り付けを行います。

誤って本製品の取り付けを先に行った場合、Windows95は起動時に不適切なドライバーを誤って組み込んでしまう恐れがあります（この場合、本製品は正常に動作しません）。

**注** 不適切なドライバーが組み込まれた場合、Windows95は「デバイスマネージャ」でアイコンに「？」マークをつけてエラーを知らせます。ユーザーズマニュアル第3部「5.1 デバイスマネージャでのエラー」をご覧くださいの上、再度インストールを実行してください。

Windows95での本製品のインストール手順は以下のようになります。ユーザーズマニュアルを熟読の上、正しくインストールを行ってください。（なお、他のOSおよびネットワークOSの場合はドライバーのインストールは本製品の設置後に行います）

### ドライバーのインストール

#### ユーザーズマニュアル「3 Windows95」参照

まず、本製品用のドライバーをインストールします。インストールには専用のインストーラ（inst95.bat）を使用します。

### 本製品をスロットに取り付ける

#### ユーザーズマニュアル「2 ハードウェアの設定」参照

次にコンピュータの電源をOFFにし、本製品をコンピュータの拡張スロットへ取り付けます。

ドライバーおよび  
Windows95 ファイルのコピー

#### ユーザーズマニュアル「3 Windows95」参照

再びコンピュータの電源をONにします。Windows95は本製品用のドライバーおよび必要なWindows95ファイルをハードディスクにコピーします。

インストール完了

以上でインストールは完了です。このあと必要に応じてネットワークに関する設定を行います。（詳細はユーザーズマニュアルをご覧ください。）

アライドテレシス株式会社