



Private Traps

Last Updated: 2024/4/22

凡例: ○ = 9.5 - 1.0以降のバージョンで動作可能  
 ○ = 9.5 - 1.0以降のバージョンで動作可能  
 ○ = 9.5 - 1.0以降のバージョンで動作可能  
 ○ = 9.5 - 1.0以降のバージョンで動作可能

Trap Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVersionが空欄の場合は、9.5以降のバージョン)	備考	9.5.0	9.5.0.1	9.5.0.2	9.5.0.3	9.5.0.4	9.5.0.5	9.5.0.6	9.5.0.7	9.5.0.8	9.5.0.9	9.5.0.10	9.5.0.11	9.5.0.12	9.5.0.13	9.5.0.14	9.5.0.15	9.5.0.16	9.5.0.17	9.5.0.18	9.5.0.19	9.5.0.20	9.5.0.21	9.5.0.22	9.5.0.23	9.5.0.24	9.5.0.25	9.5.0.26	9.5.0.27	9.5.0.28	9.5.0.29	9.5.0.30	9.5.0.31	9.5.0.32	9.5.0.33	9.5.0.34	9.5.0.35	9.5.0.36	9.5.0.37	9.5.0.38	9.5.0.39	9.5.0.40	9.5.0.41	9.5.0.42	9.5.0.43	9.5.0.44	9.5.0.45	9.5.0.46	9.5.0.47	9.5.0.48	9.5.0.49	9.5.0.50	9.5.0.51	9.5.0.52	9.5.0.53	9.5.0.54	9.5.0.55	9.5.0.56	9.5.0.57	9.5.0.58	9.5.0.59	9.5.0.60	9.5.0.61	9.5.0.62	9.5.0.63	9.5.0.64	9.5.0.65	9.5.0.66	9.5.0.67	9.5.0.68	9.5.0.69	9.5.0.70	9.5.0.71	9.5.0.72	9.5.0.73	9.5.0.74	9.5.0.75	9.5.0.76	9.5.0.77	9.5.0.78	9.5.0.79	9.5.0.80	9.5.0.81	9.5.0.82	9.5.0.83	9.5.0.84	9.5.0.85	9.5.0.86	9.5.0.87	9.5.0.88	9.5.0.89	9.5.0.90	9.5.0.91	9.5.0.92	9.5.0.93	9.5.0.94	9.5.0.95	9.5.0.96	9.5.0.97	9.5.0.98	9.5.0.99	9.5.0.100
<p><b>AT-STACK-MIB TRAPS</b></p> <p>StackMemberChangeNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.1 yes StackMemberChangeが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberJoinNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.2 yes MemberOfStackJoin時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberLeaveNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.3 yes MemberOfStackLeave時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberJoinNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.4 yes MemberOfStackJoin時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberLeaveNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.5 yes MemberOfStackLeave時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberJoinNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.6 yes MemberOfStackJoin時に送信されるトラップ</p> <p>StackMemberLeaveNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.133.0.7 yes MemberOfStackLeave時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-LoopDetect-MIB TRAPS</b></p> <p>LoopDetectBdStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.54.0.1 loopnot Loop検出、インターフェイスがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>LoopDetectBdStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.54.0.2 loopnot Loop検出、インターフェイスがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>LoopDetectBdStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.54.0.3 loopnot Loop検出、インターフェイスがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>LoopDetectBdStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.54.0.4 loopnot Loop検出、インターフェイスがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-EPSR-MIB TRAPS</b></p> <p>EpwrChangeNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.536.0.1 warn EPSRのMastery/Slaveの切り替え時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-DHCP-MIB TRAPS</b></p> <p>DhcpSnmpTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.537.0.1 dhcpcnsmg DHCP Snoopingで不正DHCPリクエストを検出した時に送信されるトラップ</p> <p>DhcpSnmpTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.537.0.2 dhcpcnsmg DHCP Snoopingで不正DHCPリクエストを検出した時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-UDD-LMIB TRAPS</b></p> <p>UddPortDetectTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.550.0.1 warn UddPortDetectが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>UddPortDetectTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.550.0.2 warn UddPortDetectが完了した時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-UPL-MIB TRAPS</b></p> <p>UplBacktrkAlarmTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.605.0.1 info UPL VLAN、ブランチ、またはリンクがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>UplBacktrkAlarmTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.605.0.2 info UPL VLAN、ブランチ、またはリンクがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-CHASSIS-MIB TRAPS</b></p> <p>ChassisCardStatusChangeNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.23.0.1 chassis Chassisカードが挿入または取り出された時に送信されるトラップ</p> <p>ChassisCardStatusChangeNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.23.0.2 chassis Chassisカードが挿入または取り出された時に送信されるトラップ</p> <p>ChassisCardStatusChangeNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.23.0.3 chassis Chassisカードが挿入または取り出された時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-ATMF-MIB TRAPS</b></p> <p>AtmfBackupStatusTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.1 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.2 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.3 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.4 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.5 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.6 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.7 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.8 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.9 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.10 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.11 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p> <p>AtmfBackupStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.603.0.12 atmf Atmfバックアップが完了した時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-HMM-MIB TRAPS</b></p> <p>HmmHealthNotify 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.24 warn Hardware Health Monitoring 状態が、設定された閾値を越えた時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-OOSV2-MIB TRAPS</b></p> <p>Oosv2StatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.503.0.1 trap OOSV2-2がアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-GB032-MIB TRAPS</b></p> <p>Gb032StatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.604.0.1 gb032 GB032がアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>Gb032StatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.604.0.2 gb032 GB032がアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-MAC-NOTIFICATION-MIB TRAPS</b></p> <p>MacChangeNotification 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.607.0.1 mac-change MACアドレスが変更された時に送信されるトラップ</p> <p>MacChangeNotification 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.607.0.2 mac-new MACアドレスが新しく追加された時に送信されるトラップ</p> <p>MacChangeNotification 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.607.0.3 mac-threshold MACアドレスが特定の閾値を越えた時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-SYSINFO TRAPS</b></p> <p>MemoryLowTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.1 low-memory メモリ使用量が低くなる時に送信されるトラップ</p> <p>MemoryVeryLowTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.2 very-low-memory メモリ使用量が非常に低くなる時に送信されるトラップ</p> <p>MemoryCriticalTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.3 low-memory メモリ使用量が非常に低くなる時に送信されるトラップ</p> <p>MemoryNormalTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.4 low-memory メモリ使用量が正常範囲内にある時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-MIB-MIB TRAPS</b></p> <p>MibStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.608.0.1 mib MIBがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p> <p>MibStatusChangeTrap 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.608.0.2 mib MIBがアップまたはダウンした時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										
<p><b>AT-LINKTRAP-MIB TRAPS</b></p> <p>LinkDown 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.25.1 LinkDownが完了した時に送信されるトラップ</p>																																																																																																										

