

# CentreCOM® **WD1002-10/80** リリースノート

この度は、CentreCOM WD1002-10/80 をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いた  
だきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 制限事項

- 1.1 本製品のローカルポートに 1000BASE-T GBIC モジュール「AT-G8T」を装着してお使  
いになる場合は、以下の制限があります。
- AT-G8T とその他の GBIC (AT-G8SX, AT-G8LX, AT-G9ZX) をリンクの両端に  
混在させることはできません。AT-G8T をお使いの場合、リンクの対向の末端には  
必ず AT-G8T を使用するようしてください。
  - リンクの両端の AT-G8T に接続する対向機器は、オートネゴシエーション機能を無  
効にし、ポートの通信速度を 1000Mbps 固定に設定する必要があります。
  - AT-G8T を装着したローカルポートのミッシングリンク機能を無効にする必要があ  
ります。ミッシングリンク機能の設定には、SNMP マネージメントモジュール「AT-  
WDM03」が必要となります。詳しい設定方法は、AT-WDM03 に付属の取扱説明  
書をご参照ください。

## 2 取扱説明書の誤記訂正

### 2.1 電源ターミナルカバーの取り外し方法の記述について

 「CentreCOM WD1002-10/80 取扱説明書」  
37 ページ「電源ケーブルの接続」 / 「WD1002-80 の場合」

手順 1 の記載に誤りがありましたので、以下のように訂正してお詫びいたします。

- ⑥ 電源スイッチがスタンバイ状態であることを確認して、電源ターミナルのターミナ  
ルカバーを、下にスライドさせて取り外します。
- ⑦ 電源スイッチがスタンバイ状態であることを確認して、電源ターミナルのターミナ  
ルカバーを、手前に引っ張って取り外します。



外れにくい場合は、電源が供給されていないことを確認した上で、絶縁され  
ヒント した工具などを用いて取り外してください。