
CentreCOM® FH812u/812u-SW/824u/824u-SW リリースノート

この度は、CentreCOM FH812u/812u-SW/824u/824u-SWをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。最初はこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

スタック接続時の電源投入の注意

 参照 「ハードウェア設置マニュアル」14 ページ

1. 最大スタック数は4台までです。
2. すべてのFH812u/812u-SW/824u/824u-SWを電源オフにした状態でスタック接続をしてください。
3. スタックしている各ユニットは、ほぼ同時に電源をオンにする必要があります。
 - 1 スタックしているユニットの中で、FH801u(マネージメントモジュール)を使用していない場合は、各ユニットの電源投入は各2秒以内に連続して(4段スタックの場合は、都合6秒以内)投入する必要があります。
 - 2 FH801uを使用している場合は、FH801uが搭載されているユニットを最後に起動する必要があります(電源タップ等で同時に電源オンした場合には、FH801uのF/Wのロード等で必然的に最後に起動することになります)。

スイッチ付きの電源タップにすべてのFH812u/812u-SW/824u/824u-SWの電源ケーブルを接続し、タップのスイッチで電源をオンにする事を推奨します。