

CentreCOM® MR820UPS/UPS-BTR-01 バッテリーの交換方法について

この度は、CentreCOM 820UPSをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
UPS-BTR-01取扱説明書、およびCentreCOM MR820UPSユーザーズマニュアル(page 3-3)
の以下の記述を訂正しお詫び申し上げます。

記述内容： MR820UPSを稼働させたままバッテリーを交換する場合は別途弊社サポートセンターまでご相談ください。

上記の通り記述されておりますが、MR820UPSを稼働させたままバッテリーを交換する方法につきましては、保証致しません。感電等の恐れがありますので、電源を切ってバッテリー交換を行ってください。

弊社サポートセンターでは、MR820UPSを稼働させたままバッテリーを交換する場合のご相談は承っておりません。また、MR820UPSを稼働させたままバッテリーを交換し、発生した結果についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

バッテリーの交換・取り付けの手順

UPSスイッチを「OFF」にします。
ACケーブルをコンセントから抜きます。
裏蓋を外してバッテリーを引き出し、
バッテリーにつながっているコネクタを
外して新しいバッテリーと交換します。
ケーブルの余りはバッテリー格納位置の
右側のケーブル入れに入れます。
裏蓋を戻して固定します。
ACケーブルをコンセントに入れます。
背面のUPSスイッチを「ON」にする。
前面のUPSステータスランプが「CHARGING」
(赤色)または「STAND BY」(緑色)の点灯
の状態であることを確認します。

バッテリー交換は、上記説明、またはユーザーズマニュアルに示された手順にしたがって行ってください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因となります。

⚠ 警告

バッテリーは内部に劇物の希硫酸を保持しています。蓄電池が破損して電解液が皮膚や衣類に付着したときは、直ちに多量の水で洗い流してください。目に入った場合は、清水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
バッテリーを火中に投下したり加熱したりしないでください。
バッテリーを分解したり改造したりしないでください。
ぬれた手でバッテリー交換を行わないでください。
風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでバッテリー交換を行わないでください。
近くに雷が発生している場合、バッテリー交換を行わないでください。
バッテリーの(+)端子と(-)端子を針金などの金属類で接続しないでください。
バッテリーの端子の腐食、漏液、変形、亀裂などの異常に気がついたら、使用を中止してください。