

CentreCOM® 3726XL リリースノート

この度は、CentreCOM 3726XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

制限事項

ポートミラーリング機能について

 「オペレーションマニュアル」 2-54 ページ

本製品から送信される BPDU が、ソースポートからミラーポートにミラーリングされません。

「スパンニングツリー設定」の表示内容について

 「オペレーションマニュアル」 2-73 ページ

「Bridging Menu」画面から、[Spanning tree parameters] を選択して表示される画面で、「Port closet to the Root」の値が正しく表示されません。

「ポートスパンニングツリー設定」のポート番号選択について

 「オペレーションマニュアル」 2-75 ページ

「Bridging Menu」画面から、[Port spanning tree configuration] を選択して表示される画面で、ポートの選択を行う場合は、↑(上)と↓(下)の方向キーを使用して選択するポート番号をハイライト表示させ、**Enter** キーを押してください。

数字の入力によるポートの選択を行う場合は、「ターミナル設定」のオプションで「Generic "dumb" terminal」を選択してください(「オペレーションマニュアル」 2-52 ページ)。

SNMP MIB オブジェクトについて

下記 MIB オブジェクトはサポートしておりません。

該当する設定値については、ソフトウェアのメニュー画面内で表示、および変更を行ってください。

Bridge-mib: TpAgingTime

設定画面:

「System configuration」画面内「Default Aging Time」オプション

 「オペレーションマニュアル」 2-38 ページ

atswtch2-mib: atswitchPortAutosenseOrHalfDuplex

設定画面:

「Port Configuration Menu」画面内「Auto negotiate/Full duplex/Half duplex」オプション

 「オペレーションマニュアル」 2-6、2-7 ページ