

CentreCOM® 9006T リリースノート

この度は、CentreCOM 9006T をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1. ソフトウェアバージョン 2.1.0J

2. 本バージョンで削除された項目

ソフトウェアバージョン 2.0.1J から 2.1.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が削除されましたので、ご了承ください。

2.1 ソフトウェアのダウンロード(ネットワーク上のシステム)について

 参照「オペレーションマニュアル」2-22 ~ 2-25 ページ

[Administration] メニューの [Update software in another system] および [Broadcast updated software to all systems] オプションは、ネットワーク経由によるダウンロード機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

2.2 ウェブからのソフトウェア設定について

 参照「オペレーションマニュアル」2-40 ~ 2-41 ページ

[System Configuration] メニューの [Omega Options] において、ウェブからのアクセス制限を設定する [Web-based Omega Enabled/Exclude Web-based Omega] オプションは、ウェブからのソフトウェア設定機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

3. 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 2.0.1J から 2.1.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 3.1 拡張モジュールAT-A14を使用した100Mbpsでの接続において、電源のON/OFFやポートのEnable/Disableを行うと、通信が正常に行えなくなる場合がありますでしたが、これを修正しました。

4. 本バージョンでの制限事項

4.1 RMON 機能について

 「オペレーションマニュアル」2-16 ~ 2-17 ページ

RMON alarm, event は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。

4.2 マルチキャストアドレスの追加 / 削除について

 「オペレーションマニュアル」2-112 ~ 2-115 ページ

[MAC Address Table] メニューの [Multicast address] において、[Add MAC address] および [Delete MAC address] オプションを使用したマルチキャストアドレスの追加、および削除は現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。

4.3 Xmodem ダウンロード機能について

 「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[Administration] メニューの [XModem software update to this system] を実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続しなおしてください。

4.4 送信フレームの統計情報「Multicasts」について

 「オペレーションマニュアル」2-14 ~ 2-15 ページ

[Ethernet statistics] メニューの「Transmit Statistics Graph」画面 / 「Total Good Transmits」画面において、他のポートで受信したソースアドレス未学習のユニキャストパケットは、「Multicasts」としてカウント表示されます。

4.5 SNMP 機能について

[Administration] メニューの [Reset and restart the system] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStart です。

4.6 設定変更時のご注意

システムの設定変更(ミラーリング機能設定を除く)を行った後は、[Administration] メニューの [Reset and restart the system] を実行して、システムをリセットしてください。

4.7 QoS 機能について

 「オペレーションマニュアル」2-84 ~ 2-86 ページ

本製品QoS機能は、ソースアドレス学習済みのユニキャストパケットのみ対象に制御しています。

4.8 1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートポートのポートミラーリング機能について

 「オペレーションマニュアル」2-62 ~ 2-65 ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

4.9 スパニングツリー機能について

IGMPスヌーピングが動作している環境で、スパニングツリー機能を使用することはできません。IGMPスヌーピング機能とスパニングツリー機能は併用しないでください。

4.10 Ping テストについて

 「オペレーションマニュアル」2-29 ページ

Ping テストにおいて、対象となる機器が接続されているポートのケーブルを抜き差しした後、[Ping a remote system] を実行した場合、最長で約 10 分間通信ができなくなることがあります。

5. マニュアルの誤記修正

5.1 メモリー容量について

 「ハードウェア設置マニュアル」3-13 ページ

「本製品の仕様」に記載されているメモリー容量の数値に誤りがありました、訂正してお詫びいたします。

Ⓔ

拡張モジュール × 2 装着時	<u>24MByte</u>
拡張モジュール未装着時	<u>16MByte</u>

Ⓕ

拡張モジュール × 2 装着時	32MByte
拡張モジュール未装着時	24MByte