



613-001644 Rev.A 111012



最初にお読みください

AT-DC2552XS アース接続についてのご注意

このたびは、AT-DC2552XSをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、取扱説明書もあわせてご覧ください。

本製品、および本製品に接続される機器のアース接続について、事前に以下の点を確認してください。

1. SFP+/QSFP+ ダイレクトアタッチケーブルを使用した機器の接続時

SFP+/QSFP+ ダイレクトアタッチケーブルを介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようにしてください。

異なる 19 インチラックに設置されている場合は、各ラックのアースが同電位であることを確認してください。ラックのアース接続先が不明な場合はラック同士が同電位になるように線材などでラック同士を接続してください。

ダイレクトアタッチケーブルでアースの電位が異なる機器同士を接続すると、ダイレクトアタッチケーブルに過電流が流れ、発煙や発火の恐れがあります。

2. RS-232 ケーブルを使用したコンソールの接続時

本製品とコンソールとして使用するコンピューターのアースは、必ず同電位の場所に接続するようにしてください。

アースの電位が異なる機器同士を RS-232 ケーブルで接続すると、RS-232 ケーブルに過電流が流れ、発煙や発火の恐れがあります。

コンソールとして使用するコンピューターのアース接続先が不明な場合は、アースを取らずに使用してください。