



613-000543 Rev.A 060927



最初にお読みください

# fMAPシリーズ リリースノート

この度は、fMAP シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、取扱説明書の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、  
お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ソフトウェアバージョン 8.0.2

## 2 本バージョンでの制限事項

ソフトウェアバージョン 8.0.2 には、以下の制限事項があります。

### 2.1 GE4 および GE2RJ におけるキューマッピングの変更の手順

GE4 と GE2RJ では、キューマッピングコマンドを入力する前に、事前にすべてのインターフェースを無効にする必要があります。さらにコマンドの入力後は、すべてのインターフェースを有効にする必要があります。

この手順に従わなかった場合、これらのインターフェース上のパケットに対しては新しい設定が反映されません。

### 2.2 ACL の NCCOUNT は破棄したパケットのみを反映します

Access Control List (ACL) の設定で NCCOUNT を ON にしても、カウンターが増加するのは一致しなかったパケットを破棄した場合のみです。

## 3 マニュアルについて

最新のマニュアルは弊社ホームページに掲載されています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

## 4 インストレーションガイドの補足

上記ページに掲載のインストレーションガイドの補足事項です。

### 4.1 GE2RJ ポートのサポートケーブル長

GE2RJ ポート (1000BASE-T) をご使用になる場合、80m 以下の UTP ケーブルをご使用ください。80m 以上のケーブルを使用した場合、パケットロスが発生いたします。

