

# CentreCOM 9100/8500シリーズ

## GBICモジュールに関する補足情報



この文書は、CentreCOM 9100/8500シリーズ（以下、C9100/8500と表記）でGBICモジュールを使用する際の注意事項について説明するものです。

C9100/8500のLXモデルには、出荷時期によってGBIC-LXかGBIC-LX2のどちらかが、SXモデルにはGBIC-SX（Rev AかRev B）が付属しています。LX/LX2/SX（Rev A/B）の違いや見分け方、着脱方法、対応するケーブルの仕様などについては、「リリースノート GBIC-LX/LX2/SX」をご覧ください。

### 機種とファームウェアバージョンの組み合わせによる通信の可否

C9100/8500でGBICを使用する場合、(1)C9100/8500の機種、(2)同ファームウェアバージョン、(3)GBICの機種、(4)同リビジョンの4つの要素の組み合わせによって、通信できる場合とできない場合があります。単体購入のGBICや他の機器から取り外したGBICを使用する際はとくにご注意ください。詳細については、表1の「通信」欄を参照してください。

### show ports configurationコマンド

show ports configurationコマンドでGBICのタイプが正しく表示されない場合がありますが、これは表示だけの問題であり通信は正常に行われます。同コマンドの表示については、表1の「表示」欄を参照してください。

表1：通信の可否とshow ports configurationコマンドの表示

ファームウェア	機種	GBIC-LX		GBIC-LX2		GBIC-SX			
		通信	表示	通信	表示	Rev A		Rev B	
						通信	表示	通信	表示
1.x	9108		LX	x	-		SX	x	-
	8518		LX	x	-		SX	x	-
2.1.7	9108	x	-	x	-		SX	x	-
	8518		LX		LX		SX		LX
2.1.10	9108		LX		LX		SX		LX
	8518		LX		LX		SX		LX
	8525		LX		LX		SX		LX
	8550		LX		LX		SX		LX
4.1.x	9108		LX		LX		SX		LX
	8518		LX		LX		SX		LX
	8525		LX		LX		SX		SX
	8550		LX		LX		SX		SX