



613-001485 Rev.B 110307



最初にお読みください

CentreCOM® GS948S V2 リリースノート

この度は、CentreCOM GS948S V2 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属の取扱説明書に記載されていない内容や、ご使用前にご理解
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 1.0.1

2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 1.0.1 には、以下の制限事項があります。

2.1 コンボポートについて

 **「取扱説明書」 14 ページ、48 ページ**

47 番のコンボポートに 2 芯 SFP が Link Up している状態で、電源を OFF にし ON にすると、
システムの起動中は Link Down したままになります。システムの起動後は Link Up されます。

2.2 ポートランキングについて

 **「取扱説明書」 51 ページ**

トランクグループの最若番ポートを抜いた場合、トランク間の通信が 1 秒ほど停止します。こ
れはトランクテーブルの削除と再作成を行うためにトラフィックが停止します。

2.3 ポート認証の PiggyBack モードについて

 **「取扱説明書」 64 ページ、48 ページ**

ポート認証の PiggyBack モードを有効の状態から無効に設定変更する場合、対象ポートのリ
ンクを OFF にした後で、ON にする必要があります。リンクの OFF/ON を行わないと設定が
反映されません。リンクの OFF/ON は下記の方法で行えます。

- ・ 対象ポートのケーブルの抜き差しを行う。
- ・ 「インターフェース」メニューの「ポートの状態」の切り替えを行う。
- ・ 「インターフェース」メニューの「モード」の切り替えを行う。
- ・ 「インターフェース」メニューの「フローコントロール」の切り替えを行う。

3 取扱説明書の補足・誤記訂正

同梱の取扱説明書（613-001393 Rev.A）の補足事項と誤記訂正です。

3.1 フロントパネル

 **「取扱説明書」 43 ページ**

Web 設定ウィンドウでフロントパネルのイメージを表示させるためには「Java Runtime Environment (JRE) Version 6」がインストールされている必要があります。

3.2 帯域制御

 **「取扱説明書」 56 ページ**

取扱説明書 56 ページに記載されている「帯域制御」と、データシートのサポート機能に記載されている「パケットストームプロテクション」は同義です。

3.3 ポートランキング

 **「取扱説明書」 51 ページ**

取扱説明書 51 ページのヒントにおいて誤記がありましたので、下記のとおり訂正して、お詫びいたします。

誤：

本製品では、パケットの受信ポートによりポートランキングの不可分散を決めています。

正：

本製品では、パケットの受信ポートによりポートランキングの**負荷分散**を決めています。

3.4 トラフィック履歴

 **「取扱説明書」 74 ページ**

取扱説明書 74 ページのトラフィック履歴グラフの「表示」の説明において誤記がありましたので、下記のとおり訂正し、お詫びいたします。

誤：

設定した項目でグラフを表示します。横軸は下表を参照ください。縦軸はエラーの累積パケット数を示します。

正：

設定した項目でグラフを表示します。「自動更新」で指定した間隔でプロットされます。横軸は時間、縦軸は下表の項目のバイト数やパケット数です。