

CentreCOM® HS826TX V1 リリースノート

この度は、CentreCOM HS826TX V1 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 IEEE 802.3x PAUSE(Flow Control) のデフォルト値について

 参照「CentreCOM HS826TX V1 ユーザーマニュアル」2-19 ページ

Full Duplex 通信時の IEEE 802.3x PAUSE のデフォルト値は、付属のマニュアルでは無効
(Disable) と記述されていますが、内蔵ソフトウェア Version1.00X 以降では有効 (Enable) に
なっています。IEEE 802.3x PAUSE を使用されない場合は、無効 (Disable) に設定を
変更してください。

内蔵ソフトウェアのバージョンは起動時の画面または「General Information」で確認する
ことができます。

2 マニュアルの訂正

2.1 「クロストーク調整」の画面表示について

 参照「CentreCOM HS826TX V1 ユーザーマニュアル」2-25 ページ

クロストーク調整メニューを表示させるための手順の説明に誤りがありましたので、訂正して
お詫びいたします。

- ② メインメニューで「S」と入力すると、クロストーク調整メニューが表示されます。
- ③ メインメニューで「T」と入力すると、クロストーク調整メニューが表示されます。

2.2 製品仕様表について

 参照「CentreCOM HS826TX V1 ユーザーマニュアル」3-6 ページ

「本製品の仕様」の記載の一部に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

②

環境条件	
保管時温度	-20℃～70℃
保管時湿度	5%～95% (ただし、結露なきこと)
動作時温度	0℃～40℃
動作時湿度	10%～90% (ただし、結露なきこと)

③

環境条件	
動作時温度	0℃～40℃
動作時湿度	80%以下 (ただし、結露なきこと)
保管時温度	-20℃～60℃
保管時湿度	95%以下 (ただし、結露なきこと)