

Standard Traps

Last Updated: 2024/1/26

MIB Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リースマガジント)	番号	x8100	28x08 GEN2	x950	x330	x550	x330P x330S	x330	x320	x230 x230L	x240	x230-52	x220	IS9800X	G29800X	G2980EM	SE240	G2970EX	NFV-APL	AIR400S- Cloud	AIR305S- Cloud	AR1050V- 2R	IE340L	IE220	IE210L	ANF Cloud
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																														
RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS																														
authenticationFailure Trap	1.3.6.1.6.1.1.5.5	auth	接続セッションの認証失敗			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
RFC2819 (rmonEventsV2) TRAPS																														
risingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.1	rmon	RMON Alarm Event Groupに適用されたRising Thresholdの閾値が上昇した際			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	*			
fallingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.2	rmon	RMON Alarm Event Groupに適用されたFalling Thresholdの閾値が下落した際			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*			
IEEE 802.1AB (LLDP-MIB) TRAPS																														
ldpRumTablesChange	1.0.8802.1.2.0.1.4.2.3	ldp	LDPルーティング表が変更された際	ldpRumTablesLastChangeTimeが変更された際に送信		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*			
ANSI/TIA-1057 (LLDP-EXT-MED-MIB) TRAPS																														
ldpMedTopologyChangeDetected	1.0.8802.1.2.1.5.4795.0.1	ldp	LDPトポロジオーネットワークに接続された、切断された、または移動を検出したとき			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*			
RFC6527 (VRIPv3) TRAPS																														
vrrp3StepDownMaster	1.3.6.1.2.1.207.0.1	vrrp	VRRPのMasterに選ばれた際に送信	5.4.3-0.12用	(G2970EX のみ) VRRPv3.0 サブバージョン3が選ばれた時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
RFC3621 (PoE-MIB) TRAPS																														
pathPowerOnOff	1.3.6.1.2.1.105.0.1	power-online	PSE Port 上電作動状況通知。ポートに接続されたときに送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
pathPowerUsageOn	1.3.6.1.2.1.105.0.2	power-line	PSE Threshold の値が内蔵リセットにより戻された時に送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
pathPowerUsageOff	1.3.6.1.2.1.105.0.3	power-line	PSE Threshold の値が内蔵リセットにより戻された後に送信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
RFC4188 (BRIDGE-MIB) TRAPS																														
rawEvent Trap	1.3.6.1.2.1.17.0.1	raw	SDP 動的機能にて、フレンジノードアリーナルームへトネイク時に送信されると送信	5.4.3-0.12用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○			
topologyChange Trap	1.3.6.1.2.1.17.0.2	raw	SDP 動的機能にて、平面クラウドペイプ、または、フレームワークモジュールが接続または接続失った際に送信	5.4.3-0.12用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*			
snmp-trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																														
RFC2863 (IF-MIB) TRAPS																														
linkDown Trap	1.3.6.1.6.1.1.5.3	-	インターフェースが失敗した際に送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
linkUp Trap	1.3.6.1.6.1.1.5.4	-	インターフェースが復旧した際に送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（當時有効）																														
RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS																														
coldStart Trap	1.3.6.1.6.1.1.5.1	-	最初の起動時に発生するトランザクションに送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
RFC4560 (DISMAN-PING-MIB) TRAPS																														
pingTestFailed Trap	1.3.6.1.2.1.18.0.1	-	Ping失敗を検出した際に送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	○			
pingTestCompleted Trap	1.3.6.1.2.1.18.0.2	-	Ping テストが失敗終了した際に送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*			
pingTestCompleted Trap	1.3.6.1.2.1.18.0.3	-	Ping テストが完了した際に送信			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	○	○	*		
RFC6933(ENTITY-MIB) TRAPS																														
entityConfigChange Trap	1.3.6.1.3.1.47.2.0.1	-	EntityLastChangeTimeが変化した際に送信	5.4.2-1.12用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	○	○	*		

凡例 : “○” = サポートMIB間の直通、既定、もしくはアラート用
 “×” = 本機器
 “-” = サポートMIB間の接続なし、アラート不可(NotAccessible)、Trap不可(TrapNotSupported)
 “?” = 未実装

Private Traps

Last Updated: 2024/1/2

