

# 取扱説明書・Windows<sup>®</sup>98 編

アライドテレシス(株)

この度は、「CentreCOM LA100-PCM-T V2」アダプターをお買 い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明 書は、本製品をWindows98のもとで正しくご利用いただくため の手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証 書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。



この取扱説明書に記載の内容は、Windows98の事前評価版をもと に作成されています。手順などが正式版のWindows98におけるもの と異なっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ここに挙げる手順は一例であり、お客様の環境によっては手順や表示画面が異なることがあります。本書の画面例はAT互換機/PC98-NXのものです。PC-9800/PC-9821の場合は、ディレクトリ名などが異なりますのでご注意ください。なお本書では、フロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROMの各ドライブ名について、AT**互換機**/PC98-NXではそれぞれ「A:」「C:」「D:」、PC-9800/PC-9821 では「B:」「A:」「Q:」と仮定しています。

# 0 目次

概要		1
1.1	特長	1
1.2	対応コンピュータ機種	1
1.3	各部の名称と働き	1
1.4	ドライバーディスク	2
取付・	配線	3
2.1	PC カードの挿入	3
2.2	PC カードの取り外し	3
2.3	メディアモジュールの取付け	3
2.4	メディアモジュールの取り外し	3
2.5	LAN への接続	4
Windo	ows98 へのインストール	4
3.1	用意するもの	4
3.2	ドライバーの新規インストール	5
3.3	インストールの確認とアダプターの設定	6
3.4	ドライバーの更新	8
ドライ	イバーのトラブル	9
4.1	本製品を認識しない	9
4.2	デバイスマネージャで「×」マークが付く	10
4.3	Windows95 からのアップグレードの注意	10
4.4	PCMCIA コントローラが正しく表示されない	10
	概要 1.1 1.2 1.3 1.4 取付・ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Window 3.1 3.2 3.3 3.4 ドライ 4.1 4.2 4.3 4.4	<ul> <li>概要</li> <li>1.1 特長</li> <li>1.2 対応コンピュータ機種</li> <li>1.3 各部の名称と働き</li> <li>1.4 ドライバーディスク</li> <li>取付・配線</li> <li>2.1 PCカードの挿入</li> <li>2.2 PCカードの取り外し</li> <li>2.3 メディアモジュールの取付け</li> <li>2.4 メディアモジュールの取り外し</li> <li>2.5 LANへの接続</li> <li>Windows98へのインストール</li> <li>3.1 用意するもの</li> <li>3.2 ドライバーの新規インストール</li> <li>3.3 インストールの確認とアダプターの設定</li> <li>3.4 ドライバーの更新</li> <li>ドライバーのトラブル</li> <li>4.1 本製品を認識しない</li> <li>4.2 デバイスマネージャで「×」マークが付く</li> <li>4.3 Windows95からのアップグレードの注意</li> <li>4.4 PCMCIA コントローラが正しく表示されない</li> </ul>

5	ネット	·ワークのトラブル 1	11
	5.1	LINK LED は点灯していますか? 1	11
	5.2	LINK LED は点灯しているが	11
	5.3	本製品の詳細設定	12
А	付録		12
	A.1	製品仕様	12
	A.2	100/10BASE-T インターフェース 1	12
	A.3	MAC アドレス 1	13
в	保証·	ユーザーサポート	13

### 1 概要

### 1.1 特長

CentreCOM LA100-PCM-T V2(以下、本製品と表記)は以下の特 長をもつ PC カード型 LAN アダプターです。

- PCMCIA Release 2.1 および JEIDA Ver.4.2 規格に対応
- データ転送はI/O 方式を採用
- I/O アドレス、インタラプトの設定が可能
- 10M bps(10BASE-T)/100M bps(100BASE-TX)の2つの 速度に対応
- 動作状態表示 LED 付き接続メディアモジュールが付属 (RJ-45型 10BASE-T/100BASE-TX 共用ジャックを提供)
- Auto-negotiation 機能を搭載
- ・半2重および全2重通信に対応(ただし、100Mbpsの場合は 半2重のみに対応)

1.2 対応コンピュータ機種

本製品は、PCMCIA Type II PCカードスロットを持つ以下のコン ピュータ機種に対応しています。

- AT 互換機および NEC PC98-NX
- NEC PC-9800/PC-9821シリーズ(ただし、PC-9801NX/ C、PC-9801NL/R、PC-9801NS/A、PC-9821Ne、PC-98 互換機を除く)

1.3 各部の名称と働き

図1.3.1をもとに本製品の主要な部分の名称と働きを説明します。

#### LA100-PCM-T V2 本体

コンピュータの PC カードスロットに挿入し、LAN アダプ ターの機能を提供します。

#### メディアモジュール接続コネクター

「メディアモジュール」を接続します。

#### 本体接続コネクター

LA100-PCM-T V2本体に接続するコネクターです。

#### 脱着ツメ

メディアモジュールの脱着を行うためのツメです。メディア モジュールの脱着は、必ずこのツメを持って行ってください。

#### フェライトコア

電磁妨害を防ぐための部品です。取り付けたままご使用ください。

#### メディアモジュール

LA100-PCM-T V2をLANに接続するためのケーブルです。

#### LED

次の 3 つの LED があります。

POWER/TX(緑): LA100-PCM-T V2本体に電源がオンのと きに点灯し、送信時に点滅します。

LINK/RX(緑):対向機器と正常にリンクが確立されると点灯 し、受信時に点滅します。

100M/FULL: 10Mbps・半2重のとき消灯、10Mbps・全2重の とき緑色に点灯、100Mbps・半2重のとき燈色に点灯します。



🗷 1.3.1

#### RJ-45 モジュラージャック

UTPケーブル(シールドなしツイストペアケーブル)を接続す るコネクターです。

#### MAC アドレスラベル

本製品のMACアドレスが記載されています。MACアドレス ついては、付録A「MACアドレス」をご覧ください。

#### 警告ラベル

本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記されて います。必ずお読みください。

#### シリアル番号ラベル

本製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されて います。同じものが、3枚程同梱されており、パッケージ(外 箱)にも貼付されています。同梱されているシリアル番号ラベ ルは、「お客様インフォメーション登録カード」と「永久保証 書」に貼付してください(残る1枚は予備です)。シリアル番 号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせ時に必 要な情報です。





### 1.4 ドライバーディスク

本製品には、下記の2種類のドライバーディスクが付属していま す。ご使用のコンピュータ機種に合わせてご使用ください(PC-98 互換機には対応していません)。

- AT 互換機 /NEC PC98-NX 用
- NEC PC-9800/PC-9821 用

Windows98用ドライバーは、「¥windows.98」ディレクトリに置かれています。また、必ずドライバーディスクに含まれる「README.\*」ファイルをお読みください。「README.\*」には、このマニュアルに記載されていない最新の情報が書かれています。



¥README.1ST(Read me first.)ファイルには、ドライバーディスク の詳細なディレクトリ構造やドライバーディスク全体に関わること が記載されています。各ディレクトリの中には、それぞれのドライ バーに関連する README ファイルが存在します。

### 2 取付・配線

|2.1| PC **カードの挿入** 

Windows98は、活線挿抜をサポートしているので、コンピュータの電源をオンにした状態で本製品をPCカードスロットに挿入することができます。

(1)「LA100-PCM-T V2」の文字が印刷された面を上にしてコン ピュータのPCカードスロットに挿入し、本製品をカチッと 手応えがあるまで押し込んでください。



コンピュータ機種によっては、下に向けて装着するものもあり ます。間違って装着した場合、本製品やご使用のコンピュータ の故障の原因となります。PCカード装着に関しては、必ずご 使用のコンピュータのマニュアルをご覧ください。

- (2) 本製品を PC カードスロットに挿入すると、Windows98 は
   Plug & Play 機能により本製品を検出します。
- (3)「PCカード(PCMCIA)のプロパティ」を表示させると(「コントロールパネル」「PCカード(PCMCIA)」)「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」の名前が表示されます。

PC カード (PCMCIA)のプロパティ 2 X
2797604.58 [設定] → PC カードを取りはずすには、一覧から選択して [停止] をクリッ
<ul> <li>(m) Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Co</li></ul>
停止⑤
☑ タスク バー上にコントロールを表示する(仕)
☑ 停止前にカードが取りはずされたら、警告を表示する(D)
OK をキャンセル 適用(A)

図 2.1.1 ソケットの状態



初めて本製品を挿入したとき、すなわち本製品用のドライバー のインストールが行われていない場合、PCカードウィザード の起動、またはドライバーのインストールが開始されます。詳 細は、後述の章をご覧ください。

### 2.2 PC カードの取り外し

Windows98は、活線挿抜をサポートしているので、コンピュータ の電源をオンにした状態で本製品をPCカードスロットから取り外 すことができます。ただし、コンピュータの電源がオンの状態で 本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順で行ってください。



以下の手順を守らなかった場合、コンピュータのハングアップや、 Windows98 ファイルの破壊を招く恐れがあります。また、以下の 手順をお守りいただかないで起こった障害に関してはユーザーサ ポートの対象外とさせていただきます。

 ネットワークと通信を行っているアプリケーション、例えば Telnetやデーターベースアプリケーションなどを全て終了し てください。「ネットワークドライブの割り当て」を行ってい る場合は、全て切断してください。 (2) タスクバーの PC カードアイコン(デスクトップ右下)をク リックします。



 (3) 「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card の中止」バーが 表示されたらバーをクリックしてください。

Allie	d Telesis	LA100-	PCM V2	LAN Car	すの中止	Ş	
				13/	' <b>)o\{{</b> {	<b>&gt;</b>	21:16
2.2.2	2						

(4) 「OK」をクリックしてください。

Allied Te	elesis LA100-PCM V2 LAN Card	X
•	このデバイスは安全に取りはずせます。	
	СК	
222	3	

(5) コンピュータのPCカード取り外しボタンを押してください。 本製品は、PCカードスロットから外れ、手で取り出せる状態になります。



メディアモジュールを引っ張ってPCカードを引き抜くことは 絶対におやめください。本製品、メディアモジュールの故障の 原因となります。

### 2.3 メディアモジュールの取付け

下図のように、矢印を上にし、コネクターの左右にある脱着ツメ を押さえながら、LA100-PCM-T V2本体のコネクターに「カチッ」 と音がするまで挿しこんでください。挿し込んだらメディアモ ジュールを軽く引っ張ってみて抜けないことを確認してください。



🗷 2.3.1



メディアモジュールの脱着ツメを親指と人差し指で摘みながら引 いてください。



メディアモジュールに無理な力をかけて引き抜くことは、絶対にお やめください。PC カード、メディアモジュール双方が破損する恐 れがあります。

#### 2.5 LAN への接続

瓜園

稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行 わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。



2.5.1

UTP ケーブルの一方の端に付いたプラグを、メディアモジュールのRJ-45モジュラージャックにカチッと音がするまで差し込んでください。両端のプラグのどちらを差し込んでもかまいません。



UTP **ケーブル**(シールドなしツイストペアケーブル)は、 10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合は カテゴリー5のもので、ストレートタイプをご使用ください。

- (2) UTPケーブルを引っ張ってみて抜けないことを確認してくだ さい。
- (3) UTPケーブルのもう一方の端のプラグをハブ(またはスイッチ)のモジュラージャックに差し込んでください。手順は、上記(1)(2)と同様です。
  - UTP ケーブルの外し方 プラグの爪を指で押えながら手前に引くと、プラグを抜くこ とができます。

### 3 Windows98 へのインストール

本製品のドライバーをWindows98にインストールする手順は、お 客様の環境によって異なります。次の図を参考にして、正しい手 順でインストールを行ってください。



Windows98 で初めて本製品を使い始める場合(例えば、次に挙げ るような場合)は、まず「3.2 本製品の新規インストール」を実行 し、その後「3.3 インストールの確認とアダプターの設定」に進ん でください。

- 新規インストールしたWindows98に本製品のドライバーを インストールする場合
- プリインストール版 Windows98 に本製品のドライバーをインストールする場合
- Windows95からWindows98にアップグレードしたが、 Windows95では本製品のドライバーをインストールしておらず、Windows98で初めて本製品を使い始める場合

すでにWindows95で本製品を使用している状態からWindows98 にアップグレードした場合、「4.3 Windows95からのアップグレー ドのトラブル」をご覧ください。

### 3.1 **用意するもの**

- LA100-PCM-T V2 アダプター、メディアモジュールなど
- コンピュータ(PCカードスロット付き、Windows98インストール済み)
- ドライバーディスク(本製品に付属)
- Windows98のCD-ROM



### 3.2 ドライバーの新規インストール

本製品のドライバーをWindows98に新規インストールする手順を説 明します、ここでは、今までにネットワークアダプター用ドライバー をインストールしたことがなく、今回初めて本製品のドライバーをイ ンストールする場合の手順について説明します)。本製品のドライ バーは、付属のドライバーディスクからインストールされます。

- (1) 本製品をコンピュータのPCカードスロットに取り付けてい ない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows98 を起動してください。
- (2) Windows98のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライ ブに入れてください。
- (3) コンピュータのPCカードスロットに本製品を挿入してくだ さい。
- (4) Windows98によってPCカードの挿入が検知され、「新しい ハードウェア」ダイアログに続いて、「新しいハードウェアの 追加ウィザード」が表示されます。「次ヘ>」をクリックして ください。



3.2.1

(5)「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インス トールするドライバを選択する」ラジオボタンを選択し、「次 ヘ>」ボタンをクリックしてください。



🗷 3.2.2

(6) 次のダイアログが現れたら、スクロールバーで表示をスク ロールさせ、一覧から「ネットワークアダプタ」を選択して、 「次へ>」をクリックしてください。

新しいハードウェアの追加ウィサ	i – F
	下の一覧からデバイスの種類を選び、じたへ」をクリックしてください。
	キーボード グローバル ボジショニング デバイス サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ システム デバイス その他のデバイス ディスク ドライブ ディスク ドライブ
*	インシーク インター ハード ディスク コントローラ ヒューマン インターフェイス デバイス ▼
	〈戻る(B) 次へ〉 キャンセル

#### 3.2.3

次のダイアログが表示されたら、「ディスク使用」ボタンをク リックし、(7)に進んでください。

ハードワニアと二級するネットリーク アタブタをひりっして、LUKI を クリックしてください、モデルがわからないときまし、OKI をクリックし てください、このデバイスのインストール ディスクをお持ちの場合は、 ディスク使用」をクリックしてください。 製造元(M): モデル(D): 型 (統分線 COM ボート: 副 Addtron 副 Addtron 副 Addtron この「「ディスク使用(H)、 OK キャンセル	デバイスの選択	
製造元(M): モデル(D): 型(赤外線 COM ボート: 型(赤外線 COM ボート: 型(赤外線 COM ボート: 型(赤外線 COM ボート: 型(赤外線 COM ボート: 型(赤外線 COM ボート: コーク(中国)(D): ディスク(使用(D): (DK キャンセル)	ハードウェアと一致 クリックしてくださ てください。このデ ディスク使用]をク	するネットワーク アダブタをクリックして、 [0K] い。 モデルがわからないときは、 [0K] をクリックし バイスのインストール ディスクをお持ちの場合は、[ リックしてください。
	製造元(_):	モデル( <u>D</u> ):
ディスク使用(出). のK キャンセル	IP(検出されたネットワ▲ IP)(赤外線 COM ボート IP)3Com IP)Acton IP)Adaptec IP)Adatron	■型 既存の Ndis2 ドライバ ■型既存の ODI ドライバ
		ディスク使用(世).
		0K キャンセル

(7) 本製品付属のドライバーディスクをフロッピードライブに入 れ、次のダイアログで「A:¥windows.98」(PC-9800/PC-9821では B: ¥ windows.98 」)と入力して、「OK」ボタンをク リックしてください。



3.2.5

(8) Windows98 によってドライバーディスクが走査され、次の ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてく ださい。

デバイスの選択	×
ネットワーク アダブタ: お使いのハート 更要 表示されています。セットアップするモ リックしてください。モデルが一覧にな 美示しを選択してください。この一覧に ファイルだけが表示されています。	『ウェアと互換性のあるモデルが 『デルをクリックして、[OK] をク 』、1場合は、「すべてのデバイスを はセットアップ ディスクにある
モデル(L):	
ERALLied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
○ 互換性のあるデバイスを表示( <u>C</u> ) ○ すべてのデバイスを表示(A)	ディスク使用( <u>H</u> )
	OK キャンセル

3.2.6

ダイアログが閉じ、図3.2.4の画面に戻りますが、図3.2.3が 自動的に閉じ、次の図3.2.7になるまでそのまましばらくお 待ちください(1~2分)。

(9) 次のダイアログで、「ドライバのある場所」が 「A:¥WINDOWS.98¥NETATKK.INF」(PC-9800/PC-9821で は「B:¥WINDOWS.98¥NETATKK.INF」)となっていること を確認し、「次ヘ>」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの追加ウィサ	f F
	次のデバイス用のドライバ ファイルを検索します。:
	Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card
	このデバイス用に選択したドライバをインストールする準備ができまし た。別のドライバを選択する場合は、「戻る」 をクリックしてください。 [次 ヘ] をクリックすると続行します。
😵 😞 🛛	ドライバのある場所:
	A¥WINDOWS.98¥NETATKK.INF
<b>~</b>	
	< 戻る(B) (ご次ヘン) キャンセル

3.2.7

6

(10) 次のような「lahpcmv2.sys が見つかりませんでした」という メッセージのダイアログが表示されたら、「ファイルのコピー 元」に「A:¥windows.98」(PC-9800/PC-9821では「B: ¥windows.98」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。 lahpcmv2.sys は本製品のドライバーであり、ドライバー ディスクに含まれています。

<b>ファイルのコピー</b>	×
Windows 88 CO-ROM 上のファイル	のK
lahpcuv2.sys が見つかりませんでした。	キャンセル
Windows 38 CD-KUM を選択したドライフ に入れて、[OK] をクリックしてくださ い。	スキップ( <u>S</u> )
ファイルのコピー元( <u>C</u> ):	詳細( <u>D</u> )
A:¥WINDOWS.98	参照( <u>B</u> )
2328	

(11) ドライバーディスクから本製品のドライバーがインストール され、続いてネットワークを使用するために必要な Windows98のファイルが、Windows98のCD-ROM から ハードディスクにコピーされます。

ファイルのコピ		
コピー元: Windows 98 コピー先: C:¥WINDOW	CD-ROM S¥neth,932	
	18%	
	( <b>キャンセル</b> )	
🛛 3.2.9		

(12)「完了」をクリックしてください。

新しいハードウェアの追加ウィザ	~γ	
	Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
	新しいハードウェア デバイスに必要な選択したソフトウェアがインストー ルされました。	
< 戻る(B) 第77 キャンセル		

- 3.2.10
- (13) 次のダイアログが表示されます。フロッピードライブからド ライバーディスクを取り出し、「はい」をクリックして、コン ピュータを再起動してください。

システム診	定の変更
?	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しますか?
<b>2</b> 32	11



新規インストール後の再起動時に、次のようなダイアログが表 示されることがあります。その場合は、「いいえ」ボタンをク リックしてください。LAN環境でTCP/IPをご使用になる場合 注意 は、DHCPの設定に関してシステム管理者にご相談ください。

👷 DHCP	<i>ካ</i> ጛብアント
⚠	DHCP サーバーにアクセスできませんでした。 ローカル ネットワークは接続されて いる可能性があります。 ネットワークの設定に関する詳しいメッセージを表示しま すか?
図 3.2.	12

(14) 以上でドライバーのインストールは終了です。引き続き、 「3.3 インストールの確認とアダプターの設定」にお進みくだ さい。

はじめにドライバーのインストールが正常に行われていることを 確認し、さらに必要な設定を行います。

#### 1. デバイスマネージャによるインストールの確認

(1) 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックして ください。



🗷 3.3.1

(2)「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。インストールが正常に行われていれば、「PCMCIAソケット」の下にご使用のコンピュータにインストールされている CardBus対応PCMCIAコントローラの名前が、「ネットワークアダプタ」の下に「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」が表示されます。



3.3.2



PCMCIA コントローラの名称は、ご使用のコンピュータ機種 によって異なります。前記のダイアログは一例です。また、 CardBusコントローラは必ず同じ名称のものが2列以上表示さ れます。

本製品のアイコンに「×」「?」「!」などのマークが付いてい たり、あるいはアイコンが「ネットワークアダプタ」の下では なく、「不明なデバイス」や「その他のデバイス」の下にある 場合は、インストールに失敗しています。詳しくは、「3 ドラ イバーのトラプル」をご覧ください。

(3)「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」を選択反転表示)し、「プロパティ」「全般」と進みます。「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることをご確認ください。

Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Cardのプロパラ 「全般 】ドライバ 】リソース】	77 ? ×
Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
ー デバイスの種類:ネットワーク アダプタ 製造元: Allied Telesis ハードウェアのバージョン: 情報なし ニドノコッチ生物	
このデバイスは正常に動作しています。	
 _ デバイスの使用	
<ul> <li>このハードウェア プロファイルで使用イ可にする(D)</li> <li>すべてのハードウェア プロファイルで使用する(E)</li> </ul>	
ОК	キャンセル

#### 図 3.3.3 デバイスの状態

 (4) 本製品が使用する I/O ベースアドレス、インタラプト(IRQ) などは、Windows98によって自動的に設定されます。「リソー ス」タブを選択すると、これらを確認することができます。

Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Cardのプロパティ	? ×
全般 ドライバ リソース 田田 Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
金本設定 0000           リソースの種類         設定           リソースの種類         設定           リソースの種類         1000 - 101F	
新行会会主要求 03 設定の変更(C)	
OK	キャンセル
図 3.3.4 リソースの確認	

#### 2. PC カード(PCMCIA)による確認

「コントロールパネル」の「PCカード(PCMCIA)」をダブルクリックします。「ソケットの状態」タブを選択し、該当するソケットに「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」が表示されていることを確認します。

PC カード (PCMCIA)のプロパティ ? ×		
ソケットの状態 設定		
PC カードを取りはずすには、一覧から選択して [停止] をクリックして(ださい①)		
■【Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card - ソケット1】 ◆ 空)- ソケット 2		
停止②		
図 タスク バー上にコントロールを表示する(日)		
☑ 停止前にカードが取りはずされたら、警告を表示する(D)		
OK きゃンセル 適用(A)		
図 3.3.5 ソケットの状態		

#### 3. ネットワークの設定

「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、使用 するプロトコル、クライアントなどの設定を行います。必要な設定を 終えたら、「ネットワーク」ダイアログの「OK」ボタンをクリックして ください。再起動を促すダイアログが表示されます。設定内容は、再 起動後から有効となります。下記の図3.3.6はあくまでも設定例です。 設定に関する詳細は、Windows98のネットワークの設定に関する参 考書を参照していただくか、システム管理者にご確認ください。



図 3.3.6 ネットワークの設定

#### 3.4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ(http://www.alliedtelesis.co.jp/ などから、本製品用の最新のドライバーを入手した 場合に実行します。

- (1) Windows98のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライ ブに入れてください。
- (2) 「コントロールパネル」 「システム」 「デバイスマネー ジャ」とたどります。「ネットワークアダプタ」をダブルク リックし、その下に表示される「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリック してください(図3.3.2をご覧ください)。
- (3) 次のダイアログで「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバ の更新」ボタンをクリックしてください。



8

(4) 「デバイスドライバの更新ウィザード」が表示されます。「次 ヘ>」ボタンをクリックしてください。

バイス ドライバの更新ウィ	۲–۶ ۱	
	バルティインの更新Cイルドライバを使用します。 Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
デバイスドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なンフトウェアです。		
	デバイス ドライバを新しくパージョン(アップグレードすると、ハードウェ ア デバイスの動作が向上したり、機能が追加されます。	
*** *		
	· Witter /m>	

(5)「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インス トールするドライバを選択する」ラジオボタンを選択し、「次 ヘ>」ボタンをクリックしてください。

デバイス ドライバの更新ウィザ〜	7
	検索方法を選択してください。
	○ 現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索す る(推奨)
	● 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する
<b></b>	
	< 戻る(B) 次へ > 、 キャンセル
3.4.3	ů

(6) 次のダイアログが表示されたら、「すべてのデバイスを表示」 を選択し、「ディスク使用」ボタンをクリックします。

テバイスの選択 ハードウェア クリックして モンマク使用 ディスク使用	と一致するネットワー ください。 モデルが このデバイスのインス 「オクバックしてくだ	・ク アダプタをクリックして、[0K] マ わからないときは、[0K] をクリックし トール ディスクをお持ちの場合は、 *キロン
ショスノQ加 製造元(M):	モデル( <u>D</u> ):	.0 v %
■∰3Com ■∰Accton	Allied Te	elesis LA100-PCM V2 LAN Card
Adaptec		
耳 Addt ron		
Advanced Micro	)evi	
Allied Telesis		
○ 互換性のあるデバ	イスを表示( <u>C</u> )	
⊙ すべてのデバイス	.を表示( <u>A</u> )	サイスク使用(凹)・
		OK キャンセル
3.4.4	-	

(7) 本製品の最新のドライバーディスクをフロッピードライブに 入れ、次のダイアログで「A:¥windows.98」(PC-9821 では 「B:¥windows.98」)と入力して、「OK」ボタンをクリックし てください。

ディスクからインストール	X
デバイスの製造元が配布するインストー ルディイクを指定したドライブに入れ アインを指定したドライブに入れ	OK キャンセル
にてUK」をクリックしてたさい。 配布ファイルのコピー元: A:¥windows.38	<u>Satt</u>
<b>2</b> 3.4.5	

(8) Windows98によってドライバーディスクが走査され、次の ダイアログが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてく ださい。ダイアログが閉じ、図3.4.4の画面に戻りますが、図 3.4.4が自動的に閉じて、図3.4.7になるまでそのまましばら くお待ちください(1~2分)。

デバイスの選択	×
ネットワーク アダブタ: お使いのハート 要要 表示されています。 セットアップするう リックしてください。 モデルが一覧にな 表示】 を選択してください。この一覧に ファイルだけが表示されています。	ドウェアと互換性のあるモデルが モデルをクリックして、[0K] をク はい場合は、[すべてのデバイスを はセットアップ ディスクにある
モデル( <u>L</u> ):	
₽₽ Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card	
∟ ● 互換性のあるデバイスを表示(C) ● すべてのデバイスを表示( <u>A</u> )	ディスク使用( <u>H</u> )
	<b>レ</b> キャンセル
🕱 3.4.6	

(9) 次のダイアログで、「ドライバのある場所」が「A: ¥WINDOWS.98¥NETATKK.INF」(PC-9821では「B: ¥WINDOWS.98¥NETATKK.INF」)となっていることを確認 し、「次へ>」ボタンをクリックしてください。



3.4.7

(10) 次のようなダイアログが表示されたら、「ファイルのコピー 元」に「A:¥windows.98」(PC-9821では「B:¥windows.98」) と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

ファイルのコピー	×
Windows 98 CD-ROM 上のファイル Jahpcmv2.sys が見つかりませんでし た。 Windows 98 CD-ROM を選択したドライブ に入れて、[OK] をクリックしてくださ	<b>ロボ</b> キャンセル
6 %	スキップ( <u>S</u> )
ファイルのコピー元( <u>C</u> ):	≣¥細(D)
A:¥₩INDOWS.98	参照( <u>B</u> )
☑ 3.4.8	

(11) 本製品のドライバー以外のファイルが CD-ROM からコピー されます。

ファイルのコピー	
コピー元: Windows 98 CD-ROM コピー先: C¥WINDOWS¥neth932	
18%	
「キャンセル」	

(12)「完了」をクリックしてください。

デバイス ドライバの更新ウィザ	Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card				
	ハードウェア デバイス用に選択したドライバがインストールされました。				
	< 戻る(図) (売了) キャンセル				

- 🕱 3.4.10
- (13) フロッピードライブからドライバーディスクを取り出し、「は い」をクリックしてください。コンピュータは、更新された ドライバーを使用して再起動します。

システム語	定の変更				
?	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しますか?				
3.4.	11				

## 4 ドライバーのトラブル

ここでは、ドライバーのインストールに伴うトラブルの代表的な 例と、その対処法について説明します。



以下の手順は、本製品を PC カードスロットに取り付けた状態で 行ってください。



「3.3 インストールの確認とアダプターの設定」の「1. デバイスマ ネージャによるインストールの確認」にしたがってインストールの 確認を行った際に、「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」 アイコンの表示が以下のようになっている場合は、ドライバーの インストールに失敗しています。

- 1 正常にインストールできない
- 2 PC カードが検出されない
- 3「ネットワークアダプタ」の項目がない
- 4「その他のデバイス」や「不明なデバイス」の下に入ってし まった
- 5 デバイスマネージャで「!」「?」マークが付く



われる Windows98 関連ファイル(netapi.dll など)のインストー ルをキャンセルしてしまったなどの原因が考えられます。

このようなときは、ドライバーを一旦削除し、再インストールを 行います。以下の手順を実行してください。

(1) 不正にインストールされた「Allied Telesis LA100-PCM V2

LAN Card」アイコンを選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

(2) 次のダイアログが表示されたら、「OK」をクリックします。

デバイス剤	除の確認
	Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card
警告 : こ(	カデバイスをシステムから削除しようとしています。
	OK キャンセル
🛛 4.1.1	1 デバイス削除の確認

(3) 次のダイアログが表示されたら、「いいえ」をクリックしてく ださい。

システム影	定の変更
?	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。
	今すぐ再起動しますか?
	UND CONTROL
図 4.1.	2

(4) 「ネットワークアダプタ」の下から本製品のアイコンが消えて いることを確認し、「閉じる」をクリックしてください。



図4.1.3 削除後のデバイスマネージャ

- (5) Windows98を終了し(「スタート」 「Windowsの終了」
   「電源を切れる状態にする」「OK」)、コンピュータの電源を オフにします。
- (6) コンピュータの PC カード取り外しボタンを押し、本製品を 取り外してください。
- (7) 「4.2 ドライバーの新規インストール」の手順を参考にし、本 製品のドライバーをインストールします。



ー度でも本製品のドライバーのインストールを行うと、ドライ バーに関する情報がコンピュータに保存されます。そのため、 ドライバーの削除を行った後の「ドライバーの新規インストー ル」手順では、一部のダイアログが表示されないことがありま すが、表示される指示したがって操作してください。

### 4.2 デバイスマネージャで「×」マークが付く

デバイスマネージャの「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」アイコンに「×」マークが付いている場合は、デバイスが「使 用不可」に設定されています。以下の手順にしたがって使用許可の 状態に切り替えてください。

- (1) 「Allied Telesis LA100-PCM V2 LAN Card」を選択(反転表示)し、「プロパティ」をクリックし、「全般」タブを表示します(図 3.3.1 ~ 3.3.3 参照)。
- (2)「デバイスの使用」欄の「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」のチェック「✓」を外してください。

#### 4.3 Windows95 からのアップグレードの注意

本製品のドライバーがインストールされた Windows95 を Windows98にアップグレードすると、<u>本製品のドライバーはその</u> <u>ままご使用になれます</u>が、「コントロールパネル」「ネットワー ク」でTCP/IPなどの情報が正しく継承されているかどうかをご確 認ください。

### 4.4 PCMCIAコントローラが正しく表示されない

本製品のドライバーは、PCMCIAコントローラと協調して動作し ます。そのため、PCMCIAコントローラが正しくインストールさ れていない状況では、本製品のドライバーは動作することができ ません。



警告

ご使用のコンピュータのPCMCIAコントローラ専用ドライバーが、 フロッピーディスクなどで提供されていることがあります。以下で 説明する手順を実行する前に、必ずご使用のコンピュータのマニュ アルを確認し、そのマニュアルに記載されている手順で PCMCIA コントローラの再インストールを行ってください。また、専用のド ライバーが提供されていない場合は、どのようなドライバーがイン ストールされているかを記録した後(下記参照)、以下の手順を実行 してください。



このようなときは、Windows98 のシステムリソースレポート 出力機能を利用すると便利です。レポートを出力するには、 「コントロールパネル」「システム」「デバイスマネージャ」 とたどり、「印刷」ボタンをクリックします。「レポートの種類」 では「すべてのデバイスとシステムの概要」を選択し、以後画 面の指示にしたがってください。



CardBus 対応のコンピュータ機種には、使用する PC カードに応じ て2種類 16bit/32bit )のPCMCIA コントローラを切り替えなければ ならないものがありますのでご注意ください。詳細は、ご使用のコ ンピュータのマニュアルでご確認いただくか、PC メーカーにお問 い合わせください。

「3.3 インストールの確認とアダプターの設定」の「1. デバイスマ ネージャによるインストールの確認」にしたがってインストールの 確認を行った際に、「PCMCIA ソケット」の下に表示される PCMCIAコントローラのアイコンに「?」、「!」のマークが付いて いる場合は、次の手順を実行してみてください。

 「コントロールパネル」「システム」「デバイスマネー ジャ」と進みます。

- (2)「PCMCIAソケット」をダブルクリックし、その下に表示される PCMCIA コントローラを選択して、「削除」をクリックしてください。
- (3)「デバイス削除の確認」ダイアログが表示されます。「OK」を クリックしてください。
- (4)「デバイスマネージャ」から「PCMCIA ソケット」のアイコン が消えていることを確認します。
- (5) <u>Windows98を終了し、コンピュータの電源をオフにした後、</u> 本製品を PC カードスロットから取り外します。
- (6) 再びコンピュータの電源をオンにします。「コントロールパネ ル」ウィンドウを表示し、「PCカード(PCMCIA)」アイコンが 消えていることを確認します。
- (7)「ハードウェアの追加」アイコン(コントロールパネル)をダブ ルクリックしてください。「ハードウェアの追加ウィザード」 が起動したら、「次へ>」をクリックしてください(「ハード ウェアウィザード」の実行には数分の時間がかかります)。
- (8)「はい(通常はこちらを選んでください)」を選択し、続く2つの質問に対して「次へ>」をクリックして進みます。最後に「完了」をクリックしてハードウェアウィザードを終了してください。
- (9) 続いて、自動的に「PCカード(PCMCIA)ウィザード」が起動し ます。表示されるメッセージにしたがって操作してください。

#### |4.4| **リソース値重複の回避**

前述の手順にしたがってドライバーの削除および再インストール 作業を行っても、なおアイコンに「?」、「!」マークが付いている 場合は、他の拡張アダプターとリソースの値が重複している可能 性があります。

特に、Plug & Play に対応していない他の拡張アダプターを本製 品とともに使用している場合は、その拡張アダプターが使用する リソース値をWindows98 に予め登録「予約」と呼びます)し、そ の値が他の Plug & Play 対応デバイス(本製品を含む)によって使 用されないように設定することで、値の重複を回避できます。

- Plug & Play 非対応の拡張アダプターが使用するリソースの 値(インタラプト(IRQ)、I/Oベースアドレス、メモリ、ダイ レクトメモリアクセス(DMA))を調べておきます。詳細は、 その拡張アダプターのマニュアルをご覧ください。または、 メーカーにお問い合わせください。
- (2)「コントロールパネル」「システム」「デバイスマネージャ」「コンピュータ」「コンピュータのプロパティ」パネル「リソースの予約」と進みます。
- (3) 該当する項目を選択し、「追加」をクリックします。画面の指示にしたがって予約するリソースの値を登録してください。

### 5 ネットワークのトラブル

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下のことを 確認してください。

#### 5.1 LINK LED は点灯していますか?

LINK LEDは、ハブ(またはスイッチ)と正しく接続されている場合 に点灯します。LINK LEDは、本製品とハブの両方に存在します。 本製品とハブの両方のLINK LEDが点灯していることを確認して ください。どちらか一方しか点灯していない、または両方とも点 灯しない場合は、以下のことを確認してください。

- ハブに電源がオンになっているか確認してください。
- UTPケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 正しいUTPケーブルを使用しているか確認してください。本 製品とハブとの接続には「ストレートタイプのケーブル」を使 用しなければなりません。
- ハブのポートの設定が正しいか確認してください。ハブ機種によっては、ハブ同士を接続するためのポート(カスケードポート)を持つものがあり、通常カスケードポートには設定スイッチが存在します。カスケードポートに本製品を接続するときは、カスケードポートの設定スイッチで同ポートを「MDI-X」や「topc」に設定しなければなりません(通常のハブのポートとして設定する)。
- ハブの特定のポートが故障している可能性もあります。ケーブルを別のポートに差し替えて、正常に動作するか確認してください。
- UTP ケーブルに問題はありませんか? ケーブルの不良は外 観から判断しにくいため(結線は良いが特性が悪い場合など) 他のケーブルに交換して試験してみてください。
- ハブの通信速度、カードの通信速度を確認してください。次の「5.3本製品の詳細設定」を参考にして、対向機器に合った 速度を選択してください。

5.2 LINK LED は点灯しているが...

LINK LEDは点灯しているが、通信が遅いなどの障害が発生している場合、以下のことを確認してください。

- UTP ケーブルの長さは正しいですか? ふたつのネットワーク機器の直接リンクを形成するUTPケーブルは、最長100mと規定されています。
- 正しいUTPケーブルを使用していますか?100BASE-TXでは「カテゴリー5」、10BASE-Tで「カテゴリー3」以上のUTP ケーブルを使用しなければなりません。
- UTP ケーブルに問題はありませんか? ケーブルの不良は外 観から判断しにくいため(結線は良いが特性が悪い場合など) 他のケーブルに交換して試験してみてください。

### 5.3 本製品の詳細設定

本製品のポート(RJ-45モジュラージャック)は、「AutoSense」に 設定されており、接続機器との通信速度(10/100Mbps)やモード (Full/Half duplex)は、本製品のAuto-negotiation機能によって自 動的に設定されます。しかしながら、Auto-negotiationをサポー トしていない機器に接続した場合、Auto-negotiation 機能が正し く働かないため、ご使用になりたい状況に合わせて以下のように 設定してください。

「コントロールパネル」「ネットワーク」「LA100-PCM V2」と たどり、「プロパティ」をクリックしてください。本製品の設定ダ イアログが表示されます。「詳細設定」タブの「プロパティ」で Connection Type」を選択し、「値」から適切な項目を選択してく ださい。

Allied Telesis LA100-PCM V2	LAN Cardのプロパティ 🛛 🛛 🗙					
ドライバの種類「バインド」詳細設定						
左の一覧から変更したい設定をかり	ックし、右に新しい値を指定してください。					
プロパティ( <u>P</u> ): Connection Type	値(⊻): Auto Sense					
	OK キャンセル					
<b>—</b>						

- 🗷 5.3.1
- AutoSense(デフォルト)

Auto-negotiationを有効に設定します。この項目を選択した 場合、対向装置がAuto-negotiationをサポートしていれば、 可能な最高の速度およびモードとなります。しかしながら、 対向装置がAuto-negotiationをサポートしていない場合、通 信速度のみを検出し、検出された速度のHalf duplex モード となります。

- ・100BaseTx 100MbpsのHalf duplex(半二重)モードに設定します。
- 10BaseT 10MbpsのHalf duplex(半二重)に設定します。
- ・10BaseT Full Duplex 10MbpsのFull duplex(全二重)に設定します。

#### A.1 製品仕様

- 1. ハードウェア仕様 カード規格: PCMCIA Release 2.1/JEIDA Ver. 4.2
  - 信号: IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、 IEEE802.3u Auto-negotiation

#### 2. 機械的仕様

外形:

カード:85.6 × 54.0 × 5.0 mm( Type II PC Card ) メディアモジュール:220 × 26 × 21 mm

#### 重量:

カード: 30 g メディアモジュール: 25 g

#### 3. 電気的仕様

動作電圧: DC + 5V ± 5% 消費電流: 400 mA (max) 消費電力: 2.0 W (max) 発熱量: 1.66 Kcal/h (max)

#### 4. 環境条件

動作保証温度:0~55 <sup>注1</sup> 保存温度:-20~80 動作・保存湿度:95%以下(ただし、結露なきこと)

注1 本製品(PCカード)の周囲温度であり、コンピュータの周囲温度で はありません。

- 6. 電気雑音の発生防止 雑音端子電圧: VCCI クラス B 雑音電界強度: VCCI クラス B
- 7. ネットワーク機能

転送速度: 10M/100M bps I/Oアドレス: Windows98により自動設定される(連続した32バイト を占有)

インタラプト:

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10(A), 11(B), 12(C),15(F)

#### A.2 100/10BASE-T インターフェース

本製品に付属のメディアモジュールは、RJ-45型と呼ばれる モジュラージャックを使用しています。図A.2.1 に、100/ 10BASE-T モジュラージャックの信号線を図示します。



図 A.2.1 RJ-45 モジュラージャック

(1) TX+	送信データ(+)
(2) TX-	送信データ(-)
(3) RX+	受信データ(+)
(4)	未使用
(5)	未使用
(6) RX-	受信データ(-)
(7)	未使用
(8)	未使用

### A.3 MAC アドレス

イーサネットに接続される機器は、MACアドレス<sup>注2</sup>と呼ばれるア ドレスを使って通信を行います。MAC アドレスは機器(アダプ ター)のひとつひとつに割り当てられた唯一無二の(unique、ユ ニークな)アドレスです。

MACアドレスは、下記の 6 バイト(48ビット)によって構成され ており、本アダプターの内部に書き込まれているため、ユーザー が変更することはできません。本製品のMACアドレスは、製品裏 面に貼付されているMACアドレスラベルに記入されています(表 記は全て16進数)。

00	00	F4	9x	xx	xx
ベンダー ID			通し番号		

- ベンダー ID LANベンダー(LAN用機器を製造しているメーカー)がIEEE に申請することにより得られる識別番号。
- 通し番号

この番号は、当社が製品を識別するために割り当てたもので、 LA100-PCM-T V2は、96から始まる6桁の数値となってい ます。この通し番号と本製品裏面の「シリアル番号ラベル」の 番号に関連はありません。

注2 MAC アドレス(マックアドレスと読みます)は、物理アドレス、 ネットワークアドレス、イーサネットアドレスなどと呼ばれること もあります。また、MAC アドレスは、TCP/IP の環境で使用される IP アドレスに関係がありますが、これらは別べつのものです。

B 保証・ユーザーサポート

ユーザーサポートをお受けになる場合は、「調査依頼書」に必要事 項をご記入いただき、Winodws98のシステムレポートを添付し て、弊社サポートセンターにファクスしてくださいますようお願 い申し上げます。保証、ユーザーサポート、調査依頼書、最新ド ライバーの入手方法の詳細は、別紙「取扱説明書・Windows95編」 をご覧ください。 ご注意

- (1) 本マニュアルは、アライドテレシス(株)が作成したもの で、全ての権利をアライドテレシス(株)が保有していま す。アライドテレシス(株)に無断で本書の一部または全 部を複製することを禁じます。
- (2) アライドテレシス(株)は、予告なく本マニュアルの一部 または全体を修正、変更することがありますのでご了承 ください。
- (3) アライドテレシス(株)は、改良のため製品の仕様を予告 なく変更することがありますのでご了承ください。
- (4) 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果につい ては、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©1998 アライドテレシス株式会社

#### 商標について

CentreCOM、CentreNETはアライドテレシス株式会社の登録商標です。

Windows、WindowsNT、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機 器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

#### マニュアルバージョン

1998年7月14日 Rev.A 初版

. . . .

<u>メモ</u>

# 使用および取り扱い上の注意

本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。これらの事項が守られていない場 合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。

### へ \*

### 分解禁止

本製品のカバーを外したり分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。また、メディアケー ブルも分解しないでください。

. . . . . . . . . . . . . . . .

### 稲妻危険

稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置など の作業を行わないでください。落雷により、感電する恐 れがあります。



注意

咸雷

### 静電気注意

本製品・ケーブルは、静電気に敏感な部品を使用してい ます。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネク ターの接点部分などに素手で触れないでください。

### 取り付け及び取り外し時の注意

コンピュータの PC カードスロットに本製品を取り付け る作業は、必ずご使用のコンピュータのマニュアルを参 照の上正しく行ってください。

### 取り扱いは丁寧に

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。



- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所
  - (結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所
- (静電気障害の原因にもなります)
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・スピーカ付近などの強磁界

#### 動作温度と湿度

本製品は温度0~55、湿度最大95%(ただし、結露 なきこと)の範囲内でご使用ください。



### 異物を入れないでください

本製品の隙間から金属、液体などの異物を入れないでく ださい。本体内部に異物が入ると火災、感電などの恐れ があります。

### 長期保管時は袋に入れて

本製品を長期にわたって保管する場合は、コンピュータのPCカードスロットに入れたままにしないで必ず袋に入れてください。



### 日常のお手入れ

本製品の汚れは、やわらかい乾いた布でふいてくださ い。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。 製品の変形、変色の原因になります。



お子様の手の届かないところに保管して ください

### 高温注意



本製品は内部に多くの部品を集積しており、使用中に高 熱を発するようになります。ご使用直後はかなり高温に なっておりますので、ご注意ください。火傷の恐れがあ ります。

### 運搬時の注意

本製品をコンピュータのPCカードスロットに装着した ままでコンピュータを運搬するときには必ず付属のケー ブルを外してください。

### 濡れたカードは使用しない



カードが万が一濡れた場合はショートによる感電・火災 を防ぐため、絶対に使用しないでください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会( VCCI )の基準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り 扱いをしてください。