

# 





# AT-MCF2000

# 取扱説明書

## 本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高 度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み 込んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組 み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化な どによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上 対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。



## ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 電源ケーブルやプラグの取扱上の注意

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものをのせない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

## 光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。 光ファイバーケーブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをの
どきこまないでください。

## 適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。 指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。

# ご使用にあたってのお願い

## 次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(仕様に定められた環境条件下でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所



#### 静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがあります ので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

## 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。



## 清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

## 機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみ こませ、固く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

#### お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ペンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)







のぞかない

正しく設置





プラグを 抜く このたびは、AT-MCF2000をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、高収容密度で高コストパフォーマンスを実現するマルチチャンネル・メディア コンパーターです。

AT-MCF2000は高さ1Uに最大24チャンネルのメディアコンバーターを収容します。

本書では、本製品をご使用いただくうえでの注意事項や設置の方法、障害が発生したときの対処方法や製品仕様について説明しています。

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

## 最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェア のバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社ホームページ から入手してください。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

6

## マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。 各マニュアルをよくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。取扱説明書はお読み になったあとも製品保証書とともに大切に保管してください。

取扱説明書(本書)
 本製品のご使用にあたり、最初に必要な準備や設置の仕方について説明しています。
 設置や接続を行う際の注意事項も記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。

#### ○ コマンドリファレンス(弊社ホームページに掲載)

本製品で使用できるすべての機能とコマンドについて詳しく説明しています。各機 能の使用方法やコマンドの解説に加え、具体的な設定例も数多く掲載しています。 コマンドリファレンスは本製品には同梱されていません。弊社ホームページに掲載 されています。

http://www.allied-telesis.co.jp/



コマンドリファレンス画面

#### ○ リリースノート(弊社ホームページに掲載)

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。リリースノートは本製品には同梱されていません。弊社ホームページに掲載されています。 http://www.allied-telesis.co.jp/

## 表記について

#### アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
E YF	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
<b>!</b> 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

#### 書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

#### 対象機種と製品名の表記

本書では、以下の表記で対象機種を記述することがあります。

- シャーシ
- AT-MCF2000 マルチチャンネル・2スロット・モジュラー・シャーシ
- ラインカード
   AT-MCF2032SP 12チャンネル・モジュール(10/100/1000T, SFP)
   マネージメントモジュール
- マネージメントビジュール
   AT-MCF2000M
   SNMPマネージメントモジュール
- 電源ユニット
   AT-MCF2000AC
   AC電源ユニット
- ファンモジュール
   AT-MCF2KFAN ファンモジュール

また、「本製品」と表記している場合は、特に記載がない限り、シャーシ、ラインカード、 マネージメントモジュール、電源ユニット、ファンモジュールを含む、AT-MCF2000シ ステム全体を意味します。 本書で使用されている画面表示例は、開発中のバージョンを用いているため、実際の製品 とは異なる場合があります。また、旧バージョンから機能的な変更がない場合は、画面表 示などに旧バージョンのものを使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

安全のために	4
はじめに	6
最新のファームウェアについて	6
マニュアルの構成	7
表記について	8

## 1 お使いになる前に

# 13

28

概要1	З
特長1	IЗ
構成製品1	IЗ
梱包内容1	5
AT-MCF2000 (マルチチャンネル・2スロット・モジュラー・シャーシ)	15
AT-MCF2032SP(12チャンネル・モジュール(10/100/1000T, SFP)) 1	15
AT-MCF2000M (SNMPマネージメントモジュール) 1	15
AT-MCF2000AC (電源ユニット)1	16
AT-MCF2KFAN (ファンモジュール) 1	16
各部の名称と働き1	7
AT-MCF2000 1	17
AT-MCF2032SP 1	8
AT-MCF2000M	20
AT-MCF2000AC	22
AT-MCF2KFAN	23
LED 表示	24
ラインカード	24
マネージメントモジュール2	26
電源ユニット	27
ファンモジュール	27

## 2 設置と接続

設置方法を確認する 設置するときの注意	28 . 28
ゴム足による水平方向の設置	28
19 インチラックに取り付ける	29

ラインカードの取り付け	31
SFP の取り付け SFPの取り外し	33 33
マネージメントモジュールの取り付け	34
電源ユニット・ファンモジュールの取り付け	36
ラインカードの接続	38
ローカルポート (UTP ケーブル) の接続	38
リモートポート (光ファイバーケーブル)の接続	38
マネージメントモジュールの接続	39
コンソールポートの接続	39
マネージメントポートの接続	39
電源ケーブルの接続と起動	40
電源ケーブルの接続	40
起動	41
リンクモード	42
設定の準備	44
コンソールターミナルを設定する	44
本製品を起動する	45
操作の流れ	46

## 3 付録

困ったときに LED表示を確認する ログを確認する トラブル例	
ハイパーターミナルの設定	53
Telnet クライアントの設定	55
仕様 インターフェース仕様 本製品の仕様	57 

## 4 保証とユーザーサポート 61

保証と修理	61
ユーザーサポート	61
サポートに必要な情報	62
一般事項	
製品について	
設定やLEDの点灯状態について	
お問い合わせ内容について	63
ネットワーク構成図について	63

# 1 お使いになる前に

#### 概要

AT-MCF2000の製品概要について説明します。

本製品は、シャーシ型のメディアコンバーターです。本製品をメディアコンバーターとして機能させるために最低限必要となるコンポーネントは次のとおりです。

- シャーシ×1
- 電源ユニット×1
- 〇 ファンモジュール×1
- 〇 ラインカード×1

さらにラインカードを追加してネットワーク環境に応じてチャンネル数を増やしたり、マ ネージメントモジュールによって管理したりすることができます。

なお、本製品の動作には、電源ユニット1台とファンモジュール1台が必要です。 電源ユニットにもファンが装備されており、ファンモジュールの代わりに電源ユニットを 装着することもできます。電源ユニットを2台使用することで、電源の冗長化が可能にな ります。

#### 特長

本製品のハードウェア的な特長を紹介します。

- 高さ1Uのシャーシにラインカードスロットを2スロット装備、最大24チャンネル 収容可能
- 同梱の19インチラックマウントキットでEIA標準の19インチラックに取り付け可能
- 電源ユニット/ファンモジュール兼用スロットを2スロット装備
- マネージメントモジュールスロットを装備

#### 構成製品

#### 本体

シャーシ
 AT-MCF2000

マルチチャンネル・2スロット・モジュラー・シャーシ

# 1 お使いになる前に

## オプション(別売)

- ラインカード
   AT-MCF2032SP 12チャンネル・モジュール(10/100/1000T, SFP)
- マネージメントモジュール
   AT-MCF2000M
   SNMPマネージメントモジュール
- 電源ユニット
   AT-MCF2000AC
   AC電源ユニット
- ファンモジュール
   AT-MCF2KFAN ファンモジュール
- L字型コネクター電源ケーブル
   AT-PWRCBL-J01L
   L字型電源ケーブル

## 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包 のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

AT-MCF2000(マルチチャンネル・2スロット・モジュラー・シャーシ)

- AT-MCF2000本体 1台
- 19インチラックマウントキット 1式 (ブラケット 2個・ブラケット用ネジ(M4×8mm 皿ネジ) 8個)
- □ 取扱説明書(本書) 1部
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアルナンバーラベル 2枚
- □ ソフトウェア使用権許諾契約書 1部
- 英文製品情報 1部※日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

#### AT-MCF2032SP(12 チャンネル・モジュール(10/100/1000T, SFP))

- □ AT-MCF2032SP 1台
- □ 電池絶縁シートについて 1部
- □ シリアルナンバーラベル 2枚
- □ 製品保証書 1部
- 英文製品情報 1部
   ※日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

#### AT-MCF2000M(SNMP マネージメントモジュール)

- □ AT-MCF2000M 1台
- □ コンソールケーブル(D-Sub 9ピン⇔ミニDIN 8ピン、2m) 1本
- □ 電池絶縁シートについて 1部
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアルナンバーラベル 2枚
- □ 英文製品情報 1部 ※日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

## 1 お使いになる前に

#### AT-MCF2000AC(電源ユニット)

- AT-MCF2000AC 1台
- 電源ケーブル(1.8m) 1本
   ※ 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
   ※ 同梱の電源ケーブルは本製品専用です。他の電気機器では使用できませんので、ご注意ください。
- □ 電源ケーブル抜け防止金具 1個
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアルナンバーラベル 2枚
- 英文製品情報 1部
   ※日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

#### AT-MCF2KFAN (ファンモジュール)

- □ AT-MCF2KFAN 1台
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアルナンバーラベル 2枚
- 英文製品情報 1部
   ※日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

## 各部の名称と働き

AT-MCF2000

前面



※ 工場出荷時の状態(カバーパネルを装着)



※ モジュール装着例(AT-MCF2032SP ×2)

① ラインカードスロット

オプション(別売)のラインカード「AT-MCF2032SP」を装着するスロットです。 スロット1(左側)とスロット2(右側)の2つのスロットがあります。工場出荷状態では、 カバーパネルが取り付けられています。

♪ カバーパネルは、ラインカードを装着するとき以外ははずさないようにしてください。
注意

背面



<sup>※</sup> モジュール装着例(AT-MCF2000AC、AT-MCF2000M、AT-MCF2KFAN)

## 1 お使いになる前に

② 電源ユニット/ファンモジュールスロット

オプション(別売)の電源ユニット「AT-MCF2000AC」およびファンモジュール「AT-MCF2KFAN」を装着するスロットです。

スロットA(左側)とスロットB(右側)の2つのスロットがあります。工場出荷状態では、 カバーパネルが取り付けられています。

 カバーパネルは、電源ユニット/ファンモジュールを装着するとき以外ははずさないようにして 注意

電源ユニット1つ、ファンモジュール1つの組み合わせで使用する場合、電源ユニット/ファン モジュールスロットA・Bのどちらに電源ユニットを装着しても動作します。

③ マネージメントモジュールスロット

オプション(別売)のマネージメントモジュール[AT-MCF2000M]を装着するスロットです。 工場出荷状態では、カパーパネルが取り付けてあります。

カバーパネルは、マネージメントモジュールを装着するとき以外ははずさないようにしてくだ 注意 さい。

#### AT-MCF2032SP



#### ① ローカルポート

UTPケーブルを接続するコネクター (RJ-45)です。

ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5 以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し ます。

接続先のポートの種類 (MDI/MDI-X) にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケー ブルタイプでも使用することができます。通信モードは、デフォルトでオートネゴシエー ション (auto-neg=enable) が設定されています。

[
 28ページ「ローカルポート(UTPケーブル)の接続
 」

② リモートポート

オプション (別売) のSFPを装着するスロットです。ご購入時には、ダストカバーが取り 付けられています。ダストカバーは、SFPを装着するとき以外、はずさないようにして ください。

᠍
 33ページ「SFPの取り付け」

38ページ「リモートポート(光ファイバーケーブル)の接続」

↓ リモートポートの縁は鋭くなっているため、SFPの抜き差し、モード切替スイッチの操作の際は、
↓ 音
ケガをしないよう充分ご注意ください。

◆ 本製品には、100M SFP使用時にリモートポートの送信側リンクの障害を検出する機能がありません。このため、リモートポートの送信側リンクに障害が発生したとき、当該のチャンネルがミッシングリンクモード/スマートミッシングリンクモードに設定されていても、正しく機能しない場合があります。

③ ポートLED(L、A)

ローカルポート/リモートポートの接続機器とのリンク、信号の受信状態を示すLEDランプです。

**参照** 24ページ「LED表示」

④ 通信モードLED(CDC、FDC)

ローカルポート/リモートポートの通信モード (Full Duplex/Half Duplex)、コリジョンの発生を示すLED ランプです。

**診照** 24ページ「LED表示」

⑤ モード切替スイッチ

通信モードLED、リンクモードLEDで状態を表示するチャンネル番号を切り替えたり、 リンクモードを変更するためのジョグスイッチです。



照 24ページ「LED表示」 頻 42ページ「リンクモード」

## 1 お使いになる前に

⑥ ステータスLED (RDY/FLT、HBI、HBO)

ラインカードの電源やソフトウェアの状態、管理モジュールとの通信状態を示すLEDランプです。

を 24ページ「LED表示」

#### ⑦ チャンネル番号LED(1~12)

モード切替スイッチで選択されたチャンネル番号を表示するLEDランプです。通信モードLED、リンクモードLEDで状態を表示しているチャンネルの番号を示します。

▶照 24ページ「LED表示」 ▶照 42ページ「リンクモード」

#### ⑧ リンクモードLED (LT、ML、SML)

リンクモード (リンクテストモード、ミッシングリンクモード、スマートミッシングリン クモード)を示す LED ランプです。

参照 24ページ「LED表示」 参照 42ページ「リンクモード」

#### AT-MCF2000M



① スタックポート(未サポート)

② スタックポートLED(L/A、ID(0、31))(未サポート)

③ マネージメントポート

管理作業専用のイーサネットポート(10/100/1000BASE-Tポート)です。

このポートを使うと、ファームウェアを転送したり、スイッチなどの他のネットワーク機 器を介して遠隔管理を行ったり、SNMPで情報を取得したりすることができます。

ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5 以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し ます。

接続先のポートの種類 (MDI/MDI-X) にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケー ブルタイプでも使用することができます。通信モードは、デフォルトでオートネゴシエー ション (auto-neg=enable) が設定されています。

39ページ「マネージメントポートの接続」

④ マネージメントポートLED (M L/A、D/C)
 マネージメントポートと接続機器の通信状態を表示するLED ランプです。

 24ページ「LED表示」

⑤ リセットボタン

マネージメントモジュールを再起動するためのボタンです。先の細い棒などでリセットボタンを押すとAT-MCF2000Mが再起動され、セルフテストが行われます。

⑥ コンソールポート
 コンソールを接続するコネクター(ミニDIN 8ピン)です。
 ケーブルは付属のコンソールケーブルを使用してください。

39ページ「コンソールポートの接続」

⑦ コンソールポートLED (L/A)
 コンソールポートとコンソールの通信状態を表示するLED ランプです。
 24ページ「LED表示」

⑧ SDカードスロット(未サポート)

③ ステータスLED (SYSTEM、MASTER、POWER)
 マネージメントモジュールの状態を表示するLED ランプです。
 24ページ「LED表示」

## 1 お使いになる前に

#### AT-MCF2000AC



#### ① 電源ユニットLED

電源ユニットの状態を表示するLEDランプです。

参照 24ページ [LED 表示]

#### ② 電源スイッチ

電源ユニットから本体へ電源を供給・停止するためのスイッチです。 | (ON) 側に押すと 電源が供給され、○(OFF)側に押すと電源供給が停止されます。

参照 40ページ「電源ケーブルの接続と起動」

③ ファン

空気の循環をよくして、熱を逃がすためのファンです。

④ 電源コネクター

AC電源ケーブルを接続するコネクターです。



AT-MCF2000ACに同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は設 注意 置業者にご相談ください。

参照 40ページ「電源ケーブルの接続と起動」

#### ⑤ 電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。 工場出荷時は、フックは取り外された状態で同梱されています。 参照 40ページ「電源ケーブルの接続と起動」

⑥ フック取付プレート

⑦ハンドル

電源ユニットを取り付けたり取り外したりする際に持つハンドルです。

#### AT-MCF2KFAN



① ファンモジュールLED

ファンモジュールの状態を表示するLEDランプです。

**参照** 24ページ「LED表示」

②ファン

空気の循環をよくして、熱を逃がすためのファンです。

③ ハンドル

ファンモジュールを取り付けたり取り外したりする際に持つハンドルです。

## LED 表示

本製品に装着する各種モジュールには、製品全体や各モジュールの状態を示すLED ランプがついています。

ラインカード

○ ステータスLED

3つのLEDで、ラインカードの電源やソフトウェアの状態、および、管理モジュー ルとの通信状態を表します。



LED	色	状態	表示内容
RDY/FLT	緑	点灯	ラインカードへの電源供給が正常に行われています。
		点滅	ラインカードの内蔵ソフトウェアを起動しています。
	-	消灯	ラインカードに電源が供給されていません。
HBI	緑	点灯	マネージメントモジュールから信号を受信しています。
	-	消灯	マネージメントモジュールから信号を受信していません。
HBO	緑	点灯	マネージメントモジュールに信号を送信しています。
	-	消灯	マネージメントモジュールに信号を送信していません。

○ ポートLED



LED	色	状態	表示内容
L	緑	点灯	1000Mbpsでリンクしています。
		点滅	(スマートミッシングリンクモード時のみ) 1000Mbpsでリンクしていますが、対応するポートのリンクが確 立していません。
	橙	点灯	(ローカルポート) 10Mbpsまたは100Mbpsでリンクしています。 (リポートポート) 100Mbpsでリンクしています。
		点滅	(スマートミッシングリンクモード時のみ) 10/100Mbpsでリンクしていますが、対応するポートのリンク が確立していません。
	-	消灯	接続機器とのリンクが確立していません。
А	緑	点滅	接続機器と信号を送受信しています。
	-	消灯	接続機器と信号を送受信していません。

#### ○ チャンネル番号LED

通信モードLED、リンクモードLEDで状態を表示するチャンネル、または、リンク モード設定スイッチで設定を行うチャンネルの番号を表示するLEDランプです。 モード切替スイッチを上/下にまわすことで、対象のチャンネルを選択します。



○ 通信モードLED

チャンネル番号LEDと連動して、当該のチャンネルのローカルポート、リモートポートそれぞれの通信状態を表します。



LED	色	状態	表示内容
CDC	緑	点灯	ローカルポートは Full Duplex でリンクしています。
	橙	点灯	ローカルポートはHalf Duplex でリンクしています。
		点滅	ローカルポートでコリジョンが発生しています。
	-	消灯	ローカルポートのリンクが確立していません。
FDC	緑	点灯	リモートポートは Full Duplex でリンクしています。
	-	消灯	リモートポートのリンクが確立していません。

# 1 お使いになる前に

#### ○ リンクモードLED

チャンネル番号LEDと連動して、当該のチャンネルのリンクモードを表します。



LED	色	状態	表示内容
LT	緑	点灯	リンクテストモードで動作しています。
ML	緑	点灯	ミッシングリンクモードで動作しています。
SML	緑	点灯	スマートミッシングリンクモードで動作しています。

## マネージメントモジュール

ステータスLED
 マネージメントモジュールの状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
	归	点灯	マネージメントモジュールは正常に動作しています。
SVSTEM	邧水	点滅	マネージメントモジュールの内蔵ソフトウェアを起動しています。
	±	占述	コンソールにてマネージメントモジュールまたはラインカードに新
		氘滅	しいファームウェアをダウンロードしています。
MASTER	緑	点灯	マネージメントモジュールは正常に動作しています。
	緑	点灯	電源ユニットから電源が正常に供給されています。
			電源ユニットから電源が供給されていません (電源スイッチがオフ
FOWER	-	消灯	になっています)。
			DC供給電圧に異常があります。

○ マネージメントポートLED

マネージメントポートと接続機器の通信状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
M L/A	<b>4</b> 3	点灯	1000Mbpsでリンクしています。
	TRK	点滅	1000Mbps でパケットの送受信を行っています。
	123	点灯	10/100Mbpsでリンクしています。
	1122	点滅	10/100Mbpsでパケットの送受信を行っています。
	-	消灯	リンクしていません。
	緑	点灯	Full Duplex で通信しています。
D/C	橙	点灯	Half Duplex で通信しています。
		点滅	コリジョンが発生しています。
	-	消灯	リンクしていません。

○ コンソールポートLED

コンソールポートとコンソールの通信状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
		点灯	コンソールと正常にリンクしています。
L/A	緑	点滅	コンソールとデータの送受信を行っています。
		消灯	リンクしていません。

#### 電源ユニット

電源ユニットLED
 電源ユニットの状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	本システムは正常に動作しています。
	橙点灯	点灯	入力電圧または出力電圧が正常動作の範囲外になっています。
P50	_	消灯	電源スイッチがオフになっています。
			電源ユニットに電源が供給されていません。
EAN	禄,		電源ユニットのファンが正常に動作しています。
FAIN	橙	点灯	電源ユニットのファンに異常があります。

## ファンモジュール

ファンモジュールLED
 ファンモジュールの状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
OTATUO	緑	点灯	ファンモジュールが正常に動作しています。
STATUS	橙	点灯	ファンモジュールに異常があります。

## 設置方法を確認する

本製品は次の方法による設置ができます。

- 平らなところへの水平方向の設置
- ラックマウントキットによる19インチラックへの水平方向の設置

弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されてい 警告ない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、正常な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマ 注意 ニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

#### 設置するときの注意

本製品の設置や保守を始める前に、必ず4ページの「安全のために」をよくお読みください。 設置場所については次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてくだ さい。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 底部を上にして設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にはさわらないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

## ゴム足による水平方向の設置

本製品は、ゴム足を取り付けた状態で出荷されますので、そのままデスクの上などの平ら なところに設置して使用できます。

## 19 インチラックに取り付ける

本製品に同梱の19インチラックマウントキットを使用して、EIA規格の19インチラック に取り付けることができます。

必ず下図の○の方向に設置してください。





▶ 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、 ▶ 火災や故障の原因となります。

▶ ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用してください。同梱以外のネジな 警告 どを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることとがあります。

、本製品を19インチラックへ取り付ける際は適切なネジで確実に固定してください。固定が不充 分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

- 1 電源ケーブルや各メディアのケーブルを外します。
- 2 ドライバーなどを使用して、本体底面の8か所にリベットで留められているゴム足 を外します。
- З 同梱のブラケット用ネジを使用して、本体両側面にブラケットを取り付けます。 片側に4個のネジを使用します。

ブラケットの取り付け位置は、約2.5cm刻みで3段階になっています。



製品の前面をラックと合わせた状態 ブラケット前面から1・4列目のネジ穴を使用



製品の前面を5cm押し込んだ状態 ブラケット前面から3・6列目のネジ穴を使用

4 ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます。



## ラインカードの取り付け

本製品は、オプション (別売)のメディアコンバーター・ラインカードを使用して、最大 12チャンネルのイーサネット信号をメディア変換できます。

AT-MCF2032SP 12チャンネル・モジュール(10/100/1000T, SFP)

ボタン電池を取り外したり、別のボタン電池に交換したりしないでください。 注意

◆ 本製品はホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品の電源を切る必要はありません。

取り付けは以下の手順で行います。

ラインカードスロットのカバーパネルを取り外します。
 ラインカードスロットのカバーパネルの左右の拘束ネジをドライバーで緩めて、カバーパネルを取り外してください。



2 ボード上のボタン電池ホルダーの絶縁フィルムを取り除きます。 ご購入時には、電池と電池を押さえるクリップの間に、電池の消耗やショートを防 ぐための絶縁シートが挟み込まれています。 ラインカードを使用する際は、この絶縁シートを外してください。



3 本製品にラインカードを取り付けます。 ラインカードスロットのガイドレールにボードを載せ、パネルの前面が本体前面と そろうまでゆっくり押し込んでください。



ボード部分には手を触れず、前面パネルを持って取り付けを行ってください。
 <sup>注意</sup>

ラインカードを固定します。
 プラスドライバーを用いて、ラインカードの左右にある拘束ネジを締め、ラインカードを本製品に固定してください。

## SFP の取り付け

ラインカードのリモートポートは、オプション(別売)のSFPに対応しています。SFPは、 接続先機器のメディアと伝送距離に応じてお選びいただけます。

K VA

対応SFPについては、弊社のWebサイトをご参照ください。 http://www.allied-telesis.co.jp/

! 対応SFP以外では動作保証をいたしませんのでご注意ください。

SFPはホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品の電源を切る必要はありません。

SFPには、スロットへの固定・取り外し用にハンドルが付いているタイプとボタンが付いてい るタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。

取り付けは以下の手順で行います。

- **1** ラインカードのリモートポートに付いているダストカバーを外します。
- 2 SFPの両脇を持ってSFPスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込みます。

ハンドルが付いているタイプは、ハンドルを上げた状態で差し込んでください。

#### SFP の取り外し

- 1 ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを外します。
- 2 ボタンが付いているタイプはボタンを押して、ハンドルが付いているタイプはハンドルを下げて、スロットへの固定を解除します。次にSFPの両脇を持ってスロットから引き抜きます。
- 光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずSFPモジュールのコネクターにダストカ 注意 バーを装着してください。また、SFPスロットを使用していないときは、SFPスロットにダス トカバーを装着してください。

2 設置と接続

## マネージメントモジュールの取り付け

オプション(別売)のマネージメントモジュール「AT-MCF2000M」を使用すると、コンソー ルを接続しての設定、Telnet/Secure Shell(SSH)による遠隔操作、SNMP管理などを行 うことができます。

・
ボタン電池を取り外したり、別のボタン電池に交換したりしないでください。

本製品はホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品の電源を切る必要はあ りません。

マネージメントモジュールスロットのカバーパネルを取り外します。
 マネージメントモジュールスロットのカバーパネルの拘束ネジをドライバーで緩めて、カバーパネルを外してください。



2 ボード上のボタン電池ホルダーの絶縁フィルムを取り除きます。 ご購入時には、電池と電池を押さえるクリップの間に、電池の消耗やショートを防 ぐための絶縁シートが挟み込まれています。 マネージメントモジュールを使用する際は、この絶縁シートを外してください。

3 マネージメントモジュールを本製品に取り付けます。 マネージメントモジュールと本製品の前面が揃うまで、マネージメントモジュール のボードをスロットのガイドレールにそって押し込みます。





4 マネージメントモジュールの拘束ネジを締め、本製品に固定します。

## 電源ユニット・ファンモジュールの取り付け

本製品を使用するためには、オプション(別売)の電源ユニット2台、または電源ユニット1台とファンモジュールを装着する必要があります。

AT-MCF2000AC	電源ユニット
AT-MCF2KFAN	ファンモジュール

AT-MCF2000背面には、電源ユニット/ファンモジュールスロットを2箇所備えていま す。電源ユニットとファンモジュールを、スロットA/Bのどちらに装着しても性能に違 いはありません。

本製品に電源ユニットが2台装着されている場合は、電源ユニットの片方に異常が発生した際、正常動作中の電源ユニットからAT-MCF2000に電源を供給したまま、異常が発生した電源ユニットを新しいものに交換することができます。

電源ユニットおよびファンモジュールはホットスワップ対応のため、ファンモジュールの取り
 けけ・取り外し、電源ユニットが冗長構成の場合は電源ユニットの取り付け・取り外しの際に、
 本製品の電源を切る必要はありません。



電源ユニット1台・ファンモジュール1台

次の手順は、電源ユニット/ファンモジュールスロットBに電源ユニット「AT-MCF2000AC」を装着する場合を例に記します。

電源ユニット/ファンモジュールスロットAに電源ユニットを装着する場合や、電源ユニットの代わりにファンモジュールを装着する場合でも、手順、操作は変わりません。

電源ユニットスロットのカバーパネルを外します。
 本体背面の電源ユニットスロットのカバーパネルの拘束ネジをドライバーで緩めて、
 カバーパネルを外してください。



カバーパネルは電源ユニットを装着するとき以外ははずさないようにしてください。また、カバー 第4 パネルの内部に異物を入れないでください。火災や感電、機器故障の原因となるおそれがあります。

2 電源ユニットを押し込み、取り付けます。



3 電源ユニットの拘束ネジを締めます。

## ラインカードの接続

ラインカードのローカルポート/リモートポートの使用ケーブル、伝送距離は、お使いになるSFPによって異なります。

#### ローカルポート(UTP ケーブル)の接続

- ケーブルのカテゴリー
   10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、
   1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用します。
- ケーブルのタイプ
   ストレート / クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。
- ケーブルの長さ
   本製品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。
- 1 本製品の10/100/1000BASE-TポートにUTPケーブルのRJ-45コネクターを差し 込みます。
- 2 UTPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターを接続先機器の 10/100/1000BASE-Tポートに差し込みます。

ローカルポートは、工場出荷状態ではオートネゴシエーション機能が有効に設定されています。 ポート設定(通信速度、通信モード、MDI/MDI-X)の変更を行う場合は、マネージメントモジュー ルが必要となります。ポート設定の固定設定を使用しない場合は、ローカルポートの接続機器 のオートネゴシエーション機能を有効に設定しておく必要があります。

#### リモートポート(光ファイバーケーブル)の接続

使用ケーブルや伝送距離は、リモートポートに装着されたSFPによって異なります。 お使いのSFPに付属の取扱説明書をご確認のうえ、適切なケーブルをお選びください。

目に傷害を被ることがありますので、光ポートおよび光ファイバーケーブルはのぞき込まない 警告 でください (CLASS 1 LASER PRODUCT)。

## マネージメントモジュールの接続

#### コンソールポートの接続

マネージメントモジュール「AT-MCF2000M」を使用した場合は、本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。コンソールポートはミニDIN 8ピンコネクターです。AT-MCF2000Mに付属のコンソールケーブルを使用して、AT-MCF2000M前面のコンソールポートとコンソールのシリアルポートを接続します。

- コンソール
   コンソールはVT-100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、
   または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100互換端末を使用してください。
- ケーブル ケーブルはAT-MCF2000Mに付属のD-Sub 9ピン(メス)/ミニDIN 8ピン(オス) ケーブルをご使用ください。
   ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン(オス)以外の場合は、別途 変換コネクターをご用意ください。

#### マネージメントポートの接続

マネージメントポートをネットワークやローカルのコンピューターに接続することにより、 Telnet接続を介しての設定や、SNMPマネージャーからの監視ができます。

- 1 UTPケーブルをマネージメントポートに接続します。 ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴ リー5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケー ブルを使用してください。
- 2 UTPケーブルの反対側を、ローカルのコンピューターまたはスイッチなどの 10/100/1000BASE-Tポートに接続します。

## 電源ケーブルの接続と起動

#### 電源ケーブルの接続

本製品では、次の電源ケーブルを使用できます。

- 同梱の電源ケーブル(AC100V用)
- オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブル
   背面スペースが限られた場所でも、奥行きを取らずに設置できます。
   AT-PWRCBL-J01L

電源ユニットに同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用する場合は、設置業 警告者にご相談ください。 不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれがあります。

★ オブション (別売)のL字型コネクター電源ケーブルと同梱の電源ケーブル抜け防止金具は同時 注意 に使用できません (L字型コネクター電源ケーブルは、同梱の電源ケーブルに比べて抜けにくい ケーブルです)。

1 電源ユニット「AT-MCF2000AC」同梱の電源ケーブル抜け防止フックを、電源ユニットのフック取付プレートに取り付けます。



- 2 同梱の電源ケーブルを電源コネクターに接続します。
- 3 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします。

4 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します。 電源プラグは3ピンです。接地端子付きの3ピンコンセントに接続してください。



電源ユニットを2つお使いの場合は、電源のサーキットブレーカーの遮断による動作停止を防
 ぐため、2本の電源ケーブルを異なる電源系統の電源コンセントに接続することをおすすめします。

起動

電源ユニットの電源スイッチをオン側に押して、本製品を起動します。

電源を切る場合は、電源スイッチをスタンパイ側に押します。

『
 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。
 <sup>注意</sup>

## リンクモード

ラインカードの各ポートには、リンクテストモード、ミッシングリンクモード、スマート ミッシングリンクモードの3つのリンクモードがあります。ローカルポート/リモートポー トのいずれかに障害が発生した際、もう一方のポートのリンクの挙動(維持、切断など)、 LEDの動作を変更することができます。

- リンクテストモード(LT)
   リンク障害が発生した場合、リンクテストモードに切り替えることで、問題のない ポートのLEDは点灯し、問題のあるポートのLEDは消灯して、リンク障害を示します。
- ミッシングリンクモード(ML)

ローカルポートにリンク障害が発生した場合、リモートポートの送信側リンクを切断します。
 リモートポートの受信側リンクに障害が発生した場合、ローカルポートのリンクを切断します。
 本製品には、リモートポートの送信側リンクの障害を検出する機能がありません。
 ミッシングリンクモードで動作中、リモートポートの送信側リンクに障害が発生した場合は、ローカルポートの接続機器に障害を通知できないため、ローカルポートの接続機器は、障害が発生した経路を使用して通信を継続しようとする場合があります。

○ スマートミッシングリンクモード(SML)

リンク障害が発生したポートを自動的にリンク切断し、問題のないポートのLEDは 点滅し、問題のあるポートのLEDは消灯して、リンク障害を通知します。 この際、問題のないポートでは、LEDの点灯と同時に、リンクアップ/リンクダウ ンを間欠的に繰り返し、接続機器に対して障害を伝達します。接続機器の仕様によっ ては、リンクアップした瞬間にパケットを転送するため、通信エラーが発生するこ とがあります。

リンクモードは、ラインカードのモード切替スイッチで切り替えます。

参照 17ページ「各部の名称と働き」 参照 24ページ「LED表示」

▲製品には、100M SFP使用時にリモートポートの送信側リンクの障害を検出する機能がありません。このため、リモートポートの送信側リンクに障害が発生したとき、当該のチャンネルがミッシングリンクモード/スマートミッシングリンクモードに設定されていても、正しく機能しない場合があります。

マネージメントモジュールを使用している場合、コマンドラインインターフェースからリンク モードを変更することもできます。詳しくは、コマンドリファレンスをご参照ください。

- 1 モード切替スイッチを上/下に回して、設定を行うチャンネルを選択します。 設定を行うチャンネルは、チャンネル番号LEDで表示され、選択されたチャンネルの状態がリンクモードLED、通信モードに表示されます。
- 2 モード切替スイッチの中央を押して、設定するリンクモードを切り替えます。
   スイッチを押すたびに、リンクテストモード(LT)→ミッシングリンクモード(ML)
   →スマートミッシングリンクモード(SML)の順にモードが切り替わります。

ポートのリンクモードによって、ローカルポート/リモートポートのL LEDの動作は、以下の状態を示します。

ローカル	リモート			
L LED	L LED	衣小的谷		
		リンクテストモード		
点灯	点灯	ローカルポート、リモートポートともに、接続機器と正常にリンク しています。		
点灯	消灯	ローカルポートは接続機器と正常にリンクしています。 リモートポートは接続機器とリンクしていません。		
消灯	点灯	リモートポートは接続機器と正常にリンクしています。 ローカルポートは接続機器とリンクしていません。		
消灯	消灯	ローカルポート、リモートポートともに、接続機器とリンクしていません。		
		ミッシングリンクモード		
点灯	点灯	ローカルポート、リモートポートともに、接続機器と正常にリンク しています。		
消灯	消灯	ローカルポート、リモートポートのいずれかまたは両方が、接続機器とリンクしていません。		
スマートミッシングリンクモード				
点灯	点灯	ローカルポート、リモートポートともに、接続機器と正常にリンク しています。		
点滅	消灯	リモートボートは接続機器とリンクしていません。 ローカルポートは接続機器と正常に接続されていますが、スマート ミッシングリンクモードによりリンクをアップ/ダウンし、リモー トポートの異常を接続機器に通知しています。		
消灯	点滅	ローカルポートは接続機器とリンクしていません。 リモートポートは接続機器と正常に接続されていますが、スマート ミッシングリンクモードによりリンクをアップ/ダウンし、ローカ ルポートの異常を接続機器に通知しています。		
点滅	点滅	ローカルボート、リモートボートともに、接続機器と正常にリンク していますが、以下の状態が考えられます。 ・いずれかのボートに多段接続されたメディアコンバーターのス マートミッシングリンク機能と干渉して、リンクアップ/ダウン が繰り返されています。 ・いずれかのボートのリンクが、接続機器によって間欠的に切断さ れています。		
消灯	消灯	ローカルポート、リモートポートともに、接続機器とリンクしていません。		



多段接続したメディアコンバーターの間でスマートミッシングリンクモードが干渉している場合は、ポートのリンクモードをいったんリンクテストモードに切り替えることで、正常にリンクする場合があります。

#### 設定の準備

本製品に設定をするために、最初に必要な準備について説明します。設定方法についての 詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」をご覧ください。

#### コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインターフェース(CLI)にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

- コンソールポートに接続したコンソールターミナル
- ネットワーク上のTelnet クライアント
- ネットワーク上のSecure Shell (SSH) クライアント

コンソールターミナル(通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。

項目	值
通信速度	115,200bps (9,600 ~ 115,200bps で可変)
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし
エミュレーション	VT100



通信ソフトウェアとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを使用する 場合は、53ページ「ハイパーターミナルの設定」を参照してください。



本製品のご購入時にはIPアドレス10.0.0.1 が設定されていますが、Telnet/SSHを使用する 場合は、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品のTelnet/SSHサーバー機 能を有効化しておく必要があります。このため、必ず一度はコンソールターミナルからログイ ンすることとなります。

Telnet/SSHサーバーの設定については「コマンドリファレンス」をご覧ください。

参照 48ページ「IPアドレスを設定する」

(を照) コマンドリファレンス/ターミナルサービス/概要

#### 本製品を起動する

- コンピューター (コンソール)の電源をいれ、ハイパーターミナルなどのターミナ ルソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の電源を入れます。
- **3** 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動し、起動時コンフィグが実行されます。
- 本製品起動後、「Press <ENTER> key to connect...」メッセージが表示されます。
   [Enter]キーを押すと、「Login:」プロンプトが表示されます。

## 操作の流れ

本製品に設定を行う際の操作の流れについて説明します。

設定方法についての詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」をご覧 ください。「コマンドリファレンス」の「システム」で、システム関連の基本的な操作や設 定方法について順を追って説明しています。初期導入時には、まずはじめに「システム」 を参照してください。

ファームウェアの更新手順についても、「システム」に説明があります。

▶ ■ コマンドリファレンス/システム/ファームウェアの更新手順

#### STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル(マネージメントモジュール AT-MCF2000M に付属)で、マネージメン トモジュールのコンソールポートとコンソールのシリアルポートを接続します。

**診照** 39ページ「コンソールポートの接続」

## STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

を照 44ページ「コンソールターミナルを設定する」

#### STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

初期ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名、パスワードは大文字小文字を区別します。

Login: **manager** …「manager」と入力してEnterキーを押します。

Password: **friend** …「friend」と入力して[Enter]キーを押します。

## STEP 4 マスターコンフィグファイルを作成する

マネージメントモジュールに、マスターコンフィグファイルを作成します。 AT-MCF2000 システムでは、マネージメントモジュール、ラインカードのそれぞれのモジュー

ル上に記憶領域を持っています。

○ マスターコンフィグファイル

マネージメントモジュール上に格納される、各モジュールの動作の原本となるコンフィグ ファイル。

○ 外部コンフィグファイル

ラインカード上に格納される、マスターコンフィグファイルから当該のラインカードに関する設定を継承したコンフィグファイル。

コンフィグファイルに変更を保存すると、各ラインカードの外部コンフィグファイルが更新され、 本システム内の設定は、マネージメントモジュールのアクティブマスターコンフィグ(起動時 マスターコンフィグ)に集約されます。

原則として、各ラインカードは、自身が持つ外部コンフィグファイルを優先的に実行します。 これにより、シャーシやマネージメントモジュールにトラブルが発生した場合、ラインカード を別のシャーシに差し替えることで、速やかに運用を再開することができます。また、設定済 みのラインカードを、マネージメントモジュールが装着されていないシャーシに装着して運用 することも可能です。

運用を開始する前に、まず、マネージメントモジュールに、マスターコンフィグファイルを作 成します。

マネージメントモジュールにマスターコンフィグファイル「mcf2000.cfg」を作成する。

# config save filesystem=system://0/m/mcf2000.cfg Enter

マスターコンフィグファイル「mcf2000.cfg」をアクティブマスターコンフィグ(起動時マス ターコンフィグ)に指定する。

# config set filesystem=system://0/m/mcf2000.cfg Enter

「
図 コマンドリファレンス/コンフィグレーション

## STEP 5 各種設定を行う(コマンド入力例)

以下にコマンドの入力例を示します。

○ ユーザーアカウントを作成する

利用者レベルのユーザー「zein」を作成する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

#	user	add	username=zein	privilege=readwrite	Enter	
---	------	-----	---------------	---------------------	-------	--

Password: <b>xyzxyzxyz</b>	…「xyzxyzxyz」と入力してEnterキーを押します。
Confirm: <b>xyzxyzxyz</b>	…「xyzxyzxyz」と入力して[Enter]キーを押します。

◎ コマンドリファレンス/システム

○ ログインパスワードを変更する

ログイン後、manager アカウントのパスワードを変更する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

# user set username=manager password [Enter]

Old password: manager	…「manager」と入力してEnterキーを押します。
New password: <b>xyzxyzxyz</b>	…「xyzxyzxyz」と入力してEnterキーを押します。
Confirm: <b>xyzxyzxyz</b>	…「xyzxyzxyz」と入力してEnterキーを押します。

を照 コマンドリファレンス/システム

○ ホスト名を設定する

ホスト名として「my converter」を設定する。

# system set hostname="my converter" Enter

▶ コマンドリファレンス/一般設定

○ IP アドレスを設定する

本製品は、ご購入時に IP アドレス 10.0.0.1 が設定されていますが、お使いの環境に合わせて 適切に設定する必要があります。

マネージメントポートにIPアドレス 192.168.10.1、サブネットマスク 255.255.255.0、デフォ ルトゲートウェイとして 192.168.10.5 を設定する。

# ip set ip-address=192.168.10.1 subnetmask=255.255.255.0 defaultgateway=192.168.10.5 [Enter]

圏 コマンドリファレンス/IP

#### ○ システム時刻を設定する

本製品は電池によってバックアップされる時計(リアルタイムクロック)を内蔵しており、起 動時には内蔵時計から現在時刻を取得してシステム時刻が再現されます。

ログなどの記録日時を正確に保つため、システム時刻は正確に合わせて運用することをおすす めします。

システム時刻(日付と時刻)を「2012年8月1日15時0分0秒」に設定する。

# system set clock date=08/01/2012 time=15:00:00 Enter

#### 赵照 コマンドリファレンス/システム

NTP を利用して時刻を自動調整する場合は、NTP サーバーの設定します。

NTP サーバーを IP アドレス 192.168.10.2 に、タイムゾーンを日本標準時(JST。UTC より 9 時間進んでいる)に指定する。

# ntp set server=192.168.10.2 utcoffset=9 Enter

# ntp enable Enter

参照 コマンドリファレンス/NTP

#### STEP 6 設定を保存する

設定した内容を保存します。

次のコマンドを実行すると、各ラインカード上の外部コンフィグファイルおよびマネージメン トモジュール上のアクティブマスターコンフィグに指定されたマスターコンフィグファイルが 更新されます。

ランニングコンフィグ(現在の設定内容)をアクティブマスターコンフィグ(起動時マスター コンフィグ)にコピーして保存する。

# config save Enter

と
照 コマンドリファレンス/コンフィグレーション

## STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

# exit Enter

圏 コマンドリファレンス/システム

## 困ったときに

本製品の使用中になんらかの障害が発生したときの解決方法を紹介します。

#### LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

を照 24ページ「LED表示」

#### ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。 LOGGING SHOW EVENTLOGコマンドで、マネージメントモジュールのメモリーに保 存されたメッセージを見ることができます。

Date	Time	Status	Message
07/26/2012	2:12:28	::MN::RP:	:002/1::Port 7 Set to Missing Link
07/26/2012	2:12:26	::MN::RP:	:001/1::Fiber Port 7 Online
07/26/2012	2:12:25	::MN::RP:	:001/1::Copper Port 7 Online
07/26/2012	2:12:24	::MN::RP:	:000/2::Fiber Port 5 Online
07/26/2012	2:12:24	::MN::RP:	:000/2::Copper Port 5 Online
07/26/2012	2:12:22	::EV::RP:	:000/M::SSH Server Enabled

本製品が生成するログメッセージは次の各フィールドで構成されています。

フィールド名	説明
Date	メッセージの生成日。mm/dd/yy の形式で表示
Time	メッセージの生成時刻。hh:mm:ss の形式で表示
Status	ログレベルおよびログタイプ
Message	メッセージ本文

ログレベルには次のものがあります。

レベル表示	説明	
CR	Critical	データサービスに影響を与え、直ちに対処を要す
		る状況であることを示す。電源供給の停止や電源
		ユニット、ファンモジュール、ラインカードの異
		常など
MJ	Major	データサービスに影響を与える可能性があり、調
		査を要する状況であることを示す。本製品の再起
		動など
MN	Minor	シャーシに対する物理的な構成の変更を示す。モ
		ジュールの挿抜、ポートの接続、切断など
EV	Event	通常運用における、マネージメント機能に関する
		状態変化を示す。Telnet/SSH/TFTP機能の使用
		開始、使用終了など

一部のメッセージでは、ログタイプで、状態の開始と終了を示します。

タイプ表示	説明		
RP	Report	状態の開始を示す	
CL	Clear	状態の終了を示す	

以下にログタイプによるメッセージ表示の一例を示します。

メッセージ本文		意味
Critical メッセージ		
Power Failure	RP	電源ユニットからの供給電圧が、正常動作
		範囲より高く、または低くなった
	CL	電源ユニットからの供給電圧が正常動作範
		囲内に回復した
High Temperature Threshold	RP	モジュールの温度が設定されたしきい値よ
		り高くなった
	CL	モジュールの温度が設定されたしきい値以
		下に回復した

メッセージ本文は、シャーシID(常に0)、スロットID、内容から構成されます。 スロットIDは、以下のスロットを意味します。

ID	スロット
1/2	ラインカードスロットのスロット 1/2
A/B	電源ユニット / ファンモジュールスロットのスロット A/B
М	マネージメントモジュールスロット

#### トラブル例

#### 電源を投入したが、本製品が起動しない

電源ユニットのLEDは点灯していますか

各種モジュールは正しく取り付けられていますか

#### 正しい電源ケーブルを使用していますか

AC100Vで使用する場合は、同梱の電源ケーブルを使用してください。AC200Vで 使用する場合は、設置業者にご相談ください。不適切な電源ケーブルや電源コンセ ントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれがあります。

#### 電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか

電源スイッチはオンになっていますか

電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

電源ケーブルに断線などはありませんか

#### ラインカード、マネージメントモジュールのLEDが消灯していますか

電源ユニットのファンが回転しているのに、ラインカード、マネージメントモジュー ルのLEDが消灯している場合、電源ユニットに異常が発生している可能性が考えら れます。AT-MCF2000シャーシおよび各種モジュールには電源の供給が行われま せんので、新しい電源ユニットと交換してください。

電源ユニットを両方の電源ユニットスロットに装着している場合は、両方の電源ユニットに異 常が発生したとき、本製品が動作不能となります。一方の電源ユニットに動作異常が発生したら、 その都度新しい電源ユニットに交換することで、動作の停止を免れることができます。電源ユ ニットの動作異常に備えて、未使用の電源ユニットを常備しておくことをおすすめします。

#### 光ファイバーケーブルを接続してもリモートポートのポート LED が点灯しない

ラインカードは正しく装着されていますか

SFPは正しく装着されていますか

接続先の機器に電源は投入されていますか

#### 正しいケーブルを使用していますか

リモートポートに装着したSFPに対応した光ファイバーケーブルをお選びください。

- マルチモードファイバーは、コア/クラッド径が50/125µm、または 62.5/125µmのものを使用してください。
- シングルモードファイバーは、コア/クラッド径が9.5/125µmのものを使用してください。

#### 光ファイバーケーブルは正しく接続されていますか

リモートポートに2心SFPを装着する場合、光ファイバーケーブルは、SFPのTX を接続先の機器のRXに、SFPのRXを接続先の機器のTXに接続してください。

#### ミッシングリンク機能が動作していませんか

リモート、ローカルのいずれかのポートが接続されていない場合、もう一方のポートのリンクはミッシングリンク機能によって切断されます。リモート、ローカルの 両方のポートにケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

#### 対向のポートとの間の損失は許容範囲内ですか

コネクターに付着したほこりやコネクターの接続不良、光ファイバーケーブルの不 適切な敷設などの原因により、想定よりも大きな光信号レベルの損失が発生するこ とがあります。

#### UTP ケーブルを接続してもローカルポートのポート LED が点灯しない

ラインカードは正しく装着されていますか

接続先の機器に電源は投入されていますか

#### 正しいケーブルを使用していますか

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合は、エンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケープルを使用 してください。

また、UTPケーブルの長さが100m以内であることを確認してください。

#### ミッシングリンク機能が動作していませんか

リモート、ローカルのいずれかのポートが接続されていない場合、もう一方のポートのリンクはミッシングリンク機能によって切断されます。リモート、ローカルの 両方のポートにケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

## ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを 使用する例を示します。

(AT-MCF2000Mに付属のコンソールケーブルは、COM1に接続すると仮定します。)

お使いのOSによっては、ハイパーターミナルが標準添付されていないことがあります。別途、 コンソールターミナル (通信ソフトウェア)をご用意ください。

- ハイパーターミナルを起動します。
   [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム (すべてのプログラム)] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックします。
- ぼ 接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。
   [名前]ボックスで名前を入力し、[アイコン]ボックスでアイコンを選んで、[OK] をクリックします。
   モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合
   は、[いいえ]をクリックします。
- 3 接続方法を設定します。
   Windows 2000の場合-[接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。
   [接続方法]ボックスで、[Com1へダイレクト]を選択して、[OK]をクリックします。

Windows XPの場合-[接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[COM1]を選択して、[OK]をクリックします。

4 「COM1のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 各項目を下図のように設定して、[OK]をクリックします。 (下の画面はWindows XPの場合)

сом1のプロパティ	? 🛛
ビット/秒(B): 115200 🖌	
データビット( <u>D</u> ): 8 💌	
/切ティ(巴): なし 💌	
ストップ ビット(S): 1 💌	
フロー制御(E): なし 💌	
既定値に戻す	E)
OK キャンセル i	直用(A)

5 「XXXX-ハイパーターミナル (HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前の ウィンドウが表示されます。

[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリッ クし、各項目を下図のように設定し、[OK] をクリックします。

(下の画面はWindows XPの場合)

ϫϫϫͽプロパティ ? 🔀					
接続の設定 設定					
┌ ファンクション キー、方向キ・	ファンクション キー、方向キー、Ctrl キーの使い方				
⊙ターミナル キー(T)	() Windows キー(₩)				
BackSpace キーの送信方	法				
Octrl+H( <u>C</u> ) ⊙ Del( <u>D</u> )	○Ctrl+H, Space, Ctrl+H( <u>H</u> )				
Iミュレーション( <u>E</u> ):					
VT100	▲ ターミナルの設定(S)				
Telnet ターミナル ID( <u>N</u> ):	VT100				
バッファの行数( <u>B</u> ):	500 🗘				
□ 接続/切断時に音を鳴ら	i₫(₽)				
エンコード方法(0	ASCI 設定(A)				
	OK ++>	1211			

6 以上で、設定が終わりました。
 本製品に電源を入れると、自己診断テストの実行後、「Press <ENTER> key to connect...」メッセージが表示されます。
 Enter キーを押すと、「Login:」プロンプトが表示されます。

## Telnet クライアントの設定

います。

本製品はTelnetサーバーを内蔵しているため、他のTelnetクライアントからネットワーク経由でログインすることができます。

ここでは、Windows 2000/XPのTelnet クライアントの設定方法を説明します。

## Telnetを使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品にIPアドレスを割り当て ておく必要があります。

診照 コマンドリファレンス/ターミナルサービス

ネットワークに合わせてTCP/IPプロトコルの環境設定を行います。
 Windows 2000の場合-[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントします。次に[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行います。

Windows XPの場合-[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をポイントしま す。次に[ネットワークとインターネット接続] アイコンをクリックし、[ネットワーク接続] ア イコンをクリックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリッ クします。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行

各製品に添付されているマニュアルをご覧になり、IPアドレスなどを正しく設定してください。

- 2 Telnetクライアントを起動します。
   [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
   [名前] ボックスで「TELNET」と入力して、[OK] をクリックします。[名前] ボックスで「TELNET 192.168.200.1」のように、TELNETに続けて本製品のIPアドレスを指定することもできます。
- 3 ターミナルの設定を行います。 次のコマンドを入力して、Enterキーを押します。

Microsoft Telnet> SET TERM VT100

# 3 付録

- 本製品のTelnetサーバーに接続します。
   次のコマンドを入力して、Enterキーを押します。OPENに続けて本製品のIPアドレスを指定します。
   Microsoft Telnet> OPEN 192.168.200.1
- 5 以上で、設定が終わりました。Telnet セッションが確立すると、「Login:」プロンプトが表示されます。

## 仕様

ここでは、コネクターのピンアサインやケーブルの結線の仕様について説明します。

## インターフェース仕様

**10BASE-T/100BASE-TXインターフェース (AT-MCF2032SP・AT-MCF2000M)** RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

	コンタクト	MDI-X 信号	MDI 信号
	1	RD +(受信)	TD +(送信)
12345678	2	RD - (受信)	TD - (送信)
$\setminus$ /	3	TD + (送信)	RD + (受信)
	4	未使用	未使用
	5	未使用	未使用
	6	TD - (送信)	RD - (受信)
	7	未使用	未使用
	8	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。



RD- 6

MDI

6RD-

MDI

**1000BASE-T ポート・インターフェース(AT-MCF2032SP・AT-MCF2000M)** RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

	コンタクト	MDI	MDI-X
	1	BI_DA +	BI_DB +
	2	BI_DA –	BI_DB
12345678	3	BI_DB +	BI_DA +
$\setminus$ /	4	BI_DC +	BI_DD +
لبسس	5	BI_DC	BI_DD
لرحا	6	BI_DB	BI_DA
	7	BI_DD +	BI_DC +
	8	BI_DD -	BI_DC -

ケーブルの結線は下図の通りです。



## RS-232 インターフェース(AT-MCF2000M)

ミニDIN 8ピンのモジュラージャックを使用しています。

8		6
5	¥ 4	3

コンタクト	信号名(JIS 規格)	信号内容
1	NC	未使用
2	DTR (ER)	データ端末レディ
З	TX (TD)	送信データ
4	RX (RD)	受信データ
5	DSR (DR)	データセットレディ
6	GND (SG)	信号用接地
7	RTS (RS)	信号要求
8	CTS (CS)	送信可

## 本製品の仕様

## システム全体

準拠規格		
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T	
適合規格		
安全規格	UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1	
EMI規格	VCCIクラスA	
サポートするMIB		
	MIB II (RFC1213 [1,11 グループ]) プライベートMIB	

## AT-MCF2000

電源部				
定格入力電圧	AC100-240V			
入力電圧範囲	AC90-264V			
定格周波数	50/60Hz			
定格入力電流	2.5A			
最大入力電流(実測値)*	1.4A			
平均消費電力*	110W(最大120W)			
平均発熱量 <sup>※</sup>	390kJ/h(最大450kJ/h)			
環境条件				
動作時温度	0~40°C			
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)			
保管時温度	-20~60°C			
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)			
外形寸法 (突起部含まず)				
	441 (W) × 428 (D) × 44 (H) mm			
質量				
	4.8kg			
* AT-MCF2000 (こ、 ]	「記のモジュールを装着した場合			
・ラインカード	AT-MCF2032SP	×2		
・SFPモジュール	AT-SPSX	×24		
<ul> <li>・ 電源ユニット</li> </ul>	AT-MCF2000AC	×2		
<ul> <li>マネージメントモシ</li> </ul>	ジュール AT-MCF2000M	×1		

## AT-MCF2032SP(ラインカード)

環境条件		
動作時温度	0~40℃	
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)	
保管時温度	-20~60°C	
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)	
外形寸法 (突起部含まず)		
	223 (W) × 166 (D) × 36 (H) mm	
質量		
	870g	

## AT-MCF2000M(マネージメントモジュール)

環境条件	
動作時温度	0~40℃
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)
保管時温度	-20~60°C
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)
外形寸法 (突起部含まず)	
	$122(W) \times 209(D) \times 31(H) mm$
質量	
	370g

## AT-MCF2000AC(電源ユニット)

電源部		
定格入力電圧	AC100-240V	
入力電圧範囲	AC90-264V	
定格周波数	50/60Hz	
定格入力電流	2.5A	
環境条件		
動作時温度	0~40℃	
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)	
保管時温度	-20~60℃	
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)	
外形寸法(突起部含まず)		
	134(W)×206(D)×41(H)mm	
質量		
	1.5kg	

## AT-MCF2KFAN (ファンモジュール)

環境条件			
動作時温度	0~40℃		
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)		
保管時温度	-20~60°C		
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)		
外形寸法 (突起部含まず)			
	134 (W) × 206 (D) × 41 (H) mm		
質量			
	750g		

# 4 保証とユーザーサポート

#### 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載され ています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内 外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

#### アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/

0120-860332
 携帯電話/PHSからは: 045-476-6218
 月~金(祝・祭日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00

#### 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、 事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきま しても、弊社はその責を一切負わないこととします。

## ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊 社サポートセンターへご連絡ください。

#### アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

0120-860772

携帯電話/PHSからは: 045-476-6203 月~金(祝·祭日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00

## サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、 弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせくださ い。なお、都合により連絡が遅れることもございますが、あらかじめごて承ください。

#### 一般事項

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。サ ポートID番号をご記入いただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただいて かまいません。

- $\bigcirc$ サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名  $\bigcirc$
- ご連絡先  $\bigcirc$
- $\bigcirc$ ご購入先

#### 製品について

- $\bigcirc$ シリアル番号とリビジョンをお知らせください。 シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている (製品に同梱されている) シリ アル番号シールに記載されています。 (例)
  - S/N 007807G104000001 A1

S/N以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始 まる文字列(上記例の[A1]部分)がリビジョンです。

マネージメントモジュール (AT-MCF2000M) をご使用の場合は、AT-MCF2000M  $\bigcirc$ およびラインカード (AT-MCF2032SP) のシリアル番号、リビジョン、ファー ムウェアパージョンをお知らせください。シリアル番号、リビジョンは、AT-MCF2000M、AT-MCF2032SPに同梱のパーコードシールに記載されています。 ファームウェアバージョンは、ログイン後のメッセージ表示、DIAGNOSTICS SHOW SOFTWAREコマンドにて表示されます。

#### 設定や LED の点灯状態について

- $\bigcirc$ スイッチ類の設定状態をお知らせください。
- LEDの点灯状態をお知らせください。

#### お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- 可能であれば、早期解決のために、エラーメッセージやエラーコード、設定スクリプトファイルをお送りください(パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

## ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図 をあわせてお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせく ださい。

## ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社で あるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシス ホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転 載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。 弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

## 商標について

この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

## 電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されること があります。

VCCI A

## 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方 自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

## 輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府 の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の 責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象 外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

## マニュアルバージョン

2012年8月	Rev.A	初版	
2012年9月	Rev.B	第2版	誤記修正

# アライドテレシス株式会社