

CentreCOM 3600シリーズ バージョンアップ手順書

CentreCOM 3600 シリーズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本書は、CentreCOM 3600シリーズのソフトウェアをバージョンアップする方法について説明 しています。 最新バージョンのソフトウェアは、イメージファイルとして弊社ホームページ(http://www.alliedtelesis.co.jp)にアップされていますので、そちらからダウンロードしてください。 ここでは、TFTPアプリケーションを使用して、ローカルホスト(PCまたはワークステーション) からリモートホスト(CentreCOM 3600シリーズ)へイメージファイルをコピー(Put)する方法を 説明します。

用意するもの

- ・ イメージファイル
- ・ TFTP アプリケーションが実行できる PC またはワークステーション
- ・ CentreCOM 3600 シリーズ本体

ダウンロード手順

- 1. ローカルホスト(PCまたはワークステーション)および CentreCOM 3600 シリーズに、IP アドレスが設定されていることを確認します。
- 2. ローカルホストとCentreCOM 3600シリーズが、ネットワーク上で通信可能な状態にあること を確認します。
- 3. ローカルホストの TFTP クライアントから「put」を実行します。

TFTP アプリケーションのプラットフォームは、GUI を持ったものや、コマンド入力が必要なものなどさまざまです。TFTP アプリケーションの使用方法については、マニュアルなどをお読み Memo ください。

一般的なコマンドラインは次のようになります。

tftp <direction> <local_file> <host> <remote_file> <mode>

<pre><direction></direction></pre>	「put」を指定します。
<local_file></local_file>	イメージファイル名を指定します。
<host></host>	リモートホスト(CentreCOM 3600シリーズ)のIPアドレスを指定します。
<remote_file></remote_file>	CentreCOM 3600 シリーズに設定されているダウンロードパスワード
	(Download Password)を指定します。
	ダウンロードパスワードのデフォルトは「AT3600」です。
	参照 ユーザーマニュアル 61ページ
<mode></mode>	バイナリ転送モード(octet、image など)を指定します。

CentreCOM 3600シリーズ 1 バージョンアップ手順書



- 4. ファイル転送が正常に終了すると、本体は自動的にリセットされます。
- 5. 管理情報 Administration)メニューから機器診断 (Diagnostics)メニューオプションを選択して、 ソフトウェアバージョンを確認してください。

登照 オペレーションマニュアル 72 ページ