

<u>PPPoE 接続環境におけるサーバ公開(スタティックNAT)</u>

PPPoE を使用してインターネットサービスプロバイダ(以下 ISP)に接続します。 ISP の複数固定グローバル IP アドレス契約を使用し、スタティックNATによる Web/SMTP/DNS サーバ公開 を実現します。インターフェース ENAT により、複数クライアントからのインターネット向け通信も可能です。

ISP からは、次の情報が提供されているものとします。

ISP から提供された情報		
PPP ユーザー名 user@example		
PPP パスワード	password	
IP アドレス	4.4.4.0/29(固定 IP8)	
DNS サーバ	1. 1. 1. 1、1. 1. 1. 2	

ルーターの基本設定は以下のようにします。

ルーター基本設定		
WAN 側 IP アドレス	ISP から自動取得	
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1/24	
ファイアウォール	有効	
DNS リレー	使用しない	
DHCP サーバ	使用しない	

公開するサーバの情報は以下の通りです。

	Web サーバ	SMTP サーバ	DNS サーバ
IP アドレス	192. 168. 10. 10	192. 168. 10. 11	192. 168. 10. 12
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 10. 1	192. 168. 10. 1	192. 168. 10. 1
DNS サーバ (プライマリ/セカンダリ)	1. 1. 1. 1 / 1. 1. 1. 2	1. 1. 1. 1 / 1. 1. 1. 2	1. 1. 1. 1 / 1. 1. 1. 2
使用プロトコル(ポート番号)	TCP (80)	TCP(25, 587)	TCP (53) 、 UDP (53)



AR260S V2 設定例



本構成における設定のポイントは、次の通りです。

- サーバを外部へ公開するために、4.4.4.2~192.168.10.10 間、4.4.4.3~192.168.10.11 間、 4.4.4.4~192.168.10.12 間をスタティック NAT します。
- インターネットから各サーバ宛のパケットがファイアウォールで遮断されないよう、 Inbound ルールを設定します。
- WAN 側がアンナンバードとなるため、デフォルトで設定されているインターフェース ENATは使用できません。代わりに 192.168.10.0/24 からの通信を ENAT する設定を手動で追加し、LAN 側クライアントからのインターネット向け通信を実現します。
- WAN 側がアンナンバードとなるため AR260S V2 の DNS リレー機能は使用できません。 ISP から取得する DNS サーバアドレスを、直接 LAN 側の端末に設定します。
- 公開サーバも含め、LAN 側の端末は以下のように固定 IP 設定を行います。
 [IP アドレス] 192.168.10.2~254 のうちの1つ [サブネットマスク] 255.255.255.0
 [デフォルトゲートウェイ] 192.168.10.1
 [DNS サーバ] プライマリ:1.1.1、セカンダリ:1.1.1.2



<手順1>

IP アドレスを自動取得するよう設定したPCを接続し、Webブラウザを起動します。 Web ブラウザから「http://192.168.1.1/」を開くとユーザー名、パスワードを求められますので ユーザー名「manager」、パスワード「friend」を入力すると、次の画面が表示されます。

CentreCOM AR260S V2	Allied Telesis
	CentreCOM® AR260S V2 Version 2.0.0
設定保存 ^{**} 設定が保存されていません。 セットアップウィザード システム情報 ■ LAN ■ WAN ルーティング ARP ■ ファイアウォール/NAT ■ VPN ログ ■ システム管理 再起動 ログアウト	CentreCOM® AR260S V2 セットアップウィザードで本製品の基本設定を行うこ とができます。セットアップを始めるには「次へ」ボタンをク リックしてください。 次へ **
Copyright © 2006,2007 Allied Tele	sis Holdings K.K. All rights reserved.

次に、左側のメニューから[LAN]-[IP]を選択します。 [IP アドレス]を192.168.10.1 に変更して[適用]を押します。

	LAN側IP設定
IPアドレス	サブネットマスク 255 255 255 0
ダイレクトブロードキャスト転送	
○ 有効 ● 無効	
	適用 " ヘルブ "

[適用]を押した後1分ほどお待ち頂き、PCを再起動します。PC が起動完了したら、 再度 Web ブラウザを起動して「http://192.168.10.1/」を開きます。



<手順2>

左側のメニューから[WAN]-[WAN]を選択します。 [WAN 設定]の[接続モード]に PPPoE を選択し、[デフォルトゲートウェイ]を pppoe0 とします。

pppoe0の[ユーザ名][パスワード]に ISP から提供された内容を入力して、[適用]を押します。 [アンナンバード PPPoE] は無効にしておきます。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。

※ アンナンバード PPPoE は LAN 側をグローバル IP とする場合に「有効」としますが、 ※ 本設定例では LAN 側がローカル IP のため「無効」としています。



<手順3>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[ファイアウォール]を選択し、[pppoe0(WAN)] タブを開きます。

Web サーバへの通信(TCP、80 番)を通過させるため、 [アクセスリスト設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元] すべて
[宛先]-[タイプ] IP アドレス [IP アドレス] 192.168.10.10
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート]-[タイプ] ポート指定 [ポート番号] 80
[プロトコル] TCP
[ログ] 無効





<手順4>

SMTP サーバへの通信(TCP、25番)を通過させるため、 [アクセスリスト設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元] すべて
[宛先]-[タイプ] IP アドレス [IP アドレス] 192.168.10.11
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート]-[タイプ] ポート指定 [ポート番号] 25
[プロトコル] TCP
[ログ] 無効





<手順5>

SMTP サーバへの通信(TCP、587番)を通過させるため、 [アクセスリスト設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元] すべて
[宛先]-[タイプ] IP アドレス [IP アドレス] 192.168.10.11
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート]-[タイプ] ポート指定 [ポート番号] 587
[プロトコル] TCP
[ログ] 無効





<手順6>

DNSサーバへの通信(TCP、53番)を通過させるため、 [アクセスリスト設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元] すべて
[宛先]-[タイプ] IP アドレス [IP アドレス] 192.168.10.12
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート]-[タイプ] ポート指定 [ポート番号] 53
[プロトコル] TCP
[ログ] 無効





<手順7>

DNS サーバへの通信(UDP、53 番)を通過させるため、 [アクセスリスト設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元] すべて
[宛先]-[タイプ] IP アドレス [IP アドレス] 192.168.10.12
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート]-[タイプ] ポート指定 [ポート番号] 53
[プロトコル] UDP
[ログ] 無効





<手順 8>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[NAT 設定]-[NAT プール]を選択します。 ENAT で 4.4.4.1 を使用できるよう、[NAT プール設定]を以下のように設定し[追加]を押します。

[プール名] ENAT [始点 IP アドレス] 4.4.4.1 [終点 IP アドレス] 4.4.4.1

	NATブール設定	
ブール名 ENAT	始点IPアドレス 4.4.4.1	終点IPアドレス 4.4.4.1
	追加 " 変更 "	ヘルプ "

<手順9>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[NAT 設定]-[NAT]を選択し、[pppoe0(WAN)] タブを開きます。 [NAT 設定リスト]にデフォルトで登録されている項目を選択し、[削除]を押します。

「削除します。よろしいですか?」と表示された場合は「OK」を押します。

	NAT 設定リスト	
送信元	変換	宛先
◎ すべて	pppoe0	すべて
<)
	X1124 **	
	H.Ib¥	

※ 削除が完了すると、NAT 設定リストが空欄となります。



<手順 10>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[NAT 設定]-[NAT]を選択し、[pppoe0(WAN)] タブを開きます。

Web サーバ(192.168.10.10)を 4.4.4.2 ヘスタティック NAT するため、 [NAT 設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[NAT タイプ] スタティック NAT [変換前の IP アドレス] 192.168.10.10 [マスク] 255.255.255 [NAT IP アドレス] 4.4.4.2 [NAT マスク] 255.255.255 [宛先 IP アドレス] 空欄





<手順 11>

SMTP サーバ(192.168.10.11)を 4.4.4.3 ヘスタティック NAT するため、 [NAT 設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[NAT タイプ] スタティック NAT [変換前の IP アドレス] 192.168.10.11 [マスク] 255.255.255 [NAT IP アドレス] 4.4.4.3 [NAT マスク] 255.255.255 [宛先 IP アドレス] 空欄





<手順 12>

DNS サーバ(192.168.10.12)を 4.4.4.4 ヘスタティック NAT するため、 [NAT 設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[NAT タイプ] スタティック NAT [変換前の IP アドレス] 192.168.10.12 [マスク] 255.255.255 [NAT IP アドレス] 4.4.4.4 [NATマスク] 255.255.255.255 [宛先 IP アドレス] 空欄





<手順 13>

LAN 側クライアント(192.168.10.0/24)からのインターネット向け通信を 4.4.4.1 へ ENAT するため、 [NAT 設定]に次の設定を行い[追加]を押します。

[NAT タイプ] ENAT

[変換前の IP アドレス] サブネット [IP アドレス] 192.168.10.0 [マスク] 255.255.255.0 [宛先 IP アドレス] すべて [NAT IP アドレス]-[NAT プール] ENAT

		NAT設定
NAT 943 ENAT	•	
変換前のIPアドレス	タイプ サブネット 💌	₽アドレス マスク 192.168.10.0 255.255.255.0
宛先IPアドレス	タイプ すべて _▼	
NAT IPアドレス	NATプール ENAT ▼	
	追加 "	変更 " ヘルブ "

<手順14>

画面左上の[設定保存]を押します。 設定保存ボタン下の「設定が保存されていません」という表示が消えれば設定完了です。

設定例は以上です。