## 最初にお読み下さい

# リリースノート CentreNET<sup>™</sup> AT-TCP/32 Ver. 2.0

文書番号: attcpv200.relnote ver 1.0 pl 1 Mar.1997

この度はCentreNET AT-TCP/32 Ver 2.0 をお買い上げいただきましてありが とうございました。この冊子は、インストール方法について説明されていま す。

インストールする前に必ずお読みください。



# 記述内容

1.	本製品に添付されている情報について	3
2.	インストール手順の概要	4
	2.1 AT-TCP/32 TCP/IP applications	4
	2.2 AT-PRINT95	6
3.	LANアダプタドライバのインストール	8
4.	TCP/IP のインストール	11
5.	TCP/IPの動作確認	19
6.	インストールの実行	20
	6.1 AT-TCP/32 TCP/IP applications	
	新規インストール	21
	Version Up の場合	29
	6.2 AT-PRINT95 のインストール	30
7.	AT-PRINT95 を使用するための TCP/IP の設定	35
8.	CentreNET AT-PRINT95 ご使用上の注意	
9.	アンインストール	43
	9.1 AT-TCP/32 のアンインストール	43
	9.2 AT-PRINT95 のアンインストール	45
10	. 「PGP 国際版 2.6.3i」について	
	PGP のバージョン	48
	PGP の注意事項	48
	「PGP 国際版 2.6.3i」のダウンロードについて	49
	「 PGP 国際版 2.6.3i 」 のインストール	49
	PGP とは	49
	暗号化と復合化	49
	公開鍵方式	50
	公開鍵と秘密鍵の作成	51
ご	注意	52
商	標について	52

1. 本製品に添付されている情報について

CentreNET AT-TCP32グループ「お読みください」

- リリースノートやマニュアルに記載されていない補足的な情報や(特定 のアプリケーション、パソコン機種における障害の回避の方法)が記述 されています。必ずお読みください。
- リリースノート

この冊子です。AT-TCP/32のインストール方法について書かれています。必ずインストールする前にお読みください。

User's Manual

AT-TCP/32 ソフトウェアの使い方について説明しています。「AT-TCP/32を始めて使用する」とか「LANの導入は初めて」というような 方は是非お読みください。

インストールについて

Netscape Navigator<sup>™</sup> Ver.3.0[ja] for Windows<sup>®</sup> 95/WindowsNT<sup>®</sup> Netscape Navigator のインストールについて簡素にまとめた冊子です。

インストールについて

Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer Ver.3.0 for Windows<sup>®</sup> 95/ WindowsNT<sup>®</sup>

Internet Explorer のインストールについて簡素にまとめた冊子です。

#### 2. インストール手順の概要

#### 2.1 AT-TCP/32 TCP/IP applications

AT-TCP/32 のインストールは Windows 95 上からでも Windows NT 上から でも可能です。LAN において、AT-TCP/32 TCP/IP applications をパソコン にインストールし、リモートホスト (UNIXワークステーション) と通信がで きるようになるまでの作業の概要は以下の通りです。

また、AT-TCP/32 TCP/IP applications の ATMail に暗号化の機能があります が、この機能をお使いいただくには暗号プログラム PGP が必要です。PGP の入手法方についての情報は P48 「PGP(Pretty Good Privacy) について」を お読みください。

インストールする前に以下の項目について確認してください。

- 対応パソコン NEC PC98 シリーズ OADG 仕様パソコン(DOS/V)
- 対応 OS Microsoft Windows 95 日本語版 <sup>†1</sup> Microsoft Windows NT 3.51 日本語版 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版
- 3. パソコンの資源

メインメモリ

Windows 95	12MB 以上
Windows NT	16MB 以上

ハードディスク 15MB 以上(本体のみ)

4. 情報の収集

これからインストールしようとしているパソコンのホスト名、IPアドレスなどを決定したり、インストールに必要な情報を収集します。お客様がシステムを使用するだけのユーザであるなら、システム管理者に相談してください。お客様がシステム管理者という立場の方なら、他のユーザーの相談にのってあげてください。

<sup>+1</sup> 英語版には対応していません。

5. リモートホストでの設定

(UNIX ワークステーションでの設定) パソコンからリモートホスト(UNIXワークステーション)を使用する ための設定を、リモートホストに施してください。リモートホストの 設定は、システム管理者に施してもらいます。

#### ユーザ名

リモートホストにログインするときに使用する名前です。リモートホ ストはユーザ名でお客様 (ユーザ)を識別します。ユーザ名がリモート ホストに登録されていない場合、お客様はそのリモートホストを使用 することができません。BSD 系 UNIX の場合、ユーザ名は /etc/passwd ファイルに登録します。

パスワード

リモートホストを使用するとき (ログインするとき) に必要な合言葉で す。リモートホストにおけるお客様のプライバシーを守るためにも、 必ず設定してください。また、パスワードが設定されていない場合、 使用できないコマンドもあります (wvtn.exe など)。

ホームディレクトリ

ホームディレクトリは、リモートホストにおけるお客様の作業環境で す。通常は、ディレクトリ/home下のお客様のユーザ名と同じディレ クトリ名を作成します。下記に、例を示します。

/home/emi

パソコンのホスト名、IP アドレス AT-TCP/32 をインストールしようとしているパソコンのホスト名、IP アドレスを決定し、リモートホストに登録してください。例えば、 BSD 系 UNIX の場合、これらの情報は /etc/hosts ファイルに登録しま す。これが設定されていない場合、AT-TCP/32 アプリケーションの多 くのコマンドが使用できません。

- CentreNET AT-TCP/32 供給メディア(弊社 CD-ROM) リリースノート(この冊子)
- 7. TCP/IP の設定

#### 2.2 AT-PRINT95

CentreNET AT-PRINT95 は Windows95 上においてプリンタリダイレクト機能を提供するためのソフトウェアです。AT-PRINT95 を使用することにより、LPD サーバー がネットワークに開放しているプリンタを仮想プリンタとして使用することができます。

仮想プリンタ

AT-PRINT95 を使用することにより、LPD サーバーが開放しているプリン タを、ローカルプリンタのように使用することができます。

プリンタは、パソコンのプリンタポートに直接接続されているのではなく、 ネットワーク上の LPD サーバに接続されているわけですが、パソコンの ユーザーにとってプリンタポートに直接接続されているプリンタと全く同様 に扱えます。このようなプリンタのことを仮想プリンタといい、それを実現 する機能を仮想プリンタ機能といいます。仮想プリンタ機能により、1台の プリンタを複数のパソコンから利用できるため、プリンタの台数や置き場所 を節約することができます。

その他の特長

- ・他ネットワーククライアントとの共存(Novell Netware, Microsoftネット ワーククライアント等)
- ・同時に複数の仮想プリンタの使用が可能

インストールする前に以下の項目について確認してください。

- 1 対応パソコン NEC PC98 シリーズ OADG 仕様パソコン(DOS/V)
- 2 対応 OS Microsoft Windows95 日本語版<sup>+2</sup>
- 3 パソコンの資源
   CPU i486SX 以上
   メインメモリ 8MB 以上(12MB 以上を推奨)

<sup>+2</sup> 英語版への対応はしておりません。

WindowsNT, Windows3.1 には対応していません。

Windows95 の推奨メモリ量は 12MBytes です。しかし、通信 機能とアプリケーションを使用するには十分なメモリ量が必要と なります。メモリが少ないと、パフォーマンスが極端に劣化する ことがあります。

ハードディスク 1MB 以上

- 4 LAN アダプタドライバのインストール
- 5 Microsoft TCP/IP のインストール
- 6 CentreNET AT-PRINT95 のインストール
   供給メディア 弊社 CD-ROM
   リリースマニュアル(この冊子)
- 7 Microsoft Windows95 CD-ROM または FD
   4~6のインストール中に Windows95 インストール時の CD-ROM や
   FDを要求されることがありますので、あらかじめご用意ください。
- 4~6のインストールについては後述する各節をご覧ください。

3. LANアダプタドライバのインストール

まず LAN アダプタドライバからインストールします。アダプタを実装した 状態で Windows95 を起動します。

通常はこの時にドライバがインストールされます。ドライバは、Windows95 に同梱されていたり、LAN アダプタ付属のドライバディスクからロードさ れます。この作業は、Windows95のガイドに従って行います。

「マイコンピュータ」 - 「コントロールパネル」 - 「ネットワーク」
 をダブルクリックすると「ネットワーク」ダイアログが表示されます。

	7構成122			
Microsoft # NetWare # PIPX/SPX # NetBEU TOP/IP	ットワーク クライアント ットワーク クライアント 1 換7 ロトユル			
違か(A)。 優先的(この)な)	/#8	11904	1 1710	710
Microsoft #98	0-3 9917A	1		-
1997年23357 説明	700共有化)	1		

このダイアログの「ネットワークの設定」タブをクリックします。ここでは 「現在のネットワーク構成」一覧の上から3番目「ATKK RE2000」 (CentreNET のドライバ名)がLAN アダプタです。ご使用になっているア ダプタが表示されているかを確認します。

表示されていない場合は、LAN アダプタドライバはインストールされてい ません。以下の手順でインストールを行います。

表示されている場合は「4. TCP/IP のインストール」へ進んでください。

- 「ネットワークの設定」ページの「追加」ボタンをクリックします。
   「ネットワーク構成ファイルの追加」ダイアログが表示されます。
- 3. ダイアログ中の「インストールするネットワーク構成ファイル」一覧 から「アダプタ」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。

? ×
追加( <u>A</u> )
まっつわし
149 Clp

 「ネットワークアダプタの選択」ダイアログが表示されます。「製造 元」、「ネットワークアダプタ」を各一覧からそれぞれ選択し、 「OK」ボタンをクリックします。

ネットワークアタブやの選択
ハードウェアに合ったネットワーク アダプタをクリックして、[OK] を押してください。 このデバイスのインストール ディスクがある場合は、[ディスク使用] を押してくだ さい。
製造元(M): ネットワーウ アダプタ :
B) 3Com
💷 Accton 🔤 💷 ATKK SIC-EISA
Advanced Micro Devi
Allied Telesis
Allied Telesure
ディスク使用( <u>H</u> )
ок <del>1</del> +уър

5. 後は Windows95 のガイドに従います。

全ての設定後に「ネットワーク」ダイアログを終了させるとアダプタ が使用する I/O ポートアドレスを設定するダイアログが表示されま す。

ATKK RE2000のプロパティ	? ×
「リソース」	
' このネットワーク アダブタを使うには、ンአのハードウェア設定が必 要です。	
設定の種類(T): 基本設定 0 ▼ 1/0 ポート アドレス(Q): 240 - 24F ÷	
#印は、現在のハードウェア設定を示します。 *印は、ほかのハードウェアとの競合を示します。	
ОК <b>4</b> +У	tıl

現在の設定値を選択します。特に変更していなければ工場出荷設定を 選択します。工場出荷設定は LAN アダプタのマニュアルをご覧くだ さい。

 I/O ポートアドレス設定が終了すると「新しい設定を有効にするには、 コンピュータを再起動する必要があります。」というメッセージが表示されます。「はい」ボタンをクリックしてリブートします。再起動 させて、LAN アダプタドライバがインストールされているか確認し てください。



#### 4. TCP/IP のインストール

Windows95 におけるデフォルトプロトコルスタックは NetBEUI です。 Windows95 上で TCP/IP を使用する場合は Windows95 に以下の情報を 設定しなければなりません。

- ・パソコンの IP アドレス
- ・サブネットマスク
- ・ゲートウェイの IP アドレス
- ・DNS サーバーを使用するかどうか、使用するならそのサー バーの IP アドレス

ここでは、Windows95のTCP/IPの設定方法を説明します。

ただし、各マシンのWindows95の環境によっては必ずしもこの順番通りにならない場合があります。

ここでは、Windows95が既にインストールされていて、Microsoft Network が正常に動作しているコンピュータを前提として説明します。 また、設定をしているときに、Windows95のDiskを求めてくる場合 もありますので、その場合は画面の指示に従ってください。 また Windows95のヘルプやマニュアルを参照してください。<sup>†3</sup>

アスキー出版局 Microsoft Windows95 リソースキット Vol.1 Microsoft Corporation 著 / マイクロソフト株式会社 監修 / アスキーテクライト訳 第 12 章 ネットワークに関する技術的な解説 12.5 TCP/IP プロトコル

<sup>+3</sup> 以下の文献に詳しい設定手順が記載されています。

 Windows95 を起動し、「マイコンピュータ」 - 「 コントロールパネ ル」 - 「 ネットワーク」をダブルクリックすると「ネットワーク」ダ イアログが表示されます。

ネットワーク <mark>?</mark>	X
ネットワークの設定   ユーザー情報   アクセス権の管理	
現在のネットワーク構成(N):	
<ul> <li>Microsoft ネットワーク クライアント</li> <li>NetWare ネットワーク クライアント</li> <li>ATKK RE2000</li> <li>IPX/SPX 互換フロトコル</li> <li>NetBEUI</li> <li>TCP/IP</li> </ul>	
<u>追加(A)</u>	
ファイルとフリンタの共有(E) 説明	
 ОК ++уъи	

「ネットワークの設定」タブをクリックします。「現在のネットワーク構成」一覧に「TCP/IP」が表示されているか、確認します。 表示されていない場合は以下の手順でインストールを行います。

「ネットワークの設定」ページの「追加」ボタンをクリックします。
 「ネットワーク構成ファイルの追加」ダイアログが表示されます。

ネットワーク構成ファイルの 追加	? ×
インストールするネットワーク構成ファイル:	
🔜 クライアント	追加( <u>A</u> )
■ <b>₽</b> アダプタ	
ີຊີ 7° ⊡h⊐ル	++701
🚚 サービス	

3. ダイアログ中の「インストールするネットワーク構成ファイル」一覧 から「プロトコル」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。



「ネットワークプロトコルの選択」ダイアログが表示されます。「製造元」は Microsoft、「ネットワークプロトコル」は TCP/IP を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

ネットワークブロトコルの選択	×
インストールするネットワーク フ ディル・イズのインストール ディ しい。	°마川をクリークして、[0K] を押してください。 この スクがある場合は、[ディスク使用] を押してくださ
製造元(M):	ネットワーク フ°ロト⊐⊮ :
ibm 🔺	🏹 IPX/SPX 互換プロトコル
Y Microsoft	🍯 Microsoft DLC
🍹 Novell	🙀 NetBEUI
🍹 SunSoft 🛛 🔤	Y TCP/IP
	ディスク使用( <u>H</u> )
	ок <b>‡</b> +уtи

6. 「 ネットワーク 」ダイアログに戻ります。「現在のネットワークの 構成」の中から「TCP/IP」を選択します。  「TCP/IP のプロパティ」ダイアログが表示されます。ここでは以下の 項目について設定します。

IP アドレス <sup>+4</sup>の設定

「IPアドレス」タブをクリックします。

ここでは使用するパソコンのIPアドレス、サブネットマスクを設定します。

TCP/IPのプロパティ	? ×
_ バインド】詳細設定┃DNS 設定┃ケーートウェイ┃WINS 設定 IP アドレス ┃	
IP フドレスは DHCP サーバーIこよって自動的にこの コンビュータに割り当てられます。 ネットワークが自動的に IP フドレスを割り当てない場合は、ネットワーク管理者が アドレスを割り当てます。 この場合はアドレスを入力 してください。	
○ IP アドレスを自動的に取得( <u>0</u> )	
● IP 7ト*しえを指定(S)	
IP 7N°U2(D): 192.168.1.200	
ቻን°ネット マスクϢ፦	
OK ++>>セル	,

このパソコンの IP アドレスを自動的に取得するか、自分で指定するか 選びます。

自動的に取得するには DHCP サーバがネットワーク上に動作している ことが前提になります。

IP アドレスを指定する場合はこのマシンの IP アドレスとサブ ネットマスクをネットワーク管理者に確認してください。

<sup>+4</sup> IP アドレスは一意に決めるものですので、ユーザは勝手に IP アドレスをふらない でください。

WINS 設定

WINS は WindowsNT のネットワークで使用される プロトコルです。 WINS の解決をする場合、WindowsNT の WINS Server が必要です。 また、解決するのに DHCP を使用することも出来ます。 「WINS 設定」タブをクリックします。

ここでは WINS(Windows Internet Naming Service)の解決を使用するか、しないかを設定します。

TCP/IPのプロパティ	? ×
ハインド 詳細設定 DNS 設定 ケートウェイ WINS 設定 IP アドレス	
WINS の設定については、ネットワーク管理者に問い合わせ てください。	
<ul> <li>WINS の解決をしない(D)</li> </ul>	
○ WINS の解決をする(E)	
プライマリ WINS サーバー( <u>P</u> ):	
セカンタ*リ WINS ザーパ*ー( <u>6</u> ) :	
● WINS の解決に DHOP を使う(E)	
ОК <b>+</b> +уъ	ų į

ゲートウェイ ゲートウェイとは通常そのネットワークのルータを指します。 「ゲートウェイ」タブをクリックします。 ここではゲートウェイアドレスを設定します。

TCP/IPのプロパティ	? ×
「バインド】詳細設定│DNS 設定 ケートウェイ WINS 設定│IP アドレス)	
一覧の最初のゲートウェイがデフォルト ゲートウェイになります。 ソストボックスのアドレス順がコンビュータが使うアドレス順になりま す。	
新しいが~トウェイ(M): 192.168.1.10	
インストールされているゲートウェイ(1) 192.168.1.10	
OK ++>+	zil

ルータを越える通信を行いたい場合にはルータのアドレスを IP アドレスで 指定し、追加してください。「新しいゲートウェイ」にゲートウェイアドレ スを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

ゲートウェイ設定は、ネットワーク環境によっては必要ありません。 ネットワーク管理者にご相談ください。 DNS 設定

「DNS 設定」タブをクリックします。

ここでは DNS(Domain Name Service) に関する設定をします。

ΤCΡ/ΙΡのプロパティ	? ×
ハインド】詳細設定 DNS 設定 ケートウェイ WINS 設定 IP アドルス	
○ DNS を使わない( <u>1</u> )	
_● DNS を使う(E)	
載M(H): nakaido トッパン(D): allied-telesis	
DNS サーバーの検索順	
追加( <u>A</u> )	
192.168.1.1 削除(型)	
ト <sup>*</sup> メイン ザフィックスの検索順	
<u> </u>	
ОК <b>キ</b> ャンセ	μ

DNS を使用しない場合は「DNS を使わない」をチェックしてください。その場合 hosts ファイルが使用されます。使用する場合は「DNS を使う」をチェックし、次の項目について設定します。

ホスト

ドメインネームサーバーに登録されている、このパソコンのホスト名 を入力します。

ドメイン

ドメインネームサーバーに登録されている、このパソコンのドメイン 名を入力します。

DNS サーバーの検索順 ドメインネームサーバーのIP アドレスを入力し、「追加」をクリック します。ドメインネームサーバーを複数使用したい場合は、使用する 頻度の多いサーバー順に入力し、「追加」ボタンで登録します。 ドメインサフィックスの検索順

ネットワーク環境において、サブドメインを使用している場合や、頻 繁にアクセスするドメイン名を登録します。登録はドメイン名を入力 し、「追加」ボタンをクリックします。

各設定値について不明な点は、ネットワーク管理者にご相談くだ さい。

- 8. TCP/IP の設定が終了したら、「OK」ボタンをクリックして TCP/IP プロパティを終了します。
- インストールが終了すると「新しい設定を有効にするには、コン ピュータを再起動する必要があります。」というメッセージが表示さ れます。「はい」ボタンをクリックし、リブートさせます。



10. 再起動したら、TCP/IP が正しく動作しているか、 動作確認を行って ください。

DNS を使用しない場合は後で Windows95 インストールディレクトリに hosts ファイルを作成してください。

5. TCP/IPの動作確認

AT-TCP/32 のアプリケーションを使用するためには、Windows95 の TCP/IP が正しく動作していなければなりません。TCP/IP の動作は、Windows95 に 含まれている ping コマンドによって確認できます。

- 「スタート」 「プログラム」 「MS-DOSプロンプト」を実行して ください。
- MS-DOS プロンプトウィンドウで ping を実行します。ping の後には、 引数としてホスト名または IP アドレスを指定してください。

<書式> ping hostname ping IP-address

<コマンド例> C:¥>ping kiwi.abcdefg.co.jp C:¥>ping 150.87.24.1

下の例のように、リーモトホストからの応答時間が表示されれば正しく動作しています。下の例のように表示されず、エラーメッセージが表示される場合は、Windows95のTCP/IP設定が間違っている可能性があります。Windows95のマニュアルをご覧になり、設定を確認してください。

<pingの正しい表示例>

```
Pinging hostname.domain_name [128.13.14.15] with 32 bytes of data:
Reply from 150.87.21.8: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 150.87.21.8: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 150.87.21.8: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 150.87.21.8: bytes=32 time=2ms TTL=254
```

6. インストールの実行

#### 6.1 AT-TCP/32 TCP/IP applications

この節では、AT-TCP/32 TCP/IP applications のインストール手順を説明します。

ここでは、インストール対象のパソコンとして DOS/V、起動ドライブを C:、CD ドライブを D:、フロッピードライブを A: と仮定し、Windows95 上 でインストールすると仮定して説明します。PC98 シリーズの場合は、C: を A:、A: を B: に読みかえてください。

#### 注意:

古い AT-TCP/32 applications をインストールしているお客様で、 何かアプリケーションを起動している場合は以下のダイアログが表示 されます。必ず、アプリケーションは終了させてからインストールを 行ってください。



新規インストール

1. 周辺機器やパソコン本体の電源を入れてください。Windows 95 が起動 されます。



 CentreNET AT-TCP/32の供給メディアのCD-ROMをCDドライブD: に入れてください。カレントドライブを「D:」、インストール先ドラ イブを「C:」と仮定します。
 CD-ROMをCDドライブに入れると以下の「自動実行ユーティリ ティ」ダイアログが表示されます。「AT-TCP/32 TCP/IP applications」 をクリックします。

of 自動実行ユーティリティ CentreNET AT-TCP/32 Ver.2.0	×
AT-TCP/32 TCP/IP applications	
AT-TCP/32 AT-PRINT95	
Netscape Navigator	
Microsoft Internet Explorer	Quit

 インストールを開始する画面が表示されます。「次へ>」ボタンをク リックします。TCP/IPの設定を行っていないと警告メッセージが表示 されます。必ず TCP/IPの設定を行ってからインストールしてください。



 「AT-TCP/32 ソフトウェア使用権許諾契約書」ダイアログが表示され ます。よくお読みになって同意するのなら「同意する」ボタンをク リックします。同意しないのなら「同意しない」ボタンをクリックし ますが、その場合、セットアップは中止となります。



5. 「シリアル/認証番号」ダイアログが表示されます。シリアル番号と 認証キーを入力して、「次へ>」ボタンをクリックします。シリアル番 号と認証キーはAT-TCP/32パッケージの中にシールとして添付されて いる「1234-5678-9012」のような番号です。認証シールとシリアル番 号は対になっており、シリアル番号が正しいことを証明する「鍵」で す。認証番号もシリアル番号と同様の形式となっており、シリアル番 号のシールに併記されています。

	AT-TOP/32 Ø	)シリアル番号ま	はび認証キーを、	入力してくだきい。
	シリアル番号	F		_
	1212+-	<b></b>		
4				
		〈 戻る(8)	22500>	キャンセル

 セットアップするタイプを選択します。AT-TCP/32のTCP/IPアプリ ケーション全てをインストールする場合は「フルインストール」ボタ ンを、必要なアプリケーションだけをインストールする場合は「カス タムインストール」ボタンをクリックしてください。



 「カスタムインストール」ボタンをクリックした場合は、以下の ダイアログが表示されます。TCP/IP アプリケーションの一覧から必要 なアプリケーションを選択します。
 選択したアプリケーションは、インストール先ディレクトリに表示さ れているディレクトリにインストールされますが、このディレクトリ でよければ「次へ>」ボタンをクリックします。
 他のディレクトリにインストールする場合は「参照」ボタンをクリッ クして選択してください。設定が終了したら「次へ」ボタンをクリッ クします。

	セットアップするコンボーネントを運搬してくた	(J).
	コンボーキント(Q)	
2	<ul> <li>ビ目ngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはつれ</li> <li>ビEngerはのれ</li> <li>UTggオーれ</li> <li>VTggオエミュレータ</li> </ul>	1001 K 118 K 211 K 115 K 128 K 147 K 645 K
	- インストール先ディレクトリ OX_XAlled TelesisXAT-TOP32X	参照(g)
	必要な容量 4836 K 現在の空き容量 912608 K	ディスク容量(S)

「フルインストール」ボタンをクリックした場合は、手順 8. へ進みます。「インストール先の選択」ダイアログが表示されます。インストール先ディレクトリに表示されているディレクトリにインストールされます。このディレクトリでよければ「次へ>」ボタンをクリックします。

他のディレクトリにインストールする場合は「参照」ボタンをクリッ クして選択してください。

	セットアップは次のディレクトリにAT-TCP/32 をインストールします。
1.000	このディレクトリへのインストールは【次へ】をクリック。
	他のディレクトリへのインストールは【参照】をクリックレディレクトリ を選択。
8	AT-TCP/32をインストールしない場合は[キャンセル]をクリックし 終了。
*	インストール先ディレクトリ C.V. VAlled TelesisWAT-TCP32V 参照(8)

「デスクトップへの組み込み」ダイアログ<sup>↑5</sup>が表示されます。ここではデスクトップへの組み込み方法を指定します。デフォルトは「サブメニューを作成する」です。指定したら「次へ>」ボタンをクリックします。



+5 このダイアログは Windows NT ヘインストールする場合は表示されません。

 「プログラムフォルダーの選択」ダイアログが表示されます。ここで はどこのプログラムフォルダーにプログラムアイコンを追加するか指 定をし、「次へ>」ボタンをクリックします。Windows NT の場合、プ ログラムフォルダーはグループに置き換えてください。



12. ファイルのコピーを始めます。

ファイルをコピー中 wftp.exe
8 %
キャンセル

ファイルのコピーが終了すると「インストール完了」ダイアログが表示されます。また、このダイアログで「README ファイルを表示する」と「アプリケーションの設定を変更する」を選択することができます。デフォルトは「README ファイルを表示する」です。この項目を選択すると、インストール終了後に README ファイルを表示します。



14. CentreNET AT-TCP/32 について製品情報が表示されます。

15. 「自動実行ユーティリティ」ダイアログは「Quit」ボタンをクリック して終了させます。



インストールが終了すると、Windows 95 の画面に戻ります。
 ただし、インストール中に別のプログラムを動作している場合は、以下のメッセージが表示されます。

Windows の再起動	<
いくつかのファイルが他のプログラムで使用されているためインストールで きませんでした。AT-TOPを正しく動作させるためにはWindows を再起動す る必要があります。	
● 【はし、直方にコンピュータを再起動します。】	
○ いいえ、後でコンピュータを再起動します。 OK	

\* ATMail で「PGP 暗号化機能」を利用したい方は、「PGP 国際版 2.6.3i」を入手する必要があります。詳細は P48 を参照ください。 Version Up の場合

 新規インストールの手順1.~4.を行います。古いAT-TCP/32がイン ストールしてある場合は、以下のダイアログが表示されます。ここで インストール方法を選択します。古いAT-TCP/32の各アプリケーショ ンの設定をそのまま残してインストールする場合は「A:」を、古い バージョンは設定を含めて全て削除してインストールする場合は 「B:」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。



 「A」を選択した場合はインストール先の確認をするダイアログが表示されます。表示されているディレクトリやフォルダは古い AT-TCP/ 32 のインストール先です。「はい」ボタンをクリックします。違う ディレクトリやフォルダにインストールしたい場合は古い AT-TCP/32 を予めアンインストールしてからでないと、インストールができません。



あとは新規インストールの手順 5.以降の手順に従ってインストールしてください。

#### 6.2 AT-PRINT95 のインストール

LAN において、 AT-PRINT95 をパソコンにインストールし、リモートホスト (UNIXワークステーション) と通信ができるようになるまでの作業の概要は以下の通りです。

 「自動実行ユーティリティ」を起動させ、「AT-TCP/32 AT-PRINT95」ボタンをクリックします。



 プリンタリダイレクト機能のインストールについての簡単な文書と 「ネットワーク」ダイアログが表示されます。この冊子とあわせてお 読みください。「ネットワーク」ダイアログは「マイコンピュータ」
 「コントロールパネル」 - 「ネットワーク」でも表示させることが できます。

Microsoft 2910-9440	1000 ククライアット ククライアット			
■ATKK RE2000 ■IPX/SPX 互換刀	AL FC			
TOP/IP				
				-
通70公).	11195	0	910740	
確死UFJICロクオンする Microsoft ネットワーク	791724			•
ファイルとフリンタのキ	·有(D			
1209				

「ネットワーク」ダイアログの「追加」ボタンをクリックすると、
 「ネットワーク構成ファイルの追加」ダイアログが表示されます。

ネットワーク構成ファイルの追加	? ×
インストールするネットワーク構成ファイル:	
💻 ጛライアント	追加(2)
<b>■</b> ∰ アダプタ	
🙀 7°ohall	1970W
🚚 サービス	

3. ダイアログ中の「インストールするネットワーク構成ファイル」一覧 から「クライアント」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。

ネットワーク構成ファイルの追加	? ×
インストールするネットワーク構成ファイル:	
黒 クライアント	追加(4))
	402016
a / ⊔∩-⊐⊮ 	
クライアントlは、lまかのコンピュータに接続する機能を提供します	
ITO & 90	

イネットワーククライアントの選択」ダイアログが表示されます。
 ディスク使用」ボタンをクリックします。

ネットワーク クライアントの 選択	<u>×</u>
インストールするネットワーク( デバドイスのインストール・ディー し、。	ウライアントをクリックして、[OK] を押してください。 この (スクがある場合は、[ディスク使用] を押してくださ
製造元(10):	ネットワーク クライアント :
📇 Banyan	🖳 Banyan DOS/Windows 3.1 client
E FTP Software, Inc.	
La Microsoft	
📇 Novel I	
📇 SunSoft	
	〔 <u>ディスク使用(屮</u> 〕
	ОК <b>+</b> +)tll

5. 「フロッピーディスクからのインストール」ダイアログが表示されま す。 AT-PRINT95 の CD-ROM をドライブに挿入し、「配布ファイル のコピー元」にそのドライブを入力します。用意ができたら「OK」ボ タンをクリックします。

フロッピー ディスクからインストール	×
	OK キャンセル 参照(B)

6. 「ネットワーククライアントの選択」ダイアログが表示されます。ダ イアログ中の「モデル」一覧に「Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.1」 と表示されます。確認後「OK」ボタンをクリックします。

ネットワーク クラ	ライアントの選択	×
₹デル( <u>L</u> )	):	
🗏 Al Lie	ed Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.2	[
	ディスク使用(止)	
	OKキャンセル	

「ネットワーク」ダイアログに戻ります。「現在のネットワーク構成」一覧に「Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.1」が追加されます。インストールを開始する場合は「Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.1」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。インストールを始めます。

አットワーク	?	×
ネットワークの設定 ユーザー情報 アクセス権の管理		
現在のネットワーク構成(ハ)・		
Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.2		
■ Microsoft ネットワーク クライアント ■ NetWare ネットワーク クライアント		
は IPX/SPX 互換/IINル す NetBEUI		
J TCP/IP		
追力n(A) 当地会(R) フロハディ(P)		
Microsoft ネットワーク クライアント	ਜ	
7ァイルとフリンタの共有(E)		
説明 ContraNET AT-DDINT は、UNIVなどのUDDサールシーに接続		
て、共有されたフリンタを利用できます。		
ОК <b>+</b> †У	N	

8. Windows95 をインストールした時の CD-ROM や FD を要求されます。



 インストールが終了すると「新しい設定を有効にするには、コン ピュータを再起動する必要があります。」というメッセージが表示さ れます。全てをインストールしてからリブートします。「いいえ」ボ タンをクリックします。

システム設定	官の変更	×
?	新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります 再起動しますか?	•

7. AT-PRINT95 を使用するための TCP/IP の設定

TCP/IPの設定には、次のネットワーク環境について決めておく必要があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

- 1) DHCP サーバーを使用するか?
- WINS を解決するか?(NetBIOS を使用し、ルータ越えや他の NetBIOS ネットワークとの接続を行うか?)
- 3) DNS を使用するか?

ここでは、次のネットワーク条件を前提に設定例を示します。

- 1) DHCP サーバーは、使用しない。
- 2) WINS の解決をしない。
- 3) DNS を使用する。

TCP/IP の設定は Windows95 の「ネットワーク」ダイアログの「ネットワークの設定」プロパティで行います。

- 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「ネットワーク」
   をダブルクリックします。
- 「ネットワークの設定」タグをクリックします。「現在のネットワーク構成」一覧から TCP/IP を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

現在のネットワーク構成)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12
NetWare 2910-0	1717.1		
TIPX/SPX 互换7口	10		
TCP/IP			
38.20(A).	DIRG:	a 1	1
優先的にのケオンする	-		 _
Microsoft ネットワーク ク	77/1		 *
ファイルとフリンタの共	₩D_		
能明			

バインド状態の確認

「バインド」タブをクリックします。

TCP/IPのブロベティ	? ×
バインド 詳細設定 DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス	
このプロトコルを使って通信するネットワーク項目をクリックしてくださ い。 コンビュータの速度を上げるには、このプロトコルを使う必要が あるものだけをクリックするようにしてください。	
☑ Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.2	1
☑ Microsoft ネットワーク クライアント	
ОК <b>‡</b> т	ren

上記のように AT-PRINT95 が表示され、先頭のチェックボックスに チェックがしてあるか確認します。AT-PRINT95 が表示されていな かったり、チェックボックスにチェックがされていない場合は再起動 してから、もう一度「TCP/IPの設定」から始めてください。 再起動しても AT-PRINT95 が表示されなかったり、チェックボックス にチェックがされていない場合は正しくインストールされていませ ん。その場合は再インストールをしてください。 IP アドレスの設定

「IP アドレス」タブをクリックします。

TCP/IPのプロパティ ?
ハインド】詳細設定 DNS 設定 ケートウェイ WINS 設定 IP アドレス
IP アドレスは DHCP サーバーIこよって自動的にこの コンビュー如こ割り当てられます。 ネットワークが自動的に IP アドレスを割り当てない場合は、ネットワーク管理者が アドレスを割り当てます。 この場合はアドレスを入力 してください。
○ IP フドレスを自動的に取得( <u>0</u> )
● IP 乃 <sup>3</sup> 以を指定(S)
IP 75℃200: 192.168.1.200
サブ <sup>*</sup> ネット マスク( <u>U</u> ):
ОК <b>キャンセル</b>

ここでは DCHP サーバーは使用しない設定にしますので、「IP アドレスを 指定」をチェックし、「IP アドレス」と「サブネットマスク」フィールド に各アドレスを入力します。ここでは、例として

IP アドレス192.168.1.200サブネットマスク255.255.000

で設定します。

WINS (Windows Internet Naming Service) 設定 「WINS 設定」タブをクリックします。

TCP/IPのプロパティ	? ×
「バインド】詳細設定】DNS 設定】ケートウェイ WINS 設定】IP アドレス】	
WINS の設定については、ネットワーク管理者に問い合わせ	
てください。	
● WINS の解決をしない(D)	
-○ WINS の解決をする(E)	
7°5/79 WINS サーバ*-( <u>P</u> ):	
セガンな <sup>×</sup> リ WIN8 ザーバ <sup>×</sup> ー( <u>ら</u> ):	
入口-フ* 口(G):	
● WINS の解決に DHCP を使う(H)	
ОК <b>キ</b> ャンセル	

ここでは WINS の解決を使用しないという設定にしますので「WINS の解決をしない」をチェックします。

DNS 設定

「DNS 設定」タブをクリックします。

ͲϹϷ/IϷのフឺឰハ <sup>®</sup> ティ	? ×
バインド】詳細設定 DNS 設定 ケートウェイ】WINS 設定   IP アドレス   ○ DNS を使わない(1)	
● DNS を使う(E)	
称た田: [nakaido トンイン(型): [allied-telesis DNS サーバーの検索順	
<u>追加(A)</u>	
192.168.1.1 前序余(图)	
ト <sup>*</sup> メイン サフィックスの検索順	
<u> </u>	
ОК ‡+у2	1L

ここでは DNS を使うという設定にしますので、「DNS を使う」を チェックし、「ホスト名」、「ドメイン名」、「DNS サーバーの検索 順」、「ドメインサフィックスの検索順」フィールドに各アドレスを 入力します。ここでは例として以下のように入力します。ただし、こ こではサブドメインの使用はしないので入力はしません。

ホスト nakaido ドメイン allied-telesis DNSサーバー 192.168.1.1

各設定値について不明な点は、ネットワーク管理者にご相談くだ さい。

 3. 以上の設定が終了したら、「OK」ボタンをクリックして TCP/IP プロ パティを終了します。

- 「ネットワーク」ダイアログに戻ります。「OK」ボタンをクリックすると、「新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。」というメッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして再起動してください。
- 5. DNS を使用しない場合は後で Windows95 インストールディレクトリ に hosts ファイルを作成する必要があります。詳細は本製品マニュア ル「User's Manual」の「付録 A TCP/IP の基礎概念 A.2 hosts ファイ ル」をお読みください。
- 6. TCP/IP の設定をした後は、TCP/IP が正しく動作しているか、 動作確 認を行うことをお奨めします。動作確認の方法は「5. TCP/IP の動作確 認」の手順にしたがってください。

8. CentreNET AT-PRINT95 ご使用上の注意

本製品を使用する際、以下のことにご注意ください。

- AT-PRINT95は LPRプロトコルによるプリンタリダイレクト機能を提供しています。リモートプリンタとしてLPDサーバー、LPDサーバー対応ネットワークプリンタが使用できます。 NFSプリンタは対応していません。
- Windows95「MS-DOSプロンプト」でMS-DOSのプリンタリダイレクト機能を使用する場合は、リダイレクト先としてUNC名は使用できません。

使用できる例: copy file LPT1 dir > LPT1

使用できない例: copy file ••kiwi•lp

9. アンインストール

CentreNET AT-TCP/32 をインストール先のハードディスクから削除する場合は、以下の手順で行ってください。

9.1 AT-TCP/32 のアンインストール

Windows95/WindowsNT 4.0 をお使いの場合

- 1. Windows95/WindowsNT 4.0 を起動します。
- 2. 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」をクリックします。
- 3. 「コントロールパネル」グループが表示されます。その中から、「ア プリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。



「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログが表示されます。



5. ダイアログの下のウィンドウから「CentreNET AT-TCP/32 Version 2.0 pl0」をマウスで指定し、「追加と削除」ボタンをクリックします。

で「通太	、その構成ファイム に有除]を押して	解散できます。 アハ を変更するには、- くだみ、(①)	けーションを削 慣から通ん
Dented STATES	0P/02 Version	011	i
		24	-

AT-TCP/32 関係のファイル及び設定が Windows95 または WindowsNT
 4.0 から削除されます。

WindowsNT 3.51 をお使いの場合

- 1. WindowsNT 3.51を起動します。
- 2. プログラムマネージャ以外の全てのアプリケーションを終了させま す。
- 3. プログラムマネージャの「CentreNET AT-TCP32」グループの中の「ア ンインストール」アイコンをダブルクリックします。



AT-TCP/32 関係のファイル及び設定が Windows NT 3.51 上から削除されます。システムを再起動することによりアンインストール処理は終了します。

9.2 AT-PRINT95 のアンインストール

- AT-PRINT95の機能を使用している全てのウィンドウを閉じます。
   (例. ネットワークコンピュータやネットワークディスクをカレント ドライブにしている MS-DOS プロンプトなど割当てている仮想ドライ ブを切断します。)
- AT-PRINT95の機能を使用して登録したネットワークプリンタを削除 します。

「マイコンピュータ」 - 「コントロールパネル」 - 「ネットワーク」
 をクリックし、「ネットワーク」ダイアログを表示させます。

ネットワーク	?	×
ネットワークの設定 ユーザー情報 アクセス権の管理		
現在の支払用与力構成体的		
Allied Telesis AT-PRINT95 Ver1.0.2		
Microsoft ネットワーク クライアント Philade Apple クローク クライアント		
B Netware Ayry = y yy1 yyr ■ ATKK RE2000		
第「IPX/SPX 互換フロトコル ア NetBEUI		
TCP/IP		
道加强/ 削除(型/ 71/67/(型/		
優先的にログオンする		
Microsoft Ayry - y y71 / 2r	<u> </u>	
ファイルとフリンタの共有(主)		
一説明		
OK ++>t	2N	

4. このダイアログの「現在のネットワーク構成」一覧で AT-PRINT95 を 選択して「削除」をクリックしてください。

<b>ネットワーク</b>	? ×
ネットワークの設定 ユーザー情報 アクセス権の管理	
現在のネットワーク構成( <u>N</u> ):	
B Allied Telesis AT−PRINT95 Ver1.0.2	
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
BATKK RE2000	
) アリング 互換プロトコル	
追加( <u>A</u> ) 削除( <u>R</u> ) プロバティ(P)	
△ # 651 = 5 N+1, + 7	

5. メッセージにしたがって、必ず再起動してください。

ハングアップなどの異常が発生した場合のアンインストール方法 (以下の操作はハングアップ等の異常時以外は行わないでください。)

- 1. パソコンの電源投入後、「F8」キーを押します。
- 2. 起動メニューが表示されるので、そのメニューの中から「セィフティ モード」を選択して Windows95 を起動します。
- Windows95 を起動した後、「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「ネットワーク」をクリックし、「ネットワーク」ダイアログを表示させます。
- ここで、「現在のネットワーク一覧」に表示されている各アイテムを 全て削除し、Windows95を再起動してください。
- 再起動後、DOS プロンプトを起動して Windows95 がインストールしてあるディレクトリの下の SYSTEM ディレクトリにある vatnfs.386 を 削除します。

C:\#windows\#system>del vatnfs.386

- 6. DOS プロンプトを閉じます。
- 7. AT-PRINT95 以外のネットワーク機能を再度設定してください。

10. 「PGP 国際版 2.6.3i」について

AT-TCP/32 TCP/IP アプリケーションの AT-Mail ではメッセージを暗号化 し、メールとして送信することができます。そのためには「PGP 国際版 2.6.3i」というソフトウェアが必要になります。PGP のホームページからダ ウンロードしてください。「PGP のダウンロードについて」をお読みくだ さい。

PGP のバージョン

現在(1997.1)の時点で、以下のバージョンのアーカイブが ATMail との組み 合わせで動作することが確認されています。

pgp263i.zip	299KB	
	(DOS/V 用。PC98 では動作しません。 )	
pgp263ix.zip	379KB	
	(DOS/V 用。PC98 では動作しません。 )	
pgp263i-win32.zip	322KB	
	(PC98 シリーズはこのバージョン以外は動作しません。	)

ATMail で使用する場合は pgp263i-win32.zipをお勧めします。

PGP の注意事項

「PGP 国際版 2.6.3i」のダウンロード、使用、その他の一切について は、個人もしくは各会社、各団体の判断と責任において行ってくださ い。

「PGP 国際版 2.6.3i」の商品利用、輸出 / 輸入、国外への持ち出し / 国外からの持ち込み、その他に関して制限事項等がもうけられており ますので、十分ご調査ご確認の上、事故の判断と責任においてご利用 ください。

(PGP 国際版のホームページ(日本語版) < http://ac3.aimcom.co.jp/ macpgp/>の「PGP 国際版に関する FAQ」などをご参照ください。)

弊社はこれら「PGP 国際版 2.6.3i」の取り扱いの全てについて一切の 責任を追いかねますのであらかじめご了承ください。 「PGP 国際版 2.6.3i」のダウンロードについて 弊社ホームページに「PGP 国際版 2.6.3i」の入手に関する情報が掲載されて いますので、下記の URL をご利用ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/products/pgp.html

「PGP 国際版 2.6.3i」のダウンロードの詳細については、PGP ホームページ をご覧ください。

「PGP 国際版 2.6.3i」のインストール

ダウンロードしてきた「PGP 国際版 2.6.3i」は ZIP 形式で圧縮されていま す。解凍するには WinZip というシェアウェアの PC 用の解凍ユーティリ ティを購入する必要があります。

ハードディスク上の適切なディレクトリの中で解凍することでインストール は終了です。(弊社は WinZip の取り扱いの全てについて一切の責任 を追いかねますので予めご了承ください。また、WinZip の使用、 「PGP 国際版 2.6.3i」の解凍に関するご質問は受けかねますので、お 客様の責任にて行っていただけますようお願い申し上げます。) ただし、解凍時にディレクトリを指定しないとルート上で展開されますの で、PGP 専用のディレクトリを作成して解凍することをお勧めします。 例 C:¥PGP

PGP とは

PGP は Philip Zimmerman 氏によって開発された公開鍵方式の暗号化プログラムです。PGP を使用することによって、電子メールやコンピュータ上に格納されたファイルを暗号化し、それらのプライバシーを保護することができます。日本では国際版 PGP(「PGP 国際版2.6.3i」)のみご利用できます。

暗号化と復合化

誰かがその情報を抜き取って読もうとしても解読できないように、元の情報 (平文といいます。)を見た目には無秩序な形に置き換えることを「暗号 化」といい、置き換えられた文章を「暗号文」といいます。

暗号文は鍵を使用することにより、ある特定の人にしか解読できません。解 読することを「復号化」といいます。

暗号化の目的には以下のことがあげられます。

機密保持

非常に独占的なビジネス情報の保護に関しては機密性が重要な要素となりま す。暗号化された情報に不正にアクセスしたりしても、解読することはきわ めて困難になります。

情報の正確性や保全性を維持

内容の正確さを重要視される情報を改ざんされるのを防ぎます。

信憑性

電子署名 / 認証は送信されてきた情報が本物であることを確認する手段でも あります。

#### 公開鍵方式

PGP は公開鍵方式といって、公開鍵と秘密鍵の2種類の鍵を使用する方法 を採用しています。暗号化と復号化のためには、この2種類の鍵が必要にな ります。

この鍵は一組になっており、1つは所属しているグループ(例えばネット ワークのような)に公開され、1つは各ユーザーが他人に知られないように 各自で保護しなければなりません。

公開される鍵を公開鍵、他人に知られないように保護しなければならないの が秘密鍵または、プライベート鍵といいます。

公開鍵

メッセージを暗号化するときに使用します。暗号化するときは、メッセージ を送信する相手の公開鍵を使用します。また、ユーザ認証する際にも使用さ れます。また、電子署名をするときにも使用されます。

秘密鍵

メッセージを復号化するときに使用します。復号化するときは自分の秘密鍵 を使用します。

秘密鍵を使うためには「パスフレーズ」が必要になります。パスフレーズは 秘密鍵を保護するためのパスワードのようなものです。

電子署名

そのメッセージが本人からのものであることを証明するデータのことで、暗 号化する平文をある関数を使用して、ほぼ一意になる特定の値に変換し、さ らに秘密鍵で暗号化します。この電子署名は、暗号文を復号化したときに、 元の暗号化されたメッセージと、電子署名の特定の値に変換したデータを比 較し、改ざんされているかどうか検証します。

### 公開鍵と秘密鍵の作成

ATMail で暗号化の機能を使用するには公開鍵と秘密鍵が作成が必要になり ます。鍵の作成は ATMail 上で作成することができますので、MS-DOS 上 で PGP のコマンドを使用して作成する必要はありません。公開鍵と秘密鍵 の作成については AT-TCP/32 Ver2.0 の User's Manual をお読みください。

#### ご注意

- (1) 本マニュアルは、アライドテレシス(株)が作成したもので、全ての権利をアライドテレシス(株)が保有しています。アライドテレシス(株)に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- (2) アライドテレシス(株)は、予告なく本マニュアルの一部または全体を 修正、変更することがありますのでご了承ください。
- (3) アライドテレシス(株)は、改良のため製品の仕様を予告なく変更、改 良することがありますのでご了承ください。
- (4) 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いか なる責任も負いかねますのでご了承ください。

©1996-1997 アライドテレシス株式会社

#### 商標について

CentreCOM、CentreNETはアライドテレシス株式会社の商標です。

イーサネット(ethernet) はXerox社の商標です。

UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Microsoftは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MS-DOSは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

WindowsNT は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

PC-9800は日本電気株式会社の商標です。

Netscape、Netscape Navigator はNetscape Communications Corporation の商標 です。

URL.DLLとRNAPH.DLLの著作権は、米国Microsoft Corporationにあります。

この文書に掲載されているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。