


CentreCOM® 3726 リリースノート

この度は、CentreCOM 3726 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

Transmit Pacing 機能について


 「オペレーションマニュアル」 2-9 ページ

付属のマニュアルでは、本製品のポート設定においてTransmit Pacing機能をサポートすることを明記していますが、この機能は本製品でサポートされていません。

訂正してお詫びいたします。

なお、Transmit Pacing 機能は、デフォルトで Disabled(無効)となっています。

CentreCOM Web for 3726 について


 「オペレーションマニュアル」 2-24 ページ

付属のマニュアルでは、Webブラウザから本製品実装のWebサーバ(CentreCOM Web for 3726)へのアクセスが可能なことを明記していますが、現在、CentreCOM Web for 3726 の機能は未サポートとなっています。

「梱包内容」に記載されている「CentreCOM Web for 3726 セットアップガイド」も同梱されておりません。

今後、サポートする予定(無償)ですので、サポート可能なソフトウェアバージョン情報については、弊社ホームページ(<http://www.allied-tesis.co.jp>)をご覧ください。


ポートスパンニングツリー設定について

 「オペレーションマニュアル」 2-48 ページ

ポートスパンニングツリーの設定において、ポート1 ~ 12/26 ~ 27についてはスパンニングツリー機能を使用することができません。


「Port spanning tree configuration」の Enable Spanning Tree for All Ports、および Enable Spanning Tree オプションを選択した場合も、ポート1 ~ 12/26 ~ 27については Disable(使用不可)のままとなりますので、ご注意ください。

ポートミラーリング機能設定について

 「オペレーションマニュアル」 2-43 ページ

「Port Mirroring Configuration」画面でポートミラーリング機能を Enabled にすると、ミラーリングモードを設定することができますが、Receive activity mirrored オプションを選択した場合、指定したポートで受信されるパケットだけでなく、受信と送信の両方向のパケットがミラーリングされます。

All static MAC addresses の表示について


 「オペレーションマニュアル」 2-48 ページ、2-51 ページ

「Static MAC Address Table」画面では、登録したマルチキャストアドレスのポート番号（受信ポート）が表示されず、MAC アドレスのみが表示されます。


登録したマルチキャストアドレスのポート番号（受信ポート）は、「MAC Address Menu」画面から Multicast addresses メニューを選択して表示される「Add Static MAC Address Menu」画面で確認してください。

リモートシステムへの接続について

Connect to a remote system メニュー、および Telnet アプリケーションを使用して、リモートシステムへ接続している場合、次のような制限事項があります。

 「オペレーションマニュアル」 2-24 ページ

リモートシステムの IP parameters メニューで、IP アドレスを変更しないでください。
【IP アドレスを変更する場合は、ローカル（RS-232 経由）で行ってください。】

 「オペレーションマニュアル」 2-24 ページ

リモートシステムの Omega Options メニューで、No Remote Omega オプションを選択しないでください。

上記のような操作を行った場合、システムが正常に動作しなくなることがあります。
万一、上記のような操作を行った場合、Telnet アプリケーションを使用している場合は、リモートシステムを、Connect to a remote system メニューを使用している場合は接続もとリモートシステムの両方をリセットしてください。