CentreCOM® 8008

ユーザーマニュアル



ご注意

本書の中に含まれる情報は、当社 (アライドテレシス(株))の所有するものであり、 当社の同意なしに、全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 当社は、予告無く本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。 また、改良のため製品の仕様を予告無く変更することがあります。

Copyright 1998 アライドテレシス株式会社

商標について

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。 本マニュアルの中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、 各メーカーの商標または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

使用上のご注意

本製品を安全にご使用いただくために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項 が守られていない場合、感電、けが、火災、故障などの原因となる恐れがあります。



パネルやカバーを開けない

ネジで固定されているパネルやカバーなどは絶 対に開けないでください。内部には電圧の高い 部分があり、感電のおそれがあります。



雷発生時には装置にさわらない 雷発生時には、本体、および電源ケーブル、接 続ケーブルなどにさわらないでください。雷発

感じ クルなどに こりらない てくたさい。 留光 感電注意 生時に本体、ケーブル類にふれると感電のおそ れがあります。



指示

正しい電源に接続する

本製品は100-240Vで動作します。付属の電源 ケーブルは100V用ですので、ご注意ください。 また、タコ足配線をしないでください。他の機 器と併用すると、分岐コンセント部の発熱によ る発火や感電のおそれがあります。



正しい電源ケーブルを使用する 本装置に電源を供給する場合には、必ず電源電

圧に適合したケーブルをご使用ください。日本 国内などで100Vでご使用する場合は、本製品 に付属の電源ケーブルをご使用ください。電源 ケーブルのプラグは、接地端子付きの3ピン電 源コンセントに接続してください。



通気口をふさがない

本製品の通気口をふさがないように設置してく ださい。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となります。



電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加 工したりしないでください。また重い物を載せ たり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電 源ケーブルを傷め、火災や感電のおそれがあり ます。



異物が入ったら電源プラグを抜く 万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入っ た場合は、電源プラグをコンセントから抜いて ください。

適切な場所に設置や保管をする 次のような場所に設置や保管をしないでください。火災や感電の原因となることがあります。 ・高温、多湿の場所

- ・火気のある場所
- ・直射日光があたる場所
- ・ホコリが多い場所
- ・振動が激しい場所
- ・腐食性ガスの発生する場所

ご使用いただける環境の範囲は次の通りです。 温度0~50 湿度95%以下(結露なきこと)

設置や移動のときは電源プラグを抜く



本製品を設置、および移動する場合は、接続されている装置の電源スイッチを切り、本製品の 電源プラグをコンセントから抜いて行ってくだ さい。電源ケーブルが傷つき、火災や、感電の 原因となったり、装置の落下などによりケガの 原因となることがあります。



林 ト

改造しない

本製品を改造したり、部品を変更して使用しな いでください。発火や発煙のおそれがあります。

本体の上にものを置かない

本体の上に金属類を置かないでください。開口 部(通気口など)から内部にクリップやホチキ スの針のような金属類が入り込むと、本体内部 がショートし、火災や感電の恐れがあります。 また、本体の上に花瓶、コップなど水の入った 容器を置かないでください。水がこぼれた場合、 火災や感電のおそれがあります。

本体ボディのお手入れ



本体ボディのお手入れは、柔らかい乾いた布で ふいてください。汚れがひどい場合は、水でう すめた中性洗剤をふくんだ布でふいた後、から

ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アル コールなどは使用しないでください。

このマニュアルについて

このたびは、CentreCOM 8008(以降C8008と略記します)をお買いあげいただき、誠 にありがとうございます。

本製品は、10/100Mbps自動認識ポートを8ポート装備したファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。

既存のイーサネットLANシステムにおけるアプリケーションやネットワークソフトウェア の変更を必要とせずに、最大伝送速度を10Mbpsから100Mbpsに移行させることができ ます。また、メディア(通信ケーブル)に依存しないMIIポートを装備し、光ファイバー ケーブルを使用したネットワークを構築することもできます。

SNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)による管理が可能なSNMPエージェントにより、SNMPマネージャから各種情報を監視・設定することができます。

このマニュアルをお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保 証書とともに大切に保管してください。

マニュアルバージョン

1998年 6月 Ver 1.0 pl 0 初版

目次

| | ご注意 商標に 電波障 使用上 このマ Keywo | iii ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---|---|---|
| 1 | C800 1.1 1.2 | 8 の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 2 | C800 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 | 8 の設置・ 2-1 設置する前に 2-2 内容物の確認 2-2 設置場所 2-2 電源 2-2 ゴム脚の取り付け 2-3 ネットワーク機器を接続する 2-4 UTPケーブル 2-4 スタンドアローンで使用する場合 2-5 MIIポートによるネットワーク接続 2-6 19インチラックへの取り付け 2-7 |
| 3 | 1 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 Q.1 Q.2 | 診断機能とトラブルシューティング・・・・・・3-1 LED表示 3-2 C8008の自己診断機能・・・・3-4 電源投入時のコンソール画面表示・・・・・3-4 電源投入時のLED表示 3-4 市ラブルシューティング・・・・・3-5 電源がオンにならない。 3-5 通信できない。 3-5 |
| 4 | コン | ソールの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1 |
| | 4.1 4.1.1 4.1.2 | コンソールの接続 ······ 4-2 準備 ····· 4-2 コンソールの接続 ····· 4-3 |
| 5 | Telne | et での接続 ・・・・・ 5-1 |
| | 5.1 5.2 | Telnet接続のための設定 5-2 Telnetでの接続 5-3 |

1

6

4

| 6 | マネ・ | ージメントメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-1 |
|---|-------|---|
| | 6.0 | 管理メニューへのログイン ・・・・・ 6-2 |
| | 6.1 | メニューの構造 ・・・・・ 6-4 |
| | 6.2 | メニューのキー操作 ・・・・・ 6-6 |
| | 6.3 | User Account Changeメニュー ····· 6-7 |
| | 6.3.1 | 新規ユーザの追加・・・・・ 6-8 |
| | 6.3.2 | アクセス権の変更 / ユーザの削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-9 |
| | (1) | アクセスレベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | (2) | アクセスレベルの変更・・・・・・ 6-10 |
| | (3) | アクセス権の一時制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | (4). | ユージの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.4 | TCP/IP Parameters Configuration $X^- = -\cdots + 6-14$ |
| | 6.4.1 | Pアドレスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.4.2 | BOOTPリクエストの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.5 | Software Updateメニュー ······ 6-17 |
| | 6.6 | System Configurationメニュー ······ 6-19 |
| | 6.6.1 | System Name、System Location、System Contactの設定 ······ 6-20 |
| | 6.6.2 | Timeoutの設定 ・・・・・・ 6-21 |
| | 6.7 | Statistics Countersメニュー ····· 6-22 |
| | 6.8 | Port Configurationメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-23 |
| | 6.9 | Spanning Tree Algorithm Parametersメニュー・・・・・ 6-25 |
| | 6.9.1 | Forwarding Tableメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.9.2 | Custom Filtering Tableメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.9.3 | Protocol Parametersメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 6.9.4 | STAP Port Parameters $X \equiv 1 - \cdots - 6-32$ |
| | 6.10 | Out-of-Band/Console Configuration X_{-1} |
| | 6.11 | SNMP Trap Manager Configuration $X \equiv a = \cdots + 6-34$ |
| | 6.12 | SNMP Manager Configuration $X_{\perp} = - \cdots - 6-36$ |
| | 6.13 | System Reset X = 1 - ····· 6-38 |
| | 6.14 | Factory Reset NVRAM to Default Value X = 1 - · · · · · · · · · 6-39 |
| | 6.15 | バラメータ テフォルト値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-40 |
| A | 付録 | •••••• A-1 |
| | A.1 | 用語概説 ••••••• A-2 |
| | A.2 | スイッチの基本的な概念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A-5 |
| | A.3 | Boot Configuration Fileについて・・・・・・・・・・・・・・・・ A-9 |
| В | 仕様 | •••••• B-1 |
| | B.1 | コネクタの仕様 ・・・・・ B-2 |
| | B.2 | ケーブル仕様 ・・・・・ B-4 |
| | B.3 | 本製品の仕様 ・・・・・ B-6 |
| S | 保証。 | とユーザサポート ・・・・・ S-1 |
| | 1 | 保証とユーザサポート ・・・・・ S-2 |
| | 2 | 調査依頼書のご記入にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・ S-3 |
| | 調査依認 | 頼書(CentreCOM 8008)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ S-5 |

Keyword Index

記号

| 10/100M ポート | 1-3 |
|-------------|-----|
| 19 インチラック | 2-7 |

А

| Access Level | 6-8 |
|--------------|--------|
| Age out Time | . 6-26 |

В

| Boot Configuration File | | A-9 |
|-------------------------|-------|-----------|
| BOOTP | 6-16, | 6-17, A-3 |
| Bridge Priority | | 6-31 |

С

| Change Password | 6-13 |
|------------------------|------|
| Configuration File | 6-18 |
| Create New User | 6-8 |
| Custom Filtering Table | 6-28 |

D

| Default Gateway | 6-15 |
|-----------------|------|
| Duplex Mode | 6-24 |

F

| Factory Reset | 6-39 |
|------------------|------|
| Forward Delay | 6-31 |
| Forwarding Table | 6-26 |

G

| General | User | 6-7, | 6-9 |
|---------|------|----------|-----|
| | | | |

Н

| Hello Time | 6-31 |
|------------|------|
| HELP | 6-6 |
| I | |
| IP アドレス | |

| - の設定 6-15 |
|------------|
|------------|

L

| LED インジケータ | . 1-3 |
|------------|-------|
| LED 表示 | . 3-2 |
| LOGOFF | . 6-2 |

Μ

| MAC アドレス | A-5 |
|--------------|----------|
| MaxAge | 6-30 |
| MDI ポート | 1-3 |
| Media Speed | 6-24 |
| MII インターフェイス | 2-6, B-3 |
| MII トランシーバー | 2-6 |
| MII ポート | 1-4, 2-6 |

0

Out-of-Band/Console Configuration . 6-33

Ρ

| Password | 6-2 |
|-------------------------|--------|
| PC/TCP | 5-3 |
| Port Configuration 6-23 | , 6-24 |
| Port Path Cost | 6-32 |
| Port Priority | 6-32 |
| Protocol Parameters | 6-30 |

R

| RJ-45 B-2 |
|-----------|
|-----------|

S

| SLIP 6-33, A-4 |
|---|
| SNMP プロトコル A-2 |
| Software Update 6-17 |
| Spanning Tree Algorithm Parameters 6-32 |
| Statistics Counters 6-22 |
| Subnet Mask 6-15 |
| Super User 6-7, 6-9 |
| System Configuration 6-19 |
| System Contact 6-20 |
| System Location 6-20 |
| System Name 6-20 |
| System Reset 6-38 |

Т

| 5-1 |
|-----------|
| |
| 6-17, A-3 |
| |
| 6-34 |
| |

U

| User Account Change | 6-7, 6-12 |
|---------------------|-----------|
| UTP ケーブル | |

V

| VTN | 5-3 |
|----------------|-----|
| VTTERM(VT-Kit) | 4-2 |
| | |

W

| WVTN | 5-3 |
|------|-----|
|------|-----|

ア

| アクセス権 | |
|---------|------|
| - の変更 | 6-9 |
| - の一時制御 | 6-11 |
| アクセスレベル | 6-10 |

Т

| エイジングタイム | 3-26 |
|----------|------|
|----------|------|

カ

| カスケード接続 | 2-5, | 1-3, | 3-6 |
|----------|------|------|-----|
| 管理メニュー | | | 6-2 |
| + | | | |
| キー操作 | | | 6-6 |
| ク | | | |
| クロスケーブル | | | B-4 |
| _ | | | |
| コネクタ | | | B-2 |
| ゴム脚 | | | 2-3 |

コンソールの接続......4-1

シ

| 自己診断機能 | 3-4 |
|------------|-----|
| 仕様 | |
| C800Ø | B-6 |
| ケーブルの | B-4 |
| コネクタの | B-2 |
| シリアルライン IP | A-4 |
| | |

ス

| スタンドアローン接続 | . 2-4 |
|------------|-------|
| ストレートケーブル | B-4 |

セ

| 設置 | 2-1 |
|--------|-----|
| セルフテスト | 4-4 |
| 前面図 | 1-3 |

ソ

タ

| ターミナル | 4-2, | 4-5, | 4-7 |
|-------|------|------|-----|
|-------|------|------|-----|

ッ

| 通信速度 | | 6-23 |
|------|---|------|
| 通信モー | ド | 6-23 |

テ

| デフ | ォルト値 | | 6-40 |
|----|------|------|----------|
| 電源 | | | 2-2 |

۲

| トラブルシューティング | 3-1,3- | 5 |
|-------------|--------|---|
| トランシンーバ | 1- | 4 |

Л

| ハイパーターミナル | |
|-----------|------|
| 背面図 | 1-4 |
| パスコスト | 6-32 |
| パスワード | 6-2 |
| - の変更 | 6-13 |

Ł

光ファイバーケーブル......2-6

| フ |
|-----------------|
| フィルタリング機能 A-6 |
| メ |
| メニュー構造6-5 |
| ב |
| ユーザ |
| - の追加6-8 |
| - の削除 6-9, 6-12 |
| |
| ログオフ6-2 |

C8008 の概要

本章では、C8008の特徴、各部の名称について説明します。

1.1 **特長**

CentreCOM 8008 には、次のような特長があります。

8ポートの10/100Mbpsオートネゴシエーション

カスケード接続用の MDI ポートを装備

ポートごとに Full/Half Duplex を設定可能

コンソール操作で簡単に各種設定が可能

ストア&フォワード方式を採用

自動極性修正機能

10Mbps で 14,880pps、100Mbps で 148,800pps の転送速度(エラーフィル タリング機能動作)を実現

6K のアクティブ MAC アドレスが登録可能

8MB のパケットバッファーを搭載

ブロードキャストストーム抑制機能を搭載

スパニングツリー機能搭載

SNMP エージェント機能による監視が可能

BOOTP/TFTP によるソフトウェアアップグレードが可能

MIB- (RFC1156) MIB- (RFC1213) ブリッジ MIB (RFC1268) プライベート MIB をサポート

1.2 各部の名称

図 1.1、1.2 をもとに、C8008 の各部の名称を説明します。

<前面>



図 1.1 C8008 の前面図

10/100M **ポート**

C8008に端末を接続するための8個の100BASE-TX・10BASE-Tポートです。第 1ポート(1X)とMDIポートは共用となっているため、同時に2つのポートを使用 することはできません

MDI **ポート**

C8008をカスケード接続する際に使用するポートです。このポートの使用により、 ハブやスイッチ同士の接続をストレートタイプのUTPケーブルで行うことができま す。

このポートは第1ポート(1X)と共用のため、第1ポートを使用しているときは、 使用できませんのでご注意ください。

TERMINAL **#- F**

コンソール端末を接続するRS-232ポートです。ファームウェア設定の際に使用します。

LED インジケータパネル

ネットワークや機器の状態を表示する LED インジケータ類です。 LED表示に関しては第3章「自己診断機能とトラブルシューティング」の「3.1 LED 表示」を参照してください。

<背面>



図 1.2 C8008 の背面図

電源コネクタ

接続ケーブル (ソケット側)を接続するためのコネクタです。

電源スイッチ

本体を起動、または停止させるためのスイッチです。電源を入れるには「-」側に、 電源を切るには「」側にします。

MII **ポート**

メディアに依存しないMIIコネクタ用のポートです。前面パネルの第2ポート(2X) と共用になっていることにご注意ください。

MII ポートに MII トランシーバーが接続されている場合は MII ポートが優先となり、 前面パネルのポートは無効になります。

接続するトランシーバーの PHY アドレスは "2" に設定してください。

注)MII トランシーバーの接続時にはC8008の電源を必ずオフにして接続作業を 行ってください。

冷却ファン

本体内部の熱を逃がし、空気の循環をよくするためのファンです。 ファンをふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。

2

C8008の設置

本章では、C8008の設置方法とネットワークへの接続について説 明します。

2.1 設置する前に

2.1.1 内容物の確認

まず、C8008の梱包箱の中身を確認して、以下のものが入っているか確認してください。

- ・C8008本体
- ・AC 電源ケーブル
- ・19インチ取り付け用金具(2個)とネジ(8本)
- ・ゴム脚(4個)
- ・お客様インフォメーション登録カード
- ・シリアル番号シール
- ・保証書
- ・本ユーザーマニュアル

2.1.2 設置場所

C8008を設置する適切な場所を確保して下さい。 以下のような場所は設置するには不適切ですので避けてください。

- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所
- ・温度変化の急激な場所(暖房機、エアコン、加湿器、冷蔵庫の近くなど)
- ・埃の多い場所
- ・強い振動、腐食性ガスの発生する場所

2.1.3 電源

商用100V電源のコンセントを用意してください。コンセント形状は、C8008の本体に付属の電源ケーブル(アース付き3ピンコネクタ)に適合するものを使用してください。

電源電圧に適合した適切な電源ケーブルを使用してください。 日本国内などで100V でご使用する場合は、付属のAC 電源ケーブル(アース線付 き3ピンコネクタ)を使用し、3ピンのAC 電源コンセントに接続してください。 不適切な電源ケーブルやコンセントをご使用になると、アースが取れず、本体の金 属部分に触れたとき感電する恐れがありますのでご注意ください。

2.1.4 ゴム脚の取り付け

C8008を水平な場所に置いて使用する場合は、必ず付属のゴム脚を製品の底面に取り付け てください。衝撃を吸収するクッションの役目をします。 底面の四隅にのマークがありますので、その位置にゴム脚を取り付けてください。

2.2 ネットワーク機器を接続する

2.2.1 UTP ケーブル

ケーブルは100BASE-TXの場合、**カテゴリ**5のUTPケーブル、10BASE-Tの場合は、**カ テゴリ**3**以上**のUTPケーブルを使用します。

100BASE-TXにアップグレートするときに、余分な経費やトラブルが発生するのを避けるため、最初からカテゴリ5のケーブルをご使用になることをお勧めします。

ストレートのUTPケーブル(Unshielded Twisted Pair Cable = シールドなしツイストペ アケーブル)をご使用ください。本製品と端末を接続するケーブルの長さ、また、本製品 とリピータやスイッチを接続するケーブルの長さはすべて 100m **以内**です。

2.2.2 スタンドアローンで使用する場合

単純なスタンドアローンの環境で使用します。 ケーブルは100BASE-TXの場合、カテゴリ5のUTPケーブル、10BASE-Tの場合は、カ テゴリ3以上のUTPケーブルを使用してください。 本製品と端末間のUTPケーブルの長さは、100m以内です。 本製品と端末(MDIポート)間のUTPケーブルは、ストレートタイプを使用してください。



図 2.1 スタンドアローン接続例

2.2.3 カスケード接続をする場合

C8008のMDI(To HUB)ポートを使用すると、カスケード接続することができます。他 リピータやスイッチの100BASE-TX/10BASE-TポートとC8008のMDIポートをスト レートタイプのUTPケーブルで接続します。

スイッチ同士のカスケード接続は、カスケードできる数に理論上の制限がありません。 そのため、用途に合わせてネットワークを拡張することができます。(ただし、カスケード の段数は、ネットワーク上で動作しているアプリケーションのタイムアウトによって制限 されることがあります。)

ケーブルは100BASE-TXの場合、カテゴリ5のUTPケーブル、10BASE-Tの場合は、カ テゴリ3以上のUTPケーブルを使用してください。

本製品とリピータやスイッチ間の UTP ケーブルの長さは、100m 以内です。



図 2.2 カスケード接続例

注) MDI(To HUB)ポートを使用しているときは、第1ポート(1X)を使用すること はできませんのでご注意ください。

2.2.4 MII ポートによるネットワーク接続

MIIポートはメディア(通信ケーブル)に依存しないインターフェイスコネクタです。 C8008の場合は、第2ポート(2X)と共用(使用時はどちらか一方)となっており、 100Mbpsの通信速度をサポートしています。

MIIインターフェイスに接続可能な機器として、光ファーバーケーブル(100BASE-FX規格)を使用したトランシーバーなどがあり、これらを使用することによって、数百m以上離れたC8008同士を接続して、バックボーンを構築することも可能となります。



MIIポートにMIIトランシーバーが接続されている場合はMIIポートが優先となり、フロントパネルの第2ポートは無効になります。

- · 接続するトランシーバーの PHY アドレスは "2" に設定してください。
- MIIトランシーバーの接続時にはC8008の電源を必ずオフにして接続作業を行ってください。



図2.3 光ファイバーケーブルによるバックボーン構築例

2.3 19 インチラックへの取り付け

付属の取り付け用金具を用いて、EIA規格の19インチラックに取り付けることができます。 本体側面に付属の取り付け金具を合わせて、ネジで両側にしっかりと固定します。(図2.4) 次に、希望する位置にC8008を取り付けて、ラックに付属しているネジで固定します。(図 2.5)



取り付け金具は必ず添付されている専用ネジを使用し、19インチラックには、適切 なネジを用いて確実に固定してください。

固定が不十分な場合、落下などにより、重大な事故が発生する恐れがあります。



図2.4 取り付け金具の付けかた



図 2.5 19 インチラックへの取り付けかた

3

自己診断機能と トラブルシューティング

本章では、C8008の各LED表示と自己診断機能、トラブルシュー ティングについて説明します。

3.1 LED 表示

C8008の前面LEDには、ハブ全体の状態や各ポートの状態を示すLEDランプがついています。



図 5.1 各 LED 表示 (図は C8008 本体前面)

以下に、各 LED の機能について説明します。

POWER (緑)

C8008 に電源が正常に供給されているときに点灯します。

MII(緑)

MIIポートに接続した機器が正常に機能している時に点灯します。

Console (緑)

コンソール端末がターミナルエミュレーションやTelnetを介して、ソフトウェアの 管理メニューにログインしたときに点灯します。

100M (緑)

ポートが100Mbpsで正常に動作しているときに点灯します。10Mbpsで動作している場合は消灯します。100/10Mbpsの切り換えは、キャリアを検出することによって自動的に行います。

LINK/ACTIVITY (緑)

ポートと接続機器とのリンクが確立し、相互に通信が可能な状態にあるときに点灯 します。また、パケットの送受信が正常に行われているときに点滅します。

* LINK/ACTIVITY LED の2番は、第2ポート(2X)とMIIポートで共用となっていま す。 FULL DUPLEX (緑) /COLLISION (黄)

ポートがFull Duplex(全二重)モードで動作しているときに点灯します。Half Duplex(半二重)モードで動作している場合は消灯し、セグメント上でコリジョン が発生しているときには点滅します。

* ポートがFull Duplexモードで動作している場合は、コリジョンが発生しないため点 滅はしません。

TRAFFIC LEVEL (緑×6・黄×2)

ポートを通過するすべてのパケットをカウントし、システム全体に対する現時点の ネットワーク負荷率を、8つのレベルで点灯表示します。

1番左側のLEDは、1個以上のパケットが通過した時点で点灯します。左から2番目のLEDは負荷率3%を越えたときに点灯し、以下5%、10%、15%、20%、30%、40%以上の順に各レベルのLEDが点灯します。(LEDの色と%は目安として参考にしてください。)

3.2 C8008 の自己診断機能

C8008は、電源投入時に、本体の各部品が正常に動作するかどうかを確認する自己診断機 能を備えています。テストに従って、その経過をコンソール画面に表示します。コンソー ル接続をしていない場合でも、LEDの表示によってその経過を見ることができます。

3.2.1 電源投入時のコンソール画面表示

電源投入時の典型的なコンソール画面表示を以下に示します。

| CentreCOM 8008 Fast Ethernet | Switch Power On Self Test |
|--|--|
| DRAM test PROM code version Runtime code version System Timer test CPU Board Chipset test EEPROM Checksum test Flash Prom Code Checksum test Flash signature test Flash Runtime Code Checksum test EEPROM Signature test Switch Chipset test | Passed. 2. 04 2. 10 Passed. Passed. Passed. Passed. Passed. Passed. Passed. |
| Local IP address : 123.23.23.233 Local MAC address : 00 80 c8 34 a3 e8 | } |
| Loading Runtime Code, Please wait a π | noment. |
| | |

3.2.2 **電源投入時の** LED 表示

電源投入時の典型的な LED 表示の経過を以下に示します。

- 1. すべてのLEDが点灯してすぐ消灯します。これはリセットされたことを意味します。
- 自己診断機能実行時にPOWER LEDのみが点灯(黄色)状態になります。その約20
 秒後(自己診断正常終了後)に緑色に点灯します。

3.3 トラブルシューティング

ここでは、C8008の典型的なトラブルについて説明します。 トラブルの原因は様々ですので、ここでの説明はトラブルシューティングのガイドライン とお考えください。

Q.1 **電源がオンにならない。**

対策:

- ・電源ケーブルに断線がないか確認してください。
- ・電源コンセントが通電されていることを確認してください。
- ・電源ケーブルの接続を確認してください。
- ・電源スイッチがオン(「-」側)になっているか確認してください。
- ・本体前面の POWER LED が点灯しているか確認してください。
- ・電源スイッチをオンにしても、本体前面の POWER LED が点灯しない場合は、シ ステムヒューズを確認してください。

これらが正常でも電源がオンにならない場合には、アライドテレシスのサポートセンター に問い合わせてください。

Q.2 通信できない。

対策:

A. 電源を確認してください。

タコ足配線などで電源が不安定になると、機器が誤動作する可能性があります。 C8008は100V-240Vで正しく動作します。ただし、本製品付属の電源ケーブルは 100V用ですのでご注意ください。

B. LAN のケーブルは大丈夫ですか?

ケーブルのトラブルは意外に多いものです。次のような項目は必ずチェックしてく ださい。

正しいケーブルを使っていますか?

UTPケーブルが正しく接続されているか、正しいUTPケーブルを使用しているか、 UTPケーブルが断線していないかなどを確認してください。また、ケーブルの長さ が制限を越えていないか確認してください。2つのネットワーク機器の直接リンクを 形成する UTP ケーブルは最長 100m と規定されています。

ポートを替えるとどうですか?

特定のポートが故障している可能性もあります。ケーブルを別のポートに差し替え て、正常に動作するか確認してください。

接続先の機器に問題はありませんか?

接続先の機器に電源が入っていることを確認してください。また、端末に取り付け られているネットワークインターフェイスカードに障害がないか、ネットワークイ ンターフェイスカードに正しくケーブルが接続され、通信可能な状態にあるかを確 認してください。

カスケード接続に問題はありませんか?

第1ポートの接続を確認してください。カスケード接続する場合は、第1ポートの「MDI(To HUB)**ポート**」を使用し、接続先のハブやスイッチの通常の100BASE-TX/10BASE-TポートにストレートタイプのUTPケーブルで接続してください。第 1ポートをカスケード接続ではなく、パソコンなどの端末を接続するために使用す る場合は、「MDI-X (To PC)**ポート**」を使用します。

また、「MDI (To HUB **) ポート**」と「MDI-X **(** To PC **) ポート**」を同時に使用する ことはできません。

C. 本体前面の LINK/ACTIVITY LED を確認してください。

通信を行おうとしているポートのLINK LEDが点灯していない場合は、ケーブルの 接続に問題がある場合があります。ケーブルの種類や接続状態を確認してください。

D. 管理メニューでポート設定 (AdminState)を確認してください。

C8008の管理メニューの設定でポートのPort State が < Disable € 使用不可)に なっていると通信できません。各設定画面で、1つ1つ設定を確認してください。

4

コンソールの接続

本章では、C8008のRS-232ポートへの端末(パソコンなど)の 接続方法について説明します。

4.1 **コンソールの接続**

C8008のソフトウェア管理メニューの設定は、RS-232ポートに接続したコンソール端末 (パソコンなど)からログインして行ないます。ここでは、(a) VTTERM(VT-Kit)、(b) Windowsの標準通信ソフト「ターミナル」、(c)Windows 95の標準通信ソフト「ハイパー ターミナル」の3つの接続手順を説明します。

また、C8008はTelnetを使用し、ネットワーク経由でログインすることによって、RS-232ポートに接続したコンソール端末と同じように操作することができます。Telnetによ る接続手順については、第5章「Telnetでの接続」で説明します。

4.1.1 準備

まず、以下のものを用意してください。

(1) コンソール (操作端末) 装置

VT220(VT100)互換の通信ソフトが実行できるRS-232インタフェイス付きパソコン、または非同期の RS-232 インターフェイスをもつ VT220(VT100)互換の端末 装置

(2) RS-232 ケーブル

ご使用の端末装置に合わせたストレートの RS-232 ケーブル (C8008 の RS-232 ポートは、DCE として動作します)



VT-Kit

弊社ではパソコンをC8008のコンソールとして使用するための以下の品をセットに した商品「VT-Kit」(MS-DOS版)を販売しております。VT-Kit は、PC-9800シ リーズまたは IBM-PC/XT/AT、DOS/V、AX 機のどのパソコンでもご使用いただ けます。

- ストレートの RS-232 ケーブル
- 各種のパソコンに適用させるための変換アダプタ
- VTTERM (MS-DOS 版 VT 端末エミュレータ)

4.1.2 **コンソールの接続**

図 4.1 のように、準備したコンソールを接続してください。また、ターミナルのパラメー タは表 4.2 のように設定してください。



図 4.1 コンソールの接続

VT-Kitをご使用の場合、ご使用になるパソコンによっては、RS232Cケーブルのコ ンソールターミナル側コネクタに変換アダプタ(VT-Kitに含まれています)を取り 付けなければなりません。詳細は、VT-Kitのマニュアルをご覧ください。

表4.2

| 端末速度 | 9600bps |
|---------|---------|
| データ長 | 8 ビット |
| パリティ | なし |
| ストップビット | 1ビット |

(a) 通信ソフトとして VTTERM (VT-Kit)を使用する場合

(1) VTTERMをお使いの場合、DOS プロンプトから下記のコマンドを入力してください。VTTERMのデフォルトは、表 4.2の通信条件を満たしています。VTTERMのオプションなどの詳細は、VT-Kitのマニュアルをご覧ください。
 VTTERM が起動すると、図 4.3の画面が表示されます。

C: ¥ >VTTERM

| VTTERM Ver 2.0 pl 0 (RS232C VT emulator) Copyright (c) 1989-1994 by Allied Telesis, K.K. No option file Key map file: C:¥BIN¥vkey.tbl CTRL-F1: Terminal Setup Mode CTRL-F2: Network Command Mode CTRL-F3: Terminal Reset CTRL-F6: Answerback | All rights reserved. |
|---|----------------------|
| | |

図 4.3 VTTERM 起動時の画面

(2) 図4.3の画面が表示された後、C8008に電源を投入すると、セルフテストとブート シーケンスが実行された後、管理メニューへのログイン画面(図4.4)が表示されま す。VTTERM を起動したときに、C8008が既に動作中である場合は、Ctrl+R キーを 押すことによってログイン画面が表示されます。



図 4.4 管理メニューへのログイン画面

(b) 通信ソフトとして Windows 3.1 の「ターミナル」を使用する場合

Windows 3.1 が動作するパソコンでは、通信ソフトとして標準の「ターミナル」 (TERMINAL.EXE)をお使い頂けます。「ターミナル」をお使いの場合は、以下のような設 定が必要です。

(1) 通信条件

〔設定〕メニューの〔通信条件〕コマンドを選び、下図のように設定してください。



図4.5「ターミナル」の通信条件

4

(2) 端末の設定

[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選び、下図のように設定してください。



図4.6「ターミナル」の端末の設定

(3) 端末エミュレーション 〔設定〕メニューの〔端末エミュレーション〕コマンドを選び、〔VT-100互換〕を選 択してください。

| 😑 端末エミュレーション | /の選択 |
|---|--------|
| ○ ダム端末(<u>I</u>) | OK |
| ● <u> VT-100互換(1)]</u> ○ VT-52互換(<u>5</u>) | ‡#)til |

図4.7 「ターミナル」の端末エミュレーション

(4) 接続

〔電話〕メニューの〔ダイヤル〕コマンドを選び、電話番号を指定せずに〔OK〕ボ タンをクリックしてください。

(5) C8008に電源を投入すると、セルフテストとブートシーケンスが実行された後、管理メニューへのログイン画面(図4.4)が表示されます。手順(4)を完了した時点で、C8008が既に動作中である場合は、Ctrl+Rキーを押すことによってログイン画面が表示されます。
(b) 通信ソフトとしてWindows 95/NTの「ハイパーターミナル」を使用する場合

Windows 95/NT が動作する PC やワークステーションでは、ターミナルエミュレーション・ソフトウェアとして標準装備の「ハイパーターミナル」(Hypertrm.exe)を使用することができます。

- (1) Windows 95の場合は、〔スタート〕メニューの中から〔プログラム〕-〔アクセサ リ〕-〔ハイパーターミナル〕を選択して、ハイパーターミナルフォルダ内の「Hypertrm.exe」をダブルクリックして起動します。
 Windows NTの場合は、〔スタート〕メニューの中から〔プログラム〕-〔アクセサ リ〕-〔ハイパーターミナル〕-〔ハイパーターミナル〕を選択して、起動します。
- (2)「接続の設定」ダイアログボックスで、適切な名前を入力し、アイコンを選んで、
 (OK)ボタンをクリックします。
 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合は、(いいえ)をクリックします。
- (3) Windows 95の場合、「電話番号」ダイアログボックスが表示されます。〔接続方法〕の欄で、〔COM1 ヘダイレクト〕を選択して、〔OK〕ボタンをクリックします。 Windows NTの場合、「接続の設定」ダイアログボックスが表示されます。〔ポートの設定〕タブの〔接続方法〕の欄で、〔COM1〕を選択して、〔OK〕ボタンをクリックします。
- (4) 〔COM1のプロパティ〕ダイアログボックスが表示されます。下図のように設定して、〔OK〕ボタンをクリックします。

| COM | 1のプロパティ | | | ? × |
|------|------------------------------------|------------|-------|----------------|
| - 本* | −トの設定┃ | | | |
| | | | | |
| | ビッ//秒(18): | 9600 | | • |
| | <u>ም</u> ትጵ ይንቀለ <u>ወ</u> ን: | 8 | | • |
| | /ነሣታፈ(<u>P</u>)։ | なし | | • |
| | ストッフ [*] ビット(<u>S</u>): | 1 | | • |
| | 7日一制御(<u>F</u>): | Xon / Xoff | | |
| | [| | 標準に調 | 晃す(<u>R</u>) |
| | 0 | к | キャンセル | 更新(4) |

図4.8 ハイパーターミナルの「ポートの設定」

(5)「XXXX-ハイパーターミナル」のような、先ほど設定した名称のウィンドウが表示されます。〔ファイル〕メニューの中から〔プロパティ〕を選択すると、「XXXXのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。〔設定〕タブを下図のように設定して、〔OK〕ボタンをクリックします。

| Hyper Terminalのプロパティ | ? × |
|------------------------------------|-----|
| 電話番号 設定 | |
| - ファンクション キー、方向キー、Ctrl キーの使い方 | |
| ● (ターミナル キー①) ○ Windows キー(型) | |
| I≷a[/シ₃')(<u>E</u>): | |
| VT100 VT100 | |
| ハ [*] ッファの行数(<u>B</u>): | |
| 500 | |
| ┣ 接続/切断時に音を3回鳴らす(P) | |
| | |
| | |
| | |
| I)コート方法(DASCII 設定(C) | |
| | |
| ОК + еУ | zil |

図4.9 ハイパーターミナルの「プロパティ」

(6) 以上で、設定が終わりました。
 C8008に電源を投入すると、セルフテストとブートシーケンスが実行された後、管理メニューへのログイン画面(図4.4)が表示されます。手順(5)を完了した時点で、
 C8008が既に動作中である場合は、Ctrl+Rキーを押すことによってログイン画面が表示されます。

5

Telnet での接続

本章では、Telnetを使用してネットワーク経由でC8008に接続 する方法について説明します。

5.1 Telnet 接続のための設定

コンソール端末を使用せずに、ネットワークに接続された Telnet 端末で C8008 を管理することができます。

Telnet 端末でC8008の管理を行うには、あらかじめC8008のRS-232Cポートに接続し たコンソール端末からIPアドレスを割り当てておく必要があります。コンソールの接続方 法については、第4章「コンソールの接続」を、IPアドレスの割り当て方法については、 「6.4 TCP/IP Parameters Configuration メニュー」を参照してください。

5.2 Telnet での接続

次に、ネットワーク上の端末から Telnet を用いて C8008 に接続する方法を説明します。 Telnetで接続することにより、コンソールで設定していたC8008の管理をすべて、Telnet 端末で行うことができます。

5.2.1 MS-DOS パソコン(PC/TCP)からの接続

通常のMS-DOSパソコンをTelnet端末として使用するためには、TCP/IP通信ソフトウエ アが必要です。ここでは、当社製品であるCentreNET PC/TCP(以下、PC/TCPと略し ます)を使用する例を示します。以下の説明では、あらかじめPC/TCPがパソコンにイン ストールされているものとして話しを進めます。

お客様のパソコン環境に TCP/IP 通信ソフトウエアがインストールされていない場合は、 その TCP/IP 通信ソフトウエアのマニュアルをご覧になりインストールしてください。

PC/TCP には、(a)DOS 環境で動作する「VTN」と、(b)Windows で動作する「WVTN」の2 つの Telnet が用意されています。以下に、それぞれについて説明します。

(a) VTN

vtn.exe は、DOS 環境で動作する Telnet です。

(1) DOS プロンプトから「vtn」と入力して、リターンキーを押すと、接続先のホストの入力を促すプロンプト「Host Name:」が表示されます。「Host Name:」に対してあらかじめ設定してある、C8008のIPアドレスを入力してください。ここでは、「123.23.23.23.3」と仮定します。実際には、お客様が設定したアドレスをご使用ください。

C:¥>vtn Host Name:123.23.23.233 (2) セッションが確立すると、C8008のログイン画面が表示されます。



図 5.2 「ログイン」画面

(3) これでTelnetでの接続が完了しました。コンソール端末と同様に、Telnet端末から C8008の管理が行えます。 (b) WVTN

Wvtn は、Windows で動作する Telnet です。

- 「プログラムマネージャ」の「PCTCPWIN」グループの「Wvtn」をダブルクリック して起動してください。
- (2) 「セッション」をマウスクリックするか、「Alt+S」を入力して表示される項目から「新 規作成(N)…」を選択してください。

| | wvtn:()(00:00:00) | - |
|------------------------------------|---|---|
| セッション(<u>S</u>) 編集(<u>E</u>) 設 | ;定(I) ネットワーク(<u>N</u>) 転送(R) ヘルプ(H) | |
| 新規作成(<u>N</u>) | 2 • • • | |
| 開く(0) | | |
| 上書さ1株仔(3) 夕前を付けて保存(A) | Allied Telesis, K.K. All rights reserved. | - |
| | | |
| アイコンの登録(!) | | |
| 閉じる(<u>C</u>) | | |
| 削除(<u>D</u>) | | |
| 印刷(P) | | |
| ブリンタの設定(<u>R</u>) | | |
| ₩VTN の終了(<u>X</u>) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | + |
| 現在のセッション情報を初 | 朝状態に戻します | |

図 5.3 「新規作成(N)…」のクリック

(3) 「セッション情報」が表示されます。「ホスト名(N):」の欄に、お客様が設定した C8008のIPアドレスを入力してください。

| — t | ッション情報 | |
|---|--|---|
| ホスト名(<u>N</u>): 123.23.23.233 ホスト定義ファイルの読み込み(<u>O</u>) | 機能モードの設定(<u>M</u>) 端末の設定(<u>P</u>) スクリーン表示(<u>S</u>) 漢字コート"関連(<u>K</u>) | OK キャンセル 接続(<u>C</u>) ヘルプ°(<u>H</u>) |
| ログ"わ名 パスワート"(W): □ 自動の"わの実行(<u>A</u>) | タイマ関連(I) 編集メニュー関連(E) 転送メニュー関連(R) | |

図 5.4 セッション情報

CentreCOM 8008 Fast Ether-Switch Console Management Copyright (C) 1997-1998 Allied Telesis, K.K.

]

1

User Name [Password [

Password

(4) セッションが確立すると、C8008のログイン画面が表示されます。

図 5.5 「ログイン」画面

これで Telnet での接続が完了しました。コンソール端末と同様に、Telnet 端末から (5) C8008の管理を行うことができます。

OK CLOSE CONNECTION

5.2.2 Windows 95/NT からの接続

Windows 95 およびNTは、TCP/IP プロトコルを実装しており、標準で Telnet のアプリ ケーションも用意されています。ここでは、Windows 95の Telnet を使用する例を説明し ます (Windows NT の Telnet も同じ画面操作になります)。

準備

まず、TCP/IPプロトコルが使用できるネットワークで接続されたWindows 95パソコン をご用意ください。ネットワークサービスで、TCP/IPプロトコルがサポートされている ことを確認してください。TCP/IPプロトコルがサポートされていない場合は、マニュア ルをご覧になりサポートされるように設定してください。

接続

- (1) Telnet アプリケーションを起動してください。
- (2) 「ターミナル」をクリックするか、「Alt+T」を入力し、「設定(P)…」を選択してくだ さい。

| TELN | IET – (* | il) | |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| _接続(<u>C</u>) | 編集(<u>E</u>) | ターミナル(<u>T</u>) | ^ルプ(<u>H</u>) |
| | | 設定(<u>P</u>). | |
| | | 「「「の開」 | 始(<u>L</u>) |
| | | 山970219. | 止(<u>5</u>) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

図 5.6 「ターミナル」のクリック

(3) ターミナルの設定(基本設定の変更)で、「VT-100/ANSI」に設定してください。

| 基本設定の変更 | | | × |
|---|---|---|--------------------------------|
| ターミナル オフ [*] ション □ ローカル エコー(E) □ カーソルの 点滅(B) ☞ フ [*] ロック カーソル(L) ☞ VT-100 Arrows(V) | Iミュレーション ● VT-52 ● VT-100/漢字 ● VT-100/ANSI | 漢字コードセット ○ JIS 漢字 ○ シフト JIS ○ 日本語 EUC | ОК キャンセル ヘルフ <u>(Н</u>) |
| ハ [*] ッファ サイス*(<u>S</u>): 35 | | 背景色(<u>K</u>) | |

図 5.7 「VT-100/ANSI」の設定

(4) 「接続」をクリックするか、「Alt+C」を入力し、「リモートシステム(R)…」を選択し てください。

| 🛃 TELNET - (なし) | |
|--|--|
| 接続(<u>C</u>) 編集(E) ターミナル(<u>T</u>) ヘルフ ^ヾ H) | |
| リモート システム (<u>R</u>) | |
| 七刀世斤(<u>D</u>) | |
| TELNET の終了(X) Alt+F4 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

図 5.8 「接続」のクリック

(5) 「接続」が表示されます。「ホスト名(H):」の欄に、お客様が設定したC8008のIPア ドレスを入力してください。

| 接続 | | × |
|------------------------|---------------|---|
| ホスト名(日): | 123.23.23.233 | • |
| π°−ト(<u>₽</u>): | telnet | • |
| ターミナルの 種類(<u>T</u>): | vt100 | • |
| 接続① | キャンセル | |

図 5.9 Telnet 起動画面

(6) セッションが確立しますと、ログイン画面が表示されます。

| TELNE | т - 0800 | 8 | | | | | | | X |
|----------------|----------------|----------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|------------|---|
| 接続(<u>C</u>) | 編集(<u>E</u>) | 知识 | ^//フ [*] (<u>H</u>) | | | | | | |
| | | CentreCC |)M 8008 Fast E | ther-Swit | ch Console | Manag | ement | | |
| | | Сору | right (C) 199 | 7-1998 AI | lied Telesi: | s, K. | К. | | |
| | | | User Name Password | [|] | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • | | | | | | 0K | CLOSE | CONNECTION | |

図 5.10 「ログイン」画面

(7) これでTelnetでの接続が完了しました。コンソール端末と同様に、Telnet端末から C8008の管理が行えます。

6

マネージメントメニュー

本章では、C8008管理メニュー各設定方法について説明します。

6.0 **管理メニューへのログイン**

C8008のコンソール画面に接続すると、最初にユーザ名とパスワードの入力画面が表示されます。C8008は、権限のないユーザが管理メニューにアクセスしたり、設定を変更したりすることができないように、ログイン時にパスワードの入力を必要とします。

(1) 4章、5章で説明した接続手順によって、C8008のマネージメントソフトウェアに アクセスすると、次のログイン画面が表示されます。

| ☆ C8008 - ハイパータージ ファイル(E) 編集(E) 表 | ル 示⊻) 通信©) | 転送(T) ^ルブ(H) | | | | | <u>- 0 ×</u> |
|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------|
| | CentreCOM 80 Copyrig F | 008 Fast Ether-S nt (C) 1997-1998 Jser Name [Password [| witch Con Allied T | sole Ma elesis, | nagemer K. K. 0K | nt | |
| 接続 0:00:30 | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | ++7°7+ | 印刷口- |

図 6.0 「ログイン」 画面

- (2) User Name フィールドにユーザ名を入力して、Enter キーを押します。
- (3) tab キーで Password フィールドに移動し、パスワードを入力して、Enter キーを押します。
- (3) tab キーでOK コマンドに移動して、Enter キーを押します。
- (4) メインメニュー画面が表示されます。
- **注)** ログオフする場合は、メインメニューのLOGOFFコマンドに移動して、Enterキーを 押します。ログイン画面(パスワード入力画面)に戻ります。



C8008は、工場出荷時にデフォルトユーザ名およびデフォルトパスワードが設定されていません。セキュリティー確保のためにユーザ名とパスワードは必ず設定してください。パスワードの設定方法については、「6.3.3 パスワードの変更」で説明します。

6.1 メニューの構造

C8008のユーザアクセス権にはSuper UserとGeneral Userの二つのレベルがあります。 いくつかのメニュー項目は、General Userでは使用できません。(二つのアクセスレベル については、「6.3.2(1)アクセスレベル」を参照してください。) C8008は大きく分けて12のメニューを持っており、ログインすると次のメインメニュー 画面が表示されます。

これはSuper User 用の画面表示です。表 6.2 に管理メニューの構造を示します。 メニューの選択は、Tab キーで選択したい項目にカーソルを移動させ、Enter キーで確定 します。

| ★ C8008 - ハイハ [*] - タージナル ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルフ [*] (H) | |
|---|--|
| 77446 編集(1) 義示(2) 通信(2) 転送(1) へ47(1) CentreCOM 8008 Fast Ethernet Switch - Main Menu System Configuration TCP/IP Parameters Configuration Statistics Counters Port Configuration Spanning Tree Algorithm Parameters Out-of-Band/Console Configuration User Account Change SNMP Trap Manager Configuration System Reset Software Update Factory Reset NV-RAM to Default Value HELP LOGOFF | |
| 接続 0:00:24 VT100J 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャプチャ | |

図 6.1 「メインメニュー」画面

C8008 管理メニュー構造

Main I

| System Configuration・・・・・・・・・・・・・・・・システム設定(6-19) |
|---|
| TCP/IP Parameter Configuration · · · · · · · · · · · · · IPアドレスの設定(6-14) |
| Statistics Counters ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| — Port Configuration ···································· |
| Spanning Tree Algorithm Parameters ・・・・スパニングツリーの設定(6-25) Forwarding Table Custom Filtering Table Protocol Parameters STAP Port Parameters |
| - Out-Of -Band/Console Configuration ・・・・RS232シリアルポートの設定(6-33) |
| User Account Change ・・・・・・・・・・・ユーザアカウントの設定(6-36) Create New User Change Access/Delete Users Change Password |
| — SNMP Trap Manager Configuration ・・・・SNMP Trapマネージャの設定(6-34) |
| — SNMP Manager Configuration ・・・・・・・SNMPマネージャの設定(6-36) |
| - System Reset ・・・・・・・・・・・・・・・・システムのリセット (6-38) |
| Software Update・・・・・・・・ソフトウェア・アップデートの設定(6-17) |
| L Factory Reset NV-RAM to Default Value・・・ 工場出荷状態へのリセット(6-39) |

表 6.2 管理メニューの構造



()内は、ページ番号です。例えば、System Configuration メニューについては、6-19 ページから説明されています。

6.2 **メニューのキー操作**

メニュー画面の操作方法を説明します。選択された項目は、常にカーソルでハイライト表 示されます。

移動

| Tab 🕈 🗕 | 次の項目へ移動 |
|--------------|---------|
| BackSpace +- | 前の項目へ移動 |
| Esc キー | 前の画面へ戻る |

画面表示

| :168.8.254.20 | : (コロン) の後は読み専用です。 |
|-------------------|--------------------------------|
| <enable></enable> | < >の中はスペースバーで切り替えます。 |
| [168.8.254.1] | []の中は文字(数字)を入力します。入力した文字の消 |
| | 去は、BackSpace キーで行います。最初に文字や数字が |
| | 入力されている場合は、その上から上書きをして変更します。 |
| HELP/SAVE/EXIT | 大文字の表記はコマンドです。 |
| 点滅文字 | エラーメッセージを表示します。 |
| | |



このキー操作方法については、メニューのHELP画面でも見ることができます。各メニュー 画面のHELPコマンドを選択して、Enterキーを押してください。HELP画面が表示されま す。元の画面に戻るには、再びEnterキーを押してください。

6.3 User Account Change メニュー

メインメニュー画面から「User Account Change」メニューを選択し、Enter キーを押す と以下の画面が表示されます。

C8008の管理メニューへのアクセスはユーザ名とパスワードで制御されています。このメ ニューでは、ユーザ名の追加や削除、Super User と General Userの2種類のアクセスレ ベルの設定、パスワードの変更などを行うことができます。



ユーザ名の追加と削除はSuper User**のアクセスレベルを持つユーザだけが実行できます。** General Userの追加・削除は、Super Userを新規に追加した後(Super User でログイン時に)可能になります。

Super User と General User の二つのアクセスレベルについては、「6.3.2(1)アクセスレベル」を参照してください。



図 6.3 「User Accout Change」メニュー

6.3.1 新規ユーザの追加

ユーザの追加は、Super User レベルのユーザだけが実行できます。また、ユーザ名は3種類まで定義することができます。新規ユーザの追加の手順を以下に説明します。

 「User Account Change」メニューから、サブメニューの「Create New User」を 選択し、Enter キーを押すと次の画面が表示されます。

| ★ C8008 - ハイハキーターミナパ ファイル(E) 編集(E) 表示 | ↓ 汞⊻) 通信©) | 転送(1) ヘルフ゜(出) | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|-----|--------|------|
| ▼Could ハイハーメック ファイル(E) 編集(E) 表示 | レ User Accou User Pae Cor Acc | 転送① ヘルプ(円) unt Change Menu ssword nfirm Password cess Level | - Create | New User | AVE | EXIT | |
| 接続 1:21:52 | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | ++7°F+ | 印刷口- |

図 6.4 「Create New User」 画面

- (2) 新規のユーザ名とパスワードを入力します。パスワードは画面に表示されませんの でご注意ください。(カーソルのみが移動します。)
- (3) Confirm Password フィールドに移動し、もう一度新しいパスワードを入力して Enter キーを押します。
- (4) Access Level フィールドに移動し、スペースバーで <Super User>、<General User> かを選択します。
- (5) SAVE を選択して Enter キーを押すと、ユーザの追加が有効となります。Confirm Passwordフィールドで誤ったパスワードを入力していた場合は、エラーメッセージが表示されます。
- (6) EXITを選択して、メニューを終了します。

6.3.2 アクセス権の変更 / ユーザの削除

(1) アクセスレベル

アクセスレベルには Super User と General User の二種類があります。General User は Super User が使用できる全メニューのうち、「System Reset」、「Software Update」、 「Factory Reset NV-RAM to Default Value」を使用することができません。その他、 General User には以下のような制限があります。

| 表6.5 | General | User | の権限 |
|------|---------|------|-----|
|------|---------|------|-----|

| メニュー項目 | General User の権限 |
|---------------------------------------|------------------|
| System Configuration | Read Only |
| TCP/IP Parameter Configuration | Read Only |
| Statistics Counters | Read Only |
| Port Configuration | Read Only |
| Spanning Tree Algorithm Parameters | Read Only |
| -Forwarding Table | Read Only |
| -Custom Filtering Table | Read Only |
| -Protocol Parameters | Read Only |
| -STAP Port Parameters | Read Only |
| Out-Of-Band/Console Configuration | Read Only |
| User Account Change | Read Only |
| -Create New User | _ |
| -Change Access/Delete Users | _ |
| -Change Password | Read/Write |
| SNMP Trap Manager Configuration | Read Only |
| SNMP Manager Configuration | Read Only |
| System Reset | _ |
| Software Update | _ |
| Factory Reset NV-RAM to Default Value | _ |

(2)アクセスレベルの変更

アクセスレベルの変更は、「Change Access/Delete Users」画面で行います。このメニューは、Super User レベルのユーザのみ実行可能です。

 (1)「User Account Change」メニューから、サブメニューの「Change Access/Delete Users」を選択し、Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。

| ★ C8008 - ハイハ [*] - タージ ファイル(E) 編集(E) 表 | <mark>↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ </mark> |
|---|--|
| ℃8008 - ハイハ [*] タージ ファイル(E) 編集(E) 表 Use | 示(y) 通信(g) 転送(T) ベルブ(H) ar Account Change Menu - Change Access/Delete Users User Name Access Level Status Delete kana 〈 <mark>Super User</mark> 〉 〈Active 〉 〈No 〉 kumi 〈General User〉 〈Active 〉 〈No 〉 〈N/A 〉 〈N/A 〉 〈N/A〉 |
| | SAVE EXIT |

図 6.6 Change Access/Delete Users」画面

- (2) アクセスレベルを変更したいユーザ名のAccess Levelフィールドに移動し、スペー スバーで <Super User>、<General User>のどちらかを選択します。
- (3) SAVE に移動し、Enter キーを押します。
- (4) EXIT を選択し、メニューを終了します。

(3) アクセス権の一時制御

ユーザ名を削除せずに、一時的にアクセスを制限したい場合には、「Change Access/ Delete Users」 画面で、制限したいユーザ名の Status フィールドに移動し、スペースバー で <Active> を <Inactive> に切り替えて SAVE します。

| 🏇C8008 - ハイパー ターミナ | μ <mark>-</mark> [] | × |
|--------------------------|--|---|
| ファイル(<u>F</u>) 編集(E) 表 | 示(y) 通信(c) 転送(D) 1/47(H) | _ |
| | | h |
| Use | r Account Change Menu - Change Access/Delete Users User Name Access Level Status Delete kana <super user=""> <<mark>Inactive</mark>> <no> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""></n></n></n></n></n></n></no></super> | |
| | SAVE EXIT | |
| 接続 1:36:31 | VT100J 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャプチャ 印刷エコー | |

図 6.7 Change Access/Delete Users」画面

(4) ユーザの削除

ユーザの削除は、Super User レベルのユーザだけが実行できます。管理メニューにログ インしたログインユーザを削除することはできません。これは、誤って Super User レベ ルのユーザをすべて削除しないようにするためです。ユーザの削除の手順を以下に説明し ます。

 (1)「User Account Change」メニューから、サブメニューの「Change Access/Delete Users」を選択し、Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。

| ★ C8008 - ハイパー ターミナル | _ 🗆 × |
|---|----------|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H) | |
| | _ |
| User Account Change Menu - Change Access/Delete Users User Name Access Level Status Delete kana (Super User) <active> <no> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""> <n a=""></n></n></n></n></n></n></no></active> | |
| SAVE EXIT | |
| | |

図 6.8 Change Access/Delete Users」画面

- (2) 削除したいユーザ名の Delete フィールドに移動し、スペースバーで <No> から <Yes> に切り替えます。
- (3) SAVE を選択して、Enter キーを押すとユーザが削除されます。

6.3.3 パスワードの変更

ユーザのパスワードを変更するには、次の手順で行ってください。セキュリティ確保のた めにパスワードは必ず設定してください。

(1)「User Account Change」メニューから、サブメニューの「Change Password」画
 面を選択して、Enter キーを押すと次の画面が表示されます。

| ★ C8008 - ハイハ*- タージ ファイル(E) 編集(E) 表 | ル 示⊻) 通信©) | 転送(T) ^ルプ(H) | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | | | | | | <u> </u> |
| | User Acco | unt Change Menu | – Change | Passwo | rd | | |
| | U: 0 | ser Name Id Password | |] | | | |
| | Ne Co | ew password onfirm Password | [[|] | | | |
| | | | - | - | | | |
| | | | | | SAVE | EXIT | |
| I | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | キャフ゜チャ | 印刷17- |

図 6.9 Change User」画面

- (2) User Name フィールドにユーザ名を入力して、Enter キーを押します。
- (3) Old Password フィールドに旧パスワードを入力して、Enter キーを押します。
- (4) New Password フィールドに新しいパスワードを入力して、Enter キーを押し、次のConfirm Password フィールドで、もう一度新しいパスワードを入力して、Enter キーを押します。パスワードは画面に表示されませんのでご注意ください。
- (5) SAVEを選択して、Enterキーを押します。Confirm Password フィールドで誤った パスワードを入力していた場合は、エラーメッセージが表示されます。
- (6) EXITを選択して、メニューを終了します。

6.4 TCP/IP Parameters Configuration メニュー

メインメニュー画面から「TCP/IP Parameters Configuration」を選択し、Enterキーを押 すと以下の画面が表示されます。

このメニューでは、C8008のIPアドレスの割り当てや、BOOTPサーバによるIPアドレスの設定を行うかどうかの選択ができます。

| ★ C8008 - ハイハ*- タージ コッイル(E) 編集(E) 表 | ↓ (〒へ2) 通信(で) 転行 | ¥(T) ALITYH) | | | | _ 🗆 × |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------|----------|
| | ,,, <u>,,,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | _ |
| | | | | | | 1 |
| CentreC0 | M 8008 Fast Et | hernet Switch | − TCP/IP Pa | arameters | Configuration | Menu |
| | Current S IP Addr Subnet Default | etting ess: Mask: Gateway: | 123, 23, 23 255, 255, 0 123, 23, 23 | 8. 233). O 8. 32 | | |
| | System Re IP Addr Subnet Default | start Setting ess Mask Gateway | [123, 23, 23 [255, 255, 0 [123, 23, 23 | 8. 233]). 0] 8. 32] | | |
| | Send Boot | P Request Upor | ı Power Up | <no></no> | | |
| | | | | SAVE | EXIT | |
| 接続 2:11:32 | VT100J 960 | 0 8-N-1 | SCROLL CA | PS NUM | キャフ チャ 印刷 | |

図 6.10 「TCP/IP Parameters Configuration Menu」画面

6.4.1 IP アドレスの設定

Current Settingに現在のTCP/IPパラメータの設定が表示されます。パラメータを変更す る場合は、System Restart Settingの各フィールドに値を入力します。設定は、システム のリセット後有効になります。

- IP Addressのフィールドには、C8008のIPアドレスを入力し、Enterキーを押して ください。
- (2) 同様に Subnet Mask および Default Gateway を設定します。
- (3) tab キーで SAVE コマンドに移動して、Enter キーを押します。



- ・サブネットワークを形成しない場合は、クラスAのネットワークでは、255.0.0.0、 クラスBのネットワークでは、255.255.0.0、およびクラスCのネットワークでは、 255.255.255.0 を設定してください。
- ・Default Gatwayでは、ゲートウェイまたは、ルータ用のIPアドレスを指定します。
 このアドレスを使用して、サブネットワーク以外の宛先へパケットを送信します。
 現在使用しているネットワークがインターネットワークの一部でない場合、または
 C8008からローカルネットワークの外にアクセスしたくない場合は、このフィール
 ドの設定は必要ありません。

6.4.2 BOOTP リクエストの設定

「TCP/IP Parameters Configuration」メニューで、C8008の起動時(リセット時)に、 BOOTPリクエストを送信するかどうかを選択します。BOOTプロトコルのある環境では、 BOOTPサーバによって指定されたIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェ イを C8008 に自動的に設定することができます。

このオプションを設定すると、C8008は起動時(リセット時)にBOOTPサーバを探して、 BOOTPリクエストを送信してから、指定されたIPアドレス、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイを使用します。

このオプションを設定するには、tabキーでSend BootP Request Upon Power Upフィー ルドへ移動し、スペースバーで<Yes>を選択してEnterキーを押してください。次に、tab キーで SAVE コマンドへ移動して、Enter キーを押します。

| ASC8008 - | - ハイパー ターミ | tu | | | | | | | _ [| □× |
|------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 7711UE) | 編集(<u>E</u>) 表 | 示⊻) 通信©) | 転送① | Λルフ [°] (<u>H</u>) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | . 1 |
| | CentreC(|)M 8008 Fast | Etherr | net Switc | h − TCP/II | P Parame | ters | Configurat | ion Menu: | |
| | | Curren IP A Subn Defa | t Setti ddress: et Mask ult Gat | ing (: :eway: | 123, 23 255, 23 123, 23 | 3. 23. 233 55. 255. 0 3. 23. 32 | | | | |
| | | System IP A Subn Defa | Restar ddress et Mask ult Gat | rt Settir (:eway | ig [123, 23 [255, 23 [123, 23 | 3. 23. 233 55. 255. 0 3. 23. 32 |]]] | | | |
| | | Send B | ootP Re | equest Up | ion Power I | Y) qU | es> | | | |
| | | | | | | | SAVE | EXIT | | |
| 接続 3:30:4: | 2 | VT100J | 9600 8-1 | J-1 | SCROLL | CAPS | NUM | ++7°7+ | ED版11- | |

図 6.11 「TCP/IP Parameters Configuration Menu」画面



「TCP/IP Parameters Configuration」メニューの各フィールドは、システムを再起動したときから有効となります。「6.13 System Reset メニュー」を参考にして、システムのリセットを行ってください。

6.5 Software Update $\checkmark = 1 - 1$

メインメニュー画面から「Software Update」メニューを選択し、Enterキーを押すと以下の画面が表示されます。

C8008 には、TFTP や BOOTP を使用して、起動時の Configuration (構成)情報や、内部ファームウェアをアップデートする機能があります。

このメニューでは、ソフトウェアアップデートのための各パラメータを設定します。

| 🍓 C8008 - ภ/ภ | 一次一彩大 | ll - | | | | | | | | ļ | - 🗆 🗵 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---|--------|-----------|---------------------|--------|---------|
| _ファイル(<u>E</u>) 編集(| E) 表i | ∓(<u>∨</u>) | 通信©) | 転送① | <u>^∥ブ(H</u>) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | _1 |
| | C | entre | 00M 80 | 08 Fast | : Ether | net Switc | h − So | oftware l | Jpdate | | |
| | Softw: Softw: | are l are l | lpdate Ipdate | Mode | | < <mark>Disable</mark> <network< th=""><th>> ></th><th></th><th></th><th></th><th></th></network<> | > > | | | | |
| | Boot Boot Boot Last | Proto Serve File Boot | ocol er IP A Name Server | ddress IP Add | iress: | <boot p&ti<br=""></boot> [0.0.0.0] [0.0.0.0.0] 0.0.0.0.0 | FTP> |] | | | וו |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SAVE | E EXIT | | |
| 接続 3:48:48 | | VT100 | IJ | 9600 8-1 | J-1 | SCROLL | C.A | NUM | 1 ^{キャフ°チャ} | EDWIJ- | |

図 6.12 「Software Update」 画面

各フィールドについて説明します。

Software Update:

TFTPやBOOTPを使用して、起動時のConfiguration(構成)情報や、内部ファームウェアをアップデートする機能を有効<Enable>、または無効<Disable>に設定します。スペースバーで選択してください。

Software Update Mode:

Configuration File (構成ファイル)を、イーサネットワークを介して取得する場合 は<Network>を、RS-232ポート(SLIP)を介して取得する場合には<Out-of-Band> をスペースバーで選択します。 Boot Protocol:

<BOOTP&TFTP>、<TFTP ONLY>のどちらかを選択をします。<TFTP ONLY>を 選択した場合は、次のフィールドで TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 <BOOTP&TFTP>を選択した場合は、BOOTP応答のサーバIPがTFTPサーバの IP アドレスとして取得されます。

Boot Server IP Address

Configuration File(構成ファイル)が格納されているTFTPサーバのIPアドレスを 入力します。Boot Protocol フィールドで、<TFTP ONLY>を選択した場合に、こ のアドレスが有効となります。<BOOTP&TFTP>、または「TCP/IP Parameters Configuration」メニューのBootP Request on Power Up フィールドで <Yes>を 選択している場合は、BOOTP応答のサーバIPがTFTPサーバのIPアドレスとして 取得されます。

Boot File Name:

TFTPサーバ上のConfiguration File(構成ファイル)のパス名を入力します。Boot Protocolフィールドで<TFTP ONLY>を選択した場合のみ入力が有効となります。 <BOOTP&TFTP>、または「TCP/IP Parameters Configuration」メニューのBootP Request on Power Upフィールドで<Yes>を選択している場合は、BOOTPサー バによりパス名は取得されます。

Configuration Fileのダウンロード終了後、引き続きファームウェアのBINファイル のダウンロードが行われます。BINファイルのパス指定はConfiguration Fileにて行 います。



Boot Configuration File については、付録「A.3 Boot Configuration File について」を参照してください。

6.6 System Configuration $\mathbf{X} = \mathbf{1} - \mathbf{1}$

メインメニュー画面から「System Configuration」メニューを選択し、Enter キーを押す と以下の画面が表示されます。

このメニューでは、C8008の各種情報が表示され、システム名や、ロケーション、管理者の連絡先情報などを設定することができます。これらの設定は、SNMPリクエストを使用して検索することができるので、設定値をネットワーク管理に利用することができます。

| ☆ C8008 · ファイル(<u>F</u>) | - ハイハ [®] ーターミ 編集(E) 表 | tル stW 通信©) | 転送(T) へル: | ĵ(Щ) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|----------|---------|--------|-------------|--|
| | CentreC(| DM 8008 Fast | : Ethernet | Switch | – System | n Config | guratio | n Menu | | |
| | E S H N | Boot PROM Fi Software Ver Hardware Ver WAC Address: | rmware Ver sion: sion: | sion: | 2.04 2.10 2.10 00:80:0 | 8:34:A3 | 3:E8 | | | |
| | 5 | System Descr CentreCOM System Name System Locat System Conta | iption: 8008 Fast [Ce ion [T0 act [ex | Etherne ntreCOM C Bldg t 2606 | et Switch 18008 5F | 1. | | | | |
| | (| Console/Telr | net Display | Timeou | ıt in Mir | nutes(1- | -32767) | [5 |] | |
| 接続 4:12:5 | 5 | VT100J | 9600 8-N-1 | | SCROLL | CAPS | SAVE | EX I | T [印刷II] | |

図 6.13 「System Configuration Menu」 画面

6.6.1 System Name、System Location、System Contact の設定

以下に各パラメータの設定について説明します。各フィールドには最高64文字まで入力す ることができます。

System Name:

システム名は、MIB-IIオブジェクトの sysName と同じで、C8008 に管理用の名称 を指定します。ドメイン内にすでに登録されているホスト名がある場合は、その名 称を使用するのが一般的です。System Name フィールドにシステム名を入力して、 Enter キーを押します。

System Location:

システムロケーションは、MIB-IIオブジェクトの sysLocation と同じで、C8008の 物理ロケーション(設置場所)を示すために使用します。System Location フィー ルドに tab キーで移動し、システムロケーションを入力して Enter キーを押します。

System Contact:

システムコンタクトは MIB-II オブジェクトの sysContact に対応し、C8008の管理 責任者の名前や、連絡先の情報を示すために使用します。 System Contact フィール ドに tab キーで移動し、システムコンタクトを入力して Enter キーを押します。

6.6.2 Timeout の設定

「System Configuration」メニューでは、Timeoutの設定も行うことができます。Timeout は設定した時間内にキー入力がない場合、管理メニューから自動的にログアウトさせる機 能です。誤って管理メニューからのログアウトをしなかった場合でも、C8008への不正な アクセスを防ぐため、セキュリティの強化につながります。

Timeoutの設定は、「System Configuration」メニューで、Console/Telnet Display Timeout in Minutes フィールドへ tab キーで移動し、1 ~ 32767 (分)の数値を入力し Enter キーを押します。デフォルトは5分です。

| ☆ C8008 - ファイル(F) | ハイパー ターミ 編集(E) ま | ナル 長示(V) 通信(C) | 転送(T) ∧ルプ(H) | | | | _ 🗆 × |
|-----------------------------|---------------------|--|---|--|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | _ |
| | CentreC | 0M 8008 Fast | Ethernet Switch | - System | Configurati | on Menu | |
| | | Boot PROM Fi Software Ver Hardware Ver MAC Address: | rmware Version: sion: sion: | 2. 04 2. 10 2. 10 00 : 80 : 0 | 8:34:A3:E8 | | |
| | : | System Descr CentreCOM System Name System Locat System Conta | iption: 8008 Fast Ethern [CentreCO ion [TOC Bidg ct [ext 2606 | et Switch M 8008 | |] | |
| | I | Console/Teln | et Display Timeo | ut in Min | utes(1-32767 |) [5 | |
| | | | | | SAVE | EXIT | |
| 接続 4:33:21 | I | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS NUM | キャフ・チャ | 印刷コー |

図 6.14 「System Configuration Menu」画面

入力完了後、tabキーでSAVEコマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。

6.7 Statistics Counters メニュー

メインメニュー画面から「Statistics Counters」メニューを選択し、Enterキーを押すと次の画面が表示されます。

このメニューでは、各ポートの統計情報カウンタの表示を行います。Portフィールドに目的のポート番号(1~8)を入力し、Enterキーを押します。

| 4 | ◎C8008 - ハイパ [*] - ターミナル | NZ/2/10 +-12/ | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | 'アイルE) 編集E) 表示(⊻) | 1囲1言(<u>C</u>) 戦1芝(| D 74770D | | | | |
| | | | | | | | |
| | CentreC | :0M 8008 Fa: | st Ethernet | Switch - Statis | tics Cour | nters | |
| | Port(1-8) [MAC Rx Errors: CRC Errors: Oversize Frames: Fragments: | Frames 0 6 0 11190 | Frames/Sec O O O O | Multicast Rx: Broadcast Rx: Rx(Good): Tx(Good): | Frames 8067 2668 1525507 70 | Frames/Sec O O 96 O | |
| | Jabber: Collisions: Late Collisions: | 0 | 0 | 64 Octs: 65-127 Octs: 128-255 Octs: 256-511 Octs: 512-1023 Octs: 1024-1522 Octs: | 912629 229526 28945 27261 305592 21630 | 62 23 1 1 7 0 | |
| | Bytes Tx: Bytes Rx: Total Bytes Rx: | Bytes 10285 312814864 312815878 | Bytes/Sec O 11422 11422 | Total Frames Rx | :1536703 | 96 | |
| | | PREPORT | NEXTPOR | RT CLEAR CO | UNTER | EXIT | |
| 掙 | | 00J 9600 | 8-N-1 | SCROLL CAPS | NUM | キャフ [®] チャ 印刷エコー | |

図 6.15 Statistics Counters」画面

PREPORT

カーソルをあわせて、Enterキーを押すとポート番号降順に統計情報を表示します。

NEXTPORT

カーソルをあわせて、Enterキーを押すとポート番号昇順に統計情報を表示します。

CLEAR COUNTER

選択(表示)されているポートのすべての統計情報カウンタをゼロに戻します。

6.8 Port Configuration メニュー

「Port Configuration」メニューでは、各ポートのディセーブル | イネーブル、および動作モードの設定や表示を行います。

通信モード、および通信速度の設定は、相手側の機器(ポート)の動作モードを確認して から行ってください。

次の表を参考に、 印の組み合わせになるように設定してください。

特に、100M Full固定の機器(ポート)と接続する場合は、必ず本製品も100M Full固定 に設定してください。

| 表 6.16 | 通信モート | : . | ・通信速度の設定 |
|--------|-------|-----|----------|
|--------|-------|-----|----------|

| | | 自ポート (CentreCOM 8008) | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|--|
| | | | Auto Negotiation <disable></disable> | | | | | |
| | | 10M Half | 10M Full | 100M Half | 100M Full | Negotiation <enable></enable> | | |
| | 10M Half | | | | | | | |
| | 10M Full | | | | | | | |
| 相手ポート | - 100M Half | | | | | | | |
| | 100M Full | | | | | | | |
| | Auto Negotiation (100/10/Full/Half) | | | | | | | |

 (1) メインメニュー画面から「Port Configuration」メニューを選択し、Enterキーを押 すと以下の画面が表示されます。

| ☆ C8008 - ハイハ [*] - ター対 ファイル(E) 編集(E) 表 | tル (示W) 通信©) | 転送(T) へルブ(H) | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|------------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | • |
| Cer | ntreCOM 8008 | Fast Etherne | et Switch - | Port Cor | nfigurat | ion | |
| | Poi | t(1-8) | [1] | | | | |
| | Poi Poi | t State t Status: | < | Enable > Link Up | \$ | | |
| | Aut Mer Dup | co Negotiatio dia Speed(100 blex Mode | n < V/10Mbps) | Ænable > 10 Half | • | | |
| | | PREPORT | NEXTPOR | ?T | SAVE | EXIT | - |
| 接続 5:45:55 | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | ++7°F+ | 印刷II- // |

図 6.17 「Port Configuration」 画面

- (2) Port フィールドに目的のポート番号(1~8)を入力し、Enter キーを押します。
- (3) Port State フィールドで <Enable>、<Disable> のどちらかをスペースバーで選択し ます。<Disable> を選択すると、そのポートは使用不可になります。
- (4) Auto Negotiation フィールドで <Enable>、<Disable>のどちらかをスペースバーで 選択します。ここでDisableを選んだ場合は、さらに Media Speed フィールドで
 <10>、100>、Duplex Mode フィールドで <Full> <Half>を指定します。
- (5) SAVE を選択し、Enterキーを押した時点から設定が有効になります。
- (6) EXITを選択し、Enterキーを押して画面を終了します。

PREPORT

カーソルをあわせて、Enterキーを押すとポート番号降順に画面を移動することができます。

NEXTPORT

カーソルをあわせて、Enterキーを押すとポート番号昇順に画面を移動することができます。。
6.9 Spanning Tree Algorithm Parameters $\lambda = 1$

スパニングツリーとは、2つのブリッジ(スイッチ)間に2つ以上のルート(経路)があ る場合、ブリッジ同士がツリー構造を構成するような中継ルートを選択し、ループが発生 するのを防ぐためのアルゴリズムです。

ツリーが構成された場合、1つのルートだけが実際に使用され、他のルートは中継動作を 停止して待機状態となるため、2つのブリッジ(スイッチ)でループ状にネットワークを 構成してもパケットのルートはループにはなりません。他のルートのブリッジは、動作状 態のブリッジの故障などにより、ツリーの再構成が行われるまで待機します。

「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューは、スパニングツリー機能を使用する 際に必要なパラメータの設定・表示を行う4つのサブメニューから構成されています。メ インメニュー画面から「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューを選択し、Enter キーを押すと以下の画面が表示されます。



図 6.18 「Spanning Tree Algorithm Parameters」画面

6.9.1 Forwarding Table メニュー

「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューから、「Forwarding Table」メニューを 選択し、Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。

このメニューでは、C8008が学習したMACアドレステーブル内のエントリを表示します。

| Snapping Tree Algo | rithe Manu - I | insearding Table | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|
| Are put Time (10-1000 | 200 cms) | | |
| Source Address | Doct | Charles and | |
| 00.00.00.39.26.18 | 1 | Learced | |
| 00-00-E4-44-00-05 | 1 | Learned | |
| 00:00 F4 90:18:09 | 1 | Learned | |
| 00:00 F4:90:19:98 | 2 | Management | |
| 00:00 F4:00:00 47 | 1 | Learned | |
| 00:00:F4:EA:2D:73 | 1 | Learned | |
| 00:01:E1:20:05:BC | 1 | Learned | |
| 00:05:02:84:3A:00 | 1 | Learned | |
| 00:05:02:84:5A:EF | 1 | Learned | |
| 00:05:02:84:E6:18 | 1 | Learned | |
| 00:05:02:9C:49:30 | 1 | Learned | |
| 00:05:02:E0:9E:E0 | 1 | Learned | |
| 00:80:08:34:A3:E8 | 0 | Self | |
| 00:W0:09:04:83:33 | 2 | Learned | |
| | | | |

図 6.19 「Forwarding Table」 画面

Age out Time

エージングタイムを設定します。デフォルトは300秒です。10~1,000,000(秒) の値を入力します。エージングタイムは、ブリッジが自動学習したアドレステーブ ル内のエントリが、学習されてから破棄されるまでの時間です。

Source Address

MACアドレステーブル内のエントリを表示します。C8008はテーブル内に最大6K のエントリを保持することができます。画面上には最大16エントリが表示されま す。

Port

MAC アドレスが学習されたポートを表示します。

Status

MAC アドレスエントリの学習された方法を以下に示す3つの区分で表示します。 Management ネットワーク管理者によって直接登録されたエントリです。 Learned ネットワーク上のステーションからパケットを受信して学習されたエントリです。 Self C8008 が保持しているシステムアドレスです。

ページを移動するには、PREPAGE、またはNEXTPAGE にカーソルをあわせて、Enterキー を押してください。

6.9.2 Custom Filtering Table ★ニュー

「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューから、「Custom Filtering Table」メ ニューを選択し、Enter キーを押すと、次の画面が表示されます。このメニューでは、 C8008の保持する MAC アドレステーブルのエントリをカスタマイズします。 入力可能なエントリ数は最大40で、1 画面につき10 エントリを表示することができます。

| • |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ┚ |
| |

図 6.20 Custom Filtering Table 」 画面

- (1) Source Address フィールドでアドレステーブルに追加、または削除したいMACアドレスを入力します。XX:XX:XX:XX:XX:形式で、XXは00~FFまでの16進数を入力します。不正なアドレスを入力した場合は、エラーメッセージ(Invalid MAC Address!)が表示されます。
- (2) Source Port フィールドに(1)の MAC アドレスを保持するステーションが接続されているポート番号(1~8)を入力します。
 例えば、00:80:C8:12:33:43をポート3に登録した場合、宛先 MAC アドレスが00: 80:C8:12:33:43のパケットはポート3のみにフォワードされます。



このフィールドに"0"を入力した場合、その宛先MACアドレスを持つパケットはす べて破棄されます。 (3) Status フィールドで、以下に示す3つのオプションをスペースバーで選択します。デフォルトは Permanent です。

Invalid エントリを削除します。 Permanent システムのリセット後も、エントリは保持されます。 Delete On Reset 次のシステムリセット時に、エントリは削除されます。

入力完了後、tabキーでSAVE コマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。 ページを移動するには、PREPAGE、またはNEXTPAGE にカーソルをあわせて、Enterキー を押してください。

6.9.3 Protocol Parameters メニュー

「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューから、「Protocol Parameters」メニュー を選択し、Enterキーを押すと、次の画面が表示されます。このメニューでは、スパニング ツリー設定に必要なブリッジレベルのパラメータ設定を行います。

| ★★C8008 - ハイパーターけ ファイル(E) 編集(E) 表 | ル 示⊻) 通信©) | 転送① | ^⊮フ [*] (<u>H</u>) | | | | | _ D × |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---------------------|-------|
| | Spanning Tre Spanning Tre Spannir Time Si Topologo Root Cc Root Cc Max Age Forwarc Hold Ti Bridge Bridge Bridge Bridge | #INE() ee Algo ince To gy Char ed Root bost (He bort: e(sec): d Delay ime(sec) Max Ag Hello Forwar Priori 2*(Forw Max Age | virithm Mer Protocol pology Ch ige Count: : : (sec):): : (sec):): : (sec):): : (sec):): ty (O-OxF ty (O-OxF ard Delay >=2*(Hell | nu – Proto nanges (se sec) 0 sec) (4–30 sec) | col Par (Enab 8000 0 6 4 1 [4] [4] [4] [8000 Age | ameter: IE 00080C8:]] SAVE | 5 34A3E8 EX 1 | |
| 接続 0:09:56 | VT100J | 9600 8-N | I-1 | SCROLL | CAPS | NUM | キャフ゜チャ | |

図 6.21 「Protocol Parameters」 画面

Spanning Tree Protocol

スパニングツリー機能の有効 | 無効を選択します。<Enable>、<Disable>のどちらかをスペースバーで選択します。

スパニングツリーを構成する際には、以降のパラメータの設定が必要になります。指定範 囲内で値を入力してください。



MaxAge、Hello Time、Forward Delay は、次の式を満たす値を設定してください。 2x(Forward Delay - 1秒) MaxAge 2x(Hello Time + 1秒)

Bridge MaxAge

MaxAge を設定します。 6~40(秒)の値を入力します。デフォルトは20秒です。 待機状態のブリッジは、MaxAge設定時間内に、動作状態のブリッジから送信され る BPDU フレームを受信しなかった場合、ツリーの再構築を開始します。 MaxAgeの値が小さ過ぎると不必要にツリーの再構築が行われ、ネットワークの接 続性が損なわれる恐れがあります。逆に大き過ぎるとツリー再構築までの時間がか かり過ぎてしまいます。 Bridge Hello Time

Hello Time (ハロータイム)を設定します。

1~10(秒)の値を入力します。デフォルトは2秒です。

Hello Timeは、ブリッジがルートブリッジとして動作状態にあるときに、他のブリッジに BPDU フレームを送信する間隔です。

Bridge Forward Delay

フォワードディレイタイムを設定します。

4~30(秒)の値を入力します。デフォルトは15秒です。

フォワードディレイタイムは、ブリッジで接続されたすべてのネットワークヘトポ ロジ変更が伝わるまで、一時的にパケットのやり取りを停止させるパラメータです。 トポロジ変更後の、リスニング状態 ラーニング状態 フォワーディング状態に遷 移するまでの時間です。

Bridge Priority

ブリッジプライオリティを設定します。

0~65535までの数値を入力します。デフォルトは8000です。

スパニングツリーを構成するブリッジ間で、動作状態におかれる順番の優先度を設 定します。数値が小さいほど優先度が高くなり、ルートブリッジになりやすくなり ます。

入力完了後、tabキーでSAVE コマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。

6.9.4 STAP Port Parameters X=1-

「Spanning Tree Algorithm Parameters」メニューから、「STAP Port Parameters」メニューを選択し、Enterキーを押すと、次の画面が表示されます。このメニューでは、スパニングツリー設定に必要なポートレベルのパラメータ設定を行います。

| ₩00000 - ΛΗΛ' 79(Λ/2) ₩₩12 | - 1996 2 単元の 通信の 46巻の 1471日 | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| | Spanning Tree Algorithm Men | u - STAP Port Parameters | |
| | Port Number(1-8): | | |
| | State Designated Root: Designated Bridge: Designated Bridge: Designated Port | Forwarding 800000600834A3E8 0 800000800834A3E8 8000 | |
| | Port Path Cost (1-0x Port Priority (0-0xP | FFFF) [64] F) [80] | |
| | PREP | ORT NEXTFORT SAVE EXIT | |
| 1 捕続 D.01 22 | VT100J 9600 8-N-1 | SCHOLL CAPE NUM HATTER E | TRICI- |

図 6.22「STAP Port Parameters」画面

Port Number

目的のポート番号(1~8)を入力します。

Port Path Cost

スパニングツリーパラメータのパスコストを設定します。

1~65535の数値を入力します。デフォルトは64です。

パスコストは、ポートからルートブリッジへのルートコストです。数が小さいほど 優先度が高くなります。

Port Priority

スパニングツリーパラメータのポートプライオリティを設定します。

0~255の数値を入力します。デフォルトは80です。

ポートを同じネットワークに接続した場合、どのポートを動作状態にするか、優先 順位を設定します。数が小さいほど優先度が高くなります。ポートプライオリティ が同じ値の場合は、ポート番号が小さい方が優先度が高くなります。

入力完了後、tabキーでSAVEコマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。 ポートの画面を降順/昇順に移動するには、PREPORT、またはNEXTPORTにカーソルをあ わせて、Enterキーを押してください。

6.10 Out-of-Band/Console Configuration $\mathbf{1} = \mathbf{1}$

メインメニュー画面から「Out-of-Band/Console Configuration」メニューを選択し、Enter キーを押すと次の画面が表示されます。

| CentreCO | W BOOG Fast I | Ethernet Switch | - Out of Band /0 | ansole Ca | onfiguration | |
|----------|--|-------------------------------------|--|---------------|--------------|--|
| Ou | t-of-Band Set Baud Rate: Cheracter Si; Stop Bit: | tting 9600 te: 8 1 | Console Set Baud Rate Character Stop Bit: | ting Size: | 9600 | |
| Cu Sy | rrent Setting Serial Port Sten Restart Serial Port 1 Out-of-Band D | g Type: Type d Jaud Rate < | Console Console 9600 > | | | |
| | | | | | | |

図 6.23 「Out-of-Band/Console Configuration」 画面

このメニューでは、C8008のRS-232シリアルポートをコンソールマネージメントとして 使用するか、SLIP (Serial Line Internet Protocol)による out-of-bandの TCP/IP 通信 として使用するかを選択することができます。

SLIPを使用した管理を行うには、管理する側の機器もSLIPに対応している必要があります。SLIPによるout-of-band管理の設定を行う場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。SLIPについては付録A「用語概説」を参照してください。

各フィールドの設定は、パラメータを SAVE した後システムをリセット(再起動)すると 有効になります。

System Restart Setting:

このパラメータはRS-232シリアルポートをコンソールマネージメントとして使用 するか、SLIP による out-of-band 管理で使用するかを選択します。<Console>、 <Out-of-Band> のどちらかをスペースバーで選択してください。

Out-of-Band Baud Rate:

シリアルポートをSLIPによるout-of-band管理で使用する場合のみ有効なパラメー タです。使用可能なBaud Rate (端末速度) 2400、9600、19200、38400bps を スペースバーで選択してください。

6.11 SNMP Trap Manager Configuration $\mathbf{X} = \mathbf{1} - \mathbf{1}$

メインメニュー画面から「SNMP Trap Manager Configuration」メニューを選択し、Enter キーを押すと次の画面が表示されます。

このメニューと、6.12「SNMP Manager Configuration」メニューでは、SNMP ベースの ネットワーク管理システムにおける、SNMP エージェントとして C8008 を使用する場合 の設定が行えます。

Trap(イベント通知)とは、SNMPエージェントで明確に定義されているエラー情報など (例外イベント)が発生した場合に、SNMPエージェントからSNMPマネージャに対して 送られるPDU(プロトコル・データ・ユニット)です。例外イベントは、C8008 起動時 や、SNMPリクエストを不定のコミュニティに発行した場合に発生します。

Trapは、選択したマネージメントホストだけに送信されます。このメニューでは、C8008 からの Trap を受信できるホストを4種類まで定義することができます。

| - C8008 - | ・ハイパー ダーミナル | | - 🗆 × |
|------------|--|--|-------|
| 7711UE) | 編集(E) 表示(V) 通信 | i(C) 転送(T) ヘルブ(H) | |
| 771WE) | 編集(E) 表示(V) 通信 CentreCOM 8008 F IP Address [123.23.23.126 [[| ■ ■ SNMP Community String Status SNMP Community String Status [Public] {Valid > {Invalid> {Invalid> {Invalid> {Invalid> | |
| | | SAVE EXIT | |
| 接続 0:01:23 | 3 VT100J | 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Start Schuller | |

図 6.24 「SNMP Trap Manager Configuration」 画面

各フィールドの設定について説明します。

IP Address:

C8008からのTrapを受信する管理ステーションのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

SNMP Community String:

Trapリクエストに含まれるSNMPコミュニティ名を入力し、Enterキーを押します。 最高 32 文字まで入力することができます。

Status:

IP Address フィールドと、SNMP Community String フィールドで入力した内容 を Valid (有効)にするか、Invalid (無効)にするかを選択します。この Status を Invalid に切り替えると入力内容が消去されます。スペースバーで < Valid > か <Invalid>かを選択し、Enter キーを押します。

入力完了後、tabキーでSAVE コマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。

6.12 SNMP Manager Configuration $\mathbf{X} = \mathbf{1} - \mathbf{1}$

メインメニュー画面から「SNMP Manager Setting」メニューを選択し、Enter キーを押 すと次の画面が表示されます。

SNMP(Version 1)では、各リクエストにコミュニティ名を含めるように要求することで、基本形式のセキュリティを確保します。コミュニティ名は、パスワードとして使用される任意の文字列で、C8008へのアクセスを制御します。C8008が、認識できないコミュニティ名を含むリクエストを受信した場合は、認証 Trap を発行します。

また、コミュニティ名をベースにしたセキュリティ機能のアクセスレベルは、パブリック、 およびプライベートコミュニティの2つに分けられます。SNMPパブリックコミュニティ では、オブジェクトの Read のみ、SNMP プライベートコミュニティではオブジェクトの Read/Write が可能です。

このメニューでは、このセキュリティ機能の設定として、4種類までのコミュニティ名を 定義することができ、各コミュニティ名のアクセスレベルを選択することができます。

| ☆ C8008 - ハイパー ターミナル | _ 🗆 × |
|--|----------|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルブ(H) | |
| | _ |
| | |
| CentreCOM 8008 Fast Ethernet Switch - SNMP Manager Configuration | |
| SNMP Community String Access Right Status [public {Read/Write> <valid> [] {Read Only > {Invalid> [] {Read Only > {Invalid></valid> | |
| | |
| SAVE EXIT | |
| 接続 0:30:20 VT100J 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャプチャ 印刷 | |

図 6.25 「SNMP Manager Configuration」画面

各フィールドの設定について説明します。

SNMP Community String:

コミュニティ名を入力してEnterキーを押します。最高32文字まで入力することが できます。コミュニティ名はデフォルトとしてpublicとprivateが設定されてい ますが、変更したり、別の名称を追加したりすることができます。ただし、これら の名称はネットワークマネージメントシステムで使用するコミュニティ名と一致さ せるようにしてください。 Access Right:

SNMP Community String フィールドで入力したコミュニティ名のアクセスレベル として、Read Only、またはRead/Writeを各コミュニティ名別に選択することがで きます。Access Rightフィールドへ移動し、スペースバーで<Read Only>、<Read/ Write>のどちらかを選択し、Enter キーを押します。デフォルトでは *public*のコ ミュニティ名には、<Read Only>のアクセス、*private*のコミュニティ名には <Read/Write>のアクセスが設定されています。

Status:

SNMP Community String フィールドで入力した内容と Access Right フィールドの設定を Valid(有効)にするか、Invalid(無効)にするかを選択します。このStatus を Invalid に切り替えると入力内容が消去されます。スペースバーで < Valid>か <Invalid> かを選択し、Enter キーを押します。

入力完了後、tabキーでSAVE コマンドに移動し、Enterキーを押して設定を有効にします。

6.13 System Reset メニュー

メインメニュー画面から「System Reset」メニューを選択し、Enterキーを押すと次の画 面が表示されます。

このメニューでは、C8008の再起動を行うことができます。これは、C8008の電源を1 度切って、再び電源を入れるのと同じ状態で、管理メニューで設定されたパラメータが消 去されることはありません。

| ★ C8008 - ハイハ [*] - ターけ ファイル(E) 編集(E) 表 | ル 示⊻) 通信©) | 転送(T) ^ルプ(<u>H</u>) | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|-------|
| | CentreCOM 8 Are you | 3008 Fast Ethern u sure you want | et Switch to reset? | - Syst | em Rese Yes | t | |
| 接続 0:34:15 | VT100J | 9600 8-N-1 | SCROLL | CAPS | NUM | ++7°F+ | 印刷エコー |

図 6.26「System Reset」画面

System Reset を実行するための手順を説明します。

(1) 「System Reset」メニューを選択すると、「System Reset」画面に次の確認メッセージが表示されます。

Are you sure you want to reset?

- (2) tab キーでYes にカーソルを移動し、リセットしてよければEnter キーを押します。
 もし、リセットをキャンセルする場合は、Noを選択してEnter キーを押し、メイン
 メニュー画面に戻ります。
- (3) 数秒後にC8008は再起動します。

6.14 Factory Reset NVRAM to Default Value X=1-

メインメニュー画面から「Factory Reset NVRAM to Default Value」メニューを選択し、 Enter キーを押すと次の画面が表示されます。

このメニューでは、C8008を工場出荷時のデフォルト設定と同じ状態にリセットすること ができます。Factory Reset は System Reset と異なり、実行するとNVRAM に保存した すべての設定(TCP/IPパラメータ、SNMPパラメータ、ポートの使用可/使用不可など) が消去されますのでご注意ください。

| 27(L(E) 8 | い(パーター3) 副第1回 表 | 1) 示かり 通信で |) <u>報</u> 送田 | AL7110 | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | • |
| | nt reCOM | 8008Fast (| ithernet : | Switch - | Factory R | leset Ni | (-RAW t | o Default | Value | 1 |
| | CAUTI The T | ON! This f OP/IP para | unction meters m | resets ti ust be so | ne NV-RAM st before | to defa system | ult va restar | lues. t. | | |
| | Are y | ou sure yo | u want t | o procee | s with fac | tory re | set? | Yes | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ī |
| 接稿 0.37.37 | | VT100J | 9600 B-N | -1 | SCROLL | CLAPS | NUM | 747.94 | endra- | li. |

図 6.27 「Factory Reset」 画面

Factory Reset を実行するための手順を説明します。

- (1)「Factory Reset NVRAM to Default Value」メニューを選択すると、「Factory Reset」
 画面に次の警告メッセージが表示されます。
 WARNING! The factory reset also reset the system.
 Are you sure you want to proceed with the factory reset?
- (2) tab キーで Yes にカーソルを移動し、リセットしてよければ Enter キーを押します。
 もし、リセットをキャンセルする場合は、Noを選択して Enter キーを押し、メイン
 メニュー画面に戻ります。
- (3) 数秒後にC8008は再起動して、すべてのパラメータは工場出荷時のデフォルト値に 戻ります。

6.15 パラメータ デフォルト値

表 6.28 パラメータ デフォルト値

| 設定項目 | デフォルト |
|--------------------------------------|------------------|
| IP アドレス | 0.0.0.0 |
| サブネットマスク | 0.0.0.0 |
| ゲートウェイアドレス | 0.0.0.0 |
| ユーザ名 | - (未設定) |
| パスワード | _ |
| コンソール / Telnet タイムアウト | 5 minutes |
| システム名 | CentreCOM 8008 |
| 通信モード | Auto Negotiation |
| 起動時にBOOTPリクエストを送る | No |
| SNMP Manager コミュニティストリング(Read/Write) | public |
| SNMP Trap コミュニティストリング | _ |
| スパニングツリー機能 | Disable |
| Max Age | 20 seconds |
| Hello Time | 2 seconds |
| Forward Delay | 15 seconds |
| ブリッジプライオリティ | 8000 |
| ポートパスコスト | 64 |
| ポートプライオリティ | 80 |
| ソフトウェア・アップデート | Disable |

A

付録

この章では、このマニュアルにでてくるいくつかの用語の概説、 スイッチの基本的な概念、Boot Configuration File のコマンド について説明します。 SNMP プロトコル

SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) は、ネットワーク上の各デバイスやその他の 部分を管理するための通信プロトコルです。SNMPを備えたネットワーク機器には、コン セントレータ、ハブ、スイッチングハブ、ブリッジ、ルーターおよびホストコンピュータ などが挙げられます。SNMPは、通常ネットワーク環境で正しく動作するように各機器を 設定したり、パフォーマンスの評価や問題解析用に各機器をモニターするために使用され ます。

SNMPをサポートしている機器には、「エージェント」と呼ばれるデバイス上でローカル に動作するソフトウェアが実装されています。エージェントは、デバイスの機能をモニタ したり、管理するためのものです。エージェントによって保持され、デバイスを管理する ために用いられる一連の変数は「オブジェクト」と呼ばれています。

これらのオブジェクトは、MIB(管理情報ベース)で定義されています。

MIBは、エージェントによって管理されている情報をネットワークを使って表示するためのものです。

ネットワーク上のSNMPエージェントによって保持されている情報にアクセスするために 用いられるソフトウェアは、「マネージャ」と呼ばれています。

マネージャは、通常ネットワーク対応の端末上で動作し、一度に複数のエージェントを管理しています。

また、エージェントと同様にMIBの仕様を用いて、エージェントによって管理されている オブジェクトの読み取りと書き込みを行い、デバイスの設定や管理を行っています。 SNMPは、この情報にアクセスするために使用するMIBの仕様およびプロトコルの形式を 定義します。

SNMPで定義されている主な操作方法は、以下の3つ("Get"、"Set"、"Trap")です。 ステータスや統計データの入手など、管理下の機器から情報を読み取る操作は"Get"と呼 ばれます。

デバイスのセキュリティへのアクセスの設定、または自己診断テストの開始など、デバイ ス上で動作しているパラメータを変更する操作は "Set" と呼ばれます。

"Get" と"Set" 操作はマネージャのみが要求し、それに対してエージェントが応答します。 3 つめの操作は "Trap" と呼ばれ、要求されていないメッセージはエージェントによりマ ネージャに送信されます。この操作は、通常機器の障害を警告したり、ステータスを変更 したりする場合に使用されます。

BOOTP (BOOTstrap プロトコル)

"BootP"は、ディスクレスなワークステーションの自動検出と認識を行うプロトコルユー ティリティです。IPサーバ内のBootPユーティリティは、SNMP装置にIPアドレスを設 定するための機能です。すべてのSNMP装置がIPアドレスにより管理されている場合は、 そのアドレスが必要になるため、BootPを持たない環境ではユーザはIPアドレスを手動で 入力しなければなりません。

装置にIPアドレスが設定されていない場合は、応答を受信するまでシステムは約3秒ごと にBootPリクエストを伝送します。ユニットはリクエストを3つまで送信して、電源を投 入したり、リセットするごとにBootPリクエストを送信します。

リクエスト送信先の装置によって、BootP応答が受信されない場合は、システムは算出された pseudo IP アドレスを使って動作します。pseudo IP は、装置の MAC アドレスを基に割り振られた番号であり、このアドレスによりシステムをIPネットワーク以外(たとえば、"Novell")で管理することが可能となり、ユーザは IP アドレスを認識したり保持する必要がありません。

装置がBootP応答を受信すると、IPアドレス、サブネットマスクあるいはゲートウェイ/ ルーターアドレスが応答パケットから取り出されて、次に電源投入あるいはリセットされ るまで、システムを構成するために使用されます。また、応答パケットがファイル名と TFTPホストアドレスを指定すると、TFTPの"get"リクエストは、指定されたファイル名 を使って指定先のホストに送信されます。これにより、動作中のソフトウェアのTFTPダ ウンロードが開始され、サーバのソフトウェアをダウンロードすることができます。

TFTP (簡易ファイル転送プロトコル)

TCP/IP 装置 (ホスト)間のファイルは、この "TFTP" を使って転送することができます。 この TFTPを使用すると、リモートファイルにログインしたり、ホスト間でブート可能な ファイルを転送したりしなくても、単純なファイル転送セッションによりファイル転送を 行うことができます。 TFTP は、ごくわずかなメモリしか要しません。 SLIP (Serial Line Internet Protocol:シリアルラインIP)は、広域網(WAN)に対応した、ポイント・ツー・ポイント(端末と端末)のシリアル(回線)接続を提供するプロトコルで、ターミナルやプリンタなどのシリアル・デバイスをIPインターネットワークに直接接続することを可能にします。

ただし、SLIP は IP プロトコルとの接続だけを可能にするように設計されているため、他のネットワーク層プロトコルをインターネット環境に使用する場合に問題が生じます。また、IP をサポートする規格がなされないまま、各ベンダの製品ごとに SLIP と互換性を持つ独自のプロトコルが設計されたため、SLIP準拠の製品は互換性が悪く、ネットワークの相互接続が難しいという問題点もあげられます。

インターネットの普及にともない、TCP/IPのサブプロトコルであるPPP(Point-to-Point Protocol)という信頼性が高く、ネットワーク機器の互換性にも優れたプロトコルが新たに 規定されました。そのため現在では、PPPを広域網におけるシリアル通信に対応する標準 プロトコルとして使用するのが一般的です。

A.2 スイッチの基本的な概念

ここでは、イーサネット・スイッチの一般的な概念について説明します。 従来のイーサネットLANシステムは、一本のケーブルに何台ものパソコンやワークステー ションを接続し、複数のユーザー間で10Mbpsの帯域幅を共有する媒体共有型のネット ワークでした。ネットワーク上の端末は一度に一台しか通信できず、データは一度にすべ てのステーションに送出されます。この方法では、接続するパソコンの数とデータ量が増 加するごとに、パフォーマンスが低下してしまいます。

スイッチはポートごとに10Mbpsの全帯域を専有してフルに活用することができる媒体専 有型の機器です。スイッチの利用により、同時に複数のユーザーが異なる通信相手と通信 することが可能となり、効率のよいパフォーマンスが実現できます。

MAC アドレス

イーサネットでは、ケーブルを共有するため、ネットワーク上のすべての機器に固有のアドレスが付けられています。この固有のアドレスをMAC(Media Access Control=媒体アクセス制御)と呼びます。

MACアドレスは、OSI参照モデルのデータリンク層で行われるフレーミング(パケットの 組立て)の際に挿入され、自分のMACアドレス(送信元アドレス)と通信先のMACアド レス(宛先アドレス)がそれぞれ書き込まれます。これによって、ネットワーク上のパケッ トは誰からのデータで、誰宛のデータかを識別することができるのです。

イーサネットでは、パケットの各フィールドを以下のように規定しています。

| | 64 ~ 1518 byte | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|------|-----------|-----|--|--|--|--|
| 8 | 6 | 6 | 2 | 46 ~ 1500 | 4 | | | | |
| PA | 宛先アドレス | 送信元アドレス | TYPE | 送信データ | FCS | | | | |

PA : プリアンブル

TYPE: IPX、Apple Talk などのプロトコルのタイプ、またはデータのフィールドの長さ FCS:フレーム・チェック・エラー・シーケンス 誤りを検出するとそのフレームを破 棄する

ブリッジについて

スイッチとは、ポート毎にブリッジング機能を備えたハブであり、機能的にいうと、マル チポートブリッジと考えられます。

ブリッジは、データリンク層(第2層)の情報であるMACアドレスを参照することによっ て、パケットのフィルタリングを行います。該当する宛先端末が接続されているセグメン トにのみパケットを送出し、該当しないセグメントには送出しないというのが、フィルタ リングの機能です。 ブリッジ内部にはアドレステーブルがあり、このアドレステーブルに各端末のMACアドレスを登録させ、どこのセグメントの端末かを判断します。前述のフィルタリング機能により、不要なパケットを他のセグメントに出さないため1セグメントのあたりのトラフィックを抑制することができます。(ただし、宛先が不明なパケットはブリッジに接続されるすべてのセグメントにフォワードされます。また、ブロードキャストパケット<全端末に同報するパケット>も同様です。)

フィルタリング機能

B から A のパケットはC・D 側には中継されない



BからCへのパケットは中継される



ブリッジは受信したデータを一度 RAM 上に記憶しておきます。そして反対側のポートの回線が送信できる状態のとき(他の端末が送信していないとき)に反対側にフォワードします。

各ポートのネットワークは論理的に分割されているので、独立に通信できます。つまり、 両側で同時に送信してもコリジョンは起こりません。

ブリッジの自動学習機能



| プリッジの動作 | CH A | СН В |
|--|------|------|
| ブリッジの電源をいれた直後、アドレステーブルには何も登録されていない。 | | |
| AがC宛にパケットを送信。(ブリッジはCを知らないので、CH Bのセグメント に送信) | A | |
| CがAに返事をする。(ブリッジはAがCH Aにいることを知っているのでCH Aに送信) | A | С |
| BがA宛にパケットを送信。(ブリッジはAがCH Aにいることを知っているの でCH Bには送信しない) | AB | С |
| DがA宛にパケットを送信。(ブリッジはAがCH Aにいることを知っているの でCH Aに送信する) | AB | CD |
| AがDに返事をする。(ブリッジはDがCH Bにいることを知っているのでCH Bに 送信する。 | AB | CD |

スイッチとは

前述したようなブリッジング機能を利用し、送信されたパケットの中のMACアドレスを 読みとり、該当する端末が接続されているポートにのみパケットを転送する機能を持って いるのがスイッチです。

スイッチには、

- ポート毎にフィルタリングテーブルを持っていてスイッチをする
- ポート毎にコリジョンドメインを形成する
- スイッチ内部では、複数のポート間で同時に転送できるとともに、パケットを蓄 積するバッファがあるため、コリジョンは発生しない
- ブロードキャストパケットは全ポートに対してフォワーディングするなどの特長 があげられます。

イーサネット・スイッチの原理

パケットは必要なポートのみ中継される。 複数組の同時通信が可能(1 4、2 3、5 6の通信は同時に行うことができる)



A

A.3 Boot Configuration File について

C8008は、強力なboot configuration file (ブート用構成ファイル)をサポートしているので、サーバに格納されたC8008のconfigurationパラメータを使用することができます。

configuration file は、.CFG extension (CFG 拡張子)を持つテキストファイルで、通常 はサーバ上に保存します。byte 長は、最高 10KB まで可能です。シャープ(#)で始まる 行はコメントとして無視されます。その他の行はすべてコマンドで、C8008によって実行 されます。

C8008 で使用できるコマンドを以下に説明します。

•SysName= string

例)SysName=C8008

引数 string には、SNMP MIB-II オブジェクトの sysName と同じシステム名を代入 します。この引数を使用して、C8008 に管理用の名称を指定します。ドメイン内で すでに登録されているホスト名がある場合は、その名称を使用するのが一般的です。 最大 64 文字まで 代入可能です。

• SysContact*string*

例)SysContact=03-xxxx-xxxx

引数 string には、SNMP MIB-II オブジェクトの sysContact と同じシステムコンタ クトを代入します。この引数を使用して、C8008の管理責任者の名前と連絡先を指 定します。最大 64 文字まで代入可能です。

•Baud-Rate≢n

例)Baud-Rate=9600

シリアルポートをout-of-band管理で使用するときのシリアルポートの通信速度を 設定します。引数nに使用できる値は、2400、4800、9600、19200および38400 です。

•Image-Filstring

例) Image-File=¥8008t216.bin

このコマンドを使用して新しいバージョンのソフトウェアのアップデートを行うこ とができます。引数 string には、TFTP サーバからダウンロードする Image File 名 (イメージファイル名)を代入します。最大64文字です。C8008を起動すると、所 定の Image File をサーバからダウンロードして実行します。

• Ip-Netmaskm*ask*

例) lp-Netmask=255.255.255.0 引数 mask には、ローカルネットワークのネットワークマスクを代入します。サブ ネットを持たないクラスCのネットワークでは、maskを255.255.255.0 に設定し てください。

• Ip-Defaulæddress

例) lp-Default=192.168.20.22 引数 address には、C8008 の IP アドレスを代入します。address の形式は、 XXX.XXX.XXX.XXX でなければいけません。各XXX には、0~255の数字を入力し ます。

•Auth-Trapenable/disable

例)Auth-Trap=disable

無効なSNMPコミュニティ名に対する認証不可能trapの使用を有効にするか無効に するかを設定します。enable(有効)または disable(無効)を入力します。

·Clear-SNMP-Comm-Table

C8008のコミュニティ名テーブルを消去します。

SNMP-Commnunity=commnunity_name permissions

例) SNMP-Community=private write SNMP-Community=public read

コミュニティ名をアクセス許可と一緒に、C8008のSNMPコミュニティリストに追加します。コミュニティ名は最大32文字です。アクセス許可には、read-onlyコミュニティアクセス用のreadとread-writeコミュニティアクセス用のwriteがあります。

·Clear-Ip-Trap-Manager-Table

C8008のtrap managerリストから入力内容をすべて消去します。

Ip-Trap-Managemaddress community_name

例) Ip-Trap-Manager=192.168.20.11 public 引数 address に指定したホストをC8008の trap manager リストに追加します。ホ ストに送信される trap には、引数 community に指定したコミュニティ名を使用しま す。コミュニティ名は最大 32 文字です。

·Console-Timeoutr=

例) Console-Timeout=15

コンソールインターフェイスのタイムアウト値を指定します。引数 n には分単位で 値を代入します。

•PFT-Entrymac_address source_port

例) PFT-Entry=00:80:c8:00:00:1 1

PFT-Entry=00:80:c8:00:00:2 2

PFT-Entry=00:80:c8:00:00:3 3

Custom Filtering Tableにエントリ(Static Entry)を追加します。引数mac_address にXX:XX:XX:XX:XX:の形式で、Source Addressを代入します。source_portに は、0~8までのポート番号を入力します。

B

仕様

本章では、本製品の動作条件や各パラメータの設定可能な範囲などを説明します。

B.1 **コネクタの仕様**

10BASE-T インターフェイス

コネクタは、RJ-45型(RJ-45 8pin ハーモニカタイプ)と呼ばれるモジュラージャック を使用しています。

| | | - |
|----------|------|--------------|
| 12345678 | ピン番号 | 信号(MDI-Xポート) |
| | 1 | 送信データ(+) |
| | 2 | 送信データ(-) |
| | 3 | 受信データ(+) |
| | 4 | 未使用 |
| | 5 | 未使用 |
| | 6 | 受信データ(一) |
| | 7 | 未使用 |
| | 8 | 未使用 |

RS-232 インターフェイス

コネクタはD-Sub 9pin (メス)タイプを使用しています。

| ピン番号 | 信号名 | 信号内容 |
|------|----------|-----------|
| 1 | CD | 有効な信号を受信 |
| 2 | RX | 受信データ |
| 3 | ТΧ | 送信データ |
| 4 | DTR | データ端末レディ |
| 5 | SG | 信号用設置 |
| 6 | DSR | データセットレディ |
| 7 | RTS | 送信要求 |
| 8 | CTS | 送信可 |
| 9 | Not Used | 未使用 |

9876

MII インターフェイス

40 ピンの平型コネクタが使用されています。



| | | - | | | - |
|------|--------|-------------------|------|--------|------|
| ピン番号 | 信号名 | 信号内容 | ピン番号 | 信号名 | 信号内容 |
| 1 | +5V | 電源 | 21 | +5V | 電源 |
| 2 | MDIO | マネージメントデータ入力 / 出力 | 22 | COMMON | グランド |
| 3 | MDC | マネージメントデータロック | 23 | COMMON | グランド |
| 4 | RXD<3> | 受信データ(MSB) | 24 | COMMON | グランド |
| 5 | RXD<2> | 受信データ (2bit) | 25 | COMMON | グランド |
| 6 | RXD<1> | 受信データ (1bit) | 26 | COMMON | グランド |
| 7 | RXD<0> | 受信データ (LSB) | 27 | COMMON | グランド |
| 8 | RX_DV | 受信データ有効 | 28 | COMMON | グランド |
| 9 | RX_CLK | 受信クロック | 29 | COMMON | グランド |
| 10 | RX_ER | 受信エラー | 30 | COMMON | グランド |
| 11 | TX_ER | 送信コーディングエラー | 31 | COMMON | グランド |
| 12 | TX_CLK | 送信クロック | 32 | COMMON | グランド |
| 13 | TX_EN | 送信イネーブル | 33 | COMMON | グランド |
| 14 | TXD<0> | 送信データ(LSB) | 34 | COMMON | グランド |
| 15 | TXD<1> | 送信データ (1bit) | 35 | COMMON | グランド |
| 16 | TXD<2> | 送信データ (2bit) | 36 | COMMON | グランド |
| 17 | TXD<3> | 送信データ (MSB) | 37 | COMMON | グランド |
| 18 | COL | コリジョン検出 | 38 | COMMON | グランド |
| 19 | CRS | キャリア検出 | 39 | COMMON | グランド |
| 20 | +5V | 電源 | 40 | +5V | 電源 |

B.2 ケーブル仕様

10BASE-T/100BASE-TX ケーブル

10BASE-T では、カテゴリ3以上の2対4芯UTP ケーブル(シールドなしツイストペア ケーブル)を、100BASE-TX では、カテゴリ5の2対4芯UTP ケーブルを使用します。 UTP ケーブルにはストレートタイプとクロスタイプがあります。

一般的に、ストレートタイプはリピータやスイッチ(MDI-Xポート)とPCやワークステーションなどの端末(MDIポート)を接続する場合に、クロスタイプはリピータやスイッチ
 同士(MDI-Xポート同士)を接続する場合に使用します。

本製品とPCやワークステーションなどの端末(MDIポート)を接続する場合は、ストレートタイプを使用してください。

本製品とリピータやスイッチ(MDI-Xポート)を接続する場合は、クロスタイプを使用してください。

ストレートケーブル結線、クロスケーブル結線は図のとおりです。



ストレートケーブル結線

| RJ-45 PIN | Function | RJ-4 | 45 PIN | Function |
|-----------|----------|------|--------|----------|
| 1 | TX+ | 1 | | RX+ |
| 2 | TX- | 2 | | RX- |
| 3 | RX+ | 3 | | TX+ |
| 6 | RX- | 6 | | ТХ- |
| SW | ІТСН | | PC(| NIC) |

クロスケーブル結線



ケーブルのカテゴリ

イーサネットで使用するケーブルに関する特性仕様(信号に対する減衰量、インピーダン スなど)は、IEEE802.3で詳細に規定されています。

特にツイストペアケーブルに関しては、TIA/EIA-568-Aで規定されたカテゴリが参照され ています。

カテゴリは、次の表が示すように、1~5に分けられていて、カテゴリの数値が高いほど 高い周波数の伝送(つまり高速な通信)に対応します。つまり、カテゴリはケーブルの品 質を示す目安を定義したものです。

上位カテゴリは下位カテゴリを包含しますので、カテゴリ5のUTPケーブルを用意してお けば、10BASE-T、100BASE-TX、ISDN などに共通でご利用になることができます。

| カテゴリー | ケーブル種別 | 交流特性 | 仕様 | ツイスト /ft. | 10BASE-T | 100BASE-TX |
|-------|------------------|----------|---|------------------|----------|------------|
| 1 | シードルなし ツイストなし | N/A | CCITT | なし | 不可 | 不可 |
| 2 | UTP | 100 ± 0 | RS232 1BASE5 AT&T, PDS | なし | 不可 | 不可 |
| 3 | 通常の UTP | 100 ± 5 | T1, AT&T ISDN 10BASE-T IBM Type 3 | 3~5 | 可 | 不可 |
| 4 | 拡張 UTP | 100 ± 30 | EIA, TIA 10BASE-T NEMA | 5~8 | 可 | 不可 |
| 5 | UTP | 100 ± 30 | EIA, TIA 10BASE-T 100BASE-T | 8~10 | 可 | 可 |

ツイストペアケーブルのカテゴリ

B.3 本製品の仕様

電源部仕様

| 電源プラグ | : | 3 極プラグ |
|---------|---|--------------|
| 電源ケーブル長 | : | 1.8m |
| 定格入力電圧 | : | AC100- 240V |
| 入力電圧範囲 | : | AC90V ~ 255V |
| 定格周波数 | : | 50Hz/60Hz |
| 平均消費電力 | : | 30W |
| 最大入力電流 | : | 1A |
| 発熱量 | : | 26kcal/h |
| | | |

物理仕様

| 製品寸法 | : | 441.0 (W) × 210.0 (D) × 43.0 (H) mm |
|------|---|-------------------------------------|
| 製品重量 | : | 3.0kg |

環境条件

| 動作時温度 | : | 0 ~ 50 | |
|------------|---|---------------|---------|
| 保存温度 | : | -30 ~ 60 | |
| 動作 / 保存時湿度 | : | 95% 以下 (ただし、 | 結露なきこと) |

適用規格

| EMI/EMS | : | VCCI クラス A |
|---------|---|------------|
| 安全規格 | : | UL1950 |

S

保証とユーザサポート

本章では、本製品の保証と、傷害の際のユーザサポート、調査依 頼書のご記入方法について説明します。

1 保証とユーザサポート

保証

製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」をお読みになり、「お客さまイン フォメーション登録カード」に必要事項を記入して、当社「お客さまインフォメーション 登録係」までご返送ください。「お客さまインフォメーション登録カード」が返送されてい ない場合、保証期間内の無償での修理や、障害発生時のユーザサポートなどが受けられま せん。

ユーザサポート

障害回避などのユーザサポートは、このマニュアルの調査依頼書を(拡大)コピーしたものに必要事項を記入し、下記のサポート先にFAXして下さい。記入内容の詳細は、『調査依頼書のご記入にあたって』を参照して下さい。

アライドテレシス(株) サポートセンター

- Tel:
 0120-860-772
 月~金曜日まで(祝・祭日を除く)

 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
- Fax: 🚾 0120-860-662 年中無休 24 時間受付け

2 調査依頼書のご記入にあたって

本依頼書は、お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入頂くも のです。ご提供頂く情報が不十分な場合には、障害の原因を突き止めることに時間がかか り、最悪の場合には障害の解消ができない場合も有ります。迅速に障害の解消を行うため にも、担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点にそってご記入ください。 記入用紙で書き切れない場合には、プリントアウトなどを別途添付ください。なお、都合 によりご連絡の遅れる事もございますので予めご了承ください。

使用しているハードウエア、ソフトウエアについて

* 製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード(Rev):

(例) S/N 00077000002346 Rev 1A

を調査依頼書に記入してください。製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に添付されているバーコードシールに記入されています。

* ソフトウェアバージョンを記入してください。 バージョンを確認する場合は、メインメニューから「System Configuration **メニュー**」 を選択し、software Versiのフィールドを参照してください。

お問い合わせ内容について

- * どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかを出来る限り具体的に(再現できるように)記入してください。
- * エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容 のプリントアウトなどを添付してください。

ネットワーク構成について

- * ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添 付してください。
- * 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。
調查依頼書 (CentreCOM 8008)

年 月 日

一般事項

御社名:
部署名:
ご連絡先住所:〒
TEL: ()
購入先:
購入先担当者:

FAX: () TEL: () 購入年月日:

ご担当芳名:

ハードウエアとネットワーク構成

1.

製品名、シリアル番号、リビジョン、ソフトウェアパージョン

製品名: CentreCOM 8008



ソフトウェアバージョン:

お問い合わせ 内容

別紙あり 別紙なし

ネットワーク構成図

別紙あり 別紙なし 設置中に起こっている障害 設置後、運用中に起こっている障害 簡単な図で結構ですからご記入をお願いします。