

レイヤー3 ギガビットイーサネット・スイッチ

CentreCOM® **9424T**

取扱説明書



CentreCOM® 9424T

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高 度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み 込んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組 み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化な どによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上 対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。



-ブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 電源ケーブルやプラグの取扱上の注意 ・加工しない、傷つけない。

- ・重いものをのせない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。 指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(仕様に定められた環境条件下でご使用<ださい)
- 振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所



静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがあります ので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。

お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみ こませ、固く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)







プラグを 抜く











はじめに

このたびは、CentreCOM 9424Tをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM 9424Tは、全ポートギガビットに対応したレイヤー3 ギガビットイーサネット・スイッチです。

10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートはSFPスロットとのコンボ (共用) ポート で、オプション (別売)のSFPモジュールの追加により1000BASE-SX、1000BASE-LX、長距離対応の1000Mbps光、または1心双方向の1000Mbps光ポートの実装が可能 です。

Telnet やコンソールポートから各機能の設定が可能で、ユーザーインターフェースはコ マンドライン形式をサポートしています。また、SNMP機能の装備により、SNMPマネ ージャーから各種情報を監視・設定することができます。

基本的なレイヤー2機能に加え、ハードウェアパケットフィルターやポリシーベース QoS、さらにレイヤー3スイッチング(IPルーティング)をサポートし、品質の高いネッ トワーク環境を提供します。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェア のバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社ホームペー ジから入手してください。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。

各マニュアルをよくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

○ 取扱説明書(本書)

本製品の設置と接続、コマンドラインインターフェースの使い方、設定手順、導入 例など、本製品を使いはじめるにあたっての最低限の情報が記載されています。 本書は、ソフトウェアバージョン「2.10.1J」をもとに記述されていますが、 [2.10.1J]よりも新しいバージョンのソフトウェアが搭載された製品に同梱される ことがあります。製品のご使用にあたっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリ ースノートをお読みになり、最新の情報をご確認ください。

○ コマンドリファレンス(弊社ホームページに掲載)

本製品で使用できる全コマンドの説明、各機能の解説、設定例など、本書の内容を 含む本製品の完全な情報が記載されています。<u>コマンドリファレンスは本製品には</u> 同梱されていません。弊社ホームページに掲載されています。

http://www.allied-telesis.co.jp/



○ リリースノート(弊社ホームページに掲載)

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。<u>リリースノー</u> トは本製品には同梱されていません。弊社ホームページに掲載されています。

http://www.allied-telesis.co.jp/

表記について

アイコン

本書で使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
E VF	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、CentreCOM 9424Tを意味します。場合によっては、 9424TのようにCentreCOMを省略して記載します。

目		次	
		はじる	かに
	1	お使し	いになる前に 13
		1.1	梱包内容14
		1.2	概 要
		1.3	各部の名称と働き
		1.4	LED表示
			ステータスLED21
	2	設置。	ステータスLED21 と接続 23
	2	設置。 2.1	ステータスLED
	2	設置。 2.1 2.2	ステータスLED
	2	設置。 2.1 2.2 2.3	ステータスLED. 21 と接続 23 設置方法を確認する. 24 設置するときの注意 24 19インチラックに取り付ける. 25 ネットワーク機器を接続する. 26 ケーブル. 26
	2	設置。 2.1 2.2 2.3 2.4	ステータスLED. 21 と接続 23 設置方法を確認する
	2	設置 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ステータスLED. 21 と接続 23 設置方法を確認する. 24 設置するときの注意 24 19インチラックに取り付ける. 25 ネットワーク機器を接続する. 26 ケーブル. 26 コンソールを接続する. 27 ブレブル
	2	設置 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 設定	ステータスLED. 21 と接続 23 設置方法を確認する. 24 設置するときの注意 24 19インチラックに取り付ける. 25 ネットワーク機器を接続する. 26 ケーブル. 26 コンソールを接続する. 27 ケーブル. 27 ケーブルと接続する. 27 コンソールを接続する. 27 プレーブルを接続する. 29 の手順 31
	2	設置。 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 設定の 3.1	ステータスLED. 21 と接続 23 設置方法を確認する. 24 設置するときの注意 24 19インチラックに取り付ける 25 ネットワーク機器を接続する. 26 ケーブル. 26 コンソールを接続する 27 ケーブルと接続する. 27 マーブルを接続する. 27 取りたーブルを接続する. 29 の手順 31 操作の流れ. 32

9

		本製品を起動する34
	3.3	ログインする
		ログインする36 ログインパスワードを変更する
	3.4	設定を始める
		コマンドの入力と画面39 オンラインヘルプ43 コマンドの表記44 主要コマンド44
	3.5	設定を保存する
		設定ファイルを新規作成して保存する
	3.6	起動時設定ファイルを指定する
	3.7	ログアウトする
4	基本(D設定と操作 53
	4.1	インターフェースを指定する54 ポートを指定する54 VLANインターフェースを指定する54
	4.2	IPインターフェースを作成する55 手動でIPアドレスを設定する55 DHCPでIPアドレスを自動設定する56
	4.3	Telnetで接続する
	4.4	PINGを実行する
	4.5	システム情報を表示する 60
	4.6	再起動する
	4.7	ご購入時の設定に戻す64
	4.8	ファイルシステム
	4.9	タワンロート・アツノロートする

		ファイルシステムとアプリケーションブロック
		TFTPでダウンロード/アップロードする
		Xmodem でダウンロード / アップロードする
		システム内でファームウェアファイルを転送する
	4.10	SNMPで管理する77
5	導入	列 79
	5.1	IPホストとしての基本設定80
	5.2	レイヤー 3スイッチとしての基本設定84
	5.3	タグ VLAN を使用した設定
	5.4	マルチプル VLAN を使用した設定
6	付貨	禄101
	6.1	困ったときに
	••••	白ノシェー 102
		日山砂町ノス100和米で唯成90
		システム情報を確認する 103
		ログを確認する 103
		ー ジ こ
	6.2	SFPモジュール107
		SFPモジュールの取り付けかた107
	6.3	ハイパーターミナルの設定109
	6.4	Telnet クライアントの設定111
	6.5	仕 様112
		コネクター・ケーブル仕様112
		本製品の仕様114
	6.6	保証とユーザーサポート115
		保証と修理115
		ユーザーサポート
		サボートに必要な情報116
		ご注意
		商標について
		電波障害自主規制について117
		廃乗方法についく /

輸出規制と国外使用について	118
マニュアルバージョン	118

1

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明します。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。



CentreCOM 9424T本体 1台



- □ 電源ケーブル(1.8m) 1本
- ※ 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。 AC200Vでご使用の場合は、設置業者に ご相談ください。
- ※ 同梱の電源ケーブルは本製品専用です。 他の電気機器では使用できませんので、 ご注意ください。

□ 電源ケーブル抜け防止フック 1個



□ 19インチラックマウントキット 1式 (ブラケット 2個・M4×6mm 皿ネジ 8個)



 □ 取扱説明書(本書) 1冊
 □ CD-ROM (英文マニュアル) 1枚
 ※ 同梱の英文マニュアルに記載されている内容は、 サポート対象外となります。
 □本語版マニュアルのみにしたがって、
 正しくご使用ください。

□ 製品保証書 1枚
 □ ソフトウェア使用権許諾契約書 1枚
 □ シリアル番号シール 2枚

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再 梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

1.2 概要

本製品のハードウェア的な特長とオプション(別売)製品を紹介します。オプション製品 のリリース時期については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

特長

- 10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備
- SFPスロットを4スロット装備。SFPポートは10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートと共用
- 同梱の電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルの抜けを防止
- 同梱の19インチラックマウントキットでEIA標準の19インチラックに取り付け可能

オプション(別売)

- \bigcirc SFPモジュールによりポートの拡張が可能 AT-SPSX 1000BASE-SX(2連LC) AT-SPSX2 1000M MMF(2km)(2連LC) AT-SPLX10 1000BASE-LX(2連LC) AT-SPLX40 1000M SMF(40km)(2連LC) AT-SPZX80 1000M SMF(80km)(2連LC) AT-SPBD10-A/AT-SPBD10-B 1000BASE-BX10(LC) AT-SPBD20-A/AT-SPBD20-B 1000M SMF(20km) (LC) AT-SPBD80-A/AT-SPBD80-B 1000M SMF(80km) (LC) 専用のコンソールケーブルキットでコンソールのシリアルポート、USBポートと接続 \bigcirc CentreCOM VT-Kit2 plus
- 専用のRJ-45/D-Sub 9ピン (メス)変換RS-232ケーブルでコンソールと接続 CentreCOM VT-Kit2
 ※ コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」が必要です。
- L 字型コネクター電源ケーブルにより、奥行きをとらずに設置可能 AT-PWRCBL-J01L/AT-PWRCBL-J01R

1.3 各部の名称と働き

前面



① 10/100/1000BASE-Tポート

UTPケーブルを接続するコネクター (RJ-45)です。 ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴ リー5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケー ブルを使用します。接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレー ト/クロスのどちらのケーブルタイブでも使用することができます。通信モードは、 デフォルトでオートネゴシエーション(AUTONEGOTIATE)が設定されています。

○ 10/100/1000BASE-Tポート21R~24RはSFPポートとのコンボ(共用)ポートです。同時に接続されている場合(両方リンク可能な状態にある場合)、SFPポートが優先的にリンクされます。SFPポートのリンクがダウンした場合は自動的に10/100/1000BASE-Tポートにリンクが切り替わります。

② SFPスロット

オプション(別売)のSFPモジュールを装着するスロットです。ご購入時には、ダ ストカバーが取り付けられています。ダストカバーは、SFPモジュールを装着する とき以外、はずさないようにしてください。

SFPポートは10/100/1000BASE-Tポート21R~24Rとのコンボ(共用)ポートです。同時に接続されている場合(両方リンク可能な状態にある場合)、SFPポートが優先的にリンクされます。SFPポートのリンクがダウンした場合は自動的に10/100/1000BASE-Tポートにリンクが切り替わります。

参照 107ページ「SFPモジュール」

③ ポートLED

10/100/1000BASE-Tポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

 \odot L/A

通信速度、接続先の機器とのリンク、パケットの送受信を表します。

 \bigcirc D/C

デュプレックス、コリジョンの発生を表します。

を照 20ページ「LED表示」

④ SFPスロットLED

SFPポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

 \bigcirc L/A

接続先の機器とのリンク、パケットの送受信を表します。

参照 20ページ「LED表示」

⑤ コンソールポート

コンソールを接続するコネクター (RJ-45)です。 ケーブルはオプション (別売)のコンソールケーブル [CentreCOM VT-Kit2 plus] または [CentreCOM VT-Kit2]を使用してください。

27ページ「コンソールを接続する」

⑥ ステータス LED

本製品全体の状態を表示するLEDランプです。

○ FAULT

本製品の異常やファイルの書き込み中であることを表します。

 \bigcirc MASTER

エンハンストスタッキンググループのマスタースイッチとして設定されて いることを表します。

○ POWER

本製品の電源供給状態を表します。

⑦ リセットボタン

本製品を再起動するためのボタンです。 先の細い棒などでリセットボタンを押すと、本製品はハードウェア的にリセットされ ます。

〕 鋭利なもの (縫い針など) や通電性のあるもので、リセットボタンを押さないでください。



⑧ 電源コネクター

背面

AC電源ケーブルを接続するコネクターです。 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者に ご相談ください。

●照 29ページ「電源ケーブルを接続する」

⑨ 電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。 ご購入時には、フックは取りはずされた状態で同梱されています。

●照 29ページ「電源ケーブルを接続する」

10 フック取付プレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

▶ 29ページ「電源ケーブルを接続する」

側面



① ブラケット用ネジ穴

19インチラックマウントキットのブラケットを取り付けるためのネジ穴です。

25ページ「19インチラックに取り付ける」

12 ファン

本製品内部の熱を逃すためのファンです。

![⊾] ファンをふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。 注意

13 通気口

本製品内部の熱を逃すための穴です。



1.4 LED 表示

本体前面には、本製品全体や各ポートの状態を示すLEDランプがついています。

前面



ポート LED

10/100/1000BASE-Tポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	4 3	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。
	邧水	点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。
L/A	h쯔	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。
	位	点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	Full Duplex でリンクが確立しています。
	+53	点灯	Half Duplex でリンクが確立しています。
D/C	1묘	点滅	コリジョンが発生しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。

SFP スロット LED

SFPポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	4 3	点灯	SFPモジュールを介してリンクが確立しています。
L/A	邧水	点滅	SFPモジュールを介してパケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。

ステータス LED

本製品全体の状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
FAULT	赤	点灯	ファイル書き込み中です。書き込み終了後に消灯します。 本製品に異常があります。 内部温度に異常があります。 ファンに異常があります。 システムの初期化に失敗しています。
	—	消灯	本製品に異常はありません。
MASTED	緑	点灯	エンハンストスタッキンググループのマスタースイッチ として設定されています。
MASTEN	_	消灯	エンハンストスタッキンググループのマスタースイッチ として設定されていません。
DOWER	緑	点灯	本製品に電源が供給されています。
FOWER	—	消灯	本製品に電源が供給されていません。

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明しています。

2.1 設置方法を確認する

本製品は次の方法による設置ができます。

ゴム足による水平方向の設置
 本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、底面のゴム足を使用して設置してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷つきを防止したりします。

○ ラックマウントキットによる19 インチラックへの水平設置

弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されてい 警告ない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因とな ります。

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマ 注意 ニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

設置するときの注意

本製品の設置や保守を始める前に、必ず4ページの「安全のために」をよくお読みください。 設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 底部を上にして設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品のファンおよび通気口をふさがないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にはさわらないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

2.2 19 インチラックに取り付ける

本製品は同梱の19インチラックマウントキットを使用して、EIA規格の19インチラック に取り付けることができます。

- **1** 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。
- **2** ドライバーなどを使用して、本体底面の四隅にリベットで留められているゴム足を はずします。
- 3 同梱のブラケット用ネジを使用して、本体両側面にブラケットを取り付けます。片 側に4個のネジを使用します。



4 ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます。





・ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用してください。
 同梱以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
 ・本製品を19インチラックへ取り付ける際は適切なネジで確実に固定してください。

固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

2.3 ネットワーク機器を接続する

本製品にコンピューターや他のネットワーク機器を接続します。

ケーブル

UTPケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し ます。

UTPケーブルのタイプ

通信モードがオートネゴシエーションの場合、接続先のポートの種類(MDI/ MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用す ることができます。 10/100Mbpsの通信で、ポートの通信モードをオートネゴシエーション以外に固 定設定する場合は、MDIまたはMDI-Xのどちらかに設定する必要がありますので、 その場合はケーブルタイプに注意してください。接続先のポートがMDIの場合は 本製品のポートをMDI-Xに、接続先のポートがMDI-Xの場合は本製品のポートを MDIに設定すれば、ストレートタイプでケーブル接続ができます。

UTPケーブルの長さ

本製品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。



2.4 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。本製品のコンソールポートは RJ-45コネクターです。弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用して、本体前面コンソールポートとコンソールのシリアルポート(または USBポート)を接続します。



■ CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用した接続以外は動作保証を 注意 いたしませんのでご注意ください。

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、 または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100互換端末を使用してください。

通信ソフトウェアの設定については、33ページ「コンソールターミナルを設定する」で説明します。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2をご 使用ください。

- \bigcirc CentreCOM VT-Kit2 plus: マネージメントケーブルキット 以下のコンソールケーブルが3本セットになっています。
 - D-Sub 9ピン(オス)/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/USB

ご使用のコンソールのシリアルポート (D-Sub 9ピン) またはUSBポートへの接 続が可能です。なお、USBポート使用時の対応OSはWindows XPとWindows 2000です。

○ CentreCOM VT-Kit2: RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブル

ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン (オス) 以外の場合は、別途変換コ ネクターをご用意ください。



2.5 電源ケーブルを接続する

本製品は、電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。

本製品では、次の電源ケーブルを使用できます。

- 同梱の電源ケーブル(AC100V 用)
- オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブル AT-PWRCBL-J01L/AT-PWRCBL-J01R(AC100V用) 背面スペースがかぎられた場所でも、奥行きをとらずに設置できます。

■ 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用する場合は、設置業者にご相談くだ 警告 さい。不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れが あります。

▶ L字型コネクター電源ケーブルと電源ケーブル抜け防止フックは同時に使用できません。 注意(L字型コネクター電源ケーブルは、同梱の電源ケーブルに比べて抜けにくいケーブルです。)

7 同梱の電源ケーブル抜け防止フックを本体背面のフック取り付けプレートに取り付けます。



- 2 電源ケーブルを本体背面の電源コネクターに接続します。
- **3** 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします。



2.5 電源ケーブルを接続する

4 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します。



5 電源が入ると、本体前面のPOWER LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源プラグを電源コンセントから抜きます。



3

設定の手順

この章では、本製品に設定を行うための手順と、基本的な操作 方法について説明しています。

3.1 操作の流れ



コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインターフェース(CLI)にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

○ コンソールポートに接続したコンソールターミナル

○ ネットワーク上のTelnet クライアント

コンソールターミナル(通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。 「エミュレーション」、「BackSpaceキーの送信方法」はコマンドライン編集のための設 定です。

項目	值
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし
エミュレーション	VT100
BackSpaceキーの送信方法	Ctrl + H
ASCII設定/右端で折り返す	なし(チェックをはずす)



・通信ソフトウェアとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを使用する場合は、109ページ「ハイパーターミナルの設定」を参照してください。

・Telnet を使用するには、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品にIP アドレスなどを設定しておく必要があります。本製品のご購入時にはIP アドレスが設定されていないため、必ず一度はコンソールターミナルからログインすることとなります。

■ 55ページ「IPインターフェースを作成する」

本製品を起動する

- 1 コンピューター (コンソール)の電源を入れ、ハイパーターミナルなどの通信ソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の電源を入れます。

29ページ「電源ケーブルを接続する」

3 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動します。また、起動時設定 ファイルが指定されていれば、ここで読み込まれます。(デフォルトの起動時設定 ファイルは「default configuration」です。)

参照 102ページ「自己診断テストの結果を確認する」

```
Serial port connected at 9600 bps baud rate
BCM Initialization Done!
Boot Loader (ROM) information:
  Product Name: ATS63_LOADER
  Product Version: v3.2.1
 Build Date: Jul 1 2009
  Build Time:
              11:31:24
System information:
 SDRAM:
              128MB
 CPU speed:
             266MHz
Allied Telesis Enhanced 2009 Edition... 0
Decompressing the Application Image, please wait.....
.....
.....~ 中略~.....
Decompressed 3208992 bytes from Flash to 11266296 bytes into RAM
Jump to 0x00000100 to start application
CPU clock speed ..... 266MHz
First Memory Address ..... 0x00cd5edc
Initializing Serial Communication ..... done!
                        ~中略~
Initializing DHCP Server ..... done!
Initializing Web Server ..... done!
Initializing Web Auth Server ..... done!
Configuration file "boot.cfg" not found !!!
Loading default configuration
Please wait ..... done!
Init Done !
```

4 「Init Done!」と表示されたら、Enterlキーを押します。 すでにリンクアップしているスイッチポートがある場合は、「Init Done!」の後に次のようなメッセージが表示されます。

Port 1: Link UP (1000Mbps Full-Duplex, 10/100/1000Base-T)

5 「Login:」プロンプトが表示されます。

```
User Access Verification - Local:
```

Login:

ログインする

本製品には、権限によって、User(一般ユーザー)、Manager(管理者)の2つのユーザー レベルが用意されています。ご購入時の状態では、Userレベル(operator)とManager レベル(manager)のユーザーアカウントが1個ずつ登録されています。ほとんどの管理 や設定作業はManagerレベルのユーザーアカウントを使用して行います。

1 「Login:」プロンプトが表示されたら、ユーザー名「manager」を入力します。

Login: manager Enter

2 「Password:」プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。 初期パスワードは「friend」です。パスワードは大文字小文字を区別します。実際の 画面では、入力したパスワードは「*」で表示されます。

Password: friend Enter

3 製品タイトルに続けて「#」プロンプトが表示されます。 本製品に対する設定や管理は、「#」プロンプトの後にコマンドを入力することにより行います。

> Allied Telesis AT-9424T - ATS63 v2.10.1J <No System Name>



#

- 「ATS63」はファームウェア名、「v2.10.1J」はファームウェアバージョンを意味します。
 SET SYSTEM NAMEコマンドでシステム名(MIB-IIオブジェクトsysName)を設定すると、
 「<No System Name>」部分にシステム名が表示されます。
- ・ユーザーアカウントはデフォルトアカウント (manager、operator)のほかに最大で16個の ユーザーアカウントを作成できます。

ユーザー名またはパスワードが間違っている場合は、次のメッセージが表示されて ログインできません。再度「Login: 」プロンプトに続けて、正しいユーザー名とパ スワードを入力してください。

```
Invalid Login/Password!
User Access Verification - Local:
Login:
```


・Managerレベルのユーザーは、複数同時にログインすることはできません。また、Manager レベルのログインは、ローカルが優先されます。

Manager レベルのユーザーがローカルログインしているときに、別の Manager レベルのユー ザーがリモートログインすることはできませんので、設定が終了したら必ずLOGOFF(または LOGOUT、QUIT、EXIT) コマンドでログアウトするようにしてください。

- operatorのユーザー名とパスワードは「operator」です。
- ・ 現在ログインしているユーザーは、SHOW USERコマンドで確認できます。

ログインパスワードを変更する

ログインパスワードの変更を行います。セキュリティー確保のため、初期パスワードは 変更することをお勧めします。

使用コマンド

SET PASSWORD

- = SET USER={MANAGER | OPERATOR | USERNAME} PASSWORD=string
- 7 Managerレベルでログインします。 実際の画面では、入力したパスワードは「*」で表示されます。

Login: manager Enter Password: friend Enter

パスワードの設定を行います。 2

set password [Enter]

3 現在のパスワードを入力します。 ここでは、初期パスワードの [friend] を入力します。実際の画面では、入力したパ スワードは[*|で表示されます。

Enter current password->friend Enter

4 新しいパスワードを入力します。 6~32文字の英数字で入力してください(文字列を6文字以上入力しないとエラー になります)。パスワードは大文字小文字を区別します。 ここでは新しいパスワードを「openENDS」と仮定します。 実際の画面では、入力したパスワードは「*」で表示されます。

Enter new password->openENDS Enter



パスワードのデフォルト設定では、6文字より短いパスワードは使用できないようになっていま 「す。パスワードの最小文字数は、SET USERCONFIG コマンドのMINPWDLEN パラメーター で変更できます。

参照「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「ユーザー認証データベース」

3.3 ログインする

5 確認のため、もう一度新しいパスワードを入力します。 実際の画面では、入力したパスワードは「*」で表示されます。

Re-enter manager password ->**openENDS** [Enter]

確認の入力に失敗すると、次のメッセージが表示されます。手順2からやりなおし てください。

New passwords do not match!



コマンドの入力と画面

コマンドプロンプト

本製品には、権限によって、User(一般ユーザー)、Manager(管理者)の2つのユーザ ーレベルが用意されています。どちらのユーザーレベルでログインしたかによって、コ マンドプロンプトの表示は次のように異なります。

○ Userレベル

\$				

○ Manager レベル

#

プロンプトに文字列を設定する場合は、SET ASYNコマンドのPROMPTパラメータ ーで1~16文字の英数字を入力します。デフォルトに戻す場合はDEFAULT、または NONE、OFFと入力します。

set asyn prompt=ATRC Enter
ATRC#

また、SET ASYNコマンドのPROMPTパラメーターで文字列を設定していない場合、 SET SYSTEM NAMEコマンドでシステム名 (MIB-IIオブジェクト sysName) を設定す ると、「#(\$)」の前にシステム名が表示されます。

コマンドライン編集キー

コマンドラインでは、次のような編集機能を使うことができます。

機能	ターミナルのキー
1文字左 / 右に移動	
行頭 / 行末に移動	Home または Ctrl+A / End または Ctrl+E
カーソルの左の文字を削除	Backspace
カーソルの上の文字を削除 (カーソルが行末にある場合は左の文字を削除)	Delete) または Ctrl + D
カーソルの上から行末までを削除	Ctrl+K
コマンド行の消去	Esc]2回押下 または Ctrl+U
コマンド履歴をさかのぼる	↑または Cm+P
コマンド履歴を進める	↓ または C町+N
コマンドの中止	Ctrl+C
入力途中のキーワードの補完 次に選択可能なキーワードの一覧表示	(Tab)または Crrl+()

次に選択可能なキーワードを表示する

⑦キーを押すと、コマンドの先頭キーワードとして有効な単語とその概要が一覧で表示 されます(表示項目はファームウェアのバージョンによって異なる可能性があります)。

# ?	
Available	commands:
ACTivate	- Activates an instance of an object type
ADd	- Adds an instance of an object type
CLear	- Clears all data relating to the object
СОру	- Copy file
CReate	- Makes a new instance of an object type
DELete	- Removes an instance of an object
DEStroy	- Destroys an object instance
DIsable	- Suspends the object operation while retaining its configuration
ENable	- Allows an object to enter its operational state
EXit	- Quits the current management session
FORMAT	- Formats a file system drive
Help	- Displays available commands
LOAd	- Downloads a file
LOGOFf	- Logs out of the current management session
LOGOUt	- Logs out of the current management session
PIng	- Pings an IP address
PUrge	- Clears all the object's configurable data and disables it
Quit	- Quits the current management session
REName	- Rename file
RESEt	- Restores the object to its stored configuration
RESTart	- Restart the switch
SAve	- Saves configuration
SEt	- Sets the configuration of an existing object
SHow	- Displays diagnostic information to the user
Upload	- Unloads a file

コマンドの入力途中で、半角スペースを入力して回キーを押すと、次に選択可能なキー ワードとその概要が一覧で表示されます。コマンドが1つに特定された場合は構文が表示されます。

例としてaddを入力し、さらに半角スペースを一文字入力し?キーを押します。

# add ?			
Available comman	ds:		
add Bootp	-	Adds	BOOTP Relay destination IP address of BOOTP server
add Dhcp	-	Adds	DHCP SERVER information
add Ip	-	Adds	IP Interface
add LOg	-	Adds	a filter to the log Output Definition
add MGmtacl	-	Adds	entries to Management ACL table
add MStp	-	Adds	attributes to MSTP
add PKi	-	Adds	a PKI certificate
add PORTAUth	-	Adds	Port access control configuration parameters
add Qos	-	Adds	attributes to QoS
add Radiusserver	-	Adds	RADIUS authentication server
add SNMP	-	Adds	attributes to an existing SNMP community
add SNMPV3	-	Adds	a new entry to SNMPv3 table
add SNTp	-	Adds	SNTP server
add SWitch	-	Adds	attributes to the switch
add User	-	Adds	user to the user management database
add VLan	-	Adds	attributes to an existing VLAN
add VRrp	-	Adds	an IP address or monitored interface to a virtual router

キーワードの補完機能を利用する

キーワードの入力途中で半角スペースを入れずにTablキーを押すと、キーワードが1つ に特定される場合は、自動的にキーワードの残りが補われ正しいキーワードが入力され ます。該当するキーワードが複数ある場合は、キーワードの一覧が表示されます。

shを入力して(半角スペースを入れずに) [mid] キーを押した場合は、キーワードが[show] に特定され、showと入力されます。

sh Tab

↓ Tab キー入力後、表示が次のように変わる

show

sを入力して(半角スペースを入れずに) [Tab] キーを押した場合は、該当するキーワード とその概要が一覧で表示されます。

s Tab
sAve - Saves configuration
sEt - Sets the configuration of an existing object
sHow - Displays diagnostic information to the user

コマンド入力時の注意

コマンド入力時には次のことに注意してください。

- 1行で入力できるコマンドの最大文字数はスペースを含めて1499文字です。
- 「ADD」、「IP」などのキーワード(予約語)は大文字小文字を区別しません。 ログインパスワードなど一部のパラメーターは大文字小文字を区別します。「コマンドリファレンス」を確認して入力してください。
- コマンドは一意に識別できる範囲で省略することができます。
 例えば、SHOW SYSTEMコマンドは「SH SY」と省略して入力することができます。
- ユーザーレベルによって実行できるコマンドが異なります。
 Managerレベルはすべてのコマンドが実行可能です。一方、Userレベルで実行できるのは表示コマンドと一部の設定コマンドのみになります。
- コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映され、再起動を行う必要はありません。 ただし、設定内容は再起動すると消去されるので、再起動後にも同じ設定内容で運 用したい場合はCREATE CONFIG コマンドで設定ファイルに保存してください。

▲ 47ページ「設定を保存する」

メッセージ表示

コマンドの実行に失敗した場合は「ERROR CODE」(エラーメッセージ)が表示されます。 コマンドの実行に成功した場合は、通常何も表示されません。 以下にエラーメッセージの例を示します。

○ コマンドが不完全な場合

```
# set Enter
ERROR CODE = CLI COMMAND INCOMPLETE
```

○ 該当するコマンドがない場合

set systemname=sales Enter
ERROR CODE = CLI_COMMAND_NOT_FOUND_OR_AMBIGUOUS

○ 必要なパラメーターが指定されていない場合

set system Enter

ERROR CODE = CLI_PARAMETER_MISSING

○ 必要な値が指定されていない場合

set system name= Enter
ERROR CODE = CLI_VALUE_EXPECTED

表示内容が複数ページにわたる場合

表示される内容が複数ページにわたる場合は、画面下に次のような表示がされます。

--More-- <Space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit

この場合、キー入力によって、次のような操作を行うことができます。

機能	ターミナルのキー
 次の1ページを表示する	スペース
次の1行を表示する	Enter
 残りすべてを続けて表示する	C
残りを表示せずにプロンプトに戻る	Q

オンラインヘルプ

本製品には、オンラインヘルプが用意されています。HELPコマンドを実行すると、コマ ンドの先頭キーワードとして有効な単語とその概要を一覧で表示することができます(表 示項目はファームウェアのバージョンによって異なる可能性があります)。

# help En	# help Enter					
Available commands:						
ACTivate	-	Activates an instance of an object type				
ADd	-	Adds an instance of an object type				
CLear	-	Clears all data relating to the object				
СОру	-	Copy file				
CReate	-	Makes a new instance of an object type				
DELete	-	Removes an instance of an object				
DEStroy	-	Destroys an object instance				
DISable	-	Suspends the object operation while retaining its configuration				
ENable	-	Allows an object to enter its operational state				
EXit	-	Quits the current management session				
FORMAT	-	Formats a file system drive				
Help	-	Displays available commands				
LOAd	-	Downloads a file				
LOGOFF	-	Logs out of the current management session				
LOGOUt	-	Logs out of the current management session				
PIng	-	Pings an IP address				
PUrge	-	Clears all the object's configurable data and disables it				
Quit	-	Quits the current management session				
REName	-	Rename file				
RESEt	-	Restores the object to its stored configuration				
RESTart	-	Restart the switch				
SAve	-	Saves configuration				
SEt	-	Sets the configuration of an existing object				
SHow	-	Displays diagnostic information to the user				
Upload	-	Uploads a file				

3.4 設定を始める

プロンプトだけが表示されている状態で②キーを押しても、コマンドの一覧が表示されます。 また、コマンドの入力途中で、半角スペースを入力して⑦キーを押すと、次に選択可能なキー ワードとその概要が一覧で表示されます。コマンドが1つに特定された場合は構文が表示されます。

コマンドの表記

本書では、次のような基準に従ってコマンドの構文を表記しています(入力例は大文字小 文字の区別があるもの以外すべて小文字で表記)。

CREATE VLAN=vlan-name VID=2..4094 [PORTS={port-list | ALL}] [FRAME={UNTAGGED | TAGGED}]

大文字	大文字の部分はコマンド名やパラメーター名などのキーワード(予約語)を示しま
	す。キーワードに大文字小文字の区別はありませんので、小文字で入力してもかま
	いません。一方、キーワードでない部分(パラメーター値など)には、大文字小文字
	を区別するものもありますので、各パラメーターの説明を参照してください。
小文字	小文字の部分は値を示します。コマンド入力時には、環境に応じて異なる文字列や
	数字が入ります。例えば、VLAN=vlan-nameのような構文ではvlan-nameの部
	分に具体的な VLAN 名を入力します。
24094	「xy」はx~yの範囲の数値を指定することを示します。指定できる数値の範囲は
	コマンドにより異なります。
{ }	ブレース({})で囲まれた部分は、複数の選択肢からどれか1つを指定す
	ることを示します。選択肢の各項目は縦棒()で区切られます。例えば、
	FRAME={UNTAGGED;TAGGED}は、FRAMEパラメーターの値としてキーワー
	ドUNTAGGEDかTAGGEDのどちらか一方だけを指定することを示しています。
[]	スクエアプラケット ([])で囲まれた部分は省略可能であることを示します。

主要コマンド

本製品のコマンドは大きく設定コマンドと実行コマンドの2種類に分類されます。

設定コマンド

設定コマンドは、本製品に対してパラメーターの追加/削除、有効/無効などを行うため のコマンドで、その内容はコマンド実行後も保持されます。内容によっては、複数の設 定コマンドを組み合わせて有効になるものもあります。

設定コマンドで実行された内容は、CREATE CONFIG コマンドで設定ファイルに保存します。 代表的な設定コマンドには次のようなものがあります。

ADD / DELETE

ADDは、既存のテーブルやインターフェースなどに情報を追加/登録するコマンドです。 インターフェースへのIPアドレスの付与や経路の登録、VLANやトランクグループへの ポートの割り当てなどに使用します。

DELETEは、ADDで追加/登録した内容を削除するコマンドです。

CREATE / DESTROY

CREATEは、存在していない項目を作成するコマンドです。設定ファイルや、VLAN、 トランクグループの作成などに使用します。 DESTROYは、CREATEで作成した項目を消去するコマンドです。

ENABLE / DISABLE

ENABLEは、ステータスを有効にするコマンドです。モジュールやインターフェースを 有効にする場合などに使用します。 DISABLEは、ステータスを無効にするコマンドです。

PURGE

指定した項目の設定内容をすべて消去し、デフォルト設定に戻すコマンドです。IPパラ メーターやスパニングツリーパラメーターなどの全消去に使用します。不用意に実行し ないよう注意してください。

SET

既存の項目にパラメーターを設定するコマンドです。システム名、ログインパスワード、 SNMPの設定や、起動時設定ファイルの指定などに使用します。

実行コマンド

実行コマンドは、ログイン、ログアウト、ヘルプの表示、PINGテストなど、その場で動 作が終了するコマンドです。内容がコマンド実行後に保存されることはありません。内 容によっては、実行コマンドを使用する前に、設定コマンドによる設定が必要なものも あります。

代表的な実行コマンドには次のようなものがあります。

ACTIVATE

ACTIVATEは、既存の設定や機能を手動で動作(起動)させるコマンドです。スパニング ツリーの動作モード変更とポートのオートネゴシエーションプロセスの実行に使用します。

CLEAR

スクリーンの消去など、すべてのデータを消去するコマンドです。

HELP

オンラインヘルプを表示するコマンドです。

赵照 43ページ「オンラインヘルプ」

LOAD

TFTPサーバー、HTTPサーバー、Xmodemなどにより、ファイルを本製品にダウンロ ードするコマンドです。

3.4 設定を始める

LOGOFF, LOGOUT, QUIT, EXIT

ログアウトするコマンドです。

51ページ「ログアウトする」

PING

指定したホストからの応答を確認するコマンドです。

RESET

設定内容は変更せずに、実行中の動作を中止して、はじめからやりなおすコマンドです。

RESTART

本製品を再起動するコマンドです。

を照 62ページ「再起動する」

SAVE

設定内容やログをファイルに保存するコマンドです。

SHOW

設定内容や統計などの各種の情報を表示するコマンドです。

UPLOAD

TFTPサーバーやXmodemなどにより、ファイルをサーバーやコンピューターにアップ ロードするコマンドです。

「
 ダ照
 69ページ「ダウンロード・アップロードする」

3.5 設定を保存する

コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映されますが、設定内容はランタイムメモリ - (RAM)上にあるため、電源のオフ→オンをする、リセットボタンを押す、または RESTARTコマンドを実行して本製品を再起動すると消去されます。

再起動後にも同じ設定内容で運用したい場合は、現在の設定内容を設定ファイルに保存 します。CREATE CONFIGコマンドを使用すると、設定ファイルが新規に作成されま す(指定した設定ファイルがすでに存在している場合は上書きされます)。また、SAVE CONFIGURATIONコマンドを使用すると、起動時設定ファイルに上書きされます。



SET ASYNコマンドのSPEEDパラメーターによるコンソールポートの通信速度の設定は、設定ファイルに保存されません。

設定ファイルを新規作成して保存する

CREATE CONFIGコマンドを使用して、新規に設定ファイルを作成し、設定内容を保存 します。

使用コマンド

CREATE CONFIG=filename SHOW FILE[=filename]

パラメーター

- CONFIG : 設定ファイル名。1~28文字で半角英数字と記号(^{*})@#\$%^& ()_-{})が使えます。拡張子には「.cfg」を付けます。指定した設定 ファイルがすでに存在している場合は上書きされ、存在しない場合は 新規に作成されます。
- 設定ファイルを作成します。
 ここでは、設定ファイル名を「test01」と仮定します。

create config=test01.cfg Enter

3.5 設定を保存する

2 設定ファイルが作成されると、次のメッセージが表示され、コマンドプロンプトに 戻ります。

```
Creating configuration file "test01.cfg" ..... done!
```

3 SHOW FILEコマンドで、ファイルが正しく作成されたことを確認します。

# show file Enter			
File Name	Device	Size(Bytes)	Last Modified
test01.cfg	flash	2084	07/31/2009 15:29:08



すでに存在している設定ファイルを指定してCREATE CONFIGコマンドを実行すると、 上書きするかどうかのメッセージが表示されます。

「▼キーを押して「Yes」を選択すると、設定ファイルが上書きされます。
Nキーを押して
「No」を選択すると、コマンドプロンプトに戻ります。

create config=test01.cfg Enter
Configuration file already exists. Do you want to overwrite ? [Yes/No] ->YES
Creating configuration file "test01.cfg" done!

SHOW FILEコマンドで設定ファイル名を指定すると、設定内容が確認できます。

```
# show file=test01.cfg [Enter]
---Start of file "test01.cfg"-----
1.
2:
3: #
4: # System Configuration
5: #
6:
7: #
8: # User Authentication Configuration
9: #
10: set user=manager password=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff
11: set user=operator password=4b583376b2767b923c3e1da60d10de59ff
12:
13:
--More-- <Space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit
```

新規に作成した設定ファイルが起動時に読み込まれるようにするには、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

「
を照 50ページ「起動時設定ファイルを指定する」

起動時設定ファイルに保存する

SAVE CONFIGURATIONコマンドを使用すると、SET CONFIGコマンドで指定した起動時設定ファイルに設定内容を保存することができます。

使用コマンド

SAVE CONFIGURATION

1 SAVE CONFIGURATION コマンドを実行します。

save configuration Enter

2 設定内容が起動時設定ファイルに保存されると、次のメッセージが表示され、コマンドプロンプトに戻ります。

```
Generating current configuration ..... done!
Configuration file will be saved in background.
Please do not turn off power to the unit while fault led is ON!
#
```



◎照 50ページ「起動時設定ファイルを指定する」

3.6 起動時設定ファイルを指定する

新規に作成した設定ファイルが起動時に読み込まれるようにします。

使用コマンド

SET CONFIG={filename|NONE} SHOW CONFIG

パラメーター

CONFIG : 記動時設定ファイル。記動時に読み込まれるデフォルトの設定ファイ ル([.cfg|ファイル)を指定します。

記動時設定ファイルを指定します。 7 ここでは、設定ファイル名を「test01」と仮定します。

set config=test01.cfg [Enter]

2 記動時設定ファイルが指定されると、次のメッセージが表示され、コマンドプロン プトに戻ります。

```
Setting boot configuration file name ..... done!
#
```

3 SHOW CONFIGコマンドで、起動時設定ファイルを確認します。

```
# show config Enter
Boot configuration file ..... "test01.cfg" (Exists)
Current configuration ..... Default
```

Boot configuration file 起動時設定ファイル名(かっこ内は該当ファイルが存在しているかどう か)。起動時設定ファイルが設定されていないときは[None]で表示 Current configuration 最後の(再) 起動時に読み込んだ設定ファイル名



「Current configuration」は最後の (再) 起動時に読み込んだ設定ファイル名です。 Defaultは レ マテイルシステム上に [boot.cfg] ファイルが存在しない場合のデフォルトの起動時設定ファイ ル (default configuration) です。ファイルシステム上に [boot.cfg] ファイルが存在する場合 は、「boot.cfg」を読み込んで起動します。起動時設定ファイルが指定されていない (NONE)場 合、「default configuration | または「boot.cfg | ファイルが起動時に読み込まれます。

```
参照 64ページ「ご購入時の設定に戻す|
```

3.7 ログアウトする

設定が終了したら、本製品からログアウトして、通信ソフトウェアを終了します。

使用コマンド

LOGOFF

- = LOGOUT
- = QUIT
- = EXIT
- LOGOFF(またはLOGOUT、QUIT、EXIT)コマンドを実行します。 7

logoff Enter

2 次のメッセージが表示され、セッションが終了します。

```
#
Disconnected...
```

Press <ENTER> key to connect...

[Enter]キーを押すと、「Login:」プロンプトが表示されます。 3

User Access Verification - Local:

Login:



セキュリティーのため、通信ソフトウェアを終了する前に、必ずLOGOFF(またはLOGOUT、 QUIT、EXIT) コマンドでログアウトするようにしてください。

4

基本の設定と操作

この章では、本製品を運用・管理するための基本的な設定と操作 方法について説明しています。各機能の詳細については、弊社 ホームページ掲載の「コマンドリファレンス」を参照してください。

4.1 インターフェースを指定する

スイッチポートとコンソールポートの物理インターフェースは、基本的に次のような形 式で表示、入力を行います。

物理ポート	表示方法	入力形式
ポート1~24	Port 1~24	port=n
コンソールポート	ASYN	asyn

ポートを指定する

スイッチポートに対する設定コマンドには、複数のポートを一度に指定できるものがあ ります。以下、指定するときの例を示します。

- 1つのポートを指定
 ENABLE SWITCH PORT=2 Enter
- 連続する複数のポートをハイフンで指定
 ADD VLAN=black PORT=3-7 Enter
- 連続していない複数のポートをカンマで指定 SHOW SWITCH PORT=2,4,8 Enter
- カンマとハイフンの組み合わせで指定 SHOW SWITCH PORT=2,4-7 Enter
- すべてのポートを意味するキーワードALLを指定 RESET SWITCH PORT=ALL COUNTER Enter

VLAN インターフェースを指定する

物理インターフェースのほかに、論理インターフェースとして VLAN があります。IP関連の設定時には下位のインターフェースとして VLAN を指定する場面が多くあります。 VLAN は VLAN IDを使用して vlann (n は VLAN ID)で指定するか、VLAN 名を使用して vlan-vlanname (vlanname は VLAN 名)で指定します。

interface=vlan1
interface=vlan-default_vlan

4.2 IP インターフェースを作成する

IPインターフェースは、ADD IP INTERFACEコマンドでVLANにIPアドレス(とネットマスク)を割り当てることによって作成します。

ネットワーク経由でTelnetにログインしたり、SNMPによる管理をするには、最低1個のIP インターフェースを作成し、ローカルインターフェースと呼ばれる遠隔管理用のインターフェ ースとして指定しておく必要があります。IPインターフェースを作成しただけでは、本製品に アクセスできませんのでご注意ください。ローカルインターフェースの設定については、57ペ ージ「Telnetで接続する」で説明します。

手動で IP アドレスを設定する

使用コマンド

ADD IP INTERFACE=vlan-if IPADDRESS={ipadd|BOOTP|DHCP}
[{MASK|NETMASK}=ipadd]
SHOW IP INTERFACE

パラメーター

INTERFACE	:	VLANインターフェース。VLAN IDで指定する場合はVLANnの形
		式で、VLAN名で指定する場合はVLAN-vlannameの形式で入力
		します。
IPADDRESS	:	IPアドレス。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力します。
MASK/NETMASK	:	サブネットマスク。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を 入力します。省略時はIPアドレスのクラス標準マスクが使用されます。

7 VLANにIPアドレスとネットマスクを割り当てて、IPインターフェースを作成します。

ここでは、Default_VLAN(vlan1)にIPアドレス「192.168.1.10」、サブネットマ スク「255.255.255.0」を設定すると仮定します。

add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.10 mask=255.255.255.0 Enter

2 SHOW IP INTERFACEコマンドで、IPアドレスの設定を確認します。

# show ip in	terface Enter		
Interface	IPAddress	NetMask	RipMetric
eth0#	0.0.0.0	0.0.0.0	0
vlan1-0	192.168.1.10	255.255.255.0	1



複数のインターフェースに対し、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできません。 ・ 例えば、vlan1にIPアドレス192.168.100.1、ネットマスク255.255.255.0を割り当て た場合、192.168.100.2~192.168.100.254の範囲は同一IPサブネットになるので、こ の範囲を他のインターフェースに割り当てることはできません。

DHCP で IP アドレスを自動設定する

ネットワーク上のDHCPサーバーを利用して、VLANインターフェースのIPアドレスを 自動設定することもできます(DHCPクライアント機能)。本製品のDHCPクライアント 機能は、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ(デフォルトルート)、 SNTPサーバーの情報を取得し自動設定します。

使用コマンド

ADD IP INTERFACE=vlan-if IPADDRESS=DHCP SHOW IP INTERFACE

パラメーター

INTERFACE	:VLANインターフェース。VLAN IDで指定する場合はVLANnの形式で、 VLAN名で指定する場合はVLAN- <i>vlanname</i> の形式で入力します。
IPADDRESS	:DHCPサーバーからIPパラメーターを取得し自動設定する場合は、
	DHCPを指定します。

1 IPインターフェースを作成します。IPADDRESSパラメーターにはDHCPを指定します。

add ip interface=vlan1 ipaddress=dhcp Enter

2 設定はすぐに反映され、本製品はDHCPサーバーからIPパラメーターを取得し自動設定します。

Enabling DHCP - Please wait... DHCP enabled - Switch will now get IP parameters from Server.

3 DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレス、サブネットマスクは、SHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。

# show ip in	terface Enter		
Interface	IPAddress	NetMask	RipMetric
eth0# vlan1-0	0.0.0.0 192.168.1.233	0.0.0.0 255.255.255.0	0 1

4.3 Telnet で接続する

ネットワーク上のコンピューターからTelnetを使用して本製品にログインするには、最低1個のIPインターフェースを作成し、ローカルインターフェースと呼ばれる遠隔管理用のインターフェースとして指定しておく必要があります。本製品へのTelnet接続は、ローカルインターフェースのIPアドレスを指定して行います。ローカルインターフェース以外のインターフェースのIPアドレスを指定してもTelnet接続することはできません。

使用コマンド

ADD IP INTERFACE=vlan-if IPADDRESS={ipadd|BOOTP|DHCP}
[{MASK|NETMASK}=ipadd]
SET IP LOCAL INTERFACE={vlan-if|NONE}
SHOW IP INTERFACE

パラメーター

INTERFACE	:VLANインターフェース。VLAN IDで指定する場合はVLANnの形式
	で、VLAN名で指定する場合はVLAN-vlannameの形式で入力します。
	SET IP LOCALコマンドのINTERFACEパラメーターにNONEを指
	定すると、ローカルインターフェースが何も指定されていない状態(デ
	フォルト)に戻ります。
IPADDRESS	:DHCPサーバーからIPパラメーターを取得して自動設定する場合は、

- ADDRESS : DHCPサーバーからIPバラメーターを取得して自動設定する場合は、 DHCPを指定します。
- MASK/NETMASK: サブネットマスク。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力
します。省略時はIPアドレスのクラス標準マスクが使用されます。
- 7 VLANにIPアドレスとネットマスクを割り当てて、IPインターフェースを作成します。

ここでは、Default_VLAN(vlan1)にIPアドレス「192.168.1.10」、サブネットマ スク「255.255.255.0」を設定すると仮定します。

add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.10 mask=255.255.255.0 Enter

2 ローカルインターフェースを指定します。 ここでは、vlan1をローカルインターフェースとして指定します。

set ip local interface=vlan1 Enter

3 ローカルインターフェースは、SHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。 インターフェース名「eth0」がローカルインターフェースを意味します。ここでは、 vlan1を指定したので、「vlan1-0」と同じIPアドレス、サブネットマスクが表示されています。

# show ip int	cerface Enter		
Interface	IPAddress	NetMask	RipMetric
eth0	192.168.1.10	255.255.255.0	1
vlan1-0	192.168.1.10	255.255.255.0	1

本製品に対する設定は以上です。

4.3 Telnet で接続する

4 次に、通信機能が利用できるコンピューターから本製品のローカルインターフェー スに対してtelnetを実行します。

telnet 192.168.1.10 [Enter]

5 Telnet セッションが確立すると、「Login:」プロンプトが表示されます。

```
User Access Verification - Local:
```

Login:

Windows 2000/XPでTelnetを使用する場合は、111ページ「Telnetクライアントの設定」 を参照してください。

Telnetサーバー機能を無効にする

本製品のTelnetサーバー機能はデフォルトで有効に設定されています。Telnet接続を拒 否する場合は、DISABLE TELNETコマンドでTelnetサーバー機能を無効にします。

使用コマンド

DISABLE TELNET

disable telnet Enter

Telnetサーバー機能の設定を表示する

Telnetサーバー機能の現在の設定(有効/無効)は、SHOW SWITCHコマンドで確認できます。

使用コマンド

SHOW SWITCH

show switch Enter

Application Software Version ATS63 v2.10.1J
Application Software Build Date Jul 1 2009 12:47:4
Bootloader Version ATS63_LOADER v3.2.
Bootloader Build Date Jul 1 2009 11:31:2
MAC Address
VLAN Mode User Configured
Ingress Filtering OFF
Active Spanning Tree version RSTP
Mirroring State Disabled
Enhanced Stacking mode Slave
Console Disconnect Timer Interval 10 minute(s)
Web Server Status Disabled
Telnet Server StatusEnabled
Telnet insert NULL OFF
MAC address aging time 300 second(s)
Console Startup Mode CLI
Multicast Mode Do Not Forward
Powersaving Disabled

CentreCOM 9424T 取扱説明書 4 基本の設定と操作

4.4 PING を実行する

PINGコマンドで、指定した相手との通信が可能かどうかを確認します。PINGは指定した相手にエコーを要求するパケットを送信し、相手からのエコーに応答するパケットを表示します。

使用コマンド

PING [IPADDRESS=]ipadd

パラメーター

 IPADDRESS
 : 宛先IPアドレス。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力します。

1 PINGを実行します。

ここでは、宛先IPアドレスを「192.168.1.1」と仮定します。

ping 192.168.1.1 Enter

2 本製品はPINGパケットを4回送信します。

```
Reply from 192.168.1.1 time<10ms
Reply from 192.168.1.1 time<10ms
Reply from 192.168.1.1 time<10ms
Reply from 192.168.1.1 time<10ms
#
```

PINGに対する応答がある場合は「Reply from X.X.X.X time<Xms」のように表示されます。

PINGに対する応答がない場合は「Request timed out」と表示されます。 存在しないホストを宛先に指定すると「Host unreachable」と表示されます。

4.5 システム情報を表示する

SHOW SYSTEM コマンドで、システムの全般的な情報を表示します。

使用コマンド

SHOW SYSTEM [SERIALNUMBER] [MACADDRESS] [MODELNAME]

パラメーター

SERIALNUMBER	: シリアル番号を表示する。
MACADDRESS	: MACアドレスを表示する。
MODELNAME	: 製品名を表示する。

show system Enter

System Information:

```
Model Name ..... AT-9424T
Serial Number ..... A04035G081200101 System Up Time ... 1D:02H:06M:12S
System Revision .... B
```

```
System Name .....
Administrator .....
Location .....
```

System 1.25V Power Normal System 3.0V Power Normal System 12V Power Normal System Temperature Normal System Fan 1 Speed Normal Main PSU On

MAC Address 00:15:77:9C:D3:8B IP Address 192.168.1.20 Subnet Mask 255.255.255.0

Bootloader ATS63 LOADER v3.2.1 Build Date ... Jul 1 2009 11:31:24 Application ATS63 v2.10.1J Build Date ... Jul 1 2009 12:47:48

> System 2.5V Power Normal System 3.3V Power Normal

System Fan 2 Speed Normal

MAC Address	製品のMACアドレス
Model Name	製品名称
System Number	製品のシリアル番号
HW Revision	製品のハードウェアリビジョン
IP Address	IPアドレス
Subnet Mask	サブネットマスク
System Up Time	稼働時間(前回リブートしてからの時間)
Bootloader	ブートローダーの名称、パージョン
Build Date	ブートローダーのビルト日時
Application	ファームウェアの名称、パージョン
Build Date	ファームウェアのビルト日時
System Name	システム名(MIB-IIのsysName)
Administrator	管理責任者 (MIB-IIの sysContact)
Location	設置場所 (MIB-IIの sysLocation)
System Power	1.25/2.5/3.0/3.3/12Vの各電源ユニットの出力状態。Normal/
	Warning/Failed(読み取り失敗)で表示
System Temperature	本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failedで表示
System Fan Speed	ファン1、ファン2の回転数。Normal/Warning/Failedで表示
Main PSU	

4.6 再起動する

本製品をコマンドで再起動します。

使用コマンド

RESTART {REBOOT | SWITCH} [CONFIG={filename | NONE}]

パラメーター

- REBOOT/SWITCH : コールドスタート (ハードウェアリセット)を実行します。REBOOT オプション指定時は CONFIG パラメーターは指定できません。
- CONFIG : 再起動時に読み込む設定ファイル。SWITCHオプション指定時のみ指 定可能です。NONEを指定すると、ファイルシステム上に「boot.cfg」 が存在する場合は「boot.cfg」、「boot.cfg」が存在しない場合はデフォ ルトの起動時設定ファイル (default configuration)を読み込んで起動 します。
- 1 RESTART REBOOTコマンド、またはRESTART SWITCHコマンドを実行します。

restart reboot Enter

2 自己診断テスト終了後、「Init Done!」と表示されたら、再起動は完了です。起動メ ッセージに設定ファイル「test01.cfg」が読み込まれたことが表示されています。

```
Waiting for background file operations to complete .....
Rebooting the Switch .....
Serial port connected at 9600 bps baud rate
BCM Initialization Done!
Boot Loader (ROM) information:
  Product Name: ATS63_LOADER
  Product Version: v3.2.1
                Jul 1 2009
  Build Date:
  Build Time:
                11:31:24
System information:
  SDRAM:
                128MB
  CPU speed:
                266MHz
Allied Telesis Enhanced 2009 Edition... 0
Decompressing the Application Image, please wait.....
Decompressed 3208992 bytes from Flash to 11266296 bytes into RAM
Jump to 0x00000100 to start application
CPU clock speed ..... 266MHz
                             ~中略~
Initializing DHCP Server ..... done!
Initializing Web Server ..... done!
Initializing Web Auth Server ..... done!
Loading configuration file "test01.cfg"
Please wait ..... done!
Init Done !
```



💊 ·RESTART REBOOT (または RESTART SWITCH) コマンドを実行すると、本製品にログイ ンしていた他のユーザーのログインセッションは強制的に切断されます。

- ・本製品には、再起動の方法として次の2つが用意されています。どちらも電源ケーブルの抜き 差しと同じ、コールドスタート(ハードウェアリセット)です。
- RESTART REBOOT (または RESTART SWITCH) コマンドの実行
- 本体前面のリセットボタンを押す

4.7 ご購入時の設定に戻す

すべての設定をご購入時の状態に戻します。この場合、CREATE CONFIGコマンドで作成した設定ファイルを削除する必要はありません。起動時設定ファイルNONE(なし)を 指定し、デフォルトの起動時設定ファイルで起動します。

使用コマンド

SET CONFIG={filename NONE}

パラメーター

- CONFIG : 設定ファイル。ここではNONEを指定します。ファイルシステム上に 「boot.cfg」が存在する場合は「boot.cfg」、「boot.cfg」が存在しない 場合はデフォルトの起動時設定ファイル (default configuration)を 読み込んで記動します。
- 1 起動時設定ファイルにNONE(なし)を指定し、起動時にユーザー作成の設定ファイ ルが読み込まれないようにします。

set config=none Enter

2 RESTART REBOOT(またはRESTART SWITCH)コマンドで、本製品を再起動 します。

本製品は、デフォルトの起動時設定ファイルを読み込んで起動します。ソフトウェ ア的にはご購入時の状態になりますが、ファイルシステム上の設定ファイルは削除 されていません。

ユーザー「manager」のパスワードは初期パスワード「friend」に戻ります。

restart reboot Enter

3 CREATE CONFIGコマンドで設定ファイルを作成し、SET CONFIGコマンドで起 動時設定ファイルを指定しなおします。



 ・起動時設定ファイルにNONEが指定されている状態では、SAVE CONFIGURATIONコマンド
 を実行することができません(エラーになります)。ご購入時の状態に戻した後は、起動時設定 ファイルをNONE以外に指定しなおしてください。

- ・ファイルシステム上に「boot.cfg」ファイルが存在する場合は、起動時設定ファイルにNONEを 指定して本製品を再起動すると「boot.cfg」を読み込んで起動します。「boot.cfg」を読み込ま ないようにするには、DELETE FILEコマンドで「boot.cfg」ファイルを削除してください。
- ・SET ASYNコマンドのSPEEDパラメーターによる、コンソールポートの通信速度の設定は、 設定ファイルに保存されないため、本手順でご購入時の状態には戻りません。

4.8 ファイルシステム

本製品は、再起動後もデータが保持される2次記憶装置として、フラッシュメモリーを 搭載しています。フラッシュメモリー上にはファイルシステムが構築されており、フラ ッシュメモリー上のデータをファイル単位でアクセスすることが可能です。

「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「記憶装置とファイルシステム」

ファイル名

ファイル名は次の形式で表されます。フラッシュメモリーにディレクトリーの概念はあ りません。

filename.ext

filename	:ファイル名(ペース名)。文字数は1~28文字。 半角英数字と記号(~~~@#\$%^&(){})が使えます。 大文字小文字の区別はありません。
ext	: 拡張子。ファイル名には必ず拡張子を付ける必要があります。ファ ームウェアファイルを示す「img」、設定ファイルを示す「cfg/scp」、 RSA公開鍵ペアを示す「ukf」、ログファイルを示す「log」などがあり ます。「ukf」ファイルを削除、コピー、名前変更することはできません。

ファイルを操作する

ファイルを表示する

使用コマンド

SHOW FILE

ご購入時の状態では、ファイルシステム上にファイルは存在していません。

# show file Enter			
FileName	Device	Size(Bytes)	Last Modified
No files found			

4.8 ファイルシステム

SHOW FILEコマンドはワイルドカード (*) が使用できます。特定ファイルの一覧を見た いときはワイルドカードを使います。

<pre># show file=test*.cfg Enter</pre>			
File Name	Device	Size (Bytes)	Last Modified
test01.cfg	flash	1561	06/21/2009 11:11:11
test02.cfg	flash	1561	06/22/2009 11:11:11
test03.cfg	flash	1561	06/23/2009 11:11:11

設定ファイルの内容を表示する

使用コマンド

SHOW FILE[=filename]

ファイル名を指定すると設定ファイルの内容が表示されます。 設定ファイル「test01.cfg」の設定内容を表示します。

```
# show file=test01.cfg Enter
---Start of file "test01.cfg"-----
1:
2:
3: #
4: # System Configuration
5: #
6:
7: #
8: # User Authentication Configuration
9:#
10: set user=manager password=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff
11: set user=operator password=4b583376b2767b923c3e1da60d10de59ff
12:
13:
--More-- <Space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit
```

ファイルを削除する

使用コマンド

DELETE FILE=filename

パラメーター

FILE

:ファイル名。

設定ファイル「test01.cfg」を削除します。

```
# delete file=test01.cfg Enter
Deleting file "test01.cfg" .....
```

♥ 削除したファイルを元に戻すことはできません。ファイル操作時は充分注意を払ってください。 ヒント

ファイルをコピーする

使用コマンド

COPY src-filename dst-filename

パラメーター

src-filename	:コピー元ファイル名。
dst-filename	:コピー先ファイル名。

設定ファイル「test01.cfg」を「test02.cfg」という名前でコピーします。

copy test01.cfg test02.cfg Enter
Copying file "test01.cfg" to "test02.cfg" done!

ファイル名を変更する

使用コマンド

RENAME src-filename dst-filename

パラメーター

src-filename :変更前ファイル名。 dst-filename :変更後ファイル名。

設定ファイル「testO2.cfg」を「testO3.cfg」という名前に変更します。

rename test02.cfg test03.cfg [Enter]
Renaming file "test02.cfg" to "test03.cfg" done!

_____ ファイルの操作コマンド

ファイル(設定ファイル)に対する操作コマンドを図式化します。下図のデバイスは [flash]が対象となっています。



本製品にはフラッシュメモリーの中にアプリケーションブロックという領域があり、この領域 に対してダウンロードコマンドを実行することが可能です。アプリケーションブロックとは現 行の(起動時にロードされる)ファームウェア用の領域で、ファイルシステムとは切り離されて います。

ファームウェアをアプリケーションブロックに直接ダウンロードすると、本製品は自動的にフ ァイルの書き込みをし、再起動します。一方、ファームウェアをフラッシュメモリー上のファ イルシステムにダウンロードした場合は、設定ファイルと同じように指定したファイル名で保存 されます。

ファイルシステムとアプリケーションブロック間でファームウェアの転送ができるので、複数 のファームウェアファイルをファイルシステムに保存しておき、起動時に使用するファームウ ェアを切り替えることができます。

4.9 ダウンロード・アップロードする

本製品は、TFTP(Trivial File Transfer Protocol)、HTTP、Xmodemなどを利用して、 以下のファイルのダウンロード/アップロードが可能です。

- ファームウェアのイメージファイル [ats63j.img]
- 設定ファイル(.cfg)
- ログファイル(.log)



・本製品はHTTP サーバーからのダウンロードも可能です。詳しくは、「コマンドリファレンス」 を参照してください。

「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「アップロード・ダウンロード」

弊社ホームページで提供されるファームウェアのファイル名は「ats63j.img」ですが、ファイル名は変更可能です。

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェア のバージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社ホームペー ジから入手してください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

ファイルシステムとアプリケーションブロック

本製品にはフラッシュメモリーの中にアプリケーションプロックという領域があり、こ の領域に対してダウンロードコマンドを実行することが可能です。アプリケーションプ ロックとは現行の(起動時に使用される)ファームウェア用の領域で、ファイルシステム とは切り離されています。

ファームウェアをアプリケーションブロックに直接ダウンロードすると、本製品は自動 的にファイルの書き込みをし、再起動します(ダウンロードしたファームウェアを使用し て起動します)。一方、ファームウェアをフラッシュメモリー上のファイルシステムにダ ウンロードした場合は、設定ファイルと同じように指定したファイル名で保存されます。

ファイルシステムとアプリケーションブロック間でファームウェアの転送ができるので、 複数のファームウェアファイルをファイルシステムに保存しておき、起動時に使用する ファームウェアを切り替えることができます。

4.9 ダウンロード・アップロードする

TFTP でダウンロード / アップロードする

本製品のTFTPクライアント機能を使用して、ファイルをダウンロード/アップロードします。以下の説明は次のような仮定で行います。

- TFTPサーバーのIPアドレス: 192.168.10.100
- 本製品(ローカルインターフェース)のIPアドレス: 192.168.10.1/255.255.255.0
- ダウンロード/アップロードするファイルの名称:test01.cfg

使用コマンド

LOAD METHOD=TFTP DESTFILE={filename|APPBLOCK} {SRCFILE|FILE}=filename SERVER=ipadd

UPLOAD METHOD=TFTP DESTFILE=filename SERVER=ipadd {SRCFILE | FILE}={filename | APPBLOCK | SWITCHCFG}

パラメーター

METHOD :転送ブロトコル。TFTPを指定します

- DESTFILE : ファイルシステムにダウンロード (LOAD) またはTFTP サーバーヘア ップロード (UPLOAD) する場合の保存先のファイル名。ファームウェ アファイルをアプリケーションプロックに直接ダウンロード (LOAD) する場合は「APPBLOCK」を指定します。
- SRCFILE/FILE : ダウンロード/アップロード対象のファイル名。アプリケーション プロック内のファームウェアをアップロード (UPLOAD) する場合は 「APPBLOCK」を指定し、現在設定されている起動時設定ファイルを アップロード (UPLOAD) する場合は「SWITCHCFG」を指定します。

SERVER : TFTPサーバーのIPアドレス。

 VLANインターフェース(ここでは、vlan1)にIPアドレスを割り当てて、ローカル インターフェース(遠隔管理用のインターフェース)として指定します。

add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 Enter # set ip local interface=vlan1 Enter

2 TFTPサーバーに対してPINGコマンドを実行して、TFTPサーバーとの通信が可能なことを確認します。

ping 192.168.10.100 Enter

ダウンロード

3 ファイルをダウンロード(TFTPサーバー→本製品)する場合は、LOADコマンドを 使用します。

load method=tftp dest=test01.cfg file=test01.cfg
server=192.168.10.100 Enter

4 ファイル転送とファイルシステムへの書き込みが正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

```
Getting the file from Remote TFTP Server - please wait ...
File received successfully!
Please wait while the file is saved... done!!!
```

DESTFILEパラメーターに「APPBLOCK」を指定して、ファームウェアファイルを アプリケーションプロックにダウンロードした場合は、本製品は自動的にファイル の書き込みをして、再起動します(ダウンロードしたファームウェアを使用して起 動します)。

書き込み終了のメッセージが表示されるまで、絶対に電源を切らないでください。書き込み中 注意に電源を切ると、本製品を起動できなくなる可能性があります。

ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在すると、ファイ ルをダウンロードすることができません。DELETE FILEコマンドでファイルシステム上のファ イルを削除してからダウンロードしてください。

アップロード

3 ファイルをアップロード(本製品→TFTPサーバー)する場合は、UPLOADコマンドを使用します。

upload method=tftp destfile=test01.cfg server=192.168.10.100
file=test01.cfg [Enter]

4 ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

```
Sending the file to Remote TFTP Server - please wait ...
File sent successfully!
```

Xmodem でダウンロード / アップロードする

本製品は、Xmodem プロトコルをサポートしているため、コンソールポートに接続され ているコンソールターミナルから本製品へのダウンロード、本製品からコンソールター ミナルへのアップロードが可能です。

ここでは、通信ソフトウェアとしてWindows 2000/XPのハイパーターミナルを使用す る場合を説明します。

⑧ 109ページ「ハイパーターミナルの設定」

使用コマンド

LOAD METHOD=XMODEM DESTFILE={filename | APPBLOCK} UPLOAD METHOD=XMODEM {SRCFILE | FILE}={filename | APPBLOCK | SWITCHCFG}

パラメーター

METHOD	:	転送ブロトコル。XMODEMを指定します。
DESTFILE	:	ファイルシステムにダウンロード (LOAD) する場合の保存先のファ イル名。ファームウェアファイルをアプリケーションプロックに直 接ダウンロード (LOAD) する場合は「APPBLOCK」を指定します。
SRCFILE/FILE	:	アップロード対象のファイル名。アプリケーションプロック内のフ アームウェアをアップロード(UPLOAD)する場合は「APPBLOCK」 を指定し、現在設定されている起動時設定ファイルをアップロード (UPLOAD)する場合は「SWITCHCEG」を指定します。

ダウンロード

 ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインします。 ファイルをダウンロード(コンソールターミナル→本製品)する場合は、LOADコマンドを使用します。

load method=xmodem destfile=test01.cfg Enter

2 操作を続行するかどうかのメッセージが表示されたら、 図キーを押して「Yes」を選択します。 №キーを押して「No」を選択すると、コマンドプロンプトに戻ります。

You are going to invoke Xmodem download utility. Do you wish to continue ? [Yes/No] -> **YES**
3 ハイパーターミナルの [転送] メニューから [ファイルの送信] を選択します。「ファ イルの送信」ダイアログボックスでファイル名、プロトコルに「1K Xmodem」を指 定します。

Use Hyper Terminal's 'Transfer/Send File' option to select Filename & Protocol Note: Please select '1K Xmodem' protocol for faster download...

ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在すると、ファイ レをダウンロードすることができません。DELETE FILEコマンドでファイルシステム上のファ イルを削除してからダウンロードしてください。

- 4 [送信] ボタンをクリックして、ファイル転送を開始します。
- **5** ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

Downloaded File test01.cfg of size 1265 bytes

DESTFILEパラメーターに「APPBLOCK」を指定して、ファームウェアファイルを アプリケーションプロックにダウンロードした場合は、本製品は自動的にファイル の書き込みをして、再起動します(ダウンロードしたファームウェアを使用して起 動します)。

書き込み終了のメッセージが表示されるまで、絶対に電源を切らないでください。書き込み中 注意に電源を切ると、本製品を起動できなくなる可能性があります。

アップロード

1 ハイパーターミナルを起動し、Managerレベルでログインします。 ファイルをアップロード(本製品→コンソールターミナル)する場合は、UPLOAD コマンドを使用します。

upload method=xmodem file=test01.cfg Enter

2 操作を続行するかどうかのメッセージが表示されたら、
○キーを押して「Yes」を選
択します。
Nキーを押して「No」を選択すると、
コマンドプロンプトに戻ります。

```
You are going to invoke Xmodem upload utility.
Do you wish to continue ? [Yes/No] -> YES
```

3 ハイパーターミナルの [転送] メニューから [ファイルの受信] を選択します。「ファイルの受信」 ダイアログボックスでファイルの保存先、プロトコルに「1K Xmodem」を指定します。

Use Hyper Terminal's 'Transfer/Receive File' option to select Protocol Note: Please select '1K Xmodem' protocol for faster upload...

4.9 ダウンロード・アップロードする

- 4 [受信]ボタンをクリックすると、「受信ファイルの名前」ダイアログボックスが表示 されます。ファイル名を指定し、[OK]ボタンをクリックして、ファイル転送を開 始します。
- **5** ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

Xmodem File Transfer Completed ..

アップロードするファイルと同じ名前のファイルが保存先のディレクトリーに存在すると、フ ドント アイルをアップロードすることができません。あらかじめアップロードするファイルと同じ名 前のファイルを削除しておいてください。

システム内でファームウェアファイルを転送する

LOAD/UPLOADコマンドのMETHODパラメーターにLOCALを指定すると、ファイル システムとアプリケーションブロック間でファームウェアファイルを転送することがで きます。複数のファームウェアファイルをファイルシステムに保存しておき、起動時に 使用するファームウェアを切り替えることができます。

ここでは、例としてパージョン2.10.1Jのファームウェアがインストールされている本 製品に対して、パージョン3.0.0Jをダウンロードし、2.10.1Jと3.0.0Jを切り替えて使 用できるようにするための手順を説明します。

以下の説明は、次のような仮定で行います。

- TFTPサーバーのIPアドレス: 192.168.10.100
- 本製品 (ローカルインターフェース)のIPアドレス: 192.168.10.1/255.255.255.0
- 本製品に搭載されている(起動時に使用されている)ファームウェア:2.10.1J

使用コマンド

LOAD METHOD=LOCAL DESTFILE=APPBLOCK {SRCFILE|FILE}=filename UPLOAD METHOD=LOCAL DESTFILE=filename {SRCFILE|FILE}=APPBLOCK

パラメーター

METHOD	:「LOCAL」を指定します。
DESTFILE	:保存先のファームウェアファイル名。 ファームウェアファイルをファイルシステムからアプリケーション プロックに転送 (LOAD) する場合は「APPBLOCK」を指定します。
SRCFILE/FILE	:転送対象のファイル名。 ファームウェアファイルをアプリケーションプロックからファイル システムに転送(UPLOAD)する場合は「APPBLOCK」を指定します。

 74
 CentreCOM 9424T 取扱説明書

 4 基本の設定と操作

 VLANインターフェース(ここでは、VLAN1)にIPアドレスを割り当てて、ローカ ルインターフェース(遠隔管理用のインターフェース)として指定します。

add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 Enter # set ip local interface=vlan1 Enter

2 TFTPサーバーに対してPINGコマンドを実行して、TFTPサーバーとの通信が可能なことを確認します。

ping 192.168.10.100 Enter

3 現在アプリケーションブロックにある(起動時に使用されている)バージョン 2.10.1Jのファームウェアファイルをファイルシステムに転送(コピー)します。 ここでは、保存先のファイル名を「v2101j.img」と仮定します。

upload method=local destfile=v2101j.img file=appblock Enter

4 TFTPサーバーにあるバージョン3.0.0Jのファームウェアファイル「ats63j.img」を ファイルシステムにダウンロードします。ここでは、保存先のファイル名を「v300j. img」と仮定します。

load method=tftp destfile=v300j.img file=ats63j.img server=192.168.10.100 Enter

5 SHOW FILEコマンドで、「v2101j.img」と「v300j.img」が表示されていることを確認します。

# show file Enter			
FileName	Device	Size(Bytes)	Last Modified
test01.cfg <u>v2101j.img</u> <u>v300j.img</u>	flash flash flash	2241 2048743 2048963	06/21/2009 11:11:11 04/10/2009 10:41:33 06/30/2009 11:11:11

4.9 ダウンロード・アップロードする

6 バージョン3.0.0Jが起動時に使用されるようにするには、バージョン3.0.0Jのフ ァームウェアファイルをアプリケーションブロックに転送します。

load method=local destfile=appblock file=v300j.img Enter

7 操作を続行するかどうかのメッセージが表示されたら、 図キーを押して「Yes」を選択します。 №キーを押して「No」を選択すると、コマンドプロンプトに戻ります。

Do you wish to continue ? [Yes/No] -> YES

本製品は自動的にファイルの書き込みをして、再起動します(ダウンロードしたフ ァームウェアを使用して起動します)。

・ 本製品が再起動するまでの間は、絶対に電源を切らないでください。書き込み中に電源を切る 注意 と、本製品を起動できなくなる可能性があります。

4.10 SNMP で管理する

本製品はSNMPのバージョン1(SNMP v1)、バージョン2c(SNMP v2c)、バージョン 3(SNMP v3)に対応しています。ここでは、本製品のSNMP機能(SNMP v1/v2c)を 利用するために必要な最小限の設定を紹介します。

本製品には、読み出し権限のみのコミュニティーとして「public」が、書き込み権限あり のコミュニティーとして「private」がデフォルトで設定されていますが、ここでは、新規 にコミュニティー「viewers」を作成する例を説明します。

以下の説明は、次のような仮定で行います。IPの設定は終わっているものとします。

- コミュニティー名: viewers
- コミュニティー [viewers]のアクセス権:読み出しのみ(Read Only)
- ネットワーク管理ホスト・トラップホストのIPアドレス:192.168.11.5

使用コマンド

ENABLE SNMP

CREATE SNMP COMMUNITY=community [ACCESS={READ|WRITE}] [TRAPHOST=ipadd] [MANAGER=ipadd] [OPEN={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] SHOW SNMP COMMUNITY=community SHOW INTERFACE

パラメーター

:SNMPコミュニティー名(1 ~ 32文字。英数字が使用可能。大文字小
文字を区別する。"(ダブルクォーテーション)、[] (スクエアブラケッ
ト)、\(バックスラッシュ、円マーク)、半角スペースは使用できない)。
:コミュニティーのアクセス権。コミュニティーのアクセス権を指定し
ます。READは読み出し (get、get-next)のみを許可、WRITE は読み
書き両方(get.get-next.set)を許可します。 デフォルトはREADです。
:SNMPv2cトラップ送信先ホストのIPアドレス。ここで指定したホス
トにはSNMPv2c形式のトラップが送信されます。X.X.X.Xの形式で、
Xが0~255の半角数字を入力します。コミュニティーには複数のト
ラップホストを指定できますが、CREATE SNMP COMMUNITYコ
マンドでは1つしか指定できません。複数のトラップホストを使う場
合は、コミュニティー作成後にADD SNMP COMMUNITYコマンド
で追加してください。
: SNMPオペレーションを許可するホストのIPアドレス。X.X.X.Xの形
式で、Xが0~255の半角数字を入力します。
本製品はMANAGERに登録されていないホストからのSNMPリク
エストには応答しません。ただし、OPENパラメーターでONを指定
した場合は、MANAGERパラメーターの設定にかかわらず、すべて
のSNMPリクエストに応答します。トラップホスト同様、複数指定す
る場合はコミュニティー作成後に ADD SNMP COMMUNITY で追加
します。

4.10 SNMP で管理する

OPEN : SNMPオペレーションをすべてのホストに開放するかどうか。OFF (NO/FALSE)は、MANAGERパラメーターで指定したホストのみに 制限することを示します。ON (YES/TRUE)を指定すると、すべての SNMPリクエストを受け入れます。デフォルトはOFFです。

7 SNMPエージェント機能を有効にします。

enable snmp Enter

CREATE SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP コミュニティーを作成します。 2 ここでは、読み出しのみが可能なコミュニティー「viewers」を作成します。

create snmp community=viewers access=read traphost=192.168.11.5 manager=192.168.11.5 Enter

\infty CREATE SNMP COMMUNITY コマンドで指定したトラップホストには、SNMPv2c形式の ヒント トラップが送信されます。

3 SHOW SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP モジュールの情報を表示します。

```
# show snmp community=viewers [Enter]
SNMP Community Information:
Name ..... viewers
 Access ..... Read Only
 Status ..... Enabled
 Trap Host ..... 192.168.11.5
```

Name コミュニティー名

Access	アクセス権。Read Only/Read¦Writeで表示
Status	コミュニティーの状態。Enabled/Disabledで表示
Manager	本コミュニティー名でのアクセスを許可された管理ステーション (SNMPマネージ
	ャー)のIPアドレス
Trap host	SNMPトラップの送信先IPアドレス

本製品で、SNMPv1のみ対応のトラップホストにトラップを送信するためには、CREATE SNMP COMMUNITYコマンドで作成したコミュニティーとは別のコミュニティーを作成し、 トラップホストの設定を行う必要があります。詳しくはコマンドリファレンスを参照してくだ さい。

Image: Base State State

5



この章では、本製品を使用した基本的な構成を4つ例に挙げ、 設定の要点とコマンド入力の手順を説明しています。

5.1 IP ホストとしての基本設定

本製品はご購入時の状態で、レイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。 単なるスイッチとして使うだけであれば、設置、接続後電源を入れるだけで、特に設定 は必要ありません。ただし、Telnetによるログインや、SNMPによる管理をしたいとき は、VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てて、ローカルインターフェース(遠 隔管理用のインターフェース)として指定しておく必要があります。



図1 「IPホストとしての基本設定」構成例

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

- 2 起動メッセージが表示されます。「Init Done!」と表示されたら、Enterキーを押します。
- コンソールターミナルから本製品にManagerレベルでログインします。
 ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

User Access Verification - Local:

```
Login: manager Enter
Password: friend Enter (「*」で表示されます)
```

IPの 設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のためにIPアドレスを設定します。

SNMPやTelnetによる本製品へのアクセスは、最低1個のIPインターフェースを作成し、 ローカルインターフェースと呼ばれる遠隔管理用のインターフェースとして指定してお く必要があります。本製品へのアクセスは、ローカルインターフェースのIPアドレスを 指定して行います。ローカルインターフェース以外のインターフェースのIPアドレスを 指定しても本製品にアクセスすることはできません。

4 Default_VLANにIPアドレスを割り当てます。 ご購入時の状態ではすべてのポートがDefault_VLANに所属しており、ただちにレイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。 本製品に設定されているIPアドレス(IPインターフェース)が1個の場合、レイヤー3スイッチング(ルーティング)の動作は行われません。

5 Default_VLANをローカルインターフェースとして指定します。 ローカルインターフェースを設定することにより、ネットワーク上のホストから本 製品へのアクセスが可能になります。

set ip local interface=vlan-default_vlan Enter

6 IPアドレスの設定はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。 インターフェース名「eth0」がローカルインターフェースを表します。

<pre># show ip interface Enter</pre>			
Interface	IPAddress	NetMask	RipMetric
eth0	192.168.10.1	255.255.255.0	1
vlan1-0	192.168.10.1	255.255.255.0	1

5.1 IP ホストとしての基本設定

7 ここまでに入力した設定内容を確認してみましょう。 現在の設定はSHOW CONFIG DYNAMICコマンドで確認することができます。 DYNAMICパラメーターの後に「=INTF」、「=SYSTEM」などの値を指定すると、 該当の機能に関する設定のみを表示することができます。

<pre># show config dynamic=intf Enter</pre>				
Start of current configuration				
#				
# Interface Manager Configuration				
#				
add ip interface=vlan1-0 ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0				
set ip local interface=vlan1-0				
End of current configuration				

「vlan-default_vlan」は、VLAN ID「vlan1」に展開されます(Default_VLANには VLAN ID「1」が割り当てられています)。手順4のコマンドは、VLAN IDを使用して、 次のように入力することもできます。

add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 Enter

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変 更します。本製品に対して行った設定を設定ファイルとして保存し、再起動時に現在の 設定を読み込むように起動時設定ファイルとして指定します。

8 時刻と日付を設定します。

時刻(日付)はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして使用されます。一度 時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現 在時刻が保持されます)。

set time=09:45:30 date=21-06-2009 Enter

9 時刻(日付)の設定はSHOW TIMEコマンドで確認できます。

```
# show time Enter
System time is 09:50:25 on 21-Jun-2009
```

SNTPによる時刻の同期も可能です。

参照「コマンドリファレンス|/「運用・管理|の「SNTP|

10 SET PASSWORDコマンド、またはSET USERコマンドでユーザー「manager」 のパスワードを変更します。

セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更 後のパスワードは忘れないように注意してください)。

set password Enter Enter current password->friend Enter (「*」で表示されます) Enter new password->openENDS Enter)(「*」で表示されます) Re-enter password ->openENDS Enter)(「*」で表示されます)

11 現在の設定を設定ファイルとして保存します。 ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

create config=test01.cfg Enter
Creating configuration file "test01.cfg" done!

12 保存された設定ファイルの内容は、SHOW FILEコマンドで確認できます。

```
# show file=test01.cfg [Enter]
---Start of file "test01.cfg"------
1:
2:
3: #
4: # System Configuration
5: #
6:
7: #
8: # User Authentication Configuration
9: #
10: set user=manager password=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff
11: set user=operator password=4b583376b2767b923c3e1da60d10de59ff
12:
13:
--More-- <Space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit
```

13 保存した設定ファイルを、起動時設定ファイルとして指定します。

```
# set config=test01.cfg Enter
Setting boot configuration file name ..... done!
```

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

本製品をレイヤー3スイッチ(ルーター)として機能するように設定します。



図2 「レイヤー3スイッチとしての基本設定」構成例

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

- 2 起動メッセージが表示されます。「Init Done!」と表示されたら、Enterキーを押します。
- 3 コンソールターミナルから本製品にManagerレベルでログインします。 ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
User Access Verification - Local:
Login: manager Enter
Password: friend Enter) (「*」で表示されます)
```

VLANの 設定

4 VLANを作成します。

VLAN作成時には、VLAN名とVLAN ID(VID)を割り当てる必要があります。 VLAN名は任意の文字列(ただし、先頭は数字以外)、VIDは2~4094の範囲の任 意の数値です(1はDefault_VLANに割り当てられています)。ここでは、VLAN名 として「white」、「orange」、VIDとしてそれぞれ「10」、「20」を仮定します。

```
# create vlan=white vid=10 Enter
Create VLAN 10, please wait ...
# create vlan=orange vid=20 Enter
Create VLAN 20, please wait ...
```

5 それぞれのVLANにポートを割り当てます。 ここではVLAN whiteに対してポート1~12を、VLAN orangeに対してポート 13~24を割り当てると仮定します。

```
# add vlan=10 port=1-12 Enter
Adding ports to VLAN 10, please wait ...
# add vlan=20 port=13-24
Adding ports to VLAN 20, please wait ...
```

6 SHOW VLAN コマンドで VLAN 情報を確認します。

```
# show vlan Enter
VLAN Mode: User Configured
VLAN Information:
VLAN Name ..... Default_VLAN
VLAN ID ..... 1
VLAN Type ..... Port Based
Routing ..... ON
Protected Ports ..... No
Untagged Port(s)
 Configured ..... None
 Actual ..... None
Tagged Port(s) ..... None
VLAN Name ..... white
VLAN ID ..... 10
VLAN Type ..... Port Based
Routing ..... ON
Protected Ports ..... No
Untagged Port(s)
 Configured ..... 1-12
 Actual ..... 1-12
Tagged Port(s) ..... None
VLAN Name ..... orange
VLAN ID ..... 20
VLAN Type ..... Port Based
Routing ..... ON
Protected Ports ..... No
Untagged Port(s)
 Configured ..... 13-24
 Actual ..... 13-24
Tagged Port(s) ..... None
```

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

VLAN(例えばVLAN orange)を削除する場合は、DESTROY VLAN=orangeコ マンドを実行します。

IPの 設定

「VLANの設定」で作成した VLAN white、orange にIP アドレスを割り当てます。レイ ヤー3スイッチング(ルーティング)を動作させるには、2個以上の VLAN が必要です。

7 VLAN white、orangeにIPアドレスを割り当てます。

add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 [Enter # add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.1 mask=255.255.255.0 [Enter]

VLANにIPアドレスを割り当てると、VLAN whiteとorange間はレイヤー3スイ ッチング(ルーティング)され、通信が可能となります。

SHOW IP ROUTEコマンドでルーティングテーブルを確認することができます。

# show ip route Enter				
IP Routes	IP Routes			
Destination	Mask	NextHop	Interface	
	Protocol	RipMetric	Preference	
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	vlan10-0	
	Interface	1	0	
192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	vlan20-0	
	Interface	1	0	

3 遠隔管理 (SNMP、Telnet) 用にローカルインターフェースを指定します。
 SNMPやTelnetによる本製品へのアクセスは、ローカルインターフェースのIPアドレスを指定して行います。ローカルインターフェース以外のインターフェースの
 IPアドレスを指定しても本製品にアクセスすることはできません。
 ここでは、VLAN whiteをローカルインターフェースとして指定します。

set ip local interface=vlan-white Enter

デフォルトルートを設定します。
 デフォルトルートとは、「最終到達点までの経路が不明なパケット」を配送してくれるルーターまでの経路です。図2の例では、インターネットに向かうパケット、すなわち VLAN white、orange以外のネットワークアドレスを持つパケットを配送してくれるルーターまでの経路です。

デフォルトルートを設定するには、ADD IP ROUTEコマンドのROUTE、MASK パラメーターに「0.0.0.0」を指定します(この場合MASKパラメーターは省略可)。 INTERFACEパラメーターにはデフォルトゲートウェイ(ルーター)のあるVLANを、 NEXTHOPパラメーターにはデフォルトゲートウェイのIPアドレスを指定します。

add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=vlan-orange nexthop=192.168.20.5
[Enter]

ルーティングテーブルは、次のようになります。

<pre># show ip route</pre>	Enter		
IP Routes			
Destination	Mask Protocol	NextHop RipMetric	Interface Preference
0.0.0.0	0.0.0	192.168.20.5	vlan20-0
	Static	1	360
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	vlan10-0
	Interface	1	0
192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	vlan20-0
	Interface	1	0

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変 更します。本製品に対して行った設定を設定ファイルとして保存し、再起動時に現在の 設定を読み込むように起動時設定ファイルとして指定します。

10時刻と日付を設定します。

時刻(日付)はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして使用されます。一度 時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現 在時刻が保持されます)。

```
# set time=09:45:30 date=21-06-2009 Enter
```

11 時刻(日付)の設定はSHOW TIMEコマンドで確認できます。

show time Enter
System time is 09:50:25 on 21-Jun-2009

SNTPによる時刻の同期も可能です。

⑧ 「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「SNTP」

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

12 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。

セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更 後のパスワードは忘れないように注意してください)。

set password Enter Enter current password->friend Enter (「*」で表示されます) Enter new password->openENDS Enter)(「*」で表示されます) Re-enter password ->openENDS Enter) (「*」で表示されます)

13 現在の設定を設定ファイルとして保存します。 ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

```
# create config=test01.cfg Enter
Creating configuration file "test01.cfg" ..... done!
```

14 保存した設定ファイルを、起動時設定ファイルとして指定します。

set config=test01.cfg Enter
Setting boot configuration file name done!

5.3 タグ VLAN を使用した設定

オフィスが別々のフロアに分かれており、それぞれのフロアにVLAN white、orangeを 存在させなければならないような場合は、タグVLANを使用するのが便利です(図3)。 タグVLANを使用すれば、VLANが複数のスイッチをまたがる構成でも、スイッチ間を 1本のケーブルで接続することができます。タグVLANを使用しないと、VLAN white で1本、VLAN orangeで1本、合計2本のケーブルを使用しなければなりません。

以下の説明は、本製品2台が、それぞれ5階(5F)と4階(4F)に設置されていると仮定します。最初に5Fの本製品に設定するコマンド、次に4Fを示します。



図3「タグVLANを使用した設定」構成例

5.3 タグ VLAN を使用した設定

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

- 2 起動メッセージが表示されます。「Init Done!」と表示されたら、Enterキーを押します。
- 3 コンソールターミナルから本製品にManagerレベルでログインします。 ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
User Access Verification - Local:
Login: manager [Enter]
```

Password: **friend** Enter (「*」で表示されます)

システム名の設定

4 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。システム名を設定 すると、プロンプトにシステム名が表示されるようになります。5Fの本製品に次 のコマンドを入力します。

```
# set system name=5F Enter)
5F#
```

4Fの本製品に次のコマンドを入力します。

```
# set system name=4F Enter
4F#
```

VLANの設定

5 VLANを作成します。

VLAN作成時には、VLAN名とVLAN ID(VID)を割り当てる必要があります。 VLAN名は任意の文字列(ただし、先頭は数字以外)、VIDは2~4094の範囲の任 意の数値です(1はDefault_VLANに割り当てられています)。ここでは、VLAN名 として「white」、「orange」、VIDとしてそれぞれ「10」、「20」を仮定します。

```
5F# create vlan=white vid=10 [Enter]
Create VLAN 10, please wait ...
5F# create vlan=orange vid=20 [Enter]
Create VLAN 20, please wait ...
```

4Fにも同じコマンドを入力します。5Fと4Fには、同じVLAN IDを設定しなけれ ばなりません。一方、VLAN名は個々のスイッチ内でしか意味を持たないため、ス イッチごとに異なっていてもかまいませんが、混乱をさけるために通常は同じにし ます。

6 5FのそれぞれのVLANにポートを割り当てます。ここでは「white」に対してポート1~11を、「orange」に対してポート12~23を割り当てると仮定します。

5F# add vlan=white port=1-11 Enter Adding ports to VLAN 10, please wait ... 5F# add vlan=orange port=12-23 Enter Adding ports to VLAN 20, please wait ...

4Fにも同じコマンドを入力します。ここでは、4Fも5Fと同じ構成でポートを割り 当てると仮定します。

7 5Fのポート24を、タグ付きポートとして設定し、VLAN white、orangeの両方に 所属するようにします。

```
5F# add vlan=white port=24 frame=tagged [Enter]
Adding ports to VLAN 10, please wait ...
5F# add vlan=orange port=24 frame=tagged [Enter]
Adding ports to VLAN 20, please wait ...
```

4Fにも同じコマンドを入力します。

 SHOW VLANコマンドでVLAN情報を確認します。 ポート24は、Default_VLANにも(タグなしポートとして)所属したままになっています。他にもDefault_VLAN所属のポートがあってトラフィックが流れている場合、ポート24にもDefault_VLANのブロードキャストパケットが送出されます。これが望ましくない場合は、DELETE VLAN PORTコマンドを使って、ポート24をDefault_VLANから削除します。

5F# show vlan Enter VLAN Mode: User Configured VLAN Information: VLAN Name Default VLAN VLAN ID 1 VLAN Type Port Based Routing ON Protected Ports No Untagged Port(s) Configured 24 Actual 24 Tagged Port(s) None VLAN Name white VLAN ID 10 VLAN Type Port Based Protected Ports No Untagged Port(s) Configured 1-11 Actual 1-11 Tagged Port(s) 24 VLAN Name orange VLAN ID 20 VLAN Type Port Based Protected Ports No Untagged Port(s) Configured 12-23 Actual 12-23 Tagged Port(s) 24

IPの 設定

5Fでレイヤー3スイッチングが動作するようにします。4Fはレイヤー2スイッチとして 動作させます。

遠隔管理 (SNMP、Telnet) 用のローカルインターフェースには、各フロアとも VLAN white を指定します。

9 5FのVLAN white、orangeにIPアドレスを割り当てます。

5F# add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 Enter 5F# add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.1 mask=255.255.255.0 Enter

4Fはレイヤー2スイッチとして動作させるので、VLAN whiteにのみIPアドレス を設定しておきます。

4F # add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.2 <code>mask=255.255.255.0</code> \fbox{Enter}

10 5FのVLAN whiteをローカルインターフェースとして指定します。 ローカルインターフェースを設定することにより、ネットワーク上のホストから本 製品へのアクセスが可能になります。

5F# set ip local interface=vlan-white Enter

4Fにも同じコマンドを入力します。

11 5FのVLAN whiteとorange間はレイヤー3スイッチング(ルーティング)され、 通信が可能となります。

SHOW IP ROUTEコマンドでルーティングテーブルを確認することができます。

5F# show ip rou	te Enter		
IP Routes			
Destination	Mask Protocol	NextHop RipMetric	Interface Preference
192.168.10.0	255.255.255.0 Interface	192.168.10.1	vlan10-0 0
192.168.20.0	255.255.255.0 Interface	192.168.20.1 1	vlan20-0 0

12 5Fに対してデフォルトルートを設定します。

ここでは、VLAN orange側にデフォルトゲートウェイ192.168.20.5があります ので、INTERFACEパラメーターには「orange」を、NEXTHOPパラメーターには 「192.168.20.5」を指定します。

5F# add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=vlan-orange nexthop=192.168.20.5

ルーティングテーブルは、次のようになります。

5F# show ip rou	te Enter		
IP Routes			
Destination	Mask	NextHop	Interface
	Protocol	RipMetric	Preference
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.20.5	vlan20-0
	Static	1	360
192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	vlan10-0
	Interface	1	0
192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	vlan20-0
	Interface	1	0

5.3 タグ VLAN を使用した設定

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変 更します。本製品に対して行った設定を設定ファイルとして保存し、再起動時に現在の 設定を読み込むように起動時設定ファイルとして指定します。

13 時刻と日付を設定します。

ー度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現在時刻が保持されます)。

5F# set time=09:45:30 date=21-06-2009 Enter

4Fにも同じコマンドを入力します。

14 時刻(日付)の設定はSHOW TIMEコマンドで確認できます。

```
5F# show time Enter
System time is 09:50:25 on 21-Jun-2009
```

15 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。 セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更 後のパスワードは忘れないように注意してください)。

```
5F# set password <u>Enter</u>
Enter current password->friend <u>Enter</u> (「*」で表示されます)
Enter new password->openENDS <u>Enter</u>)(「*」で表示されます)
Re-enter password ->openENDS <u>Enter</u>)(「*」で表示されます)
```

4Fにも同じコマンドを入力します。

16 現在の設定を設定ファイルとして保存します。

ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

```
5F# create config=test01.cfg Enter
Creating configuration file "test01.cfg" ..... done!
```

4Fにも同じコマンドを入力します。

17 保存した設定ファイルを、起動時設定ファイルとして指定します。

```
5F# set config=test01.cfg Enter
Setting boot configuration file name ..... done!
```

4Fにも同じコマンドを入力します。

5.4 マルチプル VLAN を使用した設定

マルチプルVLANを使用すると、インターネットマンションや学校などのセキュリティーを必要とするネットワークを簡単に構築することができます。

本製品は、Protected Ports VLANという専用のVLANを作成し、所属ポートに対して アップリンク属性(Uplink Ports)かクライアント属性(Group)かを指定するという方法 で、マルチプルVLANを定義します。

図4の例では、ポート1~19はGroup 1に、ポート20~22はGroup 10に、ポート 23~24はUplink Portsに、それぞれ属しています。

Group 1とGroup10はクライアント用のグループで、互いに通信することはできません。 一方、ポート23~24はアップリンク用のグループで、ポート23に接続された全校サー パーと、ポート24に接続されたルーターにはGroup 1と10の両方のグループからアク セスすることができます。

この構成では本製品をレイヤー2スイッチとして使用することになります。



図4 「マルチプル VLAN を使用した設定」構成例

5.4 マルチプル VLAN を使用した設定

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

- 2 起動メッセージが表示されます。「Init Done!」と表示されたら、Enterキーを押します。
- 3 コンソールターミナルから本製品にManagerレベルでログインします。 ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
User Access Verification - Local:
```

Login: manager Enter

Password: **friend** Enter (「*」で表示されます)

VLANの設定

4 VLANを作成します。 CREATE VLANコマンドのPORTPROTECTEDオプションを指定することで、該 当VLANがマルチプルVLAN専用のVLAN(Protected Ports VLAN)になります。 ここでは、VLAN名として「school」、VIDとして「10」を仮定します。

```
# create vlan=school vid=10 portprotected Enter
Create VLAN 10, please wait ...
```

5 VLANにポートを割り当てます。

Protected Ports VLANの場合、ADD VLAN PORTコマンドのVLANパラメータ ーには手順4で作成したVLANを指定し、GROUPオプションで該当ポートがアッ プリンク属性かクライアント属性かを指定します。ここでは、ポート1~19を「1」 (クライアント)に、ポート20~22を「10」(クライアント)に、ポート23~24を 「UPLINK」(アップリンク)に指定します。



SHOW VLANコマンドでVLAN情報を確認します。
 Protected Portsが有効(Yes)になり、3つのグループが作成されています。

```
# show vlan Enter
VLAN Mode: User Configured
VLAN Information:
VLAN Name ..... Default_VLAN
VLAN ID ..... 1
VLAN Type ..... Port Based
Routing ..... ON
Protected Ports ..... No
Untagged Port(s)
 Configured ..... None
 Actual ..... None
Tagged Port(s) ..... None
VLAN Name ..... school
VLAN ID ..... 10
VLAN Type ..... Protected
Routing ..... ON
Protected Ports ..... Yes
Uplink Port(s) ..... 23-24
Group (ports) ..... 1(1-19)
Group (ports) ..... 10(20-22)
Untagged Port(s) ..... 1-24
Tagged Port(s) ..... None
```

IPの 設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のためにIPアドレスを設定します。

7 VLAN school にIPアドレスを割り当てます。

add ip interface=vlan-school ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 Enter

8 VLAN schoolをローカルインターフェースとして指定します。 ローカルインターフェースを設定することにより、ネットワーク上のホストから本 製品へのアクセスが可能になります。

set ip local interface=vlan-school Enter

9 IPアドレスの設定はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。 インターフェース名「eth0」がローカルインターフェースを表します。

# show ip interface Enter				
Interface	IPAddress	NetMask	RipMetric	
eth0 vlan10-0	192.168.10.1 192.168.10.1	255.255.255.0 255.255.255.0	1 1	

5.4 マルチプル VLAN を使用した設定

10 デフォルトルートを設定します。

マネージメントアクセスコントロールの設定

マネージメントアクセスコントロールを使用して、教師グループのコンピューター(A, B, C)以外のコンピューターから本製品宛にTelnet接続ができないようにします。 本製品に対し「A, B, Cからのtelnetパケットのみを許可(それ以外は破棄)」という設定 を行います。A, B, Cの各IPアドレスは以下のように仮定します。

A: 192.168.10.101 B: 192.168.10.102 C: 192.168.10.103

マネージメントアクセスコントロールはデフォルトで無効になっています。

 CREATE MGMTACLコマンドでマネージメントアクセスコントロールにエントリーを登録します。
 IPADDRESSパラメーターにTelnet接続を許可するコンピューターのIPアドレス、 MASKパラメーターに単一ホストを示す「255.255.255.255」、APPLICATIONパ ラメーターに「TELNET」を指定します。
 各エントリーには、ID番号を振ります。

create mgmtacl id=1 ipaddress=192.168.10.101 mask=255.255.255.255 application= telnet Enter Entry Added # create mgmtacl id=2 ipaddress=192.168.10.102 mask=255.255.255.255 application= telnet Enter Entry Added # create mgmtacl id=3 ipaddress=192.168.10.103 mask=255.255.255.255 application= telnet Enter Entry Added

12 ENABLE MGMTACLコマンドでマネージメントアクセスコントロールを有効にします。エントリーを作成せずに本機能を有効にすると、すべてのTelnet 接続が拒否されますので、ENABLE MGMTACLコマンドはエントリーを作成した後に実行します。

```
# enable mgmtacl Enter
MGMT ACL is now enabled. All existing Web and Telnet sessions with no entries
present will be blocked
```

13 マネージメントアクセスコントロールの現在の設定(有効/無効)と登録されている エントリーはSHOW MGMTACLコマンドで確認できます。

```
# show mgmtacl [Enter]
Management ACL Status ..... Enable
   _____
MgmtACL ID ..... 1
IP Address ..... 192.168.10.101
Mask ..... 255.255.255.255
Port List ..... ALL
Application ..... TELNET
_____
MgmtACL ID ..... 2
IP Address ..... 192.168.10.102
Mask ..... 255.255.255.255
Port List ..... ALL
Application ..... TELNET
  _____
MgmtACL ID ..... 3
IP Address ..... 192.168.10.103
Mask ..... 255.255.255.255
Port List ..... ALL
Application ..... TELNET
```

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変 更します。本製品に対して行った設定を設定ファイルとして保存し、再起動時に現在の 設定を読み込むように起動時設定ファイルとして指定します。

14 時刻と日付を設定します。

ー度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によっ て現在時刻が保持されます)。

```
# set time=09:45:30 date=21-06-2009 Enter
```

15時刻(日付)の設定はSHOW TIMEコマンドで確認できます。

```
# show time Enter
System time is 09:50:25 on 21-Jun-2009
```

SNTPによる時刻の同期も可能です。

5.4 マルチプル VLAN を使用した設定

16 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。 セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更

後のパスワードは忘れないように注意してください)。

```
# set password Enter
Enter current password->friend Enter (「*」で表示されます)
Enter new password->openENDS Enter)(「*」で表示されます)
Re-enter password ->openENDS Enter)(「*」で表示されます)
```

17 現在の設定を設定ファイルとして保存します。 ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

```
# create config=test01.cfg Enter
Creating configuration file "test01.cfg" ..... done!
```

18 保存した設定ファイルを、起動時設定ファイルとして指定します。

set config=test01.cfg Enter
Setting boot configuration file name done!

6



この章では、トラブル解決、オプションのSFPモジュール、 WindowsのハイパーターミナルとTelnetアプリケーションの 使用方法、本製品の仕様について説明しています。

6.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が 表示されます。

自己診断テストの実行

自己診断テストは次の場合に実行されます。

- 電源を入れたとき
- リセットボタンを押して再起動したとき
- RESTART REBOOT (または RESTART SWITCH) コマンドを使用して再起動したとき

メッセージ表示

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

```
Serial port connected at 9600 bps baud rate
BCM Initialization Done!
Boot Loader (ROM) information:
 Product Name: ATS63_LOADER
  Product Version: v3.2.1
  Build Date: Jul 1 2009
  Build Time:
               11:31:24
System information:
  SDRAM:
               128MB
  CPU speed:
                266MHz
Allied Telesis Enhanced 2009 Edition ... 0
Decompressing the Application Image, please wait.....
.....~ 中略~.....
Decompressed 3208992 bytes from Flash to 11266296 bytes into RAM
Jump to 0x00000100 to start application
CPU clock speed ..... 266MHz
First Memory Address ..... 0x00cd5edc
Initializing Serial Communication ..... done!
                          ~中略~
Initializing DHCP Server ..... done!
Initializing Web Server ..... done!
Initializing Web Auth Server ..... done!
Loading configuration file "test01.cfg"
Please wait ..... done!
Init Done !
```



LED 表示を確認する

LEDの状態を確認してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

参照 20ページ「LED表示」

システム情報を確認する

本製品のハードウェア情報はSHOW SYSTEMコマンドで表示できます。異常発生時には「Warning」が表示されますので、お問い合わせの前に確認してください。

- 電源ユニットの出力状態
- 本製品内部の温度状態
- ファンの回転数

⑧ 60ページ「システム情報を表示する」

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。SHOW LOGコマンドで、RAM上に保存されたメッセージを見ることができます。

```
# show log Enter
Total Number of Events: 128
S Date Time Event
I 06/24/09 18:03:18 evtlog: Created Output Definition, ID 0, Type Permanent
I 06/24/09 18:03:18 evtlog: Created Output Definition, ID 1, Type Temporary
I 06/24/09 18:03:18 evtlog: Event log initialized
I 06/24/09 18:03:20 file: File System initialized
I 06/24/09 18:03:20 system: Console startup mode set to CLI
I 06/24/09 18:03:20 shttp: Server reset to defaults
I 06/24/09 18:03:20 shttp: Server disabled
I 06/24/09 18:03:20 evtlog: Created Output Definition, ID 0, Type Permanent
I 06/24/09 18:03:20 evtlog: Created Output Definition, ID 0, Type Permanent
I 06/24/09 18:03:20 evtlog: Created Output Definition, ID 1, Type Temporary
--More-- <Space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit
```

トラブル例

電源ケーブルを接続してもPOWER LEDが点灯しない

正しい電源ケーブルを使用していますか 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。 AC200Vで使用する場合は、設置業者にご相談ください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか 別の電源コンセントに接続してください。

POWER LEDは点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続してもL/A LEDが点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

FAULT LED は点灯していませんか

本製品に異常が発生した場合は、FAULT LEDが点灯したままになります。リセットボタンを押す、RESTART REBOOT(またはRESTART SWITCH) コマンドを 実行する、電源ケーブルを抜き差しするなどして本製品を再起動してください。

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

1000Mbpsの通信の場合、接続先の機器もオートネゴシエーションに設定してく ださい。10/100Mbpsの通信の場合は、SET SWITCH PORTコマンドで通信モ ードをオートネゴシエーション以外に固定設定することができます。接続先の機器 を確認して、通信モードが正しい組み合わせになるように設定してください。

正しいUTPケーブルを使用していますか

○ UTPケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し てください。

○ UTPケーブルのタイプ

通信モードがオートネゴシエーションの場合、接続先のポートの種類 (MDI/ MDI-X) にかかわらず、ストレート / クロスのどちらのケーブルタイプでも使用す ることができます。

10/100Mbpsの通信で、ポートの通信モードをオートネゴシエーション以外に固 定設定する場合は、MDIまたはMDI-Xのどちらかに設定する必要がありますので、 その場合はケーブルタイプに注意してください。接続先のポートがMDIの場合は 本製品のポートをMDI-Xに、接続先のポートがMDI-Xの場合は本製品のポートを MDIに設定すれば、ストレートタイプでケーブル接続ができます。

○ UTPケーブルの長さ

ケーブル長は最大100mと規定されています。

26ページ「ネットワーク機器を接続する」

L/A LEDは点灯するが、通信できない

ポートが無効 (Disabled) に設定されていませんか

SHOW SWITCH PORTコマンドでポートステータス (Status) を確認してください。

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊 社販売品の「CentreCOM VT-Kit2 plus」、または「CentreCOM VT-Kit2」を使用 してください。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン(オス)以外 の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

なお、「CentreCOM VT-Kit2 plus」は、USBポートへの接続が可能です。対応 OSは、Windows 2000とWindows XPですので、ご使用の前にご確認ください。

27ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

同一のCOMポートを使用する通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポート において競合が発生し、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生しま す。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続しているCOMポート名と、通信ソフトウェアで設定しているCOM ポート名が一致しているかを確認してください。

また、通信速度(ボーレート)の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。本製品の通信速度はデフォルトで9,600bpsに設定されています。

6.1 困ったときに

コンソールターミナルで文字化けする

COMポートの通信速度は正しいですか

通信速度(ボーレート)の設定が本製品とCOMボートで一致しているかを確認して ください。本製品の通信速度がデフォルトの設定(9,600bps)で、COMボートの 設定が9,600bps以外に設定されていると文字化けを起こします。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機では[Att]キーを押し ながら[全角/半角]キーを押して入力モードの切り替えを行います。

ログインできない

ログインセッションの最大数を超えていませんか

本製品のログインセッション数は、ローカルが1個、リモート(Telnet 接続)が9個 です。同時にログイン可能なユーザー数は、Manager レベルとUser レベルをあわ せて10ユーザーです。設定が終了したら必ずLOGOFF(またはLOGOUT、QUIT、 EXIT)コマンドでログアウトするようにしてください。

Manager レベルのユーザーがすでにログインしていませんか

Manager レベルのユーザーは、複数同時にログインすることはできません。 また、Manager レベルのログインは、ローカルが優先されます。 Manager レベルのユーザーがローカルログインしているときに、別のManager レ ベルのユーザーがリモートログインすることはできませんので、設定が終了したら 必ずLOGOFF(またはLOGOUT、QUIT、EXIT) コマンドでログアウトするように してください。

TELNET/SNMP経由で本体にアクセスできない

ローカルIPインターフェースを設定していますか

TELNET/SNMP経由で本製品にアクセスするには、ローカルIPインターフェースの設定が必要です。

⑤照 57ページ「Telnetで接続する」

6.2 SFP モジュール

本製品には、オプション(別売)で以下のSFPモジュールが用意されています。

AT-SPSX	1000BASE-SX	(2連LC)
AT-SPSX2	1000M MMF (2	2km)(2連LC)
AT-SPLX10	1000BASE-LX	(2連LC)
AT-SPLX40	1000M SMF (4	40km)(2連LC)
AT-SPZX80	1000M SMF (8	30km)(2連LC)
AT-SPBD10-A/	AT-SPBD10-B	1000BASE-BX10(LC)
AT-SPBD20-A/	AT-SPBD20-B	1000M SMF(20km) (LC)
AT-SPBD80-A/	AT-SPBD80-B	1000M SMF(80km) (LC)



弊社販売品以外のSFPモジュールでは動作保証をいたしませんのでご注意ください。

SFPモジュールの使用ケーブル、製品仕様については、SFPモジュールのインストレーション ^{ビント}ガイドをご覧ください。

SFP モジュールの取り付けかた



・SFPモジュールはホットスワップ対応のため、取り付け/取りはずしの際に、本製品の電源を 切る必要はありません。

・SFPモジュールには、スロットへの固定・取りはずし用にハンドルが付いているタイプとボタンが付いているタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。

▶ SFPモジュールの取り付け/取りはずしの際には、アースが施されたリストストラップを着用 注意するなど静電防止対策を行ってください。

取り付け

- 1 SFPスロットに付いているダストカバーをはずします。
- SFPモジュールの両脇をもってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込み ます。ハンドルが付いているタイプはハンドルを上げた状態で差し込んでください (下図はボタンが付いているタイプを差し込む例)。



6.2 SFP モジュール

3 SFPモジュールに付いているダストカバーをはずします。



取りはずし

- 1 光ファイバーケーブルをはずします。
- 2 ボタンが付いているタイプは下図のようにボタンを押し、ハンドルが付いているタイプはハンドルを下げてSFPスロットへの固定を解除します。次にSFPモジュールの両脇をもってSFPスロットから引き抜きます。



 光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずSFPモジュールのコネクターにダストカ 注意 バーを装着してください。また、SFPスロットを使用していないときは、SFPスロットにダス トカバーを装着してください。
6.3 ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを 使用する例を示します。

(コンソールケーブル「CentreCOM VT-Kit2 plus」、または「CentreCOM VT-Kit2」は、COM1に接続すると仮定します。)

Windows Vistaにはハイパーターミナルが標準添付されていません。別途、コンソールターミナル (通信ソフトウェア)をご用意ください。

- ハイパーターミナルを起動します。
 [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム(すべてのプログラム)] をポイント します。次に[アクセサリ]をポイントし、[通信] をポイントします。次に[ハイパ ーターミナル]をクリックします。
- 2 [接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。[名前]ボックスで名前を入力し、 [アイコン]ボックスでアイコンを選んで、[OK]をクリックします。 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合 は、[いいえ]をクリックします。

Windows XPの場合-[接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法]ボックスで、[COM1]を選択して、[OK]をクリックします。

4 「COM1のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 各項目を下図のように設定して、[OK]をクリックします。 (下の画面はWindows XPの場合)

(5. 1. ALL/m)		1778
ビットノイシービノ	9600	*
データ ビット(<u>D</u>)	8	~
パリティ(<u>P</u>)	なし	*
ストップ ビット(<u>S</u>)	1	~
フロー制御(<u>F</u>)	なし	~

6.3 ハイパーターミナルの設定

5 「XXXX-ハイパーターミナル (HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前 のウィンドウが表示されます。

[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリックし、各項目を下図のように設定し、[OK] をクリックします。

(下の画面は Windows XPの場合)

XXXのプロパ ティ		?
接続の設定		
ファンクションキー、方向キャックマンクションキー、方向キャックションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、クランクションキー、ファンクションキー、クランキー、方向キャッションキー、方向キャー、クランクションキー、方向キャー、クランクションキー、方向キャー、クランクションキー、クランクションキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランクションキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クラー、クランキー、クランキー、クラー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クラー、クランキー、クラー、クランキー、クランキー、クラー、クランキー、クラー、クランキー、クラ (クリンキー、クランキー、クラー、クランキー、クラー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クランキー、クラー、クラー、クランキー、クラー、クラー、クト・シー、クラー、クト・シー、クラー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、クト・シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シー、シ	Fー、Ctrl キーの使い方	
●ターミナルキー(①)	◯ Windows キー(<u>W</u>)	
- BackSpace キーの送信:	方法	
⊙ Ctrl+H(<u>C</u>) Oel(<u>D</u>) Otrl+H, Space, Ctrl+H(<u>H</u>)	
Iミュレーション(E):		
VT100	🔽 ターミナルの設定(S))
Telnet ターミナル ID(<u>N</u>):	VT100]
バッファの行数(<u>B</u>):	500 😂]
□ 接続/切断時に音を鳴	ю́す(<u>P</u>)	
エンコード方法型	ASCII 設定(A))
	OK ++	ンセル

6 [設定] タブの [ASCII設定] をクリックし、下の画面で「右端で折り返す」にチェックが入っている場合は、チェックをはずします。

ASCII 設定		? 🛛
ASCII の送信 一 行末(に改行文字 一 ローカル エコーする ディレイ (行)(L):	を付ける(S) る(E) 0	刘秒
ASCII の受信 着信データに改行 着信データを強制 「右端で折り返す()	i文字を付け i的に 7 ビッ W)	≈(<u>A)</u> ► ASCII (2#3(E)
	ОК	**>セル

ノレ上で、設定が終わりました。
 Enter キーを押すとログインセッションが開始され、「Login: 」プロンプトが表示されます。

6.4 Telnet クライアントの設定

本製品はTelnetサーバーを内蔵しているため、他のTelnetクライアントからネットワー ク経由でログインすることができます。

ここでは、Windows 2000/XPのTelnet クライアントの設定方法を説明します。

Telnetを使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルでVLANインターフェースにIPア ドレスを割り当てて、ローカルインターフェース(遠隔管理用のインターフェース)として指定 しておく必要があります。

参照 57ページ [Telnet で接続する]

1 ネットワークに合わせてTCP/IPプロトコルの環境設定を行います。

Windows 2000の場合-[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に[コ ントロールパネル] をクリックし、[ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリ ックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行 います。

Windows XPの場合-[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をポイントしま す。次に[ネットワークとインターネット接続] アイコンをクリックし、[ネットワーク接続] ア イコンをクリックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリッ クします。[インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックし て、設定を行います。

各製品に添付されているマニュアルをご覧になり、IPアドレスなどを正しく設定してください。

- 2 Telnetクライアントを起動します。

 [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
 [名前] ボックスで「TELNET」と入力して、[OK] をクリックします。[名前] ボックスで「TELNET 192.168.200.1」のように、TELNETに続けて本製品のIPアドレスを指定することもできます。
- 3 ターミナルの設定を行います。 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。

Microsoft Telnet> SET TERM VT100

4 本製品のTelnetサーバーに接続します。 次のコマンドを入力して、Enterキーを押します。OPENに続けて本製品のIPアドレスを指定します。

Microsoft Telnet> OPEN 192.168.200.1

5 以上で、設定が終わりました。
 Enter キーを押すとログインセッションが開始され、「Login: 」プロンプトが表示されます。

6.5 仕 様

コネクターのピンアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品の仕様につ いて説明します。

_ _ _ _ _ _ _ _ _

コネクター・ケーブル仕様

10/100/1000BASE-Tインターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

	コンタクト	1000E	BASE-T	10BASE-T/1	OOBASE-TX
12345678		MDI	MDI-X	MDI信号	MDI-X信号
	1	BI_DA +	BI_DB+	TD + (送信)	RD + (受信)
	2	BI_DA –	BI_DB	TD - (送信)	RD - (受信)
	3	BI_DB +	BI_DA +	RD + (受信)	TD + (送信)
	4	BI_DC +	BI_DD +	未使用	未使用
لرا	5	BI_DC -	BI_DD —	未使用	未使用
	6	BI_DB -	BI_DA —	RD - (受信)	TD (送信)
	7	BI_DD +	BI_DC +	未使用	未使用
	8	BI_DD -	BI_DC	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。

○10/100/1000BASE-T



○10BASE-T/100BASE-TX









RS-232インターフェース

12345678

.....

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

RS-232 DCE	信号名(JIS規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	NOT USED	未使用
3	TXD (SD)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	NOT USED	未使用
8	CTS(CS)	送信可

本製品の仕様

準拠規格			
	IEEE 802.3 10BASE-T		
	IEEE 802.3u 100BASE-TX		
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX		
	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10		
	IEEE 802.3x Flow Control		
	IEEE 802.3ad Link Aggregation (Manual Configuration)		
	IEEE 802.1D Spanning Tree (STP Compatible)		
	IEEE 802.1Q VLAN Tagging		
	IEEE 802. I X Port Based Network Access Control		
	IEEE 802. I p Class of Service, priority protocol		
	IEEE 802. Is Multiple Spanning Tree		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IEEE 802. IW Rapid Spanning Tree		
迎口 况怕 中 今 坦 均			
女主規格	UL60950-1, USA-U22.2 N0.60950-1		
EIVII 規恰	VUUIDEXA		
	10100.0401/		
正恰人刀電圧	ACT00-240V		
人刀電圧範囲	AC90-264V		
定格周波数	50/60Hz		
定格入力電流	1.2A		
最大入力電流(実測値)	1.1A		
平均消費電力	51W(最大59W)		
平均発熱量	180kJ/h(最大210kJ/h)		
環境条件			
保管時温度	-20~60°C		
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)		
動作時温度	0~40℃		
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)		
外形寸法			
	441 (W) × 305 (D) × 44 (H) mm		
質量			
	4.0kg		
スイッチング方式			
	ストア&フォワード		
MACアドレス登録数			
	16K (最大)		
メモリー容量			
パケットバッファー容量	2MBvte		
フラッシュメモリー容量	16MByte		
メインメモリー容量	128MByte		
サポートする MIB			
	MIB-II (RFC1213)		
	ブリッジMIB (RFC1493)		
	インターフェース拡張グループ MIB (RFC1573)		
	イーサネットMIB (RFC1643)		
	RMON MIB (RFC1757 [1,2,3,9グループ])		
	プライベートMIB		

6.6 保証とユーザーサポート

保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載され ています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の 内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

0120-860332

携帯電話/PHSからは: 045-476-6218

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生命、身体に対する被害、 事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、また これらに限定されない)につきましても、弊社はその責を一切負わないものとします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊 社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

0120-860772

携帯電話/PHSからは: 045-476-6203 月~金(祝·祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

6.6 保証とユーザーサポート

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、 弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合によりご連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

1 一般事項

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。サ ポートID番号をご記入いただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただいて かまいません。

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先
- ご購入先

2 製品について

製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード(Rev)などのハードウェア情報をお知らせください。
 製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に貼付されているシリアル番号シールに記入されています。

(例) S/N 0047744990805087 Rev A1

- 3 設定やLEDの点灯状態について
- スイッチ類の設定状態をお知らせください。
- LED の点灯状態をお知らせください。

4 お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- 可能であれば、早期解決のために、エラーメッセージやエラーコード、設定スクリプトファイルをお送りください(パスワードや固有名など差し障りのある情報は、 抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

5 ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図 をあわせて送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせく ださい。

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であ るアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホ ールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは 転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。 また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Windows、Windows NT、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。

本書の中に掲載されているファームウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標 または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を 引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される ことがあります。

VCCI-A

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方 自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

輸出規制と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府 の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様 の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

マニュアルバージョン

2009年 7月 Rev.A 初版

アライドテレシス株式会社