



CentreCOM® 9924Ts





Centre(OM[®]0024Te 取及说明書



CentreCOM **9924Ts**

取扱説明書





設置・移動のときは電源ケーブルを抜く

感電の原因となります。

AT-PWR01-70 は電源プラグを抜いてください。 AT-PWR01-78 は電源供給側の電源を切ってから、電源ケーブル(端 子)を外してください。

電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。 電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- · 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所



静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。



清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

・石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん
 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



[AT-PWR01-70] [AT-PWR01-78]

日中

性

中性洗剤

使用

...

ぬらすな



堅く絞る

「AT-PWR01-70] [AT-PWR01-78]

90

プラグを



はじめに

このたびは、CentreCOM 9924Ts をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM 9924Tsは、10/100/1000BASE-Tポートを24ポートと拡張スロットを2 個装備し、XFPによる10ギガビットアップリンクを2ポートまで拡張可能なレイヤー3 ギガビットイーサネット・スイッチです。XFP スロットモジュールのほかに、10/100/ 1000BASE-Tポートを12ポート装備したモジュールや、SFP スロットを12個装備した モジュールを追加でき、最大48ポートのギガスイッチとしても使用することができます。

電源とファンは取りはずし可能なモジュールタイプで、電源ユニットを2つ装着すると冗 長化が可能です。

Telnetやコンソールポートからコマンドラインインターフェースを使用して各機能の設定 が可能です。また、SNMPエージェント機能の装備により、SNMPマネージャーから各種 情報を監視・設定することができます。

ワイヤースピード/ノンブロッキングのレイヤー3スイッチング(IPルーティング)が可能 で、パケットフィルター、QoS、およびVLAN機能についても、最新のスイッチング機構 がユーザーのニーズに応えます。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェアの バージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社ホームページか ら入手してください。 なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース

ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。 各マニュアルをよくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになっ た後も、製品保証書とともに大切に保管してください。

○ 取扱説明書(本書)

本製品の設置と接続、コマンドラインインターフェースの使い方、設定手順、導入 例など、本製品を使いはじめるにあたっての最低限の情報が記載されています。 本書は、ファームウェアバージョン「3.0.2」をもとに記述されていますが、「3.0.2」 よりも新しいバージョンのファームウェアが搭載された製品に同梱されることがあ ります。製品のご使用に当たっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノー トをお読みになり、最新の情報をご確認ください。

○ コマンドリファレンス(CD-ROM)

本製品で使用できる全コマンドの説明、各機能の解説、設定例など、本書の内容を 含む本製品の完全な情報が記載されています。

付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に Web ブラウザーが起動し、HTML メニューが表示されます。



コマンドリファレンス画面

リリースノート(弊社ホームページに掲載) ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。 リリースノートは本製品には同梱されていません。弊社ホームページに掲載されています。 http://www.allied-telesis.co.jp/

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
ENF	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、CentreCOM 9924Tsを意味します。場合によっては、 9924TsのようにCentreCOMを省略して記載します。

また、運用時の説明については電源ユニット「AT-PWR01-70/AT-PWR01-78」とファ ンモジュール「AT-FAN01」を装着した状態のCentreCOM 9924Tsを意味する場合があ ります。

安全のために	4
はじめに	6
最新のファームウェアについて マニュアルの構成 表記について	6 6 8

1 お使いになる前に

13

1.1	梱包内容	14
1.2	特 長	15
	ハードウェア	
	サポート機能	16
1.3	各部の名称と働き	
	前面	
	背面	
	側面	
1.4	LED 表示	24
	ステータス LED	
	ポートLED	
	電源ユニット / ファンモジュール LED	

2 設置と接続

27

設置するときの注意	
電源ユニット / ファンモジュールを取り付ける	29
電源ユニット / ファンモジュールの構成 電源ユニット / ファンモジュールの取り付けかた	29 29
19インチラックに取り付ける	
ネットワーク機器を接続する	32
ケーブル	
コンソールを接続する	
コンソール	
ケーブル	
電源を入れる	
AT-PWR01-70(AC 電源用)の場合	
AT-PWR01-78(DC 電源用)の場合	
リダンダントの電源ユニットを使用する場合	
	 設置するときの注意 電源ユニット/ファンモジュールを取り付ける 電源ユニット/ファンモジュールの取り付けかた 19インチラックに取り付ける ネットワーク機器を接続する ホーブル コンソールを接続する エンソールを接続する エンソール 電源を入れる 和T-PWR01-70(AC 電源用)の場合

目 次

3 設定の手順

3.1	操作の流れ40		
3.2	設定の準備	41	
	コンソールターミナルを設定する 本製品を起動する		
3.3	ログインする	43	
	ログインする		
	ログインパスワードを変更する		
3.4	設定を始める	45	
	コマンドの入力と画面		
	オンラインヘルプ	51	
	コマンドの表記	53	
	主要コマンド		
3.5	設定を保存する	57	
3.6	起動スクリプトを指定する	59	
3.7	ログアウトする	60	

4 基本の設定と操作

61

39

4.1	インターフェースを指定する	62
	ポートを指定する VLAN インターフェースを指定する	
4.2	IP インターフェースを作成する	64
	手動で IP アドレスを設定する DHCP で IP アドレスを自動設定する	64 65
4.3	Telnet で接続する	67
	Telnet でログインする Telnet サーバーの TCP ポート番号を変更する 指定したホストに Telnet 接続する	
4.4	接続を確認する	71
	PING を実行する 経路をトレースする	71 73
4.5	システム情報を表示する	75
4.6	再起動する	77
4.7	ご購入時の状態に戻す	78

4.8	ファイルシステム	79
	ファイル名	
	ファイルシステム情報を表示する	82
	ファイルの操作コマンド	83
	ワイルドカードを使用する	
4.9	ダウンロード・アップロードする	85
	TFTP でダウンロード・アップロードする	
	Zmodem でダウンロード・アップロードする	
4.10	ファームウェアのバージョンアップ	
	ファームウェアの配布形態	
	ファームウェアの有効化	
	インストール(ファームウェア構成)情報	
4.11	テキストエディターを使用する	92
	エディターを起動する	
	エディターのキー操作	93
4.12	SNMP で管理する	96

5 導入例

6	付	録		125
	5.3		タグ VLAN によるスイッチ間接続 DHCP サーバーを設定する VLAN 間でネットワークコンピューターが見えるよう IP マルチキャストの設定をする 本例の設定スクリプトファイル	116 123 こする123 123 123
	5.2		レイヤー3スイッチとしての基本設定	105 111 こする113 114 115
	5.1		IP ホストとしての基本設定 DHCP サーバーを設定する 本例の設定スクリプトファイル	

6.1	困ったときに	
	自己診断テストの結果を確認する	
	LED 表示を確認する	
	ログを確認する	
	トラブル例	

99

目 次

6.2	拡張モジュール	132
	拡張モジュールの種類 拡張モジュールの取り付けかた	
6.3	ハイパーターミナルの設定	135
6.4	Telnet クライアントの設定	137
6.5	仕 様	138
	コネクター · ケーブル仕様 本製品の仕様	

お使いになる前に

1

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明しています。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。



□ サポート・サービスのご案内 1部

□ シリアル番号シール 2枚

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱 包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

1.2 特 長

本製品の主な特長は次のとおりです。

ハードウェア

本製品のハードウェア的な特長とオプション(別売)製品を紹介します。オプション製品の リリース時期については本製品最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

- 1000BASE-T(10BASE-T/100BASE-TX)ポートを24ポート装備
- 拡張スロットを2スロット装備
- 同梱の 19 インチラックマウントキットで EIA 標準の 19 インチラックに取り付け可能

オプション(別売)

本製品の動作には、最低限電源ユニット1台とファンモジュール1台が必要です。ファン モジュールの代わりに電源ユニットを装着し、電源ユニットを2台使用すると電源の冗長 化が可能になります(電源ユニットにもファンが付いています)。

- ◎ 電源ユニット(AC 電源用)AT-PWR01-70
- ◎ 電源ユニット(DC 電源用)AT-PWR01-78
- ◎ ファンモジュール AT-FANO1
- \bigcirc 拡張モジュールによりポートの拡張が可能 AT-A60 XFP スロット× 1*1 AT-A61 SFPスロット× 12*2 AT-A62 10/100/1000BASE-Tポート×12 ※ 1 対応 XFP モジュール: AT-XP8ER (10GBASE-ER) AT-XP8LR (10GBASE-LR) AT-XP8SR (10GBASE-SR) ※ 2 対応 SFP モジュール: AT-MG8T (1000BASE-T) AT-MG8SX (1000BASE-SX) AT-MG8LX (1000BASE-LX) AT-MG8ZX (1000M SMF (80km))
- 外部記録メディアとしてSDカードをサポート AT-SM128A-001(リリース予定)
- 専用のマネージメントケーブルキット(コンソールケーブル 3本セット)でコンソールのシリアル ポート、USB ポートと接続 CentreCOM VT-Kit2 plus
- 専用の RJ-45/D-Sub 9 ピン(メス)変換 RS-232 ケーブルでコンソールと接続
 CentreCOM VT-Kit2
 ※ コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」が必要です。

サポート機能

本製品の主な機能は次のとおりです。サポートする機能はファームウェアのバージョンに依存しますので、詳細については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

運用・管理

- O SNMP v1/v2c/v3
- RMON(1,2,3,9 グループ)
- ログ
- スクリプト
- トリガー
- RADIUS サーバーによる認証が可能
- O NTP
- ターミナル(Telnet/VT100互換端末)
- Zmodem/TFTP/HTTPによるファームウェアや設定スクリプトファイルのダウンロードとアップロードが可能
- Secure Shell

スイッチング

- MDI/MDI-X 自動切替(MDI/MDI-X 手動切替設定も可能)
- フローコントロール(IEEE802.3x PAUSE/受信)
- ポートトランキング
- ポートミラーリング
- MAC アドレスフィルタリングによるポートセキュリティー
- ポート帯域制限
- パケットストームプロテクション
- BPDUパケット透過
- VLAN(ポートベース・IEEE802.1Q タグベース・IP サブネットベース・プロトコルベース)
- マルチプル VLAN
- O QoS(IEEE802.1p・ポリシーベース)
- 16
 CentreCOM 9924Ts 取扱説明書

 1 お使いになる前に

- ハードウェアパケットフィルター
- スパニングツリー(IEEE802.1D/IEEE802.1w)
- ポート認証(802.1X 認証 / MAC アドレスベース認証・ダイナミック VLAN)
- LACP(IEEE802.3ad)

IPマルチキャスト

- O DVMRP v3
- PIM-SM/PIM-DM
- O IGMP v2
- IGMP(v1/v2)スヌーピング

IPv6 マルチキャスト

○ MLDスヌーピング

IP

- O RIP v1/v2
- O OSPF v2
- IPルートフィルター
- マルチホーミング
- プロキシー ARP
- DHCP リレー・DHCP クライアント機能
- O DNS リレー
- UDP ブロードキャストヘルパー
- Ping ポーリング

その他

- VRRP
- DHCP サーバー機能

オプション(別売)

- AT-FL-09:アドバンストレイヤー3ライセンス
 - ·BGP-4
 - ・ダブルタグ VLAN

1.3 各部の名称と働き

前面



① 拡張モジュールスロット

オプション(別売)の拡張モジュールを装着するスロットです。

スロット1(Bay1/左側)とスロット2(Bay2/右側)の2つのスロットがあります。標準装備では、カバーパネルが取り付けてあります。カバーパネルは、拡張モジュールを装着するとき以外は外さないようにしてください。

|参照||132ページ 「拡張モジュール」

② SD カードスロット(未サポート)

オプション(別売)のSDカード「AT-SM128A-001」(リリース予定)を装着するスロット です。

※ SDカードがサポートされた場合は、リリースノートやデータシートでお知らせすることがあります。詳細については最新のリリースノートやデータシートでご確認ください。

③ リセットボタン

本製品を再起動するためのボタンです。

先の細い棒などでリセットボタンを押すと、本製品はハードウェア的にリセットされます。

・ 鋭利なもの(縫い針など)や通電性のある物で、リセットボタンを押さないでください。 注意

④ 1000BASE-T(10BASE-T/100BASE-TX)ポート

UTP ケーブルを接続するコネクター(RJ-45)です。

ケーブルは 10BASE-T の場合はカテゴリー3以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー5 以上、1000BASE-T の場合はエンハンスド・カテゴリー5のUTPケーブルを使用します。 接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブ ルタイプでも使用することができます。通信モードは、デフォルトでオートネゴシエー ション(AUTONEGOTIATE)が設定されています。

⑤ ポート LED

1000BASE-T ポートと接続先の機器の通信状況を表示する LED ランプです。

\bigcirc L/A(LINK/ACT)

通信速度(10·100/1000Mbps)、接続先の機器とのリンク、パケットの送受信を表します。

\bigcirc D/C(DPX/COL)

デュプレックス(Half/Full Duplex)、コリジョンの発生を表します。

惨照24ページ「LED 表示」

⑥ コンソールポート

コンソールを接続するコネクター(RJ-45)です。 ケーブルはオプション(別売)のコンソールケーブル「CentreCOM VT-Kit2 plus」または 「CentreCOM VT-Kit2」を使用してください。

▶ 33ページ「コンソールを接続する」

⑦ マネージメントポート(ETHO)

管理作業専用のイーサネットポート(10/100/1000BASE-T ポート)です。 このポートを使うと、運用ネットワークを使用せずに、ファームウェアや設定スクリプト ファイルを転送したり、SNMPで情報を取得したりすることができます。 マネージメントポート(ETH0)は、スイッチポート/VLANとは独立したインターフェース です。ETH0・VLAN間の通信はできません(ETH0・VLAN間ではパケットがルーティング されません)。

通信モードは、オートネゴシエーションのみをサポートしています。

1.3 各部の名称と働き

⑧ ステータス LED

本製品全体の状態を表示する LED ランプです。

○ PSU1/2

電源ユニットの電源供給状態、および電源ユニットまたはファンモジュールの異常 を表します。

 \bigcirc FAULT

本製品の異常を表します。

○ SD(未サポート)

※ SDカードがサポートされた場合は、リリースノートやデータシートでお知らせすることがあります。詳細については最新のリリースノートやデータシートでご確認ください。

を照 24ページ「LED 表示」

背面



⑨ 電源ユニット / ファンモジュールスロット

オプション(別売)の電源ユニット「AT-PWR01-70/78」およびファンモジュール「AT-FAN01」を装着するスロットです。

PSU 1(右側)とPSU 2(左側)の2つのスロットがあります。ご購入時には、カバーパネ ルが取り付けられています。カバーパネルは、電源ユニット/ファンモジュールを装着す るとき以外、はずさないようにしてください。

○ 電源を冗長化しない場合

電源ユニット「AT-PWR01-70/78」を1台、 ファンモジュール「AT-FAN01」を1台装着

○ 電源を冗長化する場合

電源ユニット「AT-PWR01-70/78」を2台装着

1.3 各部の名称と働き

電源ユニット「AT-PWR01-70/AT-PWR01-78」

¹⁰ 電源ユニットLED

電源ユニットの状態を表示する LED ランプです。

\bigcirc PWR GOOD

電源ユニットの電源供給状態を表します。

○ FAULT

電源ユニットの異常を表します。

|参照||24 ページ「LED 表示」

① 電源コネクター / 電源ターミナル

電源ケーブルを接続するコネクター(ターミナル)です。

AT-PWR01-70 に同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使用の場合は、 設置業者にご相談ください。

AT-PWR01-78に電源ケーブルは同梱されておりませんので、別途ご用意ください。AT-PWR01-78の電源ターミナルには、接続部分を保護するためのターミナルカバーが取り付 けられています。ターミナルカバーは電源ケーブルを接続するとき以外、はずさないよう にしてください。

遼照 35ページ「電源を入れる」

12 電源ケーブル抜け防止フック

AC 電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。 ご購入時には、フックは取りはずされた状態でAT-PWR01-70 に同梱されています。

参照 35ページ「電源を入れる」

13 フック取り付けプレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

参照 35ページ「電源を入れる」

(4) 電源スイッチ

AT-PWR01-78の電源をオン・オフするためのプッシュスイッチです。 電源スイッチが引っ込んでいる(<u></u>)ときはオン、飛び出している(<u></u>)ときはスタンバイ状態です。

🖄 35ページ 「電源を入れる」

ファンモジュール「AT-FANO1」

15 ファンモジュール LED

ファンモジュールの状態を表示する LED ランプです。

\bigcirc FAULT

ファンモジュールの異常を表します。

<u> 参照</u> 24 ページ「LED 表示」

電源ユニット / ファンモジュール共通

16 ハンドル

電源ユニット/ファンモジュールの取り付け・取りはずし時に使用するハンドルです。

<u> 惨照</u> 29 ページ 「電源ユニット / ファンモジュールを取り付ける」

り り り り 中 ホシジ

電源ユニット / ファンモジュールを本体に固定するためのネジです。

[
参照] 29ページ「電源ユニット / ファンモジュールを取り付ける」

18 通気口

本製品内部の熱を逃すための穴です。

・
通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。
注意

側面



(19) ブラケット用ネジ穴

同梱の19インチラックマウントキットのブラケットを取り付けるためのネジ穴です。前 面側と背面側の二通りの取り付け位置があります。

参照 31 ページ「19インチラックに取り付ける」

1.4 LED 表示

本体前面には、本体全体や各ポートの状態を示す LED ランプがついています。



ステータス LED

2種類のLED ランプで本体全体の状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	電源ユニットから本製品に電源が供給されています。
		点灯	1個の電源ユニットから本製品への電源供給時、該当のスロットに電源ユニットまたはファンモジュールが装着されていません。
PSU 1/2	赤		1個の電源ユニットから本製品への電源供給時、該当のスロ ットに装着された電源ユニットから本製品に電源が供給され ていません。
			電源ユニットのファンまたは温度に異常があります。
			ファンモジュールのファンに異常があります。
		治石	ファンモジュールのファンが正常に動作しています。
			本製品に電源が供給されていません。
		点灯	本製品に異常があります。
	赤	1回点滅*1	本製品のファンに異常があります。
FAULT		6回点滅*1	本製品の温度に異常があります。
		消灯	本製品に異常はありません。
SD	未サポート**2		

- ※1 「1回点滅」には約1秒間の消灯時間、「6回点滅」には6回の速い点滅の後約1秒間の消灯時間があります。
- ※ 2 SDカードがサポートされた場合は、リリースノートやデータシートでお知らせすることがあります。詳細 については最新のリリースノートやデータシートでご確認ください。

ポートLED

各ポートの両脇2つのLED ランプでポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容		
L/A	緑	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。		
		点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。		
	橙	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。		
		点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。		
		消灯	リンクが確立していません。		
D/C	緑	点灯	Full duplexでリンクが確立しています。		
	橙	点灯	Half duplexでリンクが確立しています。		
		点滅	コリジョンが発生しています。		
		消灯	リンクが確立していません。		

電源ユニット / ファンモジュール LED

電源ユニットには2つ、ファンモジュールには1つのLED ランプが付いています。



LED	色	状態	表示内容				
○ AT-PWR01-70/AT-PWR01-78(電源ユニット)							
PWR GOOD	緑	点灯	電源ユニットから本製品に電源が供給されています。				
FAULT	赤	点灯	電源ユニットのファンまたは温度に異常があります。				
○ AT-FANO1(ファンモジュール)							
FAULT	赤	点灯	ファンモジュールのファンに異常があります。				

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明してい ます。

2.1 設置するときの注意

本製品の設置や保守を始める前に、必ず4ページの「安全のために」をよくお読みください。

設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような配置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 横置きの場合は、傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子に触らないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクターの端
 子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。
- 19 インチラックに設置するときは、正しいブラケットを使用してください。

電源ユニット/ファンモジュールを取り付ける 2.2

本製品の電源とファンは取りはずし可能なモジュールタイプです。電源ユニット「AT-PWR01-70(AC電源用)/AT-PWR01-78(DC電源用) |とファンモジュール[AT-FAN01] の取り付けかたを説明します。

電源ユニット / ファンモジュールの構成

電源ユニットとファンモジュールにはいずれもファンが2個付いていて、本製品は計4個 のファンで稼働します。2個のスロットに以下の組み合わせで電源ユニットまたはファン モジュールを装着してください。電源を冗長する場合は電源ユニットを2台、電源を冗長 しない場合は、電源ユニットとファンモジュールを各1台使用します。

	AT-PWR01-70	AT-PWR01-78	AT-FANO1
AC電源(冗長なし)	1台	—	1台
AC電源(冗長あり)	2台	_	_
DC電源(冗長なし)	_	1台	1台
DC電源(冗長あり)		2台	

!

AT-PWR01-70とAT-PWR01-78を併用することはできません。

電源ユニット / ファンモジュールの取り付けかた

電源ユニット/ファンモジュールはホットスワップ対応のため、本体の電源(電源ユニット1台) がオンの状態で、リダンダントの電源ユニットまたはファンモジュールの取り付け・取りはずし ができます。ただし、ホットスワップを行う際は、長時間電源ユニット/ファンモジュールをは ずした状態にしないでください。



本体背面の2つのスロットに違いはありません。どちらのスロットに装着しても電源ユニット/ レス ファンモジュールの動作は同じです。

○ 空のスロットに電源ユニット / ファンモジュールを装着する場合 7

本体背面にあるスロットのカバーパネルのネジ(M3×4個)をドライバーで取りはず し、カバーパネルをとります。カバーパネルとネジは、電源ユニット / ファンモ ジュールを取り外した状態で保管したり移送する場合に必要ですので、大切に保管 してください。



2.2 電源ユニット/ファンモジュールを取り付ける

○ 電源ユニット / ファンモジュールを交換する場合

! 電源ユニットの場合は、必ずユニットを取りはずす前に電源ケーブルを抜いてください。AT-_{注意} PWR01-78 は電源スイッチをオフにしてから電源ケーブルをはずします。

参照 35ページ「電源を入れる」

装着済みの電源ユニット/ファンモジュール(以下、モジュールと省略します)の拘束 ネジをドライバーでゆるめて、ハンドルを持ってモジュールをゆっくりと引き出し ます。

このとき、コマンドラインインターフェース(CLI)に以下のようなメッセージが表示 されることを確認してください(下の例はAT-PWR01-70)。

Info (1034268): Board AT-PWR01-AC hot-swapped out.

2 モジュールをスロットに差し込み、モジュールの前面パネルが本製品の背面パネル に重なる位置までゆっくりと押し込みます(下図はAT-PWR01-70)。



このとき、CLIに以下のようなメッセージが表示されることを確認してください。

Info (1034267): Board AT-PWR01-AC hot-swapped in.

3 モジュールの拘束ネジをドライバーでしめます。

4 以上でモジュールの取り付けが完了しました。

CLIで電源ユニット/ファンモジュールの状態を確認するには、SHOW SYSTEMコマンドを使 =ント 用します。

◎ 75ページ「システム情報を表示する」

2.3 19インチラックに取り付ける

本製品は同梱の19インチラックマウントキットを使用して、EIA規格の19インチラック に取り付けることができます。 ブラケットは本体前面側または背面側のどちらにでも取り付けられます。

- **1** 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。
- 2 ドライバーなどを使用して、本体底面の四隅にリベットで留められているゴム足を はずします。
- 3 同梱のブラケット用ネジを使用して、本体両側面にブラケットを取り付けます。片 側に3個のネジを使用します(下図は本体前面側にブラケットを取り付ける場合)。



4 ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます。



ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用し、19インチラックに適切なネジ 管告 で確実に固定してください。

固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

2.4 ネットワーク機器を接続する

本製品にコンピューターや他のネットワーク機器を接続します。

ケーブル

UTP ケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5のUTPケーブルを使用します。

UTP ケーブルのタイプ

通信モードがオートネゴシエーションの場合、MDI/MDI-X自動切替機能が有効になり、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

10/100Mbpsの通信で、ポートの通信モードをオートネゴシエーション以外に固定 設定する場合は、MDIまたはMDI-Xのどちらかに設定する必要がありますので、そ の場合はケーブルタイプに注意してください。接続先のポートがMDIの場合は本製 品のポートをMDI-Xに、接続先のポートがMDI-Xの場合は本製品のポートをMDIに 設定すれば、ストレートタイプでケーブル接続ができます。

UTP ケーブルの長さ

本製品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。



2.5 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。本製品のコンソールポートはRJ-45 コネクターです。弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2 を使用して、本体前面コンソールポートとコンソールのシリアルポート(またはUSBポー ト)を接続します。



CentreCOM VT-Kit2 plus、または CentreCOM VT-Kit2 を使用した接続以外は動作保証を 注意 いたしませんのでご注意ください。

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、ま たは非同期のRS-232 インターフェースを持つ VT 100 互換端末を使用してください。

通信ソフトウェアの設定については、41ページ「コンソールターミナルを設定する」を参照し ▶ 🔀 てください。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2をご使 用ください。

- CentreCOM VT-Kit2 plus: マネージメントケーブルキット \bigcirc 以下のコンソールケーブルが3本セットになっています。
 - ・D-Sub 9 ピン(オス)/D-Sub 9 ピン(メス)
 - ・RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/USB

ご使用のコンソールのシリアルポート(D-Sub 9ピン)またはUSBポートへの接続が 可能です。なお、USB ポート使用時の対応 OS は Windows XP と Windows 2000 です。

CentreCOM VT-Kit2: RJ-45/D-Sub 9 ピン(メス)変換 RS-232 ケーブル \bigcirc

ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9 ピン(オス)以外の場合は、別途変換コ ネクターをご用意ください。



2.6 電源を入れる

AT-PWR01-70(AC 電源用)は電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。 AT-PWR01-78(DC電源用)は電源ケーブル接続後、電源スイッチで電源をオンにします。

AT-PWR01-70(AC 電源用)の場合

1 AT-PWR01-70に同梱の電源ケーブル抜け防止フックをフック取り付けプレートに 取り付けます(スロットへの装着前に取り付けても可)。



- 2 AT-PWR01-70 に同梱の電源ケーブルを電源コネクターに接続します。
- **3** 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします。
- 4 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します。



5 電源が入ると、本体前面のPSU LED(緑)およびAT-PWR01-70前面パネルのPWR GOOD LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2.6 電源を入れる



▲ 本製品をAC100Vで使用する場合は、AT-PWR01-70に同梱の電源ケーブルを使用してくだ _{警告} さい。AC2OOV で使用する場合は、設置業者にご相談ください。

不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。 注音

AT-PWR01-78(DC 電源用)の場合



・本製品の取り付けまたは交換は、訓練を受け、充分な知識を持った技術者が行ってください。 ・本製品は、施錠、管理された立ち入り制限区域に設置してください。

電源ケーブルは12AWG(断面積3.3mm²)以上の銅線(定格電圧600V/定格温度90℃以上) を使用してください。

以下の説明では、電源ユニットはすでに取り付けられているものと仮定します。

|参照||29ページ「電源ユニット / ファンモジュールを取り付ける」

電源ターミナルのターミナルカバーを、横に(左右どちらでも可)スライドさせて取 1 りはずします。



- 2 ワイヤーストリッパーで電線の被覆を7.5mm 程度はがし、丸形圧着端子(丸先幅) 9.5mm/ 内径 5.3mm : JST FN5.5-5 同等品)を適切な圧着工具で取り付けます。
- З 電源ターミナル下面に表示されている記号を参照し、FG(フレームグランド)線を接 地端子に接続し、ドライバーで結線ビスを締めます(締め付けトルク:2.4~4.0Nm)。



電源ケーブルを接続する場合はFG線を最初に接続し、電源ケーブルをはずす場合はFG線を最 _{注意}後にはずしてください。
- 4 手順3と同様に、RTN(リターン)線をプラス端子に、DC-48V線をマイナス端子に 接続します。
- 5 結線後に心線が露出していないことを確認します。
- **6** ターミナルカバーを再度取り付けます。

! ターミナルカバーは接続部分を保護するため必ず取り付けてください。

- 7 人や物の接触による電源ケーブルの脱落を防ぐため、ケーブルタイなどを用いて電源ケーブルを固定してください。
- 8 電源スイッチがオフ(■)になっていることを確認し、電源ケーブルを配電盤に接続します。
- **9** 電源スイッチをオン(<u></u>)にします。
- **10** 電源が入ると、本体前面のPSU LED(緑)およびAT-PWR01-78前面パネルのPWR GOOD LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源スイッチをオフ(スタンバイ)にします。電源を完全に切るには、 電源ケーブルを配電盤からはずしてください。

! 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。 ^{注意}

リダンダントの電源ユニットを使用する場合

AT-PWR01-70、AT-PWR01-78とも同様の手順で電源ケーブルを接続します。サーキットブレーカーの遮断などによる商用電源の供給停止を防ぐには、2本の(各電源ユニットに接続されている)電源ケーブルを異なる系統の電源コンセントに接続してください。

リダンダントの電源ユニットを交換する場合は、必ず交換する電源ユニットの電源をオフにして 注意 ください(本製品はホットスワップ対応のため、交換しない電源ユニットの電源を切る必要はあり ません)。

3

設定の手順

この章では、本製品に設定を行うための手順と、基本的な操作方法について説明しています。

3.1 操作の流れ

STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル(CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2)で、本体前面コ ンソールポートとコンソールのシリアルポートを接続します。

廖照 33ページ「コンソールを接続する」

STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

赵照 41ページ「コンソールターミナルを設定する」

STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名は大文字・小文字を区別しません。パスワードは大文字・小文字を区別します。

login: manager · · · 「manager」と入力して Enter キーを押します。

Password: **friend** · · · 「friend」と入力して Enter キーを押します。

参照 43ページ 「ログインする」

STEP 4 設定を始める

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。

Manager >

····プロンプトの後にコマンドを入力します。

参照 45ページ 「設定を始める」

STEP 5 設定を保存する

設定した内容を保存するため、設定スクリプトファイルを作成します。

Manager > create config=filename.cfg Enter

▶ 57ページ 「設定を保存する」

STEP 6 起動スクリプトを指定する

保存した設定で本製品を起動させるため、起動スクリプトを指定します。

Manager > **set config=filename.cfg** Enter

診照 59ページ 「起動スクリプトを指定する」

STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

Manager > **logoff** Enter

診照 60ページ 「ログアウトする」

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、コンソールポートに接続したコンソール、またはネットワーク上のコンピューターから Telnet を使用して行います。

コンソールターミナル(通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。「エ ミュレーション」、「BackSpaceキーの使い方」はEDIT コマンドのための設定です。「エ ンコード」はHELP コマンド(日本語オンラインヘルプ)のための設定です。

項目	值
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの送信方法	Delete
エンコード方法	シフト JIS(SJIS)

通信ソフトウェアとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを使用する場 トント 合は、135ページ「ハイパーターミナルの設定」を参照してください。

Telnetを使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品にIPアドレスを割り当て Fント ておく必要があります。

Image: Base of the second secon

本製品を起動する

- 1 コンピューター(コンソール)の電源を入れ、ハイパーターミナルなどの通信ソフト ウェアを起動します。
- 3 自己診断テストの実行後、ファームウェアが起動します。また、起動スクリプトが 指定されていれば、ここで実行されます。

▶ 59 ページ 「起動スクリプトを指定する」

▶ 126ページ「自己診断テストの結果を確認する」

Bootloader v1-B19, built May 31 2005	
Initial RAM test Available RAM Relocating the bootloader to execute from RAM	passed 512 MB done
Boot fallback software (Y) ?	
Initialising file system access Booting preferred base package: AT9924s_302-01_mr1.pkg	done
Installing system.img (1096496 bytes)	done done
AlliedWare v3.0.2-01, built 28-Oct-2005	
Initialising file system access	done
Validating package licence	done
<pre>Installing product_apps.img (8452768 bytes)</pre>	done
IGMP packet trapping has been activated for IGMP snooping	
Switch startup complete	
login:	

4 本製品起動後、「login:」プロンプトが表示されます。

ログインする

本製品には、権限によって、User(一般ユーザー)、Manager(管理者)、Security Officer レベルの3つのユーザーレベルがあります。ご購入時の状態では、Managerレベルのユー ザーアカウント「manager」のみが登録されています。初期導入時の設定作業を始め、ほ とんどの管理・設定作業はこのアカウントを使用して行います。

7 「login: 」プロンプトが表示されたら、ユーザー名「manager」を入力します。 ユーザー名は大文字・小文字を区別しません。

login: manager Enter

「Password:」プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。 2 初期パスワードは「friend」です。パスワードは大文字・小文字を区別します。実際 の画面では入力した文字は表示されません。

Password: **friend** Enter

3 「Manager >」 プロンプトが表示されます。 本製品に対する設定や管理は、このプロンプトの後にコマンドを入力することによ り行います。

Manager >



SET SYSTEM NAME コマンドでシステム名(MIB II オブジェクト sysName)を設定すると、 「login:」の前にシステム名が表示されます。



Telnet接続の場合、ログインプロンプトが表示されてから1分以内にログインしないと、Telnet セッションが切断されます。

ログインパスワードを変更する

ログインパスワードの変更を行います。セキュリティー確保のため、初期パスワードは変 更することをお勧めします。

使用コマンド

SET PASSWORD

1 MANAGER レベルでログインします。

login: manager Enter Password: friend Enter

- 2 パスワードの設定を行います。 Manager > set password Enter
- 3 現在のパスワードを入力します。 ここでは、初期パスワードの「friend」を入力します。実際の画面では入力した文字 は表示されません。

Old password: **friend** Enter

4 新しいパスワードを入力します。 6~32文字の印刷可能文字で入力してください。パスワードは大文字・小文字を区別します。 ここでは新しいパスワードを「openENDS」と仮定します。実際の画面では入力した文字は表示されません。

New password: openENDS Enter

5 確認のため、もう一度新しいパスワードを入力します。実際の画面では入力した文字は表示されません。

Confirm: **openENDS** Enter

確認の入力に失敗すると、次のメッセージが表示されます。Enterlキーを押してプロンプトを表示し、手順2からやりなおしてください。

Error (3045287): SET PASSWORD, confirm password incorrect.

! パスワードは忘れないように注意してください。 ^{注意}

コマンドの入力と画面

コマンドプロンプト

本製品には、権限によって「Security Officer」、「Manager」、「User」の3つのユーザー レベルが用意されています。どのユーザーレベルでログインしたかによって、コマンドプ ロンプトの表示は次のように異なります。

- User レベル >
- Manager レベル

Manager >

O Security Officer レベル

SecOff >

SET SYSTEM NAME コマンドでシステム名(MIB II オブジェクト sysName)を設定する と、「>」の前にシステム名が表示されます。複数のシステムを管理しているような場合、 システム名にわかりやすい名前を付けておくと各システムを区別しやすくなり便利です。

Manager > set system name=sales Enter
Info (1034003): Operation successful.
Manager sales>

コマンドライン編集キー

コマンドラインでは、次のような編集機能を使うことができます。

機能	ターミナルのキー
- 1文字左 / 右に移動	$ \neq / \neq $
行頭に移動	
行末に移動	Ctrl + E
カーソルの左にある文字を削除	Delete), (Backspace)
コマンド行の消去	Cm + U
挿入モード/上書きモードの切替	Ctrl + 0
前のコマンドを表示(履歴をさかのぼる)	↑, CĦ + B
次のコマンドを表示(履歴を進める)	↓, CĦ + F
コマンド履歴の表示	団+C, SHOW ASYN HISTORYコマンド
コマンド履歴の消去	RESET ASYN HISTORYコマンド
入力途中のコマンドとマッチする 最新のコマンド履歴を表示	Tab, Ctrl + 1

次に選択可能なキーワードを表示する

③キーを押すと、コマンドの先頭キーワードとして有効な単語の一覧が表示されます(表示項目はソフトウェアのバージョンによって異なる可能性があります)。大文字で表記されている部分は、コマンドを省略する場合に最低限入力が必要な文字を意味します(表示項目はソフトウェアのバージョンによって異なる可能性があります)。

Manager	>	?(?は表示されません)	
---------	---	--------------	--

Options : ACTivate ADD Connect CLear CREate COPy DEACTivate DELete DESTroy DISable Disconnect EDit ENAble FINGer FLUsh Help LOAd MAIL PING PURge REName Reconnect RESET RESTART SET SHow SSH STARt STop TELnet RTElnet TRAce UPLoad LOGIN LOGON LOgoff LOgout コマンドの入力途中で ? キーを押すと、次に選択可能なキーワードの一覧が表示されま す。コマンドを途中まで入力して ? キーを押す場合は、文字列の後ろに半角スペースを 入力してから ? キーを押します。

例として、ADD コマンドに続けて ? キーを入力します。

Manager > **add** ?(?は表示されません)

Options : ALIAS BGP BOOTP DHCP DHCP6 DVMrp IGMPSNooping IP IPV6 PIM6 LACP LOG MSTp NTP OSPF PIM PING PKI QOS RADius SCript SNmp SSH STAck STP SWItch TRIGger TACacs TACPlus USEr VLAN VRRP

コマンド入力時の注意

コマンド入力時には次のことに注意してください。

- 1行で入力できるコマンドの最大文字数はスペースを含めて1000文字です。
 通常の用途では事実上無制限ですが、コマンド行が長くなり1行におさまらない場合は、コマンドの省略形を使うか、コマンドを複数行に分けてください(ADDとSET など)。
 SET SYSTEM NAME コマンドでシステム名を設定している場合は、システム名の分だけ短くなります。
- 「ADD」、「IP」などのキーワード(予約語)は大文字・小文字を区別しません。 パラメーターとして指定する値の中には、ログインパスワードのように大文字・小文 字を区別するものと、ユーザー名のように大文字・小文字を区別しないものがありま す。「コマンドリファレンス」を確認して入力してください。
- コマンドは一意に識別できる範囲で省略することができます。
 例えば、SHOW FILE コマンドは「SH FI」と省略して入力することができます。
- ユーザーレベルによって実行できるコマンドが異なります。
 通常の管理作業は Manager レベルで行います。また、セキュリティーモードでは Security Officerレベルの権限が必要です。セキュリティーモードについては「コマ ンドリファレンス」を参照してください。

ど照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「セキュリティー」

○ コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映され、再起動を行う必要はありません。 ただし、設定内容は再起動すると消去されるので、再起動後にも同じ設定で運用したい場合は CREATE CONFIG コマンドで設定スクリプトに保存してください。

▶ 57 ページ「設定を保存する」

3.4 設定を始める

メッセージ表示

コマンドの入力後、実行結果や構文エラーを知らせるメッセージが表示されます。 メッセージは次のような形式になっています。

レベル (番号): 本文

「レベル」はメッセージの重要度を示す単語で、次のどれかになります。

Info:コマンドの実行に成功したことを示すWarning:コマンドの実行には成功したが、関連する事柄に注意すべき点があることを示すError:コマンドの実行に失敗したことを示す

「番号」は3つのフィールドからなる7桁のメッセージコードです。

smmmnnn

「s」はメッセージの重要度を示す1桁の数字です。1(Info)、2(Warning)、3(Error) の3種類があります。 意味は「レベル」と同じです。 「mmm」はメッセージを出力したモジュールを示す3桁の数字です。 「nnn」は個々のメッセージを識別するための3桁の数字です。001~255は全モ ジュール共通のメッセージ、256~999はモジュールごとに異なるメッセージです。

「本文」はメッセージ本文(英文)です。

○ コマンドが正しく実行された場合

Manager > set system name=sales Enter

Info (1034003): Operation successful.

○ 警告が出される場合

Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.1 [Enter]

Warning (2005267): The IP module is not enabled.

○ 該当するコマンドがない場合

Manager > seg system name=sales Enter

Error (3035256): Unknown command "seg".

○ 該当するパラメーターがない場合

Manager > set systemname=sales [Enter]

Error (3035012): Parameter "systemname" not recognised.

○ コマンドが不完全な場合

Manager > **set system** Enter

Error (3034007): Unexpected end of line.

○ パラメーターに必要な値が指定されていない場合

Manager > set system name= Enter

Error (3034010): Value missing on parameter NAME.

3.4 設定を始める

表示内容が複数ページにわたる場合

デフォルトの端末設定では、1ページあたりの行数が22に設定されています。コマンドの出力結果が22行よりも長い場合は21行ごとに表示が一時停止し、最下行に次のような メッセージが表示され、キー入力待ち状態になります。

-More- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)

ここでは、次のキー操作ができます。

□ キーで残りすべてを続けて表示させたときなどに、途中で □ + □ キーを押すと、表示を中断させることができます。

機能	ターミナルのキー
 次の1ページを表示する	スペース
次の1行を表示する	Enter
残りすべてを続けて表示する	C
 残りを表示せずにプロンプトに戻る	Q

ページあたりの行数は SET ASYN コマンドで変更できます。

Manager > SET ASYN PAGE=30 Enter

ページ単位の一時停止を無効にするには、PAGE パラメーターに OFF を指定します。

Manager > SET ASYN PAGE=OFF Enter

オンラインヘルプ

本製品にはオンラインヘルプが用意されています。HELPコマンドを実行すると、ヘルプ ファイルのトップページが表示されます。

Manager > help Enter				
9924Ts オン	ラインヘルプ - V3.0 Rev.01 2005/11/11			
This online help is writ	ten in Japanese (Shift-JIS).			
ヘルブは次のトビックを説明しています。 入力は大文字の部分だけでかまいません("HELP OPERATION" は "H O"と省略可)。				
Help Operation Help Switch Help IP Help IPMulticast Help IPV6multicast Help Vrrp Help Dhcp	運用・管理 スイッチング IP IPマルチキャスト IPv6マルチキャスト VRRP DHCPサーバー			
Help Keybind	キーバインド			

トップページの一覧からトピックを指定します。入力は大文字の部分だけでかまいません ("Help Operation" は "H O" と省略可)。例として「Help Operation」を指定します。

```
Manager > help operation Enter
               9924Ts オンラインヘルプ - V3.0 Rev.01 2005/11/11
運用・管理
                                            システム
記憶装置とファイルシステム
コンフィグレーション
コマンドプロセッサー
    Help Operation SYstem
    Help Operation Filesystem
    Help Operation Configuration
    Help Operation SHell
                                            コーザー認証データベース
認証サーバー
    Help Operation User
    Help Operation AUthserver
                                            www., -ハー
アップロード・ダウンロード
ファームウェア
メール送信
    Help Operation LOAder
    Help Operation Release
    Help Operation Mail
                                            メール 医信
セキュリティー
ログ
スクリブト
トリガー
    Help Operation SEcurity
    Help Operation LOG
    Help Operation SCript
    Help Operation TRigger
    Help Operation SNmp
Help Operation Ntp
                                             SNMP
                                            NTP
                                             非同期ボート
    Help Operation ASynchronous
                                             ターミナルサービス
マネージメントポート(ethO)
    Help Operation TErminal
    Help Operation Ethernet
--More--
         (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)_
```

3.4 設定を始める

画面の表示にしたがってトピックを多段で指定してください。ここでは、例として[Help Operation SYstem」を指定します。システム管理に関する一般的なコマンドが表示され ます。

```
Manager > help operation system Enter
                 9924Ts オンラインヘルプ - V3.0 Rev.01 2005/11/11
運用・管理 / システム
     DISABLE HTTP SERVER
     EDIT [filename]
     ENABLE HTTP SERVER
    HELP [topic]
LOGIN [login-name]
LOGOFF
     RESET SYSTEM CPU UTILISATION
RESTART {REBOOT|SWITCH} [CONFIG={filename|NONE}]
    SET SYSTEM CONTACT=string
SET SYSTEM LOCATION=string
SET SYSTEM NAME=string
     SET SYSTEM [TIME=time] [DATE=date] [UTCOFFSET={time-zone}
        utc-offset}]
     SHOW BUFFER
     SHOW HTTP SERVER
     SHOW SYSTEM
     SHOW SYSTEM CPU UTILISATION
     SHOW SYSTEM DEBUG [FULL]
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)_
```



オンラインヘルプのトピックは、「コマンドリファレンス」の章構成(画面上部のフレーム)、機能 ▶ パネ引(画面左側のフレーム)と同じようなグループ分けがされています。

コマンドの表記

本書では、次のような基準にしたがってコマンドの構文を表記しています(入力例は大文字・小文字の区別があるもの以外すべて小文字で表記)。

LOAD [DESTINATION={FLASH NVS}]	[FILE=filename]	[SERVER={hostname	ipadd	ip6add}]
--------------------------------	-----------------	-------------------	-------	----------

大文字	大文字の部分はコマンド名やパラメーター名などのキーワード(予約語)を示します。
	キーワードに大文字・小文字の区別はありませんので、小文字で入力してもかまいま
	せん。一方、キーワードでない部分(パラメーター値など)には、大文字・小文字を区
	別するものもありますので、各パラメーターの説明を参照してください。

小文字	小文字の部分は値を示します。コマンド入力時には、環境に応じて異なる文字列や
	数字が入ります。例えば、FILE=filenameのような構文ではfilenameの部分に具体的
	なファイル名を入力します。

{ }	ブレース({})で囲まれた部分は、複数の選択肢からどれか1つを指定することを示
	します。選択肢の各項目は縦棒(¦)で区切られます。例えば、DESTINATION=
	{FLASH¦NVS}は、DESTINATION パラメーターの値としてキーワード FLASH か
	NVSのどちらか一方だけを指定することを示しています。
[]	スクエアブラケット([])で囲まれた部分は省略可能であることを示します。

主要コマンド

本製品のコマンドは大きく設定コマンドと実行コマンドの2種類に分類されます。

設定コマンド

設定コマンドは、本製品に対してパラメーターの追加・削除、有効・無効などを行うためのコマンドで、その内容はコマンド実行後も保持されます。内容によっては、複数の設定 コマンドを組み合わせて有効になるものもあります。

設定コマンドで実行された情報はCREATE CONFIGコマンドによって設定スクリプトに 保存し、SET CONFIGコマンドで次回の起動時に読み込まれるようにします。 代表的な設定コマンドには次のようなものがあります。

ADD / DELETE

ADDは、既存のテーブルやインターフェースなどに情報の追加・登録をするコマンドです。 インターフェースへの IP アドレスの付与や経路の登録、VLAN やトランクグループへの ポートの割り当てなどに使用します。

DELETEは、ADDで追加・登録した内容を削除するコマンドです。

CREATE / DESTROY

CREATEは、存在していない項目(グループ、ポリシー、トリガーなど)を作成するコマン ドです。設定スクリプトファイルや、VLAN、トランクグループ、トリガーの作成などに 使用します。

DESTROY は、CREATE で作成した項目を消去するコマンドです。

ENABLE / DISABLE

ENABLEは、ステータスを有効にするコマンドです。モジュールやインターフェースを有効にする場合などに使用します。 DISABLEは、ステータスを無効にするコマンドです。

PURGE

指定した項目の設定内容をすべて消去し、デフォルト設定に戻すコマンドです。スパニン グツリーパラメーターやユーザー登録などの全消去に使用します。不用意に実行しないよ う注意してください。

SET

ADD コマンドや CREATE コマンドで追加・作成された設定の変更と、環境設定を行うコマンドです。システム名の設定や、起動スクリプトの指定などに使用します。

実行コマンド

実行コマンドは、ログイン・ログアウト、Telnet、ヘルプの表示、Pingテストなど、その場で動作が終了するコマンドです。内容がコマンド実行後に保存されることはありません。 内容によっては、実行コマンドを使用する前に、設定コマンドによる設定が必要なものもあります。

代表的な実行コマンドには次のようなものがあります。

ACTIVATE / DEACTIVATE

ACTIVATEは、既存の設定や機能を手動で動作(起動)させるコマンドです。スクリプトの 実行やポートのオートネゴシエーションプロセスの実行などに使用します。 DEACTIVATEは、ACTIVATEコマンドで動作させている機能を停止させるコマンドです。

EDIT

「.cfg」(設定スクリプトファイル)、および「.scp」(スクリプトファイル)を直接編集する コマンドです。

愛照 92ページ「テキストエディターを使用する」

HELP

オンラインヘルプを表示するコマンドです。

診照 51 ページ 「オンラインヘルプ」

LOAD

TFTPサーバーやZmodemなどにより、ファイルを本製品にダウンロードするコマンドです。

参照 85ページ「ダウンロード・アップロードする」

LOGIN

ログインするコマンドです。

▶ 【●照 43ページ 「ログインする」

LOGOFF, LOGOUT

ログアウトするコマンドです。

参照 60ページ 「ログアウトする」

PING

指定したホストからの応答を確認するコマンドです。

3.4 設定を始める

RESET

設定内容は変更せずに、実行中の動作を中止して、初めからやりなおすコマンドです。

RESTART

本製品を再起動するコマンドです。。

参照 77ページ「再起動する」

SHOW

設定内容などの各種の情報を表示するコマンドです。

STOP PING

PING を停止するコマンドです。 **芝照 71 ページ 「PINGを実行する」**

STOP TRACE

実行中のトレースルートを停止するコマンドです。

を照 73ページ「経路をトレースする」

TELNET

Telnet を実行するコマンドです。

▲ 68ページ「指定したホストに Telnet 接続する」

TRACE

指定したホストまでの経路を表示するコマンドです。

▶ 73ページ 「経路をトレースする」

UPLOAD

TFTP サーバーや Zmodem などにより、ファイルをサーバーやコンピューターにアップ ロードするコマンドです。

を照 85ページ「ダウンロード・アップロードする」

3.5 設定を保存する

コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映されますが、設定内容はランタイムメモリー (RAM)上にあるため、電源のオフ→オンをする、リセットボタンを押す、または RE-START コマンドを実行して本製品を再起動すると消去されます。

現在の設定を次回起動時にも再現させるために、設定スクリプトファイルを作成し、フ ラッシュメモリーに保存しておきます。

CREATE CONFIGコマンドは、ランタイムメモリー上に存在する現在の設定内容から、設定内容を作り出すために入力しなければならない一連のコマンドをスクリプト化し、ファイルに保存します。



使用コマンド

CREATE CONFIG=filename SHOW FILE[=filename]

パラメーター

- CONFIG : 設定スクリプトファイル名。文字数は「filename.ext」(ファイル名、ピリオド、拡張子)全体で1~32文字。拡張子には通常「.cfg」を付けます。指定したファイルがすでに存在していた場合は上書きされます。存在しない場合は新規に作成されます。
- 設定スクリプトファイルを作成します。
 ここでは、設定スクリプトのファイル名を「test01」と仮定します。

Manager > create config=test01.cfg Enter

3.5 設定を保存する

2 SHOW FILE コマンドで、ファイルが正しく作成されたことを確認します。

Manager > show file Enter			
Filename	Device	Size	Created
AT9924s_302-00.pkg	flash	3690303	19-Oct-2005 15:45:04
base_pkg.lic	flash	300	16-May-2005 22:01:04
boardfamily1_1-B19.bin	flash	262144	11-Jul-2005 20:51:24
ch.scp	flash	102	20-Oct-1999 05:58:20
dhcp.cfg	flash	259	18-Oct-2005 18:40:22
feature.lic	flash	39	07-Sep-2005 14:49:12
<u>test01.cfg</u>	flash	2278	25-Oct-1999 07:19:46
prefer.ins	flash	1048	03-Nov-2005 11:26:50
snmpEngn.sec	flash	40	31-Oct-2005 19:14:34
c0a80201.dhc	nvs	32	16-Oct-2005 17:23:08
random.rnd	nvs	3904	03-Nov-2005 12:21:32

設定スクリプトはテキストファイルです。SHOW FILEコマンドでファイル名を指定すると、設定内容が確認できます。

```
Manager > show file=test01.cfg Enter
File : <u>test01.cfg</u>
1:
2:#
3:# SYSTEM configuration
4:#
5:
6:#
7:# LOAD configuration
8:#
9:
10:#
11:# USER configuration
12:#
13:set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager lo=yes
14:set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"
15:
16:#
17:# TTY configuration
18:#
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

3.6 起動スクリプトを指定する

設定をファイルに保存しただけでは、次回起動時に自動復元されません。SET CONFIGコ マンドを使用して、保存した設定スクリプトが次回起動時に読み込まれるように設定しま す。起動時に実行される設定スクリプトを「起動スクリプト」と呼びます。

使用コマンド

SET CONFIG=filename SHOW CONFIG

パラメーター

 CONFIG
 : 起動スクリプトファイル。起動時に読み込まれるデフォルトの設定スク

 リプトファイル(「.cfg」ファイル)を指定します。

記動スクリプトを指定します。
 ここでは、設定スクリプトのファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

```
Manager > set config=test01.cfg Enter
```

2 SHOW CONFIG コマンドで、現在指定されている起動スクリプトを確認します。

```
Manager > show config Enter
```

```
Boot configuration file: flash:<u>test01.cfg</u> (exists)
Current configuration: None
```

「Boot configuration file」は現在指定されている起動スクリプトファイル、「Current configuration」は、起動したときに実行されたスクリプトファイルです。

3.7 ログアウトする

設定が終了したら、本製品からログアウトして、通信ソフトウェアを終了します。

使用コマンド

LOGOFF, LOGOUT

1 LOGOFFコマンドを実行します。LOGOFFの代わりに、LOGOUTも使用できます。

Manager > **logoff** Enter

2 セッションが終了し、「login:」プロンプトが表示されます。

login:

セキュリティーのため、通信ソフトウェアを終了する前に、必ずLOGOFFコマンドでログアウ _{ヒント}トしてください。

4

基本の設定と操作

この章では、本製品を運用・管理するための基本的な設定と操作 方法について説明しています。各機能の詳細については、CD-ROM内の「コマンドリファレンス」を参照してください。

4.1 インターフェースを指定する

スイッチポートとコンソール/マネージメントポートの物理インターフェースは、基本的 に次のような形式で表示、入力を行います。

物理ポート	表示方法	入力形式
ポート1~24 拡張ポート(Bay1) 拡張ポート(Bay2)	Port 1~24 Port 101~112 Port 201~212	port= <i>n</i>
コンソールポート	ASYN O	asynまたはO
マネージメントポート(EthO)	ETH instance 0	ethまたは0

拡張モジュール上のスイッチポートは次のように表します。正面左側のスロット(スロット1)がBay1、右側のスロット(スロット2)がBay2です。

Bay1	100 +モジュールの前面パネルに表記されているポート番号
Bay2	200 +モジュールの前面パネルに表記されているポート番号

たとえば、Bay1に装着したAT-A61(SFPスロット×12)上のポートは、ポート番号101 ~112で表されます。また、Bay2に装着したAT-A60(XFPスロット×1)上のポートは、 ポート番号201で表されます。

ポートを指定する

スイッチポートに対する設定コマンドには、複数のポートを一度に指定できるものがあり ます。以下、指定するときの例を示します。

- 1つのポートを指定
 ENABLE SWITCH PORT=2 Enter
- 連続する複数のポートをハイフンで指定
 ADD VLAN=black PORT=3-7 Enter
- 連続していない複数のポートをカンマで指定
 SHOW SWITCH PORT=2,4,8 Enter
- カンマとハイフンの組み合わせで指定
 SHOW SWITCH PORT=2,4-7 Enter
- すべてのポートを意味するキーワード ALL を指定
 RESET SWITCH PORT=ALL COUNTER Enter

VLAN インターフェースを指定する

物理インターフェースのほかに、論理インターフェースとしてVLANがあります。VLAN はIPアドレスの設定時など下位のインターフェースとして指定する場面が多くあります。 VLAN は VLAN ID を使用して vlan*n(n*は VLAN ID)で指定するか、VLAN 名を使用して vlan-*vlanname(vlanname*は VLAN 名)で指定します。

interface=vlan1
interface=vlan-default

4.2 IP インターフェースを作成する

IP インターフェースは、ADD IP INTERFACE コマンドで VLAN に IP アドレス(とネット マスク)を割り当てることによって作成します。

手動で IP アドレスを設定する

使用コマンド

ENABLE IP

ADD IP INTERFACE=vlan-if IPADDRESS={ipadd|DHCP} [MASK=ipadd] SHOW IP INTERFACE[=vlan-if]

パラメーター

INTERFACE	:	VLAN インターフェース。VLAN ID で指定する場合は VLANnの形式
		で、VLAN名で指定する場合はVLAN-vlannameの形式で入力します。
IPADDRESS	:	IPアドレス。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力します。
MASK	:	サブネットマスク。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力
		します。省略時は IP アドレスのクラス標準マスクが使用されます。

1 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

2 VLANにIPアドレスとネットマスクを割り当てて、IPインターフェースを作成します。 ここでは、default VLAN(vlan1)にIPアドレス「192.168.1.10」、サブネットマス ク「255.255.255.0」を設定すると仮定します。

Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.10
mask=255.255.255.0 Enter

3 SHOW IP INTERFACE コマンドで、IP アドレスの設定を確認します。

Manager sales> **show ip interface** Enter Interface Type IP Address Bc Fr PArp Filt RIP Met. SAMode IPSc Pol.Filt Network Mask MTU VJC GRE OSPF Met. DBcast Mul. Pri. Filt _____ LOCAL ___ Not set - - -___ __ Pass --___ ---1500 -___ Not set ____ __ Static 192.168.1.10 1 n Off --- 01 vlan1 Pass No _ _ _ --- 255.255.255.0 1500 - --- 0000000001 No Rec _____ ------

DHCPでIPアドレスを自動設定する

ネットワーク上のDHCP サーバーを利用して、VLAN インターフェースのIP アドレスを 自動設定することもできます(DHCP クライアント機能)。

本製品のDHCPクライアント機能では、IPアドレス、サブネットマスクに加え、DNSサーバーアドレス(2個まで)、ドメイン名の情報が取得・自動設定できます。

使用コマンド

ENABLE	IP	
ENABLE	IP REMOTEASSIGN	
ADD IP	INTERFACE=vlan-if	IPADDRESS={ipadd DHCP]
SHOW DI	ICP	

パラメーター

INTERFACE	: VLAN インターフェース。VLAN ID を使用する場合は VLANnの形式
	で、VLAN名を使用する場合はVLAN- <i>vlanname</i> の形式で入力します。
IPADDRESS	: DHCP サーバーから IP パラメーターを取得して自動設定する場合は、
	DHCP を指定します。

1 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

2 IPアドレスの動的設定機能を有効にします。DHCPクライアント機能を使うときは、 必ず最初に動的設定を有効にしてください。

Manager > enable ip remoteassign Enter

3 IP インターフェースを作成します。IP パラメーターには DHCP を指定します。

Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=dhcp Enter

4.2 IP インターフェースを作成する

4 DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレス、DNS サーバーアドレス、ゲート ウェイアドレスなどは、SHOW DHCP コマンドで確認できます(「DHCP Client」に 表示されます)。

```
Manager > show dhcp Enter
DHCP Server
 State ..... disabled
 BOOTP Status ..... disabled
 Extended Client ID ..... disabled
 Debug Status ..... disabled
 Policies ..... none currently defined
 Ranges ..... none currently defined
 In Messages ..... 2
 Out Messages ..... 7
 In DHCP Messages ..... 2
 Out DHCP Messages ..... 7
 In BOOTP Messages ..... 0
 Out BOOTP Messages ..... 0
DHCP Client
 Interface ..... vlan1
 Client Identifier ..... 00-00-cd-12-ae-b1
 State ..... bound
 Server ..... 192.168.1.1
 Assigned Domain ..... teacher.allied-telesis.co.jp
 Assigned IP ..... 192.168.1.242
 Assigned Mask ..... 255.255.255.0
 Assigned Gateway ..... 192.168.1.32
 Assigned DNS ..... 192.168.1.1 192.168.1.10
 Assigned Lease ..... 600
```



ENABLE IP REMOTEASSIGN コマンドを実行しないと、DHCP サーバーからアドレスの割 り当てを受けても、インターフェースにアドレスが設定されません。

SHOW DHCPコマンドでは割り当てられたIPアドレスが表示されるにもかかわらず、SHOW IP INTERFACE コマンドではIPアドレスが「0.0.0.0」のままといった場合は、SHOW IPコ マンドを実行して、「Remote IP address assignment」がEnabled になっているかを確認 してください。DisabledのときはENABLE IP REMOTEASSIGNコマンドを実行し、該当す るインターフェースをDELETE IP INTERFACEコマンドで一度削除し、再度DHCPを指定し てください。

4.3 Telnet で接続する

本製品は Telnet サーバー機能、および Telnet クライアント機能をサポートしています。 ここでは、Telnetを使用するための設定や操作について説明します。

Telnet でログインする

本製品のTelnetサーバー機能はデフォルトで有効(Enabled)になっています。IPインター フェースを作成すれば、Telnetで別ホストからログインできます。

Telnet クライアントに設定するパラメーターは次のとおりです。

T石	
坦	

項目	值
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの送信方法	Delete
エンコード方法	シフト JIS(SJIS)

7 Telnetクライアント機能が利用できる機器から、本製品に対してTelnetを実行します。 ここでは、本製品のIPモジュールが有効で、VLANにIPアドレス「192.168.1.10」 が割り当てられていると仮定します。

telnet 192.168.1.10 Enter

Telnet セッションが確立すると、「TELNET session now in ESTABLISHED state」 2 のメッセージの後、「login:」プロンプトが表示されます。

Windows 2000/XPでTelnetを使用する場合は、137ページ「Telnetクライアントの設定」 ▶ を参照してください。

Telnet サーバー機能を無効にする

Telnet 接続を拒否する場合は、DISABLE TELNET SERVER コマンドで Telnet サーバー 機能を無効にします。

使用コマンド

DISABLE TELNET SERVER

Manager > disable telnet server Enter

Telnet サーバーの TCP ポート番号を変更する

Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を変更することができます。デフォルトは23 です。

使用コマンド

SET TELNET [LISTENPORT=port]

パラメーター

LISTENPORT: Telnet サーバーの TCP ポート番号。1~65535 の半角数字を入力し
ます。デフォルトは 23 です。

7 例として、TCP ポート番号を「120」に変更します。

Manager > set telnet listenport=120 Enter

2 コマンドを実行するとすぐにTelnetモジュール情報が表示され、設定が確認できます。

TELNET	Module Configuration	
Telnet Telnet Telnet Telnet Telnet Telnet Telnet	Server Server Listen Port Terminal Type Insert Null's Com Port Control Current Sessions Session Limit Idle Timeout	Enabled 120 UNKNOWN Off Disabled 0 30 Off

指定したホストに Telnet 接続する

他の機器に対して Telnet 接続することができます。接続先の指定には、IP アドレスのほか、ホスト名が使用できます。

使用コマンド

TELNET {ipadd hostname}

パラメーター

ipadd	:	IPアドレス。
hostname	:	ホスト名。

1 Telnet コマンドを実行します。

```
Manager > telnet 192.168.1.20 Enter
```

次のメッセージが表示されます。

Info (1033256): Attempting Telnet connection to 192.168.1.20, Please wait

2 Telnet セッションが確立すると、「login:」プロンプトが表示されます。

TELNET	session	now	in	ESTABLISHED	state

login:

Telnet セッションを終了するには、LOGOFF コマンドを実行します。コンソールポートからログインしている場合はCtrl + D キーを押しても接続を切ることができます。

Manager > logoff Enter		
login:		

ー時中断したセッションに戻るには、Ctrl+区キーを何回か押して該当するセッションを 表示させ、Enterキーを押します。SHOW SESSIONSコマンドでセッションの一覧を確認 し、RECONNECT コマンドで再接続することもできます。

セッションから一時的に抜けてプロンプトに戻るには、コンソールポートからログインしている場合は「Break」を送信、Telnet で別ホストからログインしている場合は、Cml+ 回キーを入力します。セッションからプロンプトに戻るための文字(アテンションキャラ クター)は、SET ASYN コマンドの ATTENTION パラメーターで変更できます。

IP アドレスのホスト名を設定する

IP アドレスの代わりにわかりやすいホスト名を設定することができます。

使用コマンド

ADD IP HOST=name IPADDRESS=ipadd TELNET {ipadd|hostname}

パラメーター

 HOST
 : ホスト名。1~60文字の半角英数字で入力します。

 IPADDRESS
 : ホスト名を設定する IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0~255 の

 半角数字を入力します。

IP アドレスの代わりにホスト名を設定します。 例として、IP アドレス「192.168.1.20」のホスト名を「govinda」と仮定します。

Manager > add ip host=govinda ipaddress=192.168.1.20 [Enter]

4.3 Telnetで接続する

ホスト名を使用して、Telnetを実行することができます。

Manager > telnet govinda Enter

DNS サーバーを参照するように設定する

ホスト名からIPアドレスを取得するために、DNSサーバーを参照するように設定することができます。

使用コマンド

ADD IP DNS PRIMARY=ipadd TELNET {ipadd|hostname}

パラメーター

PRIMARY

: (プライマリー)DNS サーバーの IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0~255 の半角数字を入力します。

例として、IPアドレス「192.168.10.200」をDNSサーバーとして設定します。

Manager > add ip dns primary=192.168.10.200 Enter

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > telnet storm.tw.allied-telesis.co.jp [Enter]

PING を実行する

PINGコマンドで、指定した相手との通信が可能かどうかを確認します。PINGは指定した 相手にエコーを要求するパケットを送信し、相手からのエコーに応答するパケットを表示 します。

使用コマンド

PING [[IPADDRESS=]ipadd|hostname] [NUMBER={number|CONTINUOUS}]
SHOW PING

パラメーター

IPADDRESS	: 宛先Pアドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可
	能です。DNSを使う場合は、あらかじめADD IP DNSコマンドでDNS
	サーバーを設定しておく必要があります。
NUMBER	: PINGパケットの送信回数。1以上の数字を入力します。CONTINUOUS
	を指定した場合は、STOP PINGコマンドで停止するまでパケットの送
	信が続けられます。

PINGコマンドには、上記のパラメーター以外に、PINGパケットのデータ部分の長さや応答の待ち時間(タイムアウト)を指定するパラメーターなどがあります。未指定のパラメーターについては、SET PINGコマンドで設定したデフォルト値が用いられます。詳しくは、「コマンドリファレンス」を参照してください。

PING を実行します。ここでは、PING パケットの送信回数に3(回)を指定します。
 NUMBERパラメーターを指定しないと、デフォルト設定の5回で送信を停止します。

```
Manager > ping 192.168.10.32 number=3 Enter
Echo reply 1 from 192.168.10.32 time delay 0 ms
Echo reply 2 from 192.168.10.32 time delay 0 ms
Echo reply 3 from 192.168.10.32 time delay 0 ms
Manager >
```

PINGに対する応答がある場合は「Echo reply 1 from X.X.X.X time delay X ms」の ように表示されます。PINGに対する応答がない場合は「Request 1 timed-out: No reply from X.X.X.X」のように表示されます。

「No route to specified destination」のように表示される場合、経路情報が未設定か、設定内容に誤りがあります。また、存在しないホストを宛先に指定すると「Destination host unreachable」と表示されます。

4.4 接続を確認する

2 SHOW PINGコマンドで、PINGコマンドのデフォルト設定、および実行中あるいは 前回の PING に関する情報が表示できます。

Manager > show ping Enter	
Ping Information	
Defaults.	
Туре	_
Source	Undefined
Destination	Undefined
Number of packets	5
Size of packets (bytes)	24
Timeout (seconds)	1
Delay (seconds)	1
Data pattern	Not set
Type of service	0
Direct output to screen	Yes
Current:	
Туре	IP
Source	192.168.10.1
Destination	192.168.10.32
Number of packets	3
Size of packets (bytes)	24
Туре	IP
Source	192.168.10.1
Destination	192.168.10.32
Number of packets	3
Size of packets (bytes)	24
Timeout (seconds)	1
Delay (seconds)	1
Data pattern	0x0000000
Type of service	0
Direct output to screen	Yes
Regults.	
Ping in progress	No
Packets sent	3
Packets received	3
Round trip time minimum (ms)	0
Round trip time average (ms)	0
Round trip time maximum (ms)	0
Last message	Finished successfully
経路をトレースする

TRACE コマンドで、指定した相手までの経路を表示します。

使用コマンド

TRACE [[IPADDRESS=]ipadd|hostname] SHOW TRACE

パラメーター

IPADDRESS : 宛先IPアドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可 能です。DNSを使う場合は、あらかじめADD IP DNSコマンドでDNS サーバーを設定しておく必要があります。

TRACEコマンドには、上記のパラメーター以外に、トレースルートの最大ホップ数や各ホップで送信するパケットの数を指定するパラメーターがあります。未指定のパラメーターについては、SET TRACEコマンドで設定したデフォルト値が用いられます。詳しくは、「コマンドリファレンス」を参照してください。

ど照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「IP」の一般コマンド

1 TRACE コマンドで、経路を表示します。

Manager > trace 192.168.48.31 Enter Trace from 192.168.28.245 to 192.168.48.31, 1-30 hops 0. 0 0 0 (ms) 192.168.28.32 1. 0 38 115 (ms) 192.168.16.31 2. 0 97 264 (ms) 192.168.47.33 3. 170 170 170 (ms) 192.168.48.31 *** Target reached

実行中のトレースルートを停止する場合は STOP TRACE コマンドを実行します。

4.4 接続を確認する

2 SHOW TRACEコマンドで、TRACEコマンドのデフォルト設定、実行中あるいは前回のトレースルートに関する情報が表示できます。

```
Manager > show trace Enter
Trace information
_____
Defaults.
 Destination ..... Not Set
 Source ..... Not Set
 Number of packets per hop ..... 3
 Timeout (seconds) ..... 3
 Type of service ..... 0
 Port ..... 33434
 Minimum time to live ..... 1
 Maximum time to live ..... 30
 Addresses only output ..... Yes
 Direct output to screen ..... Yes
Current:
 Destination ..... 192.168.48.31
 Source ..... 192.168.28.245
 Number of packets per hop ..... 3
 Timeout (seconds) ..... 3
 Type of service ..... 0
 Port ..... 33434
 Minimum time to live ..... 1
 Maximum time to live ..... 30
 Addresses only output ..... Yes
 Direct output to screen ..... Yes
Results:
 Trace route in progress ..... No
          0
      0
               0 (ms) 192.168.28.32
1.
2.
      0
           38 115 (ms) 192.168.16.31
3.
      0
          97 264 (ms) 192.168.47.33
     170 170
              170 (ms) 192.168.48.31
4.
 Last message ..... Target reached
_____
```

4.5 システム情報を表示する

SHOW SYSTEM コマンドで、システムの全般的な情報を表示します。

使用コマンド

SHOW SYSTEM

```
Manager > show system Enter
CentreCOM 9924Ts, version 3.0.2-01, built 28-Oct-2005
_____
System time : 15-Nov-2005 16:53:31
                            Environment Status: Normal
UpTime : 01:56:03 (696344)
_____
Installed Hardware
Board ID Bay Board Name
                            Host Id Rev Serial number
_____
Base 255
                                0 X3-0 45AX4A00U
          AT-9924Ts
    212 PSU1 AT-PWR01-AC
                                 B-1 61408834
PSU
                                 B-1 61089554
    214 PSU2 AT-FAN01
PSU
Expansion 267 Bay1 AT-A61
                                 X2-0 45BR5300G
_____
Memory: DRAM: 524288 kB FLASH: 32768 kB
_____
Installed Software
_____
Software Type File Name
                        Version Size Build date
_____
                         1-B19 - 31-May-2005
Bootloader

        Fallback Package
        AT9924s_fb301-B19.pkg
        3.0.1-B19
        1033791
        31-May-2005

        Current Package
        AT9924s_302-01.pkg
        3.0.2-01
        3690445
        28-Oct-2005

Current GUI File
                             _
Current Help File -
_____
Configuration
_____
Boot configuration file: (doesn't exist)
Current configuration: None
               _____
System Settings
_____
Security Mode: Disabled
                 Territory: japan
SysName
SysDistName
SysContact
SysLocation
_____
```

4.5 システム情報を表示する

System time	システムクロックの現在日時
Environment Status	動作環境の全体ステータス。Normal/ALARMで表示。より詳細な情報
	は SHOW SYSTEM ENVIRONMENT コマンドで確認可能
UpTime	稼働時間(前回リブートしてからの経過時間)

Installed Hardware セクション:

Board	製品(部品)の種類。Base(スイッチ本体)、PSU(電源ユニット/ファン
	モジュール)、Expansion(拡張モジュール)がある
ID	製品(部品)の種類を示す ID 番号
Bay	拡張モジュール、電源ユニット / ファンモジュールのスロット番号。
	PSU1(PSU 1(背面右側))、PSU2(PSU 2(背面左側))、Bay1(スロッ
	ト 1(前面左側))、Bay2(スロット2(前面右側))がある
Board Name	製品(部品)の名称
Host Id	未サポート
Rev	製品(部品)のハードウェアリビジョン
Serial number	製品(部品)のシリアル番号
DRAM	実装されている DRAM メモリーの容量
FLASH	実装されているフラッシュメモリーの容量

Installed Software セクション:

Software Type	ソフトウェアの種類	
File Name	ファイル名	
Version	バージョン	
Size	ファイルサイズ(Byte)	
Build date	ビルド日	

Configuration セクション:

Boot configuration file	起動時に読み込まれる設定ファイル名
Current configuration	現在の設定のもととなったファイル名

System Settings セクション:

Security Mode	セキュリティーモードで動作しているか。Enabled/Disabled で表示
Territory	地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)
SysName	システム名(MIB-IIのsysName)
SysDistName	未サポート
SysContact	管理責任者(MIB-IIの sysContact)
SysLocation	設置場所(MIB-IIの sysLocation)

4.6 再起動する

本製品をコマンドで再起動します。

使用コマンド

RESTART {REBOOT | SWITCH} [CONFIG={filename | NONE}]

パラメーター

REBOOT/SWITCH	:	コールドスタート(ハードウェアリセット)を実行します。REBOOTオ
		プション指定時は CONFIG パラメーターは指定できませんん。
CONFIG	:	再起動時に読み込む設定スクリプトファイル。SWITCHオプション指
		定時のみ指定可能です。NONEを指定した場合は設定スクリプトを読み
		込まずに起動します(空の設定で立ち上がる)。本オプションを指定しな
		かった場合は、SET CONFIGコマンドで設定した起動スクリプトが読
		み込まれます。

診照 78ページ「ご購入時の状態に戻す」

RESTART REBOOT コマンド、またはRESTART REBOOT コマンドを実行します。 7

Manager > restart reboot Enter

2 自己診断テスト終了後、「login:」プロンプトが表示されたら、再起動は完了です。起 動メッセージにより「test01.cfg」が読み込まれたことが表示されています。

Bootloader v1-B19, built May 31 2005	
Initial RAM test Available RAM Relocating the bootloader to execute from RAM	passed 512 MB done
Boot fallback software (Y) ?	
Initialising file system access Booting preferred base package: AT9924s_302-01_mr1.pkg	done
Installing system.img (1096496 bytes) Initiating system software	done done
AlliedWare v3.0.2-01, built 28-Oct-2005	
Initialising file system access Validating package licence Installing product_apps.img (8452768 bytes)	done done done
IGMP packet trapping has been activated for IGMP snooping Executing configuration script < <u>test01.cfg</u> > Switch startup comple	ete
login:	



SNMP トラップの送信を有効にしている場合、本コマンド実行時には coldStart トラップが送 ヒント 信されます。warmStart トラップは、RESET IP コマンド実行時に送信されます。

4.7 ご購入時の状態に戻す

すべての設定をご購入時の状態に戻します。この場合、設定スクリプトファイルを削除す る必要はありません。起動スクリプトを読み込まずに初期化し、デフォルト値が存在する 設定はすべてデフォルト値で起動します。

使用コマンド

SET CONFIG={filename | NONE}

パラメーター

- CONFIG : 設定スクリプトファイル。ここでは NONE を指定します。起動時設定 ファイルが「なし」になりますが、その場合でも「boot.cfg」という名 前のファイルが存在した場合は、起動時に自動実行されます。
- 1 起動時に設定スクリプトが読み込まれないようにします。

Manager > **set config=none** Enter

2 RESTART REBOOT (SWITCH) コマンドで、本製品を再起動します。 本製品は、起動スクリプトを読み込まない状態で初期化されます。ソフトウェア的にはご購入時の状態になりますが、ファイルシステム上の設定スクリプトファイル は削除されていません。

ユーザー「manager」のパスワードは初期パスワード「friend」に戻ります。

Manager > restart reboot Enter

本製品を完全にご購入時の状態に戻すには、設定スクリプトファイルをすべて削除します。 ワイルドカード [*] を使用すれば、一度にすべての「.cfg」ファイルを削除できます。

Manager > **delete file=*.cfg** Enter

▶ 84ページ 「ワイルドカードを使用する」

4.8 ファイルシステム

本製品は、再起動後もデータが保持される2次記憶装置として、NVS(Non-Volatile Storage)とフラッシュメモリーを搭載しています。これらのデバイス上にはファイルシス テムが構築されており、物理デバイス上のデータをファイル単位でアクセスすることが可能です。このとき、物理デバイスの違いを意識する必要はありません。

○ フラッシュメモリー

デバイス名「FLASH」 フラッシュメモリーは(NVSに比べて)大容量の記憶装置で、ファームウェア(リリー ス)ファイル、パッチファイル、設定スクリプトファイルなどを保存します。

 NVS(Non-Volatile Storage) デバイス名「NVS」 NVS(バッテリーバックアップされた CMOS メモリー)は小容量の記憶装置で、モジュールのコンフィグレーションテーブルや、パッチファイル、スクリプトファイルなどを保存します。

ファイル名

ファイル名は次の形式で表されます。「device:」は省略可能です。NVS、フラッシュメモリー上のファイルシステムには、ディレクトリー(フォルダー)の概念はありません。

[device:]filename.ext

device	:	デバイス名。大文字・小文字の区別はありません。省略時は flash を指
		定したことになります。
filename	:	ファイル名(ベース名)。文字数は「filename.ext」(ファイル名、ピリオ
		ド、拡張子)全体で1~32文字。大文字・小文字の区別はありません。
ext	:	拡張子。ファイル名には必ず拡張子をつける必要があります。文字数は
		「filename.ext」 (ファイル名、ピリオド、拡張子)全体で 1 \sim 32 文字。
		大文字・小文字の区別はありません。

ファイル名(ベース名)に使用できる文字は以下のとおりです。

半角英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
半角数字	0123456789
半角記号	! # \$ % & ' () + , ; = @ [] ^ ` { } ~
半角空白	



半角記号 " * / : < > ? ¥ ¦ は使用できません。

コマンド中で名前に半角空白か等号(=)を含むファイルを指定する場合は、ファイル名全体をダ ブルクォート(")で囲んでください。

「ピリオドだけ」をファイル名(ベース名)とするファイルを作成した場合(例:..cfg)、該当ファイルを DELETE FILE コマンドで削除できなくなりますのでご注意ください。

4.8 ファイルシステム

以下の名前はファイル名(ベース名)として使用できません。

aux	
con	
com1	
com2	
com3	
com4	
pt1	
pt2	
pt3	
pt4	
nul	
orn	

拡張子に使用できる文字は以下のとおりです。ファイル名(ベース名)とほぼ同じですが、 ピリオドは使用できません(最後のピリオドより後が拡張子とみなされるため)。

半角英字(ただし、大文字・小文字の区別はありません) 半角数字 半角記号!#\$%&`()+,-;=@[]^_`{}[~] 半角空白



次に主な拡張子の一覧を示します。

払張士	ファイルダイフ
pkg	ファームウェアパッケージファイル
bin	ブートローダーイメージファイル。 削除しないようご注意ください 。
core	コアダンプファイル
cfg	設定スクリプトファイル。本製品の設定情報を保存します。scpとの間に明確な区
	別はありませんが、慣例として設定内容を保存するスクリプトにはcfgを使います。
scp	実行スクリプトファイル。cfgとの間に明確な区別はありませんが、慣例としてトリ
	ガースクリプトやバッチファイル的なスクリプトには scp を使います。
hlp	オンラインヘルプファイル。オンラインヘルプファイル。SET INSTALL コマンド
	の HELP パラメーターで設定し、HELP コマンドで閲覧します。
lic	ライセンスファイル。ファームウェア(パッケージ)や追加機能(フィーチャー)のラ
	イセンス情報を格納しているファイルです。 削除しないようご注意ください 。
ins	起動時に読み込むファームウェアや設定ファイルの情報を格納しているファイルで
	す。削除しないようご注意ください。
dhc	DHCPサーバーの設定情報ファイルです。DHCPサーバーに関する設定を行うと自
	動的に作成されます。
txt	プレーンテキストファイル

抗理之 ファイルタイプ

下記のファイルは特殊な役割を持ちます。他のファイルも同様ですが、ファイルの取り扱 い(削除、リネームなど)にはご注意ください。

ファイル名 役割

boot.cfg	デフォルトの起動スクリプトファイル。SET CONFIGコマンドで起動スクリプトが
	設定されていない(none)ときは、本ファイルが存在していれば起動時に自動実行さ
	れます。起動スクリプトが設定されている場合は、設定されているファイルが実行
	されます。
config.ins	起動時に読み込む設定スクリプト(起動スクリプト)ファイルの情報を保存している
	ファイル。SET CONFIGコマンドを実行すると作成(上書き)されます。削除しない
	ようご注意ください。
prefer.ins	起動時にロードするファームウェアファイルの情報を保存しています。 削除しない
	ようご注意ください。
enabled.sec	セキュリティーモードへの移行時に自動作成されるファイル。システムに対
	し、起動時にセキュリティーモードへ移行すべきことを示すファイルです。
base_pkg.li	C ファームウェアライセンスファイル。ファームウェア(パッケージ)のライセン
	ス情報を持つファイルです。 削除しないようご注意ください 。
feature.lic	フィーチャーライセンスファイル。追加機能(フィーチャー)のライセンス情報を持
	つファイルです。 削除しないようご注意ください 。
login.txt	Welcome メッセージ(ログインバナー)ファイル。本ファイルが存在している場合、
	ログインプロンプトの前に本ファイルの内容が表示されます。
autoexec.so	cp Userログイン時自動実行スクリプトファイル。本ファイルが存在している場
	合、Userレベルのユーザーがログインした直後に本ファイルの内容が自動的に実行
	されます。Manager レベル、Security Officer レベルのユーザーがログインしたと
	きには実行されません。
snmpengn.	sec SNMP v3用の設定情報保存ファイル。SET SNMP ENGINEIDコマンドを実
	行すると作成されます。

ファイルシステム情報を表示する

SHOW FILEコマンドで、ファイルと保存先のデバイスの一覧を表示することができます。 「Device」欄に表示されているのが、ファイルの保存先となります。

Manager > show file Enter			
Filename	Device	Size	Created
AT9924s_302-00.pkg	flash	3690303	19-Oct-2005 15:45:04
base_pkg.lic	flash	300	16-May-2005 22:01:04
boardfamily1_1-B19.bin	flash	262144	11-Jul-2005 20:51:24
ch.scp	flash	102	20-Oct-1999 05:58:20
dhcp.cfg	flash	259	18-Oct-2005 18:40:22
feature.lic	flash	39	07-Sep-2005 14:49:12
test01.cfg	flash	2278	25-Oct-1999 07:19:46
prefer.ins	flash	1048	03-Nov-2005 11:26:50
snmpEngn.sec	flash	40	31-Oct-2005 19:14:34
c0a80201.dhc	nvs	32	16-Oct-2005 17:23:08
random.rnd	nvs	3904	03-Nov-2005 12:21:32

SHOW FLASHコマンドで、フラッシュメモリー上のファイルシステムに関する情報を表示できます。

Manager > show fl	ash Enter
Used space	27660489 bytes (60 files, 1 directory)
Total space	31651840 bytes
Used space	ファイルが使用している容量(括弧内はファイルとディレクトリーの数。 ディレクトリー数にはルートディレクトリーが含まれる)
Free space	未使用容量
Total space	フラッシュの総容量

ファイルの操作コマンド

ファイル(設定ファイル)に対する操作コマンドを図式化します。

下図のデバイスは「FLASH」が対象となっています。「NVS」を対象とする場合は、 「filename」の先頭に「nvs:」を付けてください。また、「destination=」には「nvs」を指 定します。



ワイルドカードを使用する

ファイルを操作するコマンドの中には、ワイルドカード*(アスタリスク)と¦(縦棒)を使って複数のファイルを一度に指定できるものがあります。

ファイル名のどの部分 で使用するか	*(アスタリスク)	¦(縦棒)
デバイス(device:) の指定においては	単独で「任意のデバイス」を示す。単独以外の使 い方はできない	使用できない
ベース名 (filename)の指定 においては	単独で「任意のベース名」を示す。通常の文字列 または縦棒と組み合わせた場合は「前方一致」の 指定となる(単独でない場合、アスタリスクはベ ース名の末尾にのみ置くことができる)	「任意の一文字」 を示す
拡張子(ext)の指定 においては	単独で「任意の拡張子」を示す。通常の文字列ま たは縦棒と組み合わせた場合は「前方一致」の指 定となる(単独でない場合、アスタリスクは拡張 子の末尾にのみ置くことができる)	「任意の一文字」 を示す

ワイルドカードが使えるコマンドには以下のようなものがあります。

DELETE FILE コマンド SHOW FILE コマンド

以下、ワイルドカードの具体例を示します。

- ファイルシステム(フラッシュメモリー、NVS)上にあるすべてのファームウェア パッケージファイル(.pkg)
 :.pkg
- フラッシュメモリー上にあるすべてのテキストファイル(.txt)
 flash:*.txt
 または
 *.txt
- NVS上にあるすべてのスクリプトファイル(.scp)
 nvs:*.scp
- フラッシュメモリー上にある、ベース名がaで始まるすべての設定ファイル(.cfg)
 flash:a*.cfg
 または
 a*.cfg
- フラッシュメモリー上にある、ベース名が4文字で、かつ、ベース名がzで終わる すべてのファイル
 |||z・*

4.9 ダウンロード・アップロードする

本製品は、TFTP(Trivial File Transfer Protocol)やZmodemを利用したファイルのアッ プロード、ダウンロードが可能です。



Ш CD-ROM 「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「アップロード・ダウンロード」

TFTP でダウンロード・アップロードする

本製品は、TFTPクライアント機能をサポートしているため、TFTPサーバーから本製品 (ファイルシステム)へのダウンロード、または本製品(ファイルシステム)からTFTPサー バーへのアップロードが可能です。

以下の説明は、次のような仮定で行います。

- TFTP サーバーの IP アドレス: 192.168.10.100
- 本製品(VLAN1)のIPアドレス: 192.168.10.1/255.255.255.0
- ダウンロード・アップロードするファイルの名称:test01.cfg

使用コマンド

LOAD [DESTINATION={FLASH | NVS}] [FILE=filename] [SERVER={hostname | ipadd}] UPLOAD [FILE=filename] [SERVER={hostname | ipadd}]

パラメーター

DESTINATION	:	ダウンロードしたファイルの保存先デバイス。NVS(NVS)かFLASH
		(フラッシュメモリー)を指定します。デフォルトは FLASH です。
FILE	:	ダウンロード・アップロードファイル。
SERVER	:	TFTPサーバーのフルドメイン名(FQDN)またはIPアドレス。FQDNを
		指定するには、ADD IP DNSコマンドでDNSサーバーを設定しておく
		必要があります。

1 IPモジュールを有効にして、VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

Manager > enable ip Enter
Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter

2 TFTPサーバーに対してPINGコマンドを実行して、TFTPサーバーとの通信が可能 なことを確認します。

Manager> ping 192.168.10.100 Enter

4.9 ダウンロード・アップロードする

ダウンロード

3 ファイルをダウンロード(TFTPサーバー→本製品)する場合は、LOADコマンドを使用します。

Manager > load destination=flash file=test01.cfg
server=192.168.10.100 Enter

4 ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

```
Manager >
Info (1048270): File transfer successfully completed.
```

ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在すると、ファイル ヒント をダウンロードすることができません。DELETE FILEコマンドでファイルシステム上のファイ ルを削除してからダウンロードしてください。

アップロード

3 ファイルをアップロード(本製品→TFTPサーバー)する場合は、UPLOADコマンドを使用します。

Manager> upload file=test01.cfg server=192.168.10.100 Enter

4 ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

```
Manager >
Info (1048270): File transfer successfully completed.
```

Zmodem でダウンロード・アップロードする

本製品は、Zmodemプロトコルをサポートしているため、コンソールポートに接続されて いるコンソールターミナルから本製品(ファイルシステム)へのダウンロード、本製品(ファ イルシステム)からコンソールターミナルへのアップロードが可能です。ファームウェア ファイル、パッチファイルについては、ダウンロードのみが可能です。 ここでは、通信ソフトウェアとして Windows 2000/XP のハイパーターミナルを使用す

る場合を説明します。

を照 135ページ「ハイパーターミナルの設定」

使用コマンド

LOAD [METHOD={TFTP|ZMODEM}] [DESTINATION={FLASH|NVS}] [ASYN=asyn-number] UPLOAD [METHOD={TFTP ZMODEM}] [FILE=filename] [ASYN=asyn-number]

パラメーター

METHOD	:	転送プロトコル。ZMODEM を指定します。
DESTINATION	:	ダウンロードしたファイルの保存先デバイス。NVS(NVS)かFLASH
		(フラッシュメモリー)を指定します。デフォルトは FLASH です。
FILE	:	ダウンロード・アップロードファイル。
ASYN	:	コンソールポート。ASYN=0 を指定します。

ダウンロード

ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインします。 7 ファイルをダウンロード(コンソールターミナル→本製品)する場合は、LOAD コマ ンドを使用します。

Manager > load method=zmodem destination=flash asyn=0 [Enter]

次のようなメッセージが表示されたら、ハイパーターミナルの「転送」メニューか 2 ら「ファイルの送信〕を選択します。「ファイルの送信」ダイアログボックスでファ イル名、プロトコルに「Zmodem」を指定します。

Switch ready to begin ZMODEM file transfers ... B00000023be50



、ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在すると、ファイル をダウンロードすることができません。DELETE FILEコマンドでファイルシステム上のファイ ルを削除してからダウンロードしてください。

3 「送信】ボタンをクリックして、ファイル転送を開始します。

4.9 ダウンロード・アップロードする

4 ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

Info (1048292): ZMODEM, session over.

アップロード

 ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインします。 ファイルをアップロード(本製品→コンソールターミナル)する場合は、UPLOADコ マンドを使用します。

Manager > upload method=zmodem file=test01.cfg asyn=0 Enter

- 2 ハイパーターミナルは自動的にファイルの受信を開始します。ファイルの保存先は [転送] メニューから [ファイルの受信] を選択し、「ファイルの受信」ダイアログ ボックスで変更できます。
- 3 ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

Info (1048270): File transfer successfully completed.

アップロードするファイルと同じ名前のファイルが保存先のディレクトリーに存在すると、ファ ビント イルをアップロードすることができません。あらかじめアップロードするファイルと同じ名前の ファイルを削除しておいてください。

4.10 ファームウェアのバージョンアップ

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェアの バージョンアップを行うことがあります。最新のファームウェアは、弊社ホームページか ら入手してください。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

ファームウェアの配布形態

本製品のファームウェアは、拡張子「.pkg」を持つパッケージファイルの形で配布されます。パッケージファイルのバージョンは「x.y.z-mm」の形式で表されます。

本製品のパッケージファイルは「AT9924s_xyz-mm.pkg」というファイル名で提供されま す。「AT9924s_」は適用機種を表します。「xyz-mm」は前述したバージョンからピリオド を除いたものです。拡張子「.pkg」はパッケージファイルであることを示します。

ファームウェアの有効化

ファームウェアを使用するためにはライセンスが必要です。パッケージファイルをフラッシュメモリーにダウンロードしても、ライセンス情報を入力して有効化するまでは使用できません。

ファームウェアを有効化するには、ライセンスパスワードとバージョン番号の情報が必要です。 ヒント

使用コマンド

ENABLE BASEPACKAGE=filename VERSION=version-number [PASSWORD=password]

パラメーター

: ファームウェアパッケージファイル名。本製品のファームウェアは、
AT9924s_xyz-mm.pkgの形式となります(バージョン x.y.z-mm のと
き)。
: バージョン番号。
: ファームウェアライセンスのパスワード。大文字・小文字は区別しませ
h_{\circ}

ENABLE BASEPACKAGE コマンドでファームウェアを有効にします。 例として、バージョン番号として「3.0.1」を、パスワードとして「a689E8113492」 を入力するよう指示されたものとします。

Manager > ENABLE BASEPACKAGE=AT9924s_301-00.pkg VERSION=3.0.1 PASSWORD=a689E8113492 Enter

インストール(ファームウェア構成)情報

起動時にロードするファームウェア(パッケージファイル)とヘルプファイルは、「インス トール」情報としてシステムに保存されています。

インストール情報には以下の3種類があります。

TEMPORARY	一度しか使用されないテスト用インストール情報
PREFERRED	通常使用するインストール情報
FALLBACK	緊急時に使用するインストール情報。最小構成のファームウェアから起
	動する

使用コマンド

SET INSTALL={TEMPORARY|PREFERRED} [BASEPACKAGE={filename|NONE}] [HELP={filename|NONE}]

SHOW INSTALL

パラメーター

INSTALL	: 設定するインストールの種類。TEMPORARY、PREFERREDから選抜	沢
	します。FALLBACK インストールの情報は変更できません。	
BASEPACKAGE	: ファームウェアパッケージファイル名。	
HELP	: ヘルプファイル名。	

 SET INSTALLコマンドで、起動時に使用するファームウェア(パッケージファイル) を設定します。同コマンドではヘルプファイルも同時に指定できます。

Manager > SET INSTALL=PREFERRED BASEPACKAGE=AT9924s_301-00.pkg
HELP=99-301.hlp Enter

2 SHOW INSTALL コマンドで、インストールの設定情報が表示できます。

Manager > show install Enter				
Install	Package	GUI	Help	
Temporary	-	-		
Preferred	AT9924s_301-00.pkg	-	help.hlp	
Fallback	AT9924s_fb301-00.pkg	-		
Current install				
Preferred	AT9924s_301-00.pkg	-	help.hlp	

Install	インストールの種類。Temporary/Preferred/Fallback で表示
Package	ファームウェアパッケージファイル
GUI	未サポート
Help	ヘルプファイル
Current install	現在使用中のインストール



本製品では、付加的な機能をライセンス制で提供しています。これらの追加機能を使用するため _{ヒント}には、フィーチャーライセンスを購入し、ライセンスを有効化する必要があります。詳細につい ては、ライセンス付属の文書をご覧ください。

4.11 テキストエディターを使用する

本製品は、テキストエディター機能をサポートしているため、スクリプトファイルを開いて編集することができます。

エディターを起動する

EDITコマンドに続けてファイル名を指定します。拡張子は、cfg、scp、txtが指定可能です。ファイル名を指定しない場合は、空のファイルが作成されます。

EDITコマンドを使用して、エディター画面を表示します。ここでは、設定スクリプトファ イル「test01.cfg」を表示します。

```
Manager > edit test01.cfg Enter
#
# SYSTEM configuration
#
# LOAD configuration
#
#
# USER configuration
#
set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager lo=yes
set user=manager desc="Manager Account" telnet=yes
#
# TTY configuration
#
#
# ASYN configuration
#
Ctrl+K+H = Help | File = test01.cfg | Insert
                                                               1:1
```

画面の最下行はステータス行です。左から順に以下の項目を表示しています。

ヘルプを表示するキー(Ctrl+K+H = Help)
ファイル名 (File = test01.cfg)
入力モード(Insert =挿入モードか Overstrike =上書きモードかで表示)
内容が変更されているか否か(変更されている場合は Modified と表示)
カーソル位置(行番号:列番号)

○ カーソルの移動

 □キーを押し続けてカーソルを最下行まで移動させると、画面がスクロールします。文字 数が多い行の右端が正しく表示されない場合は、Cml+回キーを押して、画面をリフレッシュ(再表示)してください。

○文字の消去

シャープ(#)で始まる行はコメント行です。この行は、設定として解釈されません。カー ソルをコメント行に移動させて、(Backspace)キーで文字が消去できるか確認してみます。文 字を消去できない場合は、通信ソフトウェアの設定で、「Backspaceキー」の送信方法に [Delete]を割り当ててください。文字の消去は Delete] キーでもできます。

○ 変更内容の保存とエディターの終了

変更内容を保存する場合は、Cmキーを押しながら、ビキーを押し、続けて(Cmキーを押 したまま)ビキーを押します。保存するかどうかのメッセージが表示されたら、ビキーを 押します。Nキーを押すと、保存せずにエディターを終了します。

Lose changes (y/n) ? ${f Y}$

変更内容を保存せずに終了する場合は、Cm+Cキーを押します。変更内容を破棄するか どうかのメッセージが表示されたら、Yキーを押します。Nキーを押すと、エディター画 面に戻ります。

Save file (y/n) ? ${f Y}$

エディターのキー操作

下図は、カーソルの移動に使用するキーを図式化したものです。



4.11 テキストエディターを使用する

エディターの全キー操作は次のとおりです。

○ カーソル移動

機能	+-
1行上に移動する	↑/Ctrl+Z
1行下に移動する	↓/Ctrl+X
1文字右に移動する	\rightarrow
1文字左に移動する	F
ファイルの先頭に移動する	Ctrl)+B
ファイルの最後に移動する	Ctrl)+D
行頭に移動する	Ctrl)+A
行末に移動する	Ctrl)+E
- 1画面前に移動する(スクロールダウン)	Ctrl)+U
 1画面後に移動する(スクロールアップ)	Ctrl)+ ∨
	Ctrl)+F

○ 入力モードの切り替え

機能	+-
上書きモード	Ctrl+O
挿入モード	Ctrl+1

○ 消去

機能	+-
カーソル右の1単語を消去する	Ctrl + T
行全体を消去する	Ctrl + Y
カーソル左の1文字を消去する	Delete / Backspace

○ ブロック操作

機能	+-
ブロックマークを開始する	Ctrl + K + B
ブロックでコピーする	Ctrl + K + C
ブロックマークを終了する	Ctrl + K + D
ブロックでペースト(貼り付け)する	Ctrl + K + V
ブロックでカット(切り抜き)する	Ctrl + K + U
 ブロックで消去する	Ctrl + K + Y

○ 検索

機能	+-
文字列を検索する	Ctrl+K+F
検索を再実行する	Ctrl + L

○ 終了·保存

機能	+-
上書き保存し、エディターを終了する	Ctrl + K + X
変更を破棄するか問い合わせをして エディターを終了する	Ctrl]+C

○ その他

機能	+-
画面をリフレッシュ(再表示)する	Ctrl + W
別のファイルで開く	Ctrl + K + O
エディターのオンラインヘルプを表示する	Ctrl + K + H

4.12 SNMP で管理する

本製品は SNMP のバージョン 1(SNMP v1)、バージョン 2c(SNMP v2c)、バージョン 3(SNMP v3)に対応しています。ここでは、本製品のSNMP機能(SNMP v1)を利用する ために必要な最小限の設定を紹介します。以下の例では、IPの設定は終わっているものと します。

以下の説明は、次のような仮定で行います。

- 認証トラップの発行:有効
- コミュニティー名: viewers
- コミュニティー「viewers」のアクセス権:読み出しのみ(read-only)
- ネットワーク管理ホスト・トラップホストのIPアドレス:192.168.11.5
- コミュニティー「viewers」のトラップの送信:有効
- リンクアップ・ダウン トラップの送信:ポート1で有効

使用コマンド

ENABLE SNMP ENABLE SNMP AUTHENTICATE_TRAP CREATE SNMP COMMUNITY=community [ACCESS={READ|WRITE}] [MANAGER=ipadd] [TRAPHOST=ipadd] [V1TRAPHOST=ipadd] [V2CTRAPHOST=ipadd] [OPEN={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] ENABLE SNMP COMMUNITY=community TRAP ENABLE INTERFACE={ifindex|interface} LINKTRAP SHOW SNMP COMMUNITY=name SHOW INTERFACE

パラメーター

CREATE SNMP COMMUNITY コマンド:

COMMUNITY	: SNMPコミュニティー名。1~15文字の半角英数字で入力します。コ
	ミュニティー名は大文字・小文字を区別します。
ACCESS	: コミュニティーのアクセス権。コミュニティーのアクセス権を指定しま
	す。READは読み出し(get、get-next)のみを許可、WRITEは読み書き
	両方(get、get-next、set)を許可します。デフォルトは READ です。
MANAGER	: SNMP オペレーションを許可するホストの IP アドレス。X.X.X.X の形
	式で、Xが0~255の半角数字を入力します。本製品はMANAGERに
	登録されていないホストからの SNMP リクエストには応答しません。
	ただし、OPEN パラメーターで ON を指定した場合は、MANAGER パ
	ラメーターの設定にかかわらず、すべてのSNMPリクエストに応答し
	ます。複数指定する場合はコミュニティー作成後にADD SNMP COM-
	MUNITY で追加します。
TRAPHOST	: SNMPv1トラップの送信先IPアドレス。V1TRAPHOSTパラメーター
	と同義です。

- V1TRAPHOST : SNMPv1トラップの送信先IPアドレス。TRAPHOSTパラメーターと
 同義です。X.X.X.Xの形式で、Xが0~255の半角数字を入力します。
 複数指定する場合はコミュニティー作成後にADD SNMP COMMU-NITYで追加します。
- V2CTRAPHOST : SNMPv2cトラップの送信先IPアドレス。ここで指定したホストには SNMPv2c形式のトラップが送信されます。X.X.X.Xの形式で、Xが0 ~255の半角数字を入力します。複数指定する場合はコミュニティー 作成後にADD SNMP COMMUNITYで追加します。
- OPEN : SNMP オペレーションをすべてのホストに開放するかどうか。OFF (NO/FALSE)は、MANAGERパラメーターで指定したホストのみに制 限することを示します。ON(YES/TRUE)を指定すると、すべての SNMP リクエストを受け入れます。デフォルトは OFF です。

ENABLE INTERFACE LINKTRAP コマンド:

- INTERFACE : インターフェースのインデックス番号(ifIndex)またはインターフェース 名。指定したインターフェースでリンクアップ・ダウントラップを生成 するようにします。スイッチポートのインターフェース名は「portX」 (Xはポート番号)またはSET SWITCH PORTコマンドで設定したポー ト名称、VLANインターフェースのインターフェース名は「vlanX」(X はVLAN ID)となります。インデックス番号およびインターフェース名 は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できます。デフォルトは無効 です。
- SNMP エージェントを有効にします。また、認証トラップをオンにして、不正な SNMP アクセスに対してトラップを発生するよう設定します。

Manager > enable snmp Enter Manager > enable snmp authenticate_trap Enter

2 CREATE SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP コミュニティーを作成します。 ここでは、読み出しのみが可能なコミュニティー「viewers」を作成します。

Manager > create snmp community=viewers access=read manager=192.168.11.5 traphost=192.168.11.5 Enter

S ENABLE SNMP COMMUNITY TRAPコマンドで、トラップホストに対するトラップの送信を有効にします。

Manager > enable snmp community=viewers trap Enter

4 ENABLE INTERFACE LINKTRAP コマンドで、ポート1のリンクアップ・ダウント ラップの送信を有効にします。

Manager > enable interface=port1 linktrap Enter

4.12 SNMPで管理する

5 SHOW SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP モジュールの情報を表示します。

Manager > SHOW SNMP COMMUNITY=viewers Enter
SNMP community information:
Name viewers
Access read-only
Status Enabled
Traps Enabled
Open access No
Manager 192.168.11.5
Trap host 192.168.11.5

Name	コミュニティー名
Access	アクセス権。read-only(読み出しのみ)/read-write(読み書き可能)で表
	示
Status	コミュニティーの状態。Enabled/Disabled で表示
Traps	トラップ生成の有効・無効。Enabled/Disabled で表示
Open access	すべてのホストから SNMP によるアクセスを許可するかどうか。Yes
	(すべてのホストからのアクセスを許可)/No(指定したネットワーク管
	理ステーションからのアクセスのみ許可)で表示
Manager	本コミュニティー名でのアクセスを許可されたネットワーク管理ステー
	ションのPアドレス
Trap host	本コミュニティーにおけるトラップ送信先の IP アドレス

6 SHOW INTERFACE コマンドで、ポート1の情報を表示します。

Manager > show interface=port1 [Enter]	
Interface port1 ifIndex 1 ifMTU 1500 ifSpeed 100000000 ifAdminStatus Up ifOperStatus Up ifLinkUpDownTrapEnable Enabled	
TrapLimit 20	
Interface Counters	
ifInOctets	<pre>ifOutOctets 1188 ifOutUcastPkts 0 ifOutNUcastPkts 2 ifOutDiscards 0 ifOutEnrous 0</pre>
ifInErrors 0	ifOutErrors 0

5

導入例

この章では、本製品を使用した基本的な構成を3つ例にあげ、設 定の要点とコマンド入力の手順を説明しています。

5.1 IPホストとしての基本設定

本製品はご購入時の状態で、レイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。 単なるスイッチとして使うだけであれば、設置、接続後電源を入れるだけで特に設定は必 要ありません。ただし、Telnetによるログインや、SNMPによる管理をしたいときは、本 製品にIPアドレスを割り当てる必要があります。



図1 「IPホストとしての基本設定」構成例

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

2 本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログインします。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

login: manager Enter	
Password: friend Enter (表示されません)	
Manager >	

IP の設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のためにIPアドレスを設定します。本製品に設定されているIP アドレス(IPインターフェース)が1個の場合、レイヤー3スイッチング(ルーティング)の 動作は行われません。

3 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.

4 VLAN default に IP アドレスを割り当てます。ご購入時の状態ではすべてのポート がVLAN defaultに所属しており、ただちにレイヤー2スイッチとして機能するよう 設定されています。VLAN default に IP アドレスを設定することにより、Telnet な どにより他のホストから本製品自身へのアクセスが可能となります。

Manager > add ip interface=vlan-default ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.

5 ここまでに入力した設定内容を確認してみましょう。現在の設定はSHOW CONFIG DYNAMIC コマンドで確認することができます。DYNAMIC パラメーターの後に 「=IP」「=SYSTEM」などの値を指定すると、該当の機能(モジュール)に関する設定 だけを表示することができます。

```
Manager > show config dynamic=ip Enter
#
# IP configuration
#
enable ip
add ip int=vlan1 ip=192.168.10.1
```

「vlan-default」は、VLAN ID 「vlan1」に展開されます(VLAN defaultにはVLAN ID 「1」が割り当てられています)。手順4のコマンドは、VLAN ID を使用して、次のように入力することもできます。

```
Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter
```

5.1 IPホストとしての基本設定

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとして指定します。

6 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして 使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用 の電池によって現在時刻が保持されます)。

```
Manager > set system time=17:20 date=9-Nov-2005 Enter
```

```
Info (1034318): System time is 17:20:00 on Wednesday 09-Nov-2005, Time zone is U TC/GMT.
```

NTP による時刻の同期も可能です。

Image: Section Section 2018 [Instable content of the section of the section

7 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えたとき、 コマンドプロンプトが表示されない場合は、Enter キーを押してください。ここでは 新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保する ために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れないよ うに注意してください)。

Manager > **set password** Enter Old password: **friend** Enter (表示されません) New password: **openENDS** Enter (表示されません) Confirm: **openENDS** Enter (表示されません)

 8 現在の設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を 「test01.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容は、SHOW FILE=test01.cfgコマンドで確認することができます。

```
Manager > create config=test01.cfg [Enter]
```

```
Info (1049003): Operation successful.
```

9 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

```
Manager > set config=test01.cfg Enter
```

```
Info (1049003): Operation successful.
```

DHCP サーバーを設定する

「IP ホストとしての基本設定」に対して、下記の設定を追加することにより、本製品を DHCP サーバーとして動作させることができます。

1 DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager > enable dhcp Enter

2 DHCPポリシーを作成します。ここでは、ポリシー名として「base」を仮定します。

Manager > create dhcp policy=base lease=7200 Enter

Info (1070003): Operation successful.

3 DHCP クライアントに提供する IP パラメーターを設定します。ポリシー「base」には以下の情報を設定します。

サブネットマスク	255.255.255.0
DNS サーバーの IP アドレス	192.168.10.10
<u>ルーターのIP アドレス</u>	192.168.10.5

Manager > add dhcp policy=base subnet=255.255.255.0
dnsserver=192.168.10.10 router=192.168.10.5 Enter

Info (1070003): Operation successful.

セカンダリーDNS サーバーの情報も加える場合、 「DNSSERVER=192.168.10.10,192.168.20.11」のようにカンマで区切り羅列しま す(カンマの前後にスペースは入れません)。

上記以外にもさまざまな設定情報をクライアントに提供することができます。詳細 は ADD DHCP POLICY コマンドの説明をご覧ください。なお、提供された情報を 使うかどうかはクライアントの実装によります。

4 DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。ここでは、レンジ名として「baseip」を仮定し、192.168.10.240~192.168.10.249の10アドレスを割り当てます。

```
Manager > create dhcp range=baseip policy=base ip=192.168.10.240
number=10 Enter
```

Info (1070003): Operation successful.

5.1 IPホストとしての基本設定

5 DHCPサーバー機能に関する情報は、SHOW DHCP/SHOW DHCP POLICY/SHOW DHCP RANGE コマンドで確認できます。また、ここまでに入力したDHCP に関連 する設定コマンドは、SHOW CONFIG DYNAMIC=DHCPコマンドで確認できます。 下記に SHOW DHCP POLICY コマンドの画面例を示します。

```
Manager > show dhcp policy Enter
DHCP Policies
Name: base
Base Policy: none
01 subnetmask ..... 255.255.255.0
03 router ..... 192.168.10.5
06 dnsserver ..... 192.168.10.10
51 leasetime ..... 7200
```

6 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

```
Manager > create config=test01.cfg Enter
Info (1049003): Operation successful.
```

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。SET TIMEコマンドのように、コマンドプロンプトに対して入力したコマンドのすべてが、設定スクリプトファイルとして保存されるわけではないという点に注意してください。

```
# IP configuration
#
enable ip
add ip int=vlan1 ip=192.168.10.1
# DHCP configuration - Post IP
#
enable dhcp
create dhcp poli="base" lease=7200
add dhcp poli="base" subn=255.255.255.0
add dhcp poli="base" rou=192.168.10.5
add dhcp poli="base" dnss=192.168.10.10
create dhcp ran="baseip" poli="base" ip=192.168.10.240 num=10
```

5.2 レイヤー 3 スイッチとしての基本設定

本製品をレイヤー3スイッチ(ルーター)として機能するように設定します。



図2 「レイヤー3スイッチとしての基本設定」構成例

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

2 本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログインします。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

login: **manager** Enter Password: **friend** Enter (表示されません)

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

VLAN の設定

 3 VLANを作成します。VLAN作成時には、VLAN名とVLAN ID(VID)を割り当てる 必要があります。VLAN名は任意の文字列(ただし、先頭は数字以外)、VIDは2~ 4094の範囲の任意の数値です(1はVLAN defaultに割り当てられています)。ここ では、VLAN名として「white」、「orange」、VIDとしてそれぞれ「10」、「20」を仮 定します。

```
Manager > create vlan=white vid=10 Enter
Info (1089003): Operation successful.
Manager > create vlan=orange vid=20 Enter
Info (1089003): Operation successful.
```

4 それぞれのVLANにポートを割り当てます。ここではVLAN whiteに対してポート 1~12を、VLAN orangeに対してポート13~24を割り当てると仮定します。

```
Manager > add vlan=white port=1-12 Enter
Info (1089003): Operation successful.
Manager > add vlan=orange port=13-24 Enter
Info (1089003): Operation successful.
```

5 SHOW VLAN コマンドで VLAN 情報を確認します。

Manager > **show vlan** Enter VLAN Information _____ Name default Identifier 1 Status static Type Port-based Private No Nested No Untagged ports None Tagged ports None Port associations .. None Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Protocol Format Discrim MAC address Module _____ GARP Spanning tree 802.2 42 _ ------_____ Name white Identifier 10 Status static Type Multiple Type Private No Nested No Untagged ports 1-12 Tagged ports None Associations Port only Port associations .. 1-12 Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Protocol Format Discrim MAC address Module _____ Spanning tree 802.2 42 GARP _____ Name orange Identifier 20 Status static Type Multiple Type Private No Nested No Untagged ports 13-24 Tagged ports None Associations Port only Port associations .. 13-24 Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Protocol Format Discrim MAC address Module _____ Spanning tree 802.2 42 GARP _____

VLAN(例えばVLAN orange)を削除する場合は、DESTROY VLAN=orangeコマン ドを実行します。ただし、該当のVLANにポートが割り当てられている場合、所属 ポートをすべて削除してからでないと実行できません(DELETE VLAN=orange PORT=ALL)。

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

IP の設定

「VLANの設定」で作成した VLAN white、orange に IP アドレスを割り当てます。レイ ヤー3スイッチング(ルーティング)の動作させるには、2つ以上の VLAN が必要です。

6 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.

7 VLAN white、orange に IP アドレスを割り当てます。

```
Manager > add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter
Info (1005275): interface successfully added.
Manager > add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.1
mask=255.255.255.0 Enter
Info (1005275): interface successfully added.
```

VLANにIPアドレスを割り当てると、VLAN whiteとorange間はレイヤー3スイッ チング(ルーティング)され、通信が可能となります。SHOW IP ROUTEコマンドで ルーティングテーブルを確認することができます。

Manager > show ip route Enter						
IP Routes						
Destination	Mask		NextHop		Interface	Age
	Туре	Policy	Protocol	Tag	Metrics	Preference
192.168.10.0	255.255.255.0		0.0.0.0		vlan10	71
	direct	0	interface	-	1	0
192.168.20.0	255.255	.255.0	0.0.0.0		vlan20	42
	direct	0	interface	-	1	0

また、割り当てたIPアドレスに対してTelnetを実行し、本製品にログインすること もできます。Telnetで指定するIPアドレスは、「192.168.10.1」と「192.168.20.1」 のどちらでもかまいません。
8 デフォルトルートを設定します。デフォルトルートとは、「最終到達点までの経路が 不明なパケット」を配送してくれるルーターまでの経路です。図2の例では、イン ターネットに向かうパケット、すなわちVLAN white、orange以外のネットワーク アドレスを持つパケットを配送してくれるルーターまでの経路です。

デフォルトルートを設定するには、ADD IP ROUTEコマンドのROUTE、MASKパ ラメーターに「0.0.0.0」を指定します(この場合 MASK パラメーターは省略可)。 INTERFACEパラメーターにはデフォルトゲートウェイ(ルーター)のある VLANを、 NEXTHOP パラメーターにはデフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。

```
Manager > add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=vlan-orange
nexthop=192.168.20.5 Enter
```

Info (1005275): IP route successfully added.

ルーティングテーブルは、次のようになります。

Manager > show i	p route Enter			
IP Routes				
Destination	Mask	NextHop	Interface	Age
	Type Policy	Protocol Tag	Metrics	Preference
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.20.5	vlan20	5
	direct 0	static -	1	360
192.168.10.0	255.255.255.0	0.0.0	vlan10	120
	direct 0	interface -	1	0
192.168.20.0	255.255.255.0	0.0.0	vlan20	91
	direct 0	interface -	1	0

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとして指定します。

9 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして 使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用 の電池によって現在時刻が保持されます)。

```
Manager > set system time=17:20 date=9-Nov-2005 Enter
```

```
Info (1034318): System time is 17:20:00 on Wednesday 09-Nov-2005, Time zone is U TC/GMT.
```

NTP による時刻の同期も可能です。

ど照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「NTP」

10 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えたとき、 コマンドプロンプトが表示されない場合は、Enter]キーを押してください。ここでは 新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保する ために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れないよ うに注意してください)。

Manager > **set password** Enter Old password: **friend** Enter (表示されません) New password: **openENDS** Enter (表示されません) Confirm: **openENDS** Enter (表示されません)

 17 現在の設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を 「test01.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容は、SHOW FILE=test01.cfgコマンドで確認することができます。

```
Manager > create config=test01.cfg Enter
```

```
Info (1049003): Operation successful.
```

12 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

```
Manager > set config=test01.cfg Enter
```

```
Info (1049003): Operation successful.
```

DHCP サーバーを設定する(複数サブネット)

「レイヤー3スイッチとしての基本設定」に対して、以下の設定を追加することにより、本製品をDHCPサーバーとして動作させることができます。

1 DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager > enable dhcp Enter

2 DHCPポリシーを作成します。ここでは、ポリシー名として「base」と仮定し、VLAN white、orange 共通のパラメーターをまとめます。

Manager > create dhcp policy=base lease=7200 Enter

Info (1070003): Operation successful.

 BHCP クライアントに提供する IP パラメーターを設定します。ポリシー「base」には、両 VLANに共通な以下の情報を設定します。デフォルトゲートウェイは VLAN ごとに異なるため、ここでは設定しません。

サブネットマスク	255.255.255.0
DNS サーバーの IP アドレス	192.168.10.10
WINS サーバー(NBNS)のIPアドレス	х 192.168.20.10

Manager > add dhcp policy=base subnet=255.255.255.0 dnsserver=192.168.10.10 nbnameserver=192.168.20.10 Enter

Info (1070003): Operation successful.

セカンダリーDNS サーバーの情報も加える場合、 「DNSSERVER=192.168.10.10,192.168.20.11」のようにカンマで区切り羅列しま す(カンマの前後にスペースは入れません)。

上記以外にもさまざまな設定情報をクライアントに提供することができます。詳細は ADD DHCP POLICY コマンドの説明をご覧ください。なお、提供された情報を 使うかどうかはクライアントの実装によります。

5.2 レイヤー 3スイッチとしての基本設定

4 次に、VLAN別のDHCPポリシーを作成します。INHERITパラメーターを使い、共通の設定情報を持つポリシー「base」をベースポリシーとして継承させます。

```
Manager > create dhcp policy=white lease=7200 inherit=base Enter
Info (1070003): Operation successful.
Manager > create dhcp policy=orange lease=7200 inherit=base Enter
Info (1070003): Operation successful.
```

5 VLANごとに異なる情報(デフォルトゲートウェイアドレス)を各ポリシーに追加します。

Manager > add dhcp policy=white router=192.168.10.1 Enter
Info (1070003): Operation successful.
Manager > add dhcp policy=orange router=192.168.20.1 Enter
Info (1070003): Operation successful.

6 DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。VLAN white の クライアントには、レンジ名として「whiteip」を仮定し、192.168.10.240~ 192.168.10.249の10アドレスを割り当てます。VLAN orangeのクライアントに は、レンジ名として「orangeip」を仮定し、192.168.20.240~192.168.20.249の 10 アドレスを割り当てます。

```
Manager > create dhcp range=whiteip policy=white ip=192.168.10.240
number=10 Enter
Info (1070003): Operation successful.
Manager > create dhcp range=orangeip policy=orange ip=192.168.20.240
number=10 Enter
Info (1070003): Operation successful.
```

7 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

```
Manager > create config=test01.cfg [Enter]
```

```
Info (1049003): Operation successful.
```

VLAN 間でネットワークコンピューターが見えるようにする

NetBIOSのブロードキャストパケットは、レイヤー3スイッチ(ルーター)を越えることが できないため、レイヤー3スイッチの向こうに存在するネットワークコンピューターは Windows XP [マイ ネットワーク]の [ネットワーク全体]内 [Microsoft Windows Network] (Windows 2000 は [マイネットワーク]の [近くのコンピュータ])に表示さ れません。 UDPブロードキャストヘルパーを有効にすることにより、VLAN間で相互にNetBIOSの

UDP フロードキャストヘルハーを有効にすることにより、VLAN 間で相互にNetBIOSの ブロードキャストを転送し、例えばVLAN white、orangeに存在するすべてのコンピュー ターが [近くのコンピュータ] に表示されるようにすることができます。

1 UDP ブロードキャストヘルパー機能を有効にします。

```
Manager > enable ip helper Enter
```

Info (1005287): IP HELPER has been enabled.

2 VLAN white 側で受信した NetBIOS ブロードキャストを、VLAN orange 側に再ブロードキャストするように設定します。また、VLAN orange側で受信したNetBIOSブロードキャストを、VLAN white側に再ブロードキャストするように設定します。

```
Manager > add ip helper destination=192.168.20.255
interface=vlan-white port=netbios Enter
Info (1005275): IP HELPER entry successfully added.
Manager > add ip helper destination=192.168.10.255
interface=vlan-orange port=netbios Enter
```

Info (1005275): IP HELPER entry successfully added.

また、VLAN whiteにWindows NT Server ドメインコントローラ「192.168.10.100」 が属しており、VLAN whiteではwhiteに属するコンピューター(ドメインコントロー ラを含む)のみを [Microsoft Windows Network] に表示させ、VLAN orangeでは orangeに属するコンピューターとドメインコントローラを表示させるようにするに は、上記の2つのコマンドの代わりに次のコマンドを入力します。

```
Manager > add ip helper destination=192.168.10.100
interface=vlan-orange port=netbios Enter
```

Info (1005275): IP HELPER entry successfully added.

5.2 レイヤー3スイッチとしての基本設定

3 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

Manager > create config=test01.cfg [Enter]

Info (1049003): Operation successful.

IP マルチキャストの設定をする

VLANにストリーミングサーバーなどマルチキャストを使用するホストが存在し、VLAN white、orangeに存在する視聴者に情報を配信する場合は、次の設定を追加します。

1 グループメンバー管理のため IGMP を有効にします。

Manager > enable ip igmp Enter

Info (1005003): Operation successful.

2 各 VLAN インターフェースで IGMP を有効にします。

```
Manager > enable ip igmp interface=vlan-white Enter
Info (1005003): Operation successful.
Manager > enable ip igmp interface=vlan-orange Enter
Info (1005003): Operation successful.
```

3 マルチキャスト経路制御プロトコル DVMRP を有効にします。

Manager > enable dvmrp Enter

Info (1005003): Operation successful.

4 各 VLAN インターフェースで DVMRP を有効にします。

```
Manager > add dvmrp interface=vlan-white Enter
Info (1005275): DVMRP interface successfully added.
Manager > add dvmrp interface=vlan-orange Enter
Info (1005275): DVMRP interface successfully added.
```

5 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

```
Manager > create config=test01.cfg Enter
```

Info (1049003): Operation successful.

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

```
# VLAN general configuration
#
create vlan="white" vid=10
create vlan="orange" vid=20
# VLAN port configuration
add vlan="10" port=1-12
add vlan="20" port=13-24
# IP configuration
#
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.1
add ip int=vlan20 ip=192.168.20.1
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan20 next=192.168.20.5
ena ip igmp
ena ip igmp int=vlan10
ena ip igmp int=vlan20
enable ip helper
add ip helper port=137 int=vlan20 destination=192.168.10.255
add ip helper port=138 int=vlan20 destination=192.168.10.255
add ip helper port=137 int=vlan10 destination=192.168.20.255
add ip helper port=138 int=vlan10 destination=192.168.20.255
#DVMRP configuration
#
enable dvmrp
add dvmrp interface=vlan10
add dvmrp interface=vlan20
# OSPF configuration
# DHCP configuration - Post IP
#
enable dhcp
create dhcp poli="base" lease=7200
add dhcp poli="base" subn=255.255.255.0
add dhcp poli="base" dnss=192.168.10.10
add dhcp poli="base" nbna=192.168.20.10
create dhcp poli="white" lease=7200 inh="base"
add dhcp poli="white" rou=192.168.10.1
create dhcp poli="orange" lease=7200 inh="base"
add dhcp poli="orange" rou=192.168.20.1
create dhcp ran="orangeip" poli="white" ip=192.168.20.240 num=10
create dhcp ran="whiteip" poli="white" ip=192.168.10.240 num=10
```

5.3 タグ VLAN によるスイッチ間接続

オフィスが別々のフロアに分かれていて、それぞれのフロアにVLAN white、orangeを存 在させなければならないような場合は、タグ VLAN を使用するのが便利です(図3)。 タグ VLANを使用すれば、VLANが複数のスイッチをまたがる構成でも、スイッチ間を1 本のケーブルで接続することができます。タグ VLANを使用しないと、VLAN whiteで1 本、VLAN orangeで1本、合計2本のケーブルを使用しなければなりません。

以下の説明は、本製品2台がそれぞれ5階(5F)と4階(4F)に設置されていると仮定します。最初に5Fの本製品に設定するコマンド、次に4Fを示します。





準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

2 本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログインします。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
login: manager Enter
Password: friend Enter (表示されません)
```

システム名の設定

3 管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。システム名を設定 すると、プロンプトにシステム名が表示されるようになります。

5Fの本製品に次のコマンドを入力します。

```
Manager > set system name="5F" Enter
Info (1034003): Operation successful.
Manager 5F>
```

4Fの本製品に次のコマンドを入力します。

```
Manager > set system name="4F" Enter
Info (1034003): Operation successful.
Manager 4F>
```

VLAN の設定

 VLANを作成します。VLAN作成時には、VLAN名とVLAN ID(VID)を割り当てる 必要があります。VLAN名は任意の文字列(ただし、先頭は数字以外)、VIDは2~ 4094の範囲の任意の数値です(1はVLAN defaultに割り当てられています)。ここ では、VLAN名として「white」「orange」、VIDとしてそれぞれ「10」「20」を仮定 します。

Manager 5F> create vlan=white vid=10 Enter Info (1089003): Operation successful. Manager 5F> create vlan=orange vid=20 [Enter] Info (1089003): Operation successful.

5.3 タグ VLAN によるスイッチ間接続

4Fにも同じコマンドを入力します。5Fと4Fには、同じVLAN IDを設定しなけれ ばなりません。一方、VLAN 名は個々のスイッチ内でしか意味を持たないため、ス イッチごとで異なっていてもかまいませんが、混乱を避けるために通常は同じにし ます。

5 5Fのそれぞれの VLAN にポートを割り当てます。ここでは「white」に対してポート1~11を、「orange」に対してポート12~23を割り当てると仮定します。

```
Manager 5F> add vlan=white port=1-11 Enter
Info (1089003): Operation successful.
Manager 5F> add vlan=orange port=12-23 Enter
Info (1089003): Operation successful.
```

4Fにも同じコマンドを入力します。ここでは、4Fも5Fと同じ構成でポートを割り 当てると仮定します。

6 5Fのポート24を、タグ付きポートとして設定し、VLAN white、orangeの両方に 所属するようにします。

```
Manager 5F> add vlan=white port=24 frame=tagged Enter
Info (1089003): Operation successful.
Manager 5F> add vlan=orange port=24 frame=tagged Enter
Info (1089003): Operation successful.
```

4Fにも同じコマンドを入力します。

7 VLAN情報を確認してみましょう。ポート24は、タグなしポートとしてVLAN default に属したままとなります。他にも VLAN default 所属のポートが存在し、トラフィックが流れている場合、ポート24 にも VLAN default のブロードキャストパケットが送出されます。これが望ましくない場合、DELETE VLAN=default PORT=24コマンドを実行してください。

Manager 5F> show vlan Enter VLAN Information _____ Name default Identifier 1 Status static Type Port-based Private No Nested No Untagged ports 24 Tagged ports None Port associations .. 24 Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Format Discrim MAC address Module Protocol _____ Spanning tree 802.2 42 GARP _____ Name white Identifier 10 Status static Type Multiple Type Private No Nested No Untagged ports 1-11 Tagged ports 24 Associations Port only Port associations .. 1-11 Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Module Protocol Format Discrim MAC address _____ Spanning tree 802.2 42 GARP _ _____ Name orange Identifier 20 Status static Type Multiple Type Private No Nested No Untagged ports 12-23 Tagged ports 24 Associations Port only Port associations .. 12-23 Spanning Tree default Trunk ports None Mirror port None Attachments: Format Discrim MAC address Module Protocol _____ GARP Spanning tree 802.2 42 _____ _____

5.3 タグ VLAN によるスイッチ間接続

IP の設定

5Fにレイヤー3スイッチング(ルーティング)を行わせます。4Fはレイヤー2スイッチン グ動作を行います。

8 5FのIPモジュールを有効にします。

Manager 5F> **enable ip** Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.

4Fにも同じコマンドを入力します。

9 5FのVLAN white、orangeにIPアドレスを割り当てます。

```
Manager 5F> add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter
```

Info (1005275): interface successfully added.

Manager 5F> add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.1 mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.

4FにはVLAN whiteにのみIPアドレスを設定しておきます。このIPアドレスは、本 製品の遠隔管理のために設定しておくものであり、レイヤー3スイッチング(ルー ティング)のために使用されません。

```
Manager 4F> add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.2 mask=255.255.255.0 Enter
```

Info (1005275): interface successfully added.

VLANにIPアドレスを割り当てると、VLAN whiteとorange間はレイヤー3スイッ チング(ルーティング)され、通信が可能となります。SHOW IP ROUTEコマンドで ルーティングテーブルを確認することができます。

Manager 5F> sho v	v ip route Enter				
IP Routes					
Destination	Mask Type Policy	NextHop Protocol	Tag	Interface Metrics	Age Preference
192.168.10.0	255.255.255.0 direct 0	0.0.0.0 interface	_	vlan10 1	114 0
192.168.20.0	255.255.255.0 direct 0	0.0.0.0 interface	-	vlan20 1	95 0

10 5Fに対してデフォルトルートを設定します。デフォルトルートとは、「最終到達点までの経路が不明なパケット」を配送してくれるルーターまでの経路です。図3の例では、インターネットに向かうパケット、すなわちVLAN white、orange以外のネットワークアドレスを持つパケットを配送してくれるルーターまでの経路です。

デフォルトルートを設定するには、ADD IP ROUTEコマンドのROUTE、MASKパ ラメーターに「0.0.0.0」を指定します(この場合MASKパラメーターは省略可)。IN-TERFACE パラメーターにはデフォルトゲートウェイ(ルーター)のある VLAN を、 NEXTHOP パラメーターにはデフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。

```
Manager 5F> add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan-orange nexthop=192.168.20.5 Enter
```

Info (1005275): IP route successfully added.

Manager 5F> sho	w ip route Ente	r			
IP Routes					
Destination	Mask	NextHop		Interface	Age
	Туре Ро	licy Protocol	Tag	Metrics	Preference
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.2	20.5	vlan20	14
	direct 0	static	-	1	360
192.168.10.0	255.255.255	.0 0.0.0.0		vlan10	272
	direct 0	interface	e -	1	C
192.168.20.0	255.255.255	.0 0.0.0.0		vlan20	253
	direct 0	interface	9 -	1	C

ルーティングテーブルは、次のようになります。

4Fはレイヤー2スイッチとして動作するので、デフォルトゲートウェイの設定は行いません。

5.3 タグ VLAN によるスイッチ間接続

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために、時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワード変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとしてその設定スクリプトファイル を指定します。

11 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして 使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用 の電池によって現在時刻が保持されます)。

```
Manager 5F> set system time=17:20 date=9-Nov-2005 Enter
```

Info (1034318): System time is 17:20:00 on Wednesday 09-Nov-2005, Time zone is U TC/GMT.

4Fにも同じコマンドを入力します。

NTP による時刻の同期も可能です。

ど照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「NTP」

12 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えたとき、 コマンドプロンプトが表示されない場合は、Enter]キーを押してください。ここでは 新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保する ために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れないよ うに注意してください)。

Manager 5F> set password Enter Old password: friend Enter (表示されません) New password: openENDS Enter (表示されません) Confirm: openENDS Enter (表示されません)

4Fにも同じコマンドを入力します。

13入力した設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容はSHOW FILE=*test01.cfg*コマンドで確認することができます。

```
Manager 5F> create config=test01.cfg Enter
Info (1049003): Operation successful.
```

4F にも同じコマンドを入力します。

122

14 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

Manager 5F> set config=test01.cfg Enter

Info (1049003): Operation successful.

4Fにも同じコマンドを入力します。

DHCP サーバーを設定する

図3の環境で本製品のDHCPサーバーを使用する場合、5Fに対して、前述の「DHCPサーバーを設定する(複数サブネット)」を追加してください。5Fではなく4Fに対してこの設定を追加しても、DHCPサーバーは動作しますが、レイヤー3スイッチとして動作している5Fに設定を追加する方が管理が簡単です。

VLAN 間でネットワークコンピューターが見えるようにする

VLAN white、orangeに存在するすべてのコンピューターが[近くのコンピュータ]に表示されるようにする場合は、レイヤー3スイッチとして動作している 5F に対して、前述の[VLAN間でネットワークコンピューターが見えるようにする」の設定を追加してください。

IP マルチキャストの設定をする

VLANにストリーミングサーバーなどマルチキャストを使用するホストが存在し、VLAN white、orangeに存在する視聴者に情報を配信する場合は、レイヤー3スイッチとして動 作している 5F に対して、前述の「IPマルチキャストの設定をする」の設定を追加してく ださい。

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

```
\odot 5F
```

```
# SYSTEM configuration
#
set system name="5F"
# VLAN general configuration
create vlan="white" vid=10
create vlan="orange" vid=20
# VLAN port configuration
add vlan="10" port=1-11
add vlan="20" port=12-23
add vlan="10" port=24 frame=tagged
add vlan="20" port=24 frame=tagged
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.1
add ip int=vlan20 ip=192.168.20.1
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan20 next=192.168.20.5
```

○ **4**F

```
# SYSTEM configuration
set system name="4F"
# VLAN general configuration
#
create vlan="white" vid=10
create vlan="orange" vid=20
# VLAN port configuration
#
add vlan="10" port=1-11
add vlan="20" port=12-23
add vlan="10" port=24 frame=tagged
add vlan="20" port=24 frame=tagged
# IP configuration
#
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.2
```

6

付録

この章では、トラブル解決、オプションの拡張モジュールの取り 付け方法、Windowsのハイパーターミナルと Telnet アプリ ケーションの使用方法、本製品の仕様について説明しています。

6.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が表示されます。

自己診断テストの実行

セルフテストは次の場合に実行されます。

- 電源を入れたとき
- リセットボタンを押して再起動したとき
- RESTART REBOOT(SWITCH)コマンドを使用して再起動したとき

メッセージ表示

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

Bootloader v1-B19, built May 31 2005	
Initial RAM test Available RAM Relocating the bootloader to execute from RAM	passed 512 MB done
Boot fallback software (Y) ?	
Initialising file system access Booting preferred base package: AT9924s_302-01_mr1.pkg	done
Installing system.img (1096496 bytes) Initiating system software	done done
AlliedWare v3.0.2-01, built 28-Oct-2005	
Initialising file system access	done
Validating package licence	done
installing product_apps.ing (0452700 bytes)	done
IGMP packet trapping has been activated for IGMP snooping	
Executing configuration script < <u>test01.cfg</u> > Switch startup comple	ete
login:	

🔪 起動メッセージは、本製品に Telnet でログインしているときは表示されません。

Initial RAM test	RAM(DRAM)テストの結果。passed(成功)/failed(失敗)で表示
Available RAM	RAMのメモリー容量(MB)
Relocating the boot	loader to execute from RAM
	ブートローダーをRAMに展開して実行できたかどうか。done(完了)/
	failed(失敗)で表示
Boot fallback softw	are (Y) ?
	fallback software(最小構成のパッケージ)でブートするかどうか。
	fallback software を読み込む場合は、このメッセージが表示されてい
	る間に図キーを押します
Initialising file syster	n access
	ファイルシステムが初期化されたかどうか。done(完了)/failed(失敗)
	で表示
Booting preferred b	ase package
	インストールされるパッケージファイルの名称。インストールの種類に
	は、preferred base package(通常用のパッケージ)、temporary base
	package(テスト用のパッケージ)、fallback(緊急用の最小構成のパッ
	ケージ)がある
Installing system.img	g (1096496 bytes)
	システムソフトウェアのイメージファイルがRAMにインストールされ
	たか、また実行可能かどうか。done(完了)/failed(失敗)で表示
Initiating system sof	ftware
	ブートローダーがシステムソフトウェアの実行を開始したかどうか。
	done(完了)/failed(失敗)で表示
AlliedWare v3.0.2-	01, built 28-Oct-2005
	アライドウェア(ファームウェア)のバージョン、ビルト日
Initialising file system	n access
	ファイルシステムが初期化されたかどうか。done(完了)/failed(失敗)
	で表示
Validating package	licence
	パッケージライセンスが認証されたかどうか。done(完了)/failed(失
	敗)で表示
Installing product_a	pps.img (8452768 bytes)
	アプリケーションイメージファイルがRAMにインストールされたか、
	また実行可能かどうか。done(完了)/failed(失敗)で表示
IGMP packet trappi	ng has been activated for IGMP snooping
	IGMPスヌーピング機能を使用するためのIGMPパケットトラッピング
	が有効になりました
Executing configura	ation script <test01.cfg></test01.cfg>
	起動スクリプトが読み込まれ、ファイルに記述されたコマンドが実行さ
	れます
Switch startup com	plete
	起動プロセスが完了しました。この時点で本製品は基本的なスイッチン
	グ動作を行うことができます

Bootloader v1-B19, built May 31 2005

LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

を照
24ページ「LED 表示」

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。 SHOW LOG コマンドで、RAM上に保存されたログレベル3(INFO)以上のメッセージを 見ることができます。

Manager > show log Enter	
Date/Time S Mod Type SType Message	
14 13:21:44 3 LOG IGMP packet trapping is active for IGMP	
snooping, L3FILT is activated	
14 13:21:44 7 SYS REST NORM Switch startup, ver 3.0.2-01, 28-Oct-2005, Clock	
Log: 13:21:44 on 14-Nov-2005	
14 13:22:05 7 SYS SYSIN PS System voltage failure: Desc=1.65V, Lower=1.494	
Upper=1.811 Current=1.235	
14 13:22:24 3 USER USER LON manager login on port0	
14 13:23:34 6 SWIT PINT UP Port24: interface is UP	
14 13:24:09 4 CH MSG ERROR IP module is already enabled	

トラブル例

電源をオンにしても PSU 1/2 LED が緑に点灯しない

電源ユニットは正しく取り付けられていますか

正しい電源ケーブルを使用していますか

本製品をAC100Vで使用する場合は、同梱の電源ケーブルを使用してください。DC-48V、または AC200V で使用する場合は、設置業者にご相談ください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか

別の電源コンセントに接続してください。

電源スイッチはオンになっていますか(AT-PWR01-78 使用時)

PSU 1/2 LED が緑に点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続しても L/A LED または SFP LED(緑)が点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

接続先の機器のネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

FAULT LED は点灯していませんか

本製品に異常が発生した場合は、FAULT LED が点灯したままになります。リセットボタンを押す、RESTART REBOOT (SWITCH) コマンドを実行する、電源をオフ →オンするなどして本製品を再起動してください。

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

SET SWITCH PORTコマンドでポートの通信モードを設定することができます。接続先の機器を確認して、通信モードが正しい組み合わせになるように設定してください。

正しい UTP ケーブルを使用していますか

○ UTP ケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5のUTPケーブルを使用してくだ さい。

○ UTP ケーブルのタイプ

通信モードがオートネゴシエーションの場合、MDI/MDI-X自動切替機能が有効になり、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

10/100Mbpsの通信で、ポートの通信モードをオートネゴシエーション以外に固定 設定する場合は、MDIまたはMDI-Xのどちらかに設定する必要がありますので、そ の場合はケーブルタイプに注意してください。接続先のポートがMDIの場合は本製 品のポートをMDI-Xに、接続先のポートがMDI-Xの場合は本製品のポートをMDIに 設定すれば、ストレートタイプでケーブル接続ができます。

○ UTP ケーブルの長さ

ケーブル長は最大 100m と規定されています。

参照 32ページ「ネットワーク機器を接続する」

L/A LED または SFP LED(緑)は点灯するが、通信できない

ポートが無効(DISABLED)に設定されていませんか

SHOW SWITCH PORTコマンドでポートステータス(Status)を確認してください。

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊 社販売品の「CentreCOM VT-Kit2 plus」、または「CentreCOM VT-Kit2」を使用 してください。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン(オス)以外の 場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

なお、「CentreCOM VT-Kit2 plus」は、USB ポートへの接続が可能です。対応OS は、Windows 2000 と Windows XP ですので、ご使用の前にご確認ください。

▶ 図 ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートにおいて競合が起こり、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続している COM ポート名と、通信ソフトウェアで設定している COM ポート名が一致しているか確認してください。

また、通信速度(ボーレート)の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認 してください。

コンソールターミナルで文字化けする

COM ポートの通信速度は正しいですか

通信速度(ボーレート)の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してく ださい。本製品の通信速度がデフォルトの設定(9600)で、COM ポートの設定が 9600bps以外に設定されていると文字化けを起こします。

通信ソフトウェアのエンコードはシフト JIS(SJIS)に設定されていますか

HELPコマンドの実行結果(オンラインヘルプ)はシフトJISで日本語表示されます。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機では Attキーを押し ながら 全角/半角 キーを押して入力モードの切り替えを行います。

6.2 拡張モジュール

本製品には、オプション(別売)で3種類の拡張モジュールが用意されています。 LEDの表示内容や製品仕様については、拡張モジュールのインストレーションガイドを参照してください。

拡張モジュールの種類



XFPモジュールおよびSFPモジュールの取り付けかたや仕様については、各モジュールのイン ヒント ストレーションガイドを参照してください。

LED

O AT-A60

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	XFPを介してリンクが確立しています。
L/A		点滅	XFPを介してパケットを送受信しています。
		消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	XFP装着時、ポートがイネーブルに設定されています。
VED	松	点灯	XFP装着時、ポートがディセーブルに設定されています。
	位	点滅	装着されたXFPに異常があります。
		消灯	XFPが装着されていません。

O AT-A61

LED	色	状態	表示内容
	火马	点灯	SFPを介してリンクが確立しています。
	112K	点滅	SFPを介してパケットを送受信しています。
SFP	橙	点灯	SFPが装着されています。
	17 7	点滅	装着されたSFPに異常があります。
		消灯	SFPが装着されていません。

AT-A62 \bigcirc

LED	色	状態	表示内容
	公司	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。
	称下	点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。
Ι/Α	橙	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。
		点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。
		消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	Full duplexでリンクが確立しています。
	橙	点灯	Half duplexでリンクが確立しています。
D/C		点滅	コリジョンが発生しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。

ケーブル

AT-A62には、10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテ ゴリー5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5のUTPケーブル を使用します。

本製品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。

AT-A60、AT-A61については、各モジュールのインストレーションガイドを参照し てください。

拡張モジュールの取り付けかた



! 拡張モジュールの取り付け/取りはずし作業は、必ず、電源ケーブルを抜いて、本製品の電源を 注意 切ってから行ってください。



本体前面の2つのスロットに違いはありません。どちらのスロットに装着しても拡張モジュール トント の動作は同じです。

1 電源ケーブルを抜いて、本製品の電源を切ります。

6.2 拡張モジュール

- 2 本体前面にある拡張モジュールスロットのカバーパネルのネジをドライバーでゆる めて、カバーパネルをはずします。カバーパネルは、拡張モジュールを取り外した 状態で保管したり移送する場合に必要ですので、大切に保管してください。
- 3 拡張モジュールをスロットに差し込み、拡張モジュールの前面パネルが本製品の前面パネルとそろう位置までゆっくりと押し込みます(下図はAT-A60を差し込む例)。



- 4 拡張モジュールの拘束ネジをドライバーでしめます。
- **5** 以上で、拡張モジュールの取り付けが完了しました。電源ケーブルを接続して、本 製品の電源を入れます。

拡張モジュールを取り外す場合は、拘束ネジをドライバーでゆるめ、前面パネルを持って ゆっくりと引き抜きます。

▲ 拡張モジュール上のポートの指定方法については、62ページ「ポートを指定する」を参照して _{ヒント} ください。

6.3 ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 2000/XPに標準装備のハイパーターミナルを使用する例を示します。

(コンソールケーブル「CentreCOM VT-Kit2 plus」、または「CentreCOM VT-Kit2」は、 COM1に接続すると仮定します。)

- ハイパーターミナルを起動します。 [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム(すべてのプログラム)] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に[ハイパーターミナル] をクリッ クします。
- 2 [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。[名前] ボックスで名前を入力 し、[アイコン] ボックスでアイコンを選んで、[OK] をクリックします。 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合 は、[いいえ] をクリックします。

Windows XP の場合 - [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックします。

「COM1のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
 各項目を下図のように設定して、[OK]をクリックします。
 (下の画面は Windows XP の場合)

GOM1ወታ፱パティ	? 🛛
ポートの設定	
ビット/秒(風):	9600
データ ビット(<u>D</u>):	8
1811= 2(D)	+-1
705402	<u>₩</u>
ストップ ビット(<u>S</u>):	1
フロー制御(<u>F</u>):	<u>ハードウェア</u>
	既定値(:戻す(<u>R</u>)
01	(キャンセル 適用(<u>A</u>)

6.3 ハイパーターミナルの設定

5 「XXXX-ハイパーターミナル(HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前の ウィンドウが表示されます。

[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリッ クし、各項目を下図のように設定し([エンコード方法]は[Shift-JIS]を選択)、[OK] をクリックします。

(下の画面は Windows XP の場合)

xxxxのプロパティ 🔹 🔀
接続の設定
○ ファンクション キー、方向キー、Ctrl キーの使い方
③ ターミナル キー(①) ○ Windows キー(W)
- BackSpace キーの送信方法
◯ Ctrl+H(<u>C</u>) ④ Del(<u>D</u>) ◯ Ctrl+H, Space, Ctrl+H(<u>H</u>)
Iミュレーション(E):
VT100J マーミナルの設定(S)
Telnet ターミナル ID(<u>N</u>): VT100
バッファの行数(B): 500 🗢
□ 接続/切断時に音を鳴らす(P)
エンコード方法 Ф ASCI 設定 (<u>A</u>)
OK キャンセル

6 以上で、設定が終わりました。

本体に電源を入れると、自己診断テストの実行後、「login:」プロンプトが表示されます。

▶ 126ページ「自己診断テストの結果を確認する」

6.4 Telnet クライアントの設定

本製品はTelnetサーバーを内蔵しているため、他のTelnetクライアントからネットワーク経由でログインすることができます。

ここでは、Windows 2000/XPの Telnet クライアントの設定方法を説明します。

Telnetを使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品にIPアドレスを割り当て _{ヒント} ておく必要があります。

▶ 64ページ「IP インターフェースを作成する」

1 ネットワークに合わせて TCP/IP プロトコルの環境設定を行います。

Windows 2000の場合-[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に[コ ントロールパネル] をクリックし、[ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルク リックします。次に [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行 います。

Windows XPの場合- [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をポイントします。次に [ネットワークとインターネット接続] アイコンをクリックし、[ネットワーク接続] アイコンをクリックします。次に [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]をクリックして、設定を行います。

各製品に添付されているマニュアルをご覧になり、IPアドレスなどを正しく設定してください。

2 Telnet クライアントを起動します。

[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。[名前] ボッ クスで「TELNET」と入力して、[OK] をクリックします。[名前] ボックスで「TELNET 192.168.200.1」のように、TELNETに続けて本製品のIPアドレスを指定することもできます。

ターミナルの設定を行います。
 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。漢字コードセットをシフト JIS に設定するには、SET CODESET Shift JIS コマンドを実行します。

Microsoft Telnet> SET TERM VT100

本製品の Telnet サーバーに接続します。
 次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。OPENに続けて本製品のIPアドレスを指定します。

Microsoft Telnet> OPEN 192.168.200.1

5 以上で、設定が終わりました。
 Telnetセッションが確立すると、「TELNET session now in ESTABLISHED state」
 のメッセージの後、「login: 」プロンプトが表示されます。

6.5 仕 様

ここでは、コネクターのピンアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品の 仕様について説明します。

コネクター・ケーブル仕様

1000BASE-T(10BASE-T/100BASE-TX)インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

12345678	
\backslash	
[mmm]	

	コンタクト	1000BASE-T		10BASE-T/100BASE-TX	
		MDI	MDI-X	MDI	MDI-X
	1	BI_DA+	BI_DB+	TD+(送信)	RD+(受信)
678	2	BI_DA-	BI_DB-	TD-(送信)	RD-(受信)
4	З	BI_DB+	BI_DA+	RD+(受信)	TD+(送信)
	4	BI_DC+	BI_DD+	未使用	未使用
	5	BI_DC-	BI_DD-	未使用	未使用
	6	BI_DB-	BI_DA-	RD-(受信)	TD-(送信)
	7	BI_DD+	BI_DC+	未使用	未使用
	8	BI_DD-	BI_DC-	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。

 \bigcirc 1000BASE-T



○ 10BASE-T/100BASE-TX



RS-232 インターフェース

RJ-45型のモジュラージャック使用しています。

1234	5678
سا	<u></u>

RS-232 DCE	信号名(JIS規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	DTR (ER)	データ端末レディー
3	TXD (SD)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	DSR (DR)	データセットレディー
8	CTS (CS)	送信可

本製品の仕様

準拠規格				
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR IEEE 802.3a Flow Control IEEE 802.3d Link Aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1X Port Based Network Access Control			
週百規格				
	UL60950-1, CSA-C22.2 N0.60950-1			
	VGCIOJXA			
泉児禾汁	0.400			
到作时温度 动作味泪度	し~40し 000/いて (ただ) (仕頭たたこと)			
期TF时運度 80%以下(ににし、結路はさこと) 伊笠咕洱府 00,000				
	-20~000 05%いて(ただ) 対象かまこと)			
	3370以下(ににし、加路などこと)			
	440(W) × 440(D) × 44(H) mm			
	5.6kg			
スイッチング方式				
	ストア&フォワード			
MACアドレス登録数				
	16K(最大)			
メモリー容量				
パケットバッファー容量	スイッチチップ:64Mbyte ファブリックアダプター:64Mbyte			
フラッシュメモリー容量	32MByte			
メインメモリー容量	512MByte			
サポートするMIB				
	MIB II (HFC 1213) IPフォワーディングテーブルMIB (RFC1354) ブリッジMIB (RFC1493) ホストリソースMIB (RFC1514) インターフェース拡張グループMIB (RFC1573) イーサネットMIB (RFC1643) RMON MIB (RFC1643) RMON MIB (RFC1757 [1,2,3,9グループ]) 802.3 MAU MIB (RFC2239 [一部サポート]) 802.10 MIB (RFC2674 [一部サポート]) プライベートMIB			

※ 接続機器については弊社ホームページに掲載の「トランキング相互接続可能機種リスト」を参照してください。

電源ユニット「AT-PWR01-70(AC電源用)」、「AT-PWR01-78(DC電源用)」使用時の、最大入 力電流、最大消費電力値は以下のとおりです。各電源ユニットの定格値については、電源ユニッ トのインストレーションガイドを参照してください。

—	AT-PWR01-70(AC電源)使用時	AT-PWR01-78 (DC電源)使用時
最大入力電流(実測値)	1.4A*1	2.8A*2
最大消費電力	130W*1	120W*2
最大発熱量	470kJ/h*1	430kJ/h*2

※1 AT-PWR01-70×2装着時(拡張モジュール未装着時)

※ 2 AT-PWR01-78 × 2 装着時(拡張モジュール未装着時)

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社である アライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一 部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

Copyright © 2005 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。 本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、 各メーカーの商標または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令·条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方 自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご相談ください。

0120-860442

月~金(祝・祭日を除く) 9:00 ~ 17:30

マニュアルバージョン

2005年 11月 Rev.A 初版

アライドテレシス株式会社