調查依頼書(CentreCOM® FS708XL)							
			年	月	Η		
/決す~へ 							
□ щ₁1 石 . 部署名:	ご担当者:						
ご連絡先住所: 〒							
TEL: ()	FAX :	()				
2. 購入先:	購入年月日:						
購入先担当者:	連絡先(TEL):	()				

ハードウェアとネットワーク構成

1.ご使用のハードウェア機種(製品名)、シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev) 製品名: CentreCOM FS708XL



2.お問い合わせ内容

設置中に起こっている障害

別紙あり 別紙なし 設置後、運用中に起こっている障害

3.ネットワーク構成図 別紙あり 別紙なし 簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。



この度は、CentreCOM FS708XLをお買い上げいただき、誠に ありがとうございます。

本製品は、10BASE-T/100BASE-TX オートネゴシエーション ポートを8ポート装備したファーストイーサネット・スイッチで す。

本製品の使用により、既存のネットワークにおけるアプリケー ションやネットワークソフトウェアの変更を必要とせずに、簡 単にパフォーマンスを向上させることができます。 本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、お読みになった後も大切に保管してください。

特長

- 4096 個の MAC アドレステーブルをサポート
- ディップスイッチにより、オートネゴシエーションモード/ 手動設定モードの選択が可能
- ディップスイッチにより、ポートごとに10Mbps/ 100Mbps、Half Duplex/Full Duplex の手動設定が可能 100Mbpsから10Mbpsへの転送時にパケットの損失を防ぐ バックプレッシャー機能をサポート(Half Duplex で動作時) プッシュスイッチにより切替可能なカスケードポートを装備 信頼性の高いストア&フォワード転送方式

AC 電源を内蔵

ポートごとの通信状況が一目でわかる LED を装備

梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確 認してください。

- CentreCOM FS708XL 本体 電源ケーブル(AC100V~120V用) 製品保証書(3年保証)
- 製品仕様書(英文)
- お客様インフォメーション登録カード
- シリアル番号シール
- ユーザーマニュアル(本書)

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再 梱包されることが望まれます。 再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材など は捨てずに保管しておいてください。

各部の名称と機能

POWER LED(緑) 電源が正しく供給されているときに点灯します。

100M/FDX LED(緑)

LED モード切替スイッチが「100M」に設定されていると きはポートの通信速度(10Mbps/100Mbps)、「FDX」に設 定されているときはポートの通信モード(Half Duplex/Full Duplex)を表示します。

100M

ポートが 100Mbps で動作しているときに点灯します。 ポートが 10Mbps で動作しているときは点灯しません。

FDX

ポートが Full Duplex で動作しているときに点灯します。 ポートが Half Duplex で動作しているときは点灯しません。

LINK/ACT LED(緑)

ポートと接続先の機器がリンクしたときに点灯します。 また、ポートがパケットを送受信しているときに点滅しま す。

オートネゴシエーションスイッチ

オートネゴシエーション機能のON/OFFを設定するための スイッチです。

- 出荷時設定は「ON」(下)です。
- 🏥 このスイッチの設定は全ポートに適用されます。
- 🐌 このスイッチの設定は電源を入れなおすことによって有効
- になります。 電源を入れたままスイッチを切り替えても、設定は変更さ れません。
- OFF(上)
- 「OFF」に設定すると、ポートモード設定スイッチによって、通 信速度(10Mbps/100Mbps)と通信モード(Half Duplex/Full Duplex を、ポートごとに手動で設定できる状態になります。

② このスイッチを出荷時の設定から初めて「OFF」側にして 電源を入れなおした場合に限り、全ポートの通信モードと 通信速度が何も設定されずに、通信ができない状態となり ます。一度、ポートモード設定スイッチによって、手動で通 信モードと通信速度を設定した後は、電源を入れなおして も、ポートモード設定スイッチの最終設定が有効となり、通 信ができない状態は発生しません。

ON(下)

「ON」に設定すると、接続先の機器に応じて通信モード (Half Duplex/Full Duplex)と通信速度(10Mbps/ 100Mbps)を自動検出して、最適な状態で接続します。

LED モード切替スイッチ

100M/FDX LED で通信速度(10Mbps/100Mbps)を表 示させるか、通信モード(Half Duplex/Full Duplex)を表示 させるかを設定するためのスイッチです。 出荷時設定は「100M」(上)です。

100M(上)

100M/FDX LED で通信速度(10Mbps/100Mbps)を表 示させます。

FDX(下)

100M/FDX LEDで通信モード(Half Duplex/Full Duplex) を表示させます。

(前面)



(背面)



カスケード切替スイッチ

図 1 外観図

ポートモード設定スイッチ

ポートの通信速度(10Mbps/100Mbps)と通信モード(Half Duplex/Full Duplex)を手動で設定するためのスイッチです。 出荷時設定は「SPEED(Mbps)」(上)、および「10」・「Half」 (上)です。

- ② このスイッチはオートネゴシーエションスイッチが「OFF」 に設定されている場合のみ有効となります。
- ① このスイッチは、1つのSPEED(Mbps)/DUPLEXスイッ チとポートごとの 8 つの 10/100・Half/Full スイッチの 2種類のスイッチで構成されています。

10/100・Half/Full スイッチは、通信速度の10Mbps/ 100Mbps と通信モードの Half Duplex/Full Duplexの 2種類の切り替えを1つのスイッチで兼用して行います。 10/100・Half/Fullスイッチの切り替えを通信速度として 設定するか、通信モードとして設定するかは、SPEED (Mbps)/DUPLEX スイッチによって決定します。



10/100・Half/Full スイッチ

通信速度の場合は「10」(上)/「100」(下)の切り替え、通 信モードの場合は「Half (上)/「Full (下)の切り替えをポー トごとに行います。

③ このスイッチは、ポートごとに10Mbps/100Mbpsの選 択、またはHalf Duplex/Full Duplexの選択を行うための もので、このスイッチを切り替えただけでは設定は有効に なりません。

Half/Fullの切り替えは、SPEED(Mbps)/DUPLEX スイッ チが「SPEED(Mbps)」(上)側にある状態で行います。 SPEED(Mbps)/DUPLEXスイッチを「DUPLEX」(下)側 に切り替えた時点で、Half/Fullの設定が全ポート同時に有 効となります。

10/100の切り替えは、SPEED(Mbps)/DUPLEX スイッ チが「DUPLEX」(下)側にある状態で行います。

SPEED(Mbps)/DUPLEX スイッチを「SPEED(Mbps)」 (上)側に切り替えた時点で、10/100の設定が全ポート同時 に有効となります。

SPEED(Mbps)/DUPLEX スイッチ

10/100・Half/Fullスイッチの状態を通信速度として設定 するか、通信モードとして設定するかを決定します。

通信速度として設定を有効とするには、「DUPLEX」(下)側 から「SPEED(Mbps)」(上)側へ切り替えます。

通信モードとして設定を有効とするには、「SPEED (Mbps)」(上)側から、「DUPLEX」(下)側へ切り替えます。

10BASE-T/100BASE-TX ポート

10BASE-T/100BASE-TXのUTPケーブルを接続するため のコネクタです。

ポート8は、カスケード切替スイッチによって、カスケー ド接続用ポートとして使用するか、通常の10BASE-T/ 100BASE-TXポートとして使用するかを設定することがで きます。

カスケード切替スイッチ

カスケードポート(ポート8)をカスケード接続用ポートとして 使用するか、通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポートとして 使用するかを設定するためのスイッチです。 出荷時設定は「X PC」、スイッチが飛び出している状態)です。

= HUB ___(スイッチが押し込まれた状態)

カスケード接続をするときのカスケードポート(MDI)とし て使用します。

X PC (スイッチが飛び出している状態) 通常の10BASE-T/100BASE-TXポート(MDI-X)として使 用します。

電源コネクタ

電源ケーブルを接続するためのコネクタです。

設置するまえに

設置場所

本製品を設定する場所については、次の点にご注意ください。

直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設 置しないでください。

傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。 充分な換気ができるように、本体側面をふさがないように

設置してください。

テレビ、ラジオ、無線機などの側に設置しないでください。

電源

本製品をAC100V~120Vの電源電圧で使用する場合は、同梱 の電源ケーブルを使用してください。

また、指定された電源電圧以外で使用しないでください。不適 切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による 発火や感電のおそれがあります。

接続のしかた

ケーブル

すべてのケーブルが機器間を接続するために適切な長さである ことを確認します。

本製品と端末を接続するケーブルの長さ、また、本製品とリピー タやスイッチを接続するケーブルの長さはすべて100m以内に してください。

また、ケーブルは100BASE-TXの場合はカテゴリ5、10BASE-Tの場合はカテゴリ3以上のUTPケーブル(ストレートタイプ) を使用してください。

起動と停止

電源ケーブルのソケット側を本体背面の電源コネクタに接続し、 プラグ側を電源コンセントに差し込むと起動します。

- 電源ケーブルのプラグ側を電源コンセントから抜くと停止します。
- ① 本製品には電源スイッチがありません。電源ケーブルを電 源コンセントに接続した時点で、電源が入りますのでご注 意ください。
- ② 電源ケーブルのプラグ側を電源コンセントに差し込んだま ま、ソケット側を抜かないでください。感電事故を引き起こ すおそれがあります。

通信速度と通信モードの設定

ポートの通信速度(10Mbps/100Mbps)と通信モード(Half Duplex/Full Duplex)は、接続先の機器を確認して、次の表の 印の組み合わせになるように設定してください。

		CentreCOM FS708XL						
		10M Half	10M Full	100M Half	100M Full	オートネゴ		
接	10M Half							
	10M Full							
続	100M Half							
先	100M Full							
	オートネゴ							

表 1 接続先の機器との組み合わせ

通信速度と通信モードの設定手順

接続先の機器がオートネゴシエーションをサポートしていない 場合、本製品のオートネゴシエーションスイッチを「ON」に設 定していると、「10M Full」および「100M Full」での接続がで きなくなります。

この場合は、ポートモード設定スイッチを使用して、本製品の 通信速度と通信モードをポートごとに手動で設定します。

ここでは、ポートモード設定スイッチを使用して、出荷時設定 の状態から、各ポートの通信速度と通信モードを手動で設定す る方法を説明します。

例として、ポート1~4を「10M Full」、ポート5~8を「100M Half」に設定します。

1. オートネゴシエーションスイッチを「OFF」(上)側にして、 電源を入れなおします。



※ オートネゴシエーションスイッチを出荷時の設定から初め て「OFF」側にして電源を入れなおした場合に限り、全ポー トの通信モードと通信速度が何も設定されずに、通信がで きない状態となります。 (この状態にあるときに、100M/FDX LED は全ポート同

時に点滅します。) 2. SPEED(Mbps)/DUPLEXスイッチは、出荷時設定で

「SPEED(Mbps)」(上)側になっています。 この状態で、10/100・Half/Fullスイッチを使用して、各 ポートの通信モードを Half か Full に選択します。 ポート1~4を「Full」(下)側に、ポート5~8を「Half」

(上)側 この場合はそのまま)にします。





4. 次に、SPEED(Mbps)/DUPLEX スイッチが、「DUPLEX 」 2. カスケード切替スイッチを「= HUB」(MDI)に設定します。 (下)側にある状態で、10/100·Half/Fullスイッチを使用 して、各ポートの通信速度を 10 か 100 に選択します。 ポート1~4を「10」(上)側に、ポート5~8を「100」 (下)側にします。



5. SPEED(Mbps)/ DUPLEX スイッチを「SPEED(Mbps)」 (上)側にします。

これで、ポート1~8の通信速度が設定されました。



6. 以上で、ポート1~4を「10M Full」、ポート5~8を「100M Half」に設定する手順が終了します。

上記の手順で、一度通信モードと通信速度を設定した後は、再 度電源を入れなおしてもポートモード設定スイッチの最終設定 が有効となるため、各ポートは前回の手動設定で動作します。 また、ポートモード設定スイッチは、設定内容がただちに反映 されるので、設定を変更する際に電源を入れなおす必要はあり ません。

接続手順

- 1. 本体背面の10BASE-T/100BASE-TXポートにUTPケーブ ルを接続します。
- 2. ネットワークに接続する端末に、10BASE-T/100BASE-TX ネットワークインターフェイスカードが正しく取り付けられ ていることを確認して、UTP ケーブルのもう一方を端末の ネットワークインターフェイスカードに接続します。
- 3. 電源ケーブルのソケット側を本体背面の電源コネクタに接 続し、プラグ側を電源コンセントに差し込みます。
- 4. 本体前面の POWER LED(緑)が点灯したことを確認しま す。

UTP ケーブルが正しく接続されていれば、接続したポート の LINK/ACT LED(緑)が点灯します。

■カスケード接続

カスケードポート(ポート8)を使用すると、ケーブルをクロスタ イプに変更せずに、簡単にカスケード接続を行うことができま す。

また、スイッチ同士のカスケード接続は、カスケードできる数 に理論上の制限がありません。そのため、用途に合わせてネッ トワークを拡張することができます。

(ただし、カスケードの段数はネットワーク上で動作しているア プリケーションのタイムアウトによって制限される場合があり ます。)

本製品とリピータやスイッチを接続するUTPケーブルの長さは 100m 以内です。



図 2 カスケード接続の例

接続手順

1. 本体背面のカスケードポート(ポート8)にUTPケーブル(ス トレートタイプ)を接続します。

- 3. UTP ケーブル(ストレートタイプ)のもう一方の端を、接続 先の機器の通常の10BASE-T/100BASE-TXポートに接続

接続先が同一製品のカスケードポート(ポート8)の場合は、 接続先のカスケード切替スイッチを「X PC」(MDI-X)に設 定します。



本製品が正しく動作しない場合は、次のことを確認してください。

POWER LED は点灯していますか? POWER LED が点灯しない場合は、電源ケーブルに断線がない か、電源ケーブルが正しく接続されているか、正しい電源電圧の コンセントを使用しているかなどを確認してください。

LINK/ACT LED は点灯していますか? LINK/ACT LED は接続先の機器と正しく接続されているとき に点灯します。

点灯しない場合は、次のことを確認してください。

接続先の機器に電源が入っているかを確認してください。 また、端末に取り付けられているネットワークインター フェイスカードに障害がないか、ネットワークインター フェイスカードに正しくケーブルが接続され、通信可能な 状態にあるかなどを確認してください。

UTPケーブルが正しく接続されているか、正しいUTPケー ブルを使用しているか、UTP ケーブルが断線していないか などを確認してください。

また、ケーブルの長さが制限を越えていないか確認してく ださい。

本製品と端末を接続するケーブルの長さ、本製品とリピー タやスイッチを接続するケーブルの長さはすべて100m以 内です。

カスケード切替スイッチを確認してください。

本製品のカスケードポート(ポート8)を使用して、リピータ やスイッチとカスケード接続する場合は、本製品のカス ケード切替スイッチを「= HUB」(MDI)に設定してくださ ٤١,

本製品のカスケードポート(ポート8)同士をカスケード接続 する場合は、一方を「= HUB」(MDI)に、もう一方を「XPC」 (MDI-X)に設定します。

特定のポートが故障している可能性もあります。 ケーブルを別のポートに差し替えて、正常に動作するか確 認してください。

製品仕様						
サポート規格						
	IEEE802.3 10BASE-T /IEEE802.3u 100BASE-TX					
転送モード						
	ストア&フォワード					
電源部						
定格入力電圧	AC100~240V					
入力電圧範囲	AC90~255V					
定格周波数	50/60Hz					
平均消費電力	6.0W(最大 8.0W)					
平均発熱量	5.2kcal/h(最大6.9kcal/h)					
環境条件						
保管時温度	-20~60					
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)					
動作時温度	0 ~ 4 0					
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)					
外形寸法						
	210(W)×107(D)×38(H)					
重量						
	670g					
MACアドレス登録数						
	4096個					
適用規格						
EMI規格	VCCIクラスB					
安全規格	UL1950, CSA C22.2 No.950					

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCC I)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り 扱いをして下さい。

保証

製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」をお 読みなり、「お客さまインフォメーション登録カード」に必要事 項を記入して、当社「お客さまインフォメーション登録係」ま でご返送ください。

「お客さまインフォメーション登録カード」が返送されていない 場合、修理や障害発生時のサポートなどが受けられません。

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の 生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはそ の他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)について は、弊社はその責をいっさい負わないこととします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、右の「調査依頼書」をコ ピーしたものに必要事項をご記入の上、下記のサポート先に FAX してください。

電話による直接の問い合わせはなるべくご遠慮ください。 FAXで詳細な情報をお知らせいただくと、電話によるお問い合 わせよりも、より早く問題を解決することができます。 記入内容の詳細は、「調査依頼書のご記入にあたって」をご覧く ださい。

アライドレテシス サポートセンター Tel: 0120-860-772 月~ 金 祝・祭日を除く) 9:00-12:00 13:00-18:00

土(祝・祭日を除く) 10:00-17:00 Fax: 0120-860-662

年中無休 24 時間受け付け

調査依頼書のご記入にあたって

調査依頼書は、お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き 止めるためにご記入いだだくものです。

迅速に障害の解決を行うためにも、弊社担当者が障害の発生し た環境を理解できるよう、以下の点にそってご記入ください。記 入用紙に書き切れない場合は、プリントアウトなどを別途添付し てください。

使用しているハードウエアについて

製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード (Rev)を調査依頼書に記入してください。製品のシリアル番 号、製品リビジョンコードは、製品の底面に貼付されている バーコードシールに記入されています。

S/N 00077000002346 Rev AA

■ お問い合わせ内容について

どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状 況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように) 記入してください。

エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、 表示されるメッセージ内容のプリントアウトなどを添付し てください。

ネットワーク構成について

ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワー ク機器がわかる簡単な図を添付してください。 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バー ジョンなどをご記入ください。

おことわり

本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもので、すべ ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一 部、または全部をコピー、または転載することを禁じます。 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあ りますがご了承ください。

改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります がご了承ください。

本製品の内容、またはその仕様により発生した損害につい ては、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright ©2000 アライドテレシス株式会社

商標

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

マニュアルバージョン

2000年10月 Rev.A

初版 製品 Rev.B1 以降に 対応

