調查依頼書(CentreCOM FS716)

				年	月	Ε
一般事項						
1. 御社名:						
部署名:		ご担当者:				
ご連絡先住所:〒						
TEL: ()	FAX:	()		
2.購入先:		購入年月日:				
購入先担当者:		連絡先(TEL):	()		
ハードウエアとネットワー	ク構成					
1. こ 使用のハートリエア 機種 (製品 制品名・本体 ContraCOM FS	名) ンリアハ 716	/留ち、リヒンヨノ				
表明日: 本体 CentreCOM 13 オプションモジュール		1 ES716-01 02 03 04	05			
リノノヨノ ビノユール	(お伸いの±	のがありましたら	,05 5囲ん.で	ください)	
			ши С)	
S/N Rev	S/N	Rev S/N			Rev	
2. お問い合わせ内容	別紙あり	別紙なし				
	設置後、運用	中に起こっている暗害				
3. ネットワーク構成図	別紙あり	別紙なし				
簡単なもので結構ですからご記入	をお願いしま	d				
		<i>•</i> •				
使用す	ちよび取	り扱い上の注意	Į			
本製品を安全に使用するために、	以下の事項は	必ず守ってください。守	- 5hti	ハない場合	る、感雷	ĪÞ
怪我、火災、故障の原因となりま	す。	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		<i></i>		
▲ ケースを外さない)でください	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	さし) 不適切な 雲酒ケーブリ.	第111	●●●●●●●● 勿を入れたい	でください	•••
		こ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	天1 通気			。 Jを入れ 、入っ、
9 。 感電の恐れかありますので、絶対に ケースを外さないでください。ユーザーに	客様が被った 負いかねます	頃舌についてはいかなる貢仕も 。	して 災、	こくにさい。本体 感電などの恐れ	凶部に異物が があります。	いろと
必要な部品は内包されていません。	電酒ケーブル	+毎週に近り曲ばたり ごっぽっ	±0.5	そ ケーブルる	娘 役動に	+雷酒

稲妻危険 稲妻が発生しているとき、ケーブルの配線 などの作業を行わないでください。落雷に より、感電する恐れがあります。

たり、ねじったりしないでください。また、圧 力がかかりコードがつぶれてしまうような箇所 に 電源ケーブルを敷設しないでください。

たこ足配線をしないでください。 テーブルタップをご使用になる場合、たこ足 配線をしないでください。たこ足配線は、火 災の原因になります。

通気口をふさがないでください。 本装置の通気口をふさがないでください。通 気口をふさいだ状態で本装置を使用すると、 加熱などにより故障、火災の恐れがありま す。

取り扱いは丁寧に 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与 えないでください。



本装置は、周囲温度0~40 の範囲でご使 用下さい。特に、本装置をラックなどに組み 込んでご使用になる場合、換気には十分ご注 意ください。









- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所 (結露するよ 🌑 うな場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかか る場所 (湿度80%以下の範囲でご使用く ださい)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷い た場所(静電気障害の原因になります) ・腐食性ガスの発生する場所



日常のお手入れ

本装置の汚れは、乾いたやわらかい布でふ きとってください。ベンジン、シンナーな どは使用しないでください。変形や変色の 原因になります。

4





ネクタなどを目で直視しないでください。 強い光を通している場合、目に障害が発生 する恐れがあります。



正しい電源を使ってください。 本装置は、AC100-240Vで動作します。ご 使用の前に必ずご確認ください。なお、本 装置に付属の電源ケーブルは100V用ですの で、ご注意ください。



正しい電源ケーブルおよびコンセン トを使用してください。

本装置に電源を供給する場合には、必ず電 源電圧に適合した電源ケーブルをご使用く ださい。日本国内などで100Vでご使用にな る場合は、本装置に付属の 電源ケーブルを ご使用ください。電源ケーブルのプラグ は、接地端子付きの3ピン電源コンセントに





ファーストイーサネット・スイッチ CentreCOM® FS716ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM FS716(以下FS716と略記しま す)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございま す。このユーザーマニュアルをお読みになり、正しい設置 を行ってください。また、お読みになった後も、大切に保 管してください。

🕒 製品概要

FS716は、10BASE-T/100BASE-TX自動認識ポートを16 ポート装備したファーストイーサネット・スイッチです。 FS716の使用により、既存のLANシステムにおける配線 や、アプリケーションの変更を必要とせずに、10/100M 混 在環境に対応することができます。

また、別売のオプションモジュールを装着すれば、最大24 ポートのスイッチとして使用することができます。

- SOHO (Small Office / Home Office)のネットワーク構築に最適
 電源内蔵型
- ・オートネゴシエーション機能をサポート
- 10Mbps/100Mbps、Full Duplex/Half Duplex自動認識
- ・ネットワークや機器の状態が一目でわかるLED表示機能付き
 ・100BASE-FXポートを備えたオプションモジュールの装
- 着により、光ファイバーのネットワーク構築も可能
- ・10BASE-T/100BASE-TXポートを備えたオプションモ ジュールにはカスケード接続用ポートを1ポート装備

同梱品一覧

最初にFS716の梱包箱の中身を確認して、以下のものが入っ ているかを確認してください。

- ・ FS716本体
- ・ 電源ケーブル (AC100V用)
- ・ ゴム脚(粘着タイプ・4個)
- ・ ラックマウント取り付け用キット
- ・ 保証書
- ・ お客様インフォメーション登録カード
- ・ 本ユーザーマニュアル ・ シリアル番号シール
- ・ シリアル番号シール

🌑 再梱包

本装置を移送する場合、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包 されることが望まれます。再梱包のために、本装置が納め られていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいて ください。

🌑 オプションモジュール

本装置には、別売のオプションモジュールを装着する拡張 スロットが2つ装備されています。このスロットに装着する オプションモジュールは、ボートの種類の組み合わせが異 なる、次の5種類が用意されています。

FS716-01 **オプションモジュール** 10BASE-T/100BASE-TXネットワークポートを4ポート備 えたオプションモジュールです。



FS716-02 **オプションモジュール** 100BASE-FX ネットワークポート(STコネクタ)を4ポー ト備えたオプションモジュールです。



FS716-03 **オプションモジュール** 100BASE-FX ネットワークポート(SCコネクタ)を4ポー ト備えたオプションモジュールです。



● 各部の名称と機能



. _.....

(1) 10BASE-T/100BASE-TX 自動認識ポート 100BASE-TX、または10BASE-TのUTPケーブル(シー ルドなしツイストペアケーブル)を接続するためのコネク タです。

これらのポートはオートネゴシエーション機能をサポー トしているため、10Mbps/100Mbps、Full Duplex/Half Duplexを自動的に認識します。接続先の機器がオートネ ゴシエーション機能をサポートしている場合は、理論 上、最高で200Mbpsの伝送速度を実現することができ ます。

接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポート していない場合、CONFIGUREボタンを使って、通信速 度やモードを手動で設定することができます。

(2) **拡張スロット**

別売のオプションモジュールを装着するための拡張ス ロットです。オプションモジュールを装着することに よって、最大24ポートまでポート数を拡張することがで きます。オプションモジュールを装着しない場合は、冷 却ファンの効率を高めるため、空いているスロットには 必ずカバープレートを取り付けてください。

(3) CONFIGUREポタン

通信速度やモードを変更するときに使用します。このボ タンを操作することによって、ポートの設定などが行え ます。

(4) **電源コネクタ**

電源ケーブルを接続するためのコネクタです。 電源スイッチはありませんので、電源ケーブルを接続す ると、電源がONになります。

(5) 冷却ファン

空気の循環と、熱を発散させるためのファンです。 換気を良くするため、FS716の背面に十分な空間を確保 してください。

LED表示



― ポートステータス表示

POWER 本体に電源が正常に供給されているとき点灯します。

ポートステータス表示

COL 該当ポートのセグメント上でコリジョンが発生している ときに点滅します。(Half Duplexモード時のみ) TX/RX

該当ボートのパケットの送受信が正常に行なわれている ときに点滅します。

該当ポートが Full Duplex (全二重)モードで通信して いるとき、または設定されているときに点灯します。

設置するまえに

設置場所

FS716を設置する適切な場所を確保してください。 以下のような場所への設置は避けてください。

・直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる 場所

・温度変化の急激な場所(暖房機、エアコン、加湿器、 冷蔵庫の近くなど)

- ・ほこりの多い場所
 ・強い振動、腐食性ガスの発生する場所

電源

電源電圧に合った適切な電源ケーブルを使用してくださ い。日本国内などで100Vでご使用になる場合は、 FS716に付属のAC電源ケーブル(アース線付き3ピン コネクタ)を使用し、3ピンのAC電源コンセントに接続 してください。不適切な電源ケーブルやコンセントをご 使用になると、アースが取れず、本体の金属部分に触れ たとき感電する恐れがありますのでご注意ください。

ゴム脚の取り付け

FS716 を水平な場所に置いて使用する場合は、必ず付属のゴム脚を使用してください。衝撃を吸収するクッションの役目をします。

本体底面の四隅に マークがありますので、その位置に ゴム脚を貼り付けてください。

* 19インチラックに取り付ける場合には、隣接する装置 などと干渉する可能性がありますのでゴム脚は取り付け ないようにしてください。

19インチラックへの取り付け

付属のラックマウントプラケットを用いて、EIA規格の 19インチラックに取り付けることができます。

本体側面に付属のラックマウントプラケットを合わせ て、付属のネジで両側をしっかりと固定します。



図2 ラックマウントプラケットの付けかた

次にラックの希望する位置にFS716を合わせて、19イ ンチラックのネジ穴に適合するネジで両側をしっかりと 固定します。



図3 19インチラックの取り付けかた

固定が不十分な場合、落下などにより、重大な事故が発 生する恐れがありますので、十分にご注意ください。

● 起動と停止

本体背面の電源コネクタに電源ケーブルを接続すると起動 し、はずすと停止します。

FS716には電源スイッチがありません。電源ケーブルを接続 した時点で電源がONとなりますのでご注意ください。 また、電源コンセントに電源ケーブルを接続した状態で FS716側の電源ケーブルをはずさないようにしてください。 感電事故などを引き起こす可能性があります。

本装置は、起動時に自己診断を行います。自己診断は約10秒 ほどで終了します。正常に終了した場合は、ポートのステー タスが表示されます。正常に終了しなかった場合は、該当す

- 本体前面の10BASE-T/100BASE-TX自動認識ポート にUTPケーブルを接続します。
- ネットワークに接続する端末に 10BASE-T/100BASE-TXネットワー クインターフェースカードが正しく取 り付けられていることを確認し、UTP ケーブルのもう一方を端末のネット ワークインターフェースカードに接続 します。



- 3. 電源ケーブルを本体背面の電源コネクタに差し込みま す。
- 本体前面のPOWER LEDが点灯することを確認します。 UTPケーブルの接続が正しく行われていれば、接続した ポートのLINK LED が点灯します。

● スタンドアローン

FS716は単純なスタンドアローンの環境で使用できます。 FS716と端末間のUTPケーブルの長さは100m以内にしてくだ さい。



図4 スタンドアローンの接続例

● カスケード接続

本装置と他のスイッチをカスケード接続する場合には、接 続先の装置に MDI/MDI-X 切り換えスイッチがあるものを 選んでください。ケーブルを変更することなく簡単にカス ケード接続することができます。

また、リピーターやハブとは異なり、スイッチのカスケー ド接続はコリジョンドメインを分割するので、カスケード 接続できる数に理論上の制限はありません。(ただし、実 際にはカスケードの段数は、ネットワーク上で動作してい るアプリケーションのタイムアウトによって制限されるこ とがあります。)

- FS716のポートにUTPケーブル(ストレートタイプ) のコネクタを接続します。
- 2. 接続先装置のMDI(To HUB)/MDI-X(To PC)切り換えス イッチを「MDI(To HUB)」に設定します。
- UTPケーブル(ストレートタイプ)のもう一方の端のコ ネクタを接続先のカスケードボート(MDI)に接続しま す。



- 図5 カスケード接続の例
- * 接続先の装置にMDI/MDI-X切り換えスイッチがない場合は、10BASE-T/100BASE-TXポートを備えた別売のオプションモジュール(CentreCOM FS716-01など)のカスケードポートを利用しても、カスケード接続することができます。詳しくは、「オプションモジュール装着時のネットワーク構成」の「カスケードポートを備えたオプションモジュール装着時」の項を参照してください。

🌑 オプションモジュールの取り付け・取り外し方

本装置前面のネットワークポートの上にある2つの拡張ス

ロットには、オプションモジュールを装着することができ

FS716-04 **オブションモジュール** 10BASE-T/100BASE-TXネットワークポートを2ポートと

100BASE-FX ネットワークポート(STコネクタ)を2ポー ト備えたオプションモジュールです。



FS716-05 オプションモジュール

10BASE-T/100BASE-TXネットワークポートを2ポートと 100BASE-FX ネットワークポート(SCコネクタ)を2ポー ト備えたオプションモジュールです。



100M

Full

該当ポートが100Mbpsで通信しているとき、または設 定されているときに点灯します。

LINK

該当ポートと接続機器とのリンクが確立し、相互に通信 が可能な状態にあるとき点灯します。

1/10/35/65+ %

ネットワークトラフィック表示モードが選択されている とき、各ポートごとにトラフィックに応じて4段階で表示します。

システムステータス表示

STATUS

ポートステータス表示モードが選択されているときに点 灯します。電源を入れたときには、本装置はこのモード になり、各ポートの通信状態を表示します。

ネットワークトラフィック表示モードが選択されている ときに点灯します。

DEMO

LEDチェックモードが選択されているときに点灯しま す。

DIAG

自己診断モードが選択されているときに点灯します。 SELECT

通信モードの設定が選択されているときに点灯します。

るLEDが点滅し、どこでエラーが発生したかを表示します。 LED表示については、「トラブルシューティング」の項を参照してください。

🌑 設置、接続のしかた

ご希望の場所に設置します。水平な安定した場所で、本 装置の両側面にある通気口が異物などによってふさがれ ないような場所に設置してください。また、本装置は屋 外ではご使用になれません。

Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション機能を サポートしていない装置と接続する場合は、必ず接続先 装置の通信モードの設定をHalf Duplex(半二重)モー ドに設定してください。

すべてのケーブルが装置間を接続するのに適切な長さで あることを確認します。FS716と端末を接続するケー ブルの長さ、またFS716同士をカスケード接続する ケーブルの長さは100m以内にしてください。 また、ケーブルは100BASE-TXでは、カテゴリー5の UTPケーブル(ストレートタイブ)を、10BASE-Tで は、カテゴリー3以上のUTPケーブル(ストレートタイ ブ)を使用してください。(後に100BASE-TXにアッ ブグレードするときに発生する余分な経費やトラブルを 避けるために、カテゴリー5のケーブルをご使用になる ことをお勧めします。) オブションモジュールを取り付けることにより、最大で24 ボートまでボート数を拡張することができます。また、 100BASE-FXのネットワークポートを備えたオブションモ ジュールを取り付けると、最長2kmまで延長できる光ファ イバーのネットワーク網を構築することができます。 オブションモジュールの取り付け / 取り外しは、必ず本体 から電源ケーブルを外してから行ってください。詳しい説 明は、オプションモジュールに添付されているマニュアル を参照してください。

取り外し

ます。

カパープレートまたはオプションモジュールの左右のネ ジをゆるめて(ネジがプラプラと前後に動くようになる ところまで)から取り外します。モジュールの場合は、 水平に引き抜いてください。 オプションモジュールを装着しない場合は、冷却ファン

の効率を高めるため、空いている拡張スロットには必ず カバープレートを取り付けてください。

取り付け

オプションモジュールを水平に持ち、拡張スロット内部 の溝に合わせて静かに挿入してください。コネクタに しっかりとはまったことを確認したら、ネジを締めてオ プションモジュールを固定してください。

● オプションモジュール装着時のネットワーク構成

100BASE-FXポートを備えたオプションモジュール装着時 100BASE-FXポートを備えたオプションモジュールを装着 すると、光ファイバーの長距離接続性を活かして、同一構 内の建物間などのバックボーンスイッチ接続に本装置を利 用することができます。

100BASE-FXポートを使用する場合は、CONFIGUREボタ ンを使って、Full/Half Duplexモードを手動で設定してくだ さい。





図6 100BASE-FXポート装着時の接続例

カスケードボートを備えたオプションモジュール装着時 10BASE-T/100BASE-TXボートを備えたオプションモ ジュールには、カスケードボートが1ボート備えられていま す。カスケードボートを使用すると、ケーブルを変更する ことなく簡単にカスケード接続することができます。 また、リピーターやハブとは異なり、スイッチはカスケー ド接続できる数に理論上の制限がありません。FS716同士 も、カスケード用途に合わせ拡張することができます。 (実際には、カスケード接続の段数はネットワーク上で動 作しているアプリケーションのタイムアウトなどによって 制限される場合があります。)

- FS716のオプションモジュールのカスケードポートに UTPケーブル(ストレートタイプ)のコネクタを接続し ます。
- オプションモジュールのMDI(To HUB)/MDI-X(To PC) 切り換えスイッチを「MDI(To HUB)」に設定します。
- UTPケーブル(ストレートタイプ)のもう一方の端のコ ネクタを接続先の通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポート(MDI-X)に接続します。



図7 カスケードポートを利用した場合の接続例

トラブルシューティング

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下のことを確認してください。

1 POWER LEDは点灯していますか?

POWER LEDが点灯していない場合は、電源ケーブルに断線がないか、電源ケーブルが正しく接続されているかなどを確認してください。

2 LINK LEDは点灯していますか?

LINK LEDは接続先の機器と正しく接続されている場合に点灯 します。点灯しない場合、以下のことを確認してください。

接続先の機器に電源が入っているか確認してください。 また、端末に取り付けられているネットワークインター フェースカードに障害がないか、ネットワークインター フェースカードに正しくケーブルが接続され、通信可能 な状態にあるかなどを確認してください。

UTPケーブルが正しく接続されているか、正しいUTP ケーブルを使用しているか、UTPケーブルが断線してい ないかなどを確認してください。また、ケーブルの長さ が制限を越えていないか確認してください。2つのネッ トワーク機器の直接リンクを形成するUTPケーブルは最 長100mと規定されています。 ファーストイーサネット(100Mbps)の場合、クラス IIのリピーターは、1つのコリジョンドメイン内で2台ま でをカスケード接続することができます。その場合、リ ピーター間のケーブルの長さは5m以内としてくださ い。クラスIのリピーターはカスケード接続することが できません。

イーサネット(10Mbps)の場合、カスケードできるリ ピーターの台数は、最大4台までとされています。

3 オプションモジュールの100BASE-FXボートを使用して いる場合、光ファイバーケーブルが正しく接続されている か確認してください。

光ファイバーケーブルが正しく接続されているか、正しい 光ファイバーケーブルを使用しているか、光ファイバー ケーブルが断線していないかなどを確認してください。 また、ケーブルの長さが制限を越えていないか確認して ください。光ファイバーはFull Duplexの場合2km、Half Duplexの場合412mです。

光ファイバーケーブルはクロス接続(TX RX、RX TX)となっているか確認してください。

4 通信モードは正しく設定されていますか?

オプションモジュールの100BASE-FXポートを使用し ている場合は、接続先装置に合わせて、通信モードを Full Duplex または Half Duplex に設定してください。 10BASE-T/100BASE-TX自動認識ポートを使用して いる場合も、接続先の装置がオートネゴシエーションを サポートしていないときは、接続先の設定に合わせて通 信モードを設定してください。 通信モードの設定については後述の「通信モードの設定 方法」の項を参照してください。

5 自己診断は正常に終了しましたか?

本装置の起動時または、CONFIGUREボタンを使って自 己診断モードを選択したときに自己診断を実行します。 自己診断が正常に終了しなかった場合には、該当する LEDが点滅し、どこでエラーが発生したかを表示しま す。LEDの表示は下記の表のようになっています。

System ROMSTATUSSystem RAMUTIL%System EEPROMDEMO
System RAM UTIL% System EEPROM DEMO
System EEPROM DEMO
Port SELECT
Transceiver Full
Switch IC LINK
Switch IC SSRAM 100M

自己診断が正常に終了しなかった場合は、「調査依頼 書」にLEDによるエラー表示を記入し、サポートセン ターにご連絡ください。詳しくは、「ユーザーサポー ト」の項を参照してください。

6 通信モードの設定方法

10BASE-T/100BASE-TXネットワークポートを使用して いる場合は、オートネゴシエーション機能によって通信 モードは自動的に設定されます。しかし、接続先の機器が オートネゴシエーション機能をサポートしていないとき は、CONFIGUREボタンを使って通信モードを設定してく ださい。また、オプションモジュールの100BASE-FXネッ トワークポートを使用している場合は、接続先の設定に合 わせて通信モードを設定してください。 CONFIGUREボタンを使うと、通信モードを含む次のよう なモードを選択することができます。

ポートステータス表示モード

本装置の起動時には、ポートステータス表示モードが選択 されています。ポートごとの通信状態を、COL、TX/RX、 Ful、100M、LINK LEDを使って表示します。

ネットワークトラフィック表示モード

各ボートごとのネットワークトラフィックを、1、10、 35、65+%のLEDを使って4段階で表示します。ステレオの レベルメーターのような表示になります。

LEDチェック実行モード

すべてのLEDを点灯させ、動作を確認するデモンストレーションを実行します。

自己診断実行モード

自己診断を実行します。自己診断は、起動時にも行われま



通信モードの設定例

ここでは、ポートステータス表示モードから、Port5の通信 モードを、「10Mbps、Full Duplex」に変更する場合を例 として、通信モード設定の手順を説明します。

- 1. CONFIGUREボタンを長く押し、モードを選択できる状態にします。STATUS LEDが点滅します。
- CONFIGUREポタンを短く押すごとに、LEDがUTIL%、 DEMO、DIAG、SELECTの順で点滅します。この状態 で次の操作をしない場合は表示モードに戻ります。
- 3. SELECT LED が点滅している状態で、CONFIGUREボ タンを長く押すと通信モードの設定が行える状態になり ます。現在備えられている全ボートの設定状態が表示さ れます。同時に、Port1のSELECT LED が点滅し、 Port1の設定が変更できる状態になります。通信モード の設定は、Fullと100M LEDの組合わせで表示されま す。(LEDの組み合わせによる通信モードの表示は以下 のようになっています。)

	LED 表示		
週信速度 / モード	100M	Full	
10 Mbps, Half duplex	消灯	消灯	
10 Mbps, Full duplex	消灯	点灯	
100 Mbps, Half duplex	点灯	消灯	
100 Mbps, Full duplex	点灯	点灯	
auto-negotiation	点滅	点滅	

- CONFIGUREボタンを長く押すと、次のポートの SELECT LEDが点滅します。Port5のSELECT LED が 点滅するまでこの操作を繰り返します。
- Port5のSELECT LED が点滅している状態で CONFIGUREボタンを短く押すと、通信モードの設定が 変化します。デフォルトの設定のまま変更していなけれ ば、「auto-negotiation」の設定になっていますので、 CONFIGUREボタンを短く2度押して、「10Mbps、 Full Duplex」に変更します。
- Port5に対する設定が終了したら、CONFIGUREボタン を長く押します。これでPort5に対する設定は確定し、 Port6のSELECT LED が点滅します。このまま、次の ポート以降の設定を続けることができます。
- CONFIGUREボタンを長く押し、最後のポートの SELECT LEDが点滅している状態で、もう一度 CONFIGUREボタンを長く押すと、本装置は、ポートス テータス表示モードに戻ります。 オプションモジュールを装着していない場合には、 Port16のSELECT LEDが点滅している状態で CONFIGUREボタンを長く押すと、ポートステータス表 示モードに戻ります。
- ・ 最終ポートの設定まで終了しなかった場合(途中で操作 をやめた、または電源をOFFにした場合)、操作を途中 でやめたポートの設定は有効になりません。操作を途中 でやめてしまった場合には、自動的にポートステータス 表示モードに戻ります。

ClassII**リピーター**HUB2**台使用時の**100BASE-TXの 最大経路長の制限

ClassIIリピーターHUBは、2台までの多段接続(カスケー ド)が可能です。

但し、リピーターHUBの内部遅延が影響し、100BASE-TX での最大経路長は205m以内に制限されています。 また、リピーターHUB間の接続は最大5mになります。



ClassIIリピーターHUBにより、100BASE-FX と100BASE-TXのセグメントを相互接続した場合の制限

ClassII**リビーター**HUB1台使用時の100BASE-FXと 100BASE-TXの最大経路長の制限

Class IIリピーターHUBを1台のみ使用した100BASE-FXと 100BASE-TXの場合は最大経路長(セグメントA+セグメン トBの合計)が308.8m以内となります。

下図は、100BASE-TXのセグメントBに最大100m利用した 場合、308.8m-100m=208.8mが100BASE-FXで利用できる 長さの限界となります。



ClassII**リビーター**HUB2**台使用時の**100BASE-FXと 100BASE-TXの最大経路長の制限

ClassIIリピーターHUBは、2台までの多段接続(カスケード)が可能です。但し、リピーターHUBの内部遅延が影響し、100BASE-FXと100BASE-TXでの最大経路長は 216.2m以内に制限されます。

セグメントA+セグメントB+セグメントCの合計が216.2m以 内であること。

下図は、100BASE-TXのセグメントAに最大100mとセグメ ントBに5mを利用した場合、216.2m-105m=111.2mが 100BASE-FXで利用できる長さの限界となります。



ClassII**リビーター**HUB1台使用時の100BASE-FXの 最大経路長の制限

ここでは"端末・ClassIIリピーターHUB"を利用した 100BASE-FXでのネットワーク構築方法を説明します。 10Mbpsイーサネット同様、リピーターHUBのみによるセグ メント接続には最大経路長があります。

ClassIIリピーターHUBを、1台のみ使用した100BASE-FX の場合は最大経路長(セグメントA+セグメントBの合計)が 320m以内となります。



接続先装置のMDI/MDI-X切り換えスイッチの設定を確認してください。スイッチ同士をカスケード接続している場合は、接続先装置のカスケードポートは「MDI(ToHUB)」に設定しなければなりません。

また、10BASE-T/100BASE-TXポートを備えたオプ ションモジュールを装着している場合には、カスケード ポートのMDI/MDI-X切り換えスイッチの設定を確認し てください。ハプやスイッチに接続する場合は「MDI (To HUB)」に、トランシーバやネットワークインター フェースカードに接続する場合は「MDI-X(To PC)」に 設定してください。

特定のポートが故障している可能性もあります。ケーブ ルを別のポートに差し替えて、正常に動作するか確認し てください。

UTPケーブルに問題はありませんか?ケーブルの不良は 外観からは判断しにくいため(結線は良いが特性が悪い 場合など)、他のケーブルに交換して試してみてください。

リピーター(=ハブ)の数が制限を越えてないか確認し てください。 す。2段階に分かれ、はじめにシステム全体のテスト、次に ポートごとのテストを行います。自己診断が正常に終了し なかった場合は、該当するLEDが点滅し、どこでエラーが 発生したかを表示します。LED表示については、「トラブ ルシューティング」の項を参照してください。

通信モードの設定

通信モードの設定を行います。auto-negotiation、Half/ Full Duplex、10/100Mbpsの設定を変更します。

CONFIGURE**ボタンの操作方法**

CONFIGUREボタンは、長く押したり短く押したりして操作します。

長く押す

ボタンを2秒以上押し続けてから離します。この操作によ り、モードの選択が可能になります。また、この操作は選 択した項目を確定するときにも実行します。

短く押す

ボタンを押して(1秒以下で)からすぐ離します。この操作 により、項目の変更を行います。

100MHUBを接続する際の制限

(下図のMDIはカスケードポートです。)

ClassII**リピーター**HUB1**台使用時の**100BASE-TXの 最大経路長の制限

ファーストイーサネットのリピーターHUBには、2タイプ (ClassI/ClassII)の定義があります。

リピーターHUB本体には、ローマ数字の「I」か「II」を円の 中央に描いたマークが表記されています。

ここでは"端末・ClassIIリピーターHUB"を利用した 100BASE-TXでのネットワーク構築方法を説明します。 10Mbpsイーサネット同様、リピーターHUBのみによるセグ メント接続には最大経路長があります。

ClassIIリピーターHUBを、1台のみ使用した100BASE-TX の場合はUTP/STPケーブルを最長の100mまで接続が可能 で、最大経路長は200m以内となります。



ClassII**リピーター**HUB2**台使用時の**100BASE-FXの 最大経路長の制限

ClassIIリピーターHUBは、2台までの多段接続(カスケード) が可能です。但し、リピーターHUBの内部遅延が影響し、 100BASE-FXでの最大経路長は228m以内に制限されます。 セグメントA+セグメントB+セグメントCの合計が228m以内 であること。



● 推奨ケーブル

10BASE-T/100BASE-TXケーブル

以下のような結線 (ストレート)のUTPケーブル (Unshielded Twisted Pair Cable = シールドなしツイストペアケーブル)を ご使用ください。

100BASE-TXでは、カテゴリー5のUTPを使用しなければ なりません。10BASE-Tでは、カテゴリー3、4、5のケー ブルを使用することができます。

MAU (M	DI)		HUB (MDI-X)
TD +	1>	1	RD +
TD -	2>	2	RD -
RD +	3 <	3	TD +
未使用	4	4	未使用
未使用	5	5	未使用
RD -	6 <	6	TD -
未使用	7	7	未使用
未使用	8	8	未使用

100BASE-FXケーブル(光ファイバーケーブル) マルチモードファイバー波長1.3µm(1300nm)....100BASE-FX 伝送特性 伝送損失 1.0db/km以下 伝送帯域 500Mhz・km以上

メタリック/ノンメタリック

ケーブルの中心のテンションメンバに金属が使われているかど うかによる。

・メタリック 金属使用 ・ノンメタリック 金属未使用



金属を使用している場合、最大許容張力が3倍以上になり、 配線敷設が容易になる。

・メタリック 300N

・ノンメタリック 98N*当社製品の場合

ケーブルとコード

コード 光ファイバーのまわりを補強材でカバーし、 そのまわりを外被で被覆されているもの ケーブル コードが集合したもので、そのまわりを外被

で被覆されているもの



光コード屋内用 単芯の仕様

コア	石英 62.5μm	
	(50.0 µ mወ	ものも使用可)
クラッド	石英	125 µ m
保護層	ナイロン	0.9mm
テンションメンバ	高抗張力プラス	チック繊維
外被	若草色PVC	2.8mm

・重量 7.0kg/km ・最大許容張力 98N

・最小許容曲げ半径 30mm



● 製品仕様

・サポート規格 IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX

100BASE-FX

- マルチモード光ファイバーSCまたはST型コネクタ 波長 : 1300nm : -20.0dBm~-12.0dBm 送信パワー 受信感度 : -32.5dBm以下
- ・転送モード
 - ストア&フォワード方式

```
・電源部
```

定格入力電圧 : AC 100-240V 入力電圧範囲 AC 90~255V 定格入力周波数 : 50/60Hz 最大入力電流 2.0A 平均消費電力 : 50W 発熱量 43kcal/h

・取得承認

EMI	:	VCCI クラス B
安全規格	:	UL1950 (CSANRTL)
		CSA C22.2 No950

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCC I)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

● 保証

製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規 定」をお読みなり、「お客様インフォメーション登録 カード」に必要事項を記入して、当社「お客様イン フォメーション登録係」までご返送ください。「お客 様インフォメーション登録カード」が返送されていな い場合、修理や障害発生時のサポートなどが受けられ ません。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、右の「調査依頼 書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の 番号まで FAXしてください。できるだけ電話による直 接の問い合わせは避けてください。FAXによって詳細 な情報を送付いただくほうが、電話による問い合わせよ りも遥かに早く問題を解決することができます。記入内 容の詳細は、「調査依頼書のご記入にあたって」をご 覧ください。

Tel:	0120-860-772		
	月~金(祝・祭日を除く)		
	10:00-12:00、13:00-17:00		
Fax:	0120-860-662		
	年中無休 24 時間受け付け		

● 調査依頼書のご記入にあたって

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な 障害の原因を突き止めるためにご記入いただくもので す。障害を解決するためにも以下の点にそって、十分 な情報をお知らせください。記入用紙で書き切れない 場合には、別途プリントアウトなどを添付してくださ L1.

🌑 使用しているハードウエアについて

製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョ ンコード(Rev)を調査依頼書に記入してください。 製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製 品の底面に貼付されているバーコードシールに記入 されています。 (例)

> S/N 000770000002346 Rev AA

● お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのよ うな状況で発生するのかをできる限り具体的に(再 現できるように)記入してください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合 には、表示されるメッセージ内容のプリントアウト などを添付してください。

ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネッ トワーク機器がわかる簡単な図を添付してくださ 61.
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種 名、バージョンなどをご記入ください。

🔘 おことわり

- 本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもの で、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無 断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じ ます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更すること がありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあ りますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害に ついては、いかなる責任も負いかねますのでご了承 ください。

Copyright ©1998 アライドテレシス株式会社

Rev.A

Rev.B

初版

改版

🌑 商標

1998年11月

1998年12月

,理培タ件

環境条件 保管時温度 保管時湿度 動作時温度	: -20~60 : 95%以下(ただし、結露なきこと) : 0~40	CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標 です。
動作時湿度	: 80%以下(ただし、結露なきこと)	● マニュアルパージョン

・外形寸法(突起部含まず)

: 440(W) x 305(D) x 63(H) mm

・重量 · 45Ka (オプションモジュール未装着時)

・アドレスエントリー数

: 8000(最大)

・メモリ容量

: 4M byte