9 トラブルシューティング

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下 のことを確認してください。

● POWER LED は点灯していますか?

POWER LED が点灯していない場合は、電源ケーブルに断 線がなく正しく接続されているか、正しい電源電圧のコンセ ントを使用しているかなどを確認してください。

● 機器を停止後、すぐに起動していませんか?

本製品を停止してから再度起動する場合は、しばらく間をあ けてください。

● LINK/ACT LED は点灯していますか?

LINK/ACT LED は接続先機器と正しく接続されている場合 に点灯します。点灯しない場合、以下のことを確認してくだ さい。

- 接続先機器に電源が入っていることを確認してください。 接続先機器が障害がなく通信可能な状態にあることを確 認してください。
- 正しい UTP ケーブルが断線なく正しく接続されている ことを確認してください。
- ケーブルの長さが制限を超えていないことを確認して ください。

2つのネットワーク機器の直接リンクを構成する UTP ケーブルは最長 100m と規定されています(ただし) クラスIのリピーターをカスケード接続する場合のリ ピーター間は 5m 以内としてください)。

○ ケーブルを他のポートに差し替えて、正常に動作する か確認してください。

特定のポートが故障している可能性があります。

○ UTP ケーブルに問題がないか確認してください。 ケーブルの不良は外観からは判断しにくいため(結線 は良いが特性が悪い場合など)、他のケーブルに交換し て試してみてください。

○ カスケード切替スイッチを確認してください。

本製品のカスケードポート(ポート 16)を使用して、 リピーターやスイッチとカスケード接続する場合は、 本製品のカスケード切替スイッチを「=HUB」(MDI) に設定してください。

本製品のカスケードポート (ポート 16) 同士をカスケー ド接続する場合は、一方を「= HUB | (MDI) に、もう 一方を「X PC」(MDI-X) に設定します。

○ 本製品と接続先機器の通信モードを確認してください。 本製品の 10BASE-T/100BASE-TX ポートは、オート ネゴシエーション機能をサポートしています。本製品 がオートネゴシエーションモードに設定されている場 合で、接続先機器が IEEE 802.3u 規格のオートネゴシ エーション機能をサポートしていない場合は、接続先 機器の通信モードを Half Duplex に設定してください。

10 製品仕様

準拠規格				
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control			
適合規格				
安全規格	UL1950, CSA-C22.2 No.950			
EMI 規格	VCCI クラス B			
電源部	•			
定格入力電圧	AC100-240V			
入力電圧範囲	AC 90-255V			
定格周波数	50/60Hz			
最大入力電流	0.3A			
平均消費電力	11W (最大 14W)			
平均発熱量	40kJ/h (最大 50kJ/h)			
環境条件				
動作時温度	$0 \sim 40^{\circ}$ C			
動作時湿度	80%以下(結露なきこと)			
保管時温度	-20 ~ 60°C			
保管時湿度	95% 以下(結露なきこと)			
外形寸法(突起部含まず)				
	305(W) x 182(D) x 38(H) mm			
質量				
	1.44 kg			

スイッチング方式 ストア&フォワード MAC アドレス登録数

4K (最大) メモリー容量 パケットバッファー容量 512KByte

11 保証と修理

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」 の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用にな る前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内 外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口 00 0120-860332

携帯電話/ PHS からは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 $13:00 \sim 17:00$

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害 (人の生命・身体に対する被害、事業利益の損失、事業の中断、 事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれ らに限定されない)につきましても、弊社はその責をいっさ い自わないものとします。

12 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要 な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡く ださい。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター http://www.allied-telesis.co.ip/support/info/

00 0120-860772 携帯雷話/PHSからは:045-476-6203 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 $13:00 \sim 18:00$

13 サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速 な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環 境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。 なお、都合により連絡が遅れることもございますが、あらか じめご了承ください。

一般事項

すでに「サポート ID 番号」を取得している場合、サポート ID 番号をお知らせください。サポート ID 番号をお知らせい ただいた場合には、ご連絡先などの詳細は省略していただい てかまいません。

- サポートの依頼日
- お客様の会社名、ご担当者名
- ご連絡先
- ご購入先

● 製品について

製品名(FS716TX V2)、製品のシリアル番号(S/N)、製品 リビジョンコード (Rev) などのハードウェア情報をお知ら せください。

製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品に貼付 されているシリアル番号シールに記入されています。



図6 シリアル番号シール(例)

● 設定や LED の点灯状態について

- スイッチ類の設定状態をお知らせください。
- LED の点灯状態をお知らせください。

● お問い合わせ内容について

○ どのような症状が発生するのか またそれはどのよう な状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現で きるように) お知らせください。

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネット ワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バー ジョンなどをお知らせください。

14 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシ ス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホール ディングス株式会社が所有しています。アライドテレシス ホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全 体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社 は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することが あります。弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更す ることがあります。

© 2000-2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

15 商標について

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会 社の登録商標です。

16 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VC C |)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

17 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理して ください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただき ますようお願いいたします。

18 日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご 相談ください。

0120-860442

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~17:30

19 マニュアルバージョン

2000年10月	Rev.A	初版
2000年12月	Rev.B	改版
2008年 2月	Rev.C	改版

ファーストイーサネット・スイッチ CentreCOM® FS716TX V2 ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM FS716TX V2 をお買い上げいただ 〇 マグネット Kit M により、スチール製の壁面への設置 き、誠にありがとうございます。

本製品は、10BASE-T/100BASE-TX オートネゴシエーショ ンポートを 16 ポート装備したファーストイーサネット・ス イッチです。

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お 読みになった後も大切に保管してください。

プッシュスイッチにより、ポートごとに AUTO/100M

FULL/100M HALF/10M FULL/10M HALF の手動設

ディップスイッチにより、フローコントロール (Half

= IEEE 802.3x PAUSE)の ON/OFF が設定可能

○ プッシュスイッチにより切替可能なカスケードポート

○ 信頼性の高いストア&フォワード方式のスイッチング

○ ポートごとの通信状況が一目でわかる LED を装備

警告

分解や改造をしない

となります。

本製品は、取扱説明書に記載の ない分解や改造はしないでくた

さい。火災や感電、けがの原因

雷のときはケーブル類・

異物は入れない 水は禁物

火災や感雷のおそれがあります

ください。万一水や異物が

た場合は、電源プラグ

Kや異物を入れないよう

コンセントから抜いてくださ(

内部に熱がこもり、火災の原因

湿気やほこりの多いところ 油煙<u>や</u>湯気のあたる場所

や感電の原因となります。

通風口はふさがない

となります。

には置かない

機器類にさわらない

感電の原因となります。

○ 壁設置用ブラケット AT-BRKT-J23 により壁面への設

Duplex 時=バックプレッシャー機能、Full Duplex 時

1 特長

定が可能

を装備

方式

AC 電源を内蔵

オプション (別売)

置が可能

....

- 最大 4K の MAC アドレスを登録可能 ○ オートネゴシエーション機能をサポート
- 知らせします。 http://www.allied-telesis.co.ip/

が可能

が可能

2 アイコンの説明

製品の最新情報について

Pイコン│ 意 味 E Vr トン ! 注意 注意 **第**告 警告 参照 参照 示しています。

€[IL

下記の注意事項を守らないと

死亡や大

分解禁止

雷のときはさわらない

異物厳禁

ふさがない

WITTE

火災・感電により、死亡 けがの原因となります。



正しい電源ケーブル・コンセントを 使用する

不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や感 1月20日で1日の1月20日の1日の1月20日の1日の1月20日 電の原因となります。接地端子付きの3ビン電 源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ビン電 源コンセントに接続してください。 コンセントや配線器具の定格を超える 使い方はしない こ足配線などで定格を超えると発熱による 火災の原因となります。

設置・移動のときは電源プラグを抜く 感電の原因となります。

ケーブル類を傷つけない 特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 ケーブル類やプラグの取扱上の注意 加工しない、傷つけない。 重いものを載せない。 熱器具に近づけない、加熱しない。

ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、 必ずプラグを持って抜く。 正しく設置する 縦置き注意 取扱説明書に従って、正しく設置してください。 不適切な設置により、放熱が妨げられると

発熱による火災の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

腐食性ガスの発生する場所

直射日光のあたる場所 暖房器具の近くなどの高温になる場所 急激な温度変化のある場所(結露するような場所) 急気の多い場所や、水などの液体がかかる場所 (仕様に定められた環境条件下でご使用ください) 振動の激しい場所 ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所 (静電気障害の原因になります)

表示以外の電圧では使用しない





災や感電の原因となります 本製品は AC100-240V で動作します なお、本製品に付屋の電源ケーブルは100V 用ですのでご注意ください。

雷圧注意

○ ラックマウントキット AT-RKMT-J04 により、19 イ ンチラックマウントへの設置が可能

○ ユニットクランパー B グループにより、積み上げ設置

本製品リリース後の最新情報を弊社のホームページにてお

説明

知っていると便利な情報、操作の 手助けになる情報を示して 物的損害や使用者が傷害を負うことが 想定される内容を示しています。

使用者が死亡または重傷を負うことが 想定される内容を示しています。 関連する情報が書かれているところを

3 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを 確認してください。

CentreCOM FS716TX V2 本体(1 台)

- 雷源ケーブル*(18m, 1本)
- 製品保証書(1枚)

必ずお守りください

- 製品仕様書(英文)(1枚)
- CentreCOM FS716TX V2 設置時のご注意(1枚)
- シリアル番号シール(2枚)
- ユーザーマニュアル (本書)
- 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC100Vでご * 使用の場合は、同梱の電源ケーブルをご使用ください。 AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
- ※ 同梱の電源ケーブルは本製品専用です。他の電気機器では 使用できませんので、ご注意ください。

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で 再梱包されることが望まれます。

再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材な どは捨てずに保管しておいてください。





傷つけない





4 各部の名称と機能

前面





図1 外観図

① POWER LED (緑)

電源が正しく供給されているときに点灯します。

② 100M/FULL LED (緑)

LED モード切替ボタンで「SPEED」に設定している場 合はポートの通信速度(10M/100M)、「DUPLEX」に 設定している場合はポートの通信モード(HALF/FULL) を表示します。

100M

ポートが「AUTO」に設定されている場合は、 100Mbpsで動作しているときに点灯します。

ポートを「100M」固定に設定した場合は、LINKの ON/OFF にかかわらず点灯します。

FULL

ポートが「AUTO」に設定されている場合は、Full Duplex で動作しているときに点灯します。 ポートを「FULL」固定に設定した場合は、LINKの ON/OFF にかかわらず点灯します。

通信モード設定スイッチが「CONFIG」(スイッチが押 し込まれた状態)のときは、ポート切替スイッチによっ 注意 て選択されているポートが点滅します。

③ LINK/ACT LED (緑)

ポートと接続先の機器がリンクしたときに点灯します。 また、ポートがパケットを送受信しているときに点滅 します。

④ 10BASE-T/100BASE-TX ポート

10BASE-T/100BASE-TX の UTP ケーブルを接続する ためのコネクターです。

ポート 16 は、カスケード切替スイッチによって、カ スケード接続田ポートとして使用するか、通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポートとして使用するかを 設定することができます。

⑤ カスケード切替スイッチ

カスケードポート (ポート 16) を、カスケード接 結用ポートとして使用するか、通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポートとして使用するかを設定するた めのスイッチです。

出荷時設定は「X PC」(スイッチが飛び出している状態) です。

= HUB (スイッチが押し込まれた状態)

カスケード接続をするときのカスケードポート (MDI) 〇 **ポート切替ボタン** として使用します。 X PC (スイッチが飛び出している状態)

通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポート (MDI-X) と して使用します。

⑥ フローコントロールスイッチ

フローコントロール ON/OFF を設定するためのスイッ チです。

フローコントロールとは、スイッチ内部において受信 側の通信速度が送信側の通信速度よりも遅い場合や、 受信パケットが特定のポートに集中する場合に、バッ ファーオーバーフローによってパケットロスが生じる ことを未然に防ぐための機能です。

Half Duplex 時のフローコントロール (バックプ

レッシャー) ON/OFF を設定する [H] (左側) と、 Full Duplex 時のフローコントロール (IEEE 802.3x PAUSE)ON/OFF を設定する「F」(右側)の2つのスイッ チがあります。

出荷時設定はどちらも「OFF」(上側)です。

H (左側) Half Duplex 時のフローコントロール(パックプレッ

シャー機能)ON/OFF を設定します。 「ON」(下側) にすると、フローコントロールが ON に なります。

常にバッファーメモリーを監視し、空きが減少してく

ると、送信側のポートに対してジャム信号を送出しま す。 「OFF」(上側) にすると、フローコントロールが OFF

になります。 F (右側)

Full Duplex 時のフローコントロール (IEEE 802.3x PAUSE)ON/OFF を設定します。

「ON」(下側) にすると、フローコントロールが ON に なります。

常にバッファーメモリーを監視し、空きが減少してく ると、送信側のポートに対して Pause パケットを送出 します。

「OFF」(上側) にすると、フローコントロールが OFF になります。

Full Duplex 時のフローコントロールは、本製品の通 信モードが AUTO (オートネゴシエーション) で、か 注意 つ接続先の機器もフローコントロール (IEEE 802.3x PAUSE) をサポートしている場合に機能します。

⑦ 通信モード設定スイッチ

ポートの通信モード (AUTO/100M FULL/100M HALF/10M FULL/10M HALF) を設定するためのス イッチです。

出荷時設定は「NORMAL」(スイッチが飛び出してい る状態)です。

(通信モードの出荷時設定は全ポート「AUTO」です。)

NORMAL (スイッチが飛び出している状態) ポートの通信モードが設定されていて、その通信モー ドで通信ができる状態です。

この状態のときにLED モード切替ボタンを使用して、 100M/FULL LED の表示内容を切り替えることができ ます。

CONFIG (スイッチが押し込まれた状態) ポートの通信モードを設定するための状態です。

この状態のときにポート切替ポタンとステータス切替 ボタンを使用して、ポートごとに通信モードを設定す ることができます。



ポート切替ボタン ―

図2 ポート切替ボタン / ステータス切替ボタン(拡大図)

- - ポートを選択するためのボタンです。 通信モード設定スイッチを「CONFIG」に設定すると、 ポート1が選択されます。 ボタンを押すごとに、選択されるポートが次のポート へと移動します。
 - 最終ポート (ポート 16) まで移動すると、再びポート 1へ戻ります。

選択されているポートは、100M/FULL LED の点滅に よって表示されます。

ステータス切替ボタン \bigcirc

通信モードのステータスを選択するためのボタンです。 出荷時設定は全ポート「AUTO」(オートネゴシエーショ ン)が選択されていて、ボタンを押すごとにステータ スが切り替わります。

選択されているステータスは、AUTO/100M/FULL IFD (緑)の点灯によって表示されます。

ステータスの設定は、ポート切替ボタンで次のポート へ移動することによって有効となります。



表 1 ステータスと LED 表示の切り替わり

通信モード設定スイッチが「NORMAL」のときに、 ポート切替ボタンとステータス切替ボタンを同時に 2 秒以上押すと、通信モードの設定が出荷時設定(全 注意 ポート「AUTO」)に戻ります。

> 通信モード設定スイッチ (ポート切替スイッチ/ス テータス切替スイッチ)を使用して手動で通信モード を設定すると、電源を入れなおした場合も、最終設定 で起動します。

LED モード切替ボタン

(8)

100M/FULL LED で通信速度(10M/100M)を表示 させるか、通信モード(HALF/FULL)を表示させる かを設定するためのスイッチです。

ボタンを押すごとにLEDモードが切り替わり、どち らを選択しているかは、SPEED/DUPLEX LED の点 灯によって表示されます。 出荷時設定は「SPEED」です。

LED モードの切り替えは、通信モード設定スイッチが 「NORMAL」(スイッチが飛び出している状態)のとき 注意 に行ってください。



図3 LED モード切替ボタン(拡大図)

SPEED LED (緑)

この LED が点灯している場合は、100M/FULL LED が通信速度(10M/100M)を表示しています。

DUPLEX LED (緑)

このLED が点灯している場合は、100M/FULL LED が通信モード(HALF/FULL)を表示しています。

電源コネクター

電源ケーブルを接続するためのコネクターです。同梱 の雷源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使 用の場合は、設置業者にご相談ください。

5 設置

(9)

本製品の設置を始める前に、必ず「安全のために」をよくお 読みください。

設置準備

● 設置するときの注意

本製品を設置する場所を確認してください。設置場所につい ては、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加 わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでく ださい。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさが ないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。

○ 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場 所に設置しないでください。

○ 本製品は屋外ではご使用になれません。

コネクターの端子にはさわらないでください(静電気 を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静 電気の放電により故障の原因となります)。

弊社指定以外の設置金具を使用した設置を行わないで ください。不適切な方法による設置は、正常な放熱が 警告 できなくなり、火災、故障の原因となります。

設置

本製品は、デスクトップなど平らなところ、19 インチラック、 または壁面に取り付けて使用できます。

平らなところに設置する

本製品は、ゴム足を取り付けた状態で出荷されますので、そ のままデスクの上などの平らな所に設置して使用できます。

オプション(別売)を利用した設置

本製品は、次のオプション(別売)を使用することにより EIA 規格の 19 インチラックまたは壁面などへの設置ができ ます。取り付けに関しては、 オプション付属の取扱説明書 をご参照ください。

● ラックマウントキット (AT-RKMT-J04) EIA 規格の 19 インチラックへ設置できます。

● 壁設置ブラケット (AT-BRKT-J23) 壁面へ設置できます。

● ユニットクランパー B グループ

デスク上などの平らな所に積み上げ設置できます。

FS716TX V2 設置時のご注意」をご参照ください。

また、本製品を設置する際は、必ず、別紙「CentreCOM

UTP ケーブルを使用して本製品と PC などの端末を接続し

UTP ケーブルのコネクター部を持ち、カチッと音が

ます。本体のLANポート(RJ-45)にUTPケーブルの一

端を接続し、もう一端をネットワークポートに接続します。

10BASE-T 接続の場合はカテゴリー 3 以上、100BASE-TX

の場合はカテゴリー5以上のUTPケーブルを使用します。

本製品とネットワーク機器を接続する長さは 100m 以内に

本製品は、電源ケーブルを電源コンセントに接続することで

ケーブルを使用してください。AC200V で使用する

本製品を AC100V で使用する場合は、同梱の電源

場合は、設置業者にご相談ください。不適切な電源ケー

ブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火

本製品には電源スイッチがありません。電源ケーブル

を雷源コンセントに接続した時点で、雷源が入ります

するまで差し込んでください。

UTP ケーブルのカテゴリー

● UTP ケーブルの長さ

電源の接続(本製品の起動)

や感電の恐れがあります。

のでご注意ください。

してください。

雷源が入ります。

警告

注意

● マグネットキット M

ネットワーク機器の接続

● UTP ケーブルの接続

6 接続

トン

スチール製壁面へ設置できます。



1. 本体側の電源コネクターを接続する。

、雷源コンヤント

2

電源プラグ

雷酒ケーブル

図4の①をご覧ください。

図4の②をご覧ください。

間をあけてください。

図 4 電源ケーブルの接続

本製品の停止

いてください。

警告

ヒン

7 構成

カスケード接続

合があります。

図5 カスケード接続

に接続する。

(MDI-X) に設定します。

З.

とができます。

2. 電源プラグを電源コンセントに接続する

このとき、本体前面の POWER LED (緑) が点灯する ことを確認してください。UTP ケーブルが正しく接続 され、接続先機器とのリンクが確立されると、接続し たポートの LINK/ACT LED (緑) が点灯します。

- 本製品を停止するには電源コンセント側の電源プラグを抜
 - 電源を抜くときには、本体側の接続を先に抜かないで ください。感電事故を引き起こすおそれがあります。
 - 本製品を停止してから再度起動する場合は、しばらく
- 本製品はスタンドアローンでご使用いただけるほか、下図の とおりカスケード接続でもご使用いただけます。
- カスケードポート (ポート 16) を使用すると、ケーブルを クロスタイプに変更せずに、簡単にカスケード接続を行うこ
- スイッチ同士のカスケード接続は、カスケードできる 数に理論上の制限がありません。そのため、用途に合 ヒント わせてネットワークを拡張することができます。
 - カスケードの段数はネットワーク上で動作しているア プリケーションのタイムアウトによって制限される場



- 1. カスケードポート (ポート 16) に UTP ケーブル (ス トレートタイプ)を接続する。
- 2. カスケード切替スイッチを「= HUB」(MDI)に設定する。
 - UTP ケーブル(ストレートタイプ)のもう一方の端を、 接続先機器の通常の 10BASE-T/100BASE-TX ポート
 - 接続先が同一製品のカスケードポート(ポート 16)の 場合は、接続先のカスケード切替スイッチを「X PC」



通信速度 / 通信モードの設定

本製品と接続先機器の通信モードは、次の表の○印の組み合 わせになるように設定してください。

		CentreCOM FS716TX V2						
接続先ポート		10M HALF	10M FULL	100M HALF	100M FULL	オート		
10M	HALF	0	-	-	-	0		
	FULL	-	0	-	-	-		
100M	HALF	-	-	0	-	0		
	FULL	-	-	-	0	-		
オート		0	-	0	-	0		

表2 接続先の機器との組み合わせ

● 通信モードの設定手順

接続先の機器がオートネゴシエーションをサポートしてい ない場合、本製品の通信モードが「AUTO」に設定されてい ると、「10M FULL」および「100M FULL」での接続がで きなくなります。

この場合は、通信モード設定スイッチ(ポート切替ボタン / ステータス切替ボタン)を使用して、本製品の通信モード をポートごとに手動で設定します。

ここでは例として、ポート3を出荷時設定から「10M FUIIIに設定する方法を説明します。

通信モード設定スイッチを「CONFIG」(スイッチが押 し込まれた状態)に設定します。 ポート1が選択され、通信モードの設定はAUTO となっています。 AUTO/100M/FULL FDの「AUTO」のみが点灯し 100M/FULL LED の「1」が点滅している状態です。



 ポート切替ボタンを使用して、ポートを選択します。 ポート切替ボタンを2回押して、ポート3のところ まで移動してください。

100M/FULL LED の「3」が点滅している状態です。



3. ステータス切替ボタンを使用して、通信モードのス テータスを選択します。

ステータス切替ボタンを3回押して、10M FULL に 切り替えます。AUTO/100M/FULL I FDの「FULL」 のみが点灯している状態です。



4. ポート切替ボタンを使用して、ポート4へ移動しま す。ポート4へ移動することによって、ポート3の ステータス設定が有効となります。



5 通信モード設定スイッチを「NORMAL」(スイッチが 飛び出している状態)に戻します。

以上で「ポート3」を「10M FULL」に設定するための手順 が終了しました。