# <sup>ファーストイーサネット・タップスイッチ</sup> CentreCOM® FS808TP V1 ユーザーマニュアル



# CentreCOM FS808TP V1 ユーザーマニュアル





#### 電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
   ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

「竜線ケーノルをコノセノトから扱くこさは、必タノフクを持つし扱く。

## ご使用にあたってのお願い

#### 次のような場所での使用や保管はしないでください。

- 直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
   ・腐食性ガスの発生する場所



#### 静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますの で、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

#### 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。



傷つけない



#### 清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

#### 機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

#### 

<sup>ュ</sup>性洗剤 堅く絞る 使用



・石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



類不可

#### ご注意

本書の中に含まれる情報は、弊社(アライドテレシス株式会社)の所有するものであり、弊社 の同意なしに、全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 弊社は、予告無く本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。 また、改良のため製品の仕様を予告無く変更することがあります。

Copyright © 2003 アライドテレシス株式会社

#### 商標について

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。 MS-DOS、Windows、Windows NTは、米国 Microsoftの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 本マニュアルの中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## このマニュアルについて

このたびは、CentreCOM FS808TP V1(以下、FS808TP V1)をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート装備したファーストイーサネット・タップスイッチです。

内蔵されたソフトウェアによって、ターミナルポートから簡単な設定が可能です。

本書では、ご使用いただくうえでの注意事項や設置の方法、ソフトウェアの設定方法、付録で 障害が発生したときの対処方法や製品仕様について説明しています。

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

#### マニュアルバージョン

- 2002年 4月 Rev.A 初版
- 2002年 5月 Rev.B 外形寸法変更
- 2003年 11月 Rev.C 梱包内容、サポート情報変更

#### このマニュアルについて

#### 表記規則

本書の表記規則を以下に示します。

アイコン

アイコン		意味
	ヒント	重要な情報や指示を示します。
	注意	人体やシステムに危害や損害がおよぶ恐れがあることを示します。
Δ	警告	人体に重大な危害がおよぶ恐れがあることを示します。
$\triangleright$	手順	操作手順を示します。
参照	参照	参照ページ・参照項目を示します。

#### 製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、CentreCOM FS808TP V1 を意味します。場合によっては、 「FS808TP V1」のように「CentreCOM」を省略して表記します。

#### マニュアルの構成

本書の構成は以下のとおりです。

#### 1 はじめに

本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働き、設置方法と機器の接続について説明しています。

2 ソフトウェアの設定

本製品に対する設定を行うためのターミナルソフトウェアの設定方法、メ ニューの操作、各機能と設定内容について説明しています。

3 付録

トラブルシューティング、製品仕様について説明しています。

4 保証とユーザーサポート

本製品の保証と、障害の際のユーザーサポート情報などについて説明してい ます。

## 目 次

安全	のため	に	4
		ご注意	6
		商標について	6
		電波障害自主規制について	6
zа	レマニュ	アルについて	7
		表記規則	
		マニュアルの構成	9
1.	はじ	めに	
	1.1	栩匀内容	14
	1.2	特 長	
	1.3	各部の名称と働き	
		上面・前面	
		下面・背面・右側面	
	1.4	設 置	
		設置場所	
		マグネットによる取り付け	
	1.5	接 続	21
		ネットワーク機器を接続する	21
		コンソールを接続する	24
		VT-Kit を使用する場合	
		電源ケーブルを接続する	
2.	ソフ	トウェアの設定	27
	2.1	ターミナルソフトの設定	
		VTTERM の設定	
		「ハイパーターミナル」の設定	29
	2.2	メニュー設定	32
		メインメニュー	32
		設定画面の操作方法	
		ポート設定サブメニュー - Port Setting Menu	34
		フローコントロール設定サブメニュー - Flow Control Menu	
		ミラーリング設定サブメニュー - Mirroring Setting Menu	
		工場出荷時設定にリセット - Factory Reset	
		テフォルト設定	43

З.	付 録	45
	3.1 トラブルシューティング	46
	3.2 仕 様	48
	コネクター / ケーブル仕様	48
	本製品の仕様	50
4.	保証とユーザーサポート	51
4.	<b>保証とユーザーサポート</b>	<b>51</b> 52
4.	<b>保証とユーザーサポート</b> 4.1 保証とユーザーサポート 保証	<b>51</b> 52
4.	<b>保証とユーザーサポート</b> 4.1 保証とユーザーサポート 保証 ユーザーサポート	<b>51</b> 52 52
4.	<b>保証とユーザーサポート</b> 4.1 保証とユーザーサポート 保証 ユーザーサポート	5 5

# はじめに

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働き、設置方法と機器の接続について説明しています。

## 1.1 梱包内容



□ ユーザーマニュアル(本書) 1冊

製品保証書 1枚	
シリアル番号シール	2枚
製品仕様書(英文)	1枚

最初に梱包物の中身を確認してください。

本製品を移送するためには、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱 包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

## 1.2 特長

- □ 小型・軽量のプラスチックボディー
- 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート搭載
- □ オートネゴシエーション機能をサポート
- フローコントロール機能(Half Duplex 時=バックプレッシャー、 Full Duplex 時= IEEE 802.3x PAUSE)をサポート
- □ 全ポートに MDI/MDI-X 自動切替機能を搭載(\*)、ポートの種別(MDI/MDI-X)やケー ブルタイプ(ストレート / クロス)に関わらず接続が可能、またポートの種別(MDI/ MDI-X)の固定設定も可能
- □ ポートミラーリング機能をサポート、特定の MAC アドレスを指定するミラーリング が可能
- □ RS-232 ターミナルポートから各ポート設定、ポートミラーリング設定が可能

\*オートネゴシエーション選択時のみ有効。

## 1.3 各部の名称と働き

上面・前面



CentreCOM FS808TP V1	〔前	

#### ① LINK/ACT LED

各ポートのリンク、パケットの送受信状況を表示します。

**診照** 17ページ 「LED 表示」

② 100M LED
 各ポートの速度(10Mbps/100Mbps)を表示します。

```
墜照 17ページ 「LED 表示」
```

③ FULL LED
 各ポートのデュプレックス (Full Duplex/Half Duplex) を表示します。

**愛照** 17ページ 「LED 表示」

#### ④ POWER LED

電源の供給状態を表示します。

**参照** 17ページ 「LED 表示」

#### LED 表示

LED	LED 色 状態		表示内容
		点灯	リンクが確立しています。
LINK/ACT 緑		消灯	リンクが確立していません。
		点滅	パケットの送受信中です。
100M	緑	点灯	100Mbpsで動作しています。
		消灯	10Mbpsで動作しています。
ELILI	绿	点灯	Full Duplexで動作しています。
TOLL			Half Duplexで動作しています。
	4 <b>3</b>	点灯	電源が供給されています。
		消灯	電源が供給されていません。

下面・背面・右側面



#### 5 10BASE-T/100BASE-TX ポート

100BASE-TX、または 10BASE-T の UTP ケーブルを接続するためのコネクターで す。これらのポートは MDI/MDI-X 自動切替機能(\*) とオートネゴシエーション機能を サポートしているため、ケーブルの種別(ストレート / クロス)や接続先ポートの種 類 (MDI/MDI-X) に関わりなく、最適な通信速度(10Mbps/100Mbps)と通信モー ド (Full Duplex/Half Duplex) を自動設定します。

\*オートネゴシエーション選択時のみ有効。

⑥ 電源ケーブル

電源コンセントに差し込むためのケーブルです。

⑦ マグネット

デスクサイドやスチール製パーティションなどに設置するためのマグネットです。

#### ⑧ ターミナルポート

本体とコンソールとを接続してソフトウェアを使用するためのコネクターです。コネ クターは9ピンメスタイプです。ケーブルはRS-232ストレートケーブルを使用しま す。

## 1.4 設 置

#### 設置場所

本製品を設定する場所については、次の点にご注意ください。

- □ 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような配置はさけてください。
- □ 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- □ 振動の多い場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- □ 充分な換気ができるように、本体前面をふさがないように設置してください。
- □ テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- □ 指定された電源電圧(AC100-120V)以外で使用しないでください。

#### マグネットによる取り付け

本体背面のマグネットを使用すると、本製品を簡単に金属面へ取り付けることができます。



設置面の状態によってはマグネットの充分な強度を得られないことがあります。



ケーブルの重みにより、機器が落下しないように確実に取り付けてください。落下に より、ケガの原因となることがあります。



▼グネットで機器を高所に取り付けないでください。機器の落下により、ケガの原因 上となることがあります。



く マグネットで機器を OA デスクなどに取り付けたまま、機器をずらさないでくださ 禁止 い。被着面の塗装などに傷がつくおそれがあります。

○ マグネットをコンピューターやディスプレイなど、磁気の影響を受けやすい電子機器 禁止 に近づけないでください。

マグネットの設置面によっては、内部の部品が磁束の影響を受け通信に不具合が起こ る場合がまれにあります。その場合はマグネット設置面を変更するなどの対応を行っ てください。

#### ネットワーク機器を接続する

#### ケーブル

ケーブルは 100BASE-TX の場合、カテゴリー5 以上の UTP ケーブル、10BASE-T の場合は、 カテゴリー 3 以上の UTP ケーブルを使用します。

#### 100BASE-TX にアップグレードするときに、余分な経費やトラブルが発生するの を避けるため、最初から、カテゴリー5 以上のケーブルをご使用になることをお勧 めします。

本製品とコンピューターを接続するケーブルの長さ、本製品とHUBやスイッチを接続するケーブルの長さはすべて 100m 以内です。

#### 1.5 接続



本製品は単純なスタンドアローンの環境で使用することができます。本製品とコンピューター 間の UTP ケーブルの長さは 100m 以内です。





本製品は MDI/MDI-X 自動切替対応(\*)の製品なので、どのポートでもケーブルタイプ(ストレート / クロス)に関わらずカスケード接続を行うことができます。カスケード接続を行うには、本体下面の任意のポートに UTP ケーブル(ストレート / クロス)を接続し、UTP ケーブルのもう一方の端を、接続先の機器の 10BASE-T/100BASE-TX ポートに接続します。

\*オートネゴシエーション選択時のみ有効。



#### コンソールを接続する

コンソールを使用して内蔵ソフトウェアにアクセスする場合は、RS-232 ストレートケーブルで、本体側面ターミナルポートとコンソール側の RS-232 コネクターを接続します。

#### ターミナルエミュレーションソフトの設定については、次章の「2 ソフトウェアの 設定」で説明します。

コンソール

コンソールは、VT-100 互換のターミナルエミュレーターを実行する RS-232 コネクター付き コンピューター、または RS-232 コネクター付き非同期ターミナルのご使用をお勧めします。

#### ケーブル

ケーブルは、RS-232 ストレートケーブルを使用します。



#### VT-Kit を使用する場合

弊社では、コンピューターをコンソールとして使用するための VT-100 エミュレーションと RS-232 ケーブルをセットにした商品「VT-Kit」を販売しております。

弊社 VT-Kitを使用する場合は、図のように本製品とコンソールを接続します。VT-Kitは、PC-9800 シリーズ、および DOS/V 機のいずれのコンピューターでもご使用いただくことができ ます。

セット内容: ·RS-232 ストレートケーブル(25 ピンオス - 25 ピンオス)

・各種変換コネクター

·VTTERM (MS-DOS 版端末エミュレーション)



#### 電源ケーブルを接続する

本製品は電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。

#### 本体の起動

電源ケーブルのプラグを電源コンセントに差し込むと起動します。電源プラグをはずすと停止 します。







## ソフトウェアの設定

この章では、本製品に対する設定を行うためのターミナ ルソフトウェアの設定方法、メニューの操作、各機能と設 定内容について説明しています。

## 2.1 ターミナルソフトの設定

コンピューターなどをターミナルとして使用するためのターミナルエミュレーション・ソフト ウェアとして、次の2つの設定方法を説明します。 (RS-232 ストレートケーブルは、COM1 に接続します。)

- 一弊社 VTTERM
- Windows95/98/Me/2000/XP、Windows NT 標準プログラム「ハイパー ターミナル」

#### VTTERMの設定

VTTERM(VT-Kit)を使用する場合には、MS-DOS プロンプト(コマンドプロンプト)から次のコマンドを入力して、[Enter] キーを押します。

#### C: X > VTTERM

VTTERM が起動し、初期画面が表示されます。

VTTERM のターミナル設定は、デフォルトで本製品の通信条件を満たしていますので、特に 設定をする必要はありません。 [Esc] キーを押すと、ソフトウェアのメインメニューが表示されます。

#### 「ハイパーターミナル」の設定

Windows95/98/Me/2000/XP、Windows NT が動作するコンピューターなどでは、ターミ ナルエミュレーション・ソフトウェアとして標準装備のハイパーターミナル(Hypertrm.exe) を使用することができます。



Windows Me をご使用の場合、「ハイパーターミナル」をあらかじめインストール しておく必要があります。

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントします。次に、[コントロール パネル]をクリックし、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリッ クします。

[Windows ファイル] タブをクリックし、[コンポーネントの種類] ボックスで[通 信]をクリックします。次に[詳細]をクリックし、[コンポーネントの種類] ボッ クスで[ハイパーターミナル] のチェックボックスをオンにして、[OK]をクリック します。[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

以上で「ハイパーターミナル」がインストールされます。

#### ハイパーターミナルを起動します。

Windows 95 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[ハイパーターミナル] をクリックします。次に Hypertrm.exe をダブルクリックします。

Windows 98 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次 に [ハイパーターミナル]をクリックし、Hypertrm.exeをダブルクリックします。

Windows Me/2000/XP の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログ ラム(すべてのプログラム)] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイン トし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックします。

Windows NT の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[ハイパーターミナル] をクリックします。

#### 2.1 ターミナルソフトの設定

- 2 [接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。[名前]ボックスで名前を入力し、 [アイコン]ボックスでアイコンを選んで、[OK]をクリックします。 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合 は、[いいえ]をクリックします。
- 3 接続方法を設定します。

Windows 95 の場合- [電話番号] ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[Com1 ヘダイレクト] を選択して、[OK] をクリック します。

Windows 98/Me/2000 の場合- [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。

[接続方法] ボックスで、[Com1 ヘダイレクト] を選択して、[OK] をクリック します。

Windows XP の場合 - [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。[接 続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックします。

Windows NT の場合- [接続の設定]ダイアログボックスが表示されます。[ポートの設定] タブの [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックします。

4 「COM1のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 下図のように設定して、[OK]をクリックします。

COM1	10วํอパティ	? ×
术~	-トの設定	
	ビット/秒( <u>B</u> ): 9600 💌	
	データ ビット(①):  8	
	パリティ(만): なし 💌	
	ストップ ビット(S): 1	
	70〜制御(£): なし	
	既定値に戻す( <u>R</u> )	
	OK キャンセル 適用	( <u>A</u> )

5 「XXXX-ハイパーターミナル(HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前の ウィンドウが表示されます。 [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリックし、各項目を下図のように設定して、[OK] をクリックします。

XXXXのプロパティ	? ×				
接続の設定設定					
┌ ファンクション キー、方向キー、Ctrl キーの使い方 ――――					
<ul> <li>● ターミナルキー(T)</li> <li>○ Windows キー(W)</li> </ul>					
BackSpace キーの送信方法					
● Ctrl+H( <u>C</u> ) ● Delete( <u>D</u> ) ● Ctrl+H、スペース、Ctrl+H( <u>H</u> )					
VT100 ターミナルの設定(S)					
Telnet ターミナル ID( <u>N</u> ): VT100					
バッファの行数(B): 500 三					
┣ 接続/切断時に音を鳴らす(P)					
<u>エンコード方法 ()</u> ASCII 設定( <u>A</u> )…					
OKキャン・	セル				

6 以上で設定が終わりました。

[Esc] キーを押すと、ソフトウェアのセッションが開始され、メインメニューが表示 されます。

#### メインメニュー

ここでは本製品の内蔵ソフトウェアを使って各種設定を行う方法を説明します。 本製品のメインメニューには、4項目のサブメニューが表示されます。各サブメニュー項目 と設定内容の概要を、項目別に説明していきます。



#### 設定画面の操作方法

メインメニューの操作方法を説明します。設定コマンドキーの説明は画面の最下部に表示され ます。

- (1) [ESC] メインメニューを再表示します。
- (2) [TAB] 次の項目に移動します。
- (3) [Enter] サブメニューに移動します。
- (4) [Backspace] 前の項目に移動します。

次にサブメニューの操作方法を説明します。ここでは「ポート設定サブメニュー」 画面を例に します。

- (1) [ESC] 前のページに移動します。
- (2) [TAB] 次の項目に移動します。
- (3) [Space] 設定内容の切り替え、選択を行います。
- (4) [Enter] 設定内容を確定します。
- (5) [Backspace] 前の項目に移動します。

本製品の設定が有効になるのは、各設定項目ごとに設定を行い、[Enter] キーで確定 ・ した時点からです。電源をいったん切るなど再起動の必要はありません。

#### ポート設定サブメニュー - Port Setting Menu

メインメニューの「Port Setting」のところで [Enter] キーを押すと、ポート設定サブメニュー が表示されます。



各ポート(1~8)の「MDI/MDI-X」と通信モードを設定します。デフォルトは「Auto/AN」です。

- カーソルは、「ポート 1」・「MDI/MDIX」にあります。ここから変更を行います。 デフォルトは「Auto」で、[Space]キーを押すと、「MDI/MDIX/Auto」と値が変わり ます。ここで必要なモードに設定してください。モードの設定が終わったら、[Enter] キーを押し、設定を適用します。
  - MDI : コンピューターと本製品とをクロスケーブルで接続します。
  - MDIX :コンピューターと本製品とをストレートケーブルで接続します。
  - Auto : コンピューターと本製品との間をストレートケーブル / クロスケーブル のどちらでも接続できます。



● MDI/MDI-X 自動切替機能が「Auto」のとき、「SPD/DPX」の設定を行うことはできません。

● MDI/MDI-X 自動切替機能を「Auto」にすると、「SPD/DPX」は自動的に「AN」(オートネ ゴシエーション )の設定になります。

- 「Tab] キーを押し、カーソルを移動させます。カーソルが一つ移動して、「ポート 1」・
   「SPD/DPX」に移動します。ここで通信モードを設定します。
   [Space] キーを押すと、「100F/100H/10F/10H/AN」の順に値が変わります。ここ
   で必要な値を選択し、[Enter] キーを押して設定します。デフォルトは「AN」(オート
   ネゴシエーション)です。
  - 100F : 通信速度 100Mbps、デュプレックス Full Duplex (全二重) 固定になり ます。
  - 100H
     : 通信速度 100Mbps、デュプレックス Half Duplex (半二重) 固定になり ます。
  - 10F : 通信速度 10Mbps、デュプレックス Full Duplex(全二重)固定になります。
  - 10H : 通信速度 10Mbps、デュプレックス Half Duplex(半二重) 固定になります。
  - AN : 接続先の通信機器に応じて、通信速度(10/100Mbps)デュプレックス(Half Duplex/Full Duplex)を自動検出し、最適な設定で接続します。

#### 通信モードは、必ず接続先の機器を確認して、次の表の〇印の組み合わせになるよう に設定してください。

相手ポート		10M		100M		Auto
FS808TP V1 自ポート		Half	Full	Half	Full	Auto
10M	Half	0	_	_	_	0
1 Olvi	Full	_	0	_	_	_
100M	Half	_	_	0	_	0
100101	Full	_	_	_	0	_
Auto		0	_	0	_	0

 3 以上でポート1の「MDI/MDIX」と通信モードの設定が終わります。以下、ポート2 からポート8についても同様に、[Tab] キーを押してカーソルを移動しながら、設定 を行ってください。
 設定は、各項目を選択した後、[Enter] キーを押すと有効になります。

#### フローコントロール設定サブメニュー - Flow Control Menu

フローコントロールの有効、無効を設定します。デフォルトは「OFF」です。



フローコントロール機能とは、同一スイッチ内で受信ポートの転送速度が送信ポートの転送速 度を上回る場合や、受信したパケットの送出が特定のポートに集中する場合などに、パッ ファーのオーバーフローによるパケットロスを未然に防ぐための機能です。パッファーメモ リーを監視し、空きが減少してくると、Half Duplex時はジャム信号を、Full Duplex時は PAUSE フレームを受信ポートから送出し、接続機器からの送信を一時的に停止させることで、 フロー制御を行います。

- 7 Full Duplex 時にフローコントロール機能を有効にするときは、「FULL FLOW(802.3x)」を 「ON」に、Half Duplex 時に有効にするときは、「HALF FLOW(backpressure)」を「ON」 にしてください。「ON」と「OFF」の切り替えは [Space] キーで行うことができます。
- 2 設定内容を有効にするために、[Tab] キーで「O.K.」まで移動させ、[Enter] キーで確 定してください。設定内容は、このキーを押してはじめて有効になります。

#### フローコントロールの設定をこのメニューで行うと、設定内容は本製品のすべての ポートに適用されます。



Full Duplex 時のフローコントロールは、接続先の機器も IEEE802.3x Flow Control 準拠の機器をサポートし、両機器がオートネゴシエーションで接続されている場 合に限り機能します。

#### ミラーリング設定サブメニュー - Mirroring Setting Menu

任意のポートを通過するトラフィックを、指定した別のポートにコピーし、接続したモニタリング 用のデバイスを通じて、パケット解析を行うことができます。障害の多発するポートやその他の問 題の解析に有効です。

本製品では、ミラーリングするパケットを MAC アドレスによって指定することもできます。

◆2000 - ハイパーターミナル ファイル(F) 編集(E) 表示(M) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	×
De 93 00 d	
<< <mirroring menu="" setting="">&gt;&gt;</mirroring>	
Port Status	
01 07 02 0FF 03 0FF 04 0FF 05 0FF 06 0FF 06 0FF 07 0FF 08 0FF	
Transmit Rule : All Receive Rule : All	
Mirroring ON/OFF : OFF All Mirroring Data Reset	
NOTES : Destination port must be one of 8 ports [ESC] Previous Menu , [TAB] Next Item , [Space] Toggle [Enter] Apply Data , [Backspace] Previous Item	
1/ 接続 011:34 VT100 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャ・ エコーを印	

1 ミラーポート (Destination port)を指定します。

メニューの初期画面では、「ポート 1」の「Status」にカーソルがあります。[Tab] キー を押すとカーソルが移動し、ポート 2 からポート 8 までを設定することができます。

[Tab] キーを押してポートを移動し、 [Space] キーを押すと、値「Dest/Src(Both)/ Src(Rx)/Src(Tx)」がひとつずつ変わります。ミラーポートに決定するためには「Dest」 を選択します。

**2** ソースポートを指定します。

まず [Tab] キーを押してポートを移動し、ひとつあるいは複数のポートを選択し、 [Enter] キーを押します。

そのあと、[Space] キーを押して、「Src(Both)/Src(Rx)/Src(Tx)」の順に値を変えな がら、ソースポートの指定を行います。値を確定するには、[Enter] キーを押します。

Src(Both):受信パケット・送信パケット両方のミラーリングを有効にします。

Src(Rx) :受信パケットのミラーリングを有効にします。

Src(Tx) :送信パケットのミラーリングを有効にします。

**3** 「Transmit Rule」で、ミラーリングする送信パケットの条件を指定します。

「Transmit Rule」まで [Tab] キーでカーソルを移動させてから、[Space] キーを押す と、「Dest/Src/All」の順に値が変わります。これらの値のうち、必要なものを指定し てから、[Enter] キーを押して条件を確定します。

- Dest :パケットの宛先 MAC アドレスを指定する場合に選択します。
- Src :パケットの送信元MAC アドレスを指定する場合に選択します。

All : すべてのパケットをミラーリングする場合に選択します。

4 ミラーリングする送信パケットの MAC アドレスを指定します。(手順 3 で「Dest/ Src」のいずれかを選択した場合のみ)

手順 3 にしたがって送信パケットの条件を「Dest」あるいは「Src」に指定し、[Enter] キーを押すと、カーソルが MAC アドレス入力欄に移動します。ここで指定する送信 パケットの MAC アドレスを入力します(デフォルト値は、FF FF FF FF FF FF)。入 力の後、[Enter] キーを押して、アドレスを確定します。



	Transmit Rule : Receive Rule :	Dest MAC address : FF FF FF FF FF FF All	
	Mirroring ON/OFF :	OFF All Mirroring Data Reset	
	NOTES : Destinatio [ESC] Previous Men [Enter] Apply Data	) port must be one of 8 ports J., [TAB] Next Item , [Space] Toggle , [Backspace] Previous Item	Ļ
0:12:23	VT100 9600 8-N-1 [SCI	OLL CAPS NUM キャー IIIーを印	-

**5** 「Receive Rule」で、ミラーリングする受信パケットの条件を指定します。

「Receive Rule」まで [Tab] キーでカーソルを移動させてから、[Space] キーを押す と、「Dest/Src/All」の順に値が変わります。これらの値のうち、必要なものを指定し てから、[Enter] キーを押して条件を確定します。

Dest :パケットの宛先 MAC アドレスを指定する場合に選択します。

Src :パケットの送信元MAC アドレスを指定する場合に選択します。

All : すべてのパケットをミラーリングする場合に選択します。

6 ミラーリングする受信パケットの MAC アドレスを指定します。(手順 5 で「Dest/ Src」のいずれかを選択した場合のみ)

手順 5 にしたがって受信パケットの条件を「Dest」あるいは「Src」に指定し、[Enter] キーを押すと、カーソルが MAC アドレス入力欄に移動します。ここで指定する受信

#### 2.2 メニュー設定

パケットの MAC アドレスを入力します(デフォルト値は、FF FF FF FF FF FF)。入 力の後、[Enter] キーを押して、アドレスを確定します。

7 ミラーリング機能を有効にします。

「Mirroring ON/OFF」までカーソルを移動し、[Space] キーで「ON」を選択し、[Enter] キーを押して、設定を有効にします。設定を無効にするには [Space] キーで「OFF」 を選択し、 [Enter] キーを押します。



\_ 本製品では、ミラーリングの際に用いられるミラーポートは 1 ポートのみ、ソース ↓ ポートは複数のポートを設定することができます。



- 本製品でミラーリング機能を有効にするには、1 つのミラーポートと1 つ以上の ソースポートを設定する必要があります。
- ミラーリング機能が「ON」になっていても、受信パケット(ミラーポートに接続されたコンピューター宛のユニキャストパケット)があった場合には、ユニキャストパケットがフォワードされます。





本製品において、複数のソースポートでパケットがミラーリングの対象となった場合 [(1)、(2)]、またはミラーポート宛てのユニキャストパケットがミラーリングの 対象となった場合[(3)]、ミラーポートへは1パケットのみコピーされます。



#### 工場出荷時設定にリセット - Factory Reset



- メインメニューで「Factory Reset」を選択します。
   工場出荷時設定にリセットの確認画面が表示されます。
- 2 「y」(Yes)または「n」(No)を入力します。
  EEPROMの初期化が始まり、設定済みの内容が工場出荷時の初期値にリセットされます。

#### デフォルト設定

ポート設定	-
MDI/MDIX	Auto(自動切替)
SPD/DPX	AN(オートネゴシエーション)
フローコントロール設定	
FULL FLOW(802.3x)	OFF
HALF FLOW(backpressure)	OFF
ミラーリング設定	
Port Status	OFF
Transmit Rule	All
Receive Rule	All
Receive Rule MAC address	All FF FF FF FF FF FF

# 3

# 付録

この章では、トラブルシューティング、製品仕様について 説明しています。

## 3.1 トラブルシューティング

本製品を使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処法について説明します。

トラブルが発生したときは、まず発生したトラブルや LED の状態を確認のうえ、該当の説明 をお読みください。

#### LED 表示の確認

本製品の状態を表示します。

LED	色	状態	表示内容
LINK/ACT	緑	点灯	リンクが確立しています。
		消灯	リンクが確立していません。
		点滅	パケットの送受信中です。
100M	緑	点灯	100Mbpsで動作しています。
		消灯	10Mbpsで動作しています。
FULL	緑	点灯	Full Duplexで動作しています。
		消灯	Half Duplexで動作しています。
POWER	緑	点灯	電源が供給されています。
		消灯	電源が供給されていません。

電源を投入したが、POWER LED が点灯しない

□ 電源ケーブルが、正しく接続されていますか。

□ 電源ケーブルに断線などはありませんか。

□ 指定された電源電圧を使用していますか。

#### POWER LED は点灯するが、正しく動作しない

#### 電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか。

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ネットワークケーブルを接続しても LINK LED が点灯しない

- □ 接続先の機器に電源は投入されていますか。
- □ 通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか。

正しい UTP ケーブルを使用していますか。

10BASE-T の場合はカテゴリー3以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー5以上の UTP ケーブルを使用します。

UTP ケーブルの長さが制限を越えていませんか。

10BASE-T/100BASE-TX の場合、ケーブル長は最大 100m と規定されています。

通信が正常に行われない

マグネットと設置面との磁束の影響を受けていませんか。

マグネットを設置する面によっては、通信不良が起こる場合がまれにあります。その ときは、設置する面を変更してください。

以上の処置をしても正常に動作しないときは、アライドテレシスサポートセンターまでご連絡 ください。

## 3.2 仕 様

ここでは、本製品に関する詳細な情報を必要とする方を対象に、本製品の動作条件や、コネク ターのピンアサインなどを説明します。

#### コネクター / ケーブル仕様

#### 10BASE-T/100BASE-TX インターフェース

RJ-45 型のモジュラージャックを使用しています。





コンタクト	MDI-X信号	MDI信号
1	RD+(受信)	TD+(送信)
2	RD一(受信)	TD一(送信)
З	TD+(送信)	RD+(受信)
4	未使用	未使用
5	未使用	未使用
6	TD一(送信)	RD一(受信)
7	未使用	未使用
8	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。







#### RS-232 インターフェース

D-Sub9ピン(メス)タイプのコネクターを使用しています。



RS-232 DCE	信号名 (JIS規格)	信号内容
1	NOT USED	未使用
2	TXD (TD)	送信データ
3	RXD (RD)	受信データ
4	NOT USED	未使用
5	SG (SG)	信号用接地
6	NOT USED	未使用
7	NOT USED	未使用
8	NOT USED	未使用
9	NOT USED	未使用

#### 本製品の仕様

準拠規格		
	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Flow Control	
適合規格		
EMI規格	VCCI クラス B	
安全規格	UL60950、CSA-C22.2 No.60950	
スイッチング方式		
	ストア&フォワード方式	
メモリー容量		
パケットバッファー	256KByte(スイッチングチップに内蔵)	
MACアドレス登録数		
	4K(最大)	
MACアドレス保持時間		
	300秒	
電源部		
定格入力電圧	AC100-120V	
入力電圧範囲	AC90-132V	
定格周波数	50/60Hz	
定格入力電流	0.2A	
最大入力電流(実測値)	0.13A	
平均消費電力	5.7W(最大6.5W)	
平均発熱量	21kJ/h(最大23kJ/h)	
環境条件		
保管時温度	-20~60°C	
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)	
動作時温度	0~40°C	
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)	
外形寸法		
	265 (W) × 67 (D) × 37 (H) mm	
質量		
	410g	

# 保証とユーザーサポート

4

この章では、本製品の保証と、障害の際のユーザーサポート情報などについて説明しています。

### 4.1 保証とユーザーサポート

#### 保証

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載されて います。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内外に関 わらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

#### □ アライドテレシス株式会社 修理受付窓口 □

Tel: 💽 0120-860-332 携帯電話/ PHS からは:045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

#### 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)については、弊社は、その責を一切負わないこととします。

#### ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認の上、弊社サ ポートセンターへご連絡ください。

#### □ アライドテレシス株式会社 サポートセンター □

#### http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/index.html

Tel: 📷 0120-860-772 携帯電話/ PHS からは:045-476-6203 月〜金(祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00

#### サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社 担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、 都合によりご連絡がおくれることもございますが、あらかじめご了承ください。

#### 1 一般事項

□ 送付日

- □ お客様の会社名、ご担当者
- ご連絡先

すでに「サポート ID 番号」を取得している場合、サポート ID 番号をお知らせください。サポート ID 番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡先住所などの詳細は省略 していただいてかまいません。

ご購入先

#### 2 使用しているハードウェアについて

シリアル番号 (S/N)、リビジョン (Rev) をお知らせください。

シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている(製品に同梱されている)シリ アル番号シールに記載されています。

#### (例)



- 3 問い合わせ内容について
- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り 具体的に(再現できるように)お知らせください。
- □ エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内 容を送付してください。
- 4 ネットワーク構成について
- □ ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を 送付してください。
- □ 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

