

最初にお読みください



CentreCOM® GS916S/GS924SJJ-スノート

この度は、CentreCOM GS916S/GS924S をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。このリリースノートは、ご使用の前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 1.01.00

2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン **1.01.00** へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

本体宛通信において、64Byteのタグ付きパケットを扱うように修正しました。

3 取扱説明書の補足事項

同梱の取扱説明書(613-000005 Rev.A)の補足事項です。

ファームウェアのバージョンアップ

ここでは、ファームウェアをバージョンアップする方法について説明します。 最新のファームウェアは弊社ホームページから入手してください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

最新のファームウェア GS916_924_1.01.00.had

Zmodem を用いたバージョンアップ方法

Windows[®] 2000/XP に標準装備の「ハイパーターミナル」を使用したバージョンアップ方法を 説明します。

コンソールターミナルの設定

項目	値
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	Xon/Xoff



バージョンアップ手順

- 本製品のコンソールポートとコンソールターミナルのシリアルポート(COM ポート)を弊 社販売品のコンソールケーブルキット CentreCOM VT-Kit2 plus または CentreCOM VT-Kit2 で接続します。
- 2. ハイパーターミナルを起動します。
- 3. 電源ケーブルを抜き差しする、または RESET SYSTEM コマンドを実行して、本製品を 再起動します。

Manager>reset system Enter Command: reset system Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n) (reset all, factory reset, save, reboot) y System is resetting..... Reboot & Load Factory Default Configuration... Saving all configurations to NV-RAM..... Done. Please wait, the switch is rebooting ...

4. 次のように「* Testing System Hardware: DRAM Testing」と表示されている間に 「Ctrl + C」を長押しします。

POWER-ON SELF DIAGNOSTIC _____ * Testing System Hardware: Prom Code Checksum PASSED * Testing System Hardware: DRAM Testing

次のように「Please change your baud rate to 57600 for Z modem download.」と表示されたらハイパーターミナルの通信速度を 57600bps に変更します。ハイパーターミナルの通信速度は、[通信]メニューから[切断]を選択してから変更します。変更後は、[通信]メニューの[電話]を選択して再接続します。
 (この段階でファームウェアの転送を中止するには、再起動が必要です。)

Please change your baud rate to 57600 for Z modem download.



СОМ1のプロパティ	? ×
ポートの設定	
ビット/秒(图): (57600	J
データ ビット(型): 8	J
パリティ(圧): なし	-
ストップ ビット(<u>S</u>): 1	J
フロー制御(<u>F</u>): Xon/Xoff	- I
	₫(<u>R)</u>
OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

ハイパーターミナルからファームウェアを送信します。ハイパーターミナルの[転送]メニューから[ファイルの送信]を選択してください。ファイル名にはファームウェアのファイル名を入力し、プロトコルは[Zmodem]を選択します。[送信]をクリックしファームウェアの送信を開始します。バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。フラッシュへの書き込み中に電源を切ると、製品が起動できなくなる可能性があります。

一ファイルの送信			<u>? ×</u>
フォルダ: C:¥GS916_9 ファイル名(F):	24_1.01.00		
C:¥GS916_924_1.01.	00¥GS916_924_1.0	01.00.had	●●照(<u>B</u>)
לם אבא (<u>P</u>):			
Zmodem			•
	送信⑤	閉じる(<u>C</u>)	キャンセル

Zmodem ファイル	送信 - GS924S		
送信中:	C:¥GS916_924_1.01.00¥GS916_924_1.01.00.had	1	
最新のイベント	送信中		
状態:	送信中		
ファイル		547K / 774K	
経過時間:	00:01:40 残り: 00:00:41		
		<u>キャンセル</u> cps/bps(<u>C</u>)	



 ダウンロードが完了すると次のように「Please change Hyperterminal's baud rate to 9600.」と表示されます。ハイパーターミナルの通信速度を9600bps に変更します。 ハイパーターミナルの通信速度は、[通信]メニューから[切断]を選択してから変更します。変 更後は、[通信]メニューの[電話]を選択して再接続します。

Z-Modem: Cleanup and Exit. Download completed. File size - 792516 bytes Please change Hyperterminal's baud rate to 9600.

- ファームウェアの転送は、以上で完了です。
 ダウンロードしたファイルをフラッシュメモリーへ書き込んだ後、本製品は自動的に再起動します。
 完了するまで絶対に電源を切らないでください。フラッシュメモリーへの書き込み中に電源を切ると、製品が起動しなくなる可能性があります。
- 9. SHOW SWITCHコマンドを実行し、ファームウェアバージョンを確認します。「Firmware Virsion」が「Build 1.01.00B01」と表示されていればバージョンアップは完了です。

```
Manager>show switch
Command: show switch
                : CentreCOM GS924S Ethernet Switch
Device Type
MAC Address
                : 00-0F-A3-6A-85-D7
IP Address
                : 192.168.1.1 (Manual)
VLAN Name
                : default
Subnet Mask
               : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version: Build 00.00.07
Firmware Version : Build 1.01.00B01
Hardware Version : 8GS1224TG3A1
System Name
                •
System Location :
System Contact :
TELNET
                : Enabled (TCP 23)
```

アライドテレシス株式会社