

AT-MWS Series簡易マニュアル

※ 使用上の制限事項等につきましてはリリースノートも併せてご確認をお願いいたします。



対応バージョン AT-MWS AP Series : Ver. 1.0.0 AT-MWS GP Series: Ver. 1.0.0



Copyright© 2015 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

目次

•

•

•

•

•	設定を始める前に	P3
•	MWSシリーズでの無線LAN運用形態	P5
•	設定の保存について	P7
•	設定の流れ	P9
	• 無線APをスタンドアローンで運用	P10
	• 無線LANコントローラーでの簡易管理	P13
	• 無線LANコントローラーでの詳細管理	P16
•	設定項目のご紹介	P21
	• 無線APをスタンドアローンで運用	P22
	 設定画面へのアクセス 	P23
	OverView	P25
	Device Status	P25
	Connection	P26
	Network	P27
	Basic	P27
	Wirelees	P28
	• 2.4GHz / 5GHz	P29
	Wireless Setting	P33
	 Guest Network Setting 	P35
	Fast Handover	P37
	 Management VLAN setting 	P38
	Wireless Setting-Edit	P39
	Management	P49
	Advanced	P49
	 SNMP Settings 	P50
	HTTPS Settings	P52
	Email Alert	P53
	Time Zone	P55

WiFi Scheduler	P57
Tools	P60
System Manager	P65
Account	P66
Firmware	P67
無線LANコントローラーでの簡易管理	P71
 設定画面へのアクセス 	P72
 設定の保存 	P74
Device Management	P75
Summary	P75
Access Points	P76
無線LANコントローラーでの詳細管理	P80
 Device Management 	P82
AP Profiles	P82
 Profile Setting 	P83
無線LANコントローラーでの管理	
簡易管理 詳細管理 共通	P89
Device Management	P90
Active Clients	P90
Visual Monitoring	P91
 Topology View 	P91
MAP View	P92
Floor View	P93
Statistics	P95
Access Points	P95
Wireless Clients	P96
Maintenance	P97
SSL Certificate	P97
Bulk Upgrade	P99
	d Iélésis ²

2

設定を始める前に

MWSシリーズでの 無線LAN 運用 形態

• MWSシリーズで無線LANを運用するには以下の3通りの方法があります

① 無線APをスタンドアローンで運用

- 無線AP (MWS AP) 単独で運用する形態
- 無線LANコントローラー(MWS GP)を用いず、設定/管理を個々に行う

② 無線LANコントローラーでの簡易管理

- 無線APを無線LANコントローラーで一括管理することで、無線LANコントローラーから設定変更や、ファームのアップグレードが実行可能
- 無線APの設定はAP個々に対して行う

③ 無線LANコントローラーでの詳細管理

- ② 同様無線APを無線LANコントローラーで一括管理
- 無線LANコントローラーからAPの設定変更や、ファームのアップグレードが実行可能
- 無線APの設定はプロファイルと呼ばれる設定用テンプレートを予め準備しておき、このプロファイルを適用することで行う
- プロファイルは複数のAPへ適用できるため、APの設定工数の削減が可能
- プロファイルがコントローラーに保存されるため、障害等でAPを交換してもコントローラーからの操作のみで早期復旧が可能

MWSシリーズでの 無線LAN 運用 形態

管理形態の比較

	APのスタンドアローン運用	コントローラーの簡易管理	コントローラの詳細管理
設定変更	APから実施	コントローラーから実施	コントローラーから実施
APのファームウェアバージョンアップ	APから実施	コントローラーから実施	コントローラーから実施
AP障害時の復旧方法	代替APIC設定情報を投入	代替APIこ設定情報を投入	代替APへの設定不要 コントローラー上からAPへ設定 情報の流し込み
コントローラーからAP管理時にコント ローラーがDownした時のAPの動作	-	設定を継続して動作	設定を継続して動作
コントローラーからの統計情報表示	-	0	0
コントローラーからのMAP表示	-	0	0



MWSシリーズでの 無線LAN 運用 形態

- 使用可能機能差分
 - IPv6設定、MACフィルター、各種管理機能(SNMP、HTTPS、Email、日時、WiFi Scheduler 設定など)、設定のバックアップ・リストア及びログの設定はコントローラー管理下に 置いた場合は設定、使用できません。(簡易管理・詳細管理共通)

設定の保存について

- AT-MWS APシリーズコンフィグファイルには、"動作用コンフィグ"と"編集用コンフィグ"の二種 類が存在します。
- 各設定用ページで「Save」若しくは「Apply」で保存した設定は "編集用コンフィグ" に反映されますが、この時点で実際の動作はまだ変化しません。

 ("動作用コンフィグ" に反映されていないため)
- Saveした内容を "動作用コンフィグ" に反映させるには、 「Changes」 より 「Apply」 を実行します。



設定の保存について

• AT-MWS GPシリーズコンフィグファイル AT-MWS APシリーズと異なり各設定用画面で「Save」 若しくは「Apply 」で保存した設定は直ちに反映されます。

Accors Points	A Radio Settings			
Active Clients AP Profiles	Country:	Japan 🗸		
 Visual Monitoring 		2.4GHz	5GHz	5GHz(802.11ac)
X Statistics	Wireless Mode:	802.11 b/g/n Mixed 🗸	802.11 a/n Mixed 🗸	802.11 ac/n Mixed
🔸 Maintenance	Channel HT Mode:	20/40MHz	40MHz	80MHz(AC Only)
	Extension Channel:	Upper Channel	Upper Channel	Upper Channel
	Channel:	Auto	Auto	Auto
	Transmit Power:	100 % 🔽	100 %	100 %
	Client Limits:	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)
	Data Rate:	Auto 🗸 🕜	Auto 💙 😵	
	RTS/CTS Threshold:	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)
	Aggregation:	Enable Disable	Enable Disable	● Enable ⊖ Disable
		32 Frames (1~32)	32 Frames (1~32)	
		50000 Bytes(Max) (2304~65535)	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	
				III 🤍 A 般 😂 🥔 🕐 Кара
	WLAN Settings - 2.4GHz			
	WLAN Settings - 5GHz	•		
	Advanced Settings			
	ApplyCancel			

設定の流れ

本項目では最低限必要な設定をする手順についてご紹介いたします。

設定の流れ

無線APをスタンドアローンで運用





設定の流れ (無線APをスタンドアローンで運用)

APのIPアドレスを設定し、SSIDとセキュリティの設定を行うまでの流れをご紹介します。

設定用PCをAPに接続

設定用PCとAPを直接

2 ログイン

ブラウザから <u>http://192.168.1.230</u> にアクセスし、APにログイン

- ID : manager
- Pass : friend
 - ※ デフォルトはDHCP クライアント有効

DHCPサーバーからの情報の取得に失敗すると、IPアドレスは「192.168.1.230」に なります。
IPv4 Settings

③ APのIPアドレス変更

 Network / Basic に進み APのIPアドレスを入力
 ※ 設定後は必要に応じて設定用PCのIPアドレスも 変更してください

④ 無線の設定 (電波に関する設定)

Network / Wireless に進み「2.4GHz」、
 「5GHz」の項目で それぞれの周波数帯
 で使用するチャンネルや出力を設定します

	2.4GHz	5GHz
Operation Mode	Access Point	Access Point
Wireless Mode	802.11 B/G/N	802.11 A/N
Channel HT Mode	20/40 MHz 🔽	40 MHz 🗸
Extension Channel	Upper Channel	Lower Channel
Channel	Auto 🗸	Auto 💌
Transmit Power	100 % 🗸	100 % 🗸
Data Rate	Auto 🔽	Auto 🔽
RTS / CTS Threshold (1 - 2346)	2346	2346
Client Limit	127	127
	Enable O Disable	Enable Disable
Aggregation	32 Frames	32 Frames
	50000 Bytes(Max)	50000 Bytes(Max)
AP Detection	Scan	Scan



IPv4 Settings	
IP Network Setting	○ DHCP ● Static IP
IP Address	192.168.1.230
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Primary DNS	0.0.0.0
Secondary DNS	0.0.0.0



設定の流れ (無線APをスタンドアローンで運用)

5 無線の設定 (SSIDに関する設定)

前項に続きNetwork / Wireless の
 「Wireless Settings- 2.4GHz / 5GHz」の
 項目で使用するSSID の「Enable」にチェック
 を入れ、「SSID」の項にSSID名を入力します。

Wi	Wireless Settings - 2.4GHz										
No.	Enable	SSID	Edit	Security	Hidden SSID	Client Isolation	VLAN Isolation	VLAN ID			
1		allied	Edit	None				1			
2		Virtual Access Point 1	Edit	None				1			
3		Virtual Access Point 2	Edit	None				1			
4		Virtual Access Point 3	Edit	None				1			
5		Virtual Access Point 4	Edit	None				1			
6		Virtual Access Point 5	Edit	None				1			
7		Virtual Access Point 6	Edit	None				1			
8		Virtual Access Point 7	Edit	None				1			

⑥ 無線の設定 (セキュリティに関する設定)

 前項でEnableにしたSSIDにセキュリティの 設定をするには(デフォルトではセキュリティ 設定無) SSID横の「Edit」をクリックして 開いた画面にて設定を行います。

Wireless Security - 2.4GHz					
Security Mode	WPA-Enterprise				
Encryption	Both(TKIP+AES)				
Group Key Update Interval	3600				
Radius Server					
Radius Port	1812				
Radius Secret					
Radius Accounting	Disable 🗸				
Radius Accounting Server					
Radius Accounting Port	1813				
Radius Accounting Secret					
Interim Accounting Interval	600				

設定の流れ

無線LANコントローラーでの簡易管理



APをコントローラー管理下に置きAPに対してIPアドレスとSSIDの設定を行う前の流れを紹介します。

- ① 設定用PCをコントローラーに接続
- 2 ログイン

ブラウザから http://192.168.1.1 にアクセスし、APにログイン

- ID : manager
- Pass : friend

③ APをコントローラーと同一VLANに接続

④ APをコントローラー管理下に追加

- Device Management / Access Points に 進むと、画面右上の青地部分に接続したAPの 台数分だけ「"APの台数" AP(s) Detected」 と表示されます。
- クリックで青地部分を 展開し、管理したいAPのMACアドレスに チェックを入れ「Add」をクリックします。

A list of devices that have been added to the network. This sortable list consists of a filtering function where users can choose to show/hide columns that they wish to check. By selecting the device name, users will be redirected to the device information page.						0 MANAGED	0 0 MANAGED ACTIVE		2					
8	4	N	0											Add
	St	tatu	м 5	÷.	Model	Name	÷	MAC Addre		Device Name	¢ IP A	Idress	AT-MV	VS900AP
			-						No data :	available in table			AT-MV	VS600AP
10	V	S	howir	ng 0 to 0	of 0 entries									Previous ivexi



5 APにIPアドレスを設定

- 前項で「Add」をクリックするとAPのIPアドレス 設定画面が開きます。
- DHCPで設定する場合は「DHCP」にチェックを入れ、 固定設定する場合は「Static」にチェックを入れ下の 欄にIPアドレスを入力します。

6 APが管理下に置かれたことを確認

 Device Management / Access Points の 画面に追加したAPが表示されます。

⑦ APの設定

- 管理下に置かれた状態で Management / Access Points の画面で「Device Name」欄の 製品名をクリックするとAPの設定画面が開きます。
- 設定できる内容はAPに直接設定する場合と共通で、
- APのIPアドレスや電波出力、SSID及びセキュリ ティの設定が行えます。

Auto Configuration:	OHCP	⊖ Stati	ic		
IP Address:			~		
Subnet Mask:					
Default Gateway:					
Primary DNS Server:	[
Secondary DNS Server:					

※ DHCPサーバーが存在しない環境で「DHCP」を設定した場合は APに設定されているIPアドレスが反映されます。 (デフォルトは192.168.1.230)

A list o where users	of devices that h users can choo will be redirecte	ave been added to the network se to show/hide columns that th d to the device information page	2 MANAGED	2 ACTIVE	OFFLINE	AP	O ⊗ (s) Detected		
0	d Q								_
~	Status	Model Name	MAC Address	Device Name	[⊕] IP	Address	Profile	÷.	=
v 0	Online	AT-MWS600AP	00.DC.30.10.F3.30	AT-MWS600AP	192	2.168. <mark>1</mark> .153			
7 0	Online	AT-MWS900AP		AT-MWS900AP	192	2.168.1.230			

D General Settings			
 Wireless Radio Settings 			
Country:	Japan		
	2.4GHz	5GHz	
Wireless Mode:	802.11 b/g/n Mixed	802.11 a/n Mixed 🔽	
Channel HT Mode:	20/40MHz 💌	40MHz	
Extension Channel:	Upper Channel	Upper Channel	
Channel:	Auto	Auto	
Transmit Power:	100 %	100 %	
Client Limits:	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)	
Data Rate:	Auto 🔽	Auto 🔽	
RTS/CTS Threshold:	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)	
Aggregation:	Enable Disable	Enable Disable	
	32 Frames (1~32)	32 Frames (1~32)	
	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	— 4 股 🛛 🖉 🕐 📖
WLAN Settings - 2.4GHz			
WLAN Settings - 5GHz			
▷ Advanced Settings			

設定の流れ

無線LANコントローラーでの詳細管理



APをコントローラー管理下に置きAPに対してコントローラー上に保存した設定情報(プロファイル)を割り当てる流れを紹介します。(①~⑥までは簡易管理と共通です)

- 1 設定用PCをコントローラーに接続
- 2 ログイン

ブラウザから http://192.168.1.1 にアクセスし、APにログイン

- ID : manager
- Pass : friend

③ APをコントローラーと同一VLANに接続

④ APをコントローラー管理下に追加

- Device Management / Access Points に 進むと、画面右上の青地部分に接続したAPの 台数分だけ「"APの台数" AP(s) Detected」 と表示されます。
- クリックで青地部分を 展開し、管理したいAPのMACアドレスに チェックを入れ「Add」をクリックします。

A list wher	ist of devices that have been added to the network. This sortable list consists of a filtering function ere users can choose to show/hide columns that they wish to check. By selecting the device name, ers will be redirected to the device information page.							0 MANAGED	0 0 0 MANAGED ACTIVE OFFLINE		2 ≳ AP(s) Detected		
0	ወ	٩											Add
1	State	atus	÷	Model Name	Name	¢.	MAC Address	No data s	Device Name	IP Address		AT-MWS600AP	
								NU Udla a					<u>80.10.70.00</u> -
10	¥ :	Show	ing 0 to	0 of 0 entries	5								Previous ive



5 APにIPアドレスを設定

- 前項で「Add」をクリックするとAPのIPアドレス 設定画面が開きます。
- DHCPで設定する場合は「DHCP」にチェックを入れ、 固定設定する場合は「Static」にチェックを入れ下の 欄にIPアドレスを入力します。

6 APが管理下に置かれたことを確認

 Device Management / Access Points の 画面に追加したAPが表示されます。

🧷 プロファイルの作成

 Device Management / AP Profiles の画面 で「Add」をクリックするとプロファイルの 作成画面が開きます。

Assignment					2
Auto Configuration: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: Primary DNS Server: Secondary DNS Server:	DHCP) Stat	ic ~		
				Apply	Cancel

 ※ DHCPサーバーが存在しない環境で「DHCP」を設定した場合は APに設定されているIPアドレスが反映されます。 (デフォルトは192.168.1.230)

A list wher user	t of de re use s will t	vices tha rs can ch be redired	t have b oose to ted to t	een added to the networl show/hide columns that the device information page	c. This sortable list consists of a they wish to check. By selecting they are also be able to check. By selecting the selecti	iltering function he device name,	2 MANAGED	2 ACTIVE	OFFLINE	AP	0 ⊗ s) Detected
0	ወ	٩									-
~	St	atus	99. -	Model Name	MAC Address	Device Name		Address	Profile	÷.	=
v (Or	nline		AT-MWS600AP	88-DC-96-1C-E3-30	AT-MWS600AP	193	2.168.1.153			
		lino		AT-MWS900AP		AT-MWS900AP	193	2 168 1 230			



③ プロファイルの設定(基本設定) ● 開いた画面の「General Setting」の項目で「Name」欄にプロファイル名を入力します。 ● 「Member Setting」の項目で作成する プロファイルを割り当てたいAPを選択します。 ※ プロファイルの割り当てはプロファイル 作成後からでも行えます。 ※ 選択できるAPはコントローラー管理下にある APのみです。管理下にないAPは表示されません。



Country: Japan

Radio Settings

2.4GHz 5GHz 5GHz(802.11ac 802.11 a/n Mixed 🗸 802.11 ac/n Mixed V Mirelage Mode: 802.11 b/g/n Mixed HT Mode: 20/40MHz 40MHz 🗸 80MHz(AC Only) Upper Channel 🗸 Upper Channel Upper Channel Auto × Auto ansmit Power 100 % 100 % 100 % 127 (1~127, 0 means no limit) Client Limits: 127 (1~127, 0 means no limit) 127 (1~127, 0 means no limit) Data Rate: Auto 🗸 🕝 Auto 🗸 😗 RTS/CTS Threshold: 2346 (1~2346) 2346 (1~2346) 2346 (1~2346) ● Enable () Disable Enable Disable agregation: Fnable Disable 32 Frames (1~32) 32 Frames (1~32) 50000 Bytes(Max) (2304~65535) 50000 Bytes(Max) (2304~65535) 🔍 A 🖶 🐸 🥪 🛞

WLAN Settings - 2.4GHz										
ID	Status	SSID	Security	Encryption	Hidden SSID	Client Isolation	VLAN Isolation	VLAN ID		
1	Disabled	allied	None	None	No	No	No	1		
2	Disabled	Virtual Access Point 1	None	None	No	No	No	1		
3	Disabled	Virtual Access Point 2	None	None	No	No	No	1		
4	Disabled	Virtual Access Point 3	None	None	No	No	No	1		
5	Disabled	Virtual Access Point 4	None	None	No	No	No	1		
6	Disabled	Virtual Access Point 5	None	None	No	No	No	1		
7	Disabled	Virtual Access Point 6	None	None	No	No	No	1		
8	Disabled	Virtual Access Point 7	None	None	No	No	No	1		

9 プロファイルの設定 (無線に関する設定)

- 前項の「General Settings」以下の項目で 無線に関する設定(電波出力、SSID及び セキュリティ)が行えます。
 ※ プロファイルにはIPアドレスの設定は 行えません。
- 必要な設定を行ったら画面下の「Apply」を クリックします。

Managed AP(s) 💿

0 Q

Status

Online

🗆 😐 Online

10 1 to 2 of 2 AP(s)

users will be redirected to the device information page

Model Name

AT-MWS600AP

AT-MWS900A

A list of devices that have been added to the network. This sortable list consists of a filtering function

where users can choose to show/hide columns that they wish to check. By selecting the device name,

MAC Address

10 プロファイルの確認

- プロファイル作成後Device Management / AP Profiles の画面 に作成したプロファイルが 表示されます。プロファイルをAPに割り当てて いればAPも表示されます。
- 同様にプロファイルをAPに割り当てていれば Device Management / Access Points の 画面でも確認できます。

					(a,	
Profile Nan	ne 🔺	APs	\Rightarrow	Member List	\$ Description	\Rightarrow	🕂 Add
MWS tes	t	1		AT-MWS600AP (88:DC:96:1C:F3:30)	MWS2012 test		1

補足: プロファイルの割り当て (プロファイル作成後)

- i. 予め作成しておいたプロファイルをAPに 割り当てる方法をご紹介します。
- ii. APが故障して交換する際に早期復旧が 行えます。
- iii. APを交換する際は予め手順③~⑥でAPをコントローラー管理下に置いてください。
- iv. Device Management / AP Profiles の画面 を開きます。
- V. 作成してあるプロファイル右にある 鉛筆のアイコンをクリックします。
- vi. プロファイルの編集画面が開きますので 手順⑧と同様に「Member Setting」の項目で 作成するプロファイルを割り当てたいAPを選択 します。
- vii. 選択後、画面下の「Apply」をクリックし 割り当て完了です。

AP Profiles							0	
Profile Name		APs	$\frac{\mathbb{A}}{\mathbb{V}}$	Member List	Å	Description	(4	+ Add
MWS test		0						1
All 1 to 1 of 1 Profile(s)								Previous Next



0

Profile

MWS test

0 ×

AP(s) Detected

÷ 🔳

Previous Next

2

MANAGED ACTIVE OFFLIN

IP Address

192 168 1 230

192 168 1 231

2

Device Name

AT-MWS600AP

AT-MWS900AF

設定項目のご紹介

無線APをスタンドアローンで運用



設定画面へのアクセス

1. 設定の準備

- 設定用コンピューターとAPが正しく接続されていることを確認し、Webブラウザーを起動してください。
 ※ご購入時には、「IPアドレスの取得」が「DHCP」となっておりDHCPサーバーからIPアドレスなどを自動取得します。DHCPサーバーからの情報の取得に失敗すると、IPアドレスは「192.168.1.230」となります。
- Webブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.230/」と入力し、「Enter」キーを押してください。
- 2. 設定の開始(ログイン)
 - 表示されたログオン画面で上段に「User Name」、下段に「Password」を入力し、「Login」ボタンをクリックしてください。
 ご購入時の「User Name」「Password」は、それぞれ「manager」「friend」です。入力したパスワードは、「●」で表示されます。

AT-MWS900AP	Password
	Login

設定画面へのアクセス

- 2. 設定の開始(ログイン)(続き)
 - ログオンに成功すると「Device Status」画面が表示されます。

http://192.168.1.230/cg line(に) ままの() かた)	gi-bin/luci/;stok=9e4f4aca73b93165da8ec3324d97599	0/htm 🔎 🗕 Cogin	Allied Telesis AT-MV	V × 🥑 Allied Teles	sis AT-MWS6 🔐
(E) MALE AND DEC	SIS				
T-MWS900AP			Changes : 0	Reset	Logout
Overview	Device Information				
Device Status	Device Name	AT-MWS900AP			
Connections	MAC Address				
Network	- LAN				
Basic	- Wireless LAN - 2.4GHz				
Wireless	- Wireless LAN - 5GHz	************			
Management	Country	Japan			
Advanced	Current Local Time	Fri Aug 29 05:15:50 U	TC 2014		
Time Zone	Firmware Version	V1.0.0 B04			
WiFi Scheduler	Management VLAN ID	Untagged			
Tools					
System Manager					
Account	LAN Information - IPv4				
Firmware	IP Address	192.168.1.230			
Log	Subnet Mask	255.255.255.0			
OSS Information	Gateway				
	Primary DNS			555 555	🔍 А股警 🧭 🕐 кана
	Secondary DNS				

OverView / Device Status

この画面では、APに設定されているシステム名やIPアドレス、SSIDの情報を参照できます。(設定の変更はできません)

 Overview 	Device Information			
Device Status	Device Name		AT-MWS900AP	
Connections	MAC Address			
< Network	- LAN			
Basic	- Wireless LAN - 2.4GH	Z		
Wireless	- Wireless LAN - 5GHz			
Management	Country		Japan	
Advanced	Current Local Time		Fri Aug 29 05:15:50 UTC 201	14
Time Zone	Firmware Version		V1.0.0 B04	
WiFi Scheduler	Management VLAN ID		Untagged	
Tools				
▲ System Manager				
Account	LAN Information - IPv4			
Firmware	IP Address		192.168.1.230	
Log	Subnet Mask		255.255.255.0	
OSS Information	Gateway			
	Primary DNS			
	Secondary DNS			
	DHCP Client		Enable	
	LAN Information - IPv6	i		
	IP Address		N/A	
	Link-Local Address		N/A	
	Gateway		N/A	
	Primary DNS		N/A	
	Secondary DNS		N/A	
	Wireless LAN Informat	ion - 2.4GHz		
	Operation Mode		Access Point	
	Wireless Mode		802.11 B/G/N	
	Channel Bandwidth		20-40 MHz	
	Channel		2.412 GHz (Channel 1)	
	Profile	SSID		Security
				•

OverView / Connections

- この画面では、APに無線で接続されている端末の情報を確認できます。
- 「Block」列の「Kick」ボタンをクリックすることで強制的に接続を切断できます。
- 画面下の「Refresh」をクリックすると最新の情報に更新します。

Overview	Connection List - 2.4GHz					
Device Status	SSID	MAC Address	ТХ	RX	RSSI	
Connections						
Setwork						
Basic						
Wireless	Connection List - 5GHz					
Management	SSID	MAC Address	ТΧ	RX	RSSI	
Advanced	allied123	20-E0-47-70-AD-E0	1Kb	17Kb	-27dBm	
Time Zone		20.20.11.10.10.10	1145	1110	21 0011	
WiFi Scheduler						
Tools						
System Manager	Refresh					
Account]					
Firmware						
Log						
OSS Information						

Network / Basic

- APのIPアドレスの変更を行います。
 - 1. IPアドレスを固定設定するには「Static IP」 にチェックを入れ、展開されたテキストボックス に入力を行います。
 - 2. 入力が完了したら画面下の「Save」をクリックします。
 - ※ IPアドレス変更時は必要に応じ設定用PCのIPアドレスも変更してください。

Overview	IPv4 Settings		
Device Status	IP Network Setting	DHCP Static IP	
Connections			
Network			
Basic	IPv6 Settings	Link-Local Address	
Wireless	IP Address		
🍄 Management	Subnet Prefix Length		
Advanced	Gateway		
Time Zone	Primary DNS	IPv4 Settings	
WiFi Scheduler	Secondary DNS		
Tools		IP Network Setting	○ DHCP ● Static IP
👤 System Manager		IP Address	192.168.1.230
Account		Subnet Mask	255.255.255.0
Firmware	Save Save surrent of		102 168 1 1
Log	Save Save current se	Galeway	192.100.1.1
OSS Information		Primary DNS	0.0.0.0
U		Secondary DNS	0.0.0

Network / Wireless

- APのシステム名やBand Steering、その他無線に関する設定を行います。
 - 1. システム名を変更するには Device Name のテキストボックスに任意の名称を入力します。
 - 2. Band Steering を有効にする場合は Enable に 無効にする場合は「Disable」をクリックします。
 - 3. 入力が完了したら画面下の「Save」をクリックします。

Wireless Settings							
Device Name	AT-MWS900AP						
Country / Region	Japan 🗸						
Band Steering	Enable O Disable NOTE: In order for Band Steering function to work properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and Security Settings must be the same.						

1. 無線に関する設定を行います。2.4GHz 5GHzそれぞれに設定します。

	2.4GHz	5GHz
Operation Mode	Access Point 🗸	Access Point 🗸
Wireless Mode	802.11 B/G/N	802.11 A/N
Channel HT Mode	20/40 MHz 🗸	40 MHz 🔽
Extension Channel	Upper Channel V	Lower Channel ~
Channel	Auto 🗸	Auto 🗸
Transmit Power	100 % 🔽	100 %
Data Rate	Auto 🔽	Auto 🔽
RTS / CTS Threshold (1 - 2346)	2346	2346
Client Limit	127	127
	Enable Disable	Enable O Disable
Aggregation	32 Frames	32 Frames
	50000 Bytes(Max)	50000 Bytes(Max)
AP Detection	Scan	Scan

Operation Mode	Accesses Pointで固定です。		
Wireless Mode	サポートするモード(通信プロトコル)を選択します。 2.4GHz: 「802.11b/g/n」(デフォルト)、「802.11b/g」、「802.11b」、「802.11g」、「2.4GHz 802.11n」 5GHz: 「802.11a/n」(デフォルト)、「802.11a」、「5GHz 802.11n」		
Channel HT Mode	使用帯域幅の選択をします。 「Wireless Mode」 で「802.11n」設定時に、「20MHz」、「20/40MHz」(レガシーモード) 、「40MHz」を選 択できます。		
Extension Channel	「Channel HT Mode」を「40MHzに設定したとき、20MHz帯域幅のチャンネルのみをサポートした IEEE 802.11n無線クライアントや、従来規格の無線クライアントが使用するチャンネルです。 「40MHz」のとき、「Lower Channel」(下側波帯)"または「Upper Channel」(上側波帯)を設定します。 デフォルトは「Lower Channel」です。		
Channel	 無線通信で使用するチャンネルを選択します。「Channel HT Mode」の設定によって使用できるチャンネルが変わります。 2.4GHz (20MHz): Auto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.4GHz (40MHz/Lower Channel): Auto 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.4GHz (40MHz/Upper Channel): Auto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5GHz (20MHz): Auto 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 5GHz (40MHz): Auto 36 44 52 60 100 108 116 124 132 136 「Auto」を選択すると、空きチャンネルを走査し、自動的に干渉の少ないチャンネルを選択します。 「Auto」に設定されていると、起動の際にもチャンネルの自動選択が行われますデフォルトは「Auto」です。 		

Transmit Power	電波出力の強度を下記から選択します。 デフォルトは「100%」です。 10% 25% 50% 75% 100%
Data Rate	レート(通信速度)を設定します。「Wireless Mode」の設定によって使用できるレートが変わります。 802.11b/g/n: Auto 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps MCS0~23 802.11b/g: Auto 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps 802.11g: Auto 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps 802.11g: Auto 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps 802.11b: Auto 11Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 802.11b: Auto 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 802.11a: Auto 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps MCS0~23 802.11a: Auto 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps 802.11a: Auto 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps 802.11a: Auto 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54bps
RTS / CTS Threshold	パケットを送信する前に、RTS(送信要求)パケットを送る場合の基準となるパケットサイズを1〜2346 の数値で設定します。 指定したパケットサイズより大きいサイズのパケットを送信する場合に、RTSパケットを送信します。
Client Limit	接続可能な無線クライアント数を設定します。 「Enable」にチェックを入れると、入力した値が最大クライアント接続数になります。「Disable」にチェッ クを入れると端末接続数の制限はかかりません。
Aggregation	フレームアグリゲーションの設定を行います。 「Frames」で指定した数のフレームをまとめて、1つのフレームとして送信しオーバーヘッドを減らしま す。「Bytes」には合算するフレームの最大値を指定します。
AP detection	周辺に存在するアクセスポイントを検出し、詳細な情報を表示します。 結果は別ウィンドウで表示されます。

• AP Detection の実行例

Site Survey						l:Infrastructure	A:Ad_hoc
BSSID		SSID	Channel	Signal Level	Туре	Security	Mode
-00:D0:14:FF:05:10	5		36	-61 dBm	11a/n	None	[]
-00:1A:EB:6A:7B:10	0001-Allied-OF		36	-87 dBm	11a/n	None	[]
-00:1A:EB:30:C6:1F			36	-84 dBm	11a	WEP	[]
-00:1A:EB:39:66:13			36	-85 dBm	11a	WEP	[]
-00:1A:EB:39:66:14			36	-86 dBm	11a	WEP	[]
12:31:56:10:00:00	allied		36	-70 dBm	11ac	None	[]
00:1A:EB:30:C6:18			36	-86 dBm	11a	WEP	[]

Network / Wireless (Wireless Setting -2.4GHz 5GHz)

- バーチャルアクセスポイント(VAP)の設定を行います。VAPは、AP上に仮想的なアクセスポイント を作り出す機能でVAPとVLANを組み合わせることにより、1台のAPをあたかも複数のアクセスポイ ントが存在するかのように動作させることができます。VAPは、2.4GHz/5GHzごとに8個まで作成す ることができます。
 - 下記の項目をカスタマイズできます。
 - VAPの有効または無効
 - SSID
 - セキュリティー、MAC フィルター、帯域制御
 - SSIDのブロードキャスト
 - 無線クライアントの分離
 - VLAN ID

Wi	Wireless Settings - 2.4GHz							
No.	Enable	SSID	Edit	Security	Hidden SSID	Client Isolation	VLAN Isolation	VLAN ID
1		allied	Edit	None				1
2		Virtual Access Point 1	Edit	None				1
3		Virtual Access Point 2	Edit	None				1
4		Virtual Access Point 3	Edit	None				1
5		Virtual Access Point 4	Edit	None				1
6		Virtual Access Point 5	Edit	None				1
7		Virtual Access Point 6	Edit	None				1
8		Virtual Access Point 7	Edit	None				1

Network / Wireless (Wireless Setting -2.4GHz 5GHz)

Enable	該当のVAPを有効にするか否か。有効にする場合は「チェックあり」、無効にする場合は「チェックなし」 にします。デフォルトは「チェックなし」です。VAP0は常に「チェックあり」です。
SSID	該当のVAPが使用するSSID(ネットワーク名)を入力します。
Edit	別ウィンドウにてセキュリティーの設定をおこないます。(Wireless Setting – Edit の項参照)
Hidden SSID	該当のVAPでSSID(ネットワーク名)をブロードキャストするか否か。 「チェックなし」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みます。任意の無線クライアントの接続設定におい て、接続の候補としてSSIDが自動的に表示されます。 「チェックあり」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みません。無線クライアントの接続設定で、本APの SSIDは表示されません。無線クライアントを本APに接続するためには、無線クライアントに本APと同 じSSIDを手入力しなければなりません。
Client Isolation	同一のバーチャルアクセスポイント(VAP)に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか 否か。許可しない場合は「チェックあり」、許可する場合は「チェックなし」にします。デフォルトは「チェッ クなし」です。
VLAN Isolation	該当のVAPでVLAN IDを有効にするか否か。有効にする場合は「チェックあり」、無効にする場合は 「チェックなし」にします。デフォルトは「チェックなし」です。「チェックなし」の場合のVLAN IDは1になり ます。
VLAN ID	該当のVAPが使用するVLAN IDを数字で入力します。

Network / Wireless (Guest Network Setting)

- ゲストネットワークの設定をします。
- Wireless Settingで作成したネットワークとは分離したネットワークを作成することができます。
 - 無線クライアントには「Automatic DHCP Server Settings」で指定したIPアドレスが払い出さ れます。
 - 無線クライアントから無線アクセスポイントの有線側への通信時に本体に設定したIPアドレスが 送信元アドレスに書き換えられます。

Note: ゲストネットワークのVLAN ID はアクセスポイント本体の VLAN ID と同一になります。

Guest Network Settings					
Enable	SSID	Edit	Secur	ity Hidden SSI	Client Isolation
\checkmark	Guest Network	Edit No	ne		\checkmark
	Guest Network	Edit No	ne		\checkmark
Manual	IP Settings				
- IP Address		192.168.	200.1		
- Subnet Mask		255.255.	255.0		
Automat	Automatic DHCP Server Settings				
- Starting IP Address		192.168.	200.100		
- Endi	- Ending IP Address		200.200		
- WIN	- WINS Server IP				

Network / Wireless (Guest Network Setting)

Enable	ゲストネットワークを有効にするか否か。有効にする場合は「チェックあり」、無効にする場合は 「チェックなし」にします。デフォルトは「チェックなし」です。ゲストネットワークは二つ作成することが できます。
SSID	該当のゲストネットワークが使用するSSID(ネットワーク名)を入力します。
Edit	別ウィンドウにてセキュリティーの設定をおこないます。 選択できるモードは「Disable」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA-PSK Mixed」の4種です。デフォ ルトは「Disable」です。それぞれの詳細な設定内容は別表を参照してください。 (Wireless Setting – Edit の項参照)
Hidden SSID	該当のVAPでSSID(ネットワーク名)をブロードキャストするか否か。 「チェックあり」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みます。任意の無線クライアントの接続設定において、接続の候補として本APのSSIDが自動的に表示されます。 「チェックなし」にすると、ビーコン信号にSSIDを含みません。無線クライアントの接続設定で、本AP のSSIDは表示されません。無線クライアントを本APに接続するためには、無線クライアントに本AP と同じSSIDを手入力しなければなりません。
Client Isolation	同一のゲストネットワークに接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否か。許可しな い場合は「チェックあり」、許可する場合は「チェックなし」にします。 デフォルトは「チェックなし」です。
Manual Settings	アクセスポイントのゲストネットワーク用のIPアドレスとサブネットマスクを設定します。
Automatic DHCP Server	ゲストネットワークに接続したクライアント用のDHCPサーバーの設定をします。 割り当てるアドレスの範囲を「starting IP Address」「Ending IP Address」に入力します。また、 「WINS Server IP」も指定できます。
Network / Wireless (Fast Handover)

無線クライアントの受信信号の強度が低下した時にハンドオーバーを促す Fast Handoverの設定をします。

Fast Handover	
Status	○ Enable
RSSI	-70 dBm (Range: -60dBm ~ -90dBm)

Status	Fast Handover を有効にするか否か。有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」 にします。デフォルトは「Disable」です。
RSSI	Fast Handover を行う閾値を入力します。

Network / Wireless (Management VLAN Setting)

• 管理者用のVLANの設定を行います。

Management VLAN Settings		
Status	○ Enable ○ Enable 	4096
CAUTION: Please ensure the switc configuration.	h or DHCP supports VLAN	I function when encountering the disconnection under

Status	管理者VLAN を有効にするか否か。有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」に
	します。デフォルトは「Disable」です。「Disable」時はタグ無VLANになります。
	「Enable」を選択した場合はVIDを指定します。

- Wireless Setting 「Edit」をクリックするとセキュリティーに関する設定を行います。
 「Disable」「WEP」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA-PSK Mixed」「WPA-Enterprise」
 「WPA2 Enterprise」「WPA Mixed-Enterprise」から選択します。デフォルトは「Disable」
 です。それぞれの詳細な設定内容は別表を参照してください。
 - 「Disable」は、認証および暗号化を行いません。誰でも自由にVAPに接続することができます。
 - 「WEP」は、固定キーをもとにRC4アルゴリズムによる暗号化を行います。無線クライアント個別の認証は行いません。
 - 「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA-PSK Mixed」は、事前共有キー(PSK)をもとに無線クラ イアント個別のキーを生成し、本APと無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アル ゴリズムにはAESまたはTKIPを使用します。
 - 「WPA-Enterprise」「WPA2 Enterprise」「WPA Mixed-Enterprise」は、RADIUSサーバーで 無線クライアント個別のキーを生成し、本APと無線クライアント間で認証と暗号化を行います。 暗号アルゴリズムにはAESまたはTKIPを使用します。

Wireless Security - 2.4GHz			
Security Mode	Disabled		

• WEP

Wireless Security - 2.4GHz				
Security Mode	WEP 🗸			
Auth Type	Open System 🗸			
Input Type	Hex 🗸			
Key Length	40/64-bit (10 hex digits or 5 ASCII char)			
Default Key	1 🗸			
Key1				
Key2				
Key3				
Key4				

Auth Type	「Open System」と「Shared Key」から選択します。 Open System: 無線クライアントが正しいWEPキーを持っているか否かに関係なく、任意の無線クライアントの接続 を許可します。しかしながら、無線クライアントは接続を許可されただけであり、アクセスポイントと トラフィックの交換を行うためには、正しいWEPキーを使用してデータを暗号化・復号化しなければ なりません。 Shared Key 無線クライアントがアクセスポイントに接続する際に、正しいWEPキーを要求します。 クライアントが誤ったWEPキーを持っている場合、アクセスポイントに接続できません。
Input Type	WEPキーの生成方法を選択します。「Hex」(16進数)と「ASCII」から選択します。 Hex: 16進数(0~9、A~F、a~f)でWEPキーを直接入力します ASCII: 任意の文字列からWEPキーが自動生成されます。 入力されるWEPキーの大文字・小文字は区別されます。
Key length	WEPキーの強度を選択します。 40/64-bit (10hex digits or 5 ASCII char) 104/128-bit (26 hex digits or 13 ASCII char) 128/152-bit (32 hex digits or 16 ASCII char)
Default Key	1~4のWEPキーのうち、実際に使用するキーを選択します。デフォルトは「1」です。
Key1~4	「キーの長さ」と「キーのタイプ」に合わせてWEPキーを入力します。 1~4の4種類のキーを登録しておくことができます(実際に通信で使用するのはひとつです)。 通信を行うためには、無線クライアントでも「送信するWEPキーの番号」で選択したキーと同じWEP キーを設定する必要があります。

Copyright© 2015 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

• [WPA-PSK] [WPA2-PSK] [WPA-PSK Mixed]

Wireless Security - 2.4GHz			
Security Mode	WPA-PSK	~	
Encryption	Both(TKIP+AES) ✓		
Passphrase		×	
Group Key Update Interval	3600		

Encryption	暗号プロトコルを選択します。 Both(TKIP+AES) TKIP AES
passphrase	暗号キーを設定します。半角英数記号を入力します。
Group key Update Interval	VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔を設定します。

• [WPA-Enterprise] [WPA2 Enterprise] [WPA Mixed-Enterprise]

Wireless Security - 2.4GHz			
Security Mode	WPA-Enterprise		
Encryption	Both(TKIP+AES) ✓		
Group Key Update Interval	3600		
Radius Server			
Radius Port	1812		
Radius Secret			
Radius Accounting	Disable 🗸		
Radius Accounting Server			
Radius Accounting Port	1813		
Radius Accounting Secret			
Interim Accounting Interval	600		

Encryption	暗号キーを設定します。半角英数記号を入力します。
Group Key Update Interval	VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更 新間隔を設定します。
Radius Server	使用するRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。
Radius Port	RADIUSサーバーのポート番号を入力します。デフォルトは「1812」です。
Radius Secret	RADIUSサーバーに接続するためのパスワードを入力します。
Radius Accounting	ユーザーを認証した外部のRADIUSサーバーを使用して、ユーザーがセッション中に 使用したリソース(使用時間など)を記録することができます。 デフォルトはDisable(無 効)です。有効にする場合は「enable」を選択します。
Radius Accounting Server	RADIUSアカウンティングサーバーのIPアドレスを入力します。
Radius Accounting Port	RADIUSサーバーのアカウンティングポートのポート番号を入力します。 デフォルトは 「1813」です。
Radius Accounting Secret	RADIUSアカウンティングサーバーに接続するためのパスワードを入力します。
Interim Accounting Interval	アカウンティングサーバーにデータを送信する間隔を設定します。

- 高速なローミングを行うことで、無線IP電話機で音声通話(VoIP)を行う際、無線ネットワーク が切断される時間を短縮するために、ローミングの際にRadiusサーバーに再認証を行わなくて済 むようアクセスポイント間で情報交換をします。
 - 有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。デフォルトは「disable」です。
 - 「Enable」を選択し有効にすると「Advanced Search」の選択画面が表示されます。
 - Advanced Searchを有効にすると無線クライアントのMACアドレス情報をキャッシュしておき、再認証が必要になった際、無線クライアントのMACアドレスも照合し、合致した場合はそのキャッシュを利用することで再認証を省略することができます。有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。デフォルトは「disable」です。

Fast	t R	loa	mi	nq	
	• • •				

Enable Fast Roaming

• 特定のMACアドレスからの接続の許可または禁止を行うためのリスト(MAC Filter)を作成します

Wireless	MAC Filter							
ACL Mode	Disabled	~						
			Add	:	:	:	:	
No.	MAC Address							

ACL MODE	Disabled : MAC Filter を無効にします。 Deny MAC in the List: 登録されたMACアドレスからの接続を禁止します(ブラックリスト) Allow MAC in the List: 登録されたMACアドレスからの接続のみ許可します。(ホワイトリスト)
MACアドレス入力欄	ブラックリストもしくはホワイトリストに登録するMACアドレスを入力します。入力後「ADD」をク リックするとリストに登録され、画面下部に表示されます。

Wireles	s MAC Filter							
ACL Mode	Deny MAC in the List 🗸							
			:	:	:	:	:	
		Add						
No.	MAC Address							
1	- B0.00.20.12.14.15	Delete	Э					

• 無線の帯域制限の設定を行います。

Wireless Traffic Shaping			
Enable Traffic Shaping	○ Enab	le 💿 Disable	
Download Limit	100	Mbps (1-999)	
Upload Limit	100	Mbps (1-999)	

Enable Traffic Shaping	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは 「disable」です。
Download Limit	APから無線クライアント向けの制限値を入力します。
Upload Limit	無線クライアントからAP向けの制限値を入力します。

Management / Advanced

- SNMPやHTTPSアクセス、アラートのメール通知等の設定を行います。
 - 「CLI Setting」「SSH Setting」は未サポートです。

Management / Advanced (SNMP Settings)

- SNMP settings
 - SNMPに関する設定を行います。

SNMP Settings		
Status	Enable O Disable	
Contact		
Location		
Port	161	
Community Name (Read Only)	public	
Community Name (Read Write)	private	
Trap Destination		
- Port	162	
- IP Address		
- Community Name	public	
SNMPv3 Settings		
- Status	○ Enable	
- Username	admin	(1-31 Characters)
- Authorized Protocol	None 🗸	
- Authorized Key	12345678	(8-32 Characters)
- Private Protocol	None 🗸	
- Private Key	12345678	(8-32 Characters)
- Engine ID		

Management / Advanced (SNMP Settings)

Status	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは 「disable」です。
Contact	本APの管理者名等、任意の文字列を入力できます。
Location	本APの設置場所等、任意の文字列を入力できます。
Port	SNMPのリスニングUDPポート番号を1~65535で設定します。「Status」を「Enable」にした際の デフォルトは「161」です。
Community Name(Read Only)	読み出し権限のコミュニティー名を設定します。デフォルトは「public」です。
Community Name(Read Write)	SETリクエストを送信するコミュニティー名(書き込み権限あり)を設定します。デフォルトは 「private」です。
Trap Destination	Trapの送信先に関する設定をします。 「Port」: ポート番号 「IP Address」: TrapホストのIPアドレス 「Community Name」: コミュニティー名(デフォルトは「public」)
SNMP v3 Settings	SNMP v3に関する設定をします。 「Status」: 有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは「disable」です。 「Username」: ユーザー名を入力します。デフォルトは「admin」です 「Authorized Protocol」: 認証プロトコルを「MD5」「SHA」「None」から選択します。 「Authorized key」: 認証プロトコルで「MD5」「SHA」を選択した場合パスワードを設定します。 「Private Protocol」: 暗号化プロトコルを「DES」「None」から選択します。 「Private Key」: 暗号化プロトコルで「DES」を選択した場合パスワードを設定します。 「Engine ID」: エンジンIDを設定します。

Management / Advanced (HTTPS Settings)

- HTTPS Settings
 - 本APへのHTTPSによるアクセスに関する設定を行います。

HTTPS Settings	
Status	Enable O Disable
HTTPS forward	Enable O Disable

Status	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは 「disable」です。
HTTPS forward	本APへの http によるアクセスを https アクセスに変更(リダイレクト)するかの設定を行います。 有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは 「disable」です。

Management / Advanced (Email Alert)

- Email Alert
 - イベント発生時のメール送信に関する設定を行います。

Email Alert			
Status	Enable		
- From			
- To			
- Subject	[Email-Alert][AT-MWS900AP][88:[C:96:23:20:88] Cont	
Email Account			
- Username			
- Password			
- SMTP Server		Port 25	
- Security Mode	None SSL/TLS STARTTLS	Ser	nd Test Mail

Management / Advanced (Email Alert)

Status	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは「disable」です。
- from	メール送信時に用いる送信元メールアドレスを設定します。
- to	メール送信時に用いる送信先メールアドレスを設定します。
- subject	メールの件名(タイトル)を設定します。
- Username	ユーザー名を設定します。
- Password	パスワードを設定します。
- SMTP server	送信用メールサーバー(SMTP サーバー)のIP アドレスを指定します。
- Port	メール送信時に使用するポート番号を設定します。デフォルトは「25」です。
- Security Mode	メールサーバーへ接続に用いる暗号化プロトコルを「None」「SSL/TLS」 「STARTTLS」から選択します。

Management / Advanced (Time Zone)

- 時刻に関する設定を行います。
 - [Date and Time Settings]
 - 時刻に関する設定を行います。

Date and Time Settings			
Manually Set Date and Time			
Date 2015 / 03 / 24			
Time 18 : 18 (24-Hour)			
Synchronize with PC			
 Automatically Get Date and Time 			
NTP Server:			

Manually Set Date and Time	時刻設定を手動で行います。 「Synchronize with PC」をクリックすると設定用PCの時刻が反映されます。
Automatically Get Date and Time	NTPによる時刻同期を行います。「NTP Server」にNTPサーバーのIPアドレスを設定 します。

Management / Advanced (Time Zone)

- 時刻に関する設定を行います。
 - [Time Zone]
 - タイムゾーンとサマータイムに関する設定を行います。

Time Zone UTC+09:00 Japan, Korea	Time Zone	
Enable Davlight Saving	Time Zone UTC+09:00 Japan, Korea	~
	Enable Daylight Saving	
Start Time: January 🔽 1st 🔽 Sun 🔽 12 am 🗸	Start Time: January 🗸 1st 🗸 Sun 🗸 12 am 🗸	
End Time: January 🗸 1st 🗸 Mon 🗸 12 am 🗸	End Time: January 🗸 1st 🗸 Mon 🖌 12 am 🗸	

Time Zone	「UTC+09:00 Japan, Korea」を選択します。
Enable Daylight Saving	サマータイムの設定を行います。 「Start Time」に開始日を、「End Time」に終了日を設定します。

Management / Advanced (WiFi Scheduler)

- 本APの再起動や無線サービス提供時間に関する設定を行います。
 - Auto Reboot Settings

Copyright© 2015 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

• 定期的に再起動させる場合に設定します。

Auto Reboot Settings	
Status	Enable Disable Disable
Timer	🗆 Sunday 🗆 Monday 🗆 Tuesday 🗆 Wednesday 🗹 Thursday 🗆 Friday 🗆 Saturday
	1 4 : 0

Status	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォル トは「disable」です。
Timer	再起動させる曜日をチェックし、時刻を設定します。

Management / Advanced (WiFi Scheduler)

- WiFi Scheduler
 - 無線の利用可能な時間帯を設定します。
 - 各周波数のSSID単位で設定できます。

WiFi Scheduler										
Status	 Enable Disable NOTE: Please assure that the Time Zone Settings is synced with your local time when enabling the Wi-Fi Scheduler. 									
Wireless Radio	2.4GHz 🗸									
SSID Selection	allied	\checkmark								
Schedule Templates	Choose a template									
	Day	Availabilit	у	Duratio	n					
	Sunday	available	~	00	:	00	~	24]:	00
	Monday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00
Schedule Table	Tuesday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00
	Wednesday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00
	Thursday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00
	Friday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00
	Saturday	available	\checkmark	00	:	00	~	24	:	00

Management / Advanced (WiFi Scheduler)

Status	有効にする場合は「Enable」、無効にする場合は「disable」をチェックします。 デフォルトは 「disable」です。	
Wireless Radio	周波数帯を「2.4GHz」「5GHz」から選択します。	
SSID Selection	SSIDを選択します。	
Schedule Template	利用可能時間をテンプレートから選択します。 Always available:常に利用できます。 Available 8-5 daily:毎日8時から17時まで利用できます。 Available 8-5 Daily except weekends:土日を除く平日毎日8時から17時まで利用できます。 Custom Schedule:Schedule Tableの項で任意の時間を設定できます。	
Schedule Table	利用可能時間を任意に設定できます。 「Availability」で「available」を選択した場合は「Duration」で設定した時間のみ無線を利用でき、 「unavailable」を選択した場合は「Duration」で設定した時間のみ無線を利用できないようにし ます。	

• Pingの実行やLEDの点灯など各種オプションに関する設定ができます。

- Ping Test Parameters
 - 任意のIPアドレスに対し本APからのPingによる疎通確認ができます。

Ping Test Parameters			
Target IP / Domain Name	192.168.	1.1	
Ping Packet Size	64	Bytes	
Number of Pings	4		
Start	PING 192 72 bytes 72 bytes 72 bytes 72 bytes 192. 4 packet	2.168.1.1 (192.168.1.1): 64 data bytes s from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=5.258 ms s from 192.168.1.1: seq=1 ttl=64 time=0.519 ms s from 192.168.1.1: seq=2 ttl=64 time=0.565 ms s from 192.168.1.1: seq=3 ttl=64 time=0.596 ms .168.1.1 ping statistics	^
	round-tr	rip min/avg/max = 0.519/1.734/5.258 ms	>

Target IP / Domain Name	Pingの宛先となるIPアドレス、もしくはドメイン名を入力します。
Ping Packet Size	送信するPingのパケットサイズを入力します。
Number of Pings	Pingの送信回数を入力します。
Start	クリックするとPingの送信を開始します。実行結果は左側に表示されます。

- Traceroute Test Parameters
 - 任意のIPアドレスに対し本APからのTracerouteによる通信経路を表示できます。

Traceroute Test Parameters	
Target IP / Domain Name	192.168.1.10
Start Stop	traceroute to 192.168.1.10 (192.168.1.10), 30 hops max, 38 byte packe 1 * *
	< >

Target IP / Domain Name	宛先となるIPアドレス、もしくはドメイン名を入力します。
Start	クリックするとTracerouteを実行します。実行結果は左側に表示されます。

- LED Control
 - LEDの点灯、消灯を設定します。

LED Control					
Power		۲	Enable	0	Disable
LAN		۲	Enable	0	Disable
WLAN-2.4GHz	2	۲	Enable	0	Disable
WLAN-5GHz		۲	Enable	0	Disable
Apply	Apply saved settings to take	effect	t		

Power	Power LED の点灯有無を設定します。「Enable」にチェックで点灯、「Disable」に チェックで消灯します。デフォルトは「Enable」です。
LAN	LAN LED の点灯有無を設定します。「Enable」にチェックで点灯、「Disable」にチェッ クで消灯します。デフォルトは「Enable」です。
WLAN-2.4GHz	WLAN-2.4GHz LED の点灯有無を設定します。「Enable」にチェックで点灯、 「Disable」にチェックで消灯します。デフォルトは「Enable」です。
WLAN-5GHz	WLAN-5Hz LED の点灯有無を設定します。「Enable」にチェックで点灯、 「Disable」にチェックで消灯します。デフォルトは「Enable」です。

- Device Discovery
 - 本APと同一セグメント上に接続されている AT-MWS APシリーズを検出し、表示します。

Device Discovery				
Device Name	Operation Mode	IP Address	System MAC Address	Firr 📕 🖉 🐺 🔯 📀 💿
AP/AP	AP/AP	192.168.1.153	88:DC:96:1C:F3:30	1.0.0
Scan				

Scan	クリックすると探索を開始します。AT-MWS APシリーズを検出すると、IPアドレスや
	MACアドレス等の情報を表示します。

System Manager

ログインIDやパスワード、ファームウェアのバージョンアップなどシステムに関連する操作を行います。

System Manager / Account

- Account Settings
 - ユーザーID、パスワードの変更を行います。

Account Settings	
Administrator Username	manager
Current Password	
New Password	
Verify Password	

Administrator Username	ログインIDを設定します。デフォルトは「manager」です。
Current Password	ログインパスワードを変更する場合に現在のパスワードを入力します。デフォルトは 「friend」です。
New Password	変更する新しいパスワードを入力します。
Verify Password	確認の為新しいパスワードをもう一度入力します。

- Firmware Upgrade
 - ファームウェアのバージョンアップを行います。

Firmware Upgrade	
Current Firmware Version: V1.0.0 B04	
Select the new firmware from your hard disk.	
参照	
Upload	

Select the new firmware	新しいファームウェアの更新ファイルを入力します。「参照」ボタンでイメージファイルを
from your hard disk	選択できます。
Upload	ファームウェアを転送し、バージョンアップを行います。

- Backup/Restre Settings
 - 設定のバックアップを行います。
 - アクセスポイントの現在の設定をコンピューターにバックアップします。
 「Backup Setting」の「Export」をクリックすると設定情報のダウロードが開始されます。
 - 設定のリストアを行います。
 - 「Restore New Setting」の「参照」をクリックし、バックアップした設定情報を選択します。
 - 「Import」をクリックするとリストアが開始されます。その際機器が再起動しますのでご注意 ください。
 - 設定の初期化を行います。
 - 「Reset to Default」の「Reset」をクリックするとポップアップが表示され「OK」をクリック すると初期化が開始されます。
 - 現在の設定情報をUser Settingの初期値として保存します。
 - 「Back UP Setting as Default」の「Backup」をクリックします。(この時の設定情報は本体に 保存されます)
 - User Settingとして保存した設定を復元します。
 - 「Restore to User Default」の「Restore」をクリックすると「Back UP setting as Default」 を実行した時点での設定情報にレストアされます。
 - Note: User Settingは運用しているアクセスポイントの設定を一時的に変更して戻す場合や、IPア ドレスを初期値に戻さずリセットしたい場合等に便利です。

Backup/Restore Settings	
Factory Setting	
- Backup Setting	Export
- Restore New Setting	参照 Import
- Reset to Default	Reset
User Setting	
- Back Up Setting as Default	Backup
- Restore to User Default	Restore
 - CAUTION: Please write down your acc default settings at the next successful login 	ount and password before saving. The user settings will now become the new



- System Log
 - ログを参照します。

System Log	
Status	Enable O Disable
Log type	All 🗸
Refresh Clear	Mar 25 15:54:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 382 cmd }
	Mar 25 15:53:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 3516 cmd 🔨
	Mar 25 15:52:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 2958 cmd
	Mar 25 15:51:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 2288 cmd
	Mar 25 15:50:02 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 1258 cmd
	Mar 25 15:49:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 4057 cmd
	Mar 25 15:48:01 AT-MWS900AP cron.info crond[2103]: crond: USER root pid 2952 cmd
	Mar 25 15:47:21 AT-MWS900AP user.warn kernel: ieee80211_dfs_cac_stop[305] Stoppir
	Mar 25 15:47:21 AT-MWS900AP user.warn kernel: cac_timeout cac expired, chan 5680 🗸
	Mar 25 15:47:21 AT-MWS900AP user.warn kernel: ath_dfs_clear_cac: Exit DFS_WAIT st
	>

Status	ログの収集有無を設定します。「Enable」にチェックで収集を有効、「Disable」にチェッ クで無効になります。デフォルトは「Enable」です。
Log type	表示するログのカテゴリを選択します。 「All」「Debug」「Information」「Notice」「Warning」「Critical」から選択できます。 デフォルトは「All」です。
Refresh / Clear	「Refresh」ボタンをクリックすると、最新の情報に更新します。 「Clear」ボタンをクリックすると、現在記録されているすべてのログを消去します。

無線LANコントローラーでの簡易管理



設定画面へのアクセス

- 1. 設定の準備
 - 設定用コンピューターとコントロラーが正しく接続されていることを確認し、Webブラウザーを起動してください。
 - Webブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」と入力し、「Enter」キーを押してください。
- 2. 設定の開始(ログイン)
 - 表示されたログオン画面で上段に「User Name」、下段に「Password」を入力し、「Login」ボタンをクリックしてください。
 ご購入時の「User Name」「Password」は、それぞれ「manager」「friend」です。入力したパスワードは、「●」で表示されます。


設定画面へのアクセス

- 2. 設定の開始(ログイン)(続き)
 - ログオンに成功すると「Device Management」画面が表示されます。

A	llied Telesis"				H Backup U	. ⊥ ⊅ pgrade Rese	U et Reboot	Logout
AT-MWS5028GP						Q Searc	:h	
Controller Switch	Summary			2	2	0	0	
😹 Device Management	Controller State		 	MANAGED	ACTIVE	OFFLINE	CLIENT	
Access Points	● Enabled ○ Disabled	Apply						
Active Clients AP Profiles	System Information							
✓ Visual Monitoringズ Statistics	Controller Version:	1.0.8						
✤ Maintenance	Max. Managed APs:	50 192.168.1.1	ĺ.					
	Base MAC Address:	-00.14.EB.A1.78.08-						
	Serial Number:	-111887785-						
	System Uptime: OSS Information	14 mins						

設定の保存

• AT-MWS GPシリーズコンフィグファイル AT-MWS APシリーズと異なり各設定用画面で「Save」 若しくは「Apply 」で保存した設定は直ちに反映されます。

Access Points	 Radio Settings 			
Active Clients AP Profiles	Country:	Japan		
< Visual Monitoring		2.4GHz	5GHz	5GHz(802.11ac)
X Statistics	Wireless Mode:	802.11 b/g/n Mixed 🗸	802.11 a/n Mixed 🗸	802.11 ac/n Mixed
😽 Maintenance	Channel HT Mode:	20/40MHz	40MHz	80MHz(AC Only)
	Extension Channel:	Upper Channel	Upper Channel	Upper Channel
	Channel:	Auto	Auto	Auto
	Transmit Power:	100 %	100 %	100 % 🔽
	Client Limits:	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)
	Data Rate:	Auto 🗸 🕜	Auto 💙 😵	
	RTS/CTS Threshold:	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)
	Aggregation:	Enable Disable	Enable Disable	Enable Disable
		32 Frames (1~32)	32 Frames (1~32)	
		50000 Bytes(Max) (2304~65535)	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	
				🎬 🤍 A 般 😂 🧼 💿 🕬
	WLAN Settings - 2.4GHz			
	WLAN Settings - 5GHz	•		
	Advanced Settings			
	Apply Cancel			

Device Management / Summary

この画面では、無線コントローラー機能の無効化やファームウェアのバージョン、IPアドレス等の情報を参照できます。

	Allied Telesis			Hackup	t o Upgrade Res	ڻ et Reboot	Logout
AT-MWS5028GP					Q Sear	ch	
Controller Switch	Summary		2	2	0	0	
🛃 Device Management	Controller State		MANAGE	ACTIV	OFFLINE	CLIENT	
Summary Access Points Active Clients AP Profiles	● Enabled ○ Disabled System Information System I	Apply					
Visual Monitoring	Controller Version:	1.0.8					
Maintenance	Max. Managed APs:	50					
	Base MAC Address:	192.168.1.1					
	Serial Number:	-111007705-					
	System Uptime:	14 mins					
	OSS Information						

Controller State	コントローラー機能の有効化、無効化の設定を行います。「Enable」にチェックで収集
	を有効、「Disable」にチェックで無効になります。デフォルトは「Enable」です。

Device Management / Access Points

- この画面では、本コントロラーの管理下となるアクセスポイント (MWS APシリーズ) の追加と削除 が行えます。
 - アクセスポイントを追加する場合の手順を以下に示します。
 - 本コントロラーと同一セグメント上にアクセスポイントを接続します。
 - 画面右上の「AP(s) Detected」の数字が 0 から 接続したアクセスポイントの数に変化します。
 - 「AP(s) Detected」をクリックするとアクセスポイントの機種名とMACアドレスが展開されますので、管理したいアクセスポイントにチェックをいれ「Add」をクリックします。
 - 「IP Assignment」のポップアップ画面が開きます。

			AP(s) I	0 & Detected	
Managed AP(s) A list of devices that have been added to the network where users can choose to show/hide columns that th users will be redirected to the device information page	. This sortable list consists of a filtering function ney wish to check. By selecting the device name,	0 MANAGED	0 ACTIVE	0 OFFLINE	2
 B (U) Q B Status [↓] Model Name [↓] 	MAC Address Device Name	🌲 ip A	ddress		Add VS900AP .96.23.28.00
	No data available in table			AT-MV	VS600AP .96.10.F3.90
10 Showing 0 to 0 of 0 entries					Previous inext

Device Management / Access Points

- 「IP Assignment」画面ではアクセスポイントのIPアドレスの設定を行います。
- 入力後 「Apply」をクリックでアクセスポイントを管理下に置くことができます。

Auto Configuration:	OHCP	⊖ Stat	ic		
IP Address:			~		
Subnet Mask:					
Default Gateway:					
Primary DNS Server:	[
Secondary DNS Server:					

Auto Configuration	IPアドレスの取得方法を選択します。「DHCP」にチェックでDHCPサーバーからの取 得を試みます。ネットワーク上にDHCPサーバーが存在しない場合は、アクセスポイ ントに既に設定されているIPアドレス(デフォルト: 192.168.1.230)が使われます。 ※複数台のアクセスポイントを同時に管理下に置く際はIPアドレスの重複にご注意 ください。 「Static」にチェックで本コントローラーからアクセスポイントに IPアドレスを設定します。
IP Address	APにIPアドレスを払い出す場合のレンジを入力します。
Subnet Mask	APICIPアドレスを払い出す場合のサブネットマスクを入力します。
Default Gateway	APにIPアドレスを払い出す場合のデフォルトゲートウェイを入力します。
Primary DNS Server	APICIPアドレスを払い出す場合のプライマリDNSを入力します。
Secondary DNS Server	APにIPアドレスを払い出す場合のセカンダリDNSを入力します。

Device Management / Access Points

- 管理下に置かれたアクセスポイントは「Managed AP(s)」に表示され「Status」が「Online」 となります。
- 合わせて画面右上の「MANAGED」に管理しているアクセスポイントの総数が表示されます。
 (「ACTIVE」はそのうち本コントローラーから疎通確認の取れているもの、「OFFLINE」は疎通 確認ができなかったアクセスポイントの数が表示されます。
- アクセスポイントの設定は管理下に置かれる前のものが反映されていますが、変更する場合は本 コントローラーから行うことができます。
- 変更するには 設定したいアクセスポイントの「Device Name」をクリックします。

A list o where isers	f devices tha users can ch will be redired	t have been added to the network oose to show/hide columns that th ted to the device information pag	. This sortable list consists of a fi hey wish to check. By selecting the e.	Itering function he device name,	2 MANAGED	2 ACTIVE	O	AP(0 ⊗ s) Detected
	0 Q								
	Status	Model Name	MAC Address	Device Name	♦ IP	Address	Profile		:=
0	Online	AT-MWS600AP	- 00.DO.90.10.F3.30-	AT-MWS600AP	192	.168.1.153			
-	Online	AT-MWS900AP		AT-MWS900AP	192	168.1.230			

Device Management / Access Points (APの設定)

- 「Device Name」をクリックすると「Wireless Settings」画面が開き設定変更ができます。
- 設定できる内容はAPに直接設定する場合と共通です。(※)
 - 「General Settings」の該当項目
 - Network Basic
 - Network Wireless Wireless Settings
 - 「Wireless Radio Setting」の該当項目
 - Network Wireless (2.4GHz 5GHz)
 - 「WLAN Settings 2.4GHz」の該当項目
 - Network Wireless (Wireless Setting -2.4GHz 5GHz)
 - 「WLAN Settings 5GHz」の該当項目
 - Network Wireless (Wireless Setting -2.4GHz 5GHz)
 - 「Advanced Settings」の該当項目
 - Network Wireless (Guest Network Setting)
 - Network Wireless (Fast Handover)
 - ※ IPv6設定、MACフィルター、各種管理機能(SNMP、HTTPS、Email、日時、WiFi Scheduler 設定など)、設定のバックアップ・リストア 及び ログの設定はコント ローラー管理下に置いた場合は設定、使用できません。

無線LANコントローラーでの詳細管理



無線LANコントローラーでの詳細管理

- コントローラーへのログインや、アクセスポイントを管理下に置く方法は 「無線LANコントローラーでの簡易管理」と共通です。
- 本項ではコントローラー上に AP Profile と呼ばれるアクセスポイントの設定情報を作成、適用する手順を記載します。
- ※ IPv6設定、MACフィルター、各種管理機能(SNMP、HTTPS、Email、日時、WiFi Scheduler 設定など)、設定のバックアップ・リストア 及び ログの設定はコント ローラー管理下に置いた場合は設定、使用できません。

Device Management / AP Profiles

- APプロファイルを作成します。簡易管理での設定との違いは簡易管理では設定情報はアクセスポイントに保存されますが、APプロファイルはコントローラー上に保存されます。
 - 「Add」をクリックするとプロファイル作成画面が表示されます(Profile Settings)

AP Profiles							
						Q	
Profile Name	A	APs	\$ Member List	*	Description	*	🕂 Add
			No data available in table				
All Showing 0 to 0 of 0 entries							Previous Next

Note: AP本体に設定した情報をAPプロファイルとして取り込むことはできません。

- General Settings
 - プロファイル名やプロファイルを適用するAPの選択等を行います。

Profile Setting			
 General Settings 			
Name:			(1~32 characters)
Description:		~	(0~255 characters)
Member Setting:	Managed APs AT-MWS600AP AT-MWS900AP	Add >> << Del	Profile Member
	□ Show MAC		
Administrator Username:	manager	(1~12 characters)	
New Password:	Leave blank if unchanged	(1~12 characters)	
Verify Password:	Leave blank if unchanged		

Name	任意のプロファイル名を入力します。
Description	任意でプロファイル名の概要を入力します。
Member Setting	「Managed AP」欄にあるアクセスポイント名をクリックし、「Add」をクリックするとプロ ファイルを該当のアクセスポイントに適用できます。 (適用せずにプロファイルの作成だけを行うこともできます) 同様に「Profile Member」欄のアクセスポイント名をクリックし「Del」をクリックするとプ ロファイルを外すことができます。 また、「Show MAC」をクリックすることでアクセスポイントのMACアドレスを表示する ことができます。
Administrator Username	アクセスポイントのログインIDを設定します。
New Password	アクセスポイントのログインパスワードを設定します。
Verify Password	確認の為アクセスポイントのログインパスワードをもう一度入力します。

- Radio Settings
 - 無線に関する設定を行います。
 - 設定できる内容はAPに直接設定する場合と共通です。
 - 該当項目: Network Wireless (2.4GHz 5GHz)

Country:	Japan 🗸		
	2.4GHz	5GHz	5GHz(802.11ac)
Wireless Mode:	802.11 b/g/n Mixed 🗸	802.11 a/n Mixed 🔽	802.11 ac/n Mixed 🔽
Channel HT Mode:	20/40MHz	40MHz	80MHz(AC Only)
Extension Channel:	Upper Channel	Upper Channel	Upper Channel
Channel:	Auto	Auto	Auto
Transmit Power:	100 %	100 %	100 %
Client Limits:	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)	127 (1~127, 0 means no limit)
Data Rate:	Auto 🔽 🕜	Auto 🗸 🥝	
RTS/CTS Threshold:	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)	2346 (1~2346)
Aggregation:	● Enable () Disable	● Enable ○ Disable	● Enable 〇 Disable
	32 Frames (1~32)	32 Frames (1~32)	
	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	50000 Bytes(Max) (2304~65535)	

- WLAN Settings 2.4GHz 5GHz
 - バーチャルアクセスポイント(VAP)の設定を行います。
 - 設定できる内容はAPに直接設定する場合と共通です。
 - 該当項目: Network Wireless (Wireless Setting -2.4GHz 5GHz)

IDStatusSSIDSecurityEncryptionHidden SSIDClient IsolationVLAN IsolationVLAN1DisabledalliedNoneNoneNoNoNo12DisabledVirtual Access Point 1NoneNoneNoNoNo13DisabledVirtual Access Point 2NoneNoneNoNoNo14DisabledVirtual Access Point 3NoneNoneNoNo15DisabledVirtual Access Point 4NoneNoneNoNo16DisabledVirtual Access Point 5NoneNoneNoNo17DisabledVirtual Access Point 6NoneNoneNoNo18DisabledVirtual Access Point 7NoneNoneNoNo1	-	 WLAN Settings - 2.4GHz 												
IDStatusSSIDSecurityEncryptionHidden SSIDClient IsolationVLAN IsolationVLAN1DisabledalliedNoneNoneNoNoNo12DisabledVirtual Access Point 1NoneNoneNoNoNo13DisabledVirtual Access Point 2NoneNoneNoNoNo14DisabledVirtual Access Point 3NoneNoneNoNoNo15DisabledVirtual Access Point 4NoneNoneNoNoNo16DisabledVirtual Access Point 5NoneNoneNoNo17DisabledVirtual Access Point 6NoneNoneNoNo18DisabledVirtual Access Point 7NoneNoneNoNo1														
1DisabledalliedNoneNoneNoNoNo2DisabledVirtual Access Point 1NoneNoneNoNoNo3DisabledVirtual Access Point 2NoneNoneNoNoNo4DisabledVirtual Access Point 3NoneNoneNoNoNo5DisabledVirtual Access Point 4NoneNoneNoNoNo6DisabledVirtual Access Point 5NoneNoneNoNo17DisabledVirtual Access Point 6NoneNoneNoNo18DisabledVirtual Access Point 7NoneNoneNoNo1		ID	Status	SSID	Security	Encryption	Hidden SSID	Client Isolation	VLAN Isolation	VLAN ID				
2DisabledVirtual Access Point 1NoneNoneNoNo13DisabledVirtual Access Point 2NoneNoneNoNoNo14DisabledVirtual Access Point 3NoneNoneNoNoNo15DisabledVirtual Access Point 4NoneNoneNoNo16DisabledVirtual Access Point 5NoneNoneNoNo17DisabledVirtual Access Point 6NoneNoneNoNo18DisabledVirtual Access Point 7NoneNoneNoNo1		1	Disabled	allied	None	None	No	No	No	1				
3 Disabled Virtual Access Point 2 None None No No No 1 4 Disabled Virtual Access Point 3 None None No No No 1 5 Disabled Virtual Access Point 4 None None No No No 1 6 Disabled Virtual Access Point 5 None None No No 1 7 Disabled Virtual Access Point 6 None None No No 1 8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No 1		2	Disabled	Virtual Access Point 1	None	None	No	No	No	1				
4 Disabled Virtual Access Point 3 None None No No 1 5 Disabled Virtual Access Point 4 None None No No 1 6 Disabled Virtual Access Point 5 None None No No 1 7 Disabled Virtual Access Point 6 None None No No 1 8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No 1		3	Disabled	Virtual Access Point 2	None	None	No	No	No	1				
5 Disabled Virtual Access Point 4 None None No No 1 6 Disabled Virtual Access Point 5 None None No No 1 7 Disabled Virtual Access Point 6 None None No No 1 8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No 1		4	Disabled	Virtual Access Point 3	None	None	No	No	No	1				
6 Disabled Virtual Access Point 5 None None No No 1 7 Disabled Virtual Access Point 6 None None No No 1 8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No 1		5	Disabled	Virtual Access Point 4	None	None	No	No	No	1				
7 Disabled Virtual Access Point 6 None None No No 1 8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No 1		6	Disabled	Virtual Access Point 5	None	None	No	No	No	1				
8 Disabled Virtual Access Point 7 None None No No No 1		7	Disabled	Virtual Access Point 6	None	None	No	No	No	1				
		8	Disabled	Virtual Access Point 7	None	None	No	No	No	1				

- WLAN Settings Advanced Settings
 - ゲストネットワークやFast Handoverの設定を行います。
 - 設定できる内容はAPに直接設定する場合と共通です。
 - 該当項目: Network Wireless (Guest Network Setting) Network – Wireless (Fast Handover)

Advanced S	Settings								
Band Stee	ring								
Ba	nd Steering	g: O Enable	Disable	e					
		(NOTE: In	order for B	and Steering f	unction to work	properly, both 2.40			
Fast Hand	over								
	-								
	Status	Enable	Disable	e					
	RSS	l: -70	dBm (Ran	ge: -90dBm ~	-60dBm)				
		(NOTE: Se	etting the R	SSI value too	low may cause v	wireless clients to			
Guest Net	work								
Band	Status	SSID	Security	Encryption	Hidden SSID	Client Isolation			
2.4GHz	Disabled	allied guest	None	None	No	No			
5GHz	Disabled	allied guest	None	None	No	No			
Manual	IP Settings								
IP Addre	ess:	192.16	8.100.1						
Subnet I	Mask:	255.25	5.255.0						
Automat	ic DHCP Se	erver Settings							
Starting		. [102.16	9 100 100						
Starting	IP Address	. [192.10							
Ending I	P Address:	192.16	8.100.200						
WINS S	erver IP:	0.0.0.0							

- プロファイル作成画面で「Apply」をクリックするとプロファイルが保存され「AP Profiles」画面にも反映されます。
- 設定内容の変更や適応するAPの変更をする場合は鉛筆のマークをクリックすることでプロファイルを編集できます。

AF	Profiles							
						(۹	
	Profile Name	A	APs	$\frac{1}{2}$	Member List	\$ Description	$\frac{\mathbb{A}}{\mathbb{V}}$	Add
	MWS test		1		AT-MWS600AP (88:DC.96:1C.F3:30)	MWS2012 test		1
A	1 to 1 of 1 Profile((s)						Previous Next

- プロファイルを適用すると「Device Management」-「Access Points」のManaged AP(s)の一覧における「Profile」の項目にも反映されます。
- なおこの状態で「Device Name」をクリックしてもAPの設定画面は開きますが、設定の変更は 行えません。個別に設定の変更を行うにはプロファイルを予め外す必要があります。

Man A list o where users	of devices the users can will be redired	P(s) hat have choose to rected to	Been added to the netwo o show/hide columns that the device information pation	2 MANAGED	2 ACTIVE	OFFLINE	AP(0 ≽ s) Detected		
	Status	\$	Model Name	MAC Address	Device Name	♦ IP /	Address	Profile	\$	≔
	Online		AT-MWS600AP	88:DC:96:1C:F3:30	AT-MWS600AP	192.	168.1.230	MWS test		
	Online		AT-MWS900AP		AT-MWS900AP	192.	168.1.231			
10	1 to 2 o	of 2 AP(s))						Previ	ious Next 🕨

無線LANコントローラーでの管理 簡易管理 詳細管理 共通

Device Management / Active Clients

• 管理下にあるアクセスポイントに接続している無線端末の情報を表示します。

Active Clients									
							Q		
Client MAC 🔺 Address	AP Device Name	AP MAC Address	Model Name ∲	SSID 🕴	Band [♦]	TX Traffic (KB)	RX Traffic (KB)	RSSI (dBm) ♦	≔
00:27:10:99:24:58	AT-MWS900AP	88.DC.38.23.28.88	AT- MWS900AP	MWS900test	5GHz	238531	242591	-35	
18:3D:A2:3D:77:48	AT-MWS600AP	88.DO.36.10.F3.38	AT- MWS600AP	MWS600test	2.4GHz	322	337	-26	
10 1 to 2 of 2 Client(s)									

Visual Monitoring / Topology View

- 本コントローラー及び管理下にあるアクセスポイントの接続状態をマップで表示します。
 - IPアドレスや、接続ポート番号の情報が表示されます。
- マップは自動的に生成されます。
 - 製品のアイコンにカーソルを合わせるとMACアドレス等の簡易情報が表示されます。
 - アクセスポイントのアイコン中心の緑の丸数字には接続されている無線クライアント数が表示されます。
 - アイコンを右クリックすることで設定画面やプロファイル作成画面へのリンクを表示できます。



Copyright© 2015 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

Visual Monitoring / MAP View

- Google MAP 上でアクセスポイントの管理ができます。
- 本コントローラーがインターネットに接続されている必要があります。

Visual Monitoring / Floor View

- アクセスポイントが設置されている環境を図示した画像上に管理下のアクセスポイントなどの無線
 LANコンポーネントをアイコンとして配置することにより、無線環境を視覚化できます。
 - FloorPlan Image Floor Plan
 - 図示する背景となる画像データを取り込みます。
 - 「Add」をクリックすると画像の選択画面が表示されます。
 - 「Name」に取り込む画像の名称(任意)を入力します。
 - 「参照」をクリックし、取り込む画像を選択します。
 - 「Apply」をクリックで画像を取り込みます。

Floor Plan	6144	(p. 6144 (p. 0) (p.			
	TOTAL	AVAILABLE IN USE			
Q					
Image Name 🚔	Image Size (KB)	Add	_		
No data available in table			_		
10 Showing 0 to 0 of 0 entries		Previous Next			
	_				
Upload Floor Plan Image	C.				
		Floor Plan		6144 кв 611	11 кв 33 кв
File format should be PNG, GIF or JPG. (^ 6144 KB Available.)				TOTAL AVAI	LABLE IN USE
Name: 2E floor (1~32 characters)		٩			
		Image	Name 🗘	Image Size (KB)	Add
Image: C:\Users\GPM\Desktop\floor-map.gif 参照			2F floor	32	
		10 1 to 1 of 1 Image(s)			Previous Next
Apply Cancel					

Visual Monitoring / Floor View

- アクセスポイントが設置されている環境を図示した画像上に管理下のアクセスポイントなどの無線LAN
 コンポーネントをアイコンとして配置することにより、無線環境を視覚化できます。
 - FloorPlan View Floor View
 - 前項「FloorPlan Image」で取り込んだ画像が表示されます。
 - 複数の画像を取り込んでいる場合は左上のプルダウンで切り替えることができます。
 - 右上の「AP List」をクリックしてプルダウンを展開すると管理しているアクセスポイントのアイ コンが表示され、ドラッグ&ドロップで表示されている画面上に配置することができます。
 - アイコンにカーソルを合わせるとMACアドレス等の簡易情報が表示されます。
 - アイコンを右クリックすることで設定画面やプロファイル作成画面へのリンクを表示できます



Statistecs / Access Points

- 管理しているアクセスポイントの通信量や接続されている端末台数の統計を参照できます。
 - Managed APs
 - アクセスポイントの通信量とクライアント数の統計を1日もしくは1週間単位でグラフで表示します。
 - AT-MWSxxxAP
 - アクセスポイントの通信量とクライアント数の統計を1時間単位でグラフで表示します。



Note: 収集した統計情報の外部出力はできません。



Statistecs / Wireless Clients

- 管理しているアクセスポイントに接続されている端末単位での統計を参照できます。
 - Managed APs
 - アクセスポイントの通信量とクライアント数の統計を1日もしくは1週間単位でグラフで表示します。
 - 前項「Access Points」と同様です。
 - AT-MWSxxxAP
 - アクセスポイントに接続されている端末毎の通信量の統計を表示します。



Maintenance / SSL Certificate

• SSLサーバー証明書に関する設定を行います。

SSL Certificate	
Create a self-signed SSL Certificate for upon applying changes.	secured data encryption between Switch and Wireless Access Point(s). AP(s) will reconnect using new certification information
Generate new certificate	
Common Name*:	(1~32 characters)
Organization*:	(1~32 characters)
Organization Unit:	(1~32 characters)
Locality/ City*:	(1~32 characters)
State/ Province*:	(1~32 characters)
Country* :	Afghanistan
Valid Until:	2000/02/02 (2000/2/2 ~ 2037/12/31)

Maintenance / SSL Certificate

- コントローラーとアクセスポイント間でのケーブル障害等の診断を行います。
 - 確認したいアクセスポイントにチェックを入れ「Start」をクリックすると診断を開始し、結果が表示されます。



Copyright© 2015 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.

Maintenance / Bulk Upgrade

- 管理しているアクセスポイントのファームウェアアップデートを行います。
 - 「Upload New File」をクリックし、アクセスポイントのファームウェアを選択し読み込みます。
 - 「Device List」に読み込んだファームウェアに対応するアクセスポイントが表示されます。 (複数選択可)
 - アップデートを行いたいアクセスポイントにチェックを入れ、「Add to Upgrade」をクリックするとアップデートを開始します。

Bulk Up	grade											
Current firmv	ware image info	mation:										
	Model	Firmware Version	File Name	Image Size(Byte)	Upload Time							
A	AT-MWS900AP	v1.0.0-c1.0.9	at-mws900ap-int-v1.0.0.3.bin	8049860	2014-Nov-19 14:30:19							
Upload Wirel (* Unable to Device	less AP firmwar upload new file List	e image file to contro when APs are under	Upload New File upgrading.)								1 UPGR/) ading
Add to	o Upgrade									٩		
	Status		Model	0	Name	0	MAC Address	1	IP Address	0	Firmware Version	0
	Online		AT-MWS900AP		AT-MWS900AP				192.168.1.231		v1.0.0-c1.0.9	
10 🗸	1 to 1 of 1 AP	(s)									Previ	ous Next 🔈

社会品質を創る。アライドテレシス

http://www.allied-telesis.co.jp/

