

ユーザーマニュアル

©2000 アライドテレシス株式会社

PN J613-M7051-00 Rev.A 001113



ご使用にあたってのお願い 次のような場所での使用や保管はしないでください。 ・直射日光の当たる場所 ・暖房器具の近くなどの高温になる場所 · 急激な温度変化のある場所(結露するような場所) ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください) ・振動の激しい場所 ·ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります) ・腐食性ガスの発生する場所 4 1 静電気注意 本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、 コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。 取り付け・取り外しのときの注意 コンピュータのPCIバススロットに本製品を取り付ける作業は、必ず本マニュアル及び、ご 使用のコンピュータのマニュアルを参照の上正しく行ってください。 長期保管時は袋に入れて 本製品を長期にわたって保管する場合は、必ず添付の袋(静電防止)に入れてください。 取り扱いはていねいに 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。 お手入れについて 清掃するときは電源を切った状態で 誤動作の原因になります。 機器は、乾いた柔らかい布で拭く 444 M 中性 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこま せ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。 ぬらすな 中性洗剤 堅く絞る 使田 お手入れには次のものは使わないでください ・石油・みがき粉・シンナー・ペンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。) シンナ 類不可

はじめに

電波に関する注意

この度は、「CentreCOM WR211PCI-OP」無線LAN PC カード用 PCI パスアダプターをお買い上けいただきまして誠にありがとうござ います。このマニュアルは、本製品を正しくご利用いただくための手 引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書ととも に大切に保管くださいますようお願いいたします。

内容物をご確認ください

本製品パッケージの内容は、下記の通りです(下記以外に添付紙が 同梱されている場合があります)。お買い上げ商品こついてご確認い ただき、万一不足するものがございましたら、お手数ですが、弊社サ ポートセンターまでご連絡ください。

- CentreCOM WR211PCFOP 本体
- 「セットアップユーティリティー」ディスク(2枚)
- •「Winroute」ディスク
- ユーザーマニュアル
- 製品保証書(3 年保証)
- お客様インフォメーション登録カード
- ソフトウェア使用許諾書
- シリアル番号ラベル
- 認証キーシール

ドライブ名 **「**A:」 **「**C:」 **「**D:」

本書では、ドライバーのインストール対象となるコンピューター機種 として「AT 互換機 /PC98-NXシリーズ」を想定しています。「AT 互換機 /PC98-NX シリーズ」では、ドライブ名として下記を仮定し て説明しています。ご使用のコンピューターでドライブ名が異なる場 合は、ご使用のコンピューターにおけるものと読み替えてくたさい。

- 「フロッピーディスクドライブ」として「A:」
- •「起動ドライブ (ハードディスク)」として「C:」
- ・「CD-ROM ドライブ」として「D:」

表記上の注意

Windows95には、いくつかのバージョンが存在します。本マニュア ルでは、次の意味で使用しています。

 Version B Windows95 Ver.4.00.950 B このパージョンは「Version B」「OSR2 (= OEM Service Release 2)」「Type B」などの呼称が存在しますが、本書で は "Version B" に統一します。 本製品に「CentreCOM WR211PCM」を装着して利用する際に、 いべつかの電波に関する注意があります。詳しくは「CentreCOM WR211PCM」付属のユーザーマニュアルを参照してください。ま た設置の前に、「安全のために」を必ずお読みください。

目次

1	概要		6
	1.1	特長	6
	1.2	対応オペレーティングシステム	6
	1.3	各部の名称と働き	6
	1.4	使用時の注意	6

2	イン	スト・	ール
	2.1	Windo	ows 98
		2.1.1	インストールを始める前に
		2.1.2	アダノダゼットアックの1 ノストール
			ドライバーのインストール
		2.1.4	WR211PCI-OP ドライバーの確認
		2.1.5	WR211PCM の装着
			およびドライパーのインストール 10
		2.1.7	Wireless LAN Configuration Utility」の
	2.2	Windo	bws 2000
		2.2.1	インストールを始める前に13
		2.2.2	WR211PCI-OP の取り付けおよび ドライバーのインストール 12
		2.2.3	WR211PCI-OP ドライバーの確認14
		2.2.4	WR211PCMの装着
		225	およびドライバーのインストール
		2.2.0	インストール
	2.3	Windo	ws Me
		2.3.1	1 ノストールを始める前に
		2.0.L	ドライバーのインストール
		2.3.3	WR211PCI-OP ドライバーの確認17
		2.3.4	WR2 TPCM の装着 およびドライバーのインストール
		2.3.5	「Wireless LAN Configuration Ulitility」の
	24	Windo	インストール
	2.4	2.4.1	WS 95
		2.4.2	アダプタセットアップのインストール
		2.4.3	WR211PCI-OP の取り付けおよび ドライバーのインストール 21
		2.4.4	WR211PCM の装着
		245	およびドライバーのインストール
		2.4.5	インストール

4	WR211PCMの詳細設定	26
---	---------------	----

5 WR211PCMの取り付けおよび取り外しに

つい	て	26
5.1	WR211PCM の取り付け	27
5.2	WR211PCM の取り外し	27

6	アンインストール 6.1 WR211PCM ドライパーのアンインストール 6.2 WR211PCI-OP ドライバーのアンインストール 3.3 Winroute のアンインストール (Windows 98 のみ) 6.4 WR211PCM および WR211PCI-OP の取り外し	27 27 27 27 28
7	最新ドライバーソフトウェアによる ドライバーの更新2	8
8	トラブルシューティング 2 8.1 PWR (Power) LED が点灯していない 2 8.2 ドライバーが正しくインストールされていない 8.3 WR211PCM の設定またはネットワークの設定が 正しくない	29 29 29 30
A	付録	31 31
в	保証	31
С	ユーザーサポート	31 32 32
D	ご注意 3	32
E	商標について3	33
F	マニュアルバージョン	33

1 概要

1.1 特長

CentreCOM WR211PCI-OP (以下、「WR211PCI-OP」と略しま す)は、弊社製無線 LAN用 PC カード「CentreCOM WR211PCM」 (別売。以下、WR211PCM と略します)専用の PCI パスアダブ ターです。

本製品は、次のコンピューター機種で使用可能です。

- PC-AT互換機 (DOS/V)
- NEC PC98-NX シリーズ

1.2 対応オペレーティングシステム

本製品および添付のセットアップユーティリティーは、次のオペレー ティングシステム (OS) に対応しています。

- Windows 95 Version B以上
- Windows 98 (Second Editionを含む)
- Windows 2000
- Windows Me



1.3 各部の名称と働き

① コネクター端子

コンピューターの PCI バススロットとのコネクター端子で す。触らないようにご注意ください。静電気を帯びた手(体) で触れると、静電気の放電により故障の原因となります。

② 警告ラベル

WR211PCM の装着方向を示すラベルです。必ず、指示され た方向に、装着してください。

誤った向きでは、正しく装着できません。無理に入れようと するとWR211PCI-OPおよびWR211PCM が故障するおそ れがありますので、おやめください。

③ PC カードスロット

WR211PCMを挿入するスロットです。挿入する際は、向き に注意してください。



図 1.3.0.1 WR211PCI-OP外観図

本製品をご使用になる前に、必ず、「セットアップユーティリティー 1of2」に含まれる「README.*」ファイルをお読みください。 「README.*」には、本書には含まれていない最新の情報が記載さ れています。



README.IST (Read me first.) ファイルには、ドライ バーディスクの詳細なディレクトリ構造やドライバー ディスク全体に関わることが記載されています。 README.95、README.98、README.NT、 README.2K、README.ME ファイルには、それぞれ のOS用ドライバーに関する詳細情報が記載されていま す。

1.4 使用時の注意

本製品は、WR211PCM をデスクトップ機で使用するための、オブ ションカードです。したがって、通信時の使用方法等の詳細について は、「CentreCOM WR211PCM」に付属のユーザーマニュアルを 参照してください。本書では、WR211PCI-OP を WR211PCM と 併用する際のインストール方法について、説明します。



コネクターの端子にはさわらないでください。静電気を帯びた 手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電によ り故障の原因となります。



上記の注意に従わず、誤った使い方をした場合に発生した 故障につきましては、製品保証の対象外とさせていただきま す。



本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分(水道の蛇 ロ、ドアノブ等)に触れて体内の静電気を放電してください。 この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に 触れないようにしてください。

2 インストール

この章では、WR211PCI-OP をWR211PCM と併用する際の、各 OS へのドライバーのインストール方法を説明します。お使いの OS により、「2.1 Windows 98」(p.7)、「2.2 Windows 2000」(p.13)、 「2.3 Windows Me」(p.16) または「2.4 Windows 95」(p.20) の各ページを参照してください。

OS の種類に関わらず、WR211PCM をWR211PCI-OP と併用す るためのドライバーおよびユーティリティーのインストールには、必 ず、本製品 (WR211PCI-OP) に付属の「セットアップユーティリ ティー」ディスクを使用してください。 WR211PCMに付属のものは、絶対に使用しないでください。

2.1 Windows 98

本製品をシステムにインストールする手順について説明します。イン ストールは、次の5段階の手順で実行してください。

- 「WR211PCI-OP アダブタセットアップ」のインストール (付属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用) この段階では、本製品はまだコンビューターへは取り付けま せん。
- (2) 本製品のコンピューターへの取り付けおよびドライバーの インストール
- (3)「Winroute」のインストール(付属の「Winroute」と言うラ ペルが貼ってあるディスクを使用)
- (4) WR211PCM の装着およびドライバーのインストール
- (5)「Wireless LAN Configuration Utility」のインストール(付属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用)

2.1.1 インストールを始める前に

■用意するもの

- WR211PCI-OP 本体
- WR211PCM 本体
- •「セットアップユーティリティー」ディスク2枚
- 「Winroute」ディスク
- ・Windows 98のCD-ROM



Windows 98 が、コンピューター購入時にあらかじめインストールされた形態で提供されたもの、すなわちプリインストール版 である場合は、Windows 98 のバックアップ CD-ROM が付属 しているかどうかをご確認ください。バックアップ CD-ROM が 付属していない場合は、安全のため必ずプロッピーディスク等 にWindows 98のバックアップを取った後でドライバーのインス トールを開始してください。バックアップの手順については、ご 使用のコンピューターのマニュアルをご覧になるか、コンピュー ターメーカーにご確認ください。



ハードディスク内のデータは、必ずフロッピーディスク等にノシックアップをとった後で、ドライバーのインストールを開始してください。特に重要なデータについては、必ずバックアップをとられることをお勧めします。

また、いかなる場合でも、データが消失または破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

2.1.2 アダプタセットアップのインストール

- (1) コンピューターの電源をオンにし、Windows 98 を起動しま す。
- (2) コンピューターのフロッピーディスクドライブに、「セット アップユーティリティー 1 of 2」を挿入します。このとき、 WR211PCI-OP は、まだ装着しないでください。
- (3)「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を 選択します。「名前」に「A:¥setup.exe」と入力し、「OK」 ボタンをクリックします。

ファイル名を打	記して実行 2 🛛
2	聞きたいブログラム、フォルダ、ドキュメント、またはインター ネットリソースの名前を入力してください。
名前(0):	sWeetup.exe
	OK キャンセル 参照(B)

(4) セットアッププログラムのインストーラが起動したら、「次 へ」ボタンをクリックします。



(5)「ソフトウェア使用許諾契約」をよくお読みになり、同意の 上、「はい」ボタンをクリックします。



(6) 「WR211PCI-OP アダプタセットアップ」を選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。



(7) これで、セットアッププログラムのインストールは、完了で す。この後、WR211PCI-OP ドライパーのインストールを 行うため、コンピューターを終了します。 「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択し、フ <u>ロッピーディスクドライブからディスクを抜き、</u>「完了」ボ タンをクリックしてください。



(8) 「スタート」 ポタンから「Windows の終了」 をクリックしま す。「電源を切れる状態にする」を選択し、「OK」ボタンを クリックします。

2.1.3 WB211PCI-OP の取り付けおよび ドライバーのインストール



口、ドアノブ等) に触れて体内の静電気を放電してください。 この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に 注意 触れないようにしてください。

- (1) コンピューター本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状 態にします。
- (2) 本製品を PCI パススロットに取り付けます。 このとき、WR211PCM はまだ装着しないでください。
- (3) コンピューターの電源を入れ、Windows 98 を起動します。
- (4) OS が自動的に WR211PCI-OP を検出し、次の画面が表示 されます。「次へ」ポタンをクリックします。



(5) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を 選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



(6) 「検索場所の指定」のみをチェックし、「C:¥WINDOWS¥INF」 と入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



- (7) 「ドライバのある場所」が、
 - 「C:¥WINDOWS¥INF¥PCMCIA.INF」となっていることを 確認し、「次へ」ボタンをクリックします。





途中で、Windows 98/Windows 98 SEの供給メディアを要求 されることがあります。供給メディアが CD-ROM の場合は、 「ファイルのコピー元」に「d:¥win98」と入力してください。



Windows 98/Windows 98 SEがプレインストール版の場合は、 「ファイルのコピー元」で「c:¥windows¥options¥cabs」を入 力してください。



コンピューターの 機種 によっては、必要なファイルが 「¥windows¥options¥cabs」に存在しないことがあります。そ の場合は、コンピューターのマニュアルをご覧になるか、スター トメニューの検索コマンドにより拡張子が「cab」のファイルが 存在するデルクトリを検索し、そのディレクトリを指定してくだ さい。



コンピューターの機種や環境によっては、「PC カード (PCMCIA) ウィザード」が起動する場合があります。「PC カード (PCMCIA) ウィザード」では、2つの質問が表示され ます。どちらも「いいえ」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ クします。22ページの手順(8)も参考にしてください。

 (8) ファイルがコピーされ、インストールが完了します。フロッ ビーディスクドライブからディスクを抜き、「完了」ボタン をクリックしてください。



(9) コンピューターを再起動するかどうかを聞いてきますので、 「いいえ」ボタンをクリックします。



(10)「スタート」ボタンから「Windowsの終了」をクリックし、「再起動する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

2.1.4 WR211PCI-OP ドライバーの確認

ドライパーのインストールが終了したら、次の手順に従って、正しく インストールされているかを確認します。

- (1)「スタート」メニューから「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックします。「コントロールパネル」から「シ ステム」アイコンをダブルクリックし、「デパイスマネー ジャ」タブをクリックします。
- (2)「PCMCIA ソケット」をダブルクリックし、その下に「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」が表示され、 「!」マークや「×」マークがついていないことを確認します。



2.1.5 Winroute のインストール

次に、Winroute をインストールします。これは、Windows 98/ Windows 98 SE環境において、WR211PCM にリソース (I/O ポー トアドレスや割り込み要求 (IRQ) など)を提供するために必要なユー ティリティーです。

- (1) すべてのWindows プログラムを終了します。
- (2)「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を 選択し、「名前」に「a:¥setup.exe」と入力します。

「Winroute」ラベルの貼ってあるディスクをフロッピーディ スクドライブに挿入し、「OK」ポタンをクリックします。



(3)「Welcome」画面が表示されたら、「Next」ボタンをクリックします。

Welcome	
	Welcome to the Vinroute Setup program. This program will install Vinroute on your computer.
	It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.
	Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
29	Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.
	Cancel

(4) 「Software License Agreement」(ソフトウェア使用許諾契約) 画面が表示されます。よくお読みになり、同意の上、「Yes」ボタンをクリックします。



(5) インストール先を指定します。任意のフォルダーにインストールする場合は、「Browse」ボタンをクリックし、フォル

ダーを指定します。指定したら、「Next」ボタンをクリック します。



(6) ファイルのコピーが行われ、セットアップが完了します。こ の後、一度、コンピューターの電源を落とした状態から、 WR211PCMのセットアップを行います。そのため、「No, I will restart my computer later.」を選択し、フロッピーディ スクドライブからディスクを抜き、「Finish」ボタンをクリッ クします。



(7)「スタート」ボタンから「Windows の終了」をクリックし、 「電源を切れる状態にする」を選択し、「OK」ボタンをクリッ クします。

2.1.6 WR211PCM の装着 およびドライバーのインストール

 コンピューターの電源が切れている状態で、WR211PCMを WR211PCI-OPのPCカードスロットに挿入します。



WR211PCI-OPは、ホットスワップ(活線挿抜)機能をサポートしていません。WR211PCMを挿入する際は、必ず、ユンビューターの電源を切った状態で、行ってください。



挿入する方向に注意してください。PC カードスロット横の注 意書きに従って、WR211PCMの製品ラベルが正しい向きに なるように、挿入してください。 逆向 おに挿入した場合、途 中までしか挿入できず、この状態で無 理に挿入しようとする

と、WR211PCM カードおよび WR211PCI-OP アダプターの双 方を破損するおそれがあります。 詳しくは、「5.1 WR211PCMの取り付け」(p.27)を参照し

てください。

(2) コンピューターの電源を入れると、自動的に WR211PCM が検出されます。「次へ」 ボタンをクリックして、ドライバー のインストールを行います。



(3) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を 選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



(4) 検索場所を「フロッピーディスクドライブ」のみチェックし ます。フロッピーディスクドライブに、「セットアップユー ティリティー 1 of 2」をフロッピーディスクドライブに挿 入し、「次へ」ボタンをクリックします。



(5) 「ドライバのある場所」が、「A:¥NETCW10.INF」となって いることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。



(6) ファイルのコピーが開始されます。



途中で、Windows 98/Windows 98 SE の供給メディアを要求 されることがあります。供給メディアが CD-ROM の場合は、 「ファイルのコピー元」に「d:¥win98」と入力してください。



Windows 98/Windows 98 SEがプレインストール版の場合は、 「ファイルのコピー元」で「c:¥windows¥options¥cabs」を入 力してください。



コンピューターの機種によっては、必要なファイルが 「¥windows¥options¥cabs」に存在しないことがあります。そ の場合は、コンピューターのマニュアルをご覧になるか、スター トメニューの検索コマンドにより拡張子が「cab」のファイルが 存在するディレクトリを検索し、そのディレクトリを指定してくだ さい。

(7) ファイルのコピーが完了したら、フロッピーディスクドライ ブからディスクを抜き、「完了」ボタンをクリックします。



(8) コンピューターを再起動するかどうかを聞いてきますので、 「いいえ」ボタンをクリックします。

<u>72718</u>	たびごます 新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しますか?

(9) 「スタート」ボタンから「Windows の終了」をクリックし、 「再起動する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



11

less LAN Card」に「!」マークが表示されることがあります。 この場合、再起動を行うことで表示が消えます。

2.1.7 [Wireless LAN Configuration Utility] のインストール

- ユーティリティーブログラムのセットアップを行う前に、す べての Windows ブログラムを終了させます。
- (2)「スタート」メニューから「ファイルを指定して実行」を選 択し、「名前」に「a:¥setup.exe」と入力します。

「セットアップユーティリティー 1 of 2」をフロッピーディ スクドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。



(3) インストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを クリックします。



(4) ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意の上、 「はい」ポタンをクリックします。



(5) 「コンフィグレーションユーティリティ」を選択し、「次へ」 ポタンをクリックします。



(6)「SSID」を入力します。これは、手順(7)で「Infrastructure」 モードを選択した場合に、有効になります。セキュリティー 上、使用する SSID をデフォルトから変更することをお勧め します。また、この値は後から変更することも可能です。



(7) 通信モードを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



Ad Hoc

WR211PCM カードを取り付けたコンピューター同士、1対 1 (Peer to Peer) でネットワーク接続する場合に選択しま す。アクセスポイントを使用しない場合、このモードを選択 してください。

Infrastructure

アクセスポイントを経由して他のコンピューターと通信を 行う場合に選択します。アクセスポイントが使用可能な場 合、このモードを選択してください。

(8) インストール先を指定します。任意のフォルダーにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックし、フォルダーを指定します。指定したら、「次へ」ボタンをクリックします。



(9) ファイルのコピーを開始します。

次のディスクを挿入するプロンプトが表示されたら、「セッ トアップユーティリティー 2 of 2」を、フロッピーディス クドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。

ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに 存在します。」と言うメッセージが出たら、「はい」を選択し て、インストールを続行します。



(10) セットアップが完了したら、「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」を選択し、フロッピーディスクドライブか <u>らディスクを抜き</u>、「完了」 ポタンをクリックします。



(11) コンピューターを再起動すると、タスクトレイに無線 LAN アイコンが表示されます。無線 LAN アイコンについての詳 細は、WR211PCM に付属のユーザーマニュアルを参照して ください。



2.2 Windows 2000

本製品をWindows 2000 にインストールする手順について説明しま す。インストールは、次の3段階の手順で実行してください。

- (1) 本製品のコンピューターへの取り付けおよびドライパーの インストール
- (2) WR211PCM の装着およびドライバーのインストール
- (3) 「Wireless LAN Configuration Utility」のインストール(付 属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用)

2.2.1 インストールを始める前に

■用意するもの

- WR211PCI-OP 本体
- WR211PCM 本体
- •「セットアップユーティリティー」ディスク2枚



ハードディスク内のデータは、必ずフロッピーディスク等にバッ クアップをとった後で、ドライバーのインストールを開始してくだ さい。特に重要なデータについては、必ずバックアップをとら れることをお勧めします。 また、いかなる場合でも、データが消失または破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますの

2.2.2 WR211PCI-OP の取り付けおよび ドライバーのインストール

で、あらかじめご了承ください。



本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分(水道の蛇 口、ドアノブ等) に触れて体内の静電気を放電してください。 この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に 触れないようにしてください。

- (1) コンピューター本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状 態にします。
- (2) 本製品を PCI パススロットに取り付けます。 このとき、WR211PCM はまだ装着しないでください。
- (3) コンピューターの電源を入れ、「Administrator」または 「Administrator」の権限を付与されたユーザー名でログイン します。「Administrator」についての詳細は、Windows 2000 のマニュアル等を参照してください。
- (4) OS が自動的に WR211PCI-OP を検出し、ドライパーがイ ンストールされます。

2.2.3 WR211PCI-OP ドライバーの確認

ドライバーのインストールが終了したら、次の手順に従って、正しく インストールされているかを確認します。

- (1) 「スタート」メニューから「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックします。「システム」アイコンをダブル クリックし、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」 ボタンをクリックします。
- (2) 「PCMCIA アダプタ」をダブルクリックし、その下に「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」が表示され、 「! |マークや「× |マークがついていないことを確認します。



(3) 確認が完了したら、「スタート」メニューから「シャットダ ウン」をクリックし、「シャットダウン」を選択し、「OK」 をクリックして、コンピューターの電源を切ります。

2.2.4 WR211PCMの装着 およびドライバーのインストール

(1) コンピューターの電源が切れている状態で、WR211PCM を WR211PCI-OPの PC カードスロットに挿入します。



WR211PCI-OP は、ホットスワップ (活線挿抜) 機能をサポー トしていません。WR211PCM を挿入する際は、必ず、**ユン** ピューターの電源を切った状態で、行ってください。



挿入する方向に注意してください。PC カードスロット横の注 意書きに従って、WR211PCMの製品ラベルが正しい向きに なるように、挿入してください。逆向きに挿入した場合、途 中までしか挿入できず、この状態で無理に挿入しようとする と、WR211PCM カードおよび WR211PCI-OPアダプターの双 方を破損するおそれがあります。 詳しくは、「5.1 WR211PCM の取り付け」 (p.27) を参照し てください。

(2) コンピューターの電源を入れ、Administrator 権限でログイ ンします。自動的にWR211PCM が検出されます。



(3) ドライバーのインストールが開始されたら、「次へ」ボタン をクリックします。



(4) 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリックします。



(5) 検索場所として「場所を指定」のみチェックし、「次へ」ボ タンをクリックします。



- (6) フロッピーディスクドライブに、「セットアップユーティリ ティー 1 of 2」を挿入し、「製造元のファイルのコピー元」 に「a:¥WIN2000」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。
- (7) 見つかったドライバーが「a:¥win2000¥netcw2k.inf」であ ることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。



(8)「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージ が表示されたら、「はい」ボタンをクリックし、インストー ルを続行します。



(9) インストールが終了したら、フロッピーディスクドライブか らディスクを抜き、「完了」ボタンをクリックします。これ で、WR211PCMドライバーのインストールは完了です。



通常、Windows 2000 では、ドライバーをインストールし た後のOS の再起動は必要ありませんが、OS より再起動を 求められることがあります。その場合は、再起動を行ってく ださい。

2.2.5 [Wireless LAN Configuration Ulitility] のインストール

- ユーティリティーブログラムのセットアップを行う前に、す べてのWindows プログラムを終了させます。
- (2)「スタート」メニューから「ファイルを指定して実行」を選択し、「名前」に「a:¥setup.exe」と入力します。

「セットアップユーティリティー 1 of 2」をフロッピーディ スクドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。



(3) インストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを クリックします。



(4) ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意の上、 「はい」ポタンをクリックします。



(5)「SSID」を入力します。これは、手順(6)で「Infrastructure」 モードを選択した場合に、有効になります。セキュリティー 上、使用する SSID をデフォルトから変更することをお勧め します。また、この値は後から変更することも可能です。



(6) 通信モードを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



Ad Hoc

WR211PCM カードを取り付けたコンピューター同士、1対 1 (Peer to Peer) でネットワーク接続する場合に選択しま す。アクセスポイントを使用しない場合、このモードを選択 してください。

Infrastructure

アクセスポイントを経由して他のコンピューターと通信を 行う場合に選択します。アクセスポイントが使用可能な場 合、このモードを選択してください。

(7) インストール先を指定します。任意のフォルダーにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックし、フォルダーを指定します。指定したら、「次へ」ボタンをクリックします。



(8) ファイルのコピーを開始します。

次のディスクを挿入するプロンプトが表示されたら、「セッ トアップユーティリティー 2 of 2」を、フロッピーディス クドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。

次のディスクの	挿入 🛛 🛛
F	次のディスク(ティスク 2)を挿入して下さい。このディスク ファイルが他のドラジンなどにある場合は、そのバスをすべ て入力するか、または1参照1ギッシを炒っしてかえを選 折して下さい。
Λ°λ: Mexister	参照(8)

ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに 存在します。」と言うメッセージが出たら、「はい」を選択し て、インストールを続行します。 (9)「スタートアップ」に登録するかどうかの質問が表示されます。コメントをよくお読みになり、どちらかのポタンをクリックします。



(10) セットアッブが完了したら、「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」を選択し、フロッピーディスクドライブか <u>らディスクを抜き</u>、「完了」ボタンをクリックします。



(11) コンピューターを再起動すると、タスクトレイに無線 LAN アイコンが表示されます。無線 LAN アイコンについての詳 細は、WR211PCMに付属のユーザーマニュアルを参照して ください。



2.3 Windows Me

本製品をWindows Me にインストールする手順について説明します。インストールは、次の3段階の手順で実行してください。

- (1) 本製品のコンピューターへの取り付けおよびドライバーの インストール
- (2) WR211PCM の装着およびドライバーのインストール
- (3)「Wireless LAN Configuration Utility」のインストール(付属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用)

2.3.1 インストールを始める前に

■用意するもの

- WR211PCI-OP 本体
- WR211PCM 本体
- •「セットアップユーティリティー」ディスク2枚



ハードディスク内のデータは、必ずフロッピーディスク等にバッ クアップをとった後で、ドライバーのインストールを開始してくだ さい。特に重要なデータについては、必ずバックアップをとら れることをお勧めします。

また、いかなる場合でも、データが消失または破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

2.3.2 WR211PCI-OPの取り付けおよび ドライバーのインストール



本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分(水道の蛇 口、ドアノブ等) に触れて体内の静電気を放電してください。 この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に 触れないようにしてください。

- (1) コンピューター本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状 態にします。
- (2) 本製品をPCI パススロットに取り付けます。 このとき、WR211PCMはまだ装着しないでください。
- (3) コンピューターの電源を入れ、Windows Me を起動します。
- (4) OS が自動的に WR211PCI-OP を検出し、「新しいハード ウェアの追加ウィザード」が表示されます。 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択し、「次 へ」ボタンをクリックします。



(5) ハードウェアのインストールが完了したことを確認し、「完 了」ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィナ	f-F
	Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller
	新しいハードウェアのインストールが完了しました。
8.8	
*	
	〈戻る優〉 荒了 キャンセル

(6) これで、WR211PCI-OP ドライバーのインストールは、完 了です。この後、WR211PCM ドライバーのインストールを

行うため、コンピューターを終了します。「いいえ」ボタン をクリックします。

システム語	定の変更 🗙
?	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しはすか? 【はい(y) 【しいえ(9)】

(7) 「スタート」ボタンの「Windows の終了」から、「電源を切 れる状態にする」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

2.3.3 WR211PCI-OP ドライバーの確認

ドライバーのインストールが終了したら、次の手順に従って、正しく インストールされているかを確認します。

- (1) コンピューターを起動します。
- (2) 「スタート」メニューから「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックします。「コントロールパネル」から「シ ステム」アイコンをダブルクリックし、「デバイスマネー ジャ」タブをクリックします。
- (3) 「PCMCIA ソケット」をダブルクリックし、その下に「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」が表示され、 「!」マークや「×」マークがついていないことを確認します。



(4) 確認が完了したら、「スタート」ボタンの「Windows の終 了」から、「電源を切れる状態にする」を選択し、「OK」ポ タンをクリックします。

2.3.4 WR211PCM の装着 およびドライバーのインストール

(1) コンピューターの電源が切れている状態で、WR211PCMを WR211PCI-OP のPC カードスロットに挿入します。



WR211PCI-OPは、ホットスワップ(活線挿抜)機能をサポー トしていません。WR211PCMを挿入する際は、必ず、**ユン** ピューターの電源を切った状態で、行ってください。



てください。

挿入する方向に注意してください。PC カードスロ小横の注 意書きに従って、WR211PCM の製品ラベルが正しい向きに なるように、挿入してください。逆向きに挿入した場合、途 中までしか挿入できず、この状態で無理に挿入しようとする と、WR211PCM カードおよび WR211PC1のPアダプターの双 力を破損するおそれがあります。 詳しくは、「5.1 WR211PCM の取り付け」(p.27)を参照し

(2) コンピューターの電源を入れ、Windows Meを起動します。 「POMCIAカードサービス」を検出し、自動的に設定されます。「コンピュータを再起動してください。」と言うメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。



(3) 再起動後、「Allied Telesis K.K.-WR211PCM」が自動的に検 出されます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のあ る方向け)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



(4)「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を 選択します。「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)」のチェックを<u>外します</u>。「検索場所の指定」をチェッ クし、ドライバーのパスとして「A:¥」と入力します。 フロッピーディスクドライブに、「セットアップユーティリ ティー 1 of 2」を挿入し、「次へ」ボタンをクリックします。



(5)「ドライバのある場所」が、「A:¥NETCW10.INF」であることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。



(6) インストールが終了したら、フロッピーディスクドライブか らディスクを抜き、「完了」ボタンをクリックします。これ で、WR211PCMドライバーのインストールは完了です。



(7)「コンピュータを再起動してください」というメッセージが 表示されたら、「いいえ」ボタンをクリックします。



(8)「スタート」ボタンの「Windows の終了」から、「再起動す る」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

2.3.5 [Wireless LAN Configuration Ulitility] のインストール

- ユーティリティーブログラムのセットアップを行う前に、す べての Windows プログラムを終了させます。
- (2)「スタート」メニューから「ファイルを指定して実行」を選 択し、「名前」に「a:¥setup.exe」と入力します。

「セットアップユーティリティー 1 of 2」をフロッピーディ スクドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。



(3) インストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを クリックします。



(4) ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意の上、 「はい」ポタンをクリックします。



(5) 「コンフィグレーションユーティリティ」を選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。



(6)「SSID」を入力します。これは、手順(7)で「Infrastructure」 モードを選択した場合に、有効になります。セキュリティー 上、使用する SSID をデフォルトから変更することをお勧め します。また、この値は後から変更することも可能です。



(7) 通信モードを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



Ad Hoc

- WR211PCM カードを取り付けたコンピューター同士、1対 1 (Peer to Peer) でネットワーク接続する場合に選択しま す。アクセスポイントを使用しない場合、このモードを選択 してください。
- Infrastructure

アクセスポイントを経由して他のコンピューターと通信を 行う場合に選択します。アクセスポイントが使用可能な場 合、このモードを選択してください。

(8) インストール先を指定します。任意のフォルダーにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックし、フォルダーを指定します。指定したら、「次へ」ボタンをクリックします。



(9) ファイルのコピーを開始します。次のディスクを挿入するブロンプトが表示されたら、「セッ

トアップユーティリティー 2 of 2」を、フロッピーディス クドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。



ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに 存在します。」と言うメッセージが出たら、「はい」を選択し て、インストールを続行します。

(10) セットアップが完了したら、「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」を選択し、<u>フロッピーディスクドライブからディスクを抜き</u>、「完了」ボタンをクリックします。



(11) コンピューターを再起動すると、タスクトレイに無線 LAN アイコンが表示されます。無線 LAN アイコンについての詳 細は、WR211PCM に付属のユーザーマニュアルを参照して ください。



2.4 Windows 95

本製品を Windows 95 にインストールする手順について説明しま す。インストールは、次の4段階の手順で実行してください。

(1)「WR211PCI-OPアダブタセットアップ」のインストール (付属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用)

この段階では、本製品はまだコンピューターへは取り付け ません。

- (2) 本製品のコンピューターへの取り付けおよびドライバーの インストール
- (3) WR211PCM の装着およびドライバーのインストール

(4)「Wireless LAN Configuration Utility」のインストール(付属の「セットアップユーティリティー」ディスクを使用)

2.4.1 インストールを始める前に

■用意するもの

- WR211PCI-OP 本体
- WR211PCM 本体
- •「セットアップユーティリティー」ディスク2枚
- ・Windows 95 の CD-ROM



ルされた形態で提供されたもの、すなわちプリインストール版 である場合は、Windows 95 のパックアップ CD-ROM が村属 しているかどうかをご確認ください。パックアップ CD-ROM が 付属していない場合は、安全のため必ずフロッピーディスク等 にWindows 95 のパックアップを取った後でドライバーのインス トールを開始してください。パックアップの手順については、ご 使用のコンピューターのマニュアルをご覧になるか、コンピュー ターメーカーにご確認ください。

Windows 95 が、コンピューター購入時にあらかじめインストー



ハードディスク内のデータは、必ずフロッピーディスク等にパッ クアップをとった後で、ドライバーのインストールを開始してくだ さい。特に重要なデータについては、必ずバックアップをとら れることをお勧めします。

 むた、いかなる場合でも、データが消失または破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

2.4.2 アダプタセットアップのインストール

- (1) コンピューターの電源を入れ、Windows 95 を起動します。
- (2) コンピューターのフロッピーディスクドライブに、「セット アップユーティリティー 1 of 2」を挿入します。
 このとき、WR211PCI-OPは、まだ装着しないでください。
- (3)「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を 選択します。「名前」に「A:¥setup.exe」と入力し、「OK」 ボタンをクリックします。

ファイル名を指	定して実行 ?×
	実行したいアフリケーション名、または聞きたいフォルダやトキュメント 名を入力してください。
:石町Q):	(a¥setup.exe ▼ OK 10 キャンセル 参照(回)

(4) セットアッププログラムのインストーラが起動したら、「次 へ」ボタンをクリックします。

20



(5)「ソフトウェア使用許諾契約」をよくお読みになり、同意の 上、「はい」ボタンをクリックします。



(6)「WR211PCI-OP アダプタセットアップ」を選択し、「次へ」 ポタンをクリックします。



(7) これで、セットアップブログラムのインストールは、完了です。この後、WR211PCI-OPドライバーのインストールを行うため、コンピューターを終了します。
 「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択し、フロッピーディスクドライブからディスクを抜き、「完了」ボタンをクリックしてください。



(8)「スタート」ボタンの「Windowsの終了」から、「コンピュー タの電源を切れる状態にする」を選択し、「はい」ボタンを クリックします。

2.4.3 WR211PCI-OP の取り付けおよび ドライバーのインストール



本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分(水道の蛇 口、ドアノブ等)に触れて体内の静電気を放電してください。 この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に 触れないようにしてください。

- コンピューター本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いた状態にします。
- (2) 本製品を PCI バススロットに取り付けます。
 このとき、WR211PCM はまだ装着しないでください。
- (3) コンピューターの電源を入れ、Windows 95 を起動します。
- (4) WR211PCI-OP が自動的に認識され、ドライバーがインス トールされます。



途中で、Windows 95 の供給メディアを要求されるときがあり ます。供給メディアが CD-ROM の場合は、「ファイルのコピー 元」に「D:¥win95」を入力します(D は CD-ROM のドラ イブ名です)。



プレインストール版 Windows 95 の場合は、「ファイルのコピー 元」に「C:¥windows¥options¥cabs」(※)を入力します。 ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに存在 します」と言うメッセージが表示された場合、通常、「はい」 ボタンをクリックします。



コンピューターの 機種によっては、必要なファイルが 「¥windows¥options¥cabs」に存在しないことがあります。そ の場合は、コンピューターのマニュアルをご覧になるか、「ス タート」メニューの検索コマンドにより拡張子が「cab」のファ イルが存在するディレクトリを検索し、そのディレクトリを指定し ます。



ファイルのコピーが終了し、再起動するかどうかをたずねる メッセージが表示される場合は、「OK」ボタンをクリックし、コ ンピューターを再起動します。

(5)「スタート」メニューから「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックします。「システム」アイコンをダブル クリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。 「PCMCIA ソケット」の下に「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」が登録され、「!」マークや「×」マー クがついていないことを確認します。



 (6)「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」を選 択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



(7)「デバイスの使用」の「このハードウェア環境で使用不可に する」チェックボックスのチェックを外し、「OK」ボタンを クリックします。



(8)「PC カード (PCMCIA) ウィザード」が起動し、2つ質問されます。どちらも「いいえ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。





(9) PC カードウィザードが完了したら、「完了」ボタンをクリックします。



22

(10) PCMCIA デバイスの設定を続行するため、「はい」ボタンを クリックし、Windowsを終了します。



2.4.4 WR211PCM の装着 およびドライバーのインストール

 コンピューターの電源が切れている状態で、WR211PCM を WR211PCI-OPの PC カードスロットに挿入します。



WR211PCI-OPは、ホットスワップ(活線挿抜)機能をサポートしていません。WR211PCMを挿入する際は、必ず、ユン ビューターの電源を切った状態で、行ってください。



挿入する方向に注意してください。PC カードスロハ横の注 意書きに従って、WR211PCM の製品ラベルが正しい向きに なるように、挿入してください。逆向きに挿入した場合、途 中までしか挿入できず、この状態で無理に挿入しようとする と、WR211PCM カードおよび WR211PCI-OPアダプターの双

方を破損するおそれがあります。 詳しくは、「5.1 WR211PCMの取り付け」(p.27)を参照し てください。

(2) コンピューターの電源を入れ、Windows 95を起動します。 「PCMCIA カードサービス」が自動的に検出され、「Allied Telesis K.K.-WR211PCM」と表示されます。「次へ」ボタ ンをクリックします。



(3) ドライバーが検索されたら、「完了」ボタンをクリックします。



(4) ファイルのコピーが開始されます。インストール中に次の画 面が表示されたら、「セットアップユーティリティー 1 of 2」 を、フロッピーディスクドライブに挿入し、「OK」ボタンを クリックします。



(5) 次の画面が表示されたら、「ファイルのコピー元」に「A:¥」 と入力し、「OK」ボタンをクリックします(Aはフロッピー ディスクドライブのドライブ名です)。





Windows 95 の供給メディアを要求されるときがあります。供給メディアが CD-ROM の場合は、「ファイルのコピー元」に 「D:¥win95」を入力します(Dは CD-ROM のドライブ名で す)。



プレインストール版 Windows 95 の場合は、「ファイルのコピー 元」に「C:¥windows¥options¥cabs」を入力します。コン ピューターの 機種 によっては、必要なファイルが 「¥windows¥options¥cabs」に存在しないことがあります。そ の場合は、コンピューターのマニュアルをご覧になるか、「ス タート」メニューの検索コマンドにより拡張子が「cab」のファ イルが存在するディレクトリを検索し、そのディレクトリを指定し ます。



ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに存在 します」と言うメッセージが表示された場合、通常、「はい」 ボタンをクリックします。

(6) これでドライバーのインストールは終了です。フロッピー ディスクドライブからディスクを抜き、「いいえ」ボタンを クリックます。 このダイアログボックスが表示されない場合は、フロッピー ディスクドライブからディスクを抜き、手順(?)に進みます。

システム設	定の変更
?	新しいいトウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してく ださい。
	今すぐ再起動しますか?
	It M

(7)「スタート」ボタンから「Windows の終了」をクリックし、 「コンピュータを再起動する」を選択し、「はい」ボタンをク リックします。

2.4.5 [Wireless LAN Configuration Ulitility] のインストール

- ユーティリティーブログラムのセットアップを行う前に、す べてのWindows ブログラムを終了させます。
- (2)「スタート」メニューから「ファイルを指定して実行」を選 択し、「名前」に「a:¥setup.exe」と入力します。

「セットアップユーティリティー 1 of 2」をフロッピーディ スクドライブに挿入し、「OK」ポタンをクリックします。

ファイル名を打	旨定して実行		? ×
ア 名前(2):	実行したしパフリケーション 名を入力してください。 a:¥setup.exe	名、または開きたい	ঢ়য়৸ঢ়৾ৼ৸ৼ৾ঀ৾৾য়৾৴৸
	ОК	1 ++)/2/	参照(<u>B</u>)

(3) インストール開始画面が表示されるので、「次へ」ボタンを クリックします。



(4)「ソフトウェア使用許諾契約」をよくお読みになり、同意の 上、「はい」ボタンをクリックします。

N NET WHEN ANY
以下の使用料箱契約をお読み下さい。契約の残りの部分を読むには、 Page Down 計を押して下さい。
お客葉がこの使用維持経験的書に同意される場合は「はい」を、同意できない」 場合は「いいえ」を押してくたらに、お客種が「はい」ボタンをクリックされ た場合、契約者に同意して契約が成立したものといたします。
ソフトウェア使用権許諾契約書
アライドテレシス株式会社は、本契約書とともに提供するソフトウェア製品を 、下記条項に基づき非譲渡性の非独占的権利を許諾します。
1. 定義
ホリフトウェアとは、以下の2つを言います。 ・ 本ブログラム
前述の使用時語製約のすべての条項に同意しますか? [しいえ]お物を選択する と、もがっ7[は中止されます。CentreCOM WR21POM をひれらするには、この契約 に同意しただく必要があります。
< 戻る(() はい(2)) いいえ()

(5)「コンフィグレーションユーティリティ」を選択し、「次へ」 ポタンをクリックします。



(6)「SSID」を入力します。これは、手順(7)で「Infrastructure」 モードを選択した場合に、有効になります。セキュリティー 上、使用する SSID をデフォルトから変更することをお勧め します。また、この値は後から変更することも可能です。



(7) 通信モードを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



Ad Hoc

WR211PCM カードを取り付けたコンピューター同士、1対 1 (Peer to Peer) でネットワーク接続する場合に選択しま す。アクセスポイントを使用しない場合、このモードを選択 してください。

Infrastructure

アクセスポイントを経由して他のコンピューターと通信を 行う場合に選択します。アクセスポイントが使用可能な場 合、このモードを選択してください。

(8) インストール先を指定します。任意のフォルダーにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックし、フォルダーを指定します。指定したら、「次へ」ボタンをクリックします。



(9) ファイルのコピーを開始します。

次のディスクを挿入するブロンブトが表示されたら、「セッ トアップユーティリティー 2 of 2」を、フロッピーディス クドライブに挿入し、「OK」ボタンをクリックします。

次のディスウ6)挿入	>
	次のディスタ(ディスタ 2)を挿入して下さい アイルが他のドライブなどにある場合は、そ て、ハカするか、または[参照]まりのをかっ	。このディスク のバスをすべ してバスを遅
۸°۶:	MUCIPALS	
A: #SETUP		参照(8)
		和湖

ファイルのコピー中に、「新しいファイルがコンピュータに 存在します。」と言うメッセージが出たら、「はい」を選択し て、インストールを続行します。 (10) セットアップが完了したら、「はい、直ちにコンピュータを 再起動します。」を選択し、<u>フロッピーディスクドライブか</u> <u>らディスクを抜き</u>、「完了」ボタンをクリックします。



(11) コンピューターを再起動すると、タスクトレイに無線 LAN アイコンが表示されます。無線 LAN アイコンについての詳 細は、WR211PCMに付属のユーザーマニュアルを参照して ください。



3 インストールの確認

ドライバーのインストールが終了したら、正しくインストールされてい るかを「デバイスマネージャ」で確認します。

■デバイスマネージャの起動

Windows 95/98/Me の場合、「スタート」メニューから「設定」 を選択し、「コントロールパネル」をクリックします。「コントロール パネル」から「システム」アイコンをダブルクリックし、「デバイス マネージャ」タブをクリックします。

Windows 2000 の場合、「スタート」メニューから「設定」を選択 し、「コントロールパネル」をクリックします。「コントロールパネル」 から「システム」アイコンをダブルクリックし、「ハードウェア」タブ から「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

■ドライバーの確認

(1) WR211PCI-OP ドライバーの確認

「PCMCIA ソケット」をダブルクリックし、その下に「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」が表示され、 「!」マークや「×」マークがついていないことを確認します。

えテムのプロパティ	?
全般 「デバイス マネージャ 【ハードウェア ブロファイル】パフォーマンス】	
 ● 種類則に表示① ○ 接続別に表示② 	
	^
E-S PCMCIA V/tok	
Generic CardBus Controller	
Texas Instruments PCI=1410 CardBus Controller	
● ● サワンド、ビナオ、およりゲームのコントローフ	
E = 7/14 J141A	
● ● ディスプレイ アダプタ	
白 画 ネットワーク アダプタ	
- 🕮 Allied Telesis LA100-PCI-T V2 Ethernet Adapter	
Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card	-
ゴロパティ(ロ) 東新(C) 首(F全(C) FOD	21/50
	n <u>e</u> v
OK	キャンセル

(2) WR211PCM ドライバーの確認

「ネットワークアダブタ」をダブルクリックし、その下に 「Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card」が表示さ れ、「!」マークや「×」マークがついていないことを確認 します。



(3) どちらかに「!」マークや「×」マークがついている場合、ド ライバーのインストールまたは設定が正しく行われていま せん。その場合、「8トラブルシューティング」(p.29)を参照してください。

<u>Windows 95 の場合:</u>

PCMCIA ソケットの「Texas Instruments PCI-1410 Card-Bus Controller」には「Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card」が、競合デバイスとして表示されます。また、 ネットワークアダプタの「Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card」には「Texas Instruments PCI-1410 Card-Bus Controller」が競合デバイスとして表示されます。しか し、これらは動作上は問題ありません。

4 WR211PCM の詳細設定

WR211PCM は、環境によっては設定の変更が必要です。 この場 合、必ず「Wireless LAN Configuration Utility」 から行います。 「Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card」の「詳細設定」 からの設定変更は、行わないてください。

「Wireless LAN Configuration Utility」は、タスクトレイの無線LAN アイコンをクリックすると、起動します。

Wireless LAN Configuration UtilityによるWR211PCMの設定や、 ネットワーク接続についての詳細は、「CentreCOM WR211PCM」 に付属のユーザーマニュアルを参照してください。

5 WR211PCM の取り付けおよび 取り外しについて

WR211PCI-OP は、ホットスワップ機能をサポートしていません。したがって、WR211PCMのWR211PCI-OPのPCカードスロットへの取り付けおよび取り外しは、OSの種類に関わらず、必ず、ユンビューターの電源を切った状態で、行ってくたさい。

26

5.1 WR211PCM の取り付け

WR211PCMを挿入する際は、PCカードスロット横の注意書きに従っ て、WR211PCMの製品ラベルが正しい向きになるように、挿入し てください。間違った向きでは、正しく挿入できません。無理に挿 入しようとするとWR211PCI-OP およびWR211PCMを破損する 恐れがありますので、絶対におやめください。



図5.1.0.1 正しい取り付け方向

5.2 WR211PCM の取り外し

WR211PCI-OPは、ホットスワップ機能をサポートしていません。 WR211PCMを取り外す際は、コンピューターの電源を切り、その 後、WR211PCI-OPのPCカードスロットから引き抜いてください。



6 アンインストール

6.1 WR211PCM ドライバーの アンインストール

WR211PCM ドライパーをシステムから削除するには、次の手順に 従って、「Uninstaller」を実行します。「Uninstaller」を実行する と、WR211PCM のドライパーとユーティリティープログラムの両方 が削除されます。

 $\lceil スタート \rfloor → \lceil プログラム \rfloor → \lceil CentreCOM WR211PCM \rfloor → <math display="inline">\lceil Uninstaller \rfloor$

詳しくは、WR211PCM に付属のユーザーマニュアルを参照してく ださい。

6.2 WR211PCI-OP ドライバーの アンインストール

WR211PCI-OP ドライバーのアンインストールは、必要ありません。

6.3 Winroute のアンインストール (Windows 98 のみ)

- 「スタート」メニューから「設定」を選択し、「コントロール パネル」をクリックします。
- (2) 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。



(3)「インストールと削除」タブから、「Winroute」を選択し、 「追加と削除」ポタンをクリックします。



(4)「削除の確認」ダイアログボックスが表示されたら、「はい」 ボタンをクリックします。



(5) アンインストールが完了したら、「OK」ボタンをクリックします。



(6) これで「Winroute」が完全に削除されました。「OK」ボタン をクリックし、Uninstallerを終了します。



6.4 WR211PCM および WR211PCI-OP の取り外し

WR211PCMおよび WR211PCI-OP のドライバーをアンインストー ル後、両製品を次の手順に従って、取り外します。

- コンピューターおよび周辺機器の電源を切り、電源コードを コンセントから抜きます。
- (2) WR211PCI-OP の PC カードスロットから、WR211PCM カードを引き抜きます。
- (3) WR211PCI-OP アダプターを、コンピューターの PCI バス スロットから取り外します。
- (4) 再度、WR211PCM およびWR211PCI-OP のインストール を行う場合は、本書「2. インストール」を参考に行います。

7 最新ドライバーソフトウェアによる ドライバーの更新

アライドテレシスホームページなどにより、本製品の最新ドライバー を入手された場合、次の方法で更新インストールを行ってください。

ホームページによる最新、ライバーの入手方法については、「C.3 最新、ライバーソフトウェアの入手方法」 (p.32) をご覧ください。

 (1) ドライパーの更新を行う前に、Configuration Utility の各種 設定を、メモしておきます(通信モード、SSID、チャンネ ル、暗号など)

- (2) お使いの OS の README ファイルあるいは、取扱説明書内の「6 アンインストール」(p.27)の項を参考にして、WR211PCM をアンインストールします。
- (3) 最新ドライバーの README ファイル及び、最新の取扱説明
 書内の「インストール」の項を参考にして、最新ドライバー をインストールします。
- (4) (1) でメモした内容を再度設定します。

8 トラブルシューティング

8.1 PWR (Power) LED が点灯し ていない

■コンピューターに認識されない

WR211PCI-OPおよびWR211PCM がコンピューターに正しく取り 付けられていないと、コンピューターに認識されず、これらのドライ バーが自動的にインストールされない、デバイスが検出されないなど の現象が発生します。

●原因 1

WR211PCI-OPがPCIパススロットにきちんと装着されていない。 〇対応方法

コンピューターの機種によっては、WR211PCI-OPをPCIパススロットに挿入するときに、挿しにくい場合もありますが、PCIパススロッかの奥までしっかりと挿してくたさい。

●原因2

コンピューターの PCI バススロットが故障している。

○対応方法 ・PCIパススロットを複数装備しているコンピューターをご使用の場合は、違うスロットに取り付けて、WR211PCI-OP がコンピューターに認識されることを確認してください。

●原因3

WR211PCMが、WR211PCI-OPのPCカードスロットにきちんと 装着されていない。

○対応方法

PC カードスロットの奥までしっかり挿し込んでくたさい。 また、この際に、WR211PCI-OP のPC カードスロット横にある指示 に従い、正しい方向に挿入してください。

8.2 ドライバーが正しくインストール されていない

WR211PCI-OP/WR211PCM をインストール後、リソースが割り振られないなどの原因によりデバイスマネージャ上の「PCMCIAソケット」 – 「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」 および 「ネットワークアダプタ」 – 「Allied Telesis WR211PCM Wireless LAN Card」アイコンに、赤や黄色の「?」、「!」、「×」マークが付いている場合は、次の方法を試してみてください。

■ PCI スロットを変更する

WR211PCI-OPのPCIスロット装着位置を変更することによって、 WR211PCI-OP/WR211PCMが動作するために確保するリソース (割り込み、I/Oの範囲、メモリーの範囲)が変更され、動作が改善 される場合があります。



通信ポート、ブリンターポート、赤外線ポート、USB コントローラー、 サウンド、内蔵ネットワークアダプター、IEEE 1394 コントローラーな どで、使用しないデバイスがある場合は、「デバイスマネージャ」か ら、使用しないデバイスをクリックし、「使用不可」をチェックするこ とにより、リンースが空き、動作が改善される場合があります。 Windows 98 の場合の変更手順(例)を次に示します。

(1) 「デバイスマネージャ」から使用しないデバイスを選択し、 「プロパティ」ボタンをクリックします。



(2)「このハードウェアブロファイルで使用不可にする」チェッ クボックスをチェックし、「OK」ボタンをクリックします。



また、上記のデバイスで、使用していない拡張ボードがある場合に は、「使用不可」チェックを行わず、直接ボードを取りはずします。

■コンピューターの BIOS 設定を変更する

「■使用しないデバイスを使用不可にする」(p.29) で使用不可に 設定したデバイスを、BIOS 設定から無効にします。

また、PCIスロットの割り込みを固定に設定します(設定項目がない コンピューターもあります)。BIOS設定についての詳細は、お使い のコンピューターのマニュアルをご覧ください。

■コンピューターの BIOS を最新にする

コンピューターの BIOS を最新に変更することにより、動作が改善す る場合があります。 BIOS のアップデートに関しては、メーカーにお 問い合わせください。

■ WR211PCI-OP の「メモリの範囲」を変更 する

WR211PCI-OP が使用する「メモリの範囲」を変更することにより、 動作が改善する場合があります。Windows 98 の場合の変更手順 (例)を次に示します。

(1)「スタート」メニューから、「設定(S)」→「コントロールパネル」→「システム」を選択します。「デバイスマネージャ」 タブをクリックし、「PCMCIA ソケット」の下の「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



(2) 「リソース」なブをクリックし、「自動設定を使う」のチェッ クをはずします。

リソースの種類で、「メモノの範囲」を選択し、「設定の変更」 ボタンをクリックします。

exas Instru	ments PCI-1	410 CardB	us Controlle	rのプロバ	71 ?×
情報 ドラ	(112 197-2				
	Texas Instrume	nts PCI-1411) CardBus Co	ntroller	
リソースの設	定(B):				
リソースの	重類 設定				
100 xU0	05 8000 0000000) - 000C8FF	F		
設定の主	紀(8) 基本	「設定 0000			•
- BÓE	の変更(<u>©</u>) し				
競合するテ	ንሶዥス:				
競合なし					4
					*
			ОК		キャンセル

(3)「メモリ範囲の編集」画面が表示されます。値(V)を競合デ バイスのない値に変更し、「OK」ボタンをクリックします。



8.3 WR211PCM の設定またはネッ トワークの設定が正しくない

次の現象が起こる場合は、「WR211PCM」に付属のユーザーマ ニュアルの「2.5.3 本製品の設定が正しくない」または「2.5.4 本 製品を取り付けたコンピュータのネットワーク設定が正しくない」を 参照してください。

- WR211PCM を取り付けたコンピューター同士で通信がで きない
- アクセスポイントを使用して通信できない
- 「ネットワークコンピュータ」に他のコンピューターが表示 されない
- WR211PCM を取り付けたコンピューター同士、またはアク セスポイントと通信ができない

8.4 正常に動作しない

●原因 1

ご使用のコンピューターのパワーマネージメント機能、サスペンドレ ジューム機能が動作している。

○対応方法

パワーマネージメント機能、サスペントレジューム機能の設定をオフ (無効)にしてください。(詳細については、コンピューターのマニュ アルを参考にしてください。)

A 付録

A.1 製品仕様

インターフェイス 仕様		
PCMCIA	PCMCIA Release2.1/JEIDA Ver4.2	
PCI	PCI Local Bus Specification Rev2.2	
電源部		
動作電圧	DC +5V ±5%	
最大消費電流	84mA	
発熱量	1. 12kcal/h	
環境条件		
動作時温度	0~55℃	
動作時湿度	80% 以下(ただし結露なきこと)	
保管時温度	-20 ~ 65 ℃	
保管時湿度	95% 以下(ただし結露なきこと)	
外形寸法		
	$18.5(W) \times 135.0(D) \times 98.0(T)$ [mm]	
重量		
	約 75g	

B 保証

本製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」をお 読みになり、「お客様インフォメーション登録カード」に必要事項を 記入して、当社「お客様インフォメーション登録係」までご返送くだ さい。「お客様インフォメーション登録カード」が返送されていない 場合、障害発生時のユーザーサポートや修理などを受けられません。

■保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生したいかなる損害(人の生 命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはその他 の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)については、弊 社はその責をいっさい負わないこととします。

C ユーザーサポート

障害回避などの技術的なサポートを受ける場合は、巻末の「調査依 頼書」をブリントアウトしたものに必要事項を記入し、下記にファク スしてください。できるだけ電話による直接の 問い合わせは避けて ください。ファクスによって詳細な情報を送付していただく方が、電 話による 問い合わ せよりもより早く問題を解決することができます。 記入内容の詳細こついては、「C.1 調査依頼書のご記入にあたって」 (p.31)をご覧ください。なお、都合によりご連絡が遅れることもございますので、予めご了承ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

Tel: 100 0120-860-772 月~金(祝・祭日を除く)9:00-12:00 13:00-18:00 土(祝・祭日を除く)10:00-17:00 Fax: 100 0120-860-662 年中無休 24 時間受け付け

C.1 調査依頼書のご記入にあたって

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を 突き止めるためにご記入いただくものです。障害を解決するために も次の点にそって、十分な情報をお知らせくたさい。記入用紙で書 き切れない場合には、別途ブリントアウトなどを添付してください。

■ハードウェアとソフトウェア

 ご使用製品のシリアル番号、製品リビジョン 本製品に貼られたシリアル番号シールのシリアル番号(S/ N)、製品リビジョンコード(Rev.)を調査依頼書に記入して ください。



ご使用の当社のソフトウェア
 当社製ソフトウェアをご使用になっている場合は、そのソフ
 トウェアの種類、バージョン (Ver.)、シリアル番号 (S/N)
 を記入してください。それらは、フロッピーディスクのラベル上に記入されています。

- ご使用のコンピューターの機種
 ご使用になっているコンピューターのメーカー名、機種名を
 ご記入ください。
- 4.ご使用の周辺機器

CD-ROM ドライブ、サウンドボード、SCSIボードなどの他 社製拡張アダブターや、メモリマネージャなどのユーティリ ティーをご使用の場合はそれら全てについてご記入くださ い。

5.ご使用のサーバー、UNIX システムの機種、OSなど 接続しているサーバーの機種とその環境を可能な限りご記 入ください。(例えば、NetWare 4.11J、WindowsNT Version 4.0 Server、FreeBSD 2.2.5 など)

■お問い合わせ内容

どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)記入してください。

- 障害などが発生する場合には、本製品と併用されているユーティリティーや、アプリケーションの処理内容もご記入ください。
- AUTOEXEC.BAT、CONFIG.SYS、パッチファイルに関して は、そのファイル内容のプリントアウトを必ず添付してくだ さい。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容のブリントアウトなどを添付してください。
- Windows95/98 の場合、お手数ですが、可能な限リシステムレポート(OS が自動生成するシステムに関するレポート、 名称は OS によって異なります)を出力し、添付いただきま すようお願いいたします。

■接続の構成図

 ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク 機器がわかる簡単な図を添付してください。

C.2 システムレポートの出力方法

システムレポートは、Windows95/98/Me/2000 が自動生成するシ ステムに関するレポート(名称は OS によって異なります)で、次の 手順で印刷することができます。

- コントロールパネルから「システム」を起動し、「デバイス マネージャ」タブを表示します。
- (2) 「印刷(N)…」ボタンをクリックします。
- (3)「レポートの種類」では「すべてのデバイスとシステムの概要(A)」を選択してください。以後、画面の指示にしたがってください。



図 C.2.0.1 システムレポートの出力例(Windows95 の 場合)

C.3 最新ドライバーソフトウェアの入 手方法

当社は、改良などのために予告なく、本製品のドライバーのパージョ ンアップやパッチレベルアップを行うことかあります。最新のドライ パーソフトウェアは、弊社ホームページから入手する事ができます。

■ホームページからの入手

- Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator などの Web ブラウザを使用して、アライドテレシスのホームペー ジ「http://www.allied-telesis.co.jp/」にアクセスします。
- (2) 「サポート」の「ダウンロード」をクリックしてください。
- (3)「LAN アダプター・ドライバー覧リスト」をクリックしてく ださい。
- (4) LAN アダプターの一覧から選択してください。

D ご注意

- 本マニュアルは、アライドテレシス(株)が作成したもので、 全ての権利をアライドテレシス(株)が保有しています。ア ライドテレシス(株)に無断で本書の一部または全部を複製 することを禁じます。
- アライドテレシス(株)は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。

- アライドテレシス(株)は、改良のため製品の仕様を予告な
 く変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 アライドテレシス株式会社



CentreCOM、CentreNET はアライドテレシス株式会社の登録商標です。

Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 及びその他の国における登録商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称

は各メーカーの商標または登録商標です。



2000年 10月 Rev.A 初版

調査依頼書(WR211PCI-OP 1/2)

年 月 日

7271月	
. 御社名: 部署名: ご連絡先住所:〒	ご担当者:
TEL: ()	FAX: ()
.購入先: 購入先担当者:	購入年月日: 連絡先(TEL): ()
ードウェアとソフトウェア	
. ご使用のカードのシリアル番号、製品!	 リビジョン
WR211PCI-OP S/N_ ご使用の当社のソフトウェア 本製品のセットアップユーティリティ □ CentreNET AT-TCP/32 Ver. □その他() Ver. □その他() Ver.	イーディスクVer.pl. pl. S/N pl. S/N pl. S/N
. ご使用のコンピューターについて メーカ名: OS:	_ 機種名: _ パージョン: サービスパック:
. ご使用の周辺機器について □ CD-ROM ドライブ: □サウンドボード: □ SCSI ボード: □その他:	
. 5. ご使用のサーバー、UNIX システムの 	D機種、OSなど

- 6. トラブルの発生時期
 □セットアップ中に起こっている障害
 □セットアップ後、運用中に起こっている障害
- 7. システムレポート
 □添付あり
 □添付なし

調査依頼書(WR211PCI-OP 2/2)

年 月 日

お問い合わせ内容

接続の構成図

簡単で結構ですからご記入をお願いします。