# Amazon Web Services (AWS) AR4050S,AR3050S 接続設定例

# 《 Static Routing 》

※ 当社検証結果に基づき記載していますが、全てのお客様環境の動作を保証するものではありません。 ※ 2015年11月現在の仕様に基いて記載しています。今後の仕様変更によっては接続できない可能性があります。

#### アライドテレシス株式会社

目次

- 1. 概要
  - 1. 概要
  - 2. 設定例の構成
  - 3. IPsecのパラメータ
- 2. Amazon VPCの設定
  - 1. はじめに
  - 2. Amazon VPCの設定

- 1. はじめに
- 2. AR4050Sの設定
- 3. 設定の確認

#### 4. 動作確認

- 1. IPsecの確認
- 2. AWSの確認
- 3. 通信の確認
- 4. 経路冗長の確認(参考)

1.概要

#### 1-1.概要

- 本書では、Amazon Web Services (以下 AWS) との接続についての設定例を説明します。
   以降の記述はAR4050Sを前提として説明いたします。
- Amazon Virtual Private Cloud (以下 Amazon VPC) を通じてAWSと接続します。
   Amazon VPCは、AWSに接続するためのVPN機能を提供しています。
- AWS側には、Amazon Elastic Compute Cloud(以下 Amazon EC2)と呼ばれる仮想サー バを用意しています。
- 本設定例では、AR4050S配下の端末からインターネット上のサーバーに直接通信(平文通 信)できます。
- AR4050Sはファームウェアバージョン5.4.5-2.1以降をご利用下さい。
- Amazon VPCに関する技術情報は以下をご参照ください。 http://aws.amazon.com/jp/vpc/

### 1-2.設定例の構成

 Amazon VPCでは2つのゲートウェイが用意されています。 AR4050Sは2本のIPsec(ESP)トンネルで接続します。



1-3.IPsecのパラメータ

● 下記パラメータで設定します。

IKEフェーズ1 (ISAKMP SAのネゴシエーション)

認証方式	事前共有鍵(pre-shared key)
IKE交換モード	IKEv1 Mainモード
Diffie-Hellman(Oakley)グループ	Group2(1024ビットMODP)
ISAKMPメッセージの暗号化方式	AES128
ISAKMPメッセージの認証方式	SHA-1
ISAKMP SAの有効期限(時間)	28800秒(8時間)

#### IKEフェーズ2(IPsec SAのネゴシエーション)

SAモード	トンネルモード
セキュリティープロトコル	ESP(暗号化+認証)
Diffie-Hellman(Oakley)グループ	Group2(1024ビットMODP)、PFS有効
暗号化方式	AES128
認証方式	SHA-1
IPsec SAの有効期限(時間)	3600秒(1時間)

- Amazon VPCを設定します。
- AWSのWebサイトでアカウントを作成し、「AWS Management Console」 を起動します。アカウント作成の流れについては以下をご参照ください。 <a href="http://aws.amazon.com/jp/register-flow/">http://aws.amazon.com/jp/register-flow/</a>
- 次頁より主要設定を記載しますが、詳細は以下をご参照ください。
   <a href="http://docs.amazonwebservices.com/ja\_jp/AmazonVPC/latest/GettingStartedGuide/GetStarted.html">http://docs.amazonwebservices.com/ja\_jp/AmazonVPC/latest/GettingStartedGuide/GetStarted.html</a>
- 次頁から掲載している設定画面は2015年11月現在の情報です。
   今後、設定画面が変更される場合がございますのでご了承ください。

- ウィザードの開始
  - 画面左上「Services」から「VPC」を選択します。
  - 「VPC Dashboard」にある「Start VPC Wizard」を押します。

育 Services 🗸 E	Edit 🗸	👻 Tokyo 👻 Support 👻
VPC Dashboard	Resources 🕹	•
Filter by VPC:	۹	
None	Start VPC Wizard Launch EC2 Instances	
Virtual Private	Note: Your Instances will launch in the Asia Pacific (Tokyo) region.	
Cloud	You are using the following Amazon VPC resources in the Asia Pacific (Tokyo) region:	E
Your VPCs	1 VPC 1 Internet Gateway	
Subnets _	2 Subnets 1 Route Table	
Pouto Tables	1 Network ACL 0 Elastic IPs	
Route Tables	1 Security Group U Running Instances	
Internet Gateways	0 VPC Peering Connections 0 Customer Gateways 0 VPN Connections 0 Virtual Private Gateways	
DHCP Options Sets		
Elastic IPs	VPN Connections	
Peering Connections	Amazon VPC enables you to use your own isolated resources within the	
Security	AWS cloud, and then connect those resources directly to your own datacenter using industry-standard encrypted IPsec VPN connections.	
Network ACLs	VPN Connections Customer Gateways VPC ID Status	
Security Groups	You do not have any VPNs.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Create VPN Connection	-

#### ● ネットワーク構成の選択

ネットワーク構成に合わせて項目を選択します。本例では、「VPC with a Private Subnet Only and Hardware VPN Access」を選び、「Select」を押します。



- AWS側の設定
  - AWS内で使用するサブネットを登録します。下記を参考に空欄を埋めてください。
     本例では、「IP CIDR block」を「10.0.0/16」、「Private Subnet」を「
     10.0.1.0/24」として登録します。
  - 登録を終えたら「Next」を押します。

IP CIDR block:*	10.0.0.0/16 (65531 IP addresses available) VPCで使用可能なIPアドレスの範囲を指定します。サブネットマスクは/16~/28の間で指定しま
VPC name:	VPC-test         VPCの名称を指定します。
Private subnet:*	 10.0.1.0/24 (251 IP addresses available) プライベートサブネットは後ほど追加することもできます。
Availability Zone:*	No Preference 🔽 Availability Zoneを指定します。「No Preference」にすると自動選択します。
Private subnet name:	Private subnet プライベートサブネットの名称を指定します。
	You can add more subnets after AWS creates the VPC.
d endpoints for S3 to your subnet Subnet:	<ul> <li>s Amazon S3 へのエンドポイントを共有するサブネットを選択します。</li> <li>None → 詳細については以下をご参照ください。 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpc-endpoints.html</li> </ul>
Enable DNS hostnames:*	● Yes ○ No DNS名を割り当てるかどうかを選択します。
Hardware tenancy:*	Default IVA バードウェア専有インスタンスの設定です。詳細については以下をご参照ください。 http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonVPC/latest/UserGuide/dedicated-instance.html
	Cancel and Evit Rack Next

- AR4050SSのWAN側/LAN側IPアドレスの登録
  - AR4050SのWAN側IPアドレス(固定アドレス)を登録します。
     本例では、「172.29.0.1」を登録しています。
  - 「Routing Type」で「Static」を選択し、AR4050SのLAN側IPサブネットを登録します。本例では、「192.168.1.0/24」をLAN側サブネットとして登録しています。
  - 「Create VPC」を押します。

Specify the public IP Address of your VPN router (Customer Gate	way)					
Customer Gateway IP:*	172.29.0.1	×				
Customer Gateway name:	AR4050S					
VPN Connection name:	AR4050S-to-AWS					
	Note: VPN Connection	n rates apply	1.			
Specify the routing for the VPN Connection (Help me choose)						
Routing Type:*	Static	~				
	Specify the IP prefixes	for the netw	ork on your side of the	VPN Conne	ction (e.g. 192.168.	0.0/16)
	IP Prefix	Remove				
	IP Prefix 192.168.1.0/24	Remove				
	IP Prefix 192.168.1.0/24 Add	Remove				

#### ● VPCの生成

- 処理が完了すると下のような画面が表示されます。
- 「VPC Successfully Created」と表示されたら、右側の「OK」を押します。

Creating VPN (This may	47% take a few minutes)			
	VPC Dashboard   Filter by VPC:   None   Virtual Private   Cloud   Your VPCs   Subnets   Route Tables   Intermet Gateways   DHCP Options Sets   Elastic IPs   Peering Connections	Created fully created. nto the subnets of your VPC. For more information, see Launching an Instance	into Your Subnet.	ок
	🗨 Feedback 🔇 English	© 2008 - 2015, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.	Privacy Policy Te	erms of Use

- 設定のダウンロード
  - 左側のメニューバーから「VPN Connections」を選択します。
  - 作成したVPN名を選択し、「Download Configuration」を押します。

	(3)
Subnets	Create VPN Connection Delete Download Configuration
Route Tables	
Internet Gateways	QSearch VPN Connections and
DHCP Options Sets	Name  VPN ID  Virtual Private Gateway  Customer Gateway
Elastic IPs	2 AR4050S-to-AWS vpn-a5886dcc available vgw-1f8a3c1e cgw-f776c0f6 ( AR4050S
Endpoints	
Peering Connections	
Security	
Network ACLs	vpn-a5886dcc   AR4050S-to-AWS
Security Groups	Summary Tunnel Details Static Routes Tags
VPN Connections	VPN Tunnel IP Address Status Status Last Changed Details
Customer Gateways	Tunnel 1 DOWN 2015-11-18 11:44 UTC+9
Virtual Private Gateways	Tunnel 2 DOWN 2015-11-18 11:44 UTC+9
VPN Connections	

- 設定のダウンロード
  - 設定例をダウンロードします。
     本例では、「Generic」を選択しています。
     右下の「Yes, Download」を押します。
  - 設定例が表示されますので、ローカルディスクに保存します。 次頁の「AR4050S の設定」で使用しますので、大切に保管してください。

Download Configuration				
Please choose the configuration to download based on your type of customer gateway.				
Vendor	Generic 💽 🚺			
Platform	Generic 💽 🗊			
Software	Vendor Agnostic 💌 🚺			
	Cancel Yes, Download	]		

#### ● AR4050Sの設定に必要な情報は下記です。 設定前に情報をまとめておくと便利です。

※「Amazon VPC Gateway address(1)(2)」、「Preshared key (1)(2)」、「Tunnel interface IP address(1)(2)」、「Tunnel peer IP Address(1)(2)」は、次頁を参考にご記入ください。

設定項目	本例	お客様情報
PPPユーザー名	user@ispA	
PPPパスワード	isppasswdA	
AR4050S ppp0(WAN側)IPアドレス	172.29.0.1/32	
AR4050S vlan1(LAN側)IPアドレス	192.168.1.254/24	
Amazon VPC Gateway address(1)	172.30.0.1	
Preshared key(1)	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234	
Tunnel interface IP address(1)	172.16.0.2/30	
Tunnel peer IP Address(1)	172.16.0.1	
Amazon VPC Gateway address(2)	172.31.0.1	
Preshared key(2)	1234abcdefghijklmnppqrsutvwxyz	
Tunnel interface IP address(2)	172.17.0.2/30	
Tunnel peer IP Address(2)	172.17.0.1	
LAN側ネットワークのサブネット	192.168.1.0/24	
AWS内のサブネット	10.0.0/16	
Tunnel Interfaceのサブネット(1)	172.16.0.0/30	
Tunnel Interfaceのサブネット(2)	172.17.0.0/30	

- 15ページで保存した設定例をテキストエディターで開きます。
- 2本のIPSecトンネルの「Pre-Shared Key」、「Virtual Private Gateway(Outside IP Addresses)」、「Customer Gateway(Inside IP Address)」、「Virtual Private Gateway(Inside IP Addresses)」を確認します。
   ※ダウンロードした設定によって記載方法が異なります。下記は「Generic」の場合の例です。

IPSec Tunnel #1				
#1: Internet Key Exchange Co	onfiguration			
Configure the IKE SA as foll	lows			
- Authentication Method	: Pre-Shared Key			
- Pre-Shared Key	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234		Preshared key(1)	
:				
:				
Outside IP Addresses:				
– Customer Gateway	: 172. 29. 0. 1			
- Virtual Private Gateway	: 172. 30. 0. 1		Amazon VPC Gateway address(1)	
Inside IP Addresses				
– Customer Gateway	: 172. 16. 0. 2/30		Tunnel interface IP address(1)	
- Virtual Private Gateway : 172. 16. 0. 1/30			Tunnel neer IP Address(1)	
:				

IPSec Tunne1 #2		
#1: Internet Key Exchange Co	onfiguration	
Configure the IKE SA as fol	ows	
<ul> <li>Authentication Method</li> </ul>	: Pre-Shared Key	
- Pre-Shared Key	: 1234abcdefghijklmnopgrstuvwxyz	Preshared key(2)
: : Outside IP Addresses		
- Customer Gateway	· 172 29 0 1	
- Virtual Private Gateway	172.23.0.1	Amazon VPC Gateway address(2)
	• 172. 01. 0. 1	
Inside IP Addresses		
– Customer Gateway	: 172. 17. 0. 2/30	Tunnel interface IP address(2)
- Virtual Private Gateway	: 172. 17. 0. 1/30	Tunnel peer IP Address(2)
:		· ······· [· · · · · · · · · · · · · ·

- ログイン
  - AR4050Sにログインします。
     工場出荷時設定のCLIの ログインID/PW は下記の通りです。

awplus login: manager Password: friend ←実際には表示されません Last login: Fri Nov 13 17:09:55 JST 2015 on ttyS0 AlliedWare Plus (TM) 5.4.5 11/12/15 03:11:03 awplus>

- モードの移行
  - 非特権EXECモードから、特権EXECモードに移行します。

awplus> enable

• 特権EXECモードからグローバルコンフィグモードに移行します。

awplus# **configure terminal** Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)#

- スパニングツリープロトコルの無効化
  - LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル (RSTP)を無効化します。

awplus(config)# no spanning-tree rstp enable

- LANインターフェース設定
  - LAN側インターフェース(vlan1)にIPアドレスを設定します。

awplus(config)# interface vlan1
awplus(config-if)# ip address 192.168.1.254/24
awplus(config-if)# exit

- PPPインターフェース作成
  - ETH1インターフェース上にPPPインターフェースを作成します。

awplus(config)# interface eth1
awplus(config-if)# encapsulation ppp 0

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- PPPoEインターフェース設定
  - PPPインターフェースにWAN側のIPアドレスを設定します。
  - LCP EchoパケットによるPPP接続の監視を有効にします。
  - ISPから通知されたPPPユーザー名やとパスワードを設定します。
  - PPPインターフェースを通過するTCPパケットのMSS値の自動書き換えを有効にします。

awplus(config)# interface ppp0
awplus(config-if)# ip address 172.29.0.1/32
awplus(config-if)# keepalive
awplus(config-if)# ppp username user@ispA
awplus(config-if)# ppp password isppasswdA
awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss pmtu

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- エンティティの設定
  - ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー(通信主体)を定義します。
  - 内部ネットワークを表すゾーン「private」と外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

awplus(config)# zone private awplus(config-zone)# network lan awplus(config-network)# ip subnet 192.168.1.0/24 awplus(config-network)# ip subnet 10.0.0.0/16 awplus(config-network)# ip subnet 172.16.0.0/30 awplus(config-network)# ip subnet 172.17.0.0/30

awplus(config)# zone public awplus(config-zone)# network wan awplus(config-network)# ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0 awplus(config-network)# host ppp0 awplus(config-host)# ip address 172.29.0.1

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- アプリケーションの設定
  - ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を
    定義します
  - IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。
  - ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。
  - NAT-T(NAT Traversal)パケットをカスタムアプリケーション「nat-t」を定義します

awplus(config)# application esp
awplus(config-application)# protocol 50

awplus(config)# application isakmp awplus(config-application)# protocol udp awplus(config-application)# sport 500 awplus(config-application)# dport 500

awplus(config)# application nat-t
awplus(config-application)# protocol udp
awplus(config-application)# sport 4500
awplus(config-application)# dport 4500

#### ● ファイアウォール、NATの設定

- ISAKMPパケット、NAT-Tパケット、ESPパケットは通しつつ他の外側からの通信を遮断し、 内側からの通信は自由に行えるようにファイアウォールのルールを設定します。
- LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。

#### awplus(config)# firewall

awplus(config-firewall)# rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan awplus(config-firewall)# rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0 awplus(config-firewall)# rule 30 permit nat-t from public.wan.ppp0 to public.wan awplus(config-firewall)# rule 40 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0 awplus(config-firewall)# rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan awplus(config-firewall)# rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 awplus(config-firewall)# rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0 awplus(config-firewall)# rule 70 permit any from private to private awplus(config-firewall)# rule 80 permit any from private to public awplus(config-firewall)# protect

awplus(config)# nat
awplus(config-nat)# rule 10 masq any from private to public
awplus(config-nat)# enable

- IPsec設定
  - IKEフェーズ1のポリシー「AWS-isakmp」とフェーズ2のポリシー「AWS-ipsec」をそれぞれ作成します。

awplus(config)# crypto isakmp profile AWS-isakmp awplus(config-isakmp-profile)# version 1 mode main awplus(config-isakmp-profile)# lifetime 28800 awplus(config-isakmp-profile)# transform 1 integrity sha1 encryption aes128 group 2

awplus(config)# crypto isakmp key ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234 address 172.30.0.1 awplus(config)# crypto isakmp key 1234abcdefghijklmnppqrsutvwxyz address 172.31.0.1 awplus(config)# crypto isakmp peer address 172.30.0.1 profile AWS-isakmp awplus(config)# crypto isakmp peer address 172.31.0.1 profile AWS-isakmp

awplus(config)# crypto ipsec profile AWS-ipsec awplus(config-ipsec-profile)# lifetime seconds 3600 awplus(config-ipsec-profile)# transform 1 protocol esp integrity sha1 encryption aes128 awplus(config-ipsec-profile)# pfs 2

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- トンネルインターフェース設定
  - IPsecトンネルインターフェースtunnel0、tunnel1を作成します。
  - MTUの設定をします。
  - IPsecトンネルの始点(自装置)と終点(仮想ネットワークゲートウェイ)を指定します。
  - IKEフェーズ2で使用するポリシーを指定します。
  - トンネリング方式を指定します。
  - 通知されたトンネルインターフェースのIPを設定します。
  - ・ トンネルインターフェースを通過するTCPパケットのMSS値の書き換えを有効にします。

awplus(config)# int tunnel0
awplus(config-if)# mtu 1436
awplus(config-if)# tunnel source ppp0
awplus(config-if)# tunnel destination 172.30.0.1
awplus(config-if)# tunnel protection ipsec profile AWS-ipsec
awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4
awplus(config-if)# ip address 172.16.0.2/30
awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss 1387

awplus(config)# int tunnel1
awplus(config-if)# mtu 1436
awplus(config-if)# tunnel source ppp0
awplus(config-if)# tunnel destination 172.31.0.1
awplus(config-if)# tunnel protection ipsec profile AWS-ipsec
awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4
awplus(config-if)# ip address 172.17.0.2/30
awplus(config-if)# ip tcp adjust-mss 1387

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- トリガーの設定
  - メインで使用しているトンネルで通信断が発生した際、もう片方のトンネルに自動で切り替わるようトリガーの設定を行います。
  - tunnel0の通信断を検知した際にルートの削除を行うスクリプトtunnel0\_down.scpと、
     トンネルが再び通信可能になった際にルートの追加を行うtunnel0\_up.scpをそれぞれルーターの
     フラッシュ上に保存します。
    - tunnel0\_down.scp
      - enable configure terminal no ip route 10.0.0/16 tunnel0
    - tunnel0\_up.scp

enable configure terminal ip route 10.0.0/16 tunnel0

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- トンネルインターフェースtunnel0の接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
- Pingポーリングトリガーを作成します。

awplus(config)#ping-poll 1 awplus(config-ping-poll)#ip 172.16.0.1 awplus(config-ping-poll)#normal-interval 25 awplus(config-ping-poll)#active

awplus(config)#trigger 1
awplus(config-trigger)# type ping-poll 1 down
awplus(config-trigger)# script 1 flash:/tunnel0\_down.scp

awplus(config)#trigger 2
awplus(config-trigger)# type ping-poll 1 up
awplus(config-trigger)# script 1 flash:/tunnel0\_down.up

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

- ルート設定
  - デフォルトルートを設定します。
  - AWS宛の通信がIPsecトンネルを経由するよう設定します。
     ここでは2本のトンネルの内、tunnel0を優先して使用するようにしています。
     またIPsecトンネルが確立するまでは、このルートを使用できないよう設定します。

awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 ppp0
awplus(config)# ip route 10.0.0.0/16 tunnel0
awplus(config)# ip route 10.0.0.0/16 tunnel1 10
awplus(config)# ip route 10.0.0.0/16 null 254

- コンフィグの保存、確認
  - ・ 設定は以上となります。
  - 現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存します。
  - 設定(ランニングコンフィグ)を表示します。
  - 次頁の「入力コマンド一覧(1)(2)」を参考に、設定に誤りが無いかご確認ください。

awplus# copy running-config startup-config awplus# show running-config

赤字には17ページのお客様情報を入力ください。

#### 3-3. 設定の確認

入力コマンド一覧(1)

- 「show running-config」で設定を確認できます。下記のコマンドが表示されているかご確認ください。

! no spanning-tree rstp enable ! interface eth1 encapsulation ppp 0	! application isakmp protocol udp sport 500 dport 500
interface vlan1	application nat-t
ip address 192.168.1.254/24	protocol udp
interface ppp0	dport 4500
keepalive	
ppp username user@ispA	firewall
in address 172 29 0 1/32	rule 20 permit isakmp from public wan to public wan ppp0
ip tcp adjust-mss pmtu	rule 30 permit nat-t from public.wan.ppp0 to public.wan
	rule 40 permit nat-t from public.wan to public.wan.ppp0
zone private	rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
in subject 10.0.0.0/16	rule 70 permit any from private to private
ip subnet 192.168.1.0/24	rule 80 permit any from private to public
ip subnet 172.16.0.0/30	protect
ip subnet 172.17.0.0/30	
zone public	rule 10 masg any from private to public
network wan	enable
ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0	
host ppp0	
ip address 1/2.29.0.1	
application esp	
protocol 50	谷コマントの詳細は、コマントリノアレン人を参照くたさい
	http://www.allied-

31

telesis.co.jp/support/list/router/ar3050s ar4050s/manual.html

#### 3-3. 設定の確認

入力コマンド一覧(2)

crypto ipsec profile AWS-ipsec lifetime seconds 3600 pfs 2 transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128 crypto isakmp profile AWS-isakmp version 1 mode main lifetime 28800 transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2 crypto isakmp key ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ1234 address 172,30,0,1 crypto isakmp key 1234abcdefghijklmnppgrsutvwxyz address 172.31.0.1 crypto isakmp peer address 172.30.0.1 profile AWS-isakmp crypto isakmp peer address 172.31.0.1 profile AWS-isakmp interface tunnel0 mtu 1436 tunnel source ppp0 tunnel destination 172.30.0.1 tunnel protection ipsec profile AWS-ipsec tunnel mode ipsec ipv4 ip address 172.16.0.2/30 ip tcp adjust-mss 1387

#### <u>| !</u>

interface tunnel1 mtu 1436 tunnel source ppp0 tunnel destination 172.31.0.1 tunnel protection ipsec profile AWS-ipsec tunnel mode ipsec ipv4 ip address 172.17.0.2/30 ip tcp adjust-mss 1387

#### . ping-poll 1

ip 172.16.0.1 normal-interval 25 active ! trigger 1 type ping-poll 1 down script 1 flash:/tunnel0\_down.scp trigger 2 type ping-poll 1 up script 1 flash:/tunnel0\_up.scp !

ip route 0.0.0/0 ppp0 ip route 10.0.0/16 tunnel0 ip route 10.0.0/16 tunnel1 10 ip route 10.0.0/16 Null 254

end

各コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照ください。

http://www.alliedtelesis.co.jp/support/list/router/ar3050s\_ar4050s/manual.html

#### 3-3. 設定の確認

• スクリプト

- 「show file xxxx(スクリプトファイル名)」でスクリプトの内容を確認できます。下記のコマ ンドが表示されているかご確認ください。
- tunnel0\_down.scp

enable configure terminal no ip route 10.0.0/16 tunnel0 tunnel0\_up.scp

enable configure terminal ip route 10.0.0/16 tunnel0

各コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照ください。

http://www.alliedtelesis.co.jp/support/list/router/ar3050s\_ar4050s/manual.html

#### 4. 動作確認

#### 4-1. IPsecの確認

- ISAKMP SAの確立状態
  - 下記コマンドを実行し、ISAKMP SAの確立状態がEstablishであることを確認します。

awplus# <b>show isakmp sa</b>								
Peer	Cookies (in Encryption	nitiator:respo Integrity	onder) Group	Auth DPD	Ver NATT	Expires State		
172. 30. 0. 1	b697098bef	5e159d∶d53526€	e718174b9b	PSK	1	27461s		
	AES128	SHA1	2	yes	yes	Established		
172. 31. 0. 1	1dee3c6ff657f7ca:faae8592a9465890			PSK	1	18833s		
	AES128	SHA1	2	yes	yes	Established		

AR4050Sはトンネル経由の通信が行われないと、トンネルの接続を開始しません。
 そのため、上記のように表示されない場合は一度AWSのTunnel peer IP address宛に
 pingを実行してみてください。
 それでも上記のように表示されない場合は、ISAKMP SAの確立に失敗しています。
 Preshared keyやISAKMPポリシー、ISAKMP proposalが正しく設定されているかご確認ください。

#### 4-1. IPsecの確認

- IPsec SAの確立状態
  - 下記コマンドを実行し、IPsec SAが確立されていることを確認します。

awplus#show ipse	ec sa			
Peer	SPI (in:out) Encryption	Mode Integrity	Proto PFS	Expires
172. 30. 0. 1	cabf7c72:30b110cf AES128	tunnel SHA1	ESP 2	2170s
72. 31. 0. 1	c4400876∶a1e6e6b8 AES128	tunnel SHA1	ESP 2	231s

上記のように表示されない場合は、IPsec SAの確立に失敗しています。

 IPsecポリシー、IPsec proposalが正しく設定されているかご確認ください。

#### 4-2. AWSの確認

メニューバーの「VPN Connection」内の「Tunnel Details」タブを選択し、両方のトンネルのStatusが「UP」になっていることを確認してください。

Subnets	Create VPN Connection Delete Download Configuration	2 0
Route Tables		
Internet Gateways	Q Search VPN Connections and ★	1 to 1 of 1 VPN > >>
DHCP Options Sets	Name   VPN ID    State    Virtual Private Gateway     Customer Gateway	<b>.</b>
Elastic IPs	AD4050S to AWC was a 5006 day available way 460-2010 any 5755-065 (	
Endpoints	AR40505-t0-AVVS Vpri-aboobdcc available Vgw-moabcile cgw-in/ocolo (	)   AR40505
Peering Connections		
Security	<	>
Network ACLs	vpn-a5886dcc   AR4050S-to-AWS	
Security Groups		
	Summary Tunnel Details Static Routes Tags	
VPN Connections	VPN Tunnel IP Address Status Status Last Changed Details	
Customer Gateways		
Virtual Private	Tunnel 1 UP 2015-11-18 15:52 UTC+9	
Gateways	Tunnel 2 UP 2015-11-18 16:45 UTC+9	
VPN Connections		
Feedback 🔮 Englis	h © 2008 - 2015, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Privacy	Policy Terms of Use

#### 4-3. 通信の確認

- Amazon EC2と通信ができることを確認します。
  - Amazon EC2の作成方法については、AWSの技術資料をご参照ください。 http://aws.amazon.com/jp/documentation/ec2/
  - Amazon EC2のIPアドレス(本例では「10.0.1.1」)に対してpingが通ることを確認します。
  - ルーター上でpingを実行する際は、パケットがファイアウォールによって破棄されないよう始点 IPアドレスを指定してください。

awplus**# ping 10.0.1.1 source 192.168.1.254** PING 10.0.1.1 (10.0.1.1) from 192.168.1.254 : 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=1 ttl=127 time=6.38 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=2 ttl=127 time=5.90 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=3 ttl=127 time=6.47 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=4 ttl=127 time=6.16 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=5 ttl=127 time=6.10 ms

--- 10.0.1.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms rtt min/avg/max/mdev = 5.906/6.207/6.471/0.214 ms

#### 4-5. 経路冗長の確認(参考)

- Amazon VPCのゲートウェイの一方がダウンしたときの経路の冗長性を確認します。
  - 実際のゲートウェイのダウンを待つことはできないので、ここではtunnel 0を通る パケットを強制的にフィルタリングすることで障害をシミュレートします。
  - ファイアウォールの設定を終了したら、ファイアウォールのセッションテーブルのクリアを行って ください。

awplus(config)#zone AWS
awplus(config-zone)#network gateway1
awplus(config-network)# ip subnet 172.30.0.1/32

awplus(config)#firewall awplus(config-firewall)#rule 1 deny any from AWS.gateway1 to public.wan.ppp0 awplus(config-firewall)#rule 2 deny any from public.wan.ppp0 to AWS.gateway1

awplus# awplus#clear firewall connections

赤字には、Amazon VPC Gateway address(1) のアドレスを入力ください。

### 4-4. 経路冗長の確認(参考)

- しばらく待つとtunnel 0のIPsecが切断され、経路がtunnel 1に切替ります。
- 下記コマンドで経路の切り替わりを確認してください。



#### 4-4. 経路冗長の確認(参考)

● この状態でAmazon EC2に対してpingが通ることを確認します。

awplus# ping 10.0.1.1 source 192.168.1.254 PING 10.0.1.1 (10.0.1.1) from 192.168.1.254 : 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=1 ttl=127 time=6.59 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=2 ttl=127 time=6.32 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=3 ttl=127 time=6.04 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=4 ttl=127 time=6.14 ms 64 bytes from 10.0.1.1: icmp\_req=5 ttl=127 time=6.13 ms

--- 10.0.1.1 ping statistics ---5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms rtt min/avg/max/mdev = 6.042/6.247/6.591/0.201 ms

#### 4-4. 経路冗長の確認(参考)

● 経路の切り替わりを確認したら、先ほどのフィルタリングを消去します。

awplus#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)#firewall awplus(config-firewall)#no rule 1 awplus(config-firewall)#no rule 2

● しばらく待つと、経路が再びtunnel 0に切り戻りますので、「show ip route」で ご確認ください。



おかげさまで30周年

これまでも、これからも、 エンタープライズのお客様と共に。



http://www.allied-telesis.co.jp/ http://www.allied-telesis.co.jp/sdn/blog.html

Copyright© 2017 Allied Telesis K.K. All Rights Reserved.