

x-bydvpNpdtz.u-g-

取扱説明書



AT-AR1050V

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度 な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込 んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製 品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損 害が直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社 は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組 み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化な どによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上 対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。



設置・移動のときは電源ケーブル・プラグを抜く

感電の原因となります。

ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 ケーブル類やプラグの取扱上の注意

・加工しない、傷つけない。

- ・重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。

光ファイバーインターフェースを持つ製品をお使いの場合は、光ファイバーケー ブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこま ないでください。

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以 外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(仕様に定められた環境条件下でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがありますので、 コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。



清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、固く絞ったもので拭き、 乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってください)



-ブルを

抜く





AT-AR1050V 取扱説明書 | 5

はじめに

このたびは、AT-AR1050Vをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

AT-AR1050Vは、SOHOや小規模ブランチオフィス向けのペーシックVPNアクセス・ルーターです。

コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、次世代インターネット接続サービス [IPv4 over IPv6] にも対応し、少ない投資で快適なインターネット VPN 環境の構築が可能です。

外部の脅威からネットワークを守るステートフル・パケット・インスペクション型ファイ アウォールを装備し、高い信頼性・安全性を確保しながら、企業におけるイントラネット も低コストで構築可能にします。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェア のバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。また、ご購入時に機 器にインストールされているファームウェアは最新でない場合があります。

お使いの前には、ファームウェアのパージョンをご確認いただき、最新のものに切り替 えてご利用くださいますようお願いいたします。

最新のファームウェアは、弊社ホームページからご入手いただけます。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。 各マニュアルは弊社ホームページに掲載しておりますので、よくお読みのうえ、本製品 を正しくご使用ください。 http://www.allied-telesis.co.ip/

取扱説明書(本書)
 本製品のご使用にあたり、最初に必要な準備や設置のしかたについて説明しています。設置や接続を行う際の注意事項も記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。

○ コマンドリファレンス

本製品で使用できるすべての機能とコマンドについて詳しく説明しています。各機能の使用方法やコマンドの解説に加え、具体的な設定例も数多く掲載しています。



コマンドリファレンス画面

○ リリースノート

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマ ンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説 明
E YF	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、特に記載がないかぎり、AT-AR1050Vを意味します。

画面表示

本書で使用されている画面表示例は、開発中のバージョンを用いているため、実際の製 品とは異なる場合があります。また、旧バージョンから機能的な変更がない場合は、画 面表示などに旧バージョンのものを使用する場合があります。あらかじめご了承くださ い。

	安全(のため		4
	はじと	めに…		6
			最新のファームウェアについて	6
			マニュアルの構成	7
			表記について	
	目之	欠		9
1	お使い	いにな	る前に	11
	1.1	梱包	内容	
	1.2	概	要	
			特長	
			オプション (別売)	14
	1.3	各部	の名称と働き	
			前面	
			背面	
			側面	
	1.4	LED	表示	
			LANポートLED / WANポートLED	
			PWR LED	
			USB #- FLED	
2	設置の	と接続	5	23
	2.1	設置	方法を確認する	
			設置するときの注意	
	2.2	ゴム	足を取り付ける	
	2.3	オプ	ションを利用して設置する	
			19インチラックマウントキットを使用する場合	
			壁設置ブラケットを使用する場合	
			壁設置用磁石を使用する場合	
			スタンドキットを使用する場合	

目 次

	2.4	ネットワーク機器を接続する	0
		準備	0 1 1 1
	2.5	コンソールを接続する32	2
		コンソール32 ケーブル32 接続のしかた33	2 2 3
	2.6	電源に接続する34	4
		接続のしかた34	4
	2.7	設定の準備	5
		コンソールターミナルを設定する	5
		本製品を起動する3	6
	2.8	操作の流れ	7
3	付貨	禄 4	1
3	付 á 3.1	禄 4 困ったときに	1 2
3	付 新 3.1	禄 4 困ったときに	1 2 2
3	<u>付</u> 3.1	録 4 困ったときに	1 2 2 3
3	<u>付</u> 3.1	録 4 困ったときに	1 2 2 3 5
3	付 3.1 3.2	 緑 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 43 トラブル例 44 ご購入時設定への初期化 45 	1 2 2 3 3 5 7
3	付 3.1 3.2	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 42 トラブル例 45 ご購入時設定への初期化 42 リセットスイッチによる初期化 42	1 2 2 3 5 7 7
3	付 3.1 3.2	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 42 トラブル例 42 ご購入時設定への初期化 42 リセットスイッチによる初期化 42 コマンドによる初期化 42	1 2 2 3 3 5 7 7 7
3	付 3.1 3.2 3.3	録 4 困ったときに 4 自己診断テストの結果を確認する 4 LED表示を確認する 4 ログを確認する 4 トラブル例 4 ご購入時設定への初期化 4 リセットスイッチによる初期化 4 イ 4 ムマンドによる初期化 4	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8
3	付 3.1 3.2 3.3	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 42 ドラブル例 42 ご購入時設定への初期化 42 リセットスイッチによる初期化 42 コマンドによる初期化 42 コネクター・ケーブル仕様 43	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8
3	付 3.1 3.2 3.3	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 43 トラブル例 45 ご購入時設定への初期化 47 リセットスイッチによる初期化 47 コマンドによる初期化 47 コネクター・ケーブル仕様 48 本製品の仕様 5	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8 1
3	付 á 3.1 3.2 3.3 3.4	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 42 トラブル例 43 ご購入時設定への初期化 44 リセットスイッチによる初期化 44 コマンドによる初期化 44 コネクター・ケーブル仕様 44 本製品の仕様 5 保証とユーザーサポート 53	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8 1 3
3	付 3.1 3.2 3.3 3.4	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 43 トラブル例 45 ご購入時設定への初期化 47 リセットスイッチによる初期化 47 コマンドによる初期化 47 ロネクター・ケーブル仕様 48 コネクター・ケーブル仕様 48 本製品の仕様 5 保証、修理について 50	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8 1 3 3
3	付 3.1 3.2 3.3 3.4	録 4 困ったときに 42 自己診断テストの結果を確認する 42 LED表示を確認する 42 ログを確認する 42 トラブル例 42 ご購入時設定への初期化 42 リセットスイッチによる初期化 42 コマンドによる初期化 42 ロネクター・ケーブル仕様 44 コネクター・ケーブル仕様 44 二マンドによる初期化 55 保証とユーザーサポート 55 保証、修理について 55 小ポート 55	1 2 2 3 3 5 7 7 7 8 8 1 3 3 3

1

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明します。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- □ AT-AR1050V本体 1台
- ACアダプター(1.5m) 1個
- □ ゴム足 4個
- □ 平頭ネジ M3 × 4.5mm(ゴム足取り付け用) 4個
- □ DC電源ケーブル固定バンド 1本
- □ 梱包内容 1部
- □ 本製品をお使いの前に 1部
- 英文製品情報 1部
 ※ 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアル番号シール 2枚

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再 梱包のために、本製品がおさめられていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してくだ さい。

1.2 概 要

本製品のハードウェア的な特長とオプション (別売) 製品を紹介します。オプション製品 のリリース時期については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

特長

- USBポートに接続したUSBメモリーを使用して、設定ファイルの保存や読み込み、ファーム ウェアの更新、ログ保存が可能
- ハードウェアによる暗号化と高性能CPUにより、高負荷なトラフィック状況でも安全性・高速 性を実現
- VPN プロトコルは IPsec に対応。暗号アルゴリズムには 3DES、AESを搭載
- IPv6を実装。IPv6でNative、Dual、Tunneling、Telnet、SSH、Syslog、IPsecVPNなどが使用可能
- IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv6といった各種のトンネリングをサポート
- モジュラー構造のOSを搭載。障害が与える影響範囲を最小限に抑え、システム全体の高可用性を実現
- 業界標準のコマンド体系に準拠。他社製品からの移行が容易

オプション(別売)

- 19インチラックマウントキットでEIA 規格の19インチラックへの取り付けが可能 AT-RKMT-J14
- 登設置ブラケットで壁面への取り付けが可能
 AT-BRKT-J24
- 登設置用磁石でスチール製壁面への取り付けが可能
 マグネットシート M
 マグネットKit M
- スタンドキットで縦置きの設置が可能 AT-STND-J03
- 専用のコンソールケーブルキットでコンソールのシリアルポート、USBポートと接続 CentreCOM VT-Kit2 plus
- 専用のRJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブルでコンソールと接続 CentreCOM VT-Kit2

※ コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」が必要です。

1.3 各部の名称と働き

前面



① LANポート

LAN 側の UTP ポートとして、 UTP ケーブルを接続するコネクター (RJ-45)です。各ポート間の通信はスイッチングにより行われます。

ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー 5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTP ケーブルを使用 します。

接続先のポートの種類 (MDI/MDI-X) にかかわらず、ストレート / クロスのどちらのケー ブルタイプでも使用することができます。

図 ページ「ネットワーク機器を接続する」

② WANポート

WAN側のUTPポートとして、UTPケーブルを接続するコネクター(RJ-45)です。

ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー 5以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTP ケーブルを使用 します。

接続先のポートの種類 (MDI/MDI-X) にかかわらず、ストレート / クロスのどちらのケー ブルタイプでも使用することができます。

30ページ「ネットワーク機器を接続する」

③ コンソールポート

本製品を設定するためのコンソール (通信ソフトウェアを実行しているコンピュー ター)を接続するRJ-45コネクターです。コンソールケーブルは、オプション (別売)の 「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」を使用してください。

1.3 各部の名称と働き

④ リセットスイッチ

本製品を再起動(1秒間押下)、または、本製品をご購入時設定に初期化(5秒間押下)するスイッチです。

経営 47 ページ「リセットスイッチによる初期化」

武利なもの (縫い針など) や通電性のあるもので、リセットスイッチを押さないでください。
 注意

⑤ USBポート

USBメモリーを接続するためのUSB 2.0のポートです。 ファームウェアファイルや設定ファイルの持ち運び、バックアップ、インストールに使 います。

ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえで導入してください。
 ^{注意}

LED



① LANポート LED

LANポートの状態を表示するLEDです。L/AはLink/Activity、D/CはDuplex/ Collisionを意味します。

20ページ「LED表示」

② WANポートLED

WANポートの状態を表示するLEDです。L/AはLink/Activity、D/CはDuplex/ Collisionを意味します。

菱照20ページ「LED表示」

③ PWR LED

本製品の電源供給状態を表示するLEDです。 **20 ページ「LED表示」**

④ FUNCTION LED

点灯状態(点灯、消灯)をユーザー定義可能なLEDです。トリガー機能と組み合わせて使います。

20ページ「LED表示」

⑤ USBポートLED

USBポートに装着されているUSBメモリーの状態を表示するLEDです。

Ш 20 ページ [LED 表示]

1.3 各部の名称と働き

背面



① Kensington ロック用穴

Kensingtonロックを使用して施錠する穴です。

② 結束バンド取付穴

DC電源ケーブル固定パンドを取り付けるための穴です。

③ DC-INコネクター

ACアダプターのDCプラグを接続するためのコネクターです。 2013 34 ページ「電源に接続する」

④ 電源スイッチ





前面←

→背面

① ブラケット用ネジ穴

オプションの19インチラックマウントキットを取り付けるためのネジ穴です。

1.4 LED 表示

本体前面には、本製品全体や各ポートの状態を示すLEDが付いています。



LAN ポート LED / WAN ポート LED

LANポート / WANポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容				
	妇	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。				
	邧水	点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。				
L/A (左側)	42%	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。				
	位	点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。				
		消灯	リンクが確立していません。				
	緑	点灯	Full Duplex でリンクが確立しています。				
D/C	123	点灯	Half Duplex でリンクが確立しています。				
(右側)	位	点滅	コリジョンが発生しています。				
	_	消灯	リンクが確立していません。				

PWR LED

電源の供給状態を表します。

LED	色	状態	表示内容		
	緑	点灯	本製品に電源が供給されています。		
PWN	—	消灯	本製品に電源が供給されていません。		

FUNCTION LED

点灯状態(点灯、消灯)をユーザー定義可能なLEDです。トリガー機能とindicatorコマンドを組み合わせて使います。

LED	色	状態	表示内容			
	緑	点灯	indicator コマンドにより点灯されています。			
FNC1		3247	indicatorコマンドにより消灯されています。			
			indicatorコマンドを使用していません。			

USB ポート LED

USBポートに装着されているUSBメモリーの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容		
USB	緑	点灯	USBメモリーが装着され、本製品によって正しく認識されています。		
	—	消灯	USBメモリーが装着されていません。		

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明しています。

設置方法を確認する 2.1

本製品は次の方法による設置ができます。

- ゴム足による水平方向の設置 \bigcirc 本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用して設 置してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面 の傷付きを防止したりします。
- \bigcirc ラックマウントキットによる19インチラックへの設置
- \bigcirc 壁設置ブラケットによる壁面への設置
- 壁設置用磁石によるスチール製壁面への設置 \bigcirc
- \bigcirc スタンドキットによる縦置きの設置

▶ 弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されてい ない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因と なります。



▶ ____ 水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」 であっても、水平方向に設置した場合に 比べほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある 場合にはただちに使用をやめ、弊社サポートセンターにご連絡ください。

▶ 製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマ □ ニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

設置するときの注意

本製品の設置や保守をはじめる前に、必ず4 ページ「安全のために」をよくお読みく ださい。

設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 底面を上にして設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にさわらないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。

2.2 ゴム足を取り付ける

本製品を卓上や棚などの平らな場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用します。

1 本体底面の四隅にあるネジ穴に、付属のネジを使ってゴム足を取り付けます。



2 水平で安定した場所に設置します。

2.3 オプションを利用して設置する

本製品は以下のオプション(別売)を使用してEIA規格の19インチラックや壁面に取り付けることができます。取り付け方法については、各オプションに付属の取扱説明書を参照してください。ここではオプションを使用するうえでの注意点のみを説明します。

- ラックマウントキット「AT-RKMT-J14」を使用して19インチラックに取り付ける
- 壁設置ブラケット「AT-BRKT-J24」を使用して壁面に取り付ける
- 登設置用磁石「マグネットシート M」または「マグネットKit M」を使用してスチール製壁面に取り付ける
 ※「マグネットシート M」は2枚必要です。
- スタンドキット「AT-STND-JO3」を使用して縦置きに設置する

19 インチラックマウントキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

O AT-RKMT-J14





・ 必ず〇の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。

- ・本製品をオプションの19インチラックマウントキットを使用して19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。
- ラックマウントキットの本製品への取り付けは、ラックマウントキットの取扱説明書に従っ て正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因と なることがあります。



壁設置ブラケットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

O AT-BRKT-J24





・ 必ず〇の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。

・ 壁設置ブラケットを使用して壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。
 固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。また、壁設
 ビブラケットを使用する際は、本製品からゴム足をはずしてください。

壁設置用磁石を使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

- マグネットシート M
- マグネットKit M





・ 必ず〇の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。

- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- マグネットの取り付けは、「マグネットシート M」または「マグネットKit M」の取扱説明書に
 従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原
 因となることがあります。





スタンドキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

O AT-STND-J03





必ず〇の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくな
 り、火災や故障の原因となります。

- ・ スタンドキットを使用して垂直方向に設置する際は、各パーツを確実に固定してください。 固定が不充分な場合、転倒などによるケガや機器破損のおそれがあります。
- ・ 本製品と壁面との間にスペースを空けることなく設置する場合は、必ず本製品の底面が壁面 側になる方向に設置してください。

入タントキットを使用する際は、本製品からゴム足をはずしてください。

2.4 ネットワーク機器を接続する

ここでは、ONU(光回線終端装置)、ADSLモデム、またはケーブルモデムなど、UTPタ イプのローカルポートを持つ終端装置を利用して、ブロードバンドインターネットサー ビスに接続する場合を例に説明します。



稲妻が発生しているときは、本製品の設置や、ケーブルの配線などの作業を行わないでくださ 番告い。落雷により感電するおそれがあります。

準備

- オプション(別売)の設置器具に取り付ける場合、あらかじめ設置を完了しておきます。
- 以下の手順は、回線からONU、ADSLモデムまたはケーブルモデムまでの工事(配線)が完了しているものとします。
- 適切な長さのUTPケーブルを必要な本数だけご用意ください。
 - ・10BASE-T カテゴリー 3以上、最長100m
 - ・100BASE-TX カテゴリー5以上、最長100m
 - ・1000BASE-T エンハンスド・カテゴリー5以上、最長100m

◆ 本製品の全ポートはMDI/MDI-X自動認識機能を持つので、ストレートまたはクロスのどちらの タイプのUTPケーブルを使用してもリンクが確立します。

ONU、ADSL/ ケーブルモデムの接続

- UTPケーブルのプラグをWANポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。
- 2 UTPケーブルのもう一端のプラグを、ONU、ADSLモデムまたはケーブルモデム に接続してください。

コンピューターの接続

- UTPケーブルのプラグをLANポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。
- 2 UTPケーブルのもう一端のプラグを、コンピューターのネットワークポートに接続 してください。

スイッチのカスケード接続

AT-AR1050Vには4台のコンピューターを接続できますが、さらに多くのコンピューターを 接続したい場合は、スイッチやHUBをLANポートにカスケード接続することができます。

- UTPケーブルのプラグをLANポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。
- 2 UTPケーブルのもう一端のプラグを、スイッチまたはHUBに接続してください。

2.5 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。

本製品のコンソールポートはRJ-45コネクターを使用しています。弊社販売品の CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用して、本体前面コンソー ルポートとコンソールのシリアルポート(またはUSBポート)を接続します。



CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用した接続以外は動作保証をい たしませんのでご注意ください。

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、 または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100万換端末を使用してください。

、通信ソフトウェアの設定については、35 ページ「コンソールターミナルを設定する」 で説明 レます。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2をご使 用ください。

- CentreCOM VT-Kit2 plus: マネージメントケーブルキット 以下のコンソールケーブルが3本セットになっています。
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/USB

ご使用のコンソールのシリアルポート (D-Sub 9ピン) またはUSB ポートへの接続 が可能です。なお、USBポート使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認く ださい。

CentreCOM VT-Kit2: RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブル \bigcirc

接続のしかた

- 1 本製品のコンソールポートにコンソールケーブルのRJ-45コネクター側を接続します。
- 2 コンソールケーブルのD-Subコネクター側をコンソールのシリアルポートに接続します。



ぐ使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン (オス) 以外の場合は、別途変換コネク ターを用意してください。

2.6 電源に接続する

本製品に同梱されているACアダプターを使用します。

本製品を使用する場合には、必ず製品に同梱されているACアダプターを使用してください。 審告 不適切なACアダプターや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電のおそれがあり
 ます。

接続のしかた



- 1 ACアダプターのDCプラグを本製品背面のDC-INコネクターに接続します。
- **2** ACアダプターのACプラグを電源コンセントに接続します。
- 3 DC電源ケーブルを固定します。 同梱のDC電源ケーブル固定パンドを本体背面の結束パンド取付穴に通し、固定パンドをしっかりと結んでください。

■ DC電源ケーブル固定バンドを結束バンド取付穴に差し込む際に、バンドの先端を本体の中に差 注意 し込まないように注意してください。故障の原因となります。

4 電源スイッチの上側(ON)を押して、電源をオンにします。 電源が入ると、PWR LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源スイッチの下側(OFF)を押します。

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインター フェース(CLI)にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

- コンソールポートに接続したコンソールターミナル \bigcirc
- ネットワーク上のTelnet クライアント \bigcirc
- \bigcirc ネットワーク上のSecure Shell (SSH) クライアント

コンソールターミナル (通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。 「エミュレーション」、「BackSpaceキーの送信方法」はeditコマンド(特権EXECモード) のための設定です。

項目	值
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpaceキーの送信方法	Delete



Telnet/SSHを使用するには、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品にIP ▶ 🔀 アドレスなどを設定しておく必要があります。本製品のご購入時にはIPアドレスが設定されて いないため、必ず一度はコンソールターミナルからログインすることとなります。

また、SSHを使用する場合は、本製品のSSHサーバーを有効化するための設定も必要です。 SSHサーバーの設定については「コマンドリファレンス」をご覧ください。

⑧ 39 ページ「IPインターフェースを作成する |

|参照| コマンドリファレンス / 運用・管理 / Secure Shell

本製品を起動する

- 1 コンピューター (コンソール)の電源を入れ、通信ソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の電源をオンにします。
 2 34ページ「電源に接続する」
- 3 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動し、起動時コンフィグが実行されます。

●照 42ページ「自己診断テストの結果を確認する」

記動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例であり、内容も省略してありますので、ご了承ください。

Bootloader X.X.X loaded Press <ctrl+b> for the Boot Menu</ctrl+b>		
Loading flash:AR1050V-5.4.9-0.1.rel Verifying release OK Booting Starting base/first Mounting virtual filesystems	[OK] [OK]	
Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.9 Current release filename: AR1050V-5.4.9-0.1.rel Built: Xxx Xxx XX XX:XX:XX UTC XXXX Mounting static filesystems Checking flash filesystem 	[OK] [OK] [OK]	
done !		
awplus login:		

4 本製品起動後、「awplus login:」プロンプトが表示されます。

2.8 操作の流れ

本製品に設定を行う際の操作の流れについて説明します。

|設定方法についての詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス|をご覧 ください。「コマンドリファレンス」の「運用・管理 / システム」で、システム関連の基本 的な操作や設定方法について順を追って説明しています。初期導入時には、まずはじめ に「運用・管理 / システム |を参照してください。

ファームウェアの更新手順についても「運用・管理 / システム」に説明があります。

◎ コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順

STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル (CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2) で、コンソー ルポートとコンソールのシリアルポートを接続します。

参照 32 ページ コンソールを接続する」

STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

[参照] 35 ページ「コンソールターミナルを設定する」

STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名、パスワードは大文字小文字を区別します。

awplus login: manager ···· [manager]と入力して [Enter]キーを押します。 Password: friend

···「friend」と入力して Enter キーを押します。

|診照| コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ログイン

設定をはじめる(コマンドモード) STEP 4

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。 本製品のコマンドラインインターフェースには「コマンドモード」の概念があります。各コマン ドはあらかじめ決められたモードでしか実行できないため、コマンドを実行するときは適切な モードに移動し、それからコマンドを入力することになります。

○ ログイン直後は「非特権 EXEC モード | です。

awplus login: manager [Enter] Password: **friend** Enter (実際には表示されません)

AlliedWare Plus (TM) 5.4.9 xx/xx/xx xx:xx:xx awplus>

コマンドプロンプト末尾の「>」が、非特権EXECモードであることを示しています。

2.8 操作の流れ

非特権EXECモードでは、原則として情報表示コマンド(show xxxx)の一部しか実行できません。

○ 非特権 EXEC モードで enable コマンドを実行すると、「特権 EXEC モード」に移動します。

awplus> **enable** Enter awplus#

コマンドブロンブト末尾の「#」が、特権EXECモードであることを示しています。 特権EXECモードでは、すべての情報表示コマンド(show xxxx)が実行できるほか、システム の再起動や設定保存、ファイル操作など、さまざまな「実行コマンド」(コマンドの効果がその 場かぎりであるコマンド。ネットワーク機器としての動作を変更する「設定コマンド」と対比し てこう言う)を実行することができます。

○ 特権EXECモードでconfigure terminalコマンドを実行すると、「グローバルコンフィグモード」に移動します。

awplus# configure terminal Enter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)#

コマンドプロンプト末尾の「(config)#」が、グローバルコンフィグモードであることを示しています。

グローバルコンフィグモードは、システム全体にかかわる設定コマンドを実行するためのモー ドです。本解説編においては、ログインパスワードの変更やホスト名の設定、タイムゾーンの 設定などをこのモードで行います。

実際には、ここに示した3つのほかにも多くのコマンドモードがあります。詳細については、「コマンドリファレンス」をご覧ください。

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

STEP 5 各種設定を行う(コマンド入力例)

以下にコマンドの入力例を示します。

 ユーザーアカウントを作成する(グローバルコンフィグモード) 権限レベル15のユーザー「zein」を作成する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

awplus(config)# username zein privilege 15 password xyzxyzxyz [Enter]

◎ コマンドリファレンス / 運用・管理 / ユーザー認証 / ユーザーアカウントの管理

ログインパスワードを変更する(グローバルコンフィグモード)
 ログイン後、managerアカウントのパスワードを変更する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

awplus(config)# username manager password xyzxyzxyz Enter

「
国家 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / パスワードの変更

○ ホスト名を設定する (グローバルコンフィグモード) ホスト名として「myrouter」を設定する。
awplus(config)# hostname myrouter Enter
myrouter(config)#
 コマンド実行とともに、コマンドプロンプトの先頭が「awplus」から「myrouter」に変更されま す。
◎週 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ホスト名の設定
○ IPインターフェースを作成する
LAN側インターフェース(vlan1)にIPアドレス192.168.10.1/24を設定する。
myrouter(config)# interface vlan1 Foter
myrouter (config-if) # in address 192.168.10.1/24 Foter
᠍
平聚回はリアルダイムシロッジ(电池によう(ハッジアッフされる時間)を内閣していないため、 システムを再われるただに日付と時刻を会わせる必要がた日ます。NITDサーバーにアクセス
ンスノムを円起動するたしに口竹と时刻を口打せる必要がのります。NTFサーバーにアクセス できる理培では NTPの利田たおすすめ」ます
タイムゾーンを日本標準時(JST。UTCより9時間進んでいる)に設定する(グローバルコンフィ
グモード)。
myrouter(config)# clock timezone JST plus 9 Enter
 NTPでけ 時刻のずわがおまけに十きいと同期がうまくとわたいことがあるので 是如に現在
NTFでは、时刻の911/20よりに入さいと回知がりょくと11ないことがのるので、取物に現在 時刻た千動設宁」ます
システム時刻(日付と時刻)を 2019年4月1日 17時5分0秒]に設定する(特権EXECモード)。
myrouter(config)# exit Enter
myrouter# clock set 17:05:00 1 Apr 2019 Enter
NTPサーバーのIPアドレスを指定する(グローバルコンフィグモード)。
myrouter# configure terminal Enter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
myrouter(config)# ntp server 192.168.10.2 Enter

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / システム時刻の設定

Ţ

STEP 6 設定を保存する

設定した内容を保存します。

ランニングコンフィグ(現在の設定内容)をスタートアップコンフィグ(起動時コンフィグ)にコ ピーして保存します。

L

copyコマンドの代わりに write file コマンドや write memory コマンドを使うこともできます。

myrouter# copy running-config startup-config Enter

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / 設定の保存

STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

myrouter# **exit** Enter

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

3

付録

この章では、トラブル解決、本製品の仕様、保証とユーザーサ ポートについて説明しています。

3.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が 表示されます。

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

を 起動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあく までも一例であり、内容も省略してありますので、ご了承ください。

Bootloader X.X.X loaded Press <ctrl+b> for the Boot Menu</ctrl+b>			
Loading flash:AR1050V-5.4.9-0.1.rel Verifying release OK			
Booting Starting base/first Mounting virtual filesystems	[OK OK]
Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.9 Current release filename: AR1050V-5.4.9-0.1.rel Built: Xxx Xxx XX XX:XX UTC XXXX Mounting static filesystems Checking flash filesystem Mounting flash filesystem 	[[OK OK OK]
done!			
awplus login:			

モジュールごとに、下記の3つステータスで結果が表示されます。

OK	該当のモジュールが正常にロードされました
INFO	該当のモジュールでエラーが発生しています。ただし、本製品の動作は可能な状
	態です
ERROR	該当のモジュールでエラーが発生し、本製品の動作に影響がでる可能性がありま
	ġ

上記以外に、特定の情報がINFOまたはERRORで起動メッセージ内に表示される場合も あります。

記載メッセージは、本製品にTelnetでログインしているときは表示されません。 ビント

LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

登照 20 ページ「LED表示」

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。 メモリーに保存されているログ、すなわち、bufferedログ(RAM上に保存されたログ) とpermanentログ(フラッシュメモリーに保存されたログ)の内容を見るには、それぞれ 特権EXECモードのshow logコマンド、show log permanentコマンドを使います。



awplus# **show log** Enter

```
<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
2019 Apr 06 14:16:00 kern.notice awplus ...
...
```

本製品が生成するログメッセージは次の各フィールドで構成されています。

<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>

各フィールドの意味は次のとおりです。

フィールド名	説明
date	メッセージの生成日付
time	メッセージの生成時刻
facility	ファシリティー。どの機能グループに関連するメッセージかを示す(別表を参照)
severity	ログレベル。メッセージの重大さを示す(別表を参照)
program[pid]	メッセージを生成したプログラムの名前とプロセス ID (PID)
message	メッセージ本文

3.1 困ったときに

ファシリティー (facility)には次のものがあります。

名称	説明
auth	認証サブシステム
authpriv	認証サブシステム(機密性の高いもの)
cron	定期実行デーモン (crond)
daemon	システムデーモン
ftp	ファイル転送サブシステム
kern	カーネル
lpr	プリンタースプーラーサブシステム
mail	メールサブシステム
news	ネットニュースサブシステム
syslog	syslog デーモン (syslogd)
user	ユーザープロセス
uucp	UUCPサブシステム

ログレベル (severity) には次のものがあります。

各レベルには番号と名称が付けられており、番号は小さいほど重大であることを示しま す。

数字	名称	説明
0	emergencies	システムが使用不能であることを示す
1	alerts	ただちに対処を要する状況であることを示す
2	critical	重大な問題が発生したことを示す
3	errors	一般的なエラーメッセージ
4	warnings	警告メッセージ
5	notices	エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
6	informational	通常運用における詳細情報
7	debugging	きわめて詳細な情報



本製品はリアルタイムクロックを内蔵していません。ログメッセージの生成時刻は以下のよう レント になります。

- NTP有効時にはNTPサーバーから取得した時刻(日付)が表示されます。
- ・ NTP有効時に時刻取得に失敗した場合は、最後に取得に成功したときの時刻からの稼働時間 が表示されます。
- ・ NTP無効時には、clock setコマンド(特権EXEC モード)で設定した時刻からの稼働時間 がログに表示されます。システムを再起動した場合は、最後にclock setコマンドで設定し た時刻からの稼働時間が表示されます。
- ・ NTP無効時、clock set コマンドによるシステム時刻が設定されていなければ、デフォルト の時刻[2010-01-01 00:00:00]からの稼働時間が表示されます。

トラブル例

電源を入れてもPWR LEDが点灯しない

電源スイッチをオンにしていますか

電源を入れるには、本体背面にある電源スイッチの上側(ON)を押してください。

同梱のACアダプターを使用していますか

本製品を使用する場合には、必ず製品に同梱されているACアダプターを使用して ください。

ACアダプターが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか 別の電源コンセントに接続してください。

PWR LED は点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにしたあと、すぐにオンにしていませんか 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続してもL/A LEDが点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

speedコマンドおよびduplexコマンド(インターフェースモード)でポートの通信 モードを設定することができます。接続先の機器を確認して、通信モードが正しい 組み合わせになるように設定してください。

正しいUTPケーブルを使用していますか

○ UTPケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し てください。

○ UTPケーブルのタイプ

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわ らず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。 本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定 にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。

○ UTPケーブルの長さ

ケーブル長は最大100mと規定されています。

30ページ「ネットワーク機器を接続する」

L/A LEDは点灯するが、通信できない

ポートが無効 (Disabled) に設定されていませんか

show interfaceコマンド(非特権EXECモード)でポートステータス(administrative state)を確認してください。

無効に設定されているポートを有効化するには、shutdownコマンド(インター フェースモード)をno形式で実行してください。

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊 社販売品の「CentreCOM VT-Kit2 plus |、または「CentreCOM VT-Kit2 |を使用 してください。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン (オス) 以外 の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

なお、「CentreCOM VT-Kit2 plus は、USBポートへの接続が可能です。USBポー ト使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認ください。

◎ 32 ページ コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

同一のCOMポートを使用する通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートに おいて競合が発生し、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続しているCOMポート名と、通信ソフトウェアで設定しているCOM ポート名が一致しているかを確認してください。 また、通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してくださ

い。本製品の通信速度は9600bpsです。

コンソールターミナルで文字化けする

COMポートの通信速度は正しいですか

通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。 COMポートの設定が9600bps以外に設定されていると文字化けを起こします。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT 互換機では Amlキーを押し ながら[全角/半角]キーを押して入力モードの切り替えを行います。

再起動したらプロバイダーに接続しない

正しい手順で再起動していますか

PPPoEによる接続において、正しい手順による再起動、本製品の電源オフを行わ なかった場合、しばらくの間プロバイダーとの接続ができなくなることがあります。 数分~十数分待ったあと、接続状態を確認してみてください。

3.2 ご購入時設定への初期化

リセットスイッチによる初期化

リセットスイッチを5秒以上押し続けると、起動時コンフィグが削除され、ご購入時設 定に戻ります。

コマンドによる初期化

erase startup-configコマンドで起動時コンフィグを削除すると、ご購入時設定に戻ります。

1 erase startup-configコマンドを実行します。

```
awplus login: manager Enter
Password: _____ Enter
AlliedWare Plus (TM) 5.4.9 xx/xx/xx xx:xx:
awplus> enable Enter
awplus# erase startup-config Enter
Successful operation
```

2 reload コマンドを実行します。「reboot system?」の問いには「y」を入力します。

```
awplus# reload Enter
reboot system? (y/n): y Enter
URGENT: broadcast message:
System going down IMMEDIATELY!
... Rebooting at user request ...
Restarting system.
```

3.3 仕 様

ここでは、コネクターのピンアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品 の仕様について説明します。

コネクター・ケーブル仕様

10/100/1000BASE-Tインターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

	コンタクト	1000E	BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX	
12345678		MDI	MDI-X	MDI信号	MDI-X信号
	1	BI_DA +	BI_DB +	TD + (送信)	RD + (受信)
	2	BI_DA –	BI_DB	TD - (送信)	RD - (受信)
	3	BI_DB+	BI_DA +	RD + (受信)	TD + (送信)
	4	BI_DC +	BI_DD +	未使用	未使用
	5	BI_DC -	BI_DD -	未使用	未使用
	6	BI_DB -	BI_DA -	RD - (受信)	TD - (送信)
	7	BI_DD +	BI_DC +	未使用	未使用
	8	BI_DD -	BI_DC -	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。

○10BASE-T/100BASE-TX









 \bigcirc 1000BASE-T

本製品	接	続機器	
	- 1 BI_DA+ - 2 BI_DA-	BI_DB+ 1 BI_DB- 2	
	- 3 BI_DB+ _ 6 BI_DB-	BI_DA+ 3 BI_DA- 6	
	- 4 BI_DC+ - 5 BI_DC-	BI_DD+ 4 BI_DD- 5	
	- 7 BI_DD+ - 8 BI_DD-	BI_DC+ 7 BI_DC- 8	

12345678

RS-232インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

RS-232 DCE	信号名(JIS規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	NOT USED	未使用
3	TXD (SDHC)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	NOT USED	未使用
8	CTS (CS)	送信可

USBインターフェース

USB 2.0のタイプA(メス)コネクターを使用しています。

本製品の仕様

準拠規格			
	IEEE 802.3 10BASE-T		
	IEEE 802.3u 100BASE-TX		
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
	IEEE 802.3x Flow Control		
適合規格 ^{※1}			
CE			
安全規格	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1		
EMI規格	VCCIクラスB		
電気通信事業法に	D19-0026001		
基づく技術基準	B10 0020001		
EU RoHS 指令			
電源部			
定格入力電圧	AC100-240V		
入力電圧範囲	AC90-264V		
定格周波数	50/60Hz		
定格入力電流	0.7A		
最大入力電流(実測値)	0.28A		
平均消費電力	9.2W(最大13W)		
平均発熱量	33kJ/h(最大47kJ/h)		
環境条件			
保管時温度	-25~70°C		
保管時湿度	5~95%(結露なきこと)		
動作時温度	0~40℃		
動作時湿度	5~90%(結露なきこと)		
外形寸法(突起部含まず)			
	210(W)×210(D)×44(H)mm		
質量			
	1.3kg(ACアダプターを含まず)		
スイッチ部(LAN)			
スイッチング方式	ストア&フォワード		
パケットバッファー	128KByte		
MACアドレス登録数	2,048		
MAC アドレス保持時間	300秒		
メモリー容量			
フラッシュメモリー	128MByte		
メインメモリー	512MByte		
ポート/スロット			
WAN	10/100/1000BASE-T × 1		
LAN	10/100/1000BASE-T×4		
コンソール	RS-232 (RJ-45 コネクター) × 1		
USB	USB Type-A コネクター×1、USB 2.0、最大供給電力 700mA		

サポートする MIB	
	MIB II (RFC1213)
	IPフォワーディングテーブル MIB (RFC2096)
	拡張ブリッジ MIB (RFC2674) ^{*3}
	インターフェース拡張グループ MIB (RFC2863)
	SNMPv3 MIB (RFC3411 ~ RFC3415)
	SNMPv2 MIB (RFC3418)
	イーサネットMIB (RFC3635)
	802.3 MAU MIB (RFC3636)
	ブリッジMIB (RFC4188)
	DISMAN ping MIB (RFC4560)
	エンティティー MIB (RFC6933)
	プライベートMIB

- ※1 当該製品においては「中国版RoHS 指令 (China RoHS)」で求められるEnvironment Friendly Use Period (EFUP) ラベル等を記載している場合がありますが、日本国内での使用および日本から中国を含む海 外へ輸出した場合も含め、弊社では未サポートとさせていただきます。証明書等の発行も原則として行いま せん。
- ※2表中では、K=1024
- ※3Q-BRIDGE-MIBのみサポート

3.4 保証とユーザーサポート

保証、修理について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載され ています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の 内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/

Tel: 00, 0120-860332

携帯電話/PHSからは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、 事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきま しても、弊社はその責を一切負わないものとします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊 社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

Tel: 0120-860772

携帯電話/PHSからは: 045-476-6203 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、 弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合により連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

一般事項

- サポートの依頼日
- お客様の会社、ご担当者

3.4 保証とユーザーサポート

ご連絡先

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。 サポートID番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡住所などの詳細は省略して いただいてかまいません。

ご購入先

2 使用しているハードウェア・ソフトウェアについて

- シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev)をお知らせください。
 シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている(製品に同梱されている)シリアル番号シールに記載されています。
 - (例) s/N 007807G104000001 A1

S/N以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始まる文字列(上記例の「A1」部分)がリビジョンです。

- ファームウェアバージョンをお知らせください。
 ファームウェアバージョンは、show system(非特権EXECモード)コマンドで表示されるシステム情報の[Software version]の項で確認できます。
- オプション(別売)製品を使用している場合は、製品名をお知らせください。

3 問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの 内容をお知らせください。
- 可能であれば、設定ファイルをお送りください(パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

4 ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図 をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせく ださい。

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であ るアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または 一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2019 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標ま たは登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方 自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府 の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様 の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

マニュアルバージョン

2019年 5月 Rev.A 初版

Al-An COV 耳扨記印

アライドテレシス株式会社