

AC/DC電源対応小型VPNルーター AT-AR2010V





AT-AR2010V

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度 な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込 んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製 品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損 害が直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社 は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組 み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化な どによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上 対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。



設置・移動のときは電源ケーブル・プラグを抜く

感電の原因となります。

ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。 ケーブル類やプラグの取扱上の注意

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。

光ファイバーインターフェースを持つ製品をお使いの場合は、光ファイバーケー プルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこま ないでください。

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以 外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(仕様に定められた環境条件下でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがありますので、 コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。



清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、固く絞ったもので拭き、 乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉 (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってください)



ーブルを

抜く





AT-AR2010V 取扱説明書 | 5

このたびは、AT-AR2010Vをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

AT-AR2010Vは、機器間ネットワークやインターネットマンションに適したAC/DC電 源対応小型 VPN ルーターです。

IPsec やL2TPv3などのVPN (Virtual Private Network)機能やRIP・OSPFなどのルー ティング機能を搭載しています。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のファームウェア のバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。また、ご購入時に機 器にインストールされているファームウェアは最新でない場合があります。

お使いの前には、ファームウェアのバージョンをご確認いただき、最新のものに切り替 えてご利用くださいますようお願いいたします。

最新のファームウェアは、弊社ホームページからご入手いただけます。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリース ノートの内容をご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.jp/

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。 各マニュアルは弊社ホームページに掲載しておりますので、よくお読みのうえ、本製品 を正しくご使用ください。 http://www.allied-telesis.co.ip/

取扱説明書(本書) 本製品のご使用にあたり、最初に必要な準備や設置のしかたについて説明しています。設置や接続を行う際の注意事項も記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。

○ コマンドリファレンス

本製品で使用できるすべての機能とコマンドについて詳しく説明しています。各機能の使用方法やコマンドの解説に加え、具体的な設定例も数多く掲載しています。



コマンドリファレンス画面

○ リリースノート

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマ ンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説 明
E Vr	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライター体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

「本製品」と表記している場合は、特に記載がないかぎり、AT-AR2010Vを意味します。

画面表示

本書で使用されている画面表示例は、開発中のバージョンを用いているため、実際の製 品とは異なる場合があります。また、旧バージョンから機能的な変更がない場合は、画 面表示などに旧バージョンのものを使用する場合があります。あらかじめご了承くださ い。

	安全(りために4
	はじる	かに
		最新のファームウェアについて
		マニュアルの構成7
		表記について8
	目、	欠9
1	お使	いになる前に 13
	1.1	梱包内容14
	1.2	概 要
		特長15
		オプション (別売)16
	1.3	各部の名称と働き17
		前面
		背面
		側面
	1.4	LED表示
		ETHポートLED22
		USBポートLED23
		ステータスLED
		FUNCTION LED
2	設置	と接続 25
	2.1	設置方法を確認する
		設置するときの注意
	2.2	平らな場所に設置する28
	2.3	壁面に取り付ける
		壁設置ブラケットを使用する場合
	0.4	
	∠.4	
		DIN レールマワントキットの取り付けかた31 DIN レールへの取り付けかた33
	2.5	ネットワーク機器を接続する

		準備	
		ONU、ADSL/ケーブルモデムの接続	
		USBメモリーの接続	
		コンピューターの接続	
		スイッチのカスケード接続	
	2.6	コンソールを接続する	
		コンソール	
		ケーブル	
		接続のしかた	
	2.7	AC 電源に接続する	
		接続のしかた	
	2.8	DC電源に接続する	
		ケーブル	
		DC プラグへのケーブルの接続	
		DC 電源への接続	40
	2.9	設定の準備	41
		コンソールターミナルを設定する	
		本製品を起動する	
	2.10	0 操作の流れ	
З	付	録	49

3.1	困ったときに	50
	自己診断テストの結果を確認する	50
	LED表示を確認する	51
	ログを確認する	52
	トラブル例	54
3.2	ご購入時設定への初期化	57
	リセットスイッチによる初期化	57
	コマンドによる初期化	57
3.3	USB機器の抜け防止	58
~ ^	/1 144	
3.4	住	59
	コネクター・ケーブル仕様	59
	本製品の仕様	62
3.5	保証とユーザーサポート	.64
	3.13.23.33.43.5	 3.1 困ったときに

保証、修理について	. 64
ユーザーサポート	. 64
サポートに必要な情報	. 64

1

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明します。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- AT-AR2010V本体 1台
- □ ACアダプター (DCケーブル 1.8m) 1個
- □ AC電源ケーブル(1.8m) 1本
 ※ 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。
 ※ 同梱の電源ケーブルは本製品専用です。他の電気機器では使用できませんので、ご注意ください。
- □ ゴム足 4個
- USB 抜け防止器具 1個
- □ 結束バンド 2本
- □ 両面テープ 1式(4枚)
- □ M3×4 平頭ネジ 4個
- □ 梱包内容 1部
- □ 本製品をお使いの前に 1部
- 英文製品情報 1部
 ※ 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。
- □ 製品保証書 1部
- □ シリアル番号シール 2枚

本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再 梱包のために、本製品がおさめられていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してくだ さい。

1.2 概 要

本製品のハードウェア的な特長とオプション (別売) 製品を紹介します。オプション製品 のリリース時期については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

特長

- 2系統のギガビットイーサネットポートを搭載
- ACアダプターとDC12-24V電源の2種類の電源に対応
 ※ ACアダプターとDC電源を同時に通電させることはできません。
- USBポートに接続したUSBメモリーを使用して、設定ファイルの保存や読み込み、ファーム ウェアの更新、ログ保存が可能
- ハードウェアによる暗号化と高性能CPUにより、高負荷なトラフィック状況でも安全性・高速 性を実現
- VPNプロトコルはIPsec, L2TPv2/v3, GRE, OpenVPNに対応。暗号アルゴリズムには 3DES、AES、Blowfish (OpenVPNのみ)を搭載
- IPv6を実装。IPv6でNative、Dual、Tunneling、Telnet、SSH、Syslog、IPsecVPNなどが使用可能
- L2TPv3、OpenVPN Tapモード(Ethernet フレームのトンネリング)、IPv4 over IPv4、 IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6 over IPv6といった各種のトンネリングをサポート
- モジュラー構造のOSを搭載。障害が与える影響範囲を最小限に抑え、システム全体の高可用性を実現
- 業界標準のコマンド体系に準拠。他社製品からの移行が容易

オプション(別売)

- 登設置ブラケットで壁面への取り付けが可能
 AT-BRKT-J22

 ※1セットで本機2台設置可能
- 登設置用磁石でスチール製壁面への取り付けが可能
 マグネットシート S
 マグネットKit M
- DINレールマウントキットでDINレールへの取り付けが可能 AT-DRMT-JO2
- 専用のコンソールケーブルキットでコンソールのシリアルポート、USBポートと接続 CentreCOM VT-Kit2 plus
- 専用のRJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブルでコンソールと接続 CentreCOM VT-Kit2

※ コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2 plus」または「CentreCOM VT-Kit2」が必要です。

1.3 各部の名称と働き

前面



① ETHポート

1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応するUTPポートです。ETH1、 ETH2の一方をWAN側のUTPポートとして、もう一方をLAN側のUTPポートとして使用します。

ケーブルは10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5 以上、1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用します。 接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレートまたはクロスのどちらの ケーブルタイプでも使用することができます。

28 34 ページ「ネットワーク機器を接続する」

② コンソールポート

本製品を設定するためのコンソール (通信ソフトウェアを実行しているコンピュー ター)を接続するRJ-45コネクターです。コンソールケーブルは、オプション (別売)の [CentreCOM VT-Kit2 plus]または[CentreCOM VT-Kit2]を使用してください。

⑧ 36 ページ「コンソールを接続する」

③ リセットスイッチ

本製品を再起動(1秒間押下)、または、本製品をご購入時設定に初期化(5秒間押下)するスイッチです。

▶ 57 ページ「ご購入時設定への初期化」

・ 鋭利なもの(縫い針など)や通電性のあるもので、リセットスイッチを押さないでください。

1.3 各部の名称と働き

④ DCソケット

DC電源ケーブルを接続するためのコネクターです。本製品と電源ケーブルの接続には、 付属のDCプラグを使用します。DCプラグはDCソケットに取り付けられた状態で出荷 されます。

⑤ USBポート

USBメモリーまたはUSB型データ通信端末を接続するためのUSB 2.0のポートです。 ファームウェアファイルや設定ファイルの持ち運び、バックアップ、インストール、に 使います。

ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。
 ^{注意}

⑥ USB 抜け防止穴

USBメモリーが簡単に抜けてしまわないよう、USB抜け防止器具を取り付けるための穴です。

LED



⑦ ETHポート LED

ETHポートの状態を表示するLEDです。L/AはLink/Activity、D/CはDuplex/ Collisionを意味します。

⑧ USBポートLED

USBポートに装着されているUSBメモリーまたはUSB型データ通信端末の状態を表示 するLEDです。

遼照 22 ページ [LED表示]

⑨ ステータスLED

本製品のシステム的な状態を表示するLEDです。 **22 ページ「LED表示」**

10 FUNCTION LED

点灯状態(点灯、消灯)をユーザー定義可能なLEDです。トリガー機能と組み合わせて使います。



① アース端子

アース線を接続するコネクターです。必要に応じてご使用ください。

アース線は別途ご用意ください。

② DC-INコネクター

ACアダプターを接続するコネクターです。

同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談 ください。

●照 38 ページ「AC電源に接続する」

③ DIN レールマウント取り付け穴

オプション(別売)のDINレールマウントキット「AT-DRMT-J02」のプラケットを取り 付けるネジ穴です。3つの取り付け穴のうち、2つを使用します。設置する向き、高さによっ て、使用する取り付け穴は異なります。

⑧ 31 ページ「DIN レールに取り付ける」

④ Kensington ロック用穴

Kensingtonロックを使用して施錠する穴です。

① 通気口

本製品内部に空気を取り入れるための穴です。

通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。
 ^{注意}

1.4 LED 表示

本体前面には、本製品全体や各ポートの状態を示すLEDが付いています。



ETH ポート LED

ETHポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	1000Mbpsでリンクが確立しています。
1 (0		点滅	1000Mbpsでパケットを送受信しています。
L/A (左側)	橙	点灯	10/100Mbpsでリンクが確立しています。
		点滅	10/100Mbpsでパケットを送受信しています。
		消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	Full Duplex でリンクが確立しています。
D/C	橙	点灯	Half Duplex でリンクが確立しています。
(右側)		点滅	コリジョンが発生しています。
		消灯	リンクが確立していません。

USB ポート LED

USBポートに装着されているUSBメモリーの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	USBメモリー使用時:USBメモリーが装着され、本製品によって 正しく認識されています。 USB型データ通信端末使用時:データ通信端末が装着され、本製 品によって正しく認識されています。
USB	橙	点灯	USBメモリー使用時:本製品によってUSBメモリーが認識されて いないか、ファイルの書き込み/読み出しにエラーが発生していま す。 USB型データ通信端末使用時:データ通信端末として使用できな い機器が装着されています。
	_	消灯	USBメモリー使用時: USBメモリーが装着されていません。 USB型データ通信端末使用時: データ通信端末が装着されていま せん (装着された機器を認識できない場合を含みます)。

ステータス LED

本製品のシステム的な状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	赤	点滅	点滅2回の繰り返し:内部電源の異常が発生しています。
FAULT			点滅6回の繰り返し:内部温度の異常が発生しています。
		消灯	本製品は正常に動作しています。
	緑	点灯	本製品に電源が供給されています。
PWN		消灯	本製品に電源が供給されていません。

FUNCTION LED

点灯状態(点灯、消灯)をユーザー定義可能なLEDです。トリガー機能とindicatorコマンドを組み合わせて使います。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	indicatorコマンドにより点灯されています。
FNC I ENC2		消灯	indicatorコマンドにより消灯されています。
INOL	_		indicatorコマンドを使用していません。

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明しています。

2.1 設置方法を確認する

本製品は次の方法による設置ができます。

平らな場所への設置

本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用してく ださい。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷つき を防止したりします。

- 壁設置ブラケットによる壁面への設置
- 壁設置用磁石によるスチール製壁面への設置
- DIN レールマウントキットによる DIN レールへの設置

弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されてい 皆告ない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因となります。

水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に 音告
比べほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある 場合にはただちに使用をやめ、弊社サポートセンターにご連絡ください。

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマ 注意 ニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

設置するときの注意

本製品の設置や保守をはじめる前に、必ず4 ページ「安全のために」をよくお読みく ださい。

設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 底面を上にして設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にさわらないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。

2.2 平らな場所に設置する

本製品を卓上や棚などの平らな場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用します。

1 ゴム足を台紙からはがし、本体底面の四隅にある〇印にあわせて貼り付けます。



2 水平で安定した場所に設置します。本体側面の通気口をふさがないように設置します。

2.3 壁面に取り付ける

本製品は以下のオプション(別売)を使用して壁面に取り付けることができます。取り付け方法については、各オプションに付属の取扱説明書を参照してください。ここではオ プションを使用する上での注意点のみを説明します。

 登設置ブラケット「AT-BRKT-J22」を使用して壁面に取り付ける
 ※ 1セットのAT-BRKT-J22で本製品2台まで設置できます。

○ 壁設置用磁石 「マグネットシート S」「マグネットKit M」を使用してスチール製壁面に取り付け る

壁設置ブラケットを使用する場合

1セットのAT-BRKT-J22で本製品2台まで設置できます。ブラケット2個を本体の下 側2箇所に取り付けます。

必ず下図の○の方向に設置してください。





・必ず〇の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。

・ 壁設置ブラケットを使用して壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。
 固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

登設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。また、壁設 ニント 置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足をはずしてください。

壁設置用磁石を使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。





・ 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。

- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- ・マグネットの取り付けは、マグネットシート、マグネットキットの取扱説明書に従って正し く行ってください。なお、マグネットKit Mに付属の取扱説明書には、取り付け対象製品の ゴム足を固定しているネジを使用してマグネットを装着するように記載されていますが、本 製品に同梱されているM3×4 平頭ネジ4本を使用して、次の図のネジ穴に固定してくださ い。



と
 武置面の状態によっては、マグネットの充分な強度を得られない場合があります。
 注意

2.4 DIN レールに取り付ける

本製品は以下のオプション(別売)を使用して、DIN規格35mmのレール上に取り付ける ことができます。

DIN レールマウントキット「AT-DRMT-JO2」 \bigcirc

DIN レールマウントキットの取り付けかた

設置方向

必ず下図の○の方向に設置してください。



▶ _ 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、 ★ 火災や故障の原因となります。

取り付け

本製品背面のDIN レールマウント取り付け穴のうち2つを使用して設置します。ブラケッ トの向きと合わせて、3パターンの取り付けが可能です。



* ブラケットは、スプリングがある側をDINレールの上側に取り付けます。

2.4 DIN レールに取り付ける

- 電源ケーブルや各メディアのケーブル、Kensingtonロックが接続されている場合 は、これらをはずします。
- 2 DIN レールマウントキットのブラケットを取り付ける向きを確認します。



3 DIN レールマウントキットに付属のM3×6 皿ネジ2個を使用して、ブラケットを 取り付けます。

次の図は、本製品を左向きに設置する場合の例です。



DIN レールへの取り付けかた

1 本体に取り付けたブラケットの上部フックをDINレールの上側に引っかけます。



2 下部フックでDIN レールの下側を挟み込むようにして、カチッとはまるまで本体を 押し込みます。



2.5 ネットワーク機器を接続する

ここでは、ONU(光回線終端装置)、ADSLモデム、またはケーブルモデムなど、UTPタ イプのローカルポートを持つ終端装置を利用して、ブロードバンドインターネットサー ビスに接続する場合を例に説明します。



稲妻が発生しているときは、本製品の設置や、ケーブルの配線などの作業を行わないでくださ 警告い。落雷により感電するおそれがあります。

準備

- オプション(別売)の設置器具に取り付ける場合、あらかじめ設置を完了しておきます。
- 以下の手順は、回線からONU、ADSLモデムまたはケーブルモデムまでの工事(配線)が完了しているものとします。
- 適切な長さのUTPケーブルを必要な本数だけご用意ください。
 - ・10BASE-T カテゴリー 3以上、最長100m
 - ・100BASE-TX カテゴリー5以上、最長100m
 - ・1000BASE-T エンハンスド・カテゴリー5以上、最長100m

本製品の全ポートはMDI/MDI-X自動認識機能を持つので、ストレートまたはクロスのどちらの タイプのUTPケーブルを使用してもリンクが確立します。

ONU、ADSL/ ケーブルモデムの接続

- UTPケーブルのプラグをETHポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。ETH1ポート、ETH2ポートのどちらでもかまいません。
- 2 UTPケーブルのもう一端のプラグを、ONU、ADSLモデムまたはケーブルモデム に接続してください。

USB メモリーの接続

USBメモリーを、USBポートに装着してください。 USB抜け防止器具を使い、USBメモリーを本製品本体に固定することができます。 58 ページ「USB機器の抜け防止」

コンピューターの接続

- UTPケーブルのプラグをLANポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。
- **2** UTPケーブルのもう一端のプラグを、コンピューターのネットワークポートに接続 してください。

スイッチのカスケード接続

AT-AR2010Vには1台のコンピューターを接続できますが、さらに多くのコンピューターを 接続したい場合は、スイッチやHUBをLANポートにカスケード接続することができます。

- UTPケーブルのプラグをETHポートに挿入して、カチッと音がするまで差し込ん でください。ETH1ポート、ETH2ポートのどちらでもかまいません。
- 2 UTPケーブルのもう一端のプラグを、スイッチまたはHUBに接続してください。

2.6 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。

本製品のコンソールポートはRJ-45コネクターを使用しています。弊社販売品の CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用して、本体前面コンソー ルポートとコンソールのシリアルポート(またはUSBポート)を接続します。



▲ CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2を使用した接続以外は動作保証を Image:
 Image:

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、 または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100互換端末を使用してください。

▲ 通信ソフトウェアの設定については、41 ページ 「コンソールターミナルを設定する」 で説明 ビデ します。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2をご 使用ください。

- CentreCOM VT-Kit2 plus: マネージメントケーブルキット 以下のコンソールケーブルが3本セットになっています。
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)
 - ・D-Sub 9ピン(オス)/USB

ご使用のコンソールのシリアルポート (D-Sub 9ピン) またはUSB ポートへの接続 が可能です。なお、USBポート使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認く ださい。

CentreCOM VT-Kit2: RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブル \bigcirc
接続のしかた

- 1 本製品のコンソールポートにコンソールケーブルのRJ-45コネクター側を接続します。
- 2 コンソールケーブルのD-Subコネクター側をコンソールのシリアルポートに接続 します。



○使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン (オス) 以外の場合は、別途変換コネク ターを用意してください。

2.7 AC 電源に接続する

AC電源を使用する場合は、本製品に同梱されているACアダプターおよび電源ケーブル を使用します。電源ケーブルを接続すると自動的に電源が入ります。

ACアダプターとDC電源を同時に通電させることはできません。本製品をDC電源に接続して使用する場合は、この節の作業は必要ありません。
 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用する場合は、設置業者にご相談ください。
 不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。

接続のしかた

- 1 電源ケーブルをACアダプターの本体に接続します。
- 2 ACアダプターのDCプラグを本製品背面のDC-INコネクターに接続します。
- **3** 電源ケーブルのACプラグを電源コンセントに接続します。



4 電源が入ると、PWR LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源ケーブルのACプラグを電源コンセントから抜きます。

電源ケーブルのACプラグ側を電源コンセントに差し込んだまま、本体側のDCプラグを抜かな 響告 いでください。

・ 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。 注意

2.8 DC 電源に接続する

DC電源装置に接続します。電源ケーブルに電力を供給すると自動的に本製品の電源が入 ります。

◆● ・ ACアダプターとDC電源を同時に通電させることはできません。本製品をAC電源に接続し て使用する場合は、この節の作業は必要ありません。 警告 必ず電源が遮断されていることを確認してから作業を行ってください。電源供給が行われて いる状態で結線すると、感電や機器故障の原因となります。

- ・ 必ず同梱のDCプラグを使用して接続してください。
- 注意 ・ 本製品に給電するDC電源は、UL1310 Class 2、またはUL60950 LPSの電源装置で あり、かつ、PSE(電気用品安全法) 準拠品を使用してください。本製品の入力電圧範囲は 62ページ「本製品の什様」を参照してください。

ケーブル

DC電源ケーブルは、UL規格に対応した18AWG(線径1.024mm)より太い銅線を別途 ご用意ください。本製品にDC電源ケーブルは同梱されていません。 長さは3m以内を目安に配線してください。

DC プラグへのケーブルの接続

付属のDCプラグを電源ケーブルに装着します。DCプラグは本体のDCソケットに装着 された状態で出荷されます。

7 ワイヤーストリッパーを用いて電源ケーブルの先端の被覆を7mm程度はがします。



上記の推奨値以上に絶縁体をはがさないでください。また、結線後は心線が露出していないこ とをご確認ください。感電や機器故障、ほこりなどの付着による発火の原因となります。

2 FG(フレームグラウンド)線を接続します。 DCプラグに表示されている極性記号を確認し、FG線をDCプラグ左端の端子穴に 差し込んで、端子穴上部のネジをマイナスドライバーで仮締めします。

2.8 DC 電源に接続する

3 手順2と同様に、RTN (DCOV) 線をDCプラグ中央の一端子、DC12-24V 線をDC プラグ右端の+端子に結線します。



4 ネジを締め付けトルク0.6~0.7N・mで本締めします。

DC 電源への接続

- 1 DC電源が遮断されていることを確認します。
- 2 DCプラグを、本体前面のDCソケットに差し込みます。
- **3** マイナスドライバーを使用して、DC プラグの両端にある拘束ネジを締め、DC プラ グを製品本体に固定します。



4 本製品への電源供給を開始します。電源が入ると、本体前面のPWR LED(緑)が点 灯します。

通電中にDCプラグに触れないでください。DCプラグのネジに触れると、感電の恐れがあります。 ^{警告}

・ 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。 注意

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインター フェース(CLI)にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

- コンソールポートに接続したコンソールターミナル \bigcirc
- ネットワーク上のTelnet クライアント \bigcirc
- \bigcirc ネットワーク上のSecure Shell (SSH) クライアント

コンソールターミナル (通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。 「エミュレーション」、「BackSpaceキーの送信方法」はeditコマンド(特権EXECモード) のための設定です。

項目	值
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpaceキーの送信方法	Delete



Telnet/SSHを使用するには、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品にIP ▶ アドレスなどを設定しておく必要があります。本製品のご購入時にはIPアドレスが設定されて いないため、必ず一度はコンソールターミナルからログインすることとなります。

また、SSHを使用する場合は、本製品のSSHサーバーを有効化するための設定も必要です。 SSHサーバーの設定については「コマンドリファレンス」をご覧ください。

◎照 46 ページの「IPインターフェースを作成する」

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / Secure Shell

本製品を起動する

- 1 コンピューター (コンソール)の電源を入れ、通信ソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の電源をオンにします。
 2 38ページ「AC電源に接続する」
 2 39ページ「DC電源に接続する」
- 3 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動し、起動時コンフィグが実行されます。

●照 50 ページ「自己診断テストの結果を確認する」

Bootloader 5.0.7 loaded Press <ctri+b> for the Boot Menu Reading filesystem Loading filesystems Karting base/first Mounting virtual filesystems Allied Telesis Inc. Allied Telesis Inc. Mounting static filesystems Checking flash filesystem Checking for last gasp debug output Checking for last gasp debug output Checking NVS filesystem Mounting NVS filesystem Mounting NVS filesystem Katring base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/system Starting base/appmond Starting hardware/openhpi Starting hardware/openhpi Starting hardware/openhpi Starting network/streamd Starting network/streamd</ctri+b>			
Reading filesystem Loading flash:AR2010V-5.4.6-0.1.rel Verifying release OK Booting Mounting virtual filesystems Allied base/first Mounting virtual filesystems Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.6 Current release filename: AR2010V-5.4.6-0.1.rel Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016 Mounting static filesystem Checking flash filesystem Mounting for last gasp debug output Checking for last gasp debug output Checking for last gasp debug output Checking base/gapped Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Starting network/streamd Start	Bootloader 5.0.7 loaded Press <ctrl+b> for the Boot Menu</ctrl+b>		
Mounting virtual filesystems [OK] Allied Virtual filesystems [OK] Allied Telesis Inc. [OK] Allied Telesis Inc. [OK] Allied Telesis Inc. [OK] Mounting Faits (TM) v5.4.6 [OK] Current release filename: AR2010V-5.4.6-0.1.rel [OK] Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016 [OK] Mounting flash filesystem [OK] Checking for last gasp debug output [OK] Checking base/dbus [OK] Starting base/syslog [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/motules [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond	Reading filesystem Loading flash:AR2010V-5.4.6-0.1.rel Verifying release OK Booting Starting hase/first		
Allied Telesis Inc. Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.6 Current release filename: AR2010V-5.4.6-0.1.rel Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016 Mounting static filesystems [OK] Checking files filesystem [OK] Checking for last gasp debug output [OK] Checking for last gasp debug output [OK] Checking NVS filesystem [OK] Starting base/dbus [OK] Starting base/dbus [OK] Starting base/loopback [OK] Starting base/cont [OK] Starting base/cont [OK] Starting base/cont [OK] Starting base/cont [OK] Starting base/cont [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting hardware/jumentu [OK] Starting hardware/itmeout [OK] Starting hardware/itmeout [OK] Starting network/streamd	Mounting virtual filesystems	[OK]	
Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.6 Current release filename: AR2010V-5.4.6-0.1.rel Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016 Mounting static filesystems [OK] Checking flash filesystem [OK] Mounting flash filesystem [OK] Checking for last gasp debug output [OK] Checking NVS filesystem [OK] Mounting base/sysleg [OK] Starting base/dbus [OK] Starting base/sysleg [OK] Starting base/reboot-stability [OK] Starting base/cochectsability [OK] Starting base/cocheck [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/termond			
Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016 Mounting static filesystems [OK] Mounting flash filesystem [OK] Mounting flash filesystem [OK] Checking for last gasp debug output [OK] Checking NVS filesystem [OK] Mounting NVS filesystem [OK] Starting base/system [OK] Starting base/cron [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/indt [OK] Starting base/indt [OK] Starting base/indt [OK] Starting base/indt [OK] Starting base/indt [OK] Starting base/indt [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/prollp [OK]	Allied Telesis Inc. AlliedWare Plus (TM) v5.4.6 Current release filename: AP2010V-5.4.6-0.1 rel		
Mounting static filesystemsIChecking flash filesystemIMounting flash filesystemIChecking for last gasp debug outputIChecking NVS filesystemIMounting NVS filesystemIMounting base/dbusIStarting base/dbusIStarting base/syslogIStarting base/syslogIStarting base/syslogIReceived event syslog domeIStarting base/cronIStarting base/cronIStarting base/appmondIStarting base/appmondIStarting base/appmondIStarting base/intrimeoutIStarting base/intrimeoutIStarting base/intrimeoutIStarting base/intrimeoutIStarting base/intrimeoutIStarting base/intrimeoutIStarting network/streamdIReceived event apteryx.domeIStarting network/streamdIStarting network/tirewalldIStarting network/tirewalldIStarting network/tirewalldIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting network/teronderIStarting netw	Built: Fri Mar 18 02:07:41 UTC 2016	(an)	
Mounting flash filesystemOKChecking for last gasp debug outputOKChecking NVS filesystemOKMounting NVS filesystemOKStarting base/dbusOKStarting base/dbusOKStarting base/syslogOKStarting base/syslogOKStarting base/syslog.oneOKReceived event syslog.domOKStarting base/systemOKStarting base/systemOKStarting base/systemOKReceived event syslog.domOKStarting base/rebot-stabilityOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/apteryxOKStarting base/inetOKStarting base/inetOKStarting base/inetOKStarting network/streandOKStarting network/streandOKStarting network/streandOKStarting network/tinewalldOKStarting network/tinewalldOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terondOKStarting network/terond.	Mounting static filesystems Checking flash filesystem	[OK] [OK]	
Checking NVS filesystem OK] Mounting NVS filesystem OK] Starting base/dbus OK] Starting base/system OK] Starting base/spot-stability OK] Checking system reboot stability OK] Starting base/apteryx OK] Starting base/inter OK] Starting base/inter OK] Starting base/inter OK] Starting base/inter OK] Starting network/streamd OK] Starting network/firewalld OK] Starting network/firewalld OK] Starting network/tirewalld OK] Starting network/tontrold OK] Starting network/tontrold OK] Starting network/tontrold OK] Starting network/tontrold OK] Starting network/prolltp OK] Starting network	Mounting flash filesystem	OK]	
Mounting NVS filesystem[OK]Starting base/doub[OK]Starting base/syslog[OK]Starting base/system[OK]Starting base/system[OK]Received event syslog.dom[OK]Starting base/reboot-stability[OK]Checking system reboot stability[OK]Starting base/reboot-stability[OK]Starting base/apteryx[OK]Starting base/inet[OK]Starting base/inet[OK]Starting base/inet[OK]Received event apteryx.dome[OK]Starting network/streamd[OK]Starting network/streamd[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tinewalld[OK]Starting network/tine[OK]Starting network/tine[OK]Starting network/tine[OK]Starting network/tontrold[OK] <td>Checking NVS filesystem</td> <td>[OK]</td> <td></td>	Checking NVS filesystem	[OK]	
Starting base/syslg OK Starting base/syslg.dom OK Received event syslg.dom OK Starting base/sysctl OK Received event syslg.dom OK Starting base/sysctl OK Received event syslg.dom OK Starting base/spoot-stability OK Starting base/apteryx OK Starting base/apteryx OK Starting base/apteryx OK Starting base/appmond OK Starting base/appmond OK Starting base/indt OK Starting network/streand OK Starting network/streand OK Starting network/trewalld OK Starting network/timend OK Starting network/timend OK Starting network/timend OK Starting networ	Mounting NVS filesystem Starting base/dbus	[OK] [OK]	
Starting base/rogstl [OK] Received event syslog.dome [OK] Starting base/rogstl [OK] Checking system reboot stability [OK] Starting base/rogstl [OK] Starting base/rogstl [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/lockcheck [OK] Starting base/lockcheck [OK] Starting base/indt [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/tinewalld [OK] </td <td>Starting base/syslog</td> <td>[OK]</td> <td></td>	Starting base/syslog	[OK]	
Received event syslog.dome Starting base/rebot-stability [OK] Checking system reboot stability [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/lockcheck [OK] Starting hardware/openhpi [OK] Starting base/inet [OK] Received event modules.dome [OK] Received event apteryx.dome [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/trecorder	Starting base/sysctl	[OK]	
Checking system reboot stability [OK] Starting base/cron [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/lockcheck [OK] Starting hardware/openhpi [OK] Starting hardware/imeout [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/modules [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/ike [OK] Starting network/controld [OK] Starting network/controld [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/proltp [OK] Starting ne	Received event syslog.done Starting base/reboot-stability	[OK]	
Starting base/apteryx [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/apteryx [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/appmond [OK] Starting base/modules [OK] Received event modules.done [OK] Received event apteryx.done [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/tinewalld [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK]	Checking system reboot stability Starting base/gron	[OK]	
Starting base/appmond [OK] Starting base/lockcheck [OK] Starting hardware/openhpi [OK] Starting base/inet [OK] Received event modules.done [OK] Received event apteryx.done [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/streand [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/teconter [OK] Starting network/teconter [OK] Starting network/recorder [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp.	Starting base/apteryx		
Starting hardware/openhpi [OK] Starting hardware/timeout [OK] Starting base/inet [OK] Starting base/modules [OK] Starting base/modules [OK] Received event modules.done [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tirewalld [OK] Starting network/tremond [OK] Starting network/tontrold [OK] Starting network/recorder [OK] Starting network/rotontrold [OK] Starting network/prolltp [OK] Received event prolltp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting base/appmond Starting base/clockcheck	[OK] [OK]	
Starting hase/medules [OK] Starting base/modules [OK] Received event modules.done [OK] Received event apteryx.done [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/ike [OK] Starting network/ike [OK] Starting network/recorder [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Received event prolltp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting hardware/openhpi		
Starting base/modules [OK] Received event modules.done [OK] Starting network/streamd [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/firewalld [OK] Starting network/rigrewalld [OK] Starting network/recorder [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Received event prolltp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting base/inet		
Received event apteryx.done Starting network/streamd [0K] Starting network/firewalld [0K] Starting network/firewalld [0K] Starting network/ken [0K] Starting network/ike [0K] Starting network/recorder [0K] Starting network/prolltp [0K] Starting network/prolltp [0K] Starting network/prolltp [0K] Received event prolltp.done [0K] Received event board.inserted [0K]	Received event modules.done	[OK]	
Starting network/firewalid [OK] Starting network/firewalid [OK] Starting network/tinewalid [OK] Starting network/treorder [OK] Starting network/tcontrold [OK] Starting network/toolfpl [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Received event prolltp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Received event apteryx.done		
Starting network/timeld [OK] Starting network/kermond [OK] Starting network/recorder [OK] Starting network/controld [OK] Starting network/tcontrold [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Starting network/prolltp [OK] Received event prolltp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting network/firewalld	[OK]	
Starting OK Starting N Starting N Starting N Starting N Starting OK Starting OK Starting N Starting OK Starting N Starting OK Starting OK Starting OK Starting OK Starting OK Starting OK Received event OIL Poil OK Received event D Board.inserted OK	Starting network/tunneld Starting network/ike	[OK] [OK]	
Starting network/tcontrold [OK] Starting network/tcontrold [OK] Starting network/prol2tp [OK] Starting network/prol2tp [OK] Starting network/prol2tp [OK] Received event prol2tp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting network/kermond	[OK]	
Starting hardware/plugman [OK] Starting network/prol2tp [OK] Starting network/prol2tp.done [OK] Received event prol2tp.done [OK] Received event board.inserted [OK]	Starting network/tcontrold	[OK]	
Starting network/pbrd [OK] Received event prol2tp.done Received event board.inserted	Starting hardware/plugman Starting network/prol2tp	LOK J OK 1	
Received event protzp.done Received event board.inserted	Starting network/pbrd	ČOK J	
	Received event board.inserted		

 Starting hardware/hardware-done...
 [OK]

 Received event hardware.done
 [OK]

 Starting network/startup...
 [OK]

 Received event network.enabled
 [OK]

 Initializing HA processes:
 [OK]

 atmfd, auth, cntrd, hostd, hsl, kacd, lacp
 [OK]

 mstp, nsm, ospf6d, pdmd, pim6d, pimd, ripd
 [ripngd, vrrpd, bgpd, im., ospfd

 Received event network.initialized
 [Assigning Active Workload to HA processes:

 authd, bgpd, hsl, imi, lacpd, mstpd, nsm
 [ospf6d, ospfd, pdmd, pim6d, pimd, ripd, ripngd

 vrrpd
 [Received event network.activated

 Loading default configuration
 [Warning: flash:/default.cfg does not exist, loading factory defaults.

 ...
 ...
 done!

 Received event network.configured
 awplus login:

4 本製品起動後、「awplus login:」プロンプトが表示されます。

2.10 操作の流れ

本製品に設定を行う際の操作の流れについて説明します。

設定方法についての詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」をご覧 ください。「コマンドリファレンス」の「運用・管理 / システム」で、システム関連の基本 的な操作や設定方法について順を追って説明しています。初期導入時には、まずはじめ に「運用・管理 / システム」を参照してください。

ファームウェアの更新手順についても「運用・管理 / システム」に説明があります。

◎照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順

STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル (CentreCOM VT-Kit2 plus、またはCentreCOM VT-Kit2)で、コンソー ルポートとコンソールのシリアルポートを接続します。

25日 36ページ「コンソールを接続する」

STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

▲ 41 ページ「コンソールターミナルを設定する」

STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名、パスワードは大文字小文字を区別します。

awplus login: **manager** …「manager」と入力して Enterキーを押します。

Password: **friend** ····「friend」と入力して <u>Enter</u>キーを押します。

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ログイン

STEP 4 設定をはじめる (コマンドモード)

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。 本製品のコマンドラインインターフェースには「コマンドモード」の概念があります。各コマン ドはあらかじめ決められたモードでしか実行できないため、コマンドを実行するときは適切な モードに移動し、それからコマンドを入力することになります。

○ ログイン直後は「**非特権 EXEC モード**」です。

awplus login: **manager** <u>Enter</u> Password: **friend** Enter] (実際には表示されません)

AlliedWare Plus (TM) 5.4.6 03/18/26 02:07:53

awplus>

コマンドプロンプト末尾の「>」が、非特権EXECモードであることを示しています。

44 AT-AR2010V 取扱説明書 2 設置と接続 非特権EXECモードでは、原則として情報表示コマンド(show xxxx)の一部しか実行できません。

○ 非特権 EXEC モードで enable コマンドを実行すると、「特権 EXEC モード」に移動します。

awplus> **enable** [Enter] awplus#

コマンドブロンブト末尾の「#」が、特権EXECモードであることを示しています。 特権EXECモードでは、すべての情報表示コマンド(show xxxx)が実行できるほか、システム の再起動や設定保存、ファイル操作など、さまざまな「実行コマンド」(コマンドの効果がその 場かぎりであるコマンド。ネットワーク機器としての動作を変更する「設定コマンド」と対比し てこう言う)を実行することができます。

○ 特権EXECモードでconfigure terminalコマンドを実行すると、「グローバルコンフィグモード」に移動します。

awplus# configure terminal Enter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)#

コマンドプロンプト末尾の「(config)#」が、グローバルコンフィグモードであることを示しています。

グローバルコンフィグモードは、システム全体にかかわる設定コマンドを実行するためのモー ドです。本解説編においては、ログインパスワードの変更やホスト名の設定、タイムゾーンの 設定などをこのモードで行います。

実際には、ここに示した3つのほかにも多くのコマンドモードがあります。詳細については、「コマンドリファレンス」をご覧ください。

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

STEP 5 各種設定を行う(コマンド入力例)

以下にコマンドの入力例を示します。

 ユーザーアカウントを作成する(グローバルコンフィグモード) 権限レベル15のユーザー「zein」を作成する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

awplus(config)# username zein privilege 15 password xyzxyzxyz [Enter]

◎ コマンドリファレンス / 運用・管理 / ユーザー認証 / ユーザーアカウントの管理

ログインパスワードを変更する(グローパルコンフィグモード)
 ログイン後、managerアカウントのパスワードを変更する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

awplus(config)# username manager password xyzxyzxyz Enter

ど照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / パスワードの変更

2.10 操作の流れ



STEP 6 設定を保存する

設定した内容を保存します。

ランニングコンフィグ(現在の設定内容)をスタートアップコンフィグ(起動時コンフィグ)にコ ピーして保存します。

L

copy コマンドの代わりに write file コマンドや write memory コマンドを使うこともできます。

myrouter# copy running-config startup-config Enter

国本 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / 設定の保存

STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

myrouter# **exit** Enter

図 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

3

付録

この章では、トラブル解決、本製品の仕様、保証とユーザーサ ポートについて説明しています。

3.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が 表示されます。

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

Bootloader 5.0.7 loaded		
Press <ctrl+b> for the Boot Menu</ctrl+b>		
Popding filogustom		
Looding flogh AD2010U E 4 6 0 1 rol		
Loading flash:AR2010V-5.4.6-0.1.rel		
Verifying release OK		
Booting		
Starting base/first	[OK]	
Mounting virtual filesystems	[OK]	
Allied Telesis Inc		
AlliedWare Plus (TM) v5 / 6		
Current release filename, AD2010V E 4 C 0 11		
Duilt Tri Mar 10.02.07.41 UTC 2016		
BUILL: FIL MAT 18 U2:U/:41 UTC 2016	(or)	
Mounting static filesystems	[OK]	
Checking flash filesystem	[OK]	
Mounting flash filesystem	[OK]	
Checking for last gasp debug output	[OK]	
Checking NVS filesystem	[OK]	
Mounting NVS filesystem	[OK]	
Starting base/dbus	[OK]	
Starting base/syslog		
Starting base/loophack		
Starting base/roopsack		
Descional month and an dama	[OK]	
Received event systog.done	(or)	
Starting base/reboot-stability	[OK]	
Checking system reboot stability	[OK]	
Starting base/cron	[OK]	
Starting base/apteryx	[OK]	
Starting base/appmond	[OK]	
Starting base/clockcheck	[OK]	
Starting hardware/openhpi	[OK]	
Starting hardware/timeout	[OK]	
Starting base/inet	[OK]	
Starting base/modules		
Received event modules done	[OR]	
Received event induces.uone		
Charting actively (charged)		
Starting network/streama		
Starting network/firewalld	L OK J	
Starting network/tunneld	L OK]	
Starting network/ike	[OK]	
Starting network/kermond	[OK]	
Starting network/recorder	[OK]	
Starting network/tcontrold	[OK]	
Starting hardware/plugman	[OK]	
Starting network/prol2tp	[OK]	
Starting network/pbrd	[OK]	

Received event prol2tp.done Received event board.inserted Starting hardware/hardware-done... [OK] Received event hardware.done Starting network/startup... [OK] Starting network/licd... [OK] Starting base/external-media... [OK] Received event network.enabled Initializing HA processes: atmfd, auth, cntrd, hostd, hsl, kacd, lacp mstp, nsm, ospf6d, pdmd, pim6d, pimd, ripd ripngd, vrrpd, bgpd, imi, ospfd Received event network.initialized Assigning Active Workload to HA processes: authd, bgpd, hsl, imi, lacpd, mstpd, nsm ospf6d, ospfd, pdmd, pim6d, pimd, ripd, ripngd vrrpd Received event network.activated Loading default configuration Warning: flash:/default.cfg does not exist, loading factory defaults. done Received event network.configured awplus login:

モジュールごとに、下記の3つステータスで結果が表示されます。

OK	該当のモジュールが正常にロードされました
INFO	該当のモジュールでエラーが発生しています。ただし、本製品の動作は可能な状
	態です
ERROR	該当のモジュールでエラーが発生し、本製品の動作に影響がでる可能性がありま
	ਰ

上記以外に、特定の情報がINFOまたはERRORで起動メッセージ内に表示される場合も あります。

を 起動メッセージは、本製品にTelnetでログインしているときは表示されません。

LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。 メモリーに保存されているログ、すなわち、bufferedログ(RAM上に保存されたログ) とpermanentログ(NVSに保存されたログ)の内容を見るには、それぞれ特権EXECモー ドのshow logコマンド、show log permanentコマンドを使います。



awplus# **show log** Enter

```
<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
2016 Apr 1 08:15:58 authoriv.notice awplus login[1366]: LOGIN ON ttvS0 BY manag
er
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [SCRIPT]privilege 1
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [SCRIPT]exec-timeout 10 0
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [SCRIPT]no length
2016 Apr
         1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [SCRIPT]aaa-configure manag
er enable-mode 0 cmd-acct-priv 0 update-intval 0
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [manager@ttyS0]no hostname
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [manager@ttyS0]fib-id 0
2016 Apr 1 08:15:59 user.notice awplus IMISH[1386]: [manager@ttyS0]banner exec
 AlliedWare Plus (TM) 5.4.6 03/18/16 02:07:41
2016 Apr 1 08:16:04 user.notice awplus NSM[622]: Port up notification received
for eth1
2016 Apr 1 08:16:05 user.notice awplus NSM[622]: Port up notification received
for eth2
2016 Apr 1 08:16:08 user.notice awplus IMISH[1386]: [manager@ttyS0]enable
2016 Apr 1 08:16:11 user.notice awplus IMISH[1386]: [manager@ttyS0]show log
awplus#
```

本製品が生成するログメッセージは次の各フィールドで構成されています。

<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>

各フィールドの意味は次のとおりです。

フィールド名	説明
date	メッセージの生成日付
time	メッセージの生成時刻
facility	ファシリティー。どの機能グループに関連するメッセージかを示す(別表を参照)
severity	ログレベル。メッセージの重大さを示す(別表を参照)
program[pid]	メッセージを生成したプログラムの名前とプロセス ID (PID)
message	メッセージ本文

ファシリティー (facility)には次のものがあります。

名称	説明
auth	認証サブシステム
authpriv	認証サブシステム(機密性の高いもの)
cron	定期実行デーモン (crond)
daemon	システムデーモン
ftp	ファイル転送サブシステム
kern	カーネル
lpr	プリンタースプーラーサブシステム
mail	メールサブシステム
news	ネットニュースサブシステム
syslog	syslogデーモン (syslogd)
user	ユーザープロセス
uucp	UUCPサブシステム

ログレベル(severity)には次のものがあります。

各レベルには番号と名称が付けられており、番号は小さいほど重大であることを示しま す。

数字	名称	説明
0	emergencies	システムが使用不能であることを示す
1	alerts	ただちに対処を要する状況であることを示す
2	critical	重大な問題が発生したことを示す
3	errors	一般的なエラーメッセージ
4	warnings	警告メッセージ
5	notices	エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
6	informational	通常運用における詳細情報
7	debugging	きわめて詳細な情報

トラブル例

電源ケーブルを接続してもPWR LEDが点灯しない

正しいACアダブター、電源ケーブルを使用していますか AC電源を使用する場合、同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用 する場合は、設置業者にご相談ください。 DC電源を使用する場合、DC電源ケーブルは18AWG(線径1.024mm)より太い銅 線を別途ご用意ください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセント、DC電源装置には、電源が供給されていますか 別の電源コンセントまたはDC電源装置に接続してください。

PWR LEDは点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにしたあと、すぐにオンにしていませんか 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続してもL/A LEDが点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか speedコマンドおよびduplexコマンド(インターフェースモード)でポートの通信

モードを設定することができます。接続先の機器を確認して、通信モードが正しい 組み合わせになるように設定してください。

正しいUTPケーブルを使用していますか

○ UTPケーブルのカテゴリー

10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上、100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、 1000BASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用し てください。

○ UTPケーブルのタイプ

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわ らず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。 本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定 にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。 ○ UTPケーブルの長さ

ケーブル長は最大100mと規定されています。

34 ページ「ネットワーク機器を接続する」

L/A LEDは点灯するが、通信できない

ポートが無効 (Disabled) に設定されていませんか show interfaceコマンド(非特権EXECモード)でポートステータス(administrative

state)を確認してください。 無効に設定されているポートを有効化するには、shutdownコマンド(インター

フェースモード)をno形式で実行してください。

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊 社販売品の「CentreCOM VT-Kit2 plus」、または「CentreCOM VT-Kit2」を使用 してください。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン (オス) 以外 の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

なお、「CentreCOM VT-Kit2 plus」は、USBポートへの接続が可能です。USBポート使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認ください。

⑧ 36 ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

同一のCOMポートを使用する通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートにおいて競合が発生し、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続しているCOMポート名と、通信ソフトウェアで設定しているCOM ポート名が一致しているかを確認してください。

また、通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。本製品の通信速度は9600bpsです。

コンソールターミナルで文字化けする

COMポートの通信速度は正しいですか

通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。 COMポートの設定が9600bps以外に設定されていると文字化けを起こします。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機ではAttキーを押しながら 全角/半角キーを押して入力モードの切り替えを行います。

再起動したらプロバイダーに接続しない

正しい手順で再起動していますか

PPPoEによる接続において、正しい手順による再起動、本製品の電源オフを行わ なかった場合、しばらくの間プロバイダーとの接続ができなくなることがあります。 数分~十数分待った後、接続状態を確認してみてください。

3.2 ご購入時設定への初期化

リセットスイッチによる初期化

リセットスイッチを5秒以上押し続けると、起動時コンフィグが削除され、ご購入時設 定に戻ります。

コマンドによる初期化

erase startup-configコマンドで起動時コンフィグを削除すると、ご購入時設定に戻ります。

1 erase startup-configコマンドを実行します。

```
login: manager Enter
Password: _____ Enter
AlliedWare Plus (TM) 5.4.6 03/18/26 02:07:53
awplus>enable Enter
awplus#erase startup-config Enter
Successful operation
awplus#
```

2 reload コマンドを実行します。「reboot system?」の問いには「y」を入力します。



3.3 USB 機器の抜け防止

USBメモリーが簡単に抜けてしまわないよう、USB 抜け防止器具で本製品に固定することができます。

1 ご使用になるUSBメモリーの形状に合わせて、USB抜け防止器具を適当なサイズ に切断し、裏面に両面テープを貼ります。



2 USBメモリーを本製品のUSBポートに装着してから、下図のようにUSB抜け防止 器具のH字状の先端をUSB機器抜け防止穴の切り込みに差し込みます。防止器具 裏面の両面テープをUSBメモリーに貼ります。さらに、結束バンドを固定器具の リングに通し、USBメモリーを縛ります。



3.4 仕 様

ここでは、コネクターのピンアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品 の仕様について説明します。

コネクター・ケーブル仕様

10/100/1000BASE-Tインターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

		1000BASE-T		10BASE-T/1	OOBASE-TX
	17991	MDI	MDI-X	MDI信号	MDI-X信号
	1	BI_DA +	BI_DB+	TD + (送信)	RD + (受信)
123/5678	2	BI_DA –	BI_DB	TD (送信)	RD - (受信)
	3	BI_DB+	BI_DA +	RD + (受信)	TD + (送信)
	4	BI_DC +	BI_DD +	未使用	未使用
لريها	5	BI_DC -	BI_DD —	未使用	未使用
	6	BI_DB -	BI_DA —	RD - (受信)	TD (送信)
	7	BI_DD +	BI_DC +	未使用	未使用
	8	BI_DD -	BI_DC	未使用	未使用

ケーブルの結線は下図のとおりです。

○10BASE-T/100BASE-TX









 \bigcirc 1000BASE-T

本製品		ł	妾続機器
	- 1 BI_DA+ - 2 BI_DA-	BI_DB+ 1 BI_DB- 2	
	- 3 BI_DB+ _ 6 BI_DB-	BI_DA+ 3 BI_DA- 6	
	- 4 BI_DC+ - 5 BI_DC-	BI_DD+ 4 BI_DD- 5	
	- 7 BI_DD+ - 8 BI_DD-	BI_DC+ 7 BI_DC- 8	

RS-232インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。

	RS-232 DCE	信号名(JIS規格)	信号内容
	1	RTS (RS)	送信要求
12345678	2	NOT USED	未使用
$\langle \rangle$	3	TXD (SDHC)	送信データ
	4	GND (SG)	信号用接地
	5	GND (SG)	信号用接地
	6	RXD (RD)	受信データ
	7	NOT USED	未使用
	8	CTS (CS)	送信可

USBインターフェース

USB 2.0のタイプA(メス)コネクターを使用しています。

本製品の仕様

準拠規格			
	IEEE 802.3 10BASE-T		
	IEEE 802.3u 100BASE-TX		
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
適合規格			
CE			
安全規格	UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1		
EMI規格	VCCIクラスA		
電気通信事業法に	D15-0276001		
基づく技術基準	510 0270001		
EU RoHS 指令			
電源部			
ACアダプター使用時			
定格入力電圧	AC100-240V		
入力電圧範囲	AC90-264V		
定格周波数	50/60Hz		
定格入力電流	0.6A		
最大入力電流(実測値)	0.28A		
平均消費電力	9.3W(最大13W)		
	33kJ/h(最大47kJ/h)		
DC電源使用時			
定格入力電圧	DC12-24V		
入力電圧範囲	DC10.8-26.4V		
定格入力電流	1.5A		
最大入力電流(実測値)	1.1A		
平均消費電力	9.4W(最大13W)		
平均発熱量	33kJ/h(最大46kJ/h)		
環境条件			
保管時温度	-20~60°C		
保管時湿度	95%以下(結露なきこと)		
動作時温度	0~50°C		
動作時湿度	80%以下(結露なきこと)		
外形寸法(突起部含まず)			
	140(W)×105(D)×42.5(H)mm		
質量			
本体	560g (DC プラグ含む)		
ACアダプター	160g		
電源ケーブル	110g		
メモリー容量			
フラッシュメモリー	4GByte		
メインメモリー	512MByte		
NVSメモリー	512KByte		
ポート/スロット			
ETH (WAN/LAN兼用)	10/100/1000BASE-T×2		
コンソール	RS-232 (RJ-45 コネクター) × 1		
USB	USB Type-A コネクター×1、USB 2.0、最大供給電力 700mA		

サポートするMIB	
	MIB II (RFC1213)
	IPフォワーディングテーブル MIB (RFC2096)
	インターフェース拡張グループ MIB (RFC2863)
	SNMPv3 MIB (RFC3411 ~ RFC3415)
	SNMPv2 MIB (RFC3418)
	802.3 MAU MIB (RFC3636)
	DISMAN ping MIB (RFC4560)
	プライベートMIB

3.5 保証とユーザーサポート

保証、修理について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載され ています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の 内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/

Tel: 00, 0120-860332

携帯電話/PHSからは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、 事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきま しても、弊社はその責を一切負わないものとします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊 社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/

Tel: 0120-860772

携帯電話/PHSからは: 045-476-6203 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、 弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合により連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

1 一般事項

- サポートの依頼日
- お客様の会社、ご担当者

ご連絡先

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。 サポートID番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡住所などの詳細は省略して いただいてかまいません。

ご購入先

2 使用しているハードウェア・ソフトウェアについて

- シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev)をお知らせください。
 シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている(製品に同梱されている)シリアル番号シールに記載されています。
 - (例) (s/N 007807G10400001 A1

S/N以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始まる文字列(上記例の「A1」部分)がリビジョンです。

- ファームウェアバージョンをお知らせください。
 ファームウェアバージョンは、show system(非特権EXECモード)コマンドで表示されるシステム情報の[Software version]の項で確認できます。
- オプション(別売)製品を使用している場合は、製品名をお知らせください。

3 問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)お知らせください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの 内容をお知らせください。
- 可能であれば、設定ファイルをお送りください(パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

4 ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図 をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせく ださい。

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であ るアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または 一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2016 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標ま たは登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を 引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される ことがあります。

VCCI-A

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方 自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府 の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様 の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

マニュアルバージョン

2016年 4月 Rev.A 初版

AI-ADZOIOV 耳打試印書

アライドテレシス株式会社