

## AR260Sを使用してPPPoEによる端末型インターネット接続(PPPoE2 セッション)

PPPoE マルチセッションの設定例です。ここでは、PPPoE のセッションを2本使って、グロ ーバルインターネットと、サービス事業者のプライベートネットワークに同時接続します。 各ネットワークへのパケット振り分けはスタティックな経路制御により行います。

インターネットサービスプロバイダー(ISP)からは、次の情報を提供されているものとします。

ISP から提供された情報

PPP ユーザー名	pppoe@isp1
PPP パスワード	pppoe1-isp-AAA
PPPoE サービス名	なし
IP アドレス	グローバルアドレス1個(動的割り当て)
DNS サーバー	接続時に通知される

プライベートネットワーク上でなんらかのサービスを提供している業者(以下、サービス 事業者)からは、次の情報を提供されているものとします。

## サービス事業者から提供された情報

PPP ユーザー名	user@svc
PPP パスワード	svcpasswd
PPPoE サービス名	指定なし
IPアドレス	プライベートアドレス1個(動的割り当て)
プライベートネットワークのアドレス範囲	10.0.0/8
DNS サーバー	接続時に通知される



ルーターには、次のような方針で設定を行います。

- ・ファイアウォールの Outbound アクセス設定により、サービス事業者のプライベートネットワーク宛てパケットと、それ以外のパケット(インターネット宛て)の転送先を振り 分けます。
- ・ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由 に WAN 側へのアクセスができるようにします。
- ・ファイアウォールのダイナミック ENAT 機能を使用して、LAN 側ネットワークのプライベート IP アドレスを、WAN 側インターフェースに設定されたアドレスに変換します。インターネット宛てのパケットは ISP から与えられたグローバル IP アドレスに、プライベートネットワーク宛てのパケットはサービス事業者から与えられたプライベート IP アドレスに変換します。これにより、LAN に接続された複数のコンピューターから、インターネット、プライベートネットワークへの同時アクセスが可能になります。
- ・ルーターを DHCP サーバーとして動作させ、LAN に接続されたコンピューターに IP アドレ ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーアドレスの情報を提供し ます。
- ・ルーターの DNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューターからの DNS リクエストを、 ISP / サービス事業者の DNS サーバーに転送します。DHCP サーバーの設定により、LAN 側 コンピューターに対しては、DNS サーバーアドレスとしてルーター自身の IP アドレスを 教えます。
- ・AR260S ではドメインごとに DNS リレー先を設定する必要はありません。AR260S は DNS サ ーバーに PPPoE0、PPPoE1 と、順に問合せを行います。





ネットワーク構成図

## ルーターの設定

1.メニューから「LAN」 「IP」の順にクリックし、LAN 側 IP アドレスの設定を行います。

	LAN側IP設定	
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	
	(通用)	(ヘルプ)
	現在の設定	
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

以下のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

1	LAN側IPアドレスまたはサブネットマスクが変更されています。変更後のLAN側IPアドレスで再接続してください
12000	(1000000000000000000000000000000000000



2.メニューから「LAN」 「DHCP」の順にクリックし、DHCP サーバーの設定を行います。 DNS リレーを使用するため、プライマリーDNS サーバーの IP は「192.168.1.1」とし ます。

	DHCPサーバー設定
IPアドレスプール	始点IPアドレス 192.168.1.10 終点IPアドレス 192.168.1.100
サブネットマスク	255.255.255.0
リース期限	14:00:00 (dd 日: hh 時間: mm 分)
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
プライマリDNSサーバー	192.168.1.1 (オブション)
セカンダリDNSサーバー	(オブション)
プライマリWINSサーバー	(オブション)
セカンダリWINSサーバー	(オブション)
	(適用)(ヘルプ)



## 3.メニューから「WAN」 「WAN」をクリックします。

セッション ID: PPPoEOを選択し、インターネット接続の設定を行います。

		WAN設定	
接続モード	PPPoE -	PPPoE -	
セッションロ	PPPoE:0 · 切断		
デフォルトゲートウェイ	PPPoE:0		
Unnumbered PPPoE	○有効 ●無効	C 有效 C 無效	
ホスト名	AR260S	(オブション)	
ユーザー名	pppoe@isp1		
バスワード	*********		
サービス名		(オプション)	
AC(アクセスコンセントレーター)名		(オプション)	
DNSオプション	○固定設定 ●自動取得		
プライマリDNSサーバー		(オプション)	
セカンダリDNSサーバー	[	(オブション)	
MSSクランブ	C 無効 € 有効 MSSの値 40	Bytes	
接続オプション	<ul> <li>○ダイアルオンデ</li> <li>エコー送信問語</li> </ul>	マンド © キーブアライブ © 無効 10 秒	
		(適用) ヘルプ)	



4.セッション ID:PPPoE1 を選択します。PPPoE1 の設定画面に切り替わりますので、サービ ス事業者へ接続する設定を行います。

		WAN設定		
接続モード	PPPoE -	PPPoE -		
セッションID	PPPoE:1 ▼ 接続			
デフォルトゲートウェイ	PPPoE:0			
Unnumbered PPPoE	○有効 ●無効			
ホスト名	AR260S	(オブション)		
ユーザー名	user@svc			
パスワード				
サービス名		(オプション)		
AC(アクセスコンセントレーター)名	1	(オブション)		
DNSオプション	C 固定設定 · 自動取得			
ブライマリDNSサーバー		(オプション)		
セカンダリDNSサーバー		(オプション)		
MSSクランプ	○ 無効 ● 有好 MSSの値: 40	bytes		
接続オプション	○ダイアルオンデマンド ◎ キーブアライブ ○ 無効 エコー送信間隔 60 秒			
		(適用) (ヘルプ)		



5.メニューから「ファイアウォール」 「Outboundアクセス」の順にクリックします。 サービス事業者への通信はPPPoE1を使用して通信するように設定します。その際、NATの 設定はPPPoE1をPPPoE0より<u>優先度を高く</u>設定します。( PPPoE0のアクセス制御はデフォ ルトで「全て」が設定されておりますので、PPPoE1[サービス事業者接続用]は、PPPoE0 より優先度を高くする必要があります。)

	Outboundアクセン	x制御設定		
ID 1 アクショ	ョン 通過 🔹 優先度 1 💌			
送信元	タイプ 全て 💌			
宛先	タイプ サブネット • アドレス 10.0.0 マスク 255.0.0.0			
送信元ポート	タイプ全て			
宛先术 一ト	タイプ 全て 💌			
プロトコル	全て <b>・</b>			
NAT	インタフェースNAT 💌 インターフェース pppoel 💌	インタフェースNAT  インターフェース pppoe1		
ログ	○有効 ◎無効	C 有効 € 無効		
VPN	○有効 ◎ 無効			
	( 追加 ) 変更			(ヘルプ)
	Outboundアクセス	:制御リスト		
ID     送信元       1     全て       1     空て	<b>宛先</b> 10.0.0.0 - 255.0.0.0 全て	<b>ブロトコル</b> 全て全て全て 全て全て全て	NAT pppoe1 pppoe0	<b>アクション</b> 通過 通過

「Outboundアクセス」にて上記設定を行って頂ければ、「ルーティング」にて経路の設定 を行う必要はありません。ファイアウォールのOutboundアクセス制御リストを見て、 通信が行われます。



6.メニューから「システム管理」 「サービスの有効/無効」の順にクリックし、DNSリレ ー/DHCPを有効にします。(DHCP/DNS Relay機能はデフォルト有効です。)

	サービスの有効/熱効	
ファイアウォール	● 有効 ○ 無効	
VPN	○有効 ● 無効	
DNSUL-	●有効 ○無効	
DHCP	●有効 ○無効	
SNTP	○有効 ◎無効	
リセットスイッチによる初期化	●有効 C 無効	
	(適用)	(ヘルプ)

更新日2005年1月17日