

CentreCOM AR260S 設定例

<u>PPPoEマルチセッションによる端末型インターネット接続 + フレッツスクウェ</u> <u>ア(NTT東日本)</u>

PPPoE マルチセッションの設定例です。ここでは、PPPoE のセッションを2本使って、グローバルイン ターネットと、NTT 東日本フレッツスクウェアに同時接続します。各ネットワークへのパケット振り分 けはスタティックな経路制御により行います。

インターネットサービスプロバイダー(ISP)からは、次の情報を提供されているものとします。

表 1. ISP から提供された情報(PPPoE0)

PPP ユーザー名	pppoe@isp1
PPP パスワード	pppoe1-isp-AAA
PPPoE サービス名	指定なし
IP アドレス	グローバルアドレス1個(動的割り当て)
DNS サーバー	接続時に通知される

フレッツスクウェアへの接続は、次の情報を使用します。

表2.フレッツスクウェアに接続するための情報(PPPoE1)

PPP ユーザー名	guest@flets	
PPP パスワード	guest	
PPPoE サービス名	指定なし	
IP アドレス	自動取得	
フレッツスクウェアの使用アドレス範囲	NTT 東日本 HP にて確認	
DNS サーバー	接続時に通知される	

<u>http://flets.com/square/routing.html</u> にて最新のルーティングアドレス情報を確認してく ださい。本設定例は平成 17 年 2 月 22 日時点の設定例となります。





上図構成において PPPoE マルチセッション接続設定のポイントは次のとおりです。

- ファイアウォールの Outbound アクセス設定により、フレッツスクウェア宛のパケットと、それ以外のパケット(インターネット宛て)の転送先を振り分けます。(Outbound アクセスにて上記設定を行って頂ければ、「ルーティング」にて経路の設定を行う必要はありません。ファイアウォールのOutbound アクセス制御リストを見て、通信が行われます。)
- ファイアウォールの NAT 機能を使用して、LAN 側ネットワークのプライベート IP アドレスを、WAN 側インターフェースに設定されたアドレスに変換します。インターネット宛てのパケットは ISP か ら与えられたグローバル IP アドレスに、フレッツスクウェア宛てのパケットはフレッツスクウェア から与えられた IP アドレスに変換します。これにより、LAN に接続された複数のコンピューター から、インターネット、フレッツスクウェアへの同時アクセスが可能になります。
- ・ルーターの DNS リレー機能をオンにして、LAN 側コンピューターからの DNS リクエストを、ISP / フレッツスクウェアの DNS サーバーに転送します。DHCP サーバーの設定により、LAN 側コンピューターに対しては、DNS サーバーアドレスとしてルーター自身の IP アドレスを教えます。
- ・AR260S ではドメインごとに DNS リレー先を設定する必要はありません。AR260S は DNS サーバー に PPPoE0、PPPoE1 と、順に問合せを行います。



<u>ルーターの設定</u>

1.メニューから「LAN」「IP」の順にクリックし、LAN 側 IP アドレスの設定を行います。

	LAN側IP設定	
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	
	(適用)	「へルフ
	現在の設定	
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

以下のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

Microso	ft Internet Explorer 🛛 🕅
1	LANI側IPアドレスまたはサブネットマスクが変更されています。変更後のLAN側IPアドレスで再接続してください
_	

2.メニューから「LAN」 「DHCP」の順にクリックし、DHCP サーバーの設定を行います。DNS リレ ーを使用するため、プライマリーDNS サーバーの IP は「192.168.1.1」とします。

DHCPサーバー設定			
IPアドレスプール	始点IPアドレス 192.168.1.10 終点IPアドレス 192.168.1.100		
サブネットマスク	255.255.255.0		
リース期限	14:00:00 (dd 日: hh 時間: mm 分)		
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1		
プライマリDNSサーバー	192.168.1.1 (オブション)		
セカンダリDNSサーバー	(オブション)		
プライマリWINSサーバー	(オブション)		
セカンダリWINSサーバー	(オブション)		
	(適用) (ヘルプ)		



3.メニューから「WAN」 「WAN」をクリックします。

セッション ID:PPPoEOを選択し、インターネット接続の設定を行います。

WAN設定			
接続モード	PPPoE -		
セッションD	PPPoE:0 ▼ 切断		
デフォルトゲートウェイ	PPPoE:0 💌		
Unnumbered PPPoE	○有効 ●無効		
ホスト名	AR260S	(オプション)	
ユーザー名	pppoe@isp1		
バスワード	********		
サービス名			
AC(アクセスコンセントレーター)名		(オプション)	
DNSオプション	 ○固定設定 ● 自動取得 		
プライマリDNSサーバー		(オプション)	
セカンダリDNSサーバー	1	(オブション)	
MSSクランブ	C 無効 € 有効 MSSの値 40	Bytes	
接続オプション	●ダイアルオンデ エコー送信間隔 ●	Fマンド ● キーブアライブ ● 無効 80秒	
		(適用) ヘルプ)	



4.セッション ID:PPPoE1 を選択します。PPPoE1 の設定画面に切り替わりますので、フレッツスクウ ェアへ接続する設定を行います。

WANDE			
接続モード	PPPoE 💌	PPPoE -	
セッションID	PPPoE:1 ▼ 切助		
デフォルトゲートウェイ	PPPoE:0	PPPoE:0 T	
Unnumbered PPPoE	C 有効 € 無効		
ホスト名	AR2605	(オプション)	
ユーザー名	guest@flets		
パスワード			
サービス名	[(オプション)	
AC(アクセスコンセントレーター)名		(オプション)	
DNSオプション	○固定設定 ●自動取得		
プライマリDNSサーバー	220.210.194.67	(オプション)	
セカンダリDNSサーバー	220.210.194.68	(オプション)	
MSSクランプ	○無効 €有効 MSSの値. 40	Bytes	
接続オプション	Cダイアルオンデ エコー送信間隔 60	マンド • キーブアライブ • 無効] 秒	
	1 1	適用 ヘルプ	

デフォルトゲートウェイは、インターネット接続を行う PPPoEO を選択します。 DNS サーバーのアドレスは、固定設定/自動取得のどちらでもかまいません。固定設定される 場合は、NTT 東日本のホームページをご確認ください。



5.メニューから「ファイアウォール」「Outboundアクセス」の順にクリックします。フレッツスクウェ アへの通信はPPPoE1を使用して通信するように設定します。その際、NATの設定はPPPoE1を PPPoE0より<u>優先度を高〈</u>設定します。(PPPoE0のアクセス制御はデフォルトで「全て」が設定され ておりますので、PPPoE1[フレッツスクウェア接続用]は、PPPoE0より優先度を高〈する必要があり ます。)

	Outboundアクセ	ス制御設定		
ID 1 💌 7	クション 通過 🗾 優先度 1 💌			
送信元	タイプ 全て 💌			
	タイプ サブネット 💌			
宛先	アドレス 220.210.194.0			
	マスク 255.255.255.128			
送信元术一ト	タイプ 全て 💌			
宛先术一十	タイプ 全て 💌			
プロトコル	全て 王			
NAT	インタフェースNAT			
	インターフェース pppoel 💌			
P2	○ 有効 ◎ 無効			
VPN	○有効 ◎ 無効			_
	· 追加 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	更」(削除)		110
	Outboundアクセ	ス制御リスト		
ID 送信元	宛先	ブロトコル	NAT	アクション
🖉 🗇 1 全て	220.210.194.0 - 255.255.255.128	全て、全て、全て	pppoe1	通過
🥒 🗃 2 🔤 全て	220.210.195.0 - 255.255.255.192	全て、全て、全て	pppoe1	通過
/ 面 3 全て	220.210.195.64 - 255.255.255.192	全て、全て、全て	pppoe1	i通i圖
/ 〒 4 全て	220.210.198.0 - 255.255.255.192	全て、全て、全て	pppoe1	通過
🥒 💼 5 全て	220.210.199.0 - 255.255.255.224	全て、全て、全て	pppoe1	通過
🥒 📾 6 全て	220 210 198 128 - 255 255 255 192	全て、全て、全て	pppoe1	通過
/ 面 7 全て	220.210.197.128 - 255.255.255.128	全て,全て,全て	pppoe1	通過
	000 040 400 400			
🖊 💼 8 全て	220.210.199.128 - 255.255.255.240	う全, う全, う全	pppoe1	通過
🖉 💼 9 全て	220.210.199.160 - 255.255.255.240	全て,全て,全て	pppoe1	通過
🖋 💼 10 全て	全て	5全(5全)	pppoe0	通過

上記アドレスについては、平成17年2月22日時点で、NTT東日本のホームページにて公開され ているものを記述しております。最新情報は、NTT東日本のホームページをご確認ください。



6.メニューから「システム管理」「サービスの有効/無効」の順にクリックし、DNSリレー/DHCPを 有効にします。(DHCP/DNS Relay機能はデフォルト有効です。)

	サービスの有効/愚効	
ファイアウォール	● 有効 C 無効	
VPN	○ 有効 ● 無効	
DNSUL-	●有効 C 無効	
DHCP	●有効 ○無効	
SNTP	○ 有効 ● 無効	
リセットスイッチによる初期化	●有効 C 無効	
	(適用)	(ヘルプ)

更新日2005年2月22日