

<u>PPPoE マルチセッションによる端末型インターネット接続</u> +CUG サービス接続(LAN 型)

PPPoE セッションを2本使い、インターネットサービスプロバイダ(以下 ISP)への接続とCUG(Closed Users Group)サービス(NTT 東日本のフレッツ・グループアクセス(プロ)および NTT 西日本のフレッツ・グループ(ビ ジネスメニュー))の「LAN型払い出し」を同時に利用します。パケットの振り分けはスタティックな経路制御に より行います。また、各拠点からのインターネット向け通信も可能とします。

ISP からは、次の情報が提供されているものとします。

	ルーターA	ルーターB
PPP ユーザー名	user1@example	user2@example
PPP パスワード	password	password
IP アドレス	グローバルアドレス1個(動的割り当て)	グローバルアドレス1個(動的割り当て)
DNS サーバー	接続時に通知される	接続時に通知される

CUG サービスのプライベートグループ管理者からは、次の情報が提供されているものとします。

	ルーターA	ルーターB
ユーザーID (PPP ユーザー名)	router1	router2
パスワード(PPP パスワード)	password	password
IP アドレス	192.168.10.0/24(LAN 型)	192.168.20.0/24(LAN 型)





本構成における設定のポイントは、次の通りです。

- スタティックルーティングにより、グループ内の他ユーザー宛パケット(対向ルータの LAN 側宛)と、 それ以外のインターネット宛パケットの転送先を振り分けます。
- ルーターA、ルーターBとも同じ要領で設定を行う事ができます。

※ 本設定例は ルーターAへの設定内容を想定しています。ルーターBの設定を行う場合は ※ 文中の「ルーターBは〜」をご参照ください。



<手順1>

IP アドレスを自動取得するよう設定したPCを接続し、Webブラウザを起動します。 Web ブラウザから「http://192.168.1.1/」を開くとユーザー名、パスワードを求められますので ユーザー名「manager」、パスワード「friend」を入力すると、次の画面が表示されます。

CentreCOM AR260S V2	Allied Telesis
	CentreCOM® AR260S V2 Version 1.0.0
設定條仔 [•]	
セットアップウィザード システム情報 田 LAN	CentreCOM® AR260S V2
T WAN	セットアップウィザード
ルーティング ARP	このセットアップウィザードで本製品の基本設定を行うことがで きます。セットアップを始めるには「次へ」ボタンをクリックしてく ださい。
ヨファイアワォール/NAT	
ログ	
田 システム管理	
再起動 ログアウト	
	次へ *
	アライドテレシス株式会社

Copyright © 2006 Allied Telesis Holdings K.K. All rights reserved.

次に、左側のメニューから[LAN]-[IP]を選択します。 [IP アドレス]を 192.168.10.1 (ルーターB は 192.168.20.1)に変更して[適用]を押します。

	LAN側IP設	定
IPアドレス 192.168.10.1	サブネットマスク 255.255.255.0	ダイレクトブロードキャスト転送 〇 有効
	適用 "	ヘルプ "
	現在の設	定
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

[適用]を押した後1分ほどお待ち頂き、PCを再起動します。PCが起動完了したら、 再度Webブラウザを起動して「http://192.168.10.1/」(ルーターBはhttp://192.168.20.1/)を開きます。



<手順2>

左側のメニューから[LAN]-[DHCP]を選択します。 [開始 IP アドレス]を 192.168.10.223 から 192.168.10.10(ルーターBは 192.168.20.10)に変更して [適用]を押します。





<手順3>

左側のメニューから[WAN]-[WAN]を選択します。 [WAN 設定]の[接続モード]に PPPoE を選択し、[デフォルトゲートウェイ]を pppoe0 とします。

・pppoe0の設定

pppoe0 の[ユーザ名][パスワード]に、ISP から通知されたユーザーID/パスワードを 設定して[適用]を押します。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



・pppoe1の設定

pppoe1 の[ユーザ名][パスワード]に CUG サービスのプライベートグループ管理者から通知された ユーザーID/パスワードを設定します。[アンナンバード PPPoE]を 有効 に変更して[適用]を押します。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



<手順4>

左側のメニューから[ルーティング]を選択し[スタティックルーティング設定]を確認します。 [宛先ネットワークアドレス]を 192.168.20.0(ルーターBは 192.168.10.0)に、 [宛先ネットマスク]を 255.255.255.0 に設定します。

[ゲートウェイ]に インターフェース の pppoe1 を選択し、[追加]を押します。

	スタティックルーティング設定
宛先ネットワークアドレス 192.168.20.0	宛先ネットマスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 〇 アドレス	◎ インターフェース
	pppoe1 💌
	追加 " 変更 " ヘルブ "

画面下部の[ルーティングテーブル]にて、以下のスタィックルートが追加されているかご確認ください。

ルーターA の場合:

[宛先ネットワークアドレス] 192.168.20.0 [宛先ネットマスク] 255.255.255.0 [インターフェース] pppoe1

ルーターB の場合:

[宛先ネットワークアドレス] 192.168.10.0 [宛先ネットマスク] 255.255.255.0 [インターフェース] pppoe1

宛先ネットワークアドレス	ル ーう 宛先ネットマスク	ティングテ <i>ー</i> ブル ゲートウェイアドレス	Active	インターフェース
0.0.0.0	0.0.0.0			pppoe0
192.168.10.0	255.255.255.0		*	eth1
C 192.168.20.0	255.255.255.0			pppoe 1



<手順5>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[ファイアウォール]を選択します。 [pppoe1(WAN)] タブを開き、[アクセスリスト設定]に次の設定を行います。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元]-[タイプ] サブネット
[サブネット] 192.168.20.0(ルーターB の場合 192.168.10.0) [マスク] 255.255.255.0
[宛先]-[タイプ] サブネット
[サブネット] 192.168.10.0(ルーターB の場合 192.168.20.0) [マスク] 255.255.255.0
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート] すべて
[プロトコル] すべて
[ログ] 無効

設定が完了したら、[追加]を押します。





<手順6>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[NAT 設定]を選択します。 [pppoe1(WAN)] タブを開き、「NAT 設定リスト」にある既存の項目を選択し[削除]を押します。

「削除します。よろしいですか?」と表示されますので、「OK」を押します。

1 すべて

<手順 7>

画面左上の[設定保存]を押します。

設定保存ボタン下の「設定が保存されていません」という表示が消えれば設定完了です。

設定例は以上です。