

<u>PPPoE マルチセッションによる端末型インターネット接続</u> +CUG サービス接続(端末型)

PPPoE セッションを2本使い、インターネットサービスプロバイダ(以下 ISP)への接続とCUG(Closed Users Group)サービス(NTT 東日本のフレッツ・グループアクセス(ライト)および NTT 西日本のフレッツ・グループ (ベーシックメニュー))の「端末型払い出し」を同時に利用します。CUG サービス網を介してルーター間に IPsec(ESP)トンネルを構築します。パケットの振り分けはスタティックな経路制御により行います。 また、各拠点からのインターネット向け通信も可能とします。

ISP からは、次の情報が提供されているものとします。

	ルーターA	ルーターB
PPP ユーザー名	user1@example	user2@example
PPP パスワード	password	password
IP アドレス	グローバルアドレス1個(動的割り当て)	グローバルアドレス1個(動的割り当て)
DNS サーバー	接続時に通知される	接続時に通知される

CUG サービスからは、次の情報が提供されているものとします。

	ルーターA	ルーターB
ユーザーID (PPP ユーザー名)	router1	router2
パスワード (PPP パスワード)	password	password
IP アドレス	172. 16. 0. 1/32	172. 16. 0. 2/32

各ルーターは以下のように設定するものとします。

	ルーターA	ルーターB	
WAN 側 IP アドレス	自動取得 (172-16-0-1/32-左取得)	自動取得 (172-16-0-2/32 を取得)	
	(172.10.0.1/32 逆丸) 102 160 10 1/24	(172.10.0.2/32 逆丸) 102 160 20 1/24	
		192. 108. 20. 1/ 24	
	VPN 按枕設定		
ローカルセキュアグループ	192. 168. 10. 0/24	192. 168. 20. 0/24	
~リモートセキュアグループ	~ 192. 168. 20. 0/24	~ 192. 168. 10. 0/24	
ローカルゲートウェイ	pppoe0	pppoe0	
リモートゲートウェイ	172. 16. 0. 2	172. 16. 0. 1	
	IKE 設定		
交換モード	メイン	メイン	
事前共有鍵	secret	secret	
暗号化認証アルゴリズム	3DES & SHA1-DH2	3DES & SHA1-DH2	
IPsec 設定			
暗号化認証アルゴリズム	ESP 3DES HMAC SHA1	ESP 3DES HMAC SHA1	
PFS グループ	なし	なし	





本構成における設定のポイントは、次の通りです。

- スタティックルーティングにより、グループ内の他ユーザー宛パケット(対向ルータの LAN 側宛)と、 それ以外のインターネット宛パケットの転送先を振り分けます。
- CUGサービス網上に IPsec(ESP)トンネルを構築し、拠点間の複数クライアント間通信を実現します。

※ 本設定例は ルーターAへの設定内容を想定しています。ルーターBの設定を行う場合は ※ 文中の「ルーターBは〜」をご参照ください。



<手順1>

IP アドレスを自動取得するよう設定したPCを接続し、Webブラウザを起動します。 Web ブラウザから「http://192.168.1.1/」を開くとユーザー名、パスワードを求められますので ユーザー名「manager」、パスワード「friend」を入力すると、次の画面が表示されます。

CentreCOM [®] AR260S V2	Allied Telesis
	CentreCOM® AR260S V2 Version 1.0.0
設定[茶存 •	
セットアップウィザード システム情報 田 LAN	CentreCOM® AR260S V2
🗉 WAN	セットアップウィザード
ルーティング ARP 用ファイアウォール/NAT	このセットアップワィザードで本製品の基本設定を行うことかで きます。セットアップを始めるには「次へ」ボタンをクリックしてく ださい。
■ VPN	
□ □ システム管理	
再起動 ログアウト	
	アライドテレシス株式会社

次に、左側のメニューから[LAN]-[IP]を選択します。 [IP アドレス]を 192.168.10.1 (ルーターB は 192.168.20.1)に変更して[適用]を押します。

	LAN側I	P設定
192.168.10.1	サブネットマスク 255.255.255.0	ダイレクトブロードキャスト転送 〇 有効 ^① 無効
	適用 "	ヘルプ "
	現在の	設定
IPアドレス	192.168.1.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

[適用]を押した後1分ほどお待ち頂き、PCを再起動します。PCが起動完了したら、 再度Webブラウザを起動して「http://192.168.10.1/」(ルーターBは http://192.168.20.1/)を開きます。



<手順2>

左側のメニューから[LAN]-[DHCP]を選択します。 [開始 IP アドレス]を 192.168.10.223 から 192.168.10.10(ルーターBは 192.168.20.10)に変更して [適用]を押します。





<手順3>

左側のメニューから[WAN]-[WAN]を選択します。 [WAN 設定]の[接続モード]に PPPoE を選択し、[デフォルトゲートウェイ]を pppoe0 とします。

・pppoe0の設定

pppoe0 の[ユーザ名][パスワード]に、ISP から通知されたユーザーID/パスワードを 設定して[適用]を押します。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



・pppoe1の設定

pppoe1 の[ユーザ名][パスワード]に CUG サービスから通知されたユーザーID/パスワードを設定します。 [クランプ値]を 40 から 120 に変更し、[適用]を押します。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



<手順 4>

左側のメニューの[ルーティング]から[スタティックルーティング設定]を開きます。 [宛先ネットワークアドレス]を 192.168.20.0(ルーターBは 192.168.10.0)に、 [宛先ネットマスク]を 255.255.255.0 に設定します。

[ゲートウェイ]は インターフェース を選択し、pppoe1 を選んで[追加]を押します。

	スタティックルーティング設定	
宛先ネットワークアドレス 192.168.20.0	宛先ネットマスク 255.255.255.0	
ゲートウェイ ○ アドレス	◎ インターフェース	
pppoe1 💌		
	追加 " 変更 " ヘルプ "	

次に [宛先ネットワークアドレス]を 172.16.0.2(ルーターBは 172.16.0.1)に、 [宛先ネットマスク]を 255.255.255.255 に設定します。

[ゲートウェイ]は インターフェース を選択し、pppoe1 を選んで[追加]を押します。

宛先ネットワークアドレス 172.16.0.2	スタティックル ーティング設定 宛先ネットマスク 255.255.255.255	
ゲートウェイ 〇 アドレス	 ● インターフェース pppoe1 ▼ 	
	追加 ** 変更 ** ヘルブ **	

画面下部の[ルーティングテーブル]にて、以下のスタティックルートが追加されているかご確認ください。

ルーターA の場合:

[宛先ネットワークアドレス] 172.16.0.2 [宛先ネットマスク] 255.255.255.255 [インターフェース] pppoe1 [宛先ネットワークアドレス] 192.168.20.0 [宛先ネットマスク] 255.255.255.0 [インターフェース] pppoe1

ルーターB の場合:

[宛先ネットワークアドレス] 172.16.0.1 [宛先ネットマスク] 255.255.255 [インターフェース] pppoe1 [宛先ネットワークアドレス] 192.168.10.0 [宛先ネットマスク] 255.255.255.0 [インターフェース] pppoe1



<手順5>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[ファイアウォール]を選択します。 [pppoe1(WAN)] タブを開き、[アクセスリスト設定]に次の設定を行います。

[方向] Inbound
[動作] 通過
[優先度] 1
[送信元]-[タイプ] サブネット
[サブネット] 192.168.20.0(ルーターB の場合 192.168.10.0) [マスク] 255.255.255.0
[宛先]-[タイプ] サブネット
[サブネット] 192.168.10.0(ルーターB の場合 192.168.20.0) [マスク] 255.255.255.0
[送信元ポート] すべて
[宛先ポート] すべて
[プロトコル] すべて
[ログ] 無効

設定が完了したら、[追加]を押します。





<手順6>

左側のメニューから[ファイアウォール/NAT]-[NAT 設定]を選択します。 [pppoe1(WAN)] タブを開き、「NAT 設定リスト」にある既存の項目を選択し[削除]を押します。

「削除します。よろしいですか?」と表示されますので、「OK」を押します。

送信元	NAT 設定リスト 変換	宛先	
⊙ すべて	pppoe1	すべて	
<			>
	削除 "		



<手順7>

左側のメニューから[VPN]-[VPN 接続]を選択し、[VPN 接続設定]を次の内容で設定します。

[ポリシー名] vpn、有効 [キープ SA] 無効 [DF ビット設定] クリア [ローカルセキュアグループ]-[種類] サブネット [アドレス] 192.168.10.0(ルーターBの場合は 192.168.20.0) [マスク] 255.255.255.0 [リモートセキュアグループ]-[種類] サブネット [アドレス] 192.168.20.0(ルーターBの場合は 192.168.10.0) [マスク] 255.255.255.0 [ローカルゲートウェイ] pppoe1 [リモートゲートウェイ]-[種類] IP アドレス [IP アドレス] 172.16.0.2(ルーターBの場合は 172.16.0.1) [内部 NAT] 無効 [フェーズ 2 ローカル ID] 空欄



※ ファームウェアバージョンが 2.0.0 の場合は[キープアライブ(DPD)]という項目も表示されますので、 ※「有効」に設定してください。 次に、<mark>[IKE 設定</mark>]を設定します。

[IKE 交換モード] メイン [事前共有鍵] secret [IKE 暗号化/認証アルゴリズム] 3DES & SHA1-DH2 [有効期限] 3600 秒(1 時間)

	IKE設定
IKE交換モード ◎ メイン ◎ アグレッシブ	
事前共有鍵●●●●●●●	IKE暗号化/認証アルゴリズム 3DES & SHA1-DH2 🗨
有効期限 1 時間 ▼	

次に、[IPsec 設定]を設定して[追加]を押します。

[IPsec 暗号化/認証アルゴリズム] Strong Encryption & Authentication(ESP 3DES HMAC SHA1) [PFS グループ] なし

[有効期限] 3600 秒(1 時間)

	IPsec設定
IPsec暗号化/認証アルゴリズム	PFSグループ
Strong Encryption & Authentication	n(ESP 3DES HMAC SHA1) 💌 🛛 なし 💌
有効期限 または 1 時間 ▼	ファイルサイズ O KByte
追加 "	変更 * ヘルプ *

<手順8>

画面左上の[設定保存]を押します。 設定保存ボタン下の「設定が保存されていません」という表示が消えれば設定完了です。

設定例は以上です。