

<u>PPPoE による端末型インターネット接続(PPPoE 2 セッション)</u>

PPPoE マルチセッションを使用して、インターネットサービスプロバイダ(以下 ISP)とサービス事業者のローカ ルネットワークに接続します。インターフェース ENAT により、複数クライアントからのインターネット向け通信 と、サービス業者のプライベートネットワーク向け通信の同時使用が可能です。

ISP からは、次の情報が提供されているものとします。

	ISP からの情報
PPP ユーザー名	user@isp
PPP パスワード	password
IP アドレス	不定(動的割り当て)
DNS サーバ	接続時に通知される

サービス事業者からは、次の情報が提供されているものとします。

	サービス事業者からの情報
PPP ユーザー名	user@svc
PPP パスワード	password
IP アドレス	不定(動的割り当て)
DNS サーバ	接続時に通知される
プライベートネットワークの IP アドレス範囲	10. 0. 0. 0/8







本構成における設定のポイントは、次の通りです。

- pppoe0を ISP への接続に、pppoe1をサービス事業者のプライベートネットワークへの 接続に使用します。
- デフォルトルートは pppoe0 とします。
- サービス事業者のプライベートネットワーク宛通信はスタティックルーティングにより pppoe1 へ振り分けます。
- デフォルトで設定されているインターフェース NAT を利用します。
- AR260S V2 は pppoe0/pppoe1 が取得した DNS サーバを順番に使用しますので、 宛先ドメインごとに DNS リレー先を指定する必要はありません。



<手順1>

IP アドレスを自動取得するよう設定したPCを接続し、Webブラウザを起動します。 Web ブラウザから「http://192.168.1.1/」を開くとユーザー名、パスワードを求められますので ユーザー名「manager」、パスワード「friend」を入力すると、次の画面が表示されます。

CentreCOM AR260S V2	Allied Telesis
	CentreCOM® AR260S V2 Version 2.0.0
設定保存 [■] セットアップウィザード システム情報 ■ LAN ■ WAN ルーティング ARP ■ ファイアウォール/NAT ■ VPN ログ ■ システム管理 再起動 ログアウト	CentreCOM® AR260S V2 CentreCOM® AR260S V2 ビットアップウィザード このたットアップウィザードで本製品の基本設定を行うことが できます。セットアップを始めるには「次へ」ボタンをクリックし てください。 次へ
Convright @ 2006 2007 Allied Telesi	is Holdings K.K. All rights reserved.

次に、左側のメニューから[LAN]-[IP]を選択します。 [IP アドレス]を 192.168.10.1 に変更して[適用]を押します。

	LAN側IP設	Ê
IPアドレス 192.168.10.1	サブネットマスク 255.255.255.0	ダイレクトブロードキャスト転送 〇 有効
	適用 "	ヘルプ "

[適用]を押した後1分ほどお待ち頂き、PCを再起動します。PC が起動完了したら、 再度 Web ブラウザを起動して「http://192.168.10.1/」を開きます。



<手順2>

左側のメニューから[LAN]-[DHCP]を選択します。 [DHCP サーバ設定]の[始点 IP アドレス]を 192.168.10.233 から 192.168.10.10 に変更して [適用]を押します。





<手順3>

左側のメニューから[WAN]-[WAN]を選択します。 [WAN 設定]の[接続モード]に PPPoE を選択し、[デフォルトゲートウェイ]を pppoe0 とします。

pppoe0 はインターネットへの通信に使用しますので、 pppoe0 の[ユーザ名][パスワード]に ISP から提供された内容を入力して、[適用]を押します。



※ その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



<手順4>

引き続き、pppoe1の設定を行います。

pppoe1 はサービス事業者のプライベートネットワークへの通信に使用しますので、 pppoe1 の[ユーザ名][パスワード]にサービス事業者から提供された内容を入力して、[適用]を押します。



[※] その他のパラメータは、初期状態のままで問題ございません。



<手順5>

左側のメニューから[ルーティング]を選択します。

サービス事業者から提供されたネットワーク情報を元に[スタティックルーティング設定]を行います。 サービス事業者のネットワーク情報が「10.0.0.0/8」と通知されていますので、各項目を以下のように 設定して[追加]を押します。

[宛先ネットワークアドレス] 10.0.0.0
[宛先ネットマスク] 255.0.0.0
[ゲートウェイ] インターフェース
[インターフェース] pppoe1



<手順6>

画面左上の[設定保存]を押します。 設定保存ボタン下の「設定が保存されていません」という表示が消えれば設定完了です。

設定例は以上です。