CentreCOM®

AR740

Multi-Functional Center Router



Contro COM® A D740 反 及 見 号







内部回路のショートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。

表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。 本製品は AC100 - 240V で動作します。 なお、本製品に付属の電源ケーブルは 100V 用ですのでご注意ください。

正しい電源ケーブル・コンセントを使用する

不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や感電の原因となります。 接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセ トに接続してください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

設置・移動のときは電源プラグを抜く

感電の原因となります。

電源ケーブルを傷つけない

火災や感電の原因となります。 電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものを載せない。
- · 熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。





<u>ii</u>

たこ足禁止

プラグを

抜け

雷圧注意 100~240V

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所



静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますの で、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこま せ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。







お手入れには次のものは使わないでください

·石油 · みがき粉 · シンナー · ベンジン · ワックス · 熱湯 · 粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



0.1 はじめに

この度は、CentreCOM AR740 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、CentreCOM AR740(以下、本製品と略します)の概要、設置の仕方や配線の仕方、電源の オン・オフなど、本製品を動作させるために必ずしなければならないことや、コマンドの概要、コマ ンドの入力の仕方などの基本的な操作方法について説明しています。本製品を正しくお使いいただく ため、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また、お読みになった後も大切に保管してくだ さい。

また、本書は、本製品のソフトウエアパージョン「2.0.3」をもとに記述されていますが、「2.0.3」よりも新しいパージョンのソフトウエアが搭載された製品に同梱されることがあります。その場合は、まず最初に添付書類やリリースノートをお読みください。添付書類やリリースノートには、最新の情報が記載されています。

本製品をご使用のお客様は、まず以下の「安全のために」(p.5)の項目を必ずお読みください。この 項では、事故やけがを回避するために重要なことがらをご説明しています。安全のため、この項は必 ず最初に目を通されますようお願いいたします。

0.2 梱包内容

内容物は、変更になることがあります。最新の情報については、付属のパッキングリスト、リリース ノートをご覧ください。

本体



電源ケーブル



本製品に電源を供給するためのケーブルです。必ず本製品に 付属している電源ケーブルをご使用ください。不適切な電源 ケーブルをご使用になると、本製品の故障や火災の原因にな り危険です。

コンソールケーブル



本製品の非同期ポート(RS232)とコンピュータ(AT 互換 機、コンソールターミナルとして使用)のRS232 インター フェース(COM ポート)を接続するケーブルです(ストレー トタイプ)。コネクターは、「RJ45 プラグ」(本製品側) – 「9pin メス」となっています。ケーブルは同じものが2本付 属しています。

RS232 ピン数変換アダプター



「9pin オス」-「25pin オス」のピン数変換アダプターです。 コンピュータ(コンソールターミナル)のRS232 インター フェースが 25pin メスの場合にご使用ください(PC-9800 など)。アダプターは同じものが 2 個付属しています。

RS232 クロス変換アダプター



「25pin メス」ー「25pin オス」の RS232 クロス変換アダプ ターです。本製品の非同期ポートをモデムに接続する (WAN ポートとしてご使用になる)場合にご使用ください。アダプ ターは同じものが 2 個付属しています。

19 インチ・ラックマウントキット



本製品を 19 インチ・ラックに取り付けるためのラックマウ ントキットです。キットの内容は、プラケット(x2)、皿ネ ジ(x4)となっています。

CD-ROM、印刷物



本製品をご使用になるための情報を記載した印刷物(取扱説 明書など)と CD-ROM です。CD-ROM は、コマンドを網羅 した Command Reference、設定集(Configuration Examples)などを収録しています。

0.3 表記について

画面表示

- コンソールターミナルに表示された内容や入力した文字を説明する場合、枠線で囲んでいます。
- ・入力する文字を明示的に示す場合、太文字を使用します(下記の例では「help help」)。
- ・太文字以外の表示は、自動的に表示される文字です。
- コマンド行を最後まで入力したらリターンキー(またはエンター)を1 度押します。リターンキーは、「」」マークで表します。下記では、「help help」を入力し、リターンキーを押しています。

Manager > help help ↓ AR シリーズルータ・オンラインヘルプ - V2.0.3 Rev 01J1 2000/11/28 以下の HELP を提供しています。 HELP commands コマンドについて コマンド省略形のルール HELP abbreviations アテンションのメカニズム HELP attention HELP autobauding 通信速度の自動調整 非同期ポートと TTY HELP asyn HELP terminal ターミナルサーバコマンド HELP examples コマンド例 メインコマンドリスト内で先頭に「+」を記載しているコマンドは、 該当コマンド個別のヘルプを提供しています。 例 + TELNET {ipadd!hostname!nickname} 縦線「!| で区切った中から、いずれかのオプションを選択します。 すべてを選択することはできません。 オプションが複数ある場合、{}括弧でくくります。 --More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = guit)

図 0.3.1:表示画面の例

・長いコマンド行を紙面の都合で折り返す場合は、2 行目以降を**字下げ**して表します。実際にコマンド行を入力する場合は、字下げされている行の前でスペースを1文字入力してください(下記では、1 行目の行末「...=192.168.10.2」と2 行目の行頭「DM=255....」の間にスペースが1文字入っています)。全ての行を入力し、最後にリターンキーを押してください。

ADD IP FILT=1 SO=192.168.20.4 SM=255.255.255.255 DES=192.168.10.2 DM=255.255.255.255 DP=23 PROT=TCP SESS=ANY AC=INCL →

図 0.3.2: 紙面の都合でコマンド行に折り返しがある例

キー入力における表記

- ・「□ / △」キーは、□キーを押しながら、△キーを押す操作を表します。例えば「Ctrl/E」キー は、「Ctrl」キーを押しながら「E」キーを押すことを意味します。
- 「□/△/○」キーは、□キーを押しながら△キーを押し、□/△キーをそのまま離さないで、○ キーを押す操作を表します。
- ・「□ , △」キーは、□キーを押し、□キーを離してから、△キーを押す操作を表します。例えば 「**Break,T**」キーは、「Break」キーを押し、「Break」キーを離してから「T」キーを押すことを 意味します。
- 「□ / △」キーと「▽, ○」キーは、一緒に使用することがあります。例えば「Ctrl/P,T」キー は、まず「Ctrl」キーを押しながら「P」キーを押し、「Ctrl」と「P」キーを同時に離してから、 「T」キーを押すことを意味します。

マークについて

説明内容により、以下のマークをつけて説明しております。特に、「安全のために」(p.5) における 警告マークや注意マークで説明している箇所は、よくお読みいただき、事故や故障に至らないよう充 分ご注意ください。

注記マーク

注え けがや装置の故障には到らないが、データ破壊や機器の通常の運用が妨げられたりするなど、な んらかの問題が発生する可能性のあるような場合に、マークしています。ご注意ください。

メモマーク

Memo これを知っていると便利であると想定される場合に、マークしています。ご活用ください。

目次

	0.1	はじめに	
	0.2	梱包内容	9
	0.3	表記について	
		画面表示	
		キー入力における表記	
		マークについて	
1	概要.		
	1.1	特長	
	1.2	各部の名称と働き	
		AR740 前面パネル	
		AR740 背面パネル	
	1.3	NSM (Network Service Module)	
		AR040 (4PIC べイ拡張モジュール)	
	1.4	PIC (Port Interface Card)	
		AR020 (PRI)	
		AR020 装着時のご注意	
		AR021 (BRI)	
		AR022 (10BASE-T, AUI)	
		AR022 装着時のご注意	35
		AR023 (SYN)	
2	設置	・ 配線	
	2.1	WAN 回線の種類	
		加入電話	
		ISDN (INS64 · INS1500)	
		専用線	
		フレームリレー	
	2.2	配線の概要	
		INS1500、専用線 192Kbps ~ 1.5Mbps	
		INS64、専用線 64・128Kbps	
	2.3	設置	
		設置場所	
		ラックマウントキットの取り付け	
	2.4	NSM の装着	
		NSM の取り外し	

	2.5	WAN 回線との接続	
		INS1500、専用線 192Kbps ~ 1.5Mbps への接続	
		INS64、専用線 64・128Kbps への接続	
		同期シリアルインターフェースを持つ機器への接続	51
	2.6	LAN との接続	53
		背面の 10/100BASE-TX ポート	
		AR022 (10BASE-T, AUI)	54
	2.7	コンソールターミナルやモデムとの接続	
	2.8	電源との接続	58
		AR740RPS(二重化電源装置)の接続	
з	記動	・設定の保存・再起動	
	.3.1	コンソールターミナルの設定	59
	0.1	ハイパーターミナルを使用する	
	32	記動	63
	0.2	と到 トラブルシューティング	
	3.3	デフォルトのログイン名とパスワード	64
	3.4	パスワードのカスタマイズ	
		変更方法	65
		ログイン名、パスワードで使用可能な文字と文字数	66
	3.5	システム時間の設定	67
	3.6	設定の保存	67
	3.7	起動・動作ファイルの指定	
	3.8	再起動	
		RESTART ROUTER コマンドの入力	69
		RESTART IMMEDIATELY コマンドの入力	69
		電源スイッチのオフ / オン	70
		再起動時のご注意	
	3.9	ログアウト	71
	3.10	停止	71
	3.11	ご購入時の状態に戻す	72
	3.12	ロックアウトされてしまったとき	74
4	יבר	ノドス力操作	75
-T	_ ` -	- - コマンドプロセサー	
	4.1	コマンドプロンプトと権限	
		コマンドプロンプトの変更	
		コマンドプロンプトにおけるキー操作(ヒストリー機能)	
		次に選択可能なキーワードを表示する「?」	
	4.2	コマンド入力の注意点 (文字数)	

		コマンド行で省略形を使用する	79
		コマンド行を複数行に分ける	80
		IP フィルタ設定における補足	80
	4.3	オンラインヘルプ	
	4.4	コマンドの分類	83
		設定コマンド	83
		主な実行コマンド	
	4.5	インターフェース名と番号	
		PIC ベイ番号と PIC の関連	
		設定後の PIC 取り付け / 取り外し	
	4.6	具体的な設定における操作例	
		ISDN における操作例	90
		専用線における操作例	97
		設定内容の表示	101
	4.7	設定ファイルのエディタ	102
		エディタにおけるキー操作	103
F	- +	<u>т фатин</u>	105
0	<u> </u>		
	5.1		
	5.2	ユーザー認証テーダベース	
	5.3	ユーサーの登録と情報の変更	
		ビキュリティーモードへの移1」	107
6	Telne	et を使う	111
	6.1	本製品に Telnet でログインする	111
	6.2	Telnet コマンドの実行	
		IP アドレスのホスト名を設定する	
		DNS サーバーを参照するように設定する	112
	6.3	ブリッジングにおける Telnet	113
	6.4	遠隔地の本製品を Telnet で設定する	
_		_	
/	Ping	• Irace	
	7.1	Ping	
	7.2	Trace	120
8	ファイ	イルシステム	121
	8.1	ファイル名	
	8.2	ファイルシステムの操作例	
		フラッシュメモリーのコンパクション	

	ワイルドカード	125
9 <i>バ</i> -	ージョンアップ	
9.	.1 最新ソフトウエアの入手方法	127
9.	.2 バージョンアップ	
9	.3 セットアップツール	
9	.4 ファイルのバージョン表記	
	ファームウエアファイル	130
	パッチファイル	
	バージョンアップキットにおけるバージョン表記	
וס 10 ד י	ップ / ダウンロード	
10.	.1 TFTP	131
	前提条件	
	設定	
	ダウンロード	
	アップロード	
10	.2 Zmodem	
	ダウンロード	
	アッフロード	
11 困:	ったときに	
11.	.1 トラブルへの対処法	
	LED ランプの観察	135
	ケーブル類の観察	
	設定しているネットワークの情報の観察	
11.	.2 トラブル例	
	コンソールターミナルに文字が入力できない	
	コンソールターミナルで文字化けする	
	LIC ファイルを削除してしまった	
A 付銀	录	
A.	.1 製品仕様	
	ソフトウエア	
	ハードウエア (本体)	140
A.	.2 UTP ポート仕様(イーサネット)	
A.	.3 PRI ポート仕様(AR020)	142
A.	.4 BRI ポート仕様(AR021)	
A.	.5 AUI ポート仕様(AR022)	
A.	.6 同期シリアルポート(SYN)仕様(AR023)	

16 目次

		V.24 ケーブル (ARCBL-V24DTE)	. 145
		V.35 ケーブル(ARCBL-V35DTE)	. 146
		X.21 ケーブル(ARCBL-X21DTE)	. 147
	A.7	非同期ポート仕様	. 148
	A.8	回線申し込みにおける注意点	. 149
		INS ネット 64/1500 お申し込み時の注意	. 149
		専用線お申し込み時の注意	. 149
	A.9	暗号 / 圧縮カードの取り付け	. 150
		取り付け手順	. 150
		オプションカードが認識されたことの確認	. 152
			1 5 4
	A.10	ASUI ノデリート衣	. 154
	A.10	ASUI 又子 J F表	. 154
A	A.10 保証と	ASUI 又子 Jー ト表 とユーザーサポート	. 154 155
A	A.10 保証と A.1	ASUI 又子 Jー ト表 とユーザーサポート 保証	. 154 155 . 155
A	A.10 保証と A.1	ASUI 又子 コート表 とユーザーサポート 保証 保証の制限	. 154 155 . 155 . 155
А	A.10 保証と A.1 A.2	ASUI 又子 コート衣 とユーザーサポート 保証 保証の制限 ユーザーサポート	. 154 155 . 155 . 155 . 155
А	A.10 保証と A.1 A.2	ASUI 又子 コート衣 とユーザーサポート	. 154 155 . 155 . 155 . 155 . 155
А	A.10 保証と A.1 A.2 A.3	ASCII 又子 J ー ト衣 とユーザーサポート 保証	. 154 155 . 155 . 155 . 155 . 155 . 156
А	A.10 (R証と A.1 A.2 A.3	ASCII 又子 J ー ト衣 とユーザーサポート 保証 保証の制限 ユーザーサポート 調査依頼書のご記入にあたって 最新情報の入手 調査依頼書	. 154 . 155 . 155 . 155 . 155 . 155 . 156 . 158
A	A.10 保証と A.1 A.2 A.3	ASCII 又子 J ー ト衣 とユーザーサポート	154 155 155 155 155 155 156 158 158
A	A.10 保証と A.1 A.2 A.3	ASUI 又子 コート衣 とユーザーサポート	154 155 155 155 155 156 158 158 160

1.1 特長

CentreCOM AR740(以下本製品と略します)は、高機能なマルチファンクショナル・センタールーターで、次のような物理インターフェースや拡張性を持っています。

- PIC 用拡張ベイ (スロット) を2つ
- NSM 用拡張ベイ (スロット) を1つ
- ・暗号 / 圧縮カード装着コネクターを 1つ
- ・ 二重化電源コネクターを 1 つ
- ・イーサネットポートを2つ(100BASE-TX、10BASE-T自動認識、MDI)
- ・非同期ポートを2つ(RS232、RJ45、コンソールポート兼用)

NSM ベイに装着して使用する NSM (Network Service Module) として、下記が用意されています。

• AR040

4 つの PIC ベイを持つ NSM (Network Service Module) です。AR040 の装着により、本製品 に6 つの PIC を取り付けることができます。

本体や AR040 の **PIC ベイ**に装着して使用する PIC (Port Interface Card) として、次の4種類が用 意されており、柔軟なネットワークの構成が可能です。

• AR020

PRI ポートを 1 つ装備。ISDN(23B+D)、デジタル専用線またはフレームリレー(192K ~ 1.5Mbps)をご使用になる場合に必要です。

- AR021
 BRI ポートを1つ装備。ISDN (2B+D)、デジタル専用線またはフレームリレー (64~128Kbps)
 をご使用になる場合に必要です。
- AR022
 イーサネットポートとして UTP (MDI) と AUI ポートを 1 つずつ装備。どちらか一方を使用します。本製品をローカルルーターとしても動作させる場合に必要です。
- AR023
 同期シリアルポート(SYN)を1つ装備。インターフェース形状として V.24/V.35/X.21 が使用 できます。各インターフェース専用のケーブル(別売)が必要となります。

暗号 / 圧縮カード装着コネクターに装着して使用するオプションカードとして、次の3 種類が用意さ れており、特に暗号機能を持つオプションカードを装着した場合、インターネットを経由した低コス トな VPN 環境が可能となります(各オプションカードは本製品に装着した状態でのみご購入いただけ ます)。オプションカードの装着により、処理負荷が大きな暗号化・復号化、圧縮・伸展はハードウェ アで行われるため、本製品は高いパフォーマンスを発揮します。

- ・AR010(暗号機能、DES56bit)
- AR011(暗号+圧縮機能、DES56bit + STAC LZS)
- AR012(圧縮機能、STAC LZS)

二重化電源コネクターにより、二重化電源装置 AR740RPS が接続可能です。単なる電源の二重化だけでなく、VRRP による通信回線の二重化も可能であり、ミッションクリティカルな用途で高い信頼性を発揮します。

非同期ポートは、コンソールターミナルを接続するポート、または WAN ポートとして使用できます。

本製品は、他に次のような機能を持っています。

ISDN-BRI/PRI (AR021/AR020)

LAN 型接続や端末型接続、コールバック、マルチダイヤル、BAP/BACP など ISDN の様々な機能に対応しています。ネットワーク上の RADIUS/TACACS サーバーへの中継もでき、アクセスを一括管理できます。INS ネット 1500 回線交換にも対応しており、複数の拠点からの同時アクセスも行えます。代表電話サービスにも対応しています。

フレームリレー

PVC 状態確認手順として Annex A/Annex B/Annex D/LMI Rev.1 に準拠しており、様々なフレームリレー交換機と接続可能。スロースタート機能を含む輻輳制御によりフレームリレー網の 混雑状況に応じて効率よく帯域を使用できます。AR020または AR021 が必要です。

専用線

ブリッジフィルタやプライオリティー・ベースド・ルーティングと併用することで WAN 回線を 有効に活用できます。I インターフェース多重アクセスサービスにも対応しておりますので施設 設置負担金や管理コストが削減されます。

同期通信

専用線、フレームリレー網に対応。インターフェースとして V.24 DTE (1200bps ~ 64Kbps)、 V.35 DTE (4800bps ~ 1536Kbps)、X.21 DTE (2400bps ~ 1536Kbps) を選択可能 (ISDN 回線モードの TA との接続についてはサポートしておりません)。

非同期通信

Async ポート(非同期ポート)を2ポート搭載。本製品のコンソールポートとして使用するほか、最大 115Kbps の非同期通信が行えます。外付けモデムにより、アナログ公衆網からの設定 を行ったり、バックアップ環境を構築することができます。AR023が必要です。

ローカルルーターとしても使用可能

LAN 間でも NAT を使用できるため社内ネットワーク内の端末増加に伴なうアドレス不足を解消 できます。また、フィルタ機能により詳細なセキュリティーネットワークを構築できます。

NAT/ENAT 機能(アドレス / ポート変換)

少数のグローバルアドレスを有効利用したネットワーク構築が可能です。大規模ネットワークで 本製品をローカルルーターとして使用する場合も、NAT/ENAT 機能により円滑なネットワーク が実現できます。

トリガー機能

日時、曜日、インターフェースの Link Up/Down など、様々なイベントをトリガーとして指定できます。例えば、ルーティング経路の変更設定で、フレームリレー網での DLCI 自動切替や、指定した時間内だけ通信を許すといったことができます。

マルチプロトコル

IP (CIDR 対応、Classless Inter-Domain Routing)、IPX、AppleTalk にはルーターとして、それ 以外のプロトコルにはブリッジとして機能します。また、IPX(NetWare)のSAP、WatchDog パケットに対して代理応答を行えます。

DHCP サーバー / リレーエージェント / クライアント

DHCP サーバー機能により、煩雑な社内ネットワーク端末の設定 / 管理が可能です。DHCP サー バーが稼働している環境では、DHCP リレーエージェントにより DHCP リクエストをその DHCP サーバーに中継できます。逆に、DHCP クライアントとして動作させ、DHCP サーバーから IP アドレスなどの情報を取得できます。

ルーティングプロトコル

RIP V1/V2、RIP/IPX、OSPF に対応(スタティックでの経路情報入力も可能)。

IP アドレス・プール機能

ダイヤルアップ接続してくる端末など(リモートアクセス側)に割り当てるための IP アドレスを 確保しておくことができます。これによりアクセス側の IP アドレスを一括管理できます。

VPN (IPsec)¹

RFC2393、RFC2395、RFC2401~ RFC2412 に準拠し、標準セキュリティー・プロトコルで ある IPsec に対応しています。専用線に代わり、低価格なインターネットサービス上でセキュリ ティーを確保したネットワークが実現できます。

鍵交換

手動鍵交換と自動鍵交換(IKE/ISAKMP プロトコル)をサポート。

- トンネリングモード
 トンネリングモードによりプライベートネットワーク間にトンネルを構築できます。
- 認証

認証ヘッダ(AH)や暗号ペイロード(ESP)という構造をIPパケットに付加し、その中に IPパ ケットの暗号情報や認証情報を格納して送信します。このためパケットごとのセキュリティーを 実現でき安全性の高い通信ができます。

- データ圧縮 / 解凍(IPcomp)と暗号化² 対向ルーターとの接続性はもちろんのこと、回線種別により最適なデータ圧縮をご利用いただけ ます。圧縮は Predictor 圧縮、VJ Compress、STAC LZS 圧縮、FRF.9 圧縮(フレームリレー) をはじめ、IPsec 使用時のために IPcomp にも対応しました(IPcomp では、STAC LZS の圧縮 アルゴリズムをサポートしています)。AH/ESP プロトコルと併用することで認証や暗号機能を 合わせて行えます。
- ダイヤルアップ接続
 固定 IP アドレスを持たないインタネット・サービス・プロバイダを介したダイヤルアップ環境においても IPsec での通信ができます。
- IKE/ISAKMP プロトコル
 認証方式は、既知共有鍵(Pre-shared KEY) ダイヤルアップルーターの認証方式は、Generic または Radius
 IPsec バケットの認証は、HMAC-MD5 または HMAC-SHA1
 ISAKMP の交換モードは、PHASE I (Main Mode、Aggressive Mode)、PHASE I (QUICK Mode)
 Oakley Group (Group 1 (768 Bit)、Group 2 (1024 Bit))
 暗号アルゴリズム (DES 56bit-key)

^{1.} IPsecをご利用になるためには、オプションカードAR010またはAR011が必要です(AR010、 AR011は本製品に装着した状態でのみご購入いただけます)。

IPcomp をご利用になるためには、AR010(暗号ボード)または AR011(暗号/圧縮ボード) が必要です。同時に2セッション以上の IPcomp 通信を行う場合、AR011 が必要です。AR010 では、同時に2 IPcomp セッションまでが可能です。

トンネリング (L2TP/GRE) 機能 (RFC2661、RFC1701、RFC1702 準拠)

GRE(プライベート IP アドレスのトンネリング)、L2TP(IPX、AppleTalk、Bridge などのトン ネリング)により、インターネット上にプライベートネットワークを構築できます(RFC2661、 RFC1701、RFC1702 準拠)。Dynamic L2TP により、ダイヤルアップ接続においてもL2TP が 可能です。

フィルタリング

発着アドレス(DA、SA)、発着ポート(DS、SP)、プロトコルに対して優先順位をつけるなどの詳細なフィルタリング設定が可能です。また、セキュリティー強化のためのディレクティド・ ブロードキャスト・バケットフィルタリングを行います(ブリッジ接続時にもバケットフィル ターは設定可能)。

Firewall 機能

Firewall 機能により外部から侵入するバケットに対する視察、およびルーターでの環境制御が可能です。Firewall 上で RADIUS、IP、Policy Filter、Enhanced NAT、IPSec との併用が可能です。 Stateful Inspection Firewall に対応しておりますので、IP 層より上のアプリケーションレベルの 内容まで認識し、データの改ざんやアタックに対し高いセキュリティーを確保できます。

セキュアーシェル (Secure Shell、SSH)

SSH の実装(暗号化された Telnet)により、第三者に盗聴されないシステム管理ができます。

メール転送機能

SMTP によるメール転送機能を実装しています。トリガー機能と組み合わせて使用し、例えば ルーターへのアタックがあったとき、ルーターの状況をメールで管理者に知らせることができま す。

PPP 認証 (PAP/CHAP)

RADIUS、TACACS など環境にあった認証方法が選択可能です。

使い勝手の良いコンフィグレーション

設定内容は、テキストファイルとして保存されるので、簡単に修正を行えます。また、複数の設 定ファイルをルーター内部に保存しておけますので、環境の変化に応じて柔軟に切り替えること ができます(トリガー機能と組み合わせ、自動切り替えも可能です)。

システム管理

SNMP(MIBII)に対応。弊社ネットワーク・マネジメントソフト CentreNET SwimView からイ ンテリジェント HUB などを含めて統合的な管理が可能です。また、ログ機能を内蔵をしており、 本製品のメモリーまたは Syslog サーバーに対して、ログ出力を行えます。

ファームウェアのバージョンアップ

セットアップツールを使用することにより、遠隔地からでも WAN を経由して簡単にバージョン アップが可能です(TFTP)。

エディタ機能

エディタによる設定ファイルの編集ができます。特に、マルチウインドウOSの環境でコンソー ルを使用すれば、コピーやペーストにより、設定ファイルの入力や変更に便利です。

RSVP (Resource Reservation Protocol)

データ送受信時の帯域予約を可能にするプロトコルです。音楽情報や Video 情報、TV 会議シス テムなど、継続的な情報配信が必要なサービスに揺るぎのないデータ通信環境を提供いたしま す。

RSVP Proxy Agent

RSVP に対応したホストがネットワーク上に存在しない場合も、ルーターがセンダー/レシーバーの代理を行うことにより、擬似的な RSVP ネットワークの構築を可能にします。 設定した DA/SA やポート番号に該当するトラフィックを検出すると実際の Sender/Receiver に 代わって RSVP メッセージを送信。あらかじめ設定していた帯域を確保し、設定したトラフィッ クが無くなると自動的に帯域を開放します。

プライオリティー・ベースド・ルーティング (Priority-Based Routing)

IP ルーティング時に指定したデータ(DA、SA、Port)に対して優先順位(8 段階まで)を設定 できます。これにより基幹業務に使用する対話型プログラミング(Telnet など)のレスポンスの 悪化を防ぎます。また、ブリッジ接続時はプロトコル別に優先順位(5 段階まで)を設定できます。

ポリシー・ベースド・ルーティング (Policy-Based Routing)

IP ルーティング時に指定したデータ (DA、SA、Port) に基づいてルーティングすることができます。

マルチホーミング

LAN/WAN 側の物理インターフェイス対して、複数の論理 IP インターフェースを持たせること ができます(ひとつの物理インターフェースに対し最大 16 個まで)。これにより、同一セグメン ト内に複数のサブネットが存在する環境でもご利用いただけます。

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

複数のルーターをグループ化しあたかも1台のルーターであるかのように見せかけるプロトコル である VRRP を実装しています(RFC2338 準拠)。IP ネットワークに冗長性を与え信頼性の高 いネットワークを構築できます。 1.2 各部の名称と働き

AR740 前面パネル

	CentreCOM AR740
	Multi-Functional Center Router
①システム・ステータスランプ	

図 1.2.1: AR740 前面

①システム・ステータスランプ

本製品本体の基本的な状態を表示するランプ群で、次の5つがあります。

- **POWER** 本製品に電源が供給されているとき点灯します(緑)。背面の **PWR** ランプと同じです。
- RUN 本製品が正常に動作しているとき点灯します(緑)。本製品が何らかの理由で停止 するとこの LED は消灯します。背面の RUN ランプと同じです。
- SYSTEM 異常時に赤く点灯し続けます(燈)。正常時には点灯しません。本製品がファーム ウエアのプートシーケンスを実行しているとき、一時的に点灯します(電源投入 時や、リプート時に点灯するのは異常ではありません)。背面の SYS ランプと同 じです。
- CLEAR 本製品がセキュリティーモードで動作している場合において、PPP またはフレー ムリレーインターフェースが次のいずれかの条件を満たすとき点灯します(橙)。
 - ・ 暗号化されていない通信を行うように設定された PPP インターフェースがイ ネーブルとなっているとき
 - 暗号化されていない通信を行うように設定されたフレームリレーインター フェースがイネーブルとなっており、アクティブな DLC が1 つ以上存在する とき
- SECURITY 本製品がセキュリティーモードで動作している場合において、Security Officer レベルの権限を持つユーザーでログインしたときに点灯します(燈)。

AR740 背面パネル



①NSMブランクパネル

[|] ^{||}
PICブランクパネル

図 1.2.2: AR740 背面

②二重化電源コネクター

二重化電源装置 CentreCOM AR740RPS (以下 AR740RPS) を接続するコネクターです。 AR740RPS に関しては、別冊子「AR740RPS 取扱説明書」をご覧ください。

②電源スイッチ

電源をオン / オフするためのスイッチです。

④電源コネクター

付属の電源ケーブルを挿入します。ケーブルは、必ず付属のものをご使用ください。

⑤ NSM ベイ

NSM (Network Service Module) を装着するべイです。

⑥ PIC ベイ

PIC (Port Interface Card) を取り付けるための拡張ペイ (スロット) です。PIC ペイは 2 つあ り、使用しない PIC ペイには、ブランクパネルを取り付けておきます。

⑦ NSM ホットスワップ

現在サポートしておりません。必ず本製品の電源をオフにした状態で(AR740RPS をご使用の 場合、AR740RPS からの電源供給もオフにした状態で)、NSM の脱着 / 装着を行ってください。

⑧ 10/100BASE-TX ポート (MDI)

本製品をイーサネット(LAN)に接続する UTP ポートです (MDI)。0、1の2ポートがあり、それぞれ通信状態を示すラ ンプがあります。ポートは、100BASE-TX または 10BASE-Tを自動認識します(デフォルトはオートネゴシエーション)。



- LINK/ACT 本製品と対向装置がリンクを確立したとき(通信が可能な状態であるとき)、燈色 に点灯します。UTP ポートが LAN に対してパケットを送受信したとき緑色に点灯 します。
- **100** UTP ポートが 100Mbps で通信しているとき点灯します(燈)。

⑨システム / セキュリティー・ステータスランプ

本製品本体の基本的な状態と、セキュリティーの状態を表示するランプ 群です。上段の4つがセキュリティー(暗号エンジン、ENGINE)の状態を示し、下段の4つがシステムの状態を示します(前面のランプと同 じ、BASE)。



- ACT サポートされていないため常に消灯。
- **DAT** サポートされていないため常に消灯。
- ERR 本製品と暗号カード間におけるデータ通信でエラーが発生したとき点灯します (燈)。通常は消灯しています。
- CLR
 本製品がセキュリティーモードで動作している場合において、PPP またはフレー ムリレーインターフェースが次のいずれかの条件を満たすとき点灯します(橙)。 前面の CLEAR ランプと同じです。
 - 暗号化されていない通信を行うように設定された PPP インターフェースがイ ネーブルとなっているとき
 - 暗号化されていない通信を行うように設定されたフレームリレーインター フェースがイネーブルとなっており、アクティブな DLC が1 つ以上存在する とき
- PWR
 本製品に電源が供給されているとき点灯します(緑)。前面の
 POWER
 ランプと

 同じです。
- RUN 本製品が正常に動作しているとき点灯します(緑)。本製品が何らかの理由で停止 するとこの LED は消灯します。前面の RUN ランプと同じです。
- SYS 異常時に点灯し続けます(燈)。正常時には点灯しません。本製品がファームウエ アのプートシーケンスを実行しているとき、一時的に点灯します(電源投入時や、

リブート時に点灯するのは異常ではありません)。前面の SYSTEM ランプと同じです。

- SEC 本製品がセキュリティーモードで動作している場合において、Security Officer レ ベルの権限を持つユーザーでログインしたときに点灯します(燈)。前面の SECURITY ランプと同じです。
- 10非同期ポート

RS232 非同期ポートです。本製品を管理するコンソールターミナルを接続するコンソールポートとして、またはモデムなどを接続する WAN ポートとして使用できます。2 つの非同期ポートは個別に設定することが可能です。115Kbpsまでの通信速度をサポートしています。

① NSM ブランクパネル

NSM ベイ用のブランクパネルです。

① PIC ブランクパネル

PIC ベイ用のブランクパネルです。



図 1.2.3:全体図

13通気口、14冷却ファン

本体内部の換気 / 冷却を行うための通気口と冷却ファンです。本製品を設置する際は、通気口や 冷却ファンをふさがないでください。これらをふさいでしまうと、本製品の温度が上昇し、本製 品の故障の原因になります。また、火災などの原因となることがあるため危険です。

1.3 NSM (Network Service Module)

ARO40(4PIC ベイ拡張モジュール)

AR040 モジュールは、4 つの PIC ベイを持つ NSM (拡張モジュール) です。AR040 の装着により、 本製品に 6 つの PIC を取り付けることができます。



1.4 PIC (Port Interface Card)

ARO20 (PRI)

AR020 カードは、PRI ポート (G.703/Primary Rate ISDN WAN ポート)を1つ持つ PIC です。ISDN (23B+D)、192K ~ 1.5Mbps のデジタル専用線やフレームリレー網といったより高速な WAN 回線に 接続する場合に使用します。



図 1.4.1: ARO20 背面パネル

背面パネルのポートやランプの働きは次の通りです。

- PRI ボート ISDN 回線またはデジタル専用線に接続するためのポートです。コネクターは RJ45 ジャックが使用されており、結線は IS10173 に準拠しています。接続に関 する詳細は、「INS1500、専用線 192Kbps ~ 1.5Mbps への接続」(p.46) を ご覧ください。
- ISDN においてのみ意味を持ちます。本製品と ISDN 交換機の間で、D チャネルを 経由してパケットが交換されているとき点灯します。
- B 本製品ともう一方の接続端のシステムデバイス(通常は他のルーター)間で、任意のBチャネルを経由してパケットが交換されているとき点灯します。
- ACT レイヤ 1 のリンクが確立したとき、すなわち本製品と交換機との間における通信 が可能なとき、常時点灯しています。
- NT ISDN においてのみ意味を持ちます。PRI が ISDN NT モードで動作しているとき 点灯します。通常(ISDN TE モード時)は、消灯しています。



図 1.4.2: ARO20 のジャンパー(左:3ジャンパー型、右:2ジャンパー型)

AR020 基板上には3つまたは2つのジャンパーがありますが、ISDN、デジタル専用線、フレームリレー網の如何に関わらず、日本国内ではデフォルト設定でご使用ください。 (**3 ジャンパー型**では J1= なし、J2= あり、J3= あり。**2 ジャンパー型**では J1= なし、J2= あり)

表	1.4.	1:		ジャ	ンバ	% —۱	の設定
---	------	----	--	----	----	-------------	-----

ジャンパー	機能	デフォルト
J1	ISDN NT モード(あり)または ISDN TE モード(なし)	なし
J2	E1モード(なし)または T1 モード(あり)	あり
J3	終端抵抗値を選択	あり

表 1.4.2:終端抵抗値の設定

J2	あり	あり	なし	なし	
J3	なし	あり	なし	あり	
モード	組合せ不可	Tl	E1	E1	
終端抵抗値		100Ω	75Ω	120 Ω	

J1は、NTモード(本製品を交換機として網に接続)またはTEモード(本製品を端末として網に接続)の選択に使用しますが、公衆網であるISDNに接続する場合は「なし」のISDN TEモードとなります。また、本製品はISDN NTモードをサポートしておりません。

J2は、E1(Euro ISDN)またはT1を選択します。しかしながら、日本国内ではT1のみが使用可能です。 J3は、終端抵抗値の選択に使用します。J2と連動しますが、J3の選択肢は「あり」だけとなりま す。2ジャンパー型 AR020にはJ3 がありませんが、常に「J3=あり」と見なされます。

AR020 装着時のご注意¹

AR040 の PIC べイは 2 つの AR020 (PRI) を装着できます。本製品の PIC ベイと合わせて、計 4 つ の AR020 が装着できます。

AR040 に 2 つの AR020 を装着する場合、0 と 2、1 と 3、0 と 3、または 1 と 2 の PIC ベイ番号の 組み合わせて装着してください(0 と 1、2 と 3 の組み合わせで装着しないでください)。



図 1.4.3: ARO20 装着場の注意

AR021 (BRI)

AR021 カードは、BRI ポート(Basic Rate ISDN S/T WAN ポート、RJ45)を1つ持つ PIC です。 本製品を ISDN (2B+D)、64K ~ 128Kbps のデジタル専用線やフレームリレー網への接続する場合 に使用します。



図 1.4.4: ARO21 背面パネル

^{1. 「4.5} インターフェース名と番号」(p.87) にベイの番号と物理インタフェースの番号に関する 説明があります。

背面パネルのポートやランプの働きは次の通りです。

- BRI ポート ISDN 回線またはデジタル専用線に接続するためのポートです。接続用ケーブルは 別途ご用意ください(ケーブルについては、「INS64、専用線 64・128Kbps への接続」(p.48)をご覧ください)。
- B1 ISDN の場合、B1 チャネルが他と接続開始時に点灯し、データのやり取りで点滅、 接続終了と同時に消灯します。64Kbps または 128Kbps 専用線の場合、データを 送受信時に点滅します。
- B2 ISDN の場合、B2 チャネルが他と接続開始時に点灯し、データのやり取りで点滅、 接続終了と同時に消灯します。128Kbps 専用線の場合、データを送受信時に点滅 します(64Kbps の場合は点灯しません)。
- ACT レイヤ 1 のリンクが確立したとき、すなわち本製品と交換機との間における通信 が可能なとき、常時点灯しています。
- ISDN においてのみ意味を持ちます。本製品と ISDN 交換機の間で、D チャネルを 経由してパケットが交換されているとき点灯します。



図 1.4.5: ARO21 のジャンパー

AR021 基板上には 2 つのジャンパーがあります。J1 は TX 線の終端(100Ω)、J2 は RX 線の終端 (100Ω)です。デフォルトではジャンパーはありとなっています(AR021 が DSU に直接接続される か、または終端抵抗を内蔵していないローゼットを使用すると想定しています)。ジャンパー設定につ いては、「INS64、専用線 64・128Kbps への接続」(p.48)をご覧ください。

AR022 (10BASE-T、AUI)

AR022 カードは、UTP ポート(10BASE-T、RJ45)、AUI ポートを1つずつ持つ PIC です。ポート はどちらか一方が使用可能です。本製品に標準装備されている10/100BASE-TX ポート以外にイーサ ネットポートが必要なとき、例えば本製品をローカルルータとしても動作させるような場合に使用し ます。



10BASE-Tポート(RJ45)

背面パネルのポートやランプの働きは次の通りです。AR022の基板上には、ジャンパーなどの設定が 必要なか所はありません。

- UTP ポート 本製品を 10BSAE-T でイーサネットに接続するコネクター(MDI) です。 ストレートの UTP ケーブルを使用し、ハブやスイッチ(MDI-X)に接続します。 AUI ポートを使用している場合は使用できません。
- AUI ポート 本製品を AUI ケーブルでトランシーバー(イーサネット)に接続するコネクター です。UTP ポートを使用している場合は使用できません。
- Data 本製品がLANに対してパケットを送受信したとき点灯します。このランプは、UTP ポートをご使用の場合だけ意味を持ちます。
- Link 対向装置と本製品がリンクを確立したとき(通信が可能な状態であるとき)点灯 します。このランプは、UTP ポートをご使用の場合だけ意味を持ちます。

図 1.4.6: AR022 背面パネル

AR022 装着時のご注意

AR022 は、本製品本体の PIC ベイのみに装着できます(AR040 の PIC ベイに装着しないでください)。また、本製品本体に 2 つの AR022 を装着した場合、AUI ポートはどちらか一方の AR022 での み使用可能です。UTP ポートは同時に 2 つが使用できます。

AR022は本体のPICベイにのみ装着可能 ただし、AUIは同時にひとつだけ使用可能

図 1.4.7: ARO22 装着時の注意

AR023 (SYN)

AR023 カード¹は、同期シリアルポート(SYN)を1つ持つ PIC です。専用ケーブル(別売)により、V.24 DTE、V.35 DTE、X.21 DTE インターフェース² をサポートします。



背面パネルのポートやランプの働きは次の通りです。AR023の基板上には、ジャンパーなどの設定が 必要なか所はありません。

- Tx 送信時に点灯します。
- Rx
 受信時に点灯します。

AR023 を DCE に接続するためには、AR023 用の専用ケーブル(別売)が必要です。専用ケーブルは、次の3種類が用意されています。DCE が持つコネクタータイプに応じて、別途ご用意ください。

表 1.4.3: 接続ケーブル仕様

ケーブル名称	長さ	DCE 側ネジ仕様
ARCBL-V24DTE (RS232)	2m	ISO 標準 IS2110 準拠(固定ネジ:M2.6)
ARCBL-V35DTE	2m	ISO 標準 IS2593 準拠(固定ネジ:2.99mm ピッチ 0.7938mm)



1. 専用線、フレームリレーなどに対応(ISDN 回線モードの TA はサポートしておりません)。

- 2. DCE から供給される ST2 クロック (外部クロック) に従い動作します。V.24、V.35 インター フェースにおける ST1 クロック信号 (DTE → DCE) の供給はサポートしておりません。
 - 3. Data Communication Equipment、ユーザー機器をネットワークに接続するための接続点を提供する機器。DSU やモデムなど。
 - 4. SCSI-2 で使用されるコネクターと同じです。

同期シリアルポート DCE³ と接続するコネクターです。 AMPLIMITE 50 ピン・コネクター⁴ が使用されており、DCE との接続は専 用ケーブルで行います。
表 1.4.3 : 接続ケーブル仕様				
ケーブル名称	長さ	DCE 側ネジ仕様		
ARCBL-V24DTE (RS232)	2m	ISO 標準 IS2110 準拠(固定ネジ: M2.6)		
ARCBL-X21DTE	2m	ISO 標準 IS4903 準拠(固定ネジ:M3)		



図 1.4.9: ARO23 と各専用ケーブルの接続

2 設置・配線

本章では、実際に本製品を使用していただく前の、確認項目や準備作業について記載しています。本 製品稼働時に問題なくお使いいただくために、本章の手順に従って、準備を行ってください。

2.1 WAN 回線の種類

回線をおおまかに分類すると、次図のようになります。本製品が持つ WAN インターフェース(PIC) は、ISDN とデジタル専用線に接続することができます(I インターフェイス)。¹



図 2.1.1:回線のおおまかな分類



^{1.} 本製品の非 p 同期ポートにモデムを接続すれば、一般公衆回線やアナログ専用線を経由した 通信も可能です。

加入電話

加入電話は、従来からあるアナログの一般公衆回線です。

ISDN (INS64 · INS1500)

ISDN (Integrated Services Digital Network) とは、デジタルの回線で、日本では NTT から「INS ネット 64」や「INS ネット 64・ライト」、「INS ネット 1500」のサービス名で提供されています。

INS ネット 64 は、1 契約者回線で従来の加入電話 2本 + α 分に相当します。つまり、1 契約者回線で 2本の B チャネル (情報チャネル) と 1本の D チャネルを同時に使用することができます。B チャネ ル 1本は 64kbit/s、D チャネル 1本は 16kbit/s です。INS ネット 64・ライトは INS ネット 64 の所 有権のない (初期導入費用が低い) 代わりに月額支払い額がやや高額になるタイプです。本製品は INS ネット 64・ライトについても INS ネット 64 (以後 INS64 と略します) に含めてご説明しています。

INS ネット 1500(以後 INS 1500 と略します)は、1 契約者回線で 23 本の B チャネルと 1 本の D チャネルか、または 24 本¹ の B チャネルを同時に使用することができます。

専用線

専用線は、専用の回線で常時接続するサービスです。専用線のサービスは、まず「アナログ」と「デ ジタル」に分かれ、デジタルは | インターフェースのタイプによって「64Kbps・128Kbps」と 「192Kbps ~ 6Mbps」の2種類のサービスに分かれます。本製品は 1.5Mbps までのデジタル回線の 使用が可能です。

フレームリレー

フレームリレー²は、網におけるパケット交換の方法の一種です。フレームリレー網への接続は、デジタル専用線を使用するため、本製品のハードウエア構成はデジタル専用線におけるものと同じになります。



INS1500 を使用して24本のBチャネルを使用する場合、Dチャネルのために、別途INS1500 (23B+D)または INS64 (2B+D)の回線が必要です。

^{2.} フレームリレーは回線の種類ではなく、通信プロトコルを指す用語であるため、回線の種類として分類することは正しくありませんが、便宜上ここに挙げます。

2.2 配線の概要

ISDN、専用線またはフレームリレー網に接続する場合、回線の速度(Iインターフェースのタイプ)に応じて、おおむね次の2種類の配線形態となります。

INS1500、専用線 192Kbps ~ 1.5Mbps

- INS1500 (I-431)
- ・ 192Kbps ~ 1.5Mbps のデジタル専用線またはフレームリレー (I-431a)
- ・引き込みは光ファイバーケーブル
- PIC は AR020 (PRI、例では PIC べイ 0 に取り付け)



図 2.2.1:専用線またはフレームリレーの構成例

INS64、専用線 64・128Kbps

- INS64 (I-430)
- ・64Kbps または 128Kbps のデジタル専用線またはフレームリレー (I-430a)
- ・引き込みはメタルケーブル
- ・ PIC は AR021 (BRI、例では PIC ベイ 0 に取り付け)



図 2.2.2:回線速度が 64Kbps または 128Kbps

2.3 設置

設置場所

設置に際し、以下の警告および注意項目をよくお読みの上、適切な場所に設置してください。設置に 適さない場所に置くと、機器に不具合が生じたり、場合によっては事故やけがの原因となることもあ ります。これらの項目を守っていただく理由など詳細については、「安全のために」(p.5)をご覧くだ さい。

設置に適した場所

- ・ 室内、または製品周囲の温度が 0 ~ 40 ℃、湿度が 10 ~ 90% で結露がないこと
- 直射日光が当たらないこと
- 急激な温度変化が起きないこと
- ・ 埃っぽいなど静電気障害が発生しにくいこと
- 腐食性ガスが発生しないこと
- ・ 水などの液体がかからないこと
- 振動しないこと
- ・不安定でないこと
- ・製品周囲に燃えやすい物がないこと

ラックマウントキットの取り付け

付属のラックマウントキットによって、本製品を 19 インチラックに取り付けることができます。次の 手順に従って、作業してください。

- ハンドル とブラケットを皿ネジで固定します。ブラケットは左右とも同じものであり、入れ替え 可能です。
- ブラケットを本製品の両側側に皿ネジで取り付けてください。ブラケットは左右とも同じもので あり、入れ替え可能です。
- 3. 19 インチラックに取り付けます(ラック取り付け用のネジは別途ご用意ください)。



図 2.3.1: ブラケットの取り付け

2.4 NSM の装着

AR040 などの NSM (Network Service Module)の装着は、次の手順で行ってください。

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. 本製品背面の PIC の固定ネジなどの金属部分を指で触れて、からだに帯電している静電気を逃が してください(静電破壊防止のために、静電気を逃がしてから、NSM に触れてください)。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上 の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 3. NSM ブランクパネルを取り外してください。
- 4. NSM を本製品の NSM ベイに取り付けます。NSM ベイのレールに NSM を沿わせ、カチンと ショックがあるまで押し込んでください。
- 5. NSM の2本の固定ネジをそれぞれ左右の人差し指と親指でつまみ、均等に締めてください。 固定ネジがかたい場合は、マイナスドライバーを使って、<u>左右の固定ネジを交互に</u>締めて行き (一度に片側のネジだけを締めないでください)、本製品背面パネルと NSM のパネルの隙間がな くなるまで締めてください。
- 本製品の電源スイッチをオンにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、 AR740RPS からの電源供給を開始してください。
- 8. 「SHOW SYSTEM」コマンドを実行し、NSM や PIC が認識されているか確認します(図 2.4.1)。

NSM の取り外し

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. NSM が AR040 であり、PIC が装着された状態の AR040 を取り外す場合、PIC に接続されてい る WAN や LAN のケーブルを外してください。



PRI ポート(AR020)や BRI ポート(AR021)に回線が接続されたまま、AR040を取り外さな いでください。回線のケーブルには高電圧が供給されているため危険です。

- NSM の2本の固定ネジをそれぞれ左右の人差し指と親指でつまみ、均等に緩めてください。
 固定ネジがかたい場合は、マイナスドライバーを使って、<u>左右の固定ネジを交互に</u>緩めて行ってください(一度に片側のネジだけを緩めないでください)。
- 4. NSM を本製品の NSM ベイから引き出してください。
- 5. NSM ブランクパネルを取り付けてください。
- 6. 本製品の電源スイッチをオンにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、 AR740RPS からの電源供給を開始してください。

Manager > show system .						
Router System Status Time 21:25:53 Date 28-Nov-2000.						
Board	ID	Вау	Board	Name	Rev	Serial number
Base	78		AR740		M3-0	46691840
PIC	75	0	AR020	PIC T1/E1 PRI	M1-1	39591630
PIC	40	1	AR022	PIC Eth	M1-0	39585415
NSM 4PIC	87		AR040	NSM 4PIC	M4 - 0	41846005
PIC	39	0	AR021	PIC BRI(S)	M2-0	40166261
PIC	39	1	AR021	PIC BRI(S)	M2-0	40166402
PIC	75	3	AR020	PIC T1/E1 PRI	M1-1	39592696
MAC	66		AR010	EMAC	M1-0	11750009
Memory - DRAM : 16384 kB FLASH : 6144 kB						
SysDescription						

図 2.4.1:オプションカード認識の確認

2.5 WAN 回線との接続

ISDN または専用線と接続します。「INS1500 または 192K ~ 1.5Mbps の専用線」(AR020)、「INS64 または 64・128Kbps の専用線」(AR021)、「同期シリアルインターフェースを持つ機器を経由して 網に接続する」(AR023)の場合で接続形態が異なります。

INS1500、専用線 192Kbps ~ 1.5Mbps への接続

INS1500、192Kbps ~ 1.5Mbps のデジタル専用線やフレームリレーに接続する場合、PIC として AR020 (PRI) を使用します。

●用意するもの

- AR020
- 「ARCBL-PRIRJ45」(IS10173-IS8877 変換ケーブル)または「ARCBL-PRIRJ48」をDSUに応じて選択(これらのケーブルはAR020に付属)

● AR020 の取り付け

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. 本製品背面の PIC の固定ネジなどの金属部分を指で触れて、からだに帯電している静電気を逃が してください(静電破壊防止のために、静電気を逃がしてから、AR020 に触れてください)。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上 の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 3. PIC ブランクパネルを取り外してください。
- 4. AR020 上のジャンパーが「J1= なし、J2= あり、J3= あり」または「J1= なし、J2= あり」と なっていることを確認してください(ジャンパーの設定は変更しないでください)。
- 5. AR020 を本製品の PIC べイに取り付けます。PIC ベイのレールに AR020 を沿わせ、カチンと ショックがあるまで押し込んでください。
- 6. AR020の固定ネジ(2本)を締めてください。



PIC ペイから AR020 カードを取り外す場合、まず本製品に供給されている電源をオフにしてく ださい(AR740RPS をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給も停止してください)。次に、 PRI ポートからケーブルを抜き、AR020 カードを取り外してください。 本製品に電源が供給されたまま AR020 を取り外すと、本製品やAR020 の故障の原因となります。 PRI ケーブルが接続された状態で、AR020 を取り外さないでください。PRI ケーブルには WAN 側から高電圧が供給されているため危険です。

● DSU との接続

 AR020 の PRI ポートと DSU を接続します。DSU の仕様に合わせた PRI ケーブルを選択し¹、 ケーブルのプラグのそれぞれを AR020、DSU のジャックに挿入します。カチッと音がするまで、 奥までしっかりと挿入してください。

AR020 を IS8877 に準拠した DSU (RJ45 ジャック) に接続する場合は、「**ARCBL-PRIRJ45**」 で接続してください。ケーブルの両端には、接続されるべき機器の種類が明記されており、RJ45 プラグの接続機器を入れ替えてご使用になることはできません。



図 2.5.1:

1.「A.3 PRI ポート仕様(AR020)」(p.142)に接続ケーブルに関する情報があります。



AR020 を IS10173 に準拠した DSU(RJ48 ジャック) に接続する場合は、「**ARCBL-PRIRJ48**」 で接続してください。



図 2.5.2:

- 8. ケーブルを軽く引っ張ってみて、抜けないことを確認してください。
- 9. 本製品の電源をオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドを入力して AR020 が認識されている か確認します。

INS64、専用線 64・128Kbps への接続

INS64、64Kbps や 128Kbps のデジタル専用線やフレームリレーに接続する場合、PIC として AR021 (BRI)を使用します。

●用意するもの

- AR021
- ・BRI ケーブル(ARCBL-BRI、8 線ストレート結線、別途ご用意ください)

● AR021 の取り付け

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. 本製品背面の PIC の固定ネジなどの金属部分を指で触れて、からだに帯電している静電気を逃が してください(静電破壊防止のために、静電気を逃がしてから、AR021に触れてください)。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上 の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 3. PIC ブランクパネルを取り外してください。
- 4. AR021 上の終端抵抗を設定するジャンパーを確認します。ジャンパーの設定は、DSU と AR021 の BRI ポートの間にローゼットが介在しているかどうかに依存します。
- AR021とDSUを1本のケーブルで直接接続する場合、AR021のジャンパーは「J1=あり、J2= あり」に設定してください(終端抵抗オン、デフォルト)。
 AR021とDSUの間にローゼットが介在する場合、AR021とローゼットをケーブルで接続してください。この接続形態をとる場合、配線の状況に合わせて、ジャンパー設定を行います(後述の項目(p.50)を覧ください)。
- 6. AR021 を本製品の PIC べイに取り付けます。PIC ベイのレールに AR021 を沿わせ、カチンと ショックがあるまで押し込んでください。
- 7. AR021の固定ネジ(2本)を締めてください。



PIC ベイから AR021 カードを取り外す場合、まず本製品に供給されている電源をオフにしてく ださい (AR740RPS をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給も停止してください)。次に、 BRI ポートからケーブルを抜き、AR021 カードを取り外してください。 本製品に電源が供給されたままAR021を取り外すと、本製品やAR021の故障の原因となります。 BRI ケーブルが接続された状態で、AR021を取り外さないでください。BRI ケーブルには WAN 側から高電圧が供給されているため危険です。

● DSU との接続

- AR021のBRIポートとDSU(またはローゼット)を接続します。ケーブルのプラグのそれぞれ をAR021、DSUのジャックに挿入します。カチッと音がするまで、奥までしっかりと挿入して ください。ケーブルは、8線式ストレートタイプを使用してください。10BASE-Tまたは 100BASE-TX用の8線がストレート結線されたUTPケーブルを転用できます。
- 9. ケーブルを軽く引っ張ってみて、抜けないことを確認してください。
- 10. 本製品の電源をオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドを入力して AR021 が認識されている か確認します(図 2.4.1、p.45)。

●ローゼット1個の場合

INS64¹ またはデジタル専用線² において、DSU にひとつのローゼットが接続されており、そのロー ゼットに AR021 を接続する例を図 2.5.3 に示します。ローゼットが終端抵抗を内蔵している場合、 AR021 のジャンパーを「J1= なし、J2=なし」に設定してください。ローゼットが終端抵抗を内蔵し ていない場合、AR021 のジャンパーを「J1= あり、J2= あり」に設定してください。



図 2.5.3:回線への接続機器がひとつの場合

●複数のローゼットの場合

INS64 において、DSU に複数のローゼットが接続されており、複数の通信機器をバス接続されている 例を図 2.5.4 に示します。この場合、DSU からの総ケーブル長が最も長い通信機器の終端抵抗をオン にします。

図 2.5.4 において、例えば「他の通信機器」が DSU から最も遠いとすると、まずローゼット 1 は終端 抵抗なしのものを使用し、AR021 の終端抵抗はオフにします(J1= なし、J2=なし)。

次に、ローゼット2に終端抵抗付きのものを使用し、「他の通信機器」の終端抵抗をオフにします。または、ローゼット2に終端抵抗なしのものを使用し、「他の通信機器」の終端抵抗をオンにします。



図 2.5.4:回線への接続機器が複数の場合



- INS64の場合、DSUに複数のローゼットを接続することが可能です。INS64 または工事のお 申し込みの際にご確認ください。
- 2. 64 · 128Kbps のデジタル専用線の場合、DSU と通信機器の間にローゼット 1 個が介在する ことがあります。デジタル専用線または工事のお申し込みの際にご確認ください。

同期シリアルインターフェースを持つ機器への接続

V.24 DTE、V.35 DTE、X.21 DTE の同期シリアルインターフェースを経由して網に接続する場合は、 PIC として AR023 を使用します。

●用意するもの

- AR023
- 別売の3つの専用ケーブルからDCEに応じて選択 RS232 DCEへの接続「ARCBL-V24DTE」
 V.35 DCEへの接続「ARCBL-V35DTE」
 X.21 DCEへの接続「ARCBL-X21DTE」

● AR023 の取り付け

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. 本製品背面の PIC の固定ネジなどの金属部分を指で触れて、からだに帯電している静電気を逃が してください(静電破壊防止のために、静電気を逃がしてから、AR023 に触れてください)。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 3. PIC ブランクパネルを取り外してください。
- 4. AR023 を本製品の PIC べイに取り付けます。PIC ベイのレールに AR023 を沿わせ、カチンと ショックがあるまで押し込んでください。
- 5. AR023 の固定ネジ(2本)を締めてください。



PIC ベイから AR023 カードを取り外す場合、まず本製品の電源をオフにしてください (AR740RPS をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給も停止してください)。次に、SYN ポートからケーブルを外し、AR023 カードを抜いてください。本製品の電源がオンのまま AR023 を取り外すと、本製品や AR023 の故障の原因となります。

● DCE との接続

6. DCE の電源スイッチをオフにしてください。

- 7. ルーター本体の電源スイッチをオフにしてください。ルーター本体に AR023 が取り付けられて いない場合は、「● AR023 の取り付け」の手順にしたがって取り付けてください。
- 8. DCE のコネクターに AR023 接続の専用ケーブルを接続し、固定ネジをしめてください。
- 9. 専用ケーブルのコネクターを AR023 の SYN ポートに差し込み、カチッと音がするまで押し込ん でください。
- 10. ルーター本体の電源をオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドを入力して、 AR023 が認識され ているかを確認します(図 2.4.1、p.45)。さらに「SHOW SYN¹」コマンドを入力して、接続 したケーブルタイプが表示されているかを確認します。例えば、V.35の場合、「Interface type」 が以下のように表示されます。

Manager > show syn ↓			
SYN instance 0: 371 s	econds Last	change at:	0 seconds
Module	none enabled no V.35 DTE inactive none 48000 100 no delay normal rising 68360 off		



AR023は、各種の専用ケーブルを接続することにより、専用ケーブルが持つインターフェース仕様として動作します。AR023に専用ケーブルが接続されていないとき、AR023は、X.21のインターフェース仕様に設定されます。

2.6 LAN との接続

背面の 10/100BASE-TX ポート

本製品をLAN 機器(ハブ/スイッチ)に接続する場合は、背面の 10/100BASE-TX ポートを使用します。このポートの仕様は次の通りです。

- ・ MDI (コンピュータや LAN アダプターのポートの仕様と同じ)
- オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、全二重/半二重を自動判別)

●用意するもの

 UTP ケーブル(ストレート結線またはクロス結線をハブ/スイッチのポートに応じて選択)、 別途ご用意ください。

●ハブ / スイッチとの接続

- 本製品背面の 10/100BASE-TX ポートとハブ / スイッチ(対向装置)のポートを UTP ケーブル で接続します。UTP ケーブルのプラグのそれぞれを 10/100BASE-TX、対向装置のジャックに 挿入します。カチッと音がするまで、奥までしっかりと挿入してください。
 - 10/100BASE-TX ポート (MDI) をハブ / スイッチのカスケードポート (MDI)¹に接続する場合、クロスタイプのケーブルをご使用ください。
 - 10/100BASE-TX ポート(MDI)をハブ/スイッチの通常のポート(MDI-X)²に接続する 場合、ストレートタイプのケーブルをご使用ください。
 - 本製品と対向装置が 100BASE-TX で通信する場合、カテゴリー5のUTP ケーブルをご使用ください。10BASE-T で通信する場合、カテゴリー3以上のUTP ケーブルが使用可能です。3
- 2. ケーブルを軽く引っ張ってみて、抜けないことを確認してください。



ハブ / スイッチを接続するために用意されたポートです。カスケードポートは、接続する機器のタイプを選択する切替スイッチを持っている場合があります。その場合は、ストレートタイプのケーブルをご使用になり、切替スイッチを「MDI-X」または「ToPC」に設定してください。

- 2. コンピュータやコンピュータのLAN アダプターを接続するために用意されたポートです。
- カテゴリーの違いはケーブルの外観から判断しにくいので、100BASE-TX、10BASE-T が混 在している環境では混乱をさけるために、すべてカテゴリー5のUTP ケーブルをご使用にな ることをお勧めします。

設置・配線 | 53

AR022 (10BASE-T、AUI)

AR022 カードは、次の 2 つのポートを持つ PIC です。ポートはどちらか一方が使用可能です(同時 に使用できません)。本製品に標準装備されている 10/100BASE-TX ポート以外にイーサネットポー トが必要なとき、例えば本製品をローカルルータとしても動作させるような場合に使用します。

- ・UTP ポート(10BASE-T、半二重のみサポート、MDI)
- ・AUI ポート

●用意するもの

- AR022
- UTP ケーブル(ストレート結線またはクロス結線をハブ/スイッチのポートに応じて選択)、 別途ご用意ください。

● AR022 の取り付け

- 1. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。AR740RPS(二重化電源装置)をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給を停止してください。
- 2. 本製品背面の PIC の固定ネジなどの金属部分を指で触れて、からだに帯電している静電気を逃が してください(静電破壊防止のために、静電気を逃がしてから、AR022 に触れてください)。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上 の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 3. PIC ブランクパネルを取り外してください。
- 4. AR022 を本製品の PIC べイに取り付けます。PIC ベイのレールに AR022 を沿わせ、カチンと ショックがあるまで押し込んでください。
- 5. AR022の固定ネジ(2本)を締めてください。

●ハブ / スイッチとの接続 (UTP ポート)



PIC ベイから AR022 カードを取り外す場合、まず本製品の電源をオフにしてください (AR740RPS をご使用の場合、AR740RPS からの電源供給も停止してください)。次に、UTP または AUI ポートからケーブルを外し、AR022 カードを抜いてください。本製品の電源がオン のまま AR022 を取り外すと、本製品や AR022 の故障の原因となります。

- 1. AR022 の AUI ポートに AUI ケーブルが接続されていないことを確認してください。AUI ケーブ ルが接続されている場合、AR022 の UTP ポートは使用できません。
- AR022 の UTP ポートとハブ / スイッチ(対向装置)のポートを UTP ケーブルで接続します。 UTP ケーブルのプラグのそれぞれを AR022 と対向装置のジャックに挿入します。カチッと音が するまで、奥までしっかりと挿入してください。
 - UTP ポート(MDI)をハブ / スイッチのカスケードポート(MDI)¹に接続する場合、クロ スタイプのケーブルをご使用ください。
 - UTP ポート (MDI) をハブ / スイッチの通常のポート (MDI-X)²に接続する場合、ストレートタイプのケーブルをご使用ください。
 - カテゴリー3以上のUTP ケーブルが使用可能です。³
- 3. UTP ケーブルを軽く引っ張ってみて、抜けないことを確認してください。
- 4. 本製品の電源をオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドで AR022 が認識されているか確認します。

●トランシーバーとの接続 (AUI ポート)

- 1. AR022 の UTP ポートに UTP ケーブルが接続されていないことを確認してください。UTP ケー ブルが接続されている場合、AR022 の AUI ポートは使用できません。
- AR022 の AUI ポートとトランシーバーの AUI ポートを AUI ケーブルで接続します。⁴ AUI ケーブルのスライドロックなしのコネクターを AR022 に、スライドロック付きのコネクター をトランシーバーに接続してください。
- AR022 側、トランシーバー側のコネクターがしっかり嵌合していることを確認し、コネクター のスライドロックをスライドして AUI ケーブルをロックしてください。
- 1. ハブ / スイッチを接続するために用意されたポートです。カスケードポートは、接続する機器のタイプを選択する切替スイッチを持っている場合があります。その場合は、ストレートタイプのケーブルをご使用になり、切替スイッチを「MDI-X」または「ToPC」に設定してください。
 - 2. コンピュータやコンピュータのLAN アダプターを接続するために用意されたポートです。
 - 3. カテゴリーの違いはケーブルの外観から判断しにくいので、100BASE-TX、10BASE-T が混 在している環境では混乱をさけるために、すべてカテゴリー5のUTP ケーブルをご使用にな ることをお勧めします。
 - トランシーバーのハートビート(SQE テスト)スイッチは、オン、オフどちらでもかまいません。また、超小型のトランシーバー(MAU)の場合、AUI ケーブルを使用せず、MAU をAR022のAUIポートに直接取り付けなければならないものがあります(例えば弊社のMX10、210T など)。

設置・配線 | 55

4. 本製品の電源をオンにし、「SHOW SYSTEM」コマンドで AR022 が認識されているか確認し ます(図 2.4.1、p.45)。

2.7 コンソールターミナルやモデムとの接続

本製品は、背面パネルに RS232 非同期インターフェースを 2 ポート装備しています。非同期ポート は、次のように使用することができます。

- ・設定や管理のためのコンソールポートとして使用可能です。デフォルトでは、ポート0は「コン ソールポート」、ポート1は「ログインポート」に設定されています。¹
 - 通信速度 =9600bps
 - ・ データビット =8
 - パリティー=なし
 - ・ ストップビット=1
 - ・フロー制御 =CTS/RTS (ハードウエア)
- ・コンソールターミナルの接続は、モデムを経由することも可能です。
- ・モデムを接続して、他のルーターと接続するための WAN ポートとして使用できます。
- ・ふたつのポートは、115Kbps までの通信速度をサポートしており、個別に設定可能です。

●用意するもの

必要に応じて、次のものをご用意ください。

- コンソールターミナル(またはコンピュータ+通信ソフトウエア)
- ・モデム
- ・コンソールケーブル(RJ45 プラグ -DSub9p メス、ストレートタイプ、付属)
- ・RS232 ピン数変換アダプター(9p オス 25p オス、付属)
- ・RS232 クロス変換アダプター(25p メス -25p オス、付属)

●機器の接続

- 図 2.7.1 をご覧になり、非同期ポート(ポート0)に接続する機器に合わせて、付属のコンソー ルケーブル、ピン数変換アダプター、クロス変換アダプターを選択して連結し、各コネクターの 固定ネジを締めてください。
 - コンソールケーブルは、AT 互換機の COM ポート² に直接接続可能です。
 - ・ PC-9800/9821シリーズに接続する場合、ピン数変換アダプターを連結してください。



- 1. ポートOは、コマンドなどを入力するためだけでなく、本製品起動時の自己診断メッセージ などが出力されます。ポート1は、「login:」プロンプトだけが表示されます。
- 2. COM ポートは機種により、「SERIAL」、「 $| \bigcirc | \bigcirc |$ 」などと表記されています。

モデムに接続する場合は、ピン数変換アダプターにさらにクロス変換アダプターを連結してください。



図 2.7.1: コンソールターミナルまたはモデムとの接続

- 2. コンソールケーブルの RJ45 プラグを非同期ポートに接続してください。連結したケーブルの反 対側をコンソールターミナルまたはモデムに接続し、固定ネジを締めてください。
- コンソールケーブルと変換アダプターを連結してご使用になる場合、連結によりコネクターが長くなり、接続する機器のコネクターに加重がかかりやすくなります。コネクターに加重がかからないように、連結した側のケーブルを固定するなどして、加重がかからないようにしてください。

2.8 電源との接続



電源や電源ケーブルに際し、以下の警告および注意項目をよくお読みの上、お守りください。これらの項目を守っていただく理由など詳細については、本書「安全のために」(p.5)をご覧ください。これらの項目を守らないと、本製品の故障や不具合の原因、また、けが、やけど、火災などの原因となることがあり危険です。

- ・付属の電源ケーブルをご使用ください。
- 電源ケーブルを傷つけたり破損させないでください。
- 濡れた手で、電源ケーブルやプラグを触らないでください。
- ・指定の電源(AC100V、50/60Hz)に接続してください。
- ・ 接地付き電源コンセントを使用し、 接続の向きをご確認ください。
- たこ足配線を行わないでください。
- ・電源プラグに埃が付着していないかご確認ください。
- ・電源プラグ部分を持って、電源ケーブルを抜き差ししてください。
- 長時間使用しないときは、電源ケーブルをコンセントから外してください。
- 付属の電源ケーブルと本製品背面の電源コネクターを接続します。本製品のコネクターのピン (金属部分)位置をよく見て、電源ケーブルの穴とあわせながら、電源ケーブルを電源コネクター の奥までしっかりと挿入してください。
- 2. 電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続します。本製品の電源プラグは三つ足になっています。接地付きの三つ足コンセントに接続してください。

AR740RPS(二重化電源装置)の接続

別冊子「AR740RPS 取扱説明書」をご覧ください。

3 起動・設定の保存・再起動

本製品を起動後、設定を変更し、停止するまでの作業の流れと、次回の起動のときに読み込まれる設 定ファイルの指定、再起動のしかたを説明します。本製品の設定を変更するためには、本製品を起動 する前に、コンソールターミナルを本製品に対応するようあらかじめ設定する必要があります。本章 では、コンソールターミナルとして Windows 95 のハイパーターミナルを例にあげご説明しますが、 市販の通信ソフトウエアでもご使用いただけます。

3.1 コンソールターミナルの設定

本製品は、製品背面の非同期ポートOに直接接続したコンソールターミナルを使用して設定を行います。また、Telnet 経由で設定や制御を行う場合は、あらかじめコンソールターミナルを使い本製品に IP アドレスなどを割り当てておかなければなりません。コンソールターミナルとして、以下を使用できます。

・ 非同期の RS-232 インタフェースを持つ VT 端末 (VT 100)

ターミナルソフトとして、以下を使用できます。

- Windows 95/98 のハイパーターミナル
- ・Windows 3.1 のターミナル
- ・ その他の VT100 の機能をサポートしている通信ソフトウエア

コンソールターミナルとして使用するターミナルソフトは、以下のように設定します。

-	
項目	値
インターフェース速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウエア(RTS/CTS)

表3.1.1:ターミナルソフトの設定

ハイパーターミナルを使用する

以下に、Windows 95 のハイパーターミナルをターミナルソフトとして使用する場合の設定手順を示します。

- 1. 本製品背面の非同期ポートOとコンソールターミナルとを、きちんと接続していることを確認します。本書「2.7 コンソールターミナルやモデムとの接続」(p.56)に従って、ケーブルを接続してください。
- 2. Windows 95 起動し、「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「ハイパーターミナル」 を選択します。



図 3.1.1: 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「ハイパーターミナル」

3. ハイパーターミナルのアイコンをダブルクリックします。



図 3.1.2: ハイパーターミナルのアイコン

 「接続の設定」ダイアログで適当なアイコン名とアイコンを指定します。たとえば、 「AR_ROUTER」と入力して「OK」ボタンを押します。

接続の設定 ・ メ
戦 新しい接続
名前を入力し、アイコンを選んでください。
名前(N):
AR_ROUTER
アイコン ゆ:

図 3.1.3:「新しい接続」設定画面にアイコン名を登録

5. 「電話番号」ダイアログで、「接続方法」として「Com1 ヘダイレクト」を選択肢、「OK」ボタン をクリックします。「電話番号」欄には何も入力しません。

電話番号	? ×
🦓 ar ro	UTER
電話番号の情報	膝入力してください。
国番号(<u>C</u>):	日本 (81)
市外局番(E):	03
電話番号(<u>P</u>):	
接続方法(<u>N</u>):	Com 1 へが化力
	ок ++>tell

図 3.1.4:「接続方法」に本製品のコンソールケーブルが接続しているポート名を選ぶ

ここでは、本製品がコンピュータの COM ポートに接続されていると仮定しています。他のポートに接続している場合は、接続しているポートを指定してください。

 「COM1 のプロパティ」では次のように設定します。「ビット / 秒」は9600、「データビット」は 「8」、「パリティ」は「なし」、「ストップビット」は「1」、「フロー制御」は「ハードウエア」。設 定したら、「OK」ボタンをクリックします。「詳細設定」の項目は設定する必要はありません。

com1 <i>0</i>)7*∎∧*ティ			? ×
ポートの設定			
ビット/秒(8):	9600		•
7~%±*%+@):	8		•
<u>ለ∜</u> 74(<u>P</u>):	なし		•
ストッフ [*] ビット(<u>S</u>):	1		•
7日一制御(<u>F</u>):	ለーትኻェア		•
詳細設定(4)]	標準に房	₹す(<u>R</u>)
0	ĸĢ	キャンセル	更新(A)

図 3.1.5: [COM1] のプロパティ設定画面での設定

 ハイパーターミナルの画面が表示されます。ハイパーターミナルの設定はこれで終了です。引き 続き、本製品の起動とログインについてご説明します。



ここで作業をやめる場合は(ハイパーターミナルの設定を保存したい場合は)、ハイパーターミ ナルのウィンドウ右上の閉じるボタン(×印のボタン)をクリックします。以下のような画面が 表示されますので、「はい」をクリックしてこの設定を保存します。保存すると、ハイパーター ミナルのフォルダ内に、手順4で付けた名前のアイコンが作成されます。次回から、このアイコ ンをダブルクリックするだけで(ハイパーターミナルを設定しなくても)使用が可能となります。 「いいえ」を選択すると設定内容を保存しないため、次回も本手順2~手順6を行うことになり ます。

ለብለት ት	ーミナル	x
?	セッション AR720 を保存しますか?	
[[]]]	W LILIZON	キャンセル

図 3.1.6:セッションの保存

3.2 起動

本書「2 設置・配線」(p.39)の手順に従って、ケーブル類をきちんと接続しているか、また「3.1 コンソールターミナルの設定」(p.59)で説明した内容で設定してあるかご確認ください。

- コンピュータの電源をオンにし、ターミナルソフトを起動してください。本書「3.1 コンソール ターミナルの設定」(p.59)から引き続き動作させている場合は、そのまま次の手順にお進みく ださい。
- 2. 本製品背面の電源スイッチをオン(|側)に設定します。
- 3. 自己診断テストが始まります。起動に成功すると、ターミナルソフトの画面には以下のように表示されます。login: と表示されたら、「3.3 デフォルトのログイン名とパスワード」(p.64) 手順にお進みください。

INF0: Self tests beginning. INF0: RAM test beginning. PASS: RAM test, 16384k bytes found. INF0: BBR tests beginning. PASS: BBR test, 128k bytes found. INF0: Self tests complete. INF0: Downloading router software. Force EPROM download (Y) ? INF0: Initial download successful. INF0: Configuring router from NVS. INF0: Router startup complete

login:

図 3.2.1: 起動時の自己診断(デフォルト)

トラブルシューティング

うまくいかない場合は、以下をご確認ください。

「login:」と表示されない

- ・「Return」キーを数回押してみる。
- 本製品の電源スイッチをオンに設定しているか確認する。
- コンソールケーブルをきちんと接続しているか確認する。

文字化けする

- ・ ターミナルソフトの速度を 9,600bps に設定しているか。
- ・別のフォントを選択してみる。

それでもうまくいかないときは、まず本製品の電源スイッチをオフ / オンしてみます。まだうまくいかない場合には、ターミナルソフトを一度終了し、再起動して再度試みます。また OS(Windows 95 など)を再起動し、ターミナルソフトを再起動して試みます。

3.3 デフォルトのログイン名とパスワード

本製品に設定を施し、管理するためには、ログインしなければなりません。ログインは、ログイン名 (ユーザー名) とパスワードを指定して行います。デフォルト設定における「Manager レベル」(管理 者レベル)の「ログイン名」と「パスワード」は下記の通りです。

表 3.3.1: デフォルトのログイン名とパスワード

ログイン名	manager
パスワード	friend

Manager レベルでログインします。

1. login プロンプトが表示されたら、以下のように入力します。

login:manager ↓

2. Password プロンプトが表示されたら、以下のように入力します。実際の画面では入力したパス ワードは表示されません。

Password: friend ↓

3. Manager レベルでログインが成功すると、画面に以下のプロンプトが表示されます。

Manager >

3.4 パスワードのカスタマイズ

Manager レベルのパスワードをデフォルト設定のまま使用することは、セキュリティ上好ましくありません。パスワードはなるべく早い時期に変更するようお勧めします。

変更方法

- 「3.2 起動」(p.63) および「3.3 デフォルトのログイン名とパスワード」(p.64)の手順に従い、 Manager レベルでログインしてください。
- 2. プロンプトが表示された状態で、以下のように入力します。

Manager >SET PASSWORD ,

3. 現在のパスワードを入力します。今は、デフォルトの「friend」なので、「Old password:」に続けて以下のように入力します。ここでは説明のためパスワードを記載しますが、実際の画面では入力したパスワードは表示されません。

Manager >Old password: friend ,

4. 「New password:」に続けて、変更後に指定する新しいパスワードを入力します。ここでは新パ スワードを「rivADD」と仮定します。実際の画面では入力したパスワードは表示されません。パ スワード決定に際し、次項の「ログイン名、パスワードで使用可能な文字と文字数」(p.66)を ご覧ください。

Manager >New password: rivADD →

5. 確認のため、「Confirm」に続けて再度新しいパスワードを入力します。ここでは説明のためパス ワードを記載しますが、実際の画面では入力したパスワードは表示されません。

Manager >Confirm: rivADD →

手順4と手順5とで入力した「新しいパスワード」が同じものであれば、パスワード変更は完了です。次からのログイン名とパスワードは以下のようになります。

表3.4.1:次回のログイン名とパスワード(本ページの例)

ログイン名	manager
パスワード	rivADD

ログイン名、パスワードで使用可能な文字と文字数

本製品を設定、管理するために、コンソールポートまたは Telnet によりに本製品にログインするとき、 ログイン名とパスワードとして、以下の文字と文字数が使用可能です。以下の項目は、「SET PASSWORD」コマンドだけでなく、「ADD USER」コマンドにも適用されます。パスワードには、 誕生日や電話番号など第三者にとって容易に推測できるものは使用しないでください。また、パスワー ドは忘れないでください。万が一忘れた場合には、サポートセンターへご連絡ください。

ログイン名

- 1~64 文字の半角のアルファベットと数字、「?」クエスチョンマークと「"」ダブルクォーテーション、スペース以外の記号が使用可能です。
- ・大文字、小文字を区別しません。
- ・デフォルトは「manager」です。

パスワード

- 1~32 文字の半角のアルファベットと数字、「?」クエスチョンマークと「"」ダブルクォーテーション以外の記号が使用可能です。
- ・大文字、小文字を区別します。
- ・デフォルトは「friend」です。

3.5 システム時間の設定

本製品に現在の日時を登録します。

1. 登録したい日時を指定します。例では、1997年7月7日の18時30分50秒に設定しています。

Manager >SET TIME=18:30:50 DATE=07-Jul-1997 ↓

2. 以下のようなメッセージが表示されれば、設定は完了です。

System time is 18:31:05 on Monday 07-Jul-1997.

本製品に設定してあるその時点での日時は、「SHOW TIME」で確認することができます。

3.6 設定の保存

先ほど設定したパスワードやシステム時間を今後も継続して使うためには、設定を保存しなければな りません。設定内容の保存は、設定ファイルを作ることにより行います。保存せずに電源のオフ / オ ン実行時や再起動コマンドの実行をすると、設定、変更内容は失われます。

1. プロンプトに対して、「CREATE CONFIG=filename.CFG」コマンドを実行します。設定ファイル 名には、通常「.cfg」という拡張子をつけます。ファイル名部分として、8 文字以内の英数半角 の小文字とハイフン「-」が使用可能です。同じ名のファイルが既に存在する場合、上書きされま す。存在しない場合は、新規に作成されます。この例では、設定ファイル名を「test01」と仮定 しています。

Manager >CREATE CONFIG=test01.cfg ,J

これで、設定の保存は終わりです。念のために、今きちんとファイルが作られたかを確認します。
 以下のように入力すると、ファイル名がリスト表示されます(ファイルサイズと日付は一例で)

す)。ファイルについては、本書「8ファイルシステム」(p.121)をご覧ください。

Filename	Device	Size	Created		Locks
52-203.rez	flash	1799700	25-Nov-2000	14:52:01	0
feature.lic	flash	78	21-Nov-2000 1	14:30:24	0
help.hlp	flash	123489	28-Nov-2000 1	19:33:08	0
release.lic	flash	128	21-Nov-2000 1	14:30:01	0
test01.cfg	flash	1934	28-Nov-2000 1	19:36:44	0
accsave.acc	nvs	248	28-Nov-2000 2	20:02:57	0
config.ins	nvs	32	28-Nov-2000 2	20:02:43	0
random.rnd	nvs	3904	28-Nov-2000 2	20:02:54	0

コマンドで設定を変更 / 追加すると、コマンドを発行した瞬間にその設定が有効となります。ただし、 その設定内容を本手順で保存しなければ、電源のオフ / オン実行時や再起動コマンド発行時に、設定 内容を消失してしまいます。

既存の設定ファイルに設定情報を追加したときには、手順1の「CREATE CONFIG」でファイル名を 既存設定ファイル名に指定します。たとえば、今作ったtest01.cfgに、後でIP 情報などを追加した場 合には、「CREATE CONFIG=test01.cfg」で上書き保存します。異なるファイル名であれば、複数の 設定ファイルを作成することができます。

3.7 起動・動作ファイルの指定

変更したパスワード情報を含む設定ファイル(ここでは「test01.cfg」と仮定)で起動および動作す るよう指定します。ここでの手順を踏まずに電源のオフ / オンや再起動を行うと、デフォルトのログ イン名とパスワードでログインすることになります(「3.3 デフォルトのログイン名とパスワード」 (p.64))。

1. 「SET CONFIG」コマンドで起動・動作ファイルを指定します。

Manager >SET CONFIG=test01.cfg ↓

これで、起動・動作ファイルを指定できました。したがって、電源のオフ / オンや再起動が起こっても、今後は変更後のログイン名とパスワードを使用できます。

複数の設定ファイルがあり、設定ファイルを変更したいときは、「SET CONFIG」コマンドでファ イル名を指定し、再起動します(「RESTART ROUTER」コマンド)。

3.8 再起動

men

本製品を再起動する方法は、次の3つがあります。初めて本製品をご利用になっており、なおかつ本 章で前から順に設定を行ってこられた方は、「RESTART ROUTER コマンドの入力」を実行します。

- ・ RESTART ROUTER コマンドの入力
- ・ RESTART IMMEDIATELY コマンドの入力
- ・電源スイッチのオン / オフ

RESTART ROUTER コマンドの入力

本製品は**フォームスタート**を行います。本製品は設定ファイルだけを新たに読み込み、設定ファイル によって初期化されます。パラメータとして設定ファイルを指定できますが、省略した場合「SET CONFIG」で指定されているファイルを読み込みます。設定ファイル(*filename.cfg*)だけを変更した 場合に、このコマンドを使用します。

1. プロンプトが表示された状態で、以下のように入力します。

Manager >RESTART ROUTER ,

2. 本製品は再起動と自己診断テストを行います。loginプロンプトが表示されたら、再起動は完了です。

RESTART IMMEDIATELY コマンドの入力

次の「電源スイッチのオン / オフによる再起動」と同じ動作(**コールドスタート**)を行うコマンドで す。ハードウエア的にリセットされ、ファームウエア、パッチをロードした後、設定ファイルを読み 込み、設定ファイルの内容による動作を開始します。本製品のファームウエアをバージョンアップし た場合や、ファームウエアに対するパッチを適用した場合は、この操作を実行しなければなりません。

1. プロンプトが表示された状態で、以下のように入力します。¹

Manager >RESTART IMMEDIATELY ,

- 2. 本製品は再起動と自己診断テストを行います。login プロンプトが表示されたら、再起動は完了です。
 - 1.「RESTART REBOOT」コマンドでも同じ動作をします。

電源スイッチのオフ / オン

本製品背面の電源スイッチをオフにした後、オンにします。ハードウエア的にリセットされ、ファームウエア、パッチをロードした後、設定ファイルを読み込み、設定ファイルの内容による動作を開始します(コールドスタート)。本製品のファームウエアをバージョンアップした場合や、ファームウエアに対するパッチを適用した場合は、この操作を実行しなければなりません。

- 1. 本体背面の電源スイッチをオフに設定します。
- 2. 3~5秒経過してから、電源スイッチをオンに設定します。
- 3. 本製品は再起動と自己診断テストを行います。loginプロンプトが表示されたら、再起動は完了です。

login プロンプトが表示されないときは、以下の順にご確認ください。

- ・「Return」キーを数回押してみる。
- 本製品の電源スイッチをオンに設定しているか、確認する。
- コンソールケーブルをきちんと接続しているか、確認する。
- ターミナルソフトを再起動してみる。
- ターミナルソフトを実行しているコンピュータの再起動をしてみる。
- ・ 本製品の電源スイッチをオフ / オンし、再起動してみる。

再起動時のご注意

本製品の再起動は、ダイヤルアップ接続の呼が確立していない状態で行ってください。呼が確立した ままで再起動してしまうと、ISDN 網および接続相手の装置において矛盾が生じてしまうため、本製品 の再起動後のしばらくの間、再接続ができない状態となります。

呼の切断は、例えば ISDN のコール名¹ が「TOOS」の場合、次のコマンドで行います。呼が確立して いないことは、背面パネルの B1 または B2 ランプの消灯で確認できます。

Manager > DEACTIVATE ISDN CALL=TOOS ,



3.9 ログアウト

本製品の設定が終了したら、本製品からログアウトしてターミナルソフトを終了します。

1. 次のプロンプトが表示された状態で、以下のように入力します。

Manager >LOGOFF ,

 これで、ログアウトが完了です。ログアウトコマンドは、「LOGOFF」の代わりに「LOGOUT」 や「LO」でも可能です。

ターミナルソフトは、この時点で終了できます。初めてハイパーターミナルをご使用の場合、次回のログインのためにハイパーターミナルの設定を保存して終了することをお勧めします。詳細は、「3.1 コンソールターミナルの設定」(p.59)の手順7の「memo」をご覧ください。

ログアウトせずターミナルソフトを終了すると、次回ターミナルソフト起動時に、login したままの状態(前にターミナルソフトを終了したときのそのままの状態)で起動することになります。 セキュリティのためにも、ログアウトして終了するようお勧めします。

3.10 停止

本製品は、以下の方法で停止します。

- 1. 本製品からログアウトしていることを確認します。
- 2. 背面の電源スイッチをオフにします。
- 3. これで本製品は停止しました。

3.11 ご購入時の状態に戻す

ご購入時の状態、すなわち本製品に対して設定が全く施されていない状態に戻す手順を説明します。

注注 設定ファイル (.CFG) を削除してしまうと、お客様が保存した設定は失われます。また、以下で 説明されている以外のファイルは削除しないでください。

- 1. Manager レベルでログインしてください。
- 「SHOW FILE」コマンドを実行し、本製品に保存されているファイルを確認します。表示される ファイル名は環境によって異なります。詳しくは、本書「8 ファイルシステム」(p.121)をご覧 ください。

Manager > show file						
Filename	Device	Size	Created	Locks		
52-203.rez	flash	1799700	25-Nov-2000 14	4:52:01 0		
feature.lic	flash	78	21-Nov-2000 14	4:30:24 0		
help.hlp	flash	123489	28-Nov-2000 1	9:33:08 0		
release.lic	flash	128	21-Nov-2000 14	4:30:01 0		
test01.cfg	flash	1934	28-Nov-2000 1	9:36:44 0		
accsave.acc	nvs	248	28-Nov-2000 2	0:02:57 0		
config.ins	nvs	32	28-Nov-2000 2	0:02:43 0		
random.rnd	nvs	3904	28-Nov-2000 2	0:02:54 0		

3. 「SET CONFIG」コマンドで、起動時にコンフィグファイルが自動的に読み込まれないようにします。

Manager >set config=none ↓
4. 「CONFIG.INS」が削除されたことを確認します(起動時に読み込まれる設定ファイルは、 CONFIG.INS が保持しています)。

Manager > show file	e -l		
Filename	Device	Size	Created
52-203.rez	flash	1690520	25-Feb-2000 18:04:44
feature.lic	flash	39	11-Jan-2000 12:15:04
help.hlp	flash	92525	16-Dec-1999 19:00:51
release.lic	flash	64	25-Feb-2000 08:28:28
test01.cfg	flash	1759	27-Feb-2000 16:50:13
accsave.acc	nvs	248	27-Feb-2000 16:53:16
random.rnd	nvs	3904	27-Feb-2000 16:52:58

5.「RESTART ROUTER」コマンドを実行してください。本製品は、読み込むべき設定ファイルが 指定されていない状態で初期化され、初期化のためにログアウトしてしまいます。ソフトウエア 的にはご購入時の状態となりますが、まだお客様が保存した設定ファイルは削除されていません。

```
Manager > restart router .l
login:
```

「RESTART IMMEDIATELY」の実行や、電源オフ / オンによる再起動を行ってもかまいません(ファームウエアのロードからとなるため、起動にやや時間がかかります)。

Manager レベルでログインしなおし(パスワードはデフォルトに戻っています)、設定ファイルの全てを削除すると、完全にご購入時の状態となります。ファイル名をひとつひとつ指定してもかまいませんが、ワイルドカード「*」を使用するのが便利です。

Manager > delete file=*.cfg ,

3.12 ロックアウトされてしまったとき

コンソールターミナルまたは Telnet によって本製品にログインするとき、同じユーザー名でパスワードを連続して5回間違えると、下記のメッセージが表示され、しばらくの間そのユーザー名ではログインできなくなります。

```
login: manager J
Password:
Info. This device is locked out temporarily (login-lockout).
```

+数分経過するとロックアウトは解除され、再びそのユーザー名を使ってログインできるようになります(本製品の電源スイッチのオフ/オンを実行すれば、即時にロックアウトは解除されます)。

本製品に登録されているユーザーアカウントに対するアクセスは、「SHOW USER」コマンドによって 表示することができます。下記では、「manager」によるアクセスのうち2回はログインに成功、5回 失敗しています。

Manager > show user	-J		
User Authentication I	Database		
Username: manager (Ma	anager Account)		
Status: enabled	Privilege: ma	nager Telnet: yes	5
Logins: 2	Fails: 5	Sent: 0	Rcvd: 0

4 コマンド入力操作

コンソールターミナルまたは Telnet 経由で本製品にログインすることによって、本製品に対する設定 を施すことができます。本章では、設定を施すためのコマンド入力に関する基本的操作方法、オンラ インヘルプ、トップレベルのコマンドの概要について説明します。

4.1 コマンドプロセサー

コマンドプロンプトと権限

「login:」プロンプトでログイン名(ユーザー名)、「Password:」プロンプトでパスワードを入力し¹、認証に成功すると、コマンドプロンプトが表示されます。本製品は、「Security Officer」「Manager」「User」の3つの権限レベルが存在します。ノーマルモード²のとき、Manager(Security Officer)レベルでは全てのコマンドが実行できますが、User レベルでは設定の変更を行うコマンドは実行できません。コマンドプロンプトは、Manager レベルでは「Manager >」(Security Officer レベルでは「SecOff >」)、User レベルでは「>」となります。

Manager >

図 4.1.1: Manager レベルのコマンドプロンプト

>

図 4.1.2: User レベルのコマンドプロンプト



^{1.} デフォルトでは、Manager レベルのユーザー名(manager)のみが存在します。詳細は、「3 起動・設定の保存・再起動」(p.59)をご覧ください。

本製品は、ノーマルモード(デフォルト)、セキュリティモードの2つのモードを持っています。ノーマルモードのとき、「Security Officer」と「Manager」の権限は同じです。セキュリティーモードは、本製品に「暗号カード」が取り付けられているとき使用可能となり、セキュリティーモードに設定されると「Security Officer」が最高位の権限レベルとなり(すべてのコマンドが実行可能)、「Manager」は第2位の権限レベルとなります(セキュリティに関連するコマンド、例えばユーザーの追加、設定ファイルの保存といったコマンドが実行できなくなります)。詳しくは、「5ユーザー管理」(p.105)をご覧ください。

コマンドを入力し、コマンドの実行に成功すると、「.... successful」というメッセージが表示されます(図 4.1.4 の例をご覧ください)。入力ミスなどにより、コマンドの実行に失敗すると、「Error」で始まるメッセージが表示されます。下記に、例を示します。

```
Manager > seg system name=osaka ↓
Error (335256): Unknown command "seg".
Manager >
```

図 4.1.3: コマンドの失敗メッセージ例

コマンドプロンプトの変更

「SET SYSTEM MANE」コマンドにより、コマンドプロンプトを変更することができます。複数の本 製品を遠隔地から操作しなければならないような場合、プロンプトに各拠点の名称などを設定してお くと便利です。このコマンドは、Manager レベルで実行できます。

```
Manager > set system name=osaka J
Info (134003): Operation successful.
Manager osaka>
```

図 4.1.4:変更後の Manager レベルのコマンドプロンプト

プロンプトを変更後、User レベルでログインすると、下記のプロンプトが表示されます。

osaka>

図 4.1.5:変更後の User レベルのコマンドプロンプト

コマンドプロンプトにおけるキー操作(ヒストリー機能)

コマンドプロンプトでは、次のようなコマンド行の編集機能を使用することができます。下記の表において、「Ctrl/□」はコントロールキーを押しながら、「/」の後のキーを押すことを意味します。

機能	VT 端末のキー
コマンド行内のカーソル移動	←, →
カーソル左の 1 文字削除	Dellete , Backspace
挿入モード、上書きモードの切り替え	Ctrl/O
コマンド行の消去	Ctrl/U
入力したコマンド行の履歴をさかのぼる	↑、Ctrl/B
入力したコマンド行の履歴を進める	↓、Ctrl/F
入力したコマンド行の履歴の全てを表示する	Ctrl/C 「SHOW PORT HISTORY」の入力
コマンド行の履歴の全てを消去する	「RESET PORT HISTORY」の入力
マッチしたコマンド行を表示する	タブ、Ctrl//

表 4.1.1:コマンド行の編集キー

次に選択可能なキーワードを表示する [?]

「?」は特別な意味を持つキーです。コマンド行の入力途中で押すと、次に選択可能なキーワード(コマンド、パラメータ)のリストを表示します。コマンドプロンプトに対して、「?」キーを押して見てください(例では「?」を記載していますが、「?」は表示されません)。コマンドのトップレベルで使用可能なキーワードが表示され、再びコマンドプロンプトが表示されます。表示されるキーワードのリストで、大文字となっている部分は、キーワードとして識別するために最低限入力しなければならないことを意味しています(詳しくは「コマンド行で省略形を使用する」(p.79)をご覧ください)。

Manager > ?

Options : ACTivate ADD Connect CLear CREate DEACTivate DELete DESTroy DISable Disconnect DUMP EDit ENAble FINGer FLUsh Help LOAd MAIL STArt UPLoad LOGIN LOGON LOgoff LOgout MODify REName PING PURge Reconnect RESET RESTART SET SHow SSH STOP TELnet TRAce

Manager >

「SHOW」+「半角スペース」を入力して、「?」キーを押すと、SHOW に続く選択可能なキーワード が表示され、プロンプトには「?」キーを押す寸前のコマンド行(SHOW +半角スペース)が再表示 されます。「?」を押すとき、コマンドプロンプトに対して何らかの文字列を入力している場合、文字 列の後ろに半角スペースを入力し、「?」と区切らなければなりません。

Manager > **show** ?

Options : ACC ALIAS APPletalk BOOTP BRIDge BRI BUFfer CONfig CPU DECnet DEBug DHCP DTE ENCO ETH EXception FILe FEAture FIREwall FFILe FLASH FRamerelay GRE INSTall INTerface IP IPSec IPX ISAkmp ISDN L2TP LAPB LAPD LOAder LOG LPD MAnager MAIL MIOX DMP NTP NVS OSPF PATCH PERM PING PKT POrt PPP PRI Q931 RADIUS RELease RSVP SA SCript SERvice SNmp SSH STAR STARTUP STReam STT SYN SYStem TELnet TRACE TRIGger SESsions TCP TEST TIME TTY TACacs USEr X25C X25T TDM

Manager > show

更に、選択可能なキーワードを掘り下げていく場合、例えば上記の例で「PPP」を指定する場合、続けて「PPP」+「半角スペース」を入力し、「?」キーを押します。

```
Manager > sh ppp ?
Options : COUnter CONFig MULTIlink IDLEtimer NAMEServers DEBUG TXSTatus
TEMPlate LIMits
Manager > sh ppp
```

4.2 コマンド入力の注意点(文字数)

コマンドの入力における注意点は次のとおりです。

- 1行に入力できるコマンド行の文字数は、スペースを含み 121 文字以下です。1行が 122 文字 以上になる場合には、コマンドの省略形を使用して入力するか、または複数のコマンドに分けて 入力します。複数のコマンドに分ける場合には、CREATE コマンドや ADD コマンドで作成、追 加し、SET コマンドで変更します。
- ・コマンドは、省略して入力することができます。他のコマンドやコマンドの省略形と一致しない 程度に省略が可能です。たとえば、「SHOW PORT」コマンドを省略し、「SH PO」と入力できます。
- コマンドは大文字、小文字のどちらでも入力できます(大文字小文字を識別しません)。
- Manager モードとUser モードとで使用できるコマンドが異なります。Manager モードでログ インすると、すべてのコマンドを使用することができますが、User モードでログインすると、使 用可能なコマンドに制限があります。たとえば、設定情報を変更するようなコマンドは、User モードでは使えません(詳細については、本書「5 ユーザー管理」(p.105)をご覧ください)。
- コマンドを有効化するために、再起動などを行う必要はありません。コマンドを正しく入力する と、そのコマンド内容はすぐ有効になります。



設定や設定変更のためコマンドを発行すると、発行した時点でそのコマンドは有効になり、変更 後の設定内容で動作します。ただし、本製品の電源を切る(再起動する)と設定内容は消失する ので、「CREATE CONFIG」コマンドで設定をファイルとして保存し、「SET CONFIG」コマンド でその設定を使うことを指定しておく必要があります。

コマンド行で省略形を使用する

コマンドやパラメータは、他のコマンドと識別可能な長さまで省略が可能です。通常、他のコマンド やコマンドの省略形と一致しない限り、実行するコマンドの先頭の最低限のアルファベットを入力す るだけでそのコマンドが実行できます。たとえば、次のような省略方法では、ルーターが識別できません。

DELETE: DE DESTROY: DE DESTINATION: DE

しかしながら、次のような省略方法ならば、ルーターが識別が可能です。DESTROY はコマンド、 DESTINATION はコマンドのパラメータであり、それぞれ役割が違うため、同じ省略形でも識別が可 能です。

DELETE: DEL DESTROY: DEST DESTINATION: DEST

このルールに従い、例えば「SHOW PORT」は「SH PO」、「HELP SHOW PORT」は「H SH PO」のように省略できます。

コマンド行を複数行に分ける

CREATE コマンドや ADD コマンドで作成、追加した設定を SET コマンドで変更することができます。これを利用してコマンドを複数行に分割します。

次のコマンド行(完全形)は、122 文字以上のため入力できません。

ADD ISDN CALL=HONEY NUMBER=0312345678 PRECEDENCE=IN ALTNUMBER=0312349999 CALLBACK=OFF CALLINGNUMBER=0312347777 CHECKCLI=REQUIRED CHECKSUB=OFF ↓

図 4.2.1: コマンド行が長すぎるため入力できない(完全形)

しかしながら、ADD、SET コマンドによりコマンド行を分割し、1 行を 121 文字以下にすることによ り入力が可能となります(以下の例で2 行に渡っている箇所も、改行マーク「」」までは一行で入力し てください)。

ADD ISDN CALL=HONEY NUMBER=0312345678 PRECEDENCE=IN ALTNUMBER=0312349999 ↓

SET ISDN CALL=HONEY CALLBACK=OFF CALLINGNUMBER=0312347777 CHECKCLI=REQUIRED CHECKSUB=OFF J

図 4.2.2:コマンドの分割により入力できる

IP フィルタ設定における補足

コマンド行が冗長になりがちなIPフィルタコマンドについて補足説明します。下記に、ADD IP FILTER コマンドがパラメータとして取る主なキーワードの省略形を示します。

80 コマンド入力操作

ACTION: AC	DESTINATION: DES	DMASK: DM	DPORT: DP
ENTRY: ENT	EXCLUDE: EXCL	FILTER: FIL	INCLUDE: INCL
PROTOCOL: PROT	SESSION:SESS	SOURCE: SO	SMASK: SM
SPORT: SP			

また、SPORT、DPORT パラメータにはプロトコル名を指定せずにポート番号を指定するとコマンド 長が短縮できます(プロトコル名とポート番号の対応表は、製品に付属の CD-ROM の電子マニュアル 「Command Reference」の「Chapter 8 Internet Protocol(IP)」をご覧ください)。

下記はコマンド行が 122 文字以上のため入力できませんが (完全形)、

ADD IP FILTER=1 SOURCE=192.168.20.4 SMASK=255.255.255.255 DESTINATION=192.168.10.2 DMASK=255.255.255.255 DPORT=TELNET PROTOCOL=TCP SESSION=ANY ACTION=INCLUDE

図 4.2.3: コマンド行が長すぎるため入力できない(完全形)

コマンドの省略形を使用することにより入力可能となります。

ADD IP FILT=1 SO=192.168.20.4 SM=255.255.255.255 DES=192.168.10.2 DM=255.255.255.255 DP=23 PROT=TCP SESS=ANY AC=INCL ,

図 4.2.4: コマンドの省略形により入力できる

下記はコマンド行が 122 文字以上のため入力できませんが (完全形)、

ADD IP FILTER=1 SOURCE=192.168.20.4 SMASK=255.255.255.255 DESTINATION=192.168.10.2 DMASK=255.255.255.255 ACTION=INCLUDE ENTRY=1 DPORT=TELNET PROTOCOL=TCP SESSION=ANY J

図 4.2.5:コマンド行が長すぎるため入力できない(完全形)

SET コマンドを使用しコマンドを分割することにより入力可能となります。SET コマンドでフィルタ 内容を追加する場合、ENTRY オプション設定を必ず行ってください。

ADD IP FILTER=1 SOURCE=192.168.20.4 SMASK=255.255.255.255 DESTINATION=192.168.10.2 DMASK=255.255.255.255 ACTION=INCLUDE J SET IP FILTER=1 ENTRY=1 DPORT=TELNET PROTOCOL=TCP SESSION=ANY J

図 4.2.6:コマンドの分割 (SET) により入力できる

4.3 オンラインヘルプ

本製品は、オンラインヘルプを搭載しています。コマンドの概要や、コマンドが取り得るパラメータ とその範囲を知りたいときにご利用ください。オンラインヘルプは、ログイン後のプロンプトに対し て使用できます。Manager レベル、User レベルでは表示されるヘルプの内容が異なります。

プロンプトに対して、「HELP」を入力すると、「HELP」について表示されます(オンラインヘルプのトップ画面)。次の例は、Manager レベルでログインしている場合の例です。

表示画面が 1 画面(24行)におさまり切れない場合、「--MORE--」プロンプトが表示されます。「--MORE--」に対する操作キーは次の通りです。

・「スペース」キーで、次の1ページを表示します。

- ・「リターン」キーで、次の1行を表示します。
- ・「C」キーで、該当項目の残りすべてを表示します。
- ・「Q」キーで、表示作業を中止します。

Manager > **help ↓**

AR シリーズルータ・オンラインヘルプ - V2.0.3 Rev 01J1 2000/11/28

ヘルプは次のトピックを説明しています。

HELP	asynchronous	非同期コールコントロール(AR700 シリーズのみが
		サポート)、非同期ポート、TTY
HELP	ETH	イーサネットインタフェースコマンド
HELP	PPP	PPP (Point to Point Protocol) コマンド
HELP	FR	フレームリレープロトコルコマンド
HELP	ISDN	ISDN コマンド(BRI、PRI を含む)
HELP	TDM	TDM モジュールコマンド
HELP	IP	IP モジュールコマンド
HELP	IPX	IPX モジュールコマンド
HELP	APPLETALK	Appletalk モジュールコマンド
HELP	terminal	ターミナルサーバーコマンド
HELP	BOOTP, NTP, GRE	BootP リレー、NTP、GRE コマンド
HELP	DHCP	DHCP サーバーモジュールコマンド
HELP	L2TP	L2TP モジュールコマンド
HELP	RSVP	RSVP モジュールコマンド
HELP	TRIGGER	Trigger モジュールコマンド
HELP	PING	Ping、Traceroute モジュールコマンド
-More-	- (<space> = next page</space>	ge, <cr> = one line, C = continuous, Q = quit)</cr>

図 4.3.1: 「help」の結果

トップ画面のリストに従い、さらに表示したい項目を指定します。例えば、「HELP PPP」と入力する と、「PPP」について表示されます。

```
Manager > help ppp ↓
        AR シリーズルータ・オンラインヘルプ - V2.0.3 Rev 01J1 2000/11/28
PPP モジュールコマンド
基本的な PPP コマンド
 SET PPP [DNSPRIMARY=ipadd] [DNSSECONDARY=ipadd] [WINSPRIMARY=ipadd]
    [WINSSECONDARY=ipadd]
 SHOW PPP NAMESERVER
 PPP インターフェースコマンド
 CREATE PPP=ppp-interface OVER=physical-interface
    [AUTHENTICATION={CHAP|EITHER|PAP|NONE}] [AUTHMODE={IN|OUT|INOUT}]
    [BAP={ON|OFF}] [BAPMODE={CALL|CALLBACK}] [CBDELAY=1..100]
    [CBMODE={ACCEPT|OFF|REQUEST}] [CBNUMBER=e164number]
    [CBOPERATION={E164NUMBER|USERAUTH}] [COMPALGORITHM={PREDICTOR|STACLZS}]
    [COMPRESSION={ON|OFF|LINK}] [CONFIGURE={value|CONTINUOUS}]
    [DEBUGMAXBYTES=16..256] [DESCRIPTION=description] [DOWNRATE=0..100]
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, O = guit)
```

図 4.3.2: 「help ppp」の結果

4.4 コマンドの分類

本製品は、高度な機能を実現するために、多くのコマンドをサポートしています。コマンドは、その 性質により、おおむね実行コマンドと設定コマンドに分けることができます(コマンドによっては明 確に分類できないものもあります)。

設定コマンド

本製品におけるソフトウエア(ルーターの機能)の実装は、ソフトウエアの内部で ISDN、TDM (専 用線)、IP、IPX、AppleTalk などのように、OSI の各層ごとにまた各プロトコルごとにモジュール化 されています。本製品に対する設定は、設定コマンドによって上位層と下位層のモジュールを関連づ けたり、モジュールに対してパラメータを与えることによって行います。



設定コマンドは、実行することによってその効果が持続するコマンドです。設定コマンドの実行によっ て、本製品に対する設定情報の追加、変更、削除、有効化、無効化などを行うと、本製品の動作に変 更が加えられ、実行後もその情報が保持されます。例えば、「ADD IP ROUTE」は経路情報を追加する コマンドですが、経路情報はコマンド実行後も本製品に保持され、パケットの配送制御のために使用 されます。設定コマンドは、内容によってはいくつかの設定コマンドを組み合わせて実際に有効とな ることもあります。設定コマンドは、「CREATE CONFIG」コマンドによって「.CFG」ファイルに保 存することができます(このファイルは次回の起動時に読み込まれるように設定できます。詳細は「3.6 設定の保存」(p.67)、「3.7 起動・動作ファイルの指定」(p.68)をご覧ください)。代表的な設定コマ ンドには、以下のようなものがあります。

ACTIVATE

DEACTIVATE

ACTIVATE は、すでに存在しているものを実際に動作させるコマンドです。DEACTIVATE は、 ACTIVATE コマンドで動作しているものを中止、または停止するコマンドです。たとえば、スク リプトの実行や取りやめ、設定済みの宛先への発呼や停止などでこれらのコマンドを使用しま す。

ADD

DELETE

ADD は、既存の設定内容に情報を追加、または登録するコマンドです。DELETE は、ADD で追加した情報を削除するコマンドです。たとえば、インターフェースの追加や削除、ルーティング情報の追加や削除にこのコマンドを使用します。

CREATE

DESTROY

CREATE は、存在していないものを作成するコマンドです。DESTROY は、CREATE で作成したものを削除するコマンドです。たとえば、設定ファイルの作成や既存ファイルの削除にこのコマンドを使用します。

ENABLE

DISABLE

ENABLE は、既存のものを有効化するコマンドです。DISABLE は、ENABLE で有効化したもの を無効にするコマンドです。たとえば、モジュールやインターフェースなどの有効化無効化にに このコマンドを使用します。

RESET

RESET は、設定内容は変更せずに、実行中の動作を中止し、はじめからやり直す(リセットする) コマンドです。

SET

SET は、すでに存在するパラメータの設定、追加、または変更を行うコマンドです。

主な実行コマンド

実行コマンドは、ログイン、ログアウト、TELNET、ヘルプの表示、ファイルに対する操作、通信の テストなどのように、実行の終了後はその効果が持続しないコマンドです(「CREATE CONFIG」コマ ンドによって「.CFG」ファイルに保存されません)。実際に実行コマンドを使用する前に、設定コマ ンドによってあらかじめ設定しなくてはならないこともあります。代表的な実行コマンドには、以下 のようなものがあります。

EDIT

「.cfg」(設定ファイル)および「.scr」(スクリプトファイル)を直接編集するコマンドです。設定ファイルに対して EDIT で変更を加えた場合、「RESTART ROUTER」コマンドによって設定をロードしてください。詳細は、本書「4.7 設定ファイルのエディタ」(p.102)をご覧ください。

HELP

オンラインヘルプを表示するコマンドです。詳細は、本書「4.3 オンラインヘルプ」(p.82) をご 参照ください。

LOAD

TFTP サーバーや Zmodem などからダウンロードするコマンドです。詳細は、本書「10 アップ / ダウンロード」(p.131) をご覧ください。

LOGIN

ログインするコマンドです。詳細は、本書「3.3 デフォルトのログイン名とパスワード」(p.64) をご覧ください。

LOGOFF、LOGOUT

ログアウトするコマンドです。詳細は、本書「3.9 ログアウト」(p.71)をご覧ください。

PING

指定した相手からの応答を確認するコマンドです。詳細は、本書「7.1 Ping」(p.119)をご覧く ださい。

PURGE

PURGE は、指定した項目を全消去するコマンドです。たとえば、PURGE USER は、「manager/ friend(デフォルト)」以外の、登録したユーザー情報をすべて削除します。

RESTART

本製品を再起動するコマンドです。「RESTART ROUTER」(ワォームスタート)と「RESTART IMMEDIATELY」(コールドスタート)の2種類のコマンドをサポートしています。詳細は、本 書「3.8 再起動」(p.69)をご覧ください。

SHOW

SHOW は、設定内容などを表示するコマンドです。

STOP PING

PING を中止するコマンドです。詳細は、本書「7.1 Ping」(p.119)をご覧ください。

TELNET

Telnet を実行するコマンドです。詳細は、本書「6 Telnet を使う」(p.111) をご覧ください。

TRACE

経路のトレースを実行するコマンドです。詳細は、本書「7.2 Trace」(p.120)をご覧ください。

UPLOAD

TFTP サーバーや Zmodem ヘアップロードするコマンドです。詳細は、本書「10 アップ / ダウ ンロード」(p.131) をご覧ください。

4.5 インターフェース名と番号

本製品は、2 つの 10/100BASE-TX ポート、2 つの非同期ポートを装備しており、イーサネットポート (AR022)¹、PRI ポート (AR020)、BRI ポート (AR021)、同期シリアルポート (AR023) といっ たオプションカード (PIC) を PIC ベイや NSM ベイに装着することができます。これらの物理イン ターフェースは、それぞれ次のような文字列で表されます。

ETH, PORT, PRI, BRI, SYN

また、エンカプセレーションに関する理論的なインターフェースとして次のものがあります。

PPP, FR

コマンド行でこれらのインターフェースを特定する場合、上記の文字列に番号を付けます。物理イン ターフェースの場合、番号は固定的であり最初の番号は「0」で1 ずつ連続して増加します。その物理 インターフェースが1つしか存在しない場合でも「0」は省略できません。PPP、FR では任意の番号 から使用でき、連続していなくてもかまいません。10/100BASE-TX ポートは、次のように表記され ます。番号は、背面パネルの番号に一致します。書式の違いは、コマンドに依存します。

ETH=0、ETH0 ETH=1、ETH1

非同期ポートは、次のように表記されます。番号は、背面パネルの番号に一致します。

PORT=0、PORT0 PORT=1、PORT1

men

PIC ベイ番号と PIC の関連

ベイに取り付けられた PIC の物理インターフェース番号は、次のルールに従います。



図 4.5.1:物理インターフェース番号の順番

1. AR022 は AR040 の PIC べイに装着できません。

- ・インターフェース番号は、図4.5.1の矢印の向きに大きくなります。
- PIC の最初のインターフェース番号は、次のようになります。

 AR020
 PRI=0、PRI0

 AR021
 BRI=0、BRI0

 AR022
 ETH=2、ETH21

 AR023
 SYN=0、SYN0

・同一の PIC を複数取り付けた場合、同一の PIC のインターフェース番号は、図 4.5.1 の矢印の向きに沿って 1 ずつ増加します。

図 4.5.2 に、2 つの AR020、2 つの AR021、AR022、AR023 をひとつずつ取り付けた場合の例を示 します。それぞれの物理インターフェースの番号は、PRI0、PRI1、BRI0、BRI1、SYN0、ETH2 と なります。



設定後の PIC 取り付け / 取り外し²

複数の同一の PIC が取り付けられている場合、本製品の設定を終えた後の PIC の取り付け、取り外し には注意が必要です。例えば、図 4.5.2 の本体ベイ 0 の AR020 を外すと AR040 のベイ 3 の AR020 が PRI0 に変わるので、ベイ 0 の AR020 のために施した設定が AR040 のベイ 3 の AR020 に適用さ れてしまいます。また、本体ベイ 0 の AR020 の代わりに、新たな AR021 を取り付けると、取り付け た AR021 が BRI0 となり、AR040 のベイ 0、2 の AR021 は BRI1、BRI2 となります。取り付ける PIC の構成を変更する場合、本製品に内蔵のエディターなどを利用して、設定を変更しなければなり ません。



標準装備の 10/100BASE-TX ポートに「0」「1」が割り当てられているため、AR022 の番号 は「2」から始まります。

AR020、AR022 をご使用になる場合、「AR020 装着時のご注意」(p.32)、「AR022 装着時のご注意」(p.35)もご覧ください。

4.6 具体的な設定における操作例

本製品の具体的な設定操作例を示すために、次のような基本的な構成をもとに説明します。以下では、 コマンドプロンプト、コマンドの実行によって表示されるメッセージも合わせて示します。実際に入 力する部分は、太文字で示します。また、ルーター TOKYO をはじめに示し、ルーター OSAKA の例 を併記します(同じコマンド行を入力すればよい場合は、そのことを明記しましたが、表示メッセー ジは省略されています)。また、PIC ベイには AR020 または AR021が1 枚だけ装着されていと仮定 します。PIC (AR020、AR021) に依存する設定の違いは明記します(特に明記されていない場合は 共通です)。紙面の都合により、コマンド行を折り返さなければならない場合は、2 行目以降を字下げ して示しています(実際のコマンド入力では字下げされている行の前にスペースをひとつ入れてくだ さい)。



図 4.6.1:基本的な構成例

ISDN における操作例

1. ルーター TOKYO、OSAKA とも Manager レベルでログインしてください(下記ではデフォルト を仮定しています)。

login:**manager** ↓ Password:**friend** ↓

 リモート管理をしやすくするためにプロンプトを変更します。ルーター TOKYO では次のように 設定します。

Manager > set system name=TOKYO .] Info (134003): Operation successful. Manager TOKYO>

ルーター OSAKA では、次のように設定します。

Manager > set system name=OSAKA ,

3. ログなどの管理を行うために、現在時刻を設定します(以前設定したことがあれば、ここで新た に設定しなおす必要はありません)。

Manager TOKYO> set time=16:44:00 date=01-Mar-1999 ,

System time is 16:44:00 on Monday 01-Mar-1999.

ルーター OSAKA に対しても、同様にして現在時刻を設定してください。

4. ルーター TOKYO とルーター OSAKA の間に張られる呼(call)を作成し、呼に対する接続先の 電話番号、ルーター TOKYO とルーター OSAKA の接続要求が同時に発生した場合の発呼・着呼 の優先度の設定を行います(ISDN の場合、ルーターは要求に応じてお互いに接続し合うため、接 続要求が同時に発生することがあります。一方を発呼優先にした場合、もう一方は着呼優先に設 定します)。 ここでは、呼の名前(コール名)として「TOOS」、電話番号として「0612342222」、ルーター TOKYO は発呼を優先する(precedence=out)ように設定します。「TOOS」はお客様によって 任意に設定できます。ここでは、TOKYO-OSAKA 間に張られる呼という意味で「TOOS」とし

ました。

Manager TOKYO> add isdn call=TOOS number=0612342222 precedence=out \dashv

Info (137003): Operation successful.

電話番号として「0312341111」、ルーター OSAKA は着呼を優先するように設定します。

Manager OSAKA> add isdn call=TOOS number=0312341111 precedence=in ,

5. ISDN レベルの接続で使用される認証を設定します。TOKYO、OSAKA とも、「outsub=local」に より自分のコール名「TOOS」をサブアドレスとして相手に送り、「searchsub=local」により自 分のコール名と同じサブアドレスの着信呼に対してだけに応答するよう設定します。¹

Manager TOKYO> set isdn call=TOOS outsub=local searchsub=local ,

Info (137003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。



本製品は、まず ISDN レベルで認証を行い、認証に成功すれば PPP の認証に進みます。ISDN レベルの認証は、例として取り上げた「サブアドレス」で認証する方法以外に、「発信者番号 通知」や「ユーザー間情報通知」によって行うこともできます。
 このコマンドの代わりに、「set isdn call=TOOS inany=on」を入力すると、サブアドレスに よる認証を行わず全ての着信呼に対して着呼するようになります(セキュリティのためには、 よい方法ではありません)。

 PPP インタフェースを作成します。ここでは、PPP インターフェース番号として「0」、PPP が 経由する物理インターフェースとして「ISDN-TOOS」(「ISDN-」の後にコール名を記述)、ダイ アルオンデマンドを有効化し必要に応じて発呼する(idle=on)ように設定します。¹

Manager TOKYO> create ppp=0 over=ISDN-TOOS idle=on ↓ Info (103003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

 手順6で作成した over-toos に束ねるリンクを追加します(マルチリンク、MP)。 「number=」パラメータで over-toos に追加するリンクの本数を指定します。AR020 (INS1500、 23B+D)をご使用の場合、指定可能な最大数は「number=22」となります。AR021 (INS64、 2B+D)をご使用の場合、指定可能な最大数は「number=1」となります(number パラメータを 省略した場合、「number=1」と解釈されます)。 「type=demand」によって、オンデマンドによる帯域幅調節を行うように指定します。この設定 を施すと、例えば number=3を指定している場合、通信トラフィックに応じて使用する B チャネ ルの本数を1~4本の範囲で段階的に自動調節します。AR021の場合(number=1)、1~2本 の範囲で自動調節します。「type=demand」を指定しなかった場合、「number で指定した本数 +1」のB チャネル数を常時使用します(パルク)。

Manager TOKYO> add ppp=0 over=ISDN-TOOS number=3 type=demand ,

Info (103003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。



 [「]idle=on」を指定すると、通信トラフィックが60秒間ない場合に、自動的に接続を切断します。 PPP インターフェース作成時に「create ppp=0 over=ISDN-TOOS idle=30」のように「idle」 で秒数を指定するとデフォルト値を変更できます。また、作成された PPP インターフェース に対する値の変更は「set ppp=0 over=ISDN-TOOS idle=30」のようにします。
 「idle=off」を指定すると、ダイアルオンデマンドは行われません。この場合は、「ACTIVATE ISDN CALL=TOOS」により発呼させ、「DEACTIVATE ISDN CALL=TOOS」で切断します。

8. 相手から接続されるとき、PPP 認証で使用する「ユーザー名」と「パスワード」をユーザー認証 データベースに登録します(詳しくは、「5 ユーザー管理」(p.105)をご覧ください)。登録のコ マンドを入力すると、状況に応じて Manager レベルのパスワードを要求されます。

```
Manager TOKYO> add user=osaka-sisya password="okonomi"
description="osaka-sisya PPP acount" .J
This is a security command, enter your password at the prompt
Password:
User Authentication Database
Username: osaka-sisya (osaka-sisya PPP acount)
Status: enabled Privilege: user Telnet: no
Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Rcvd: 0
```

Manager OSAKA> add user=tokyo-honsya password="monjayaki" description="tokyo-honsya PPP acount" ↓

9. 相手に接続するとき、PPP 認証で使用する「ユーザー名」と「パスワード」を設定します。

Manager TOKYO> set ppp=0 user=tokyo-honsya password="monjayaki" ,

```
Info (103003): Operation successful.
```

Manager OSAKA> set ppp=0 user=osaka-sisya password="okonomi" →

10. PPP の認証方法を設定します。下記では、CHAP を指定しています。¹

Manager TOKYO> set ppp=0 over=ISDN-TOOS authentication=chap ,

Info (103003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。



1. 認証方法に PAP を使用する場合は 「authentication=pap」のように指定します。また、CHAP、 PAP のどちらでもよい場合は、「authentication=either」のように指定します。 11. IP モジュールを有効に設定します。

```
Manager TOKYO> enable ip ↓
Error (305283): IP module is already enabled.
```

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

12. Ethernet インタフェースを設定します。

Manager TOKYO	> add ip	interface=eth0	ip=192.1	68.10.	1 mas	k=255.255.2	55.0 ↓	
Interface Pri. Filt	Type Pol.Filt	IP Address Network Mask	Bcast MTU	PArp VJC	Filt GRE	RIP Met. OSPF Met.	SAMode DBcast	Mul.
eth0 	Static	192.168.10.1 255.255.255.0	1 1500	On -		01 0000000001	Pass No	Rec

Manager OSAKA> add ip interface=eth0 ip=192.168.20.1 mask=255.255.255.0 ,

13. PPP インタフェースに IP アドレスを割り当てます。¹

Manager TOKYO:	> add ip :	interface=ppp0	ip=192.1	68.100	.1 mas	sk=255.255.2	255.0 ⊣	
Interface Pri. Filt	Type Pol.Filt	IP Address Network Mask	Bcast MTU	PArp VJC	Filt GRE	RIP Met. OSPF Met.	SAMode DBcast	Mul.
ppp0 	Static	192.168.100.1 255.255.255.0	1 1500	- Off		01 0000000001	Pass No	Rec

Manager OSAKA> add ip interface=ppp0 ip=192.168.100.2 mask=255.255.255.0 ↓



PPP インターフェースに Unnumbered IP を使用することもできます。その場合は、ルーター TOKYO、OSAKAとも下記のように入力します。

add ip interface=ppp0 ip=0.0.0.0 ,

14. 経路情報を設定します (スタティックルーティング)。1

Manager TOKYO> add ip route=192.168.20.0 mask=255.255.255.0 interface=ppp0 nexthop=192.168.100.2 ↓

```
Info (105275): IP route successfully added.
```

```
Manager OSAKA> add ip route=192.168.10.0 mask=255.255.255.0
interface=ppp0 nexthop=192.168.100.1 ↓
```

15. 設定の保存を行います。

Manager TOKYO> create config=tokyo.cfg ,

```
Info (149003): Operation successful.
```

Manager OSAKA> create config=osaka.cfg ,



PPPのインターフェースに対して Unnumbered IP を割り当てた場合、nexthopとしてUnnumbered IP を指定し、経路情報は下記のように入力します。

Manager TOKYO> add ip route=192.168.20.0 mask=255.255.255.0
interface=ppp0 nexthop=0.0.0.0 ,

Manager OSAKA> add ip route=192.168.10.0 mask=255.255.255.0

interface=ppp0 **nexthop=0.0.0.0** ↓

また、デフォルトルートを指定する場合は、下記のように入力します。

add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=ppp0 nexthop=0.0.0.0 J デフォルトルートを指定すると、自分の LAN に所属しない宛先アドレスを持つ全てのパケット が相手に転送されます。上記または手順 14 のように、ネットワークアドレスを明確に指定した 場合、指定したネットワークアドレスを持つパケットだけが転送されます。

例えば、ルーター TOKYO 側は他のルーターによってインターネットに接続されているような場合、TOKYO から OSAKA への経路設定では明確にネットワークアドレスを指定し、OSAKA から TOKYO への経路設定ではデフォルトルートを指定します(インターネットへ向かう任意のパケットが存在するため)。

経路制御に RIP(ダイナミックルーティング)を使用する場合は、手順 14 のコマンドの代わり にルーター TOKYO、OSAKA とも下記を入力します。

add ip rip interface=ppp0 ↓

ルーターTOKYO 側がインターネットに接続されているような場合、インターネットに接続しているルーターからの経路情報を得るために、ルーター TOKYO には下記も入力します。

add ip rip interface=eth0 ↓

16. 起動時に読み込む設定ファイルとして指定します。

```
Manager TOKYO> set config=tokyo.cfg ,
```

```
Info (149003): Operation successful.
```

Manager OSAKA> set config=osaka.cfg ,

 17. 以上でルーター TOKYO、OSAKA の設定は終わりです。下記に入力したコマンド行のリストを 示します(リストではリターンマーク「」」を省略しています)。

表 4.6.1: ISDN の設定で入力したコマンド

	ルーター TOKYO	ルーター OSAKA
1	login:manager	login:manager
	Password: friend	Password: friend
2	set system name=TOKYO	set system name=OSAKA
3	set time=16:44:00 date=01-Mar-1999	set time=16:44:00 date=01-Mar-1999
4	add isdn call=TOOS number=0612342222	add isdn call=TOOS number=0312341111
	precedence= out	precedence= in
5	set isdn call=TOOS outsub=local	set isdn call=TOOS outsub=local
	searchsub=local	searchsub=local
6	create ppp=0 over=ISDN-TOOS idle=on	create ppp=0 over=ISDN-TOOS idle=on
7	add ppp=0 over=ISDN-TOOS number=3	add ppp=0 over=ISDN-TOOS number=3
	type=demand	type=demand
8	add user= osaka-sisya password=" okonomi "	add user= tokyo-honsya password=" monjayaki "
	description=" osaka-sisya PPP acount "	description="tokyo-honsya PPP acount"
9	set ppp=0 user= tokyo-honsya	set ppp=0 user= osaka-sisya
	password=" monjayaki "	password=" okonomi "
10	set ppp=0 over=ISDN-TOOS	set ppp=0 over=ISDN-TOOS
	authentication=chap	authentication=chap
11	enable ip	enable ip
12	add ip interface=eth0 ip= 192.168.10.1	add ip interface=eth0 ip= 192.168.20.1
	mask=255.255.255.0	mask=255.255.255.0
13	add ip interface=ppp0 ip= 192.168.100.1	add ip interface=ppp0 ip= 192.168.100.2
	mask=255.255.255.0	mask=255.255.255.0
14	add ip route=192.168.20.0	add ip route=192.168.10.0
	mask=255.255.255.0 interface=ppp0	mask=255.255.255.0 interface=ppp0
	nexthop=192.168.100.2	nexthop=192.168.100.1
15	create config= tokyo.cfg	create config= osaka.cfg
16	set config=tokyo.cfg	set config= osaka.cfg
	show file	show file
	show file=tokyo.cfg	show file= osaka.cfg
	show config dynamic	show config dynamic
	edit tokyo.cfg	edit osaka.cfg

専用線における操作例

「ISDN における操作例」(p.90)と異なる部分だけを抜粋します。異なる部分は、ISDN と専用線の部分(第1層)の違いです。

- 「ISDN における操作例」(p.90)の手順1~手順3を実行してください。「ISDN における操作 例」(p.90)の手順4~手順7(ISDN 呼の作成と PPP インターフェースの作成)の代わりに、 下記の手順2~手順4を実行してください。
- 2. PRI インターフェース(AR020) または BRI インターフェース(AR021)の設定を行います。

ARO20 をご使用の場合、PRIO を「TDM (専用線)」モードにし、「tdmslots=」でご契約の回線のスロットを指定します。例えば、1.5Mbpsの回線をご契約の場合、次のように指定します。

Manager TOKYO> set pri=0 mode=tdm tdmslots=1-24 ,

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

ARO21 をご使用の場合、BRIO を「TDM(専用線)」モードにし、常時起動(BRI のみ)、 「tdmslots=」でご契約の回線のスロットを指定します。例えば、64Kbpsの回線をご契約の場合、 次のように指定します。

Manager TOKYO> set bri=0 mode=tdm activation=always tdmslots=1-2 ,

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

 手順2のPRIまたはBRIインタフェース、スロットに対してTDM グループを作成し、グループ 名を「TOOS」とします。「TOOS」はお客様によって任意に設定できます。ここでは、TOKYO-OSAKAの間に張られるリンクということで「TOOS」としました。

ARO20 の場合、次のコマンドを入力します。

Manager TOKYO> create tdm group=TOOS interface=pri0 slots=1-24 ,J Info (155003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

ARO21 の場合、次のコマンドを入力します。¹

Manager TOKYO> create tdm group=TOOS interface=bri0 slots=1 ,

Info (155003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。



1. ご契約の回線が128Kbpsの場合は、TOKYO、OSAKA とも次のようにコマンドを入力します。 create tdm group=TOOS interface=bri0 slots=1-2 J PPP インターフェースを作成します。ここでは、PPP インターフェース番号として「0」、PPP が経由する物理インターフェースとして「TDM-TOOS」(「TDM-」の後にグループ名を記述)を 設定します。

```
Manager TOKYO> create ppp=0 over=TDM-TOOS ,
Info (103003): Operation successful.
```

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

- 5. 「 ISDN における操作例」(p.90)の手順8、手順9を実行してください (PPP 認証で使用するパ スワードの設定)。「 ISDN における操作例」(p.90)の手順10の代わりに、下記の手順6を実行 してください。¹
- 6. PPP の認証方法を設定します。下記では、CHAP を指定しています。²

Manager TOKYO> set ppp=0 over=TDM-TOOS authentication=chap ↓ Info (103003): Operation successful.

ルーター OSAKA も同じコマンド行を入力します。

- 7. 「ISDN における操作例」(p.90)の手順11 ~手順16(PPP、イーサネットインターフェースへのIP アドレス割り当て、経路設定)を実行してください
- 8. 以上でルーター TOKYO、OSAKA の設定は終わりです。次に専用線の設定で入力したコマンド 行のリストを挙げます(リストではリターンマーク「」」を省略しています)。



^{1.} PPP の認証を行わない場合、ここにおける 手順 5 ~手順 6 を実行しません。

2. 認証方法に PAP を使用する場合は「authentication=pap」のように指定します。また、CHAP、 PAP のどちらでもよい場合は、「authentication=either」のように指定します。

表 4.6.2:専用線の設定で入力したコマンド

	ルーター TOKYO	ルーター OSAKA
1	login:manager	login:manager
	Password: friend	Password: friend
2	set system name= TOKYO	set system name=OSAKA
3	set time=16:44:00 date=01-Mar-1999	set time=16:44:00 date=01-Mar-1999
4	set pri=0 mode=tdm tdmslots=1-24	set pri=0 mode=tdm tdmslots=1-24
5	create tdm group=TOOS interface=pri0	create tdm group=TOOS interface=pri0
	slots=1-24	slots=1-24
6	create ppp=0 over=TDM-TOOS	create ppp=0 over=TDM-TOOS
7	add user= osaka-sisya password="okonomi" description="osaka-sisya PPP acount"	add user=tokyo-honsya password="monjayaki" description="tokyo-honsya PPP acount"
8	set ppp=0 user= tokyo-honsya	set ppp=0 user= osaka-sisya
	password=" monjayaki "	password=" okonomi "
9	set ppp=0 over=TDM-TOOS	set ppp=0 over=ISDN-TOOS
	authentication=chap	authentication=chap
10	enable ip	enable ip
11	add ip interface=eth0 ip=192.168.10.1	add ip interface=eth0 ip= 192.168.20.1
	mask=255.255.255.0	mask=255.255.255.0
12	add ip interface=ppp0 ip=192.168.100.1 mask=255.255.255.0	add ip interface=ppp0 ip= 192.168.100.2 mask=255.255.255.0
13	add ip route=192.168.20.0	add ip route=192.168.10.0
	mask=255.255.255.0 interface=ppp0	mask=255.255.255.0 interface=ppp0
	nexthop=192.168.100.2	nexthop=192.168.100.1
14	create config= tokyo.cfg	create config= osaka.cfg
15	set config= tokyo.cfg	set config= osaka.cfg
	show file	show file
	show file=tokyo.cfg	show file= osaka.cfg
	show config dynamic	show config dynamic
	edit tokyo.cfg	edit osaka.cfg

設定内容の表示

9. 保存されている設定ファイルの一覧を表示するには、下記のコマンドを実行します(TOKYO、 OSAKA とも)。「図 8.2.1 設定ファイルに関するコマンド(p.124)」をご覧ください。

Manager TOKYO> **show file** ↓

設定ファイルの内容を表示するには、下記のコマンドを実行します(表示される内容について、次の「4.7 設定ファイルのエディタ」(p.102)のメモをご覧ください)。

Manager TOKYO> show file=tokyo.cfg ,

Manager OSAKA> show file=osaka.cfg ,

実行メモリー上にロードされている設定を表示するには、下記のコマンドを実行します (TOKYO、OSAKAとも。また、(表示される内容について、次の「4.7 設定ファイルのエディタ」 (p.102)のメモをご覧ください)。

Manager TOKYO> show config dynamic ,

設定ファイルの内容を直接編集するには、下記のコマンドを実行します。次の「4.7 設定ファイルのエディタ」(p.102)をご覧ください。

Manager TOKYO> edit tokyo.cfg ,

Manager OSAKA> edit osaka.cfg ,

4.7 設定ファイルのエディタ

本製品は、テキストエディタ機能を内蔵していますので、例えば「CREATE CONFIG=filename.CFG」 によって保存された「.CFG」ファイルを開き、編集を施して、保存することができます。エディタの 起動は、「EDIT」に続けて、ファイル名を指定します。指定したファイルが存在しない場合は、内容が 空のファイルが作成されます。例えば、下記のコマンドを入力すると、

EDIT TEST01.CFG ↓

次のようなエディタ画面が表示されます。

```
#
# SYSTEM configuration
#
#
# SERVICE configuration
# LOAD configuration
#
# USER configuration
#
set user=manager pass=11f7ab5d3af00c6cad6ce50b4467b63eff priv=manager
set user=manager desc="Manager Account" telnet=yes
#
# PORT configuration
#
Ctrl+K+H = Help | File = TEST01.CFG | Insert |
                                                                        1:1
```



入力されたコマンド行は、本製品のルールにしたがった書式に変換されるため、実際に入力した コマンド行と、「CREATE CONFIG=*filename*.CFG」で保存されたファイルのコマンド行の見かけ は異なったものとなります。しかしながら、保存されている設定情報は同じです(例えば、長い ADD コマンド行は、ADD と SET の 2 行に変換されます)。「SHOW FILE=*FILENAME*.CFG」 「SHOW CONFIG DYNAMIC」で表示される設定内容に関しても同様です。類似の概念として、「 コマンド行を複数行に分ける」(p.80)をご覧ください。

エディタにおけるキー操作

エディタにおけるキー操作は、以下の通りです。「Ctrl/A」は「Ctrl」キーを押しながら「A」キーを押 すことを意味します。「Ctrl/A/B」は、「Ctrl」キーを押しながら「A」キーを押し、2つのキーを押し ながら更に「B」を押す操作を意味します。

表乙	1.7.1	1:	–	-ソル	し移動
20 -			/ .	~ / /	~~~

+-	機能
↑、Ctrl/Z	1 行上に、移動する。
↓、Ctrl/X	1 行下に、移動する。
\rightarrow	1 桁右に、移動する。
←	1 桁左に、移動する。
Ctrl/B	ファイルの先頭に、移動する。
Ctrl/D	ファイルの最後に、移動する。
Ctrl/A	行頭に、移動する。
Ctrl/E	行末に、移動する。
Ctrl/U	1 画面前に、移動する(スクロールダウン)。
Ctrl/V	1 画面後に、移動する (スクロールアップ)。
Ctrl/F	1 ワード右に移動する。

表 4.7.2:モードの切り替え

+-	機能
Ctrl/O	上書きモード
Ctrl/I	挿入モード

表 4.7.3:消去

+-	機能
Ctrl/T	カーソル右の1ワードを消去する。
Ctrl/Y	行全体を消去する。
BackSpace, Delete	カーソル右の1文字を消去する。

表 4.7.4:ブロック操作

+	機能
Ctrl/K/B	ブロックマークを開始する。
Ctrl/K/C	ブロックでコピーする。
Ctrl/K/D	ブロックマークを終了する。

表 4.7.4:ブロック操作

+-	機能
Ctrl/K/P	ブロックでペースト(貼りつけ)する。
Ctrl/K/U	ブロックでカットする。
Ctrl/K/Y	ブロックで消去する。
Ctrl/F	1 ワード右に移動する。

表 4.7.5:検索

+-	機能
Ctrl/K/F	文字列を検索する。
Ctrl/L	検索を再実行する。

表 4.7.6:終了・保存

+-	機能
Ctrl/K/X	上書き保存し、エディタを終了する。
Ctrl/C	変更を破棄するか問い合わせを表示してエディタを終了する。

表 4.7.7:その他

+-	機能
Ctrl/W	画面をリフレッシュ(再表示)する。
Ctrl/K/O	別のファイルを開く。
Ctrl/K/H	エディタのオンラインヘルプを表示する。

5 ユーザー管理

5.1 ノーマルモード / セキュリティーモード

本製品は、次の2つの動作モードを持っています。

・ノーマルモード (Normal Mode) 本製品におけるデフォルトのモードです。

・セキュリティーモード (Security Mode)

暗号などのセキュリティー機能¹を使用するためのモードです。このモードでは、ネットワーク 層での暗号化 (IPSec) や、データリンク層 (PPP、フレームリレー) での暗号化が可能となります。

本製品には、「User」「Manager」「Security Officer」の3つのユーザーレベルが存在し、ノーマルモードや、セキュリティーモードにおいて次の権限を持ちます。下記にコマンドプロンプトの変化²、与えられている権限³について示します。ご購入時の状態では、Manager レベルのユーザー「manager」とそのパスワード「friend」だけが存在します。

	ご購入時設定	コマンドプロンプト	ノーマルモード	セキュリティーモード
User	存在しない	TOKYO>	ユーザー自身に関する設定 など、ごく一部のコマンド のみ実行可能	ユーザー自身に関する設定 など、ごく一部のコマンド のみ実行可能
Manager	ユーザー「manager」 パスワード「friend」	Manager TOKYO>	すべてのコマンドを実行可 能	セキュリティーに関わるコ マンドを除くすべてのコマ ンドを実行可能
Security Officer	存在しない	SecOff TOKYO>	すべてのコマンドを実行可 能	すべてのコマンドを実行可 能

表 5.1.1:動作 モードと各ユーザーレベルの権限



1. セキュリティーモードは、「暗号カード」を本製品に取り付けたときに使用可能となります。 詳しくは、「A.9 暗号 / 圧縮カードの取り付け」(p.150)をご覧ください。また、「暗号カー ド」が取り付けられていればノーマルモードでも暗号化機能を使用することはできますが、暗 号キーなどのセキュリティー上重要な情報をファイルシステムに保存することができません。

- 上記の表のコマンドプロンプトは、「set system name=TOKYO」を実行していると仮定して います。
- 3. ノーマルモードでは、「Manager」「Security Officer」の権限は同じとなります。

5.2 ユーザー認証データベース

本製品は、ユーザー認証データベースを持っており、次のような状況が発生したとき、このデータベー スを使用してユーザーの認証が行われます。関連する情報として、本書「3.4 パスワードのカスタマ イズ | (p.65)、「コマンドプロンプトと権限 | (p.75) もご覧ください。

- ・ 非同期ポートまたは Telnet によってユーザーが本製品にログインするとき
- PPP によって相手が接続してきたとき(User レベルの権限が必要、Manager、Secrurity Officer は不可)

ユーザー認証データベースには、次のような情報を登録することができます。データベースには、 Manager レベルの権限を持つユーザー名、パスワードとしてあらかじめ「manager」「friend」が登録 されています。また、このデータベースへのアクセスは、ノーマルモードでは Manager レベル以上の 権限、セキュリティーモードでは Security Officer レベルの権限が必要です。

- ユーザー名。1~64 文字の半角のアルファベットと数字、「?」クエスチョンマークと「"」ダブ ルクォーテーション、スペース以外の記号が使用可能です。大文字、小文字は区別しません。
- ・パスワード。1~32 文字までの半角のアルファベットと数字、「?」クエスチョンマークと「"| ダブルクォーテーション以外の記号が使用可能です。大文字、小文字を区別します。
- ユーザーの権限レベル。User、Manager、Security Officerの3つがあり、作成時のデフォルト はUser レベルです。
- Telnet コマンドの実行権限をもつかどうか(User レベルのデフォルトでは、Telnet コマンドを 実行できません)
- ・ PPP コールバックで使用されるコールバック先の電話番号
- 説明などのコメント

5.3 ユーザーの登録と情報の変更

新規ユーザーの登録や情報の変更は、ノーマルモードの場合は Manager レベル以上の権限、セキュリ ティーモードの場合は Security Officer レベルの権限が必要です。

「ADD USER」コマンドで新規ユーザーの登録を行います。下記では、ユーザー名「oizumi」、パスワー ド「SasAdai」を仮定しています。権限は User で Telnet コマンドは使用できません(本製品の設定 を変更するコマンドも実行できません)。

Manager > ADD USER=oizumi PASSWORD=SasAdai ,



コマンド行の「PASSWORD= | にスペースを含める場合は、ダブルクオート「" " | でくくって 注: ください(ダブルクオートはパスワードをくくるためだけに使用できます)。

106 | ユーザー管理

既に登録されているユーザーの情報を変更する場合、「SET USER」コマンドを使用します。下記では、「oizumi」に Telnet の実行権限を与えています。

Manager > SET USER=oizumi TELNET=yes 斗

ユーザー本人がパスワードを変更する場合は、「SET PASSWORD」コマンドを使用します(この場合、パスワードにスペースを含んでもダブルクオートでくくる必要はありません)。詳細は、本書「3.4 パスワードのカスタマイズ」(p.65)をご覧ください。



「SHOW USER」コマンドにより、ユーザー情報を表示します。「DELETE USER」コマンドにより、ユーザーの削除をします。「PURGE USER」コマンドにより、これまで登録しているすべてのユーザーを一括で削除します。



本項目の説明に直接関係はありませんが、本製品が通信相手に接続するとき、相手の認証を得る ために使われるユーザー名、パスワードは、ともに1~64文字の半角のアルファベットと数字、 「?」クエスチョンマークと「"」ダブルクォーテーション以外の記号が使用可能であり、大文字・ 小文字を区別します(「SET PPP」コマンドで指定した文字列がそのまま相手に渡されますが、 接続相手が弊社 AR シリーズの場合、ユーザー名の大文字・小文字の違いは無視されます)。詳細 は、Command Reference「SET PPP」をご覧ください。

セキュリティーモードへの移行

セキュリティーモードに移行する前に、Manager レベルでログインし、Security Officer レベルのユー ザーを作成してください。セキュリティーモードに移行してしまうと、Manager レベルは第2位の権 限レベルに格下げされ、セキュリティーに関連するコマンドを実行できなくなります。

Manager > add user=secoff password="himitsu!!" privilege=securityofficer telnet=yes description="Security Officer" ...

ノーマルモードからセキュリティーモードに移行するには、次のコマンドを入力します。このコマンドを実行すると、NVSメモリー上に「enabled.sec」が作成されます。このファイルは、ファイル操作コマンドで修正、削除、コピー、改名を行わないでください。本製品が再起動するとき、このファイルが存在すればセキュリティーモードとなり、存在しなければノーマルモードとなります。現在のモードを表示するには、「SHOW SYSTEM」コマンドを実行します。

Manager > enable system security_mode .

Security Officer レベルでログインしなおすと、コマンドプロンプトが「SecOff>」に変わります。

```
Manager > login secoff ↓
Password: himitsu!! ↓
SecOff >
```

コンソールターミナルや Telnet による不正アクセスのリスクを最小限に押さえるために、Security Officer レベルの権限でログインするとセキュリティータイマーがスタートします。セキュリティータ イマーは、セキュリティーに関連するコマンドを実行する度にリセットされ、一定時間(デフォルト = 60 秒)セキュリティーに関連するコマンドを実行しなければ、タイマーはタイムアウトします。タ イムアウトすると権限は Manager レベルに格下げされ、セキュリティーに関連するコマンドを実行す るとき、ユーザー (Security Officer)のパスワードを要求されます。

```
SecOff > add user=osaka-sisya password="okonomi" .J
This is a security command, enter your password at the prompt
Password: himitsu!! .J
User Authentication Database
Username: osaka-sisya ()
Status: enabled Privilege: user Telnet: no
Logins: 0 Fails: 0 Sent: 0 Rcvd: 0
```

セキュリティータイマーのタイムアウト値は、次のコマンドで変更できます。

set user securedelay=10...600
ノーマルモードへ戻る

セキュリティーモードからノーマルモードに戻るには、次のコマンドを入力します。このコマンドを 実行すると、「enabled.sec」が削除されます。また、ノーマルモードになった時点で、セキュリティー モードのとき存在していた機密ファイル(例えば暗号キーなど)は自動的に削除されます。

Manager > disable system security mode .

Warning: This command will disable security mode and delete all security files. Are you sure you wish to proceed?(Y/N) y



このコマンドをご使用になる場合は、十分にご注意ください。削除された機密ファイルは復活で きません。

110 ユーザー管理

6 Telnet を使う

本製品は、Telnet デーモン(サーバー)およびクライアントの機能を内蔵しています。この章では、 Telnet を使用するための設定や、操作について説明します。

6.1 本製品に Telnet でログインする

本製品は、Telnet デーモン(サーバー)を内蔵しており、他の Telnet クライアントからネットワーク 経由でログインすることができます。イーサネットインターフェース経由でログインするためには、次 のような設定が本製品に施されている必要があります。

Manager > enable ip ↓ Manager > add ip int=eth0 ip=192.168.1.1 ↓

 通信機能を利用できるコンピュータを使用し、本製品に対して Telnet を実行します。下記では、 あらかじめ本製品の物理ポートに IP アドレス「192.168.1.1」が割り当てられていると仮定して います。実際には、お客様の環境におけるものをご使用ください。

telnet 192.168.1.1 🚽

 本製品に接続すると、ログインプロンプトが表示されますので、ユーザー名、パスワードを入力 してください。下記では、デフォルトの Manager レベルのユーザー名、パスワード(入力は表 示されません)を仮定しています。ログインに成功すると、コマンドプロンプトが表示されます。

TELNET session now in ESTABLISHED state login: **manager** ,J Password: **friend** ,J Manager >

6.2 Telnet コマンドの実行

本製品は、Telnet クライアントの機能を内蔵しているため、本製品から他の機器に対して Telnet を実行することができます。

本製品に Manager レベルでログインし、「TELNET」コマンドを実行します。以下では、接続先の IP アドレスを「192.168.10.1」と仮定しています。実際には、お客様の環境におけるものをご使用ください。

Manager > telnet 192.168.10.1 ↓

IP アドレスのホスト名を設定する

IP アドレスの代わりに分かりやすいホスト名を設定することができます。例えば、上記の例の IP アドレスのホスト名が「pearl」であると仮定すると、次のコマンド行を入力します。

Manager > add ip host=pearl ipaddress=192.168.10.1 ,

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > telnet pearl ,

DNS サーバーを参照するように設定する

ホスト名から IP アドレスを得るために、DNS サーバーを参照するように設定することができます。 DNS サーバーの IP アドレスが「192.168.10.200」であると仮定すると、次のコマンドを入力します。

Manager > add ip nameserver=192.168.10.200 ,

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > telnet spankfire.tw.allied-telesis.co.jp ,

6.3 ブリッジングにおける Telnet

リモートブリッジとして動作するように設定されている場合(IP がブリッジングされている)においても、イーサネットまたはWANインターフェース経由のIP アクセスが可能です。これによりイーサネット側やWAN回線を経由して、Telnet クライアントによる本製品へのログイン、または本製品をTelnet クライアントとして動作させることができます。下記に専用線における設定例を示します(IPの機能モジュールを有効化し、イーサネットインターフェースにIP アドレスを割り付けています)。

```
set bri=0 mode=tdm activation=allways tdmslots=1-2 ↓
create tdm group=test int=bri0 slots=1 ↓
create ppp=0 over=tdm-test ↓
enable ip ↓
add ip int=eth0 ip=192.168.5.1 ↓
enable bridge ↓
add bridge protocol="All Ethernet II" type=allethii prio=1 ↓
add bridge protocol="IP" type=IP prio=1 ↓
add bridge protocol="ARP" type=ARP prio=1 ↓
add brid po=1 int=eth0 ↓
add brid po=2 int=ppp0 ↓
```

図 6.3.1: ブリッジングにおける IP アクセスのための設定(太字部分)

Telnet クライアントから 192.168.5.1 にアクセスすると、プロンプト「login:」が表示されます。

TELNET 192.168.5.1 ↓

6.4 遠隔地の本製品を Telnet で設定する

本製品の設定を、WAN 回線を経由し遠隔操作で行う例を挙げます。すでに WAN 回線を経由した接続 が確立しており、本製品の設定を修正するような場合に便利です。WAN 回線を経由した接続が確立し ていない場合は、WAN 回線経由の接続確立のために、遠隔地に協力者が必要です。協力者と電話でや りとりしながら作業を行います。説明では、**遠隔地**のルーターを「B」、**こちら**側のルーターを「A」 と仮定します。ISDN の場合を例にしますが、デジタル専用線の場合も類似の方法をとることができま す。



図 6.4.1: 遠隔操作のための設定



図 6.4.2:運用のための設定

- 1. 遠隔地の協力者にルーター B の設置・配線を行ってもらい、非同期ポート(コンソールポート) からログインしてもらいます。
- コンソールターミナルから、次のコマンドを上の行から順番に入力してもらいます。1 行入力す るごとに、行末でリターンキーを押します。
 この設定により、ルーター B はどのような ISDN 呼でも着信を許し、こちらからの IP アクセス

ができるようになります。

```
add isdn call=expert num=1 prec=in ↓
set isdn call=expert inany=on ↓
create ppp=99 idle=60 over=isdn-expert ↓
enable ip ↓
add ip int=ppp99 ip=192.168.42.2 ↓
add ip int=eth0 ip=192.168.44.2 ↓
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp99 next=0.0.0.0 ↓
```

図 6.4.3: ルーター B の設定

安全のために設定を保存してもらいます。

Manager OSAKA> CREATE CONFIG=OSKTMP.cfg ,

3. Manager レベルで login し、ルーター A(こちら)の運用のための設定を入力します。

```
SET SYSTEM NAME=TOKYO J

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PREC=IN J

SET ISDN CALL=TOOS SEARCHSUB=LOCAL OUTSUB=LOCAL J

CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON J

ENABLE IP J

ADD IP INTERFACE=ETH0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 J

ADD IP INT=PPP0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 J

ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=PPP0

NEXTHOP=192.168.100.2 J
```

4. 運用のための設定を保存し、起動時に読み込まれるように設定します。

Manager TOKYO> CREATE CONFIG=TOKYO.CFG ↓ Manager TOKYO> SET CONFIG=TOKYO.CFG ↓

5. 引き続き、ルーターBへの Telnet のための暫定的な設定を追加します。

ADD ISDN CALL=expert NUMBER=0612342222 PREC=OUT ↓ CREATE PPP=99 OVER=ISDN-expert IDLE=ON ↓ ADD IP INT=PPP99 IP=192.168.42.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.42.0 MASK=255.255.255.0 INT=PPP99 NEXTHOP=192.168.42.1 ↓ 6. 安全のために設定を保存しておきます。

Manager TOKYO> CREATE CONFIG=TKYTMP.cfg ,

7. ルーター B に ping を打ってみます。

Manager TOKYO> ping 192.168.42.2 ,

 ping に応答したら、ルーターBへの Telnet を実行します。login プロンプトに対して「manager」、 password プロンプトに対して「friend」を入力してください。¹

Manager TOKYO> telnet 192.168.42.2 斗

9. ルーター B に運用のための設定を施します。

```
SET SYSTEM NAME=OSAKA J

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0312341111 PREC=OUT J

SET ISDN CALL=TOOS SEARCHSUB=LOCAL OUTSUB=LOCAL J

CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON J

SET IP INTERFACE=ETH0 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 J

ADD IP INT=PPP0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 J

ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=PPP0

NEXTHOP=192.168.100.1 J
```

10. 設定を保存し、起動時に読み込まれる設定ファイルを指定して、遠隔地のルーターをリブートします。リブートにより、ログアウトされ接続が切断されます。

Manager OSAKA> CREATE CONFIG=OSAKA.cfg ↓ Manager OSAKA> SET CONFIG=OSAKA.cfg ↓ Manager OSAKA> restart router ↓

11. こちら側の本製品をリスタートします。「TOKYO.CFG」で初期化されます。

Manager TOKYO> restart router \dashv



1. こちらから「mamager」でログインする前に、協力者にログアウトしてもらってください。

12. 運用のための IP アドレスを使って、遠隔地に ping を打ってみます。

Manager TOKYO> ping 192.168.100.2 斗

 ping に応答したら、遠隔地への Telnet を実行します。login プロンプトに対して「manager」、 password プロンプトに対して「friend」を入力してください。

Manager TOKYO> telnet 192.168.100.2 ,

14. 遠隔操作のために使った PPP インターフェースとコール名を削除します。

```
Manager OSAKA> DELETE IP INT=PPP99 ↓
Manager OSAKA> DESTROY PPP=99 ↓
Manager OSAKA> DELETE ISDN CALL=EXPERT ↓
```

15. 設定を上書き保存し、不要であれば接続確立のための暫定的な設定ファイルを削除して、ログア ウトします。

Manager OSAKA> CREATE CONFIG=OSAKA.cfg ↓ Manager OSAKA> DELETE FILE=OSKTMP.cfg ↓ Manager OSAKA> LOGOUT ↓



 ここにおける例では、全ての設定コマンドをコマンドプロンプトから入力していますが、コン ソールターミナルとして使用するコンピュータのテキストエディタで、あらかじめ設定ファイル を作成しておき、テキストエディタからコンソールターミナルにコマンドをコピー&ペーストす ると、タイプミスなどを防ぐことができます。ご使用のターミナルソフトウエアによっては、一 度に多くの行をコピー&ペーストすると、入力のオーバーフローなどが発生することがあります ので、適切な量に分けてコピー&ペーストしてください。

また、ルーター B への Telnet は、ルーター A の Telnet クライアントを使用しましたが(手順 8 ~手順 10)、ご使用のコンピュータの Telnet を使用し、ルーターA、B で別々の Telnet セッショ ンを実行する方が、別々の画面を使えて便利です。

また、TFTP サーバーを使用できる環境にあるならば、ルーター B で「LOAD」コマンドを実行 し、設定ファイルをダウンロードすることもできます(本書「10.1 TFTP」(p.131) をご覧くだ さい)。

7 Ping · Trace

7.1 Ping

「PING」コマンドによって、指定した相手との通信が可能かどうかを確認することができます。PING は、指定した相手にエコーを要求するパケットを送信し、相手からのエコーに応答するパケットを表 示します。本製品に実装されている PING は、IP、IPX、AppleTalk に対応しています。

IP における例を下記に示します。PING に続けて IP アドレスを指定します。

Manager > ping 192.168.10.32 ↓

ルーターのプロンプトから、通常の PING を打つと、発信元の IP アドレスとしてアドレスが付加されます。これを防ぐためには明示的に発信元の IP を指定します。また、この明示的な IP はルーター内部に設定済みの IP でなければいけません。

Manager > ping 192.168.10.32 sipa=192.168.1.1 ↓

IPX における例を下記に示します。PING に続けて相手の「ネットワーク番号:ステーション番号」を 入力します。

Manager > ping 401:0000001 ↓

AppleTalk における例を下記に示します。PING に続けて相手の「ネットワーク番号:ノード」を入力します。

Manager > ping 28:128 ↓

PING に対する応答がある場合、[Echo reply 1 from xxxxx time delay xx ms] のように表示されま す。PING に対する応答がない場合、[Request 1 timed-out: No reply from xxxxxx] のように表示さ れます。[No route to specified destination] のように表示される場合、経路情報が未設定か、設定 内容に誤りがあります。



「SET PING」コマンドにより、PINGのオプションを設定することができます。「SHOW PING」 コマンドにより、PING の設定情報を表示します。「STOP PING」コマンドにより、実行中の PING を中止します。

7.2 Trace

「TRACE」コマンドによって、指定した相手までの実際の経路を表示することができます。

```
Manager > trace 192.168.80.121 J

Trace from 192.168.28.128 to 192.168.80.121, 1-30 hops

1. 192.168.48.32 0 13 20 (ms)

2. 192.168.83.33 20 20 20 (ms)

3. 192.168.80.121 ? 40 ? (ms)

***

Target reached
```



「SET TRACE」コマンドにより、TRACE のオプションを設定することができます。「SHOW TRACE」コマンドにより、TRACE の設定情報を表示します。「STOP TRACE」コマンドにより、実行中の TRACE を中止します。

ファイルシステム 8

本製品は、次の2種類の不揮発性メモリーを内蔵しています。本製品はファイルシステムを実装しており、各メモリーに対してファイル単位のアクセスが可能です(各メモリーは、コンピュータにおけるディスクのように扱えます。「SHOW SYSTEM」コマンドで確認することができます)。フラッシュメモリーはコンピュータにおける起動ディスクに類似しており、本製品の電源をオンにすると、フラッシュメモリーから実行メモリーにファームウエアがロードされ、パッチファイルが存在すればそれもロードし、指定された設定ファイル(.CFG)が存在すればそれもロードします。

- フラッシュメモリー (6MB)¹
 デバイス名は「FLASH」
 ファームウエアファイル、パッチファイル、設定ファイル、ログなどの任意のデータを保存できます。通常のファイル操作は、このメモリーに対して行います。
- ・バッテリーバックアップされた CMOS メモリー(128KB)
 デパイス名は「NVS」(Nonvolatile Strage)
 モジュール・コンフィグレーション・テーブル、インターフェース・コンフィグレーション、パッ
 チファイル、スクリプトファイルといった情報が保存されます。

8.1 ファイル名

ファイルは、次の書式で指定します。

device:filename.ext

*device*は、FLASH または NVS を指定します。device とファイル名は、コロン(:)で区切ります。 device を省略すると、FLASH を選択したと解釈されます。

filename は、ファイル名の本体です。1~8文字の半角の大文字(A-Z)、小文字(a-z)、数字(0-9)、ハイフン(-)が使用可能です。大文字、小文字の属性は保存されますが無視されます。例えば、「UserDoc.CfG」が作成されていれば「userdoc.cfg」は作成できませんし、「userdoc.cfg」を指定すると「UserDoc.CfG」が対象となります。



バッテリーバックアップ不要の不揮発性メモリーで、リード / ライト可能な大容量の電子デバイスです。ライト / イレースは大きなブロック単位行わなければならないという特性がありますが、この特性は本製品のファイルシステムによって隠蔽されています(「コンパクション」を行う理由はここにあります)。

*ext*は、拡張子です。拡張子なしのファイル名は許されません。ファイル名と拡張子はピリオド(.) で結びます。1~3文字の半角の大文字(A-Z)、小文字(a-z)、数字(0-9)、ハイフン(-)が使用可能です。大文字、小文字の属性は保存されますが無視されます。

下記に、ファイルの拡張子が持つ役割のリストを挙げます。

表 8.1.1:ファイルの拡張子

拡張子	ファイルタイプ / 機能
REL	本製品が起動するとき、ロードされるファームウエアのファイルです。
REZ	本製品が起動するとき、ロードされるファームウエアの圧縮形式のファイルです。
PAT	ファームウエアに対するパッチのファイルです。ソフトウエアのバージョンによっ ては、インストールされていない場合もあります。
PAZ	ファームウエアに対するパッチの圧縮形式のファイルです。ソフトウエアのバー ジョンによっては、インストールされていない場合もあります。
HLP	オンラインヘルプのファイルです。
INS	「prefer.ins」は、どのファームウエアまたはパッチファイルを使用するかの情報を 持つファイルです。 「config.ins」は、デフォルトの設定ファイル(.CFG)を指定する情報を持つファイ ルです。例えば、起動時には「config.ins」で指定された設定ファイルがロードされ ます。「config.ins」は、「SET CONFIG=filename.CFG」によって作成(上書き)さ れます(設定ファイルが複数存在する場合このコマンドで切り替えます)。このファ イルは、NVS に作成されます。
LIC	release.lic、feature.lic。ファームウエアや拡張機能に対して、ライセンスを与える ファイルです(これらのファイルは <u>削除しないでください</u>)。
LOG	ログファイル
MDS	モデムスクリプト
SCP	スクリプト
CFG	本製品の設定ファイルです。「CREATE CONFIG= <i>filename</i> .CFG」を実行すると、作 成されます。設定ファイルは複数作れます(ファイルサイズにもよりますが、20 ファイル程度は問題ありません)。

8.2 ファイルシステムの操作例

「SHOW FILE」コマンドによって、フラッシュメモリーに保存されているファイルの一覧を表示する ことができます。「Device」にファイルの保存先のファイルシステムが表示されます。下記に例を示し ます(実際のファイル名は、お客様の環境、保存されているファームウエアなどのバージョンによっ て異なります)。

Filename	Device	Size	Created		Locks
52-203.rez	flash	1799700	25-Nov-2000	14:52:01	0
feature.lic	flash	78	21-Nov-2000	14:30:24	0
help.hlp	flash	123489	28-Nov-2000	19:33:08	0
release.lic	flash	128	21-Nov-2000	14:30:01	0
test01.cfg	flash	1934	28-Nov-2000	19:36:44	0
accsave.acc	nvs	248	28-Nov-2000	20:02:57	0
config.ins	nvs	32	28-Nov-2000	20:02:43	0
random.rnd	nvs	3904	28-Nov-2000	20:02:54	0

「SHOW FLASH」コマンドによって、フラッシュメモリーの状態を表示することができます。

Manager >	show flash \dashv					
FFS info: global ope compaction est compac files garbage . free required f total	eration n count ction time free block	none 10 344 secon 5620744 0 539640 131072 6291456	ds bytes bytes bytes bytes bytes	(12	files)	
diagnostic	c counters:					
event	successes	failu	res			
aet	0		0			
open	0		0			
read	7		0			
close	3		0			
complete	0		0			
write	0		0			
create	0		0			
put	0		0			
delete	0		0			
check	1		0			
erase	0		0			
compact	0		0			
verify	0		0			

「SHOW NVS」コマンドによって、NVS メモリーの状態を表示することができます。

lock	Index	Size	Creation	Creator	Block
ID		(bytes)	Date	ID	Address
 0000001a	00000002	00000178	01-Jan-2000	00000012	01201a00
0000001a	0000003	0000001a	**_***_***	00000012	01200200
00000024	0000003	00000044	16-Jun-1999	00000018	01202e00
00000032	00000002	00000050	11-May-1999	00000022	01203000
00000038	00000000	00000000	**_***	00000021	01200000
00000043	00000001	00000130	22-Jun-1999	00000029	01201800
00000043	00000002	00000058	22-Jun-1999	00000029	01203200
00000045	000003fc	00000de4	22-Jun-1999	00000026	01200600
00000045	000003fd	00000024	22-Jun-1999	00000026	01200400

ファイル(設定ファイル)に対する操作コマンドをまとめを示します。下記では、「device」を省略しています(FLASH が対象)。「NVS」を対象にする場合、「*filename*」の先頭に「nvs:」をつけてください。また、「destination=」には「nvs」を指定します。



図 8.2.1:設定ファイルに関するコマンド

フラッシュメモリーのコンパクション

「ACTIVATE FLASH COMPACTION」コマンドにより、フラッシュメモリーのコンパクション(ガ ベッジの除去)を行うことができます。通常の運用であれば、このコマンドを使用する必要はほとん どありませんが、フラッシュメモリーは空いているはずなのに、ファイルがロードできないといった 状況ではこのコマンドを実行してみます(「SHOW FLASH」でガベッジの状態を確認できます)。ファー ムウエアのバージョンアップなどで使用するセットアップツールは、ファームウエアなどの大きな ファイルを削除したとき、自動的にこのコンパクションを実行します。

```
Manager > activate flash compaction ↓
Info (131260): Flash compacting...
DO NOT restart the router until compaction is completed.
```

コンパクションは、実行に 10 数秒がかかります。コンパクションが完了して、次のメッセージが表示 されるまで、絶対に本製品をリスタートさせないでください。

```
Manager > Info (131261): Flash compaction successfully completed.
```

ワイルドカード

ファイル指定にワイルドカード「*」を使用することができます。

Manager > show file=*.cfg ,						
Filename	Device	Size	Created			
tokyo.cfg test01.cfg	flash flash	8 1786	12-Feb-1999 22:56:08 10-Feb-1999 22:23:09			

ワイルドカードを使用する場合でも、device を省略すると FLASH が対象となるのでご注意ください。

```
show file=*:*.*
show file=nvs:*.lic
show file=*:*.ins
```

126 ファイルシステム

9 バージョンアップ

弊社は、改良(機能拡張、バグフィクスなど)のために、予告なく本製品のソフトウエアのバージョ ンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。この章では、最新ソフトウエアの入手方法、本 製品へのダウンロードのしかたについて説明します。

9.1 最新ソフトウエアの入手方法

最新のソフトウエア(ファームウエアファイルやパッチファイル)は、弊社ホームページから入手す ることができます。

ホームページからソフトウエアのダウンロードを行う際に、お客様を認証するために、本製品の「シ リアル番号」の入力を要求されます。ダウンロードを行う前に、あらかじめ本製品のシリアル番号を 調べておいてください。シリアル番号は、製品底面に貼付されているバーコードシールに記入されて います(本書「調査依頼書のご記入にあたって」(p.155)に例があります)。

- Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator などのWeb ブラウザを使用して、アライド テレシスのホームページ「http://www.allied-telesis.co.jp/」にアクセスします。
- 2. 「**サポート**」をクリックしてください。
- 3. 「Bridge/Router」を選択し、「GO」をクリックしてください。
- 本製品の項目を選択してください。以後、表示されるページにしたがい、ご希望のバージョンの ファームウエアを選択してください(後述の「バージョンアップキットにおけるパージョン表 記」(p.130)をご覧ください)。

9.2 バージョンアップ

最新のソフトウエアは、バージョンアップキットとして、圧縮されたひとつのファイルで提供されま す。バージョンアップキットには、次のようなファイルが含まれます。

- 最新のソフトウエアのセットアップツール 最新のソフトウエアを本製品にダウンロードするツールです。このツールは、Windows 98/95/ NTの上で実行することができ、TFTPサーバー機能を内蔵しているので、他に TFTPサーバー を用意する必要がありません。
- バージョンアップの手順書の PDF ファイル バージョンアップのし方は、このファイルをご熟読ください。
- 最新のソフトウエアに対するリリースノートのファイル

9.3 セットアップツール

セットアップツールは、本製品にロードされている古いソフトウエアの削除、本製品への最新のソフトウエアのダウンロード(TFTP)、ダウンロードされたファームウエアへのライセンスの付与(ファームウエアは、本製品にダウンロードしただけでは動作しません。基板のシリアル番号と認証キーによりファームウエアにライセンスを与える必要があります)を自動的に行うプログラムです。セットアップツールは、ファームウエアファイルとパッチファイル(バージョンによっては存在しないこともあります)を内包しており、リリースされているソフトウエアバージョンごとに用意されています。このツールは、Windows 98/95/NTの上で実行することができ、TFTPサーバー機能を内蔵しているので、他にTFTPサーバーを用意する必要がありません。



セットアップツールが本製品に対してダウンロードなどのコマンドを与える方法として、次の2つを 選択することができます。

・Telnet によってコマンドを与える。

セットアップツールは、Telnet によって本製品に対して「LOAD」コマンドなどを入力し、セットアップツールの TFTP サーバー機能からファームウエアファイルなどをダウンロードします。 通常はこの方法でダウンロードを行います(既に本製品が運用状態に入っている場合など、本製 品に対してネットワーク経由のIPアクセスができるように設定されている場合にこの方法を取る ことができます)。

・CONSOLE ポート(非同期ポート)からコマンドを与える。

セットアップツールは、非同期ポートを使用し、イーサネットインターフェースに IP アドレスを 与えた後に、本製品に対して「LOAD」コマンドなどを入力し、セットアップツールの TFTP サー パー機能からファームウエアファイルなどをダウンロードします。この方法を実行する場合は、 あらかじめセットアップツールを実行するコンピュータと本製品をコンソールケーブルで接続 しておいてください。

また、ファームウエアファイルを削除した状態で本製品が起動されている場合、セットアップ ツールのフロー制御の方法で「Xon/Xoff」を選択してください(他の設定は、「3.1.1 ターミナ ルソフトの設定」(p.59)と同様です。本製品がブートモニターの状態におかれているとき、フ ロー制御は「Xon/Xoff」となります。ブートモニターがファームウエアをロードすると、フロー 制御は「RTS/CTS」となります)。

セットアップツールの実行により、お客様の環境における設定ファイルは削除されませんが、安全のためにパージョンアップ作業の前に、設定ファイルのパックアップを取っておくことをお勧めします。パックアップは、本製品のアップロードを使うか、コンソールターミナルや Telnet で「SHOW FILE=*filename*.CFG」を表示させ、表示された内容をログとして保存することによって取ることができます。

セットアップツールによってファームウエアをダウンロードするとき、ファームウエアのダウン ロードが終了し、本製品が自動的に再起動するまで絶対に、本製品の電源をオフにしないでくだ さい。セットアップツールが本製品のフラッシュメモリーに対してアクセスを行っている状態で 本製品の電源をオフにすると、フラッシュメモリーの内容が不正になり、プートできなくなりま す。

う注く セットアップツールは、単体の TFTP サーバーとしてご使用になることはできません。

9.4 ファイルのバージョン表記

ファームウエアファイル

ファームウエアファイルのバージョンは、ピリオドで結んだ3桁の数字「*majer.minor.interim*」、例 えば「2.0.3」のように表されます。「*majer*」はメジャーバージョン番号、「*minor*」はマイナーバー ジョン番号です。「*interim*」は、バグフィクスなどのために提供されていたパッチがファームウエア に反映された時点で加算されます(AR740ファームウエアの初期リリースバージョンは[2.0.3]です)。

ファームウエアは、「**52-rrr.REL**」または「**52-rrr.REZ**」というファイル名で提供されます。「52-」 で始まり、「**rrr**」は「*majer.minor.interim*」からピリオドを取り除いた3桁の数値、拡張子「.REL」は 圧縮されていない形式のファームウエアのリリース、「.REZ」は圧縮された形式のリリースであること を示します。拡張子については、本書「8.1 ファイル名」(p.121)をご覧ください。下記にファイル 名の例を示します。

52-203.REZ

パッチファイル

ファームウエアに対する暫定的なバグフィクスのためにパッチファイルが使用されます。パッチファ イルは、「52rrr-pp.PAT」または「52rrr-pp.PAZ」というファイル名で提供されます。「52」で始 まり、「rrr」はパッチの対象となるリリースのバージョン番号、「pp」はパッチ番号を示します。パッ チ番号は「01」から始まります。

例えば「52-203.REZ」に対して、初めて提供されるパッチは「52203-01.PAZ(.PAT)」となりま す。最新のパッチファイルは、パッチ番号「01」からのパグフィクス内容のすべてを含む形式で提供 されます(対象となるファームウエアに適用可能なパッチファイルはひとつだけです)。拡張子「.PAT」 は圧縮されていない形式のパッチファイル、「.PAZ」は圧縮された形式のパッチファイルであること を示します。拡張子については、本書「8.1 ファイル名」(p.121)をご覧ください。

バージョンアップキットにおけるバージョン表記

ホームページなどから提供される最新のソフトウエアは、前述のようにバージョンアップキットの形態で提供されます。バージョンアップキットに付与されるバージョン番号は、「*majer.minor.interim* **PL pp**」のように表し、各数値は上記のファイルの項目に一致します(例えば「2.0.3 PL 1」)。 パージョンアップキットにおける「pp」の10の桁の「0」は表記されません。パージョンアップキットにおいて「pp」が「0」である場合、キットにはファームウエアファイルだけが含まれており、パッチファイルは含まれていません。

10 アップ / ダウンロード

本製品は、TFTP を使用して本製品のファイルシステム(FLASH、NVS)と TFTP サーバー、または Zmodem を使用して本製品のファイルシステムとコンソールターミナルの間でファイルの転送を行う ことができます。本章では、TFTP、Zmodem を使用したファイル転送の仕方について説明します。



以下の手順では、ファイルシステムとして「FLASH」を仮定します(ファイル名の先頭の 「device:」を省略)。ファイルシステムとして NVS を指定する場合は、ファイル名の先頭に「nvs:」 を付けてください。また、「destination=nvs」を指定してください。

10.1 TFTP

本製品は、TFTP クライアントの機能を内蔵しているため、TFTP サーバーから本製品のファイルシ ステムへのダウンロード、または本製品のファイルシステムから TFTP サーバーへのアップロードが 可能です。本製品のファームウエアファイル、パッチファイルに関しては、ダウンロードのみが可能 です。ファイルシステムに関しては、本書「8 ファイルシステム」(p.121)をご覧ください。

前提条件

- TFTP サーバーの IP アドレス: 192.168.10.100/255.255.255.0
- ・本製品の Ethernet インターフェースの IP アドレス: 192.168.10.1/255.255.255.0
- ・ダウンロードするファイルの名称: test01.cfg

設定

以下は、入力する行だけを記載しています。各行で入力ミスがあれば、「Error・・・」メッセージが表示されますので、再度入力情報を確認し、その行の最初から入力してください。入力ミスなどがなく、 設定に成功した場合は、コマンドプロンプトが表示されるか、「・・・successfullycompleted」というメッセージが表示されます。

 Manager レベルでログインしてください。IP の機能モジュールを有効化し、Ethernet インター フェースに対して IP アドレスを割り当てます。

Manager> ENABLE IP ↓ Manager> ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ PING を TFTP サーバーに対して実行し、TFTP サーバーとのやりとりができるかを確認します。 「Echo reply 1 from 192.168.10.100...」のように表示されれば、やりとりが可能です。 「Echoreply...」メッセージが表示されないときは、通信ができる状態になっていません。TFTP デーモンを起動しているか、IP アドレスの設定に間違いがないか、ケーブル類が外れていないか などをご確認ください。PING についての詳細は、本書「7.1 Ping」(p.119)をご覧ください。

Manager> PING 192.168.10.100 ↓

ダウンロード

ファイルをダウンロード(本製品← TFTP サーバー)する場合は、「LOAD」コマンドを使用します。 次に入力例を示します。ファイル名は、大文字・小文字を識別しますので、ご注意ください。きちん とダウンロードできたかは、「SHOWFILE」コマンドでファイル一覧を表示することにより確認できま す。

Manager> LOAD FILE=test01.cfg SERVER=192.168.10.100 DESTINATION=FLASH ↓



本製品にダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在する場合、ファイルはダウンロードできません。「DELETE FILE」コマンドでファイルシステム上のファイルを削除してからダウンロードしてください。

アップロード

ファイルをアップロード(本製品→ TFTP サーバー)する場合は、「**UPLOAD**」コマンドを使用しま す。次に入力例を示します。ファイル名は、大文字・小文字を識別しますので、ご注意ください。

Manager> UPLOAD FILE=test01.cfg SERVER=192.168.10.100 ↓



TFTP サーバーに対してファイルをアップロードする場合、TFTP サーバーによっては TFTP サー バーでファイルのクリエイト(作成)ができないために失敗することがあります。そのような場 合は、ファイルがアップロードされる TFTP サーバーのディレクトリに、あらかじめアップロー ドされるファイルと同じ名前のファイルを作成しておいてください。

10.2 Zmodem

本製品は、Zmodem プロトコルを内蔵しており、コンソールポートに接続されているコンソールター ミナルから本製品のファイルシステムへのファイルのダウンロード、本製品のファイルシステムから コンソールターミナルへのファイルのアップロードが可能です。コンソールターミナルの設定につい ては、本書「3.1 コンソールターミナルの設定」(p.59)をご覧ください。本製品のファームウエア ファイル、パッチファイルに関しては、ダウンロードのみが可能です。ファイルシステムに関しては、 本書「8 ファイルシステム」(p.121)をご覧ください。

ここでは、ターミナルソフトウエアとして Windows95 のハイパーターミナルを使用する場合を説明 します。以下は、入力する行だけを記載しています。各行で入力ミスがあれば、「Error・・・」メッ セージが表示されますので、再度入力情報を確認し、その行の最初から入力してください。

ダウンロード

- 1. ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインしてください。
- ファイルを本製品にダウンロード(本製品 ← ハイパーターミナル)する場合、「LOAD」コマンドを使用します。次に入力例を示します。

Manager> LOAD METHOD=ZMODEM PORT=0 DESTINATION=FLASH ,

- 3. 画面に「・・B00000…」というような行が表示されたら、ハイパーターミナルのメニューバー から「転送」→「ファイルの送信」を選択し、ファイルを指定します。
- 4. 指定したファイルを再確認し、送信して良ければ「送信」ボタンをクリックします。
- 5. 画面に「Zmodem, sessionover」と表示されたらダウンロードは終わりです。
- 6. 「SHOW FILE」コマンドでルーターにきちんとダウンロードできたことを確認してください。



大きなファイルをダウンロードするときなどには、転送速度を上げることもできます。たとえば、 38,400bps に上げる場合は、まずプロンプトに続けて「SET PORT SPEED=38400」と入力し ます。「Return」キーを押すと文字化けしますが、そのままハイパーターミナルの「ファイル」→ 「プロパティ」→「モデムの設定」ボタンの「ピット」を 38400 にしてプロパティの画面を閉じ ます。「Return」キーを数回押し、文字化けがなおるかご確認ください。まだ、文字化けするよ うでしたら、ハイパーターミナルの「通信」メニューから一度「切断」を選び、再度「接続」を 選んでみます。それでも文字化けするようでしたら、少し速度を落としてみます。文字化けさせ たまま、プロンプトで「SET PORTSPEED=19200」と入力し、ハイパーターミナルも上と同様 の手順で変更します。なお、ご使用の転送速度は、お客様の環境に最適な速度をご選択ください。

アップ / ダウンロード | 133

アップロード

- 1. ハイパーターミナルを起動し、Manager モードでログインしてください。
- 2. ファイルを本製品にアップロード(本製品→ハイパーターミナル)する場合、「**UPLOAD**」コマンドを使用します。次に入力例を示します。

Manager> UPLOAD FILE=TOOS.cfg METHOD=ZMODEM PORT=0 ,

- 3. ハイパーターミナルが自動的にファイル受信を開始します。
- 4. 「OperationSuccessful」と表示できればアップロードは終了です。

11 困ったときに

本章では、本書内でご説明した内容に関するトラブル対策をご紹介しています。うまく動かない、故 障かな?困ったな、と思ったとき、サポートセンターへご連絡いただく前に、まず本章の内容をご確 認ください。

11.1 トラブルへの対処法

お買い求め先、また弊社サポートセンターに連絡する前に、まず次のことをご確認ください。トラブ ル内容がどのようなことでも、以下は行ってみていただくようお願いいたします。

LED ランプの観察

本製品前面、背面パネルのランプの状態を観察してください。

POWER、SYSTEM ランプの観察

- 1. 本製品の電源スイッチを一度オフにし、数秒待ってオンにします。
- 2. 電源スイッチをオンにしても本製品に電源が投入されず、POWER ランプが点灯していない 場合、次の点をご確認ください。
 - 電源ケーブルがきちんと接続できているか?
 - ・ 電源ケーブルの先の電源供給元(電源コンセントなど)が外れていないか?
- 3. 本製品は、自己診断などを行い、それとともに各 LED ランプがチカチカと点滅または点灯 します。コンソールターミナルが接続されていれば、画面に自己診断やブート状況が表示さ れます。
- 4. 自己診断が終わったら、まず SYSTEM ランプの状態をご確認ください。 SYSTEM ランプが赤く点灯し続けていたら、本製品の本体に不具合がありますので、お買い求め先または弊社サポートセンターへご連絡ください。SYSTEM ランプは、電源投入時 (直後)に一瞬点灯し、消灯します。これは正常な動作です。しかし、自己診断が終わった あとでも点灯し続けているようでしたら本体側に不具合があります。

その他のランプの観察から解決できること

ランプの状態については、本書「1.2 各部の名称と働き」(p.25) に詳細があります。ランプの状態は問題解決のため役立ちますので、問い合わせの前にどのように挙動するか、ご確認していただきますようお願いいたします。

特に、AR020(PRI)、AR021(BRI)をご使用の場合、ACT ランプは交換機との物理的なリンク状態を示しています。ACT ランプが点灯していない場合、DSU への接続ケーブル、DSU、引き込み線に不具合がある可能性があります。

また、10/100BASE-TX ポート、AR022 の LNK ランプは対向装置との物理的なリンクの状態 を示しています。LNK ランプに関しては、対向装置のLNK ランプもご確認ください。LNK ラン プは、本製品側、対向装置側の両方で点灯している必要があります。LNK ランプが点灯していな い場合、次のような原因が考えられます。

- ご使用の UTP ケーブルが適切ではない(ストレート、クロス)。
- ・ 対向装置のカスケードポートの設定が正しくない。
- ・ 対向装置に電源が入っていない。

ケーブル類の観察

ケーブル類を観察してください。ケーブル類がどこかで外れていると通信できません。本製品背面の 各ポートに、接続すべきケーブルがきちんと挿入されているかご確認ください。

- ケーブル類が接続すべきところにきちんと奥まで差し込まれているか?
- 適切なケーブルを使用しているか?
- 本製品を複数台以上ご使用の方は、不具合が発生しない方の付属品セットを利用し、ケーブルを 交換してみます。ケーブル類を交換して問題が解決した場合は、ケーブルに異常があったことが わかります。

設定しているネットワークの情報の観察

同じIPアドレスを複数の端末に割り当ててしまったり、ブロードキャストアドレスとして予約されて いる IP アドレスを端末に割り当てたり、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)から割り当 てられていない範囲の IP アドレスを誤って使用することにより、正常に通信できなくなることがあり ます。ご自身の LAN 側の設定が正しいか、ご確認ください。

本製品に割り当てている IP アドレスの情報を表示する際は、「SHOW IP INTERFACE」コマンドをご 使用ください。

11.2 トラブル例

コンソールターミナルに文字が入力できない

- コンソールケーブルがきちんと接続できていること。
- ターミナルソフトを2つ以上同時に起動していないこと(同一の COM ポートを使用するソフト ウエア(たいていの場合は通信ソフトウエア)が複数起動されると、COM ポートにおいて競合 が発生し、通信できない、不安定になるなどの障害が発生します)。
- ターミナルソフトの設定内容(通信条件)が正しいこと(特に、コンソールケーブルで本製品を 接続している COM ポート名と、ターミナルソフトで設定している COM ポート名が一致してい るかに注意してください)。
- ターミナルソフトのメニューなどで一度「切断」し、再度「接続」してみる。それでもだめなら、 ターミナルソフトを再起動して、やってみる。それでもだめなら、コンピュータの再起動から やってみる。
- ・本製品を再起動してみる。
- ・シリアルポートの通信速度が本製品とターミナルソフトで一致していること(本製品のデフォルト速度は 9,600bps です)。

コンソールターミナルで文字化けする

- ターミナルソフトでシリアルポートの速度が 9,600bps に設定してあるか(工場出荷時の状態で 9,600bps 以外の速度だと文字化けします)。
- 入力モードが英数半角モードになっているか(全角文字や半角カナは、入力しないでください)。
 多くのAT 互換機では、「Alt」キーを押しながら「半角/全角」キーを押して切り替えできます)。

LIC ファイルを削除してしまった

RELEASE.LIC はファームウエアに対して、FEATURE.LIC はファイヤーウォールなどの拡張機能に対 してライセンスを与えるファイルです(「8.1 ファイル名」(p.121)参照)。これらのファイルを削除 してしまった場合、RELEASE.LIC は「9 バージョンアップ」(p.127)の実行により復旧できますが、 FEATURE.LIC の復旧はセンドバックによる修理が必要です。詳細は、弊社サポートセンターにお問い 合わせください(「B.2 ユーザーサポート」(p.155))参照)。

A 付録

A.1 製品仕様

ソフトウエア

準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.1d
サポートプロトコル	IP、IPX、AppleTalk phase I & II
ルーティング方式	IP スタティック、ダイナミック(RIP/RIP2、OSPF) IPX RIP
WAN サービス	ISDN(標準 PPP、MP(RFC 1990))、HSD、フレームリレー
LAN デバイス	無制限(ダイナミックに登録の場合)
ISDN	最大登録数 256 か所 同時接続 AR020 (PRI) 1枚につき 23 か所 (Dチャネル共用時 24 か所) AR021 (BRI) 1枚につき 2 か所
フレームリレー	LMI (PVC 状態確認手順) ITU-T Q933a (Annex A)、ANSI T1617B (Annex B)、 ANSI T1617D (Annex D)、 フレームリレーベンダー標準 (LMI Rev.1) エンキャプセレーション IETF (RFC1490)、Cisco 独自 (各エンキャプセレーションは DLCI 単位で設定可能) Inverse ARP (RFC1293) DLC (PVC) 数 BRI インターフェース 1 回線につき 32、 PRI インターフェース 1 回線につき 96 輻輳制御 BECN、CLLM、Slow Start Mechanism 準拠仕様 JT-Q922、-Q933、-I233、-I370、RFC1490 FRE.9 圧縮

 IPsec
 IPsec (RFC2401~2412、2393、2395)

 別途、暗号カード AR010 または AR011 が必要

トンネリングプロトコル L2TP (RFC2661 準拠)、GRE

NAT(ENAT)、IPX 代理応答、DHCP(サーバー、リレエージェント、ク
ライアント)、QOS(RFC2212)、マルチダイヤル、ProxyARP、
Unnumbered IP、NTP(Network Time Protocol)、マルチホーミング、
BAP/BACP (RFC2125)、RSVP、
IGMP(Internet Group Management Protocol(RFC1112、
RFC1812))、RSVP Proxy Agent、Priority-Based Routing、
Policy-Based Routing、Trigger、Call Back(RFC1570)、
データ圧縮(STAC LZS、Predictor、VJ Compression、FRF.9)、
PAP、CHAP、CallerID、RADIUS、TACACS、SMTP(RFC821、送信の
\mathcal{B}) 、Asynchronous Call Control、SecureShell、Firewall、VRRP
SNMP (MIB ${\mathbb I}$, Bridge MIB, Frame Relay MIB, Ethernet MIB, Pri-

vate MIB)、Syslog、Telnet(サーバー、クライアント)、メール送信、コ ンソールポート、Zmodem、TFTP クライアント、テキストエディター

ハードウエア(本体)

CPU Motorola 80MHz RISC MPU (PPC860PZP80D3) メインメモリー 16MB 不揮発性メモリー 6MB (フラッシュメモリー)、128KB (NVS メモリー) 拡張ベイ¹ 専用 PIC 用 × 2 専用 NSM 用 × 1 LAN ポート 10/100BASE-TX (RJ45, MDI) × 2 コンソールポート兼用(RJ45) × 2 非同期ポート 電源部² 周波数 50/60Hz

2. 各消費電力、発熱量、電流値は AC100V における値です。

AR022 は本体 PIC べイにのみ装着可能(ただし、2 つの AR022 を装着した場合、AUI ポートは 2 つの AR022 のうち一方のみ使用可能)。AR040 の PIC ベイには最大 2 枚の AR020 (PRI) が装着可能。

	入力電圧	AC100V - AC240V ¹			
	平均消費電力	23W(最	大 45W)		
	平均発熱量	19.8kcal	/h(最大 38.7kcal/h)		
	最大入力電流	1A			
	突入電流	25A(最	大)		
環境条件	動作時	温度	$0 \mathrm{C} \sim 40 \mathrm{C}$		
		湿度	5%~80%(ただし、結露なきこと)		
	保管時	温度	-20 ℃ ~60 ℃		
		湿度	5% ~ 95 %(ただし、結露なきこと)		
外形寸法	440 (W) × 315	5 (D) X	44(H)mm(ただし、突起部含まず)		
至皇	4kg ²				
適合規格	VCCIクラスA、I	UL、CUL	、JATE (L00-0299、C00-1103JP)		

VCCI クラス A

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

A.2 UTP ポート仕様(イーサネット)

本製品背面の 10/100BASE-TX ポート、および AR022 の 10BASE-T ポートは、RJ-45 モジュラー ジャックが使用されています。



図 A.2.1: RJ-45 モジュラープラグ(左)、ジャック(右)

- 1. 付属の電源ケーブルは、AC100V にのみ対応しております。他の電源電圧で使用しないでく ださい。
- 2. NSM、PIC べイには、ブランクパネルを装着。

表 A.2.1: MDI 仕様における信号線名

ピン番号	信号
1	送信データ(+)
2	送信データ(一)
3	受信データ(+)
4	未使用
5	未使用
6	受信データ(一)
7	未使用
8	未使用



図 A.2.2: ストレートタイプの UTP ケーブルによる接続



図 A.2.3: クロスタイプの UTP ケーブルによる接続

本製品の UTP ポートは、MDI 仕様となっています(コンピュータやLAN アダプターのポートと同じ)。 対向装置(ハブやスイッチ)と接続するとき、ストレートタイプの UTP ケーブルを使用し、対向装置の 通常のポートに接続してください(図 A2.2 参照)。対向装置のカスケードポート(MDI)に接続しなけ ればならない場合、クロスタイプの UTP ケーブルを使って接続してください(図 A2.3参照)。カスケー ドポートが接続する機器のタイプを選択する切替スイッチを持っている場合は、スイッチを「MDFX」ま たは「ToPC」に設定し、ストレートタイプの UTP ケーブルを使用してください(図 A2.2参照)。

A.3 PRI ポート仕様 (AR020)

AR020 には、DSU との接続に使用する 2 種類のケーブルが付属しています(ARCBL-PRIRJ48、 ARCBL-PRIRJ45)。ケーブルは、DSU の仕様に合わせてご使用ください¹(ケーブルは AR020 専用 です。他の用途に転用しないでください)。下記にケーブルの結線図を示します。ARCBL-PRIRJ45 は、両端とも RJ45 ですが、接続機器が明記されています。

AR020 (TE側、I	S10173)		DSU (NT側、IS10173)		
機能	ピン番号		ピン番号	ピン番号 機能(注1)	
受信+	1	↓	1	送信+(RA)	
受信-	2	∢	2	送信-(RB)	
	З		3		
送信+	4	├ ───→	4	受信+(TA)	
送信-	5	┝────→	5	受信-(TB)	注
	6		6		D
	7		7		서 등
	8		8		-

注1 RA、RB、 TA、TBは、 DSUのネジ止 め端子台の信 号線名です。

図 A.3.1: AR020 と IS10173 準拠の DSU の接続(ARCBL-PRIRJ48)



図 A.3.2: AR020 と IS8877 準拠の DSU の接続(ARCBL-PRIRJ45)



 DSUはIS10173準拠、IS8877準拠の2種類が存在します。IS10173はPRIのための規格として最近規定されたもので、IS10173が規定される前は、PRIにおいてもBRIの規格であるIS8877が使用されていました。IS10173準拠のDSUはRJ48ジャック(図A.3.3)を装備し、IS8877準拠のDSUはRJ45ジャック(図A.2.1)を装備しています。IS10173規格とIS8877規格は、コネクター形状だけでなく結線も異なっています。 RJ48のジャックとプラグには、誤挿入防止の凹凸があり、RJ48のジャックとプラグ同士だけが嵌合可能です(RJ48ジャックにRJ45プラグは挿入できません)。



図 A.3.3:参考情報: RJ-48 モジュラープラグ(左)、ジャック(右)

A.4 BRI ポート仕様(ARO21)

AR021 の BRI ポートは RJ45 モジュラージャックが使用されており、結線は IS8877 に準拠しています。ピン番号は図 A.2.1 をご覧ください。

表 A.4.1:BRI ポート(ARO21)

ピン番号	信号
1	Not Used
2	Not Used
3	Transmit+
4	Receive+
5	Receive-
6	Transmit-
7	Not Used
8	Not Used

A.5 AUI ポート仕様 (AR022)

Shell (Chassis)	シールド 衝突検出 (+) 送信データ(+) シールド 受信データ(+) 電源リターン 未使用 シールド	CI Shield CI+ DO+ DI Shield DI+ PWR RTN Not Used Shield	 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 	(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)	CI- DO- DO Shield DI- PWR+ PWR Shield Not Used	衝突検出(-) 送信データ(-) シールド 受信データ(-) 電源供給線(+12V) シールド 未使用
-----------------	---	--	--	---	--	---

Shell (Protective GND)

図 A.5.1: AUI コネクター結線図
A.6 同期シリアルポート(SYN)仕様(AR023)

V.24 ケーブル(ARCBL-V24DTE)



図 A.6.1: V.24 (RS232) ケーブル、AMPLIMITE 50 ピン・コネクター結線図



図 A.6.2: V.35 ケーブル、AMPLIMITE 50 ピン・コネクター結線図



図 A.6.3: X.21 ケーブル、AMPLIMITE 50 ピン・コネクター結線図

A.7 非同期ポート仕様

本製品に付属のコンソールケーブル、変換アダプターの結線仕様を示します(使用方法は図 2.7.1 を ご覧ください)。



図 A.7.1:コンソールケーブル、変換アダプター結線図

通信パラメータは下記の通りです(ただし、本製品がブートモニターの状態におかれているとき、フロー制御は「Xon/Xoff」となります)。

表 A.7.1	:通信/	《ラメータ

項目	値
インターフェース速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウエア(RTS/CTS)

A.8 回線申し込みにおける注意点

INS ネット 64/1500 お申し込み時の注意

基本的には、他の接続機器の状況も含め、ご自身の通信環境にあわせてお申し込みください。本製品の持つ機能を最大限に利用するための推奨値(<u>下線</u>)は以下のとおりです。各項目がどのような内容かは、NTTへご確認ください。

- 本製品の認定番号
 製品本体裏面のシールをご覧ください。
- インタフェース形態及びレイヤ1 起動種別
 INS64 の場合「<u>P-MP 呼毎</u>」または「P-MP 常時」
 INS1500 の場合、通常はインターフェース形態として「23B+D」を選択してください。¹
- ・発信者番号通知サービス ISP への接続のみの場合はいずれでもかまいません。拠点間の接続、例えば事業所と事業所を結 ぶ通信を行う場合は、「呼毎通知許可」か「呼毎通知拒否」を推奨いたします。
- ユーザー間情報通知サービス
 「<u>着信許可</u>」または「着信拒否」

専用線お申し込み時の注意

特にありません。



^{1.「24}B」を選択する場合、呼制御を行う D チャネル用として、別途 INS64 (2B+D) または INS1500 (23B+D) が必要です。呼番号長は「1 オクテット」または「2 オクテット」のど ちらでもかまいません。

A.9 暗号 / 圧縮カードの取り付け

注注暗号 / 圧縮カード(オプションカード)は、本製品に装着した状態でのみ販売しております。オ プションカードを単体で購入し、お客様によるオプションカードの装着はできません。

暗号 / 圧縮カード「AR010」または「AR011」は、「外国為替および外国貿易管理法」に基づいて規制される戦略物資(または役務)に該当します。このため、日本国外への持ち出しには、日本国政府の事前の許可などが必要です。

取り付け手順

- 1. プラスのドライバー (小) をご用意ください。
- 2. 本製品背面の電源スイッチをオフにしてください。
- オプションカードを梱包箱から取り出してください。オプションカードは静電気防止袋で封印されていますが、まだ静電気防止袋から出さないでください。
- オプションカードを静電気防止袋いれたままで左手に持ち、右手の指を本製品側面のネジ(金属 部分)に触れ、からだに帯電している静電気を逃がしてください。



確実な安全ためには、リストストラップなどの静電気防止用具を着用ください。静電気が基板上 の部品に放電した場合、故障の原因になります。

- 5. 本製品に接続しているケーブル類があればすべて取り外してください。
- 本製品側面のネジ(左右2個ずつ)、上面パネルのネジ(1個)をプラスのドライバーで外して ください。ネジを外すか所は合計5か所あります。後で、このネジは利用するため、紛失しない ようにしてください。
- 7. 上面パネルを外します。前面パネルを手前側にして、両手を使用し、<u>背面パネルに向かって数センチずらします。</u>上面パネルをそっと開けてください。

次図のようにマザーボードが見えます(図は前面パネル側を手前に見ています)。点線で囲んだ 部分が暗号 / 圧縮カード装着コネクターと固定用のつなぎナット(2か所)です。



マザーボード右側にある「電源部」には手を触れないでください。高電圧がチャージしている可 能性があり危険です。



図 A.9.1: 暗号 / 圧縮カード装着コネクターの位置

 オプションカードを静電気防止袋から取り出し、オプションカードの部品実装面を下に、切り欠 きがある側を手前にして、オプションカードを暗号 / 圧縮カード装着コネクターに取り付けます。

オプションカードのコネクターをマザーボードのコネクターに差し込み、押し込んでください。 コネクター同士が正しく嵌合していることを確認してください。オプションカードが外れないよ うに、オプションカードに付属している固定ネジ(2個)を使い、オプションカードをつなぎナッ トに固定してください。



図 A.9.2:オプションカードの取り付け

- 9. 本製品の上面パネルを元通りにかぶせ、手順6で外したネジで止めてください。
- 10. ケーブル類をつないでください。
- 11. 本体背面の電源スイッチをオンにしてください。

オプションカードが認識されたことの確認

- 本製品の電源スイッチをオンにし、コンソールターミナルにログインプロンプトが現れたら、 Manager レベルでログインしてください。
- 2. 「SHOW SYSTEM」コマンドを実行すると、オプションカードは「ENCO EMAC」として認 識されていることを確認できます(下記は AR010の例です)。

```
Manager > show system ↓
Router System Status
                                    Time 21:25:53 Date 28-Nov-2000.
Board ID Bay Board Name
                                      Rev Serial number
_____
Base
             AR740
       78
                                        M3-0 46691840

        PIC
        75
        0
        AR020
        PIC
        T1/E1
        PRI

        PIC
        40
        1
        AR022
        PIC
        Eth

                                      M1-1 39592696
                                      M1-0 39585415
NSM 4PIC 87
             AR040 NSM 4PIC
                                      M4-0 41846005
       39 0 AR021 PIC BRI(S)
PIC
                                      M2-0 40166261
PIC
       39 1 AR021 PIC BRI(S)
                                      M2-0 40166402
       75 3 AR020 PIC T1/E1 PRI
PIC
                                       M1-1 39591630
MAC 66 AR010 EMAC
                                       M1-0 11750009
_____
Memory - DRAM : 16384 kB FLASH : 6144 kB
_____
SysDescription
. . . . . . . . . . . . .
```

図 A.9.3:オプションカードの認識

また、「SHOW ENCO」コマンドにより、オプションカードの状態を表示することができます。

A.10 ASCII 文字コード表

表 A.10.1: ASCII 文字コード表

Dec	Hex	Char		Dec	Hex	Chr	Dec	Hex	Chr	Dec	Hex	Chr
0	0	NUL	Ctrl/@, Null, Idle	32	20	SP	64	40	@	96	60	`
1	1	SOH	Ctrl/A, Start of heading	33	21	!	65	41	А	97	61	а
2	2	STX	Ctrl/B, Start of text	34	22	Ш	66	42	В	98	62	b
3	3	ETX	Ctrl/C, End of text	35	23	#	67	43	С	99	63	С
4	4	EOT	Ctrl/D, End of transmission	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	ENQ	Ctrl/E, Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	е
6	6	ACK	Ctrl/F, Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	BEL	Ctrl/G, Bell, beep, fleep	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	BS	Ctrl/H, Backspace	40	28	(72	48	Н	104	68	h
9	9	HT	Ctrl/I, Horizontal tab	41	29)	73	49	1	105	69	i
10	0A	LF	Ctrl/J, Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	OB	VT	Ctrl/K, Vertical tab	43	2B	+	75	4B	Κ	107	6B	k
12	0C	FF	Ctrl/L, Form feed (top of page)	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
13	0D	CR	Ctrl/M, Carriage return	45	2D	-	77	4D	М	109	6D	m
14	OE	SO	Ctrl/N, Shift out	46	2E	•	78	4E	Ν	110	6E	n
15	OF	SI	Ctrl/O, Shift in	47	2F	/	79	4F	0	111	6F	0
16	10	DLE	Ctrl/P, Data link escape	48	30	0	80	50	Р	112	70	р
17	11	DC1	Ctrl/Q, Device control 1, XON	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	Ctrl/R, Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	Ctrl/S, Device control 3, XOFF	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	DC4	Ctrl/T, Device control 4	52	34	4	84	54	Т	116	74	t
21	15	NAK	Ctrl/U, Negative acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	Ctrl/V, Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	V
23	17	ETB	Ctrl/W, End of transmission block	55	37	7	87	57	W	119	77	W
24	18	CAN	Ctrl/X, Cancel	56	38	8	88	58	Х	120	78	Х
25	19	EM	Ctrl/Y, End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	У
26	1A	SUB	Ctrl/Z, Substitute	58	3A	:	90	5A	Ζ	122	7A	Z
27	1B	ESC	Ctrl/(, Escape, prefix, altmode	59	3B	;	91	5B	(123	7B	{
28	1C	FS	Ctrl/\ , File separator	60	3C	<	92	5C	١	124	7C	1
29	1D	GS	Ctrl/) , Group separator	61	3D	=	93	5D)	125	7D	}
30	1E	RS	Ctrl/^, Record separator	62	3E	>	94	5E	٨	126	7E	~
31	1F	US	Ctrl/_, Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

B 保証とユーザーサポート

B.1 保証

製品に添付している「製品保証書」の「製品保証規定」をお読みになり、「お客さまインフォメーショ ン登録カード」に必要事項を記入して、弊社「お客さまインフォメーション登録係」までご返送くだ さい。「お客さまインフォメーション登録カード」が返送されていない場合、保証期間内の無償での修 理や、障害発生時のユーザーサポートなどが受けられないことがあります。

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生命・身体に対する被害、事業の中 断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)については、当 社は、その責を一切負わないこととします。

B.2 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、この取扱説明書の巻末の調査依頼書をコピーしたものに必要事 項を記入し、下記のサポート先に FAX してください。記入内容の詳細は、『調査依頼書のご記入にあ たって』をご覧ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

- Tel: 😈 0120-860-772 月~金(祝·祭日を除く) 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00
- Fax: 0120-860-662 年中無休 24 時間受付

調査依頼書のご記入にあたって

本依頼書は、お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いただくものです。 ご提供いただく情報が不十分な場合には、障害の原因究明に時間がかかり、最悪の場合には障害の解 消ができない場合もあります。迅速に障害の解消を行うためにも、弊社担当者が障害の発生した環境 を理解できるよう、以下の点にそってご記入ください。記入用紙で書き切れない場合には、プリント アウトなどを別途添付してください。なお、都合によりご連絡が遅れる事もございますが、あらかじ めご了承ください。

- 1. 使用しているハードウエア、ソフトウエアについて
 - 製品名、製品のシリアル番号 (S/N)、製品リビジョンコード(Rev)を調査依頼書に記入して ください。製品のシリアル番号、製品リビジョンコードは、製品底面に貼付されているバー コードシールに記入されています。

(例) S/N 00077000002346 Rev 1A

 「3.2 起動」(p.63) および「3.3 デフォルトのログイン名とパスワード」(p.64)の手順に 従い、Manager レベルでログインし、「SHOW SYSTEM」コマンドを実行し、出力をプ リントアウトしたものを添付してください(図 B.3.1 (p.157)に表示例を示します。日付 などはお客様の環境とは異なることがあります)。

「SHOW SYSTEM」コマンドの出力をお送りいただくことに差し障りがある場合は、「B.3.1 サポートに必要なソフトウエア情報」(p.157)で囲んでいる「Rev」、「Software Version」、 「Release Version」、「Patch files」をご記入ください。パッチレベルアップしていない ときには、「Patch files」の項目は表示せず、警告メッセージを表示します。

- 2. 回線について
 - ISDN、専用線、フレームリレーのいずれか、ISDN であればダイヤルイン、サブアドレスのご利用の有無、NTT による工事かお客様で工事されたか、などについてお知らせください。
- 3. お問い合わせ内容について
 - どのような症状が発生するのか、それはどのような状況でまたどのような頻度で発生するのかをできる限り具体的に(再現できるように)記入してください。
 - エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容のプリントアウトなどを添付してください。
- 4. ネットワーク構成について
 - ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
 - 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

B.3 最新情報の入手

弊社では、製品に関する最新の情報(最新のソフトウエア、最新のマニュアル、製品を使用するため の設定例など)を下記のホームページでご案内しておりますので、ご利用ください(本書「9 バージョ ンアップ」(p.127)もご覧ください)。

156 | 保証とユーザーサポート

アライドテレシス株式会社・サポート・ホームページ

http://www.allied-telesis.co.jp/support/

```
Manager > show system

    Router System Status
    Time 20:20:47 Date 04-Dec-2000.

    Board
    ID
    Bay Board Name

        Base
        78
        AR740
        M3-0
        41505192

        PIC
        75
        0
        AR020
        PIC T1/E1
        PRI
        M1-1
        39574875

        PIC
        40
        1
        AR022
        PIC Eth
        M4-0
        46696760

        NSM 4PIC
        87
        AR040
        NSM 4PIC
        M4-0
        41846005

        PIC
        39
        0
        AR021
        PIC BRI(S)
        M2-0
        40166402

        PIC
        39
        1
        AR021
        PIC BRI(S)
        M2-0
        40166261

        PIC
        38
        2
        AR023
        PIC Sync
        M2-0
        14264627

        PIC
        75
        3
        AR020
        PIC T1/E1 PRI
        M1-1
        39591630

        MAC
        68
        AR011
        ECMAC
        M2-0
        33637948

  Memory - DRAM : 16384 kB FLASH : 6144 kB
 _____
 SysDescription
 CentreCOM AR740 version 2.0.3-00 01-Dec-2000
 SysContact
 SysLocation
 SysName
 SysUpTime
762 ( 00:00:07 )
Software Version: 2.0.3-00 01-Dec-2000
Release Version : 2.0.3-00 01-Dec-2000
Patch Installed : NONE
Territory : japan
Help File : help.hlp
Main PSU : On
RPS Monitor : Off
                                                Main Fan : On
 Boot configuration file: eth.cfg (exists)
  Current configuration: eth.cfg
  Security Mode : Disabled
  Warning (248283): No patches found.
  Manager >
```

図 B.3.1: サポートに必要なソフトウエア情報

_	·般事項	
1.	御社名: 部署名: ご連絡先住所:〒	ご担当:
	TEL: ()	FAX: ()
2.	ご購入先:	ご購入年月日:
	ご購入先担当者:	ご連絡先(TEL): ()
ハ	ードウエアとソフトウエア	
1.	ご使用のハードウエア機種(製品名)、シリアル番号	号、リビジョン
	CentreCOM <u>AR740</u>	S/NRev
	ご使用の PIC ()	
2.	本製品のファームウエア(ソフトウエア)のパージ Rev(本体): Rev(暗号カード): SoftwareVersion : ReleaseVersion : Patch files name : □なし □あり(ョン)
3.	 □線 □ ISDN ・サービス □ INS64 □ INS1500 (□ 23B- ・工事 □ NTT 工事 □お客様による工事 ・ダイヤルイン □あり □なし ・サブアドレス □あり □なし □専用線(回線速度:) □フレームリレー(回線速度:) 	+D □ 24B))

158 保証とユーザーサポート

お問い合わせ内容

□別紙あり □別紙なし

□設置中に起こっている障害 □設置後、運用中に起こっている障害

ネットワーク構成図

□別紙あり □別紙なし 簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

ご注意

- 本マニュアルは、アライドテレシス株式会社が作成したもので、全ての権利をアライドテレシス 株式会社が保有しています。本書の全部または一部を弊社の同意なしにコピーまたは転載することを固くお断りいたします。
- アライドテレシス株式会社は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することが ありますのでご了承ください。
- アライドテレシス株式会社は、改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますのでご 了承ください。
- ・本マニュアルについて、万一記載漏れ、誤りやご不審な点等ございましたらご連絡ください。
- 本製品を運用して発生した結果については、上記の項にかかわらず、責任を負いかねますのでご 了承ください。

©2000,2002-2003 アライドテレシス株式会社 ©2000,2002-2003 Allied Telesyn International Corporation

商標について

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

Apple、AppleTalk、Macintoshは、米国 Apple Computer, Inc.の商標です。

NetWareは、米国 Novell,Inc. の登録商標です。Novell、IPX、SPX、IPX/SPXは、米国 Novell,Inc. の 商標です。

Windows、MS-DOS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ る登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録 商標です。

マニュアルバージョン

2003年11月5日	Rev.C	LED 記述訂正
2002年12月19日	Rev.B	記述訂正
2000年12月5日	Rev.A	初版(Firmware Ver. 2.0.3)



本製品の IPsec 機能は、米国のセキュリティー認定機関 TruSecure 社(旧 ICSA 社)の認定を取得 しており、IPsec 通信の安全性および他社 IPsec 対応機器との相互接続性が確認されています。



本製品の Firewall 機能は、米国のセキュリティー認定機関 TruSecure 社(旧ICSA 社)の認定を取 得してます。

MEMO



