Z990002-D06-12



RGW シリーズ 設定マニュアル

Ver2.2 対応

ルート株式会社

目次		0
1. 武江 11	Eの方法	. 8 . 8
1.1.	19款(7)72	0.0
1.2.	コーザモードと特権モード	. J 9
1.0.	コマンドラインシェルによる設定	. 0
1.5	コマンドラインシェル機能一覧	10
1.6	コマンドー覧	11
1.7.	各コマンドの説明	14
1.7.	1 パスワードの設定	14
1.7.	2 ホスト名の設定	14
1.7.	3 IP アドレスの設定	14
1.7.	4 静的ルートの設定	15
1.7.	5 静的ルートの削除	15
1.7.	6 ICMP Redirect 送出の設定	15
1.7.	7 無線周波数の設定	16
1.7.	8 無線送信速度の設定	16
1.7.	9 無線 WEP 機能設定	17
1.7.	10 無線 WEP キー番号設定	17
1.7.	11 無線 WEP キー値設定	17
1.7.	12 無線ポートタイプの設定	17
1.7.	13 無線ネットワーク名の設定	18
1.7.	14 無線ステーション名の設定	18
1.7.	15 無線インフラストラクチャ・モード親機への切替	18
1.7.	16 無線 SSID の設定	19
1.7.	17 MAC アドレス・フィルター	19
1.7.	18 MAC アドレス・フィルターの削除	19
1.7.	19 RIP を使用するか否かの設定	19
1.7.	20 RIP を静的経路を送信するか否かの設定	20
1.7.	21 RIP の動作の設定	20
1.7.	22 RIP のバージョンの設定	20
1.7.	23 フィルターを使用するか否かの設定	20
1.7.	24 フィルターの設定	21
1.7.	25 フィルターの削除	22
1.7.	26 NAT を使用するか否かの設定	22
1.7.	27 NAT の map アクションの設定	22
1.7.	28 NAT の bimap アクションの設定	23

1.7.29 NAT の map-block アクションの設定	. 23
1.7.30 NAT の rdr アクションの設定	. 24
1.7.31 NAT の削除	. 24
1.7.32 DHCP サーバを使用するか否かの設定	. 25
1.7.33 DHCP サーバで配布する IP アドレスの設定	. 25
1.7.34 DHCP サーバで配布する IP アドレスの有効期限	. 25
1.7.35 DHCP サーバで配布する DNS サーバの設定	25
1.7.36 DHCP サーバで配布する DNS サーバの削除	25
1.7.37 DHCP サーバで配布するドメイン名の設定	. 26
1.7.38 DHCP サーバで配布するデフォルトルートの設定	. 26
1.7.39 DHCP リレーエージェントの設定	. 26
1.7.40 SNMP サーバ機能を使用するか否かの設定	. 26
1.7.41 SNMP コミュニティー名の設定	. 26
1.7.42 SNMP の location の設定	. 27
1.7.43 SNMP の contact の設定	. 27
1.7.44 SNMP のアクセスの設定	. 27
1.7.45 SNMP TRAP の設定	. 27
1.7.46 syslog 機能を使用するか否かの設定	. 28
1.7.47 syslog を転送するホストの設定	. 28
1.7.48 syslog を転送するファシリティの設定	. 28
1.7.49 syslog を転送するファシリティの削除	. 28
1.7.50 SSH のホストキーの生成	. 29
1.7.51 SSH の認証方法の設定	. 29
1.7.52 SSH の公開鍵のダウンロード	. 29
1.7.53 SSH の使用するバージョンの切り替え	. 30
1.7.54 telnet アクセスの設定	. 30
1.7.55 http アクセスの設定	. 30
1.7.56 monitor アクセスの設定	. 31
1.7.57 SSH アクセスの設定	. 31
1.7.58 保存	. 31
1.7.59 ARP の削除	. 32
1.7.60 設定を tftp でロード	. 32
1.7.61 コールドスタート	. 32
1.7.62 ファームウェアのアップデート	. 32
1.7.63 タイムゾーンの追加	. 33
1.7.64 タイムゾーンの表示	. 33

	. 33
1.7.66 NTP を使用するか否かの設定	. 33
1.7.67 NTP サーバの追加	. 33
1.7.68 NTP の設定表示	. 34
1.7.69 IPv6 を使用するか否かの設定	. 34
1.7.70 IPv6 アドレスの設定	. 34
1.7.71 IPv6 アドレスの削除	. 34
1.7.72 静的ルートの設定(IPv6)	. 35
1.7.73 静的ルートの削除(IPv6)	. 35
1.7.74 ルータ広告を使用するか否かの設定	. 35
1.7.75 IPv6 ICMP Redirect 送出の設定	. 36
1.7.76 IPv6 アドレスの表示	. 36
1.7.77 静的ルートの表示(IPv6)	. 36
1.7.78 ルータ広告の表示	. 36
1.7.79 RIPv6 を使用するか否かの設定	. 36
1.7.80 経路集約の設定	. 37
1.7.81 経路集約の削除	. 37
1.7.82 RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定	. 37
1.7.83 RIPv6 の状態表示	. 37
1.7.84 Ping6	. 38
1.7.85 Traceroute6	. 38
1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定	. 38
1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39
1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定 1.7.88 IPv6 フィルターの削除	. 38 . 39 . 40
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定 1.7.88 IPv6 フィルターの削除 1.7.89 IPSec SAD の設定 	. 38 . 39 . 40 . 40
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定 1.7.88 IPv6 フィルターの削除 1.7.89 IPSec SAD の設定 1.7.90 IPSec SAD の削除 	. 38 . 39 . 40 . 40 . 41
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定 1.7.88 IPv6 フィルターの削除	. 38 . 39 . 40 . 40 . 41 . 41
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39 . 40 . 40 . 41 . 41 . 42
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39 . 40 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43 . 43
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43 . 43
 1.7.86 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定 1.7.87 IPv6 フィルターの設定	. 38 . 39 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43 . 43 . 43

	1.7.101 ルーティング機能の設定	. 44
	1.7.102 IPv6 ルーティング機能の設定	. 44
	1.7.103 mroute を使用するか否かの設定	. 44
	1.7.104 IP トンネルの設定	. 44
	1.7.105 IP トンネルの削除	. 45
	1.7.106 IP トンネルの設定表示	. 45
	1.7.107 日付と時刻の設定	. 45
	1.7.108 再起動	. 45
	1.7.109 ARP のクリア	. 46
	1.7.110 ホスト名の表示	. 46
	1.7.111 IP アドレスの表示	. 46
	1.7.112 静的ルートの表示	. 46
	1.7.113 DHCP のリース状態の表示	. 46
	1.7.114 フィルタリング状態の表示	. 46
	1.7.115 ARP テーブルの表示	. 46
	1.7.116 起動時からの経過時間の表示	. 47
	1.7.117 ファームウェアのバージョンの表示	. 47
	1.7.118 日付と時刻の表示	. 47
	1.7.119 無線の受信レベル表示	. 47
	1.7.120 無線設定の表示	. 47
	1.7.121 無線インフラストラクチャの AP モードの表示	. 47
	1.7.122 SNMP 設定の表示	. 47
	1.7.123 SSH 設定の表示	. 48
	1.7.124 設定内容の確認	. 48
	1.7.125 コマンド形式の保存内容の確認	. 48
	1.7.126 ping	. 48
	1.7.127 traceroute	. 48
	1.7.128 ログアウト	. 48
	1.7.129 特権モードへの移行	. 48
	1.7.130 コマンドヘルプの表示	. 49
	1.7.131 ヒストリの参照	. 49
1	.8. 制限事項	. 50
	1.8.1 DHCP	. 50
	1.8.2 その他	. 50
2.	Web インターフェース	. 51
2	.1 メイン画面	. 51

2.2 設定選択	52
2.3 簡単設定	53
2.3.1 簡単設定	53
2.3.2 簡単設定トップ	53
2.3.3 ホスト設定	53
2.3.4 IP アドレス設定	53
2.3.5 ルーティング設定	53
2.3.6 無線設定	53
2.3.7 保存、設定完了	53
2.3.8 設定、保存	53
2.4 詳細設定	54
2.5 ホスト設定	55
2.5.1 ホスト名設定	55
2.5.2 時刻設定	55
2.5.3 Administrator パスワード設定	55
2.5.4 User パスワード設定	55
2.6 IP 設定	56
2.6.1 IP アドレス指定	56
2.6.2 ルーティング設定	57
2.6.3 RIP 設定	58
2.6.4 ARP テーブルの設定	59
2.6.5 ICMP Redirect 送出の設定	60
2.6.6 DHCP サーバ、リレー	61
2.7 無線設定	63
2.7.1 無線設定	63
2.7.2 MAC フィルター設定	64
2.8 SNMP 設定	65
2.8.1 SNMP 設定	65
2.9 アクセス設定	66
2.9.1 アクセス設定	66
2.10 フィルタ設定	67
2.10.1 フィルター、設定	67
2.10.2 NAT の追加・削除	70
2.11 Syslog 設定	74
2.11.1 syslog 設定	74
2.12 設定表示	76

	2.12.1 設定内容表示	. 76
	2.12.2 保存された設定内容表示	. 77
	2.13 管理コマンド	. 78
	2.13.1 診断テスト	. 78
	2.14 管理設定	. 80
	2.14.1 ファームアップロード	. 80
	2.14.2 設定アップロード	. 80
	2.14.3 設定アップロード(TFTP)	. 80
	2.14.4 再起動	. 80
	2.14.5 初期化	. 80
	2.15 設定保存	. 80
	2.15.1 設定保存	. 80
3. 1	工場出荷時の設定 設定のためのヒント	. 81
т.	4.1. 無線	. 82
	4.1.1 通信モード	. 82
	4.1.2 WEP	. 83
	4.1.3 無線中継	. 83
	4.2. ファイヤーウォール	. 84
	4.2.1 IP フィルター	. 84
	4.2.2 NAT	. 89
	4.3. ブリッジ	. 91
	4.3.1 通信モード	. 91
	4.3.2 ルータ機能	. 92

1. 設定の方法

1.1. 接続方法

本機の設定を行うためにはログインする必要があります。ログインはシリアル通信 で行う方法と、LAN 上のホストから telnet もしくは SSH で行う方法があります。 シリアル通信で設定する場合には、パソコン等のターミナルソフトを使用してくだ さい。ターミナルソフトの設定は下記の通りです。

データ伝達速度 19200 bps キャラクタビット長 8 パリティチェック 無し ストップビット長 1 フロー制御 PCW/2400/OD 以外の提会 ハー

RGW2400/OD 以外の場合 ハードウェア RGW2400/OD の場合 なし

また Web ブラウザによる設定も可能です。詳細は次章を参照下さい。 SSH での接続には、あらかじめシリアルもしくは telnet で SSH の設定が必要にな ります。詳細は「SSH のホストキーの生成」を参照下さい。

1.2. 設定方法

設定方法には項目により方法が2種類あります。

コンソールからコマンドを入力することにより設定を行うコマンドラインシェルと、 内部 OS のシェルから設定ファイルを直接書き換えるものです。内部 OS のシェル による設定には OS の知識と、ネットワークの知識が必要となります。設定方法に ついては別途お問い合わせください。

1.3. ユーザモードと特権モード

コマンドラインシェルは、特権モードとユーザモードの2つのモードがあります。

モード	説明	プロンプト
特権モード	すべてのコマンドが実行可能なモード	"\$"
ユーザモード	基本コマンドと表示コマンドのみが実行可能なモード	">"

1.4. コマンドラインシェルによる設定

telnet で接続すると login プロンプトが表示されます。

login:

ユーザ名 admin を入力します。

login: admin<CR>

続いてパスワードを入力します。

password: xxxxxxx<<CR> (注: 入力したパスワードは表示されません。)

ログインに成功すると、プロンプト > が表示されます。

設定を変更する場合には特権モードへ移行する必要があります。

特権モードへ移行するコマンドを入力します。

>administrator<CR>

続いて特権モードのパスワードを入力します。

password: xxxxxxx<<CR> (注: 入力したパスワードは表示されません。)

プロンプト\$が表示されます。

SSH での接続については、「SSH のホストキーの生成」を参照下さい。 また、パスワードは「工場出荷時の設定」を参照して下さい。

1.5.	コマン	ドラインシェ	ル機能-	-覧
------	-----	--------	------	----

機能	説明		
コマンドの補完	TAB キーを押下することによって、補完可能な部分までのコマ		
	ンド文字列を挿入します。		
コマンドのヘルプ	?キーを押下することによって、使用可能なコマンドの一覧、		
	またはコマンドの説明を表示します。		
	/m.1.		
	例		
	\$ 1p ?		
	* ip addi	ress a rodiract	
	* in rout	e add	
	* ip rout	e delete	
	ipではコ	マンドが成立していないので、ipで始まるコマン	
	ドを表示。		
	\$ ip address	?	
	usage: ip	address "Interface Ipaddress Netmask"	
	e.g. : \$ ij	o address ep0 192.168.0.100 255.255.255.0	
	in address	でコマンドが成立しているので 体田注と例を書	
	□ p address Cコマノドが成立しているので、使用法と例を表		
コマンド行の編集	 コマンド行の編集機能をサポートする。キーのバインドは以下		
	のとおりです。		
	+-	説明	
	Ctrl-H	カーソルの前の 1 文字を削除	
	(BackSpace)		
	Ctrl-A	カーソルをコマンド行の先頭に移動	
	Ctrl-E カーソルをコマンド行の最後尾に移動		
	Ctrl-D カーソル上の文字を削除		
	Ctrl-U コマンド行全体を削除		
	Ctrl-F ()	カーソルを右へ移動	
	<u>Ctrl-B()</u> カーソルを左へ移動		
	Ctrl-K カーソル以降の文字を削除		
コマンドのヒストリ	入力したコマン	ンドの履歴を保持する。	
	+-	説明	
	Ctrl-P ()	前の履歴を呼び出す	
	Ctrl-N ()	後の履歴を呼び出す	

1.6. コマンド一覧

設定項目	コマンド
パスワードの設定	passwd
ホスト名の設定	hostname
IP アドレスの設定	ip address
静的ルートの設定	ip route add
静的ルートの削除	ip route delete
ICMP Redirect 送出の設定	ip icmp redirect
無線周波数の設定	wireless channel
無線送信速度の設定	wireless txrate
無線 WEP 機能設定	wireless wep encryption
無線 WEP 使用キー番号設定	wireless wep key use
無線 WEP キー値設定	wireless wep key value
無線ポートタイプ設定	wireless port
無線ネットワーク名設定	wireless network
無線ステーション名設定	wireless station
無線インフラストラクチャ・モード親機へ切替え	wireless BSS AP mode
無線 SSID 設定	wireless ssid
無線 MAC アドレスフィルタ追加	wireless macfilter add
無線 MAC アドレスフィルタ削除	wireless macfilter delete
static ARP のエントリを設定	arp add
ARP エントリの削除	arp delete
RIP を使用するか否かの設定	rip
RIP で静的経路を送信するか否かの設定	rip static-supply
RIP の動作の設定	rip action
RIP のバージョンの設定	rip version
フィルタを使用するか否かの設定	filter
フィルタの設定	filter add
フィルタの削除	filter delete
NAT を使用するか否かの設定	nat
NAT の map アクションの設定	nat add map
NAT の bimap アクションの設定	nat add bimap
NAT の map-block アクションの設定	nat add map-block
NAT の rdr アクションの設定	nat add rdr
NAT の削除	nat delete
DHCP を使用するか否かの設定	dhcp
DHCP で配布する IP アドレスの設定	dhcp pool
DHCP で配布する IP アドレスの有効期間の設定	dhcp expire
DHCP で配布する DNS サーバの設定	dhcp dns add
DHCP で配布する DNS サーバの削除	dhcp dns delete
DHCP で配布するドメイン名の設定	dhcp domain
DHCP で配布するデフォルトルートの設定	dhcp defaultroute
DHCP リレーエージェントの設定	dhcp relay
SNMP 機能を使用するか否かの設定	snmp

設定項目	コマンド
SNMP コミュニティ名の設定	snmp community
SNMP の location の設定	snmp location
SNMP の contact の設定	snmp contact
SNMP のアクセス設定	snmp access
SNMP の TRAP 設定	snmp trap
Syslog の設定	syslog
Syslog を転送するホスト設定	syslog host
Syslog を転送するファシリティーの設定	syslog add
Syslog を転送するファシリティーの削除	syslog delete
SSH ホストキーの生成	ssh keygen
SSH 認証方法の生成設定	ssh authentication
SSH 公開鍵のダウンロード	ssh keyget
telnet アクセスの設定	access telnet
ht tp アクセスの設定	access http
monitor アクセスの設定	access monitor
ssh アクセスの設定	access ssh
保存	save
TFTP サーバからの設定情報ロード	load tftp
コールドスタート	cold start
ファームウェアのアップデート	update
タイムゾーンの追加	timezone
タイムゾーンの表示	show timezone
設定可能なタイムゾーンの表示	show timezone all
NTP を使用するか否かの設定	ntp
NTP サーバの追加	ntp server add
NTP の設定表示	show ntp
IPv6 を使用するか否かの設定	ipv6
IPv6 アドレスの設定	ipv6 address
IPv6 アドレスの削除	ipv6 addressdelete
静的ルートの設定(IPv6)	ipv6 route add
静的ルートの削除(IPv6)	ipv6 route delete
ルータ広告を使用するか否かの設定	ipv6 rtadv
IPv6 ICMP Redirect 送出の設定	ipv6 icmp redirect
IPv6 アドレス表示	show ipv6 address
_ 静的ルートの表示(IPv6)	show ipv6 route
静的ルートの表示(IPv6) ルータ広告の表示	show ipv6 routeshow ipv6 rtadv
静的ルートの表示(IPv6) ルータ広告の表示 RIPv6 を使用するか否かの設定	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6
静的ルートの表示(IPv6) ルータ広告の表示 RIPv6 を使用するか否かの設定 経路集約の設定	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate add
静的ルートの表示(IPv6)ルータ広告の表示RIPv6 を使用するか否かの設定経路集約の設定経路集約の削除	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 aggregate delete
静的ルートの表示(IPv6)ルータ広告の表示RIPv6 を使用するか否かの設定経路集約の設定経路集約の削除RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 aggregate deleteripv6 static-supply
静的ルートの表示(IPv6)ルータ広告の表示RIPv6 を使用するか否かの設定経路集約の設定経路集約の削除RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定RIPv6 の状態表示	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 static-supplyshow ripv6
静的ルートの表示(IPv6)ルータ広告の表示RIPv6 を使用するか否かの設定経路集約の設定経路集約の削除RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定RIPv6 の状態表示Ping6	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 aggregate deleteripv6 static-supplyshow ripv6ping6
静的ルートの表示(IPv6) ルータ広告の表示 RIPv6 を使用するか否かの設定 経路集約の設定 経路集約の削除 RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定 RIPv6 の状態表示 Ping6 Traceroute6	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 aggregate deleteripv6 static-supplyshow ripv6ping6traceroute6
静的ルートの表示(IPv6)ルータ広告の表示RIPv6 を使用するか否かの設定経路集約の設定経路集約の削除RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定RIPv6 の状態表示Ping6Traceroute6IPv6 フィルタを使用するか否かの設定	show ipv6 routeshow ipv6 rtadvripv6ripv6 aggregate addripv6 aggregate deleteripv6 static-supplyshow ripv6ping6traceroute6filter6

設定項目	コマンド
IPv6 フィルタの削除	filter6 delete
IPSec SAD の設定	ipsec sad add
IPSec SAD の削除	ipsec sad delete
IPSec SPD の設定	ipsec spd add
IPSec SPD の削除	ipsec spd delete
IKEを使用するか否かの設定	ipsec ike
PSK(事前共有鍵)の設定	ipsec ike psk add
PSK の削除	ipsec ike psk delete
SAD の設定表示	show ipsec sad
SPD の設定表示	show ipsec spd
ブリッジの設定	bridge
	bridge flush
ブリッジの状能表示	show bridge
レーティング機能の設定	ip forward
Pv6 ルーティング機能の設定	ipv6 forward
mroute を使用するか否かの設定	moute
	tunnel add
	tunnel delete
IP トンネルの設定表示	show tunnel
日付と時刻の設定	date
リフトのバージョン表示	show version
 ARP キャッシュのクリア	clear arp
設定内容の確認	show setup
	show ip address
静的ルートの表示	show ip route
日付と時刻の表示	show date
DHCPのリース状態の表示	show dhcp
フィルタリングの状態の表示	show filtering
NAT の状態表示	show nat
SSH の状態表示	show ssh
ARP テーブルの表示	show arp
起動からの経過時間の表示	show uptime
無線の受信レベルの表示	show wireless signal strength
無線設定の表示	show wireless status
MAC アドレス・フィルターの状態表示	show wireless macfilter
無線のインフラストラクチャ・モード親機の表示	show wireless AP
SNMP の設定の表示	show snmp
再起動	restart
Ping	ping
Traceroute	traceroute
ログアウト	quit
特権モードへの移行	administrator
コマンドヘルプの表示	help
ヒストリの参照	history
終了	exit

1.7. 各コマンドの説明

各設定は再起動の必要なく設定されます。

1.7.1 パスワードの設定

入力形式	passwd <i>user</i>
パラメータ	user
	・user :ユーザモードのパスワード
	・administrator :特権モードのパスワード
説明	パスワードを設定する
ノート	「特権モードのパスワード変更は特権モードのみ実行可
	入力を中止する場合は Ctrl-D を入力
	入力する文字列は英数文字のみ。文字数は8文字までです。
	本コマンドで設定したパスワードは Web インターフェースのパスワー
	ドと連動します。
	パスワードを紛失すると、設定の参照・更新はできなくなります。ま
	│た、パスワードを初期化する方法(cold start)は、パスワードを紛失す
	ると利用できなくなります。

1.7.2 ホスト名の設定

入力形式	hostname hostname
パラメータ	hostname
	・ドメイン名まで付加した形式のホスト名
説明	ホスト名を設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<pre>\$ hostname mypc.mydomain.co.jp</pre>

1.7.3 IP アドレスの設定

入力形式	ip address Interface IPaddress Netmask
パラメータ	Interface
	・インタフェース名 イーサネット:ne0 無線:wi0
	IPaddress
	・IP アドレス
	Netmask
	・ネットマスク
説明	指定したインタフェースに対して IP アドレスを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ip address wi0 192.168.0.100 255.255.255.0

入力形式	ip route add Destination Netmask Gateway
パラメータ	Destination
	・宛先 IP アドレス
	Netmask
	・宛先ネットマスク
	Gateway
	・ゲートウェイの IP アドレス
説明	静的ルートを設定する
	Netmask を省略するとホストルートの設定となります
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ip route add 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.1
	\$ ip route add default 192.168.0.254 (デフォルトルートの場合)
	\$ ip route add 192.168.32.3 192.168.33.2 (ホストルートの場合)

1.7.4 静的ルートの設定

1.7.5 静的ルートの削除

入力形式	ip route delete Destination Netmask Gateway
パラメータ	Destination
	・宛先 IP アドレス
	Netmask
	・宛先ネットマスク
	Gateway
	・ゲートウェイの IP アドレス
説明	静的ルートを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ip route delete 10.10.0.0 255.255.0.0
	\$ ip route delete default (デフォルトルートの場合)
	§ ip route delete 192.168.32.3 (ホストルートの場合)

1.7.6 ICMP	Redirect	送出の設定
------------	----------	-------

入力形式	ip icmp redirect <i>flag</i>		
パラメータ	flag		
	・enable 使用する		
	・disable 使用しない		
説明	ICMP Redirect 送出機能を使用するか否かの設定		
ノート	特権モードのみ実行可		
例	\$ ip icmp redirect enable		

入力形式	wireless channel Channel					
パラメータ	<i>Channel</i> ・無線の周波数チャネル 1-14					
	チャネル	周波数(MHz)	チャネル	周波数(MHz)		
	1	2412	8	2447		
	2	2417	9	2452		
	3	2422	10	2457		
	4	2427	11	2462		
	5	2432	12	2467		
	6	2437	13	2472		
	7 2442 14 2484					
説明	無線の周波数を設定する。					
ノート	特権モードのみ実行可					
例	S wireless channel 3					

1.7.8 無線送信速度の設定

入力形式	wireless txrate Rate				
パラメータ	Rate ・無線の送信速度 1-15				
		設定値	送信速度	設定値	送信速度
		1	1Mbps 固定	9	11 1Mbps
		2	2Mbps 固定	10	11 2Mbps
		3	2 1Mbps	11	11 2 1Mbps
		4	5.5Mbps 固定	12	11 5.5Mbps
		5	5.5 1Mbps	13	11 5.5 1Mbps
		6	5.5 2Mbps	14	11 5.5 2Mbps
		7	5.5 2 1Mbps	15	11 5.5 2 1Mbps
		8	11Mbps 固定		
説明	無線の送信速度を設定する				
ノート	特権モート インフラス できません	[×] のみ実行 ストラクチ v。	「可 「ャ・モードの親機	後の場合、	無線送信速度の設定は
例	\$ wireless	txrate	8		

入力形式	wireless wep encryption <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable・・・使用する
	・disable ・・・使用しない
説明	パケット送信時に WEP を使用するか否かを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ wireless wep encryption enable

1.7.9 無線 WEP 機能設定

通信速度の設定が5.5M、11Mbpsの場合には、WEPを使用すると使用しない場合に比べて実際の通信速度が低下することがあります。

1.7.10 無線 WEP キー番号設定

入力形式	wireless wep key use <i>flag</i>
パラメータ	flag
	• 1 ~ 4
説明	WEP のどのキー番号を使用するかを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ wireless wep key use 1

1.7.11 無線 WEP キー値設定

入力形式	wireless wep key value <i>flag value</i>	
パラメータ	flag	
	・キー番号(1~4)	
	value	
	・ASCII(5char)、又は Hex(0x で始まる最大 10 桁の 16 進数)	
説明	WEP キー値の設定	
ノート	特権モードでのみ実行可	
	キー長は value の長さで自動判断する。	
例	\$ wireless wep key value MyKey	

1.7.12 無線ポートタイプの設定

入力形式	wireless port <i>value</i>	
パラメータ	value	
	・ 1:BSS モード(インフラストラクチャ・モードの子機)	
	・ 3:Ad-hoc モード(工場出荷値)	
説明	無線の通信タイプを設定	
ノート	特権モードでのみ実行可	
	インフラストラクチャ・モードの親機への設定は、後述の wireless BSS	
	AP mode コマンドを使用する。	
	また、このコマンドは、インフラストラクチャの AP モード動作時は使	
	用できません。	
例	\$ wireless port 3	

1.7.13 無線ネットワーク名の設定		
入力形式	wireless network value	
パラメータ	value	
	・ IBBS モードのネットワーク名 (最大 30char.)	
説明	IBBS モード時のネットワーク名を設定	
ノート	特権モードでのみ実行可 wireless port 1の IBBS モード時に有効であり、同じ SSID を持つ親機 と通信が可能となる。親機への SSID の設定は、後述の wireless ssid コ マンドを使用する。 また、このコマンドは、インフラストラクチャの AP モード動作時は使 用できません。	
例	<pre>\$ wireless network NetBSD_IBSS</pre>	

1713 毎娘ネットロークタの設定

無線ステーション名の設定

入力形式	wireless station value
パラメータ	value
	・ IBBS モードのステーション名(最大 30char.)
説明	IBBS モード時のステーション名を設定
ノート	特権モードでのみ実行可
	wireless port 1 の IBBS モード時に有効であり、無線の識別名称を設定
	します。
例	<pre>\$ wireless station NetBSD_WaveLAN/IEEE_node</pre>

1.7.14 無線インフラストラクチャ・モード親機への切替

入力形式	wireless BSS AP mode <i>flag</i>	
パラメータ	flag	
	・ enable:インフラストラクチャ・モードの親機に設定	
	・ disable:インフラストラクチャ・モードの親機を解除	
説明	インフラストラクチャ・モードの親機機能を有効・無効化する。	
ノート	特権モードでのみ実行可	
	本コマンドでインフラストラクチャ・モードの親機に切替えます。また、	
	親機のときは、無線の SSID・ネットワーク名の変更はできないので、本	
	コマンドの投入前に設定しておかなければなりません。	
	flagに disable を設定すると、save&restart で Ad-hoc モードとして動作	
	する。	
例	\$ wireless BSS AP mode enable	

1.	7.1	5	無線	SSID	の設定
----	-----	---	----	------	-----

入力形式	wireless ssid value	
パラメータ	value	
	・ インフラストラクチャ・モードの SSID(最大 30char.)	
説明	インフラストラクチャ・モードの親機における SSID を指定する。	
ノート	特権モードでのみ実行可	
	本コマンドで設定した SSID と同じ内容のネットワーク名が設定されて	
	いる BSS モードの端末と通信が可能になる。	
	また、このコマンドで設定された SSID は、インフラストラクチャの AP	
	モード動作時のみ有効になります。	
例	<pre>\$ wireless ssid NetBSD_IBSS</pre>	

MAC アドレス・フィルター

入力形式	wireless macfilter add <i>param</i>	
パラメータ	param	
	MAC アドレスを指定	
説明	無線 LAN 通信を許可する MAC アドレスを設定する。	
ノート	特権モードのみ実行可。	
	設定 MAC アドレスが無い場合は、すべての端末との通信を許可する。	
	MAC アドレス・フィルターの最大エントリ数は 50。	
例	\$ wireless macfilter add 11:22:33:44:55:66	

1.7.16 MAC アドレス・フィルターの削除

入力形式	wireless macfilter delete param	
パラメータ	param	
	MAC アドレスを指定	
説明	無線 LAN 通信を許可する MAC アドレスを削除する。	
ノート	特権モードのみ実行可。	
	設定 MAC アドレスが無い場合は、すべての端末との通信を許可する。	
例	\$ wireless macfilter delete 11:22:33:44:55:66	

1.7.17 RIP を使用するか否かの設定

入力形式	rip <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable・・・使用する
	・disable ・・・使用しない
説明	RIP を使用するか否かを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ rip enable

1.7.18 RIP を静的経路を送信するか否かの設定

入力形式	rip static-supply <i>flag</i>	
パラメータ	Flag	
	・enable ・・・静的経路を送信する	
	・disable ・・・静的経路を送信しない	
説明	RIP で静的経路を送信するか否かを設定する	
ノート	特権モードのみ実行可	
例	\$ rip static-supply enable	

1.7.19 RIP の動作の設定

入力形式	rip action <i>interface action</i>	
パラメータ	interface	
	・インターフェース名	
	action	
	・supply・・・経路の送信および受信を行う	
	・listen ・・・経路の受信のみを行う	
	・disable・・・経路の送信も受信も行わない	
説明	RIPの動作を設定	
ノート	特権モードのみ実行可	
例	\$ rip action wi0 supply	

1.7.20 RIP のバージョンの設定

入力形式	rip version interface version
パラメータ	interface
	・インターフェース名
	version
	・ripv2・・・RIPv2(マルチキャスト)を使用する
	・ripv12 ・・RIPv2(マルチキャスト)、RIPv1 (ブロードキャス
	ト)を使用する
	・ripv1・・・RIPv1(ブロードキャスト)を使用する
説明	RIP のバージョンを設定
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ rip version wi0 ripv2

1.7.21 フィルターを使用するか否かの設定

入力形式	filter <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	IP フィルターを使用するか否かを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ filter enable</i>

1.7.22 フィルターの設定

入力形式	filter add number action inout [log level facility.level] [quick] [on
	interface] [proto proto] [from [!] address [port] to [!] address
	[port] [[flags] [with] [keep] [group]
パラメータ	number
	・0-65535 ・・・ フィルター番号
	action
	・block・・・・パケットを破棄する印を付ける
	・pass ・・・パケットを通過する印を付ける
	inout
	·in ····インターフェースから入り、RGW に入るパケ
	ットに対するルール
	\cdot out $\cdot \cdot \cdot RGW$ からインターフェースに出るパケットに
	対するルール
	log
	\cdot log · · · フィルタリングを syslog 出力する際に指定する
	・ level・・・level キーワードに続けて、syslog の facility と level
	を指定
	• facility • • • syslog O faciliy(auth.user.daemon)
	• level • • • syslog \mathcal{O} level(info, notice, warning, err)
	後述の syslog コマンドで指定された host へ転送される
	quick
	・quick ・・・ルールを即座に適応する
	on interface
	・on ne0 wi0 lo0 ・・・インターフェースを指定
	proto
	• tcp/udp udp tcp icmp
	address
	・any 1.2.3.4/24 形式 1.2.3.4 mask 255.255.255.0 形式
	port
	• port{= != < > <= eq ne lt gt le ge}番号
	・ ICP ノフク じめる FSKPAU の組み合わせ
	proto tcp 时に拍走り能
	(F=FIN,S=SYN,K=KSI,P=PUSH,A=AUK,U=UKG)
	WIIII
	・ with ipopts ・・・ IP オノションN ・ with short ・・・
	with Short シャン 短りとるパワット
	Accp ・koon state ・・・セッションの状能を答理する koon state に上
	Accep state とりションの状態を自住する Keep state にな スフィルター制御を行う
	oroun
	│
	・group N ・・・ ルールをグループ N に入れる
説明	IPパケットのフィルタリングを設定する
ノート	+
	$ zz \rangle$
例	S filter add 100 block out proto tcp from 100.100.0.0/16 to any port
17.5	= 80

1.7.23 フィルターの削除

入力形式	filter delete <i>number</i>
パラメータ	number
	・0-65535 ・・・ フィルター番号
説明	IP パケットのフィルタリングを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ filter delete 100</i>

1.7.24 NAT を使用するか否かの設定

入力形式	nat <i>flag</i>
パラメータ	flag
	~・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	NAT を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で enable にすると、Ethernet 側への NAT 機能が有効(無
	線側がグローバル、Ethernet 側がプライベート)になります。
例	\$ nat enable

1.7.25 NAT の map アクションの設定

入力形式	nat add map number interface address1 -> address2 [portmap proto
	ports proxy port portname tag/protocol]
パラメータ	number
	・0-255 ・・・ NAT 番号 (nat add *コマンドで共通)
	interface
	・インタフェース名
	address1
	・プライベート側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	address2
	・グローバル側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	proto
	• tcp/udp udp tcp
	ports
	・auto {ポート番号の下限}:{ポート番号の上限} 形式
	portname
	・ポートの名前(例:ftp)
	tag
	・タグ
	protocol
	・プロトコル
説明	NAT の map アクションを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可。nat 設定に共通な nat 番号によってソートされ
	昇順で設定される。
例	\$ nat add map 10 ne0 10.0.0/8 -> 210.100.100.101/32 portmap tcp/udp 1025:65000
	\$ nat add map 15 ne0 10.0.0.0/8 -> 0/32 proxy port ftp ftp/tcp

1.7.26 NAT の bimap アクションの設定

入力形式	nat add bimap number interface address1 -> address2
パラメータ	Number
	・0-255 ・・・ NAT 番号 (nat add *コマンドで共通)
	interface
	・インタフェース名
	address1
	・プライベート側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	address2
	・グローバル側 IP アドレス
	・1234/24 形式
説明	NAT の bimap アクションを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可。nat 設定に共通な nat 番号によってソートされ
	昇順で設定される。
例	\$ nat add bimap 3 ne0 10.0.0.5/32 -> 210.100.100.101/32

1.7.27 NAT の map-block アクションの設定

入力形式	nat add map-block number interface address1 -> address2 [ports port]
パラメータ	number
	・0-255 ・・・ NAT 番号 (nat add *コマンドで共通)
	interface
	・インタフェース名
	address1
	・プライベート側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	address2
	・グローバル側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	port
	・auto ポート番号
説明	NAT の mapblock アクションを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可。nat 設定に共通な nat 番号によってソートされ
	昇順で設定される。
例	\$ nat add map-block 2 ne0 10.0.0.5/8 -> 210.100.100.101/24 ports auto

1.7.28 NAT の rdr アクションの設定

入力形式	nat add rdr number interface address1 port port -> address2 port port
パラメータ	number
	・0-255 ・・・ NAT 番号 (nat add *コマンドで共通)
	interface
	・インタフェース名
	address1
	・プライベート側 IP アドレス
	・1234/24 形式
	address2
	・グローバル側 IP アドレス
	port
	・ ポート番号
	proto
	・ tcp/udp tcp udp (既定値:tcp)
説明	NAT の rdr アクションを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可。nat 設定に共通な nat 番号によってソートされ
	昇順で設定される。
例	\$ nat add rdr 5 ne0 10.0.0.5/32 port 7777 -> 210.100.100.101 port 20

1.7.29 NAT の削除

入力形式	nat delete <i>number</i>
パラメータ	number
	・0-255 ・・・ NAT 番号
説明	NAT のエントリを削除する
ノート	特権モードでのみ実行可
例	\$ nat delete 3

1.7.30 DHCP サーバを使用するか否かの設定

入力形式	dhcp flag [interface]
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
	interface
	・DHCP サーバ機能を使用するインタフェース名
	省略時は ne0 とみなす。disable 時は不要
説明	DHCP サーバの機能を使用するか否かの設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
	配布する IP アドレスが、対応するインターフェースのネットワークに
	なければならない。 14ページの制限事項を参照してください。
例	\$ dhcp enable

1.7.31 DHCP サーバで配布する IP アドレスの設定

入力形式	dhcp pool ipaddres1 ipaddress2
パラメータ	ipaddress1
	・IP アドレスの先頭
	ipaddress2
	・IP アドレスの最後
説明	DHCP サーバで配布する IP アドレスの範囲を設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ dhcp pool 192.168.0.1 192.168.0.254

1.7.32 DHCP サーバで配布する IP アドレスの有効期限

入力形式	dhcp expire <i>period</i>
パラメータ	period
	・ ・IP アドレスの有効期間(秒)
説明	DHCP サーバで配布する IP アドレスの有効期間の設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ dhcp expire 7200</i>

1.7.33 DHCP サーバで配布する DNS サーバの設定

入力形式	dhcp dns add <i>ipaddress</i>
パラメータ	ipaddress
	・DNS サーバの IP アドレス
説明	DHCP サーバで配布する DNS サーバを設定する
ノート	特権モードのみ実行可。最大2個登録可です。
例	\$ dhcp dns add 210.100.100.101

1.7.34 DHCP サーバで配布する DNS サーバの削除

入力形式	dhcp dns delete <i>ipaddress</i>
パラメータ	ipaddress
	・DNS サーバの IP アドレス
説明	DHCP サーバで配布する DNS サーバを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ dhcp dns delete 210.100.100.101

1.7.35 DHCP サーバで配布するドメイン名の設定

入力形式	dhcp domain domainname
パラメータ	domainname
	・ドメイン名
説明	DHCP サーバで配布するドメイン名を設定する。domainname を省略
	するとドメイン名の配布は行わない
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ dhcp domain root-hq.com</i>

1.7.36 DHCP サーバで配布するデフォルトルートの設定

入力形式	dhcp defaultroute [defaultroute]
パラメータ	defaultroute
	・デフォルトルートの IP アドレス
説明	DHCP サーバで配布するデフォルトルートを設定する。defaultroute
	を省略するとデフォルトルートの配布は行わない
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ dhcp defaultroute 172.30.100.2</i>

1.7.37 DHCP リレーエージェントの設定

入力形式	dhcp relay <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・IP アドレス ・・・ DHCP サーバの IP アドレス
	・disable ・・・ 使用しない
説明	DHCP リレーエージェントの設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ dhcp relay 172.10.0.1

1.7.38 SNMP サーバ機能を使用するか否かの設定

入力形式	snmp flag
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	SNMP サーバを使用するか否かの設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ snmp enable

1.7.39 SNMP コミュニティー名の設定

snmp community <i>name</i>
name
・コミュニティー名
SNMP コミュニティー名の設定をする。最大 31 文字まで。
スペースを入れることは出来ません。
特権モードのみ実行可
<i>\$</i> snmp community secret

1.7.40 SNMPの locationの設定

入力形式	snmp location <i>str</i>
パラメータ	str
	・文字列
説明	SNMP の location の設定をする。最大 255 文字まで
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ snmp location 1-17-8 Nishikata Bunkyo-ku Tokyo Japan

1.7.41 SNMP の contact の設定

入力形式	snmp contact <i>str</i>
パラメータ	str
	・文字列
説明	SNMP の contact の設定をする。最大 255 文字まで
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ snmp contact Tarou Yamada <taro@root-hq.com></taro@root-hq.com>

1.7.42 SNMP のアクセスの設定

入力形式	snmp access [<i>ipaddress</i> <i>network</i>]
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス "all"
	network
	・ネットマスク 255.255.255.0 形式を付与したネットワーク・アドレ
	ス
説明	SNMP で RGW にアクセス可能なホストの範囲を指定する
ノート	特権モードでのみ実行可。
	IP フィルタのチェックが先に働き、その後このアクセスの設定による
	チェックが行われます。
例	\$ snmp access 192.168.0.0 255.255.255.0

1.7.43 SNMP TRAP の設定

入力形式	snmp trap <i>mode flag [community [port]]</i>
パラメータ	mode
	• v1 v2 inform
	v1:snmp v1 v2:snmp v2 inform:NOTIFICATION
	flag
	・IP アドレス ・・・trap を送信するホストの IP アドレス
	・disable ・・・使用しない
	community
	・trap 送信に使用するコミュニティ名 disable 時は不要
	port
	・ポート番号 (省略時は 162 を使用) disable 時は不要
説明	再起動時・不正アクセスを検出した際、snmp trap を送信するホスト
	と trap のタイプを指定する。
	コミュニティ名にスペースを入れることは出来ません。
ノート	特権モードでのみ実行可。
例	\$ snmp trap v2 210,100,100,101 root

1.7.44 syslog 機能を使用するか否かの設定

入力形式	syslog flag
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	syslog 機能を使用するか否かを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可
例	\$ syslog enable

1.7.45 syslog を転送するホストの設定

入力形式	syslog host <i>ipaddress</i>
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス ・・・ syslog を転送するホストの IP アドレス
説明	syslog を転送するホストの IP アドレスを設定する
ノート	特権モードでのみ実行可
例	\$ syslog host 172.10.0.1

1.7.46 syslog を転送するファシリティの設定

入力形式	syslog add <i>facility level</i>
パラメータ	facility
	• kern user auth authpriv syslog cron ftp uucp
	local0~7 daemon *
	level
	• emerg alert crit err warning notice info debug
	none *
説明	syslog で転送するファシリティ及びそのレベルを設定する。
ノート	特権モードでのみ実行可。
例	\$ syslog add * info

1.7.47 syslog を転送するファシリティの削除

入力形式	syslog delete facility level
パラメータ	facility
	• kern user auth authpriv syslog cron ftp uucp
	local0~7 daemon *
	level
	• emerg alert crit err warning notice info debug
	none *
説明	削除する syslog のファシリティ及びそのレベルを設定する。
ノート	特権モードでのみ実行可。
例	\$ syslog delete kern crit

1.7.48 SSH のホストキーの生成

入力形式	ssh keygen version [overwrite]
パラメータ	version
	・ v1: SSHv1 のホストキーを生成
	・ v2: SSHv2 のホストキーを生成
	・ v12:SSHv1、SSHv2 のホストキーを生成
	overwrite
	既に生成したホストキーを上書きする場合に指定する。
説明	RGW の SSH ホストキーを生成する。
ノート	特権モードでのみ実行可。
	本コマンドの完了には、しばらく時間がかかります。
	v2、v12 の指定は、Ver 1.4.0 以降にのみ使用可能です。
例	\$ ssh keygen v1

1.7.49 SSH の認証方法の設定

入力形式	ssh authentication way
パラメータ	way
	・ passwd : パスワード認証が有効
	・ key:公開鍵認証が有効
	・ both:パスワード認証・公開鍵ともに認証が有効
説明	SSH の認証方法を指定する。
ノート	特権モードでのみ実行可。
	工場出荷時は both
例	\$ ssh authentication key

1.7.50 SSH の公開鍵のダウンロード

入力形式	ssh keyget version URL
パラメータ	version
	・ v1: SSHv1 の公開鍵をダウンロードする
	・ v2: SSHv2 の公開鍵をダウンロードする
	URL
	・ 公開鍵がある URL
説明	RGW に公開鍵をダウンロードする。
ノート	本コマンドでダウンロードした公開鍵でのアクセスが有効になりま
	す。
	特権モードでのみ実行可。
	v2 の指定は、Ver 1.4.0 以降にのみ使用可能です。
例	\$ ssh keyget v1 http://192.168.0.100/ ~rgw/identity.pub

1.7.51 SSHの使用するバージョンの切り替え

入力形式	ssh version version
パラメータ	version
	• v1: SSHv1
	• v2: SSHv2
	・ v12:両方
説明	RGW で使用する SSH のバージョンを指定する。
ノート	本コマンドでダウンロードした公開鍵でのアクセスが有効になりま
	す。
	特権モードでのみ実行可。
	本コマンドは、Ver 1.4.0 以降にのみ使用可能です。
例	\$ ssh version v12

1.7.52 telnet アクセスの設定

入力形式	access telnet [ipaddress network]
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス "all"
	network
	・ネットマスク 255.255.255.0 形式を付与したネットワーク・アドレ
	ス
説明	telnet で RGW にアクセス可能なホストの範囲を指定する
ノート	特権モードでのみ実行可。
	IP フィルタのチェックが先に働き、その後このアクセスの設定による
	チェックが行われます。

1.7.53 http アクセスの設定

入力形式	access http [ipaddress network]
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス "all"
	network
	・ネットマスク 255.255.255.0 形式を付与したネットワーク・アドレ
	ス
説明	http で RGW にアクセス可能なホストの範囲を指定する
ノート	特権モードでのみ実行可。
	IP フィルタのチェックが先に働き、その後このアクセスの設定による
	チェックが行われます。

1.7.54 monitor アクセスの設定

入力形式	access monitor [ipaddress network]
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス "all"
	network
	・ネットマスク 255.255.255.0 形式を付与したネットワーク・アドレ
	ス
説明	monitor で RGW にアクセス可能なホストの範囲を指定する
ノート	特権モードでのみ実行可。
	IP フィルタのチェックが先に働き、その後このアクセスの設定による
	チェックが行われます。
	monitor は RGW の無線の状態を表示する Windows 上で動作するアプ
	<u> リケーションです。弊社 Web サイトよりダウンロードできます。</u>

SSH アクセスの設定

入力形式	access ssh [ipaddress network]
パラメータ	ipaddress
	・IP アドレス "all"
	network
	・ネットマスク 255.255.255.0 形式を付与したネットワーク・アドレ
	ス
説明	ssh で RGW にアクセス可能なホストの範囲を指定する
ノート	特権モードでのみ実行可。
	IP フィルタのチェックが先に働き、その後このアクセスの設定による
	チェックが行われます。

1.7.55 保存

入力形式	save
パラメータ	なし
説明	設定内容を保存する
ノート	特権モードのみ実行可。システムファイルに反映されると共に、設定
	ファイルがコマンドの形式で保存される。

static ARP の設定

入力形式	arp add ipaddress macaddress	
パラメータ	ipaddress	
	・IP アドレス	
	macaddress	
	・MAC アドレス	
説明	static ARP のエントリを設定する	
ノート	特権モードでのみ実行可。	
例	\$ arp add 10.0.0.1 11:22:33:44:55:66	

1	.7	.56	ARP	の削除	÷
---	----	-----	-----	-----	---

入力形式	arp delete <i>ipaddress</i>	
パラメータ	ipaddress	
	・IP アドレス	
説明	IP アドレスに対応する ARP エントリを削除する	
ノート	特権モードでのみ実行可。	
例	\$ arp delete 10.0.0.1	

1.7.57 設定を tffp でロード

入力形式	load tftp ipaddress file	
パラメータ	ipaddress	
	・IP アドレス disable	
	file	
	・指定されたファイルをロード (disable 時は不要)	
説明	ファイルの内容をロードする	
ノート	特権モードでのみ実行可。	
	本コマンドで tftp サーバを指定後、save を行うと、tftp での設定ファ	
	イルのロードが再起動時にも実行されます。起動時に tffp で get する	
	のは、default route を設定後に行い、既に設定済みのパラメータを上	
	書きします。	

1.7.58 コールドスタート

入力形式	cold start
パラメータ	なし
説明	機器を工場出荷時状態に戻す
ノート	特権モードのみ実行可。設定を工場出荷時に戻した後に、再起動する。

1.7.59 ファームウェアのアップデート

入力形式	update <i>url</i>	
パラメータ	url	
	・ダウンロードするファイルの URL	
説明	ファイルをダウンロードし、ファームウェアをアップデートする	
ノート	特権モードのみ実行可	

入力形式timezoneZonenameパラメータZonename・タイムゾーン名説明タイムゾーンを設定する。
タイムゾーンの設定の保存は自動的に行われる。
ただし、設定した後に一度 restart する必要がある。ノート特権モードのみ実行可例Stimezone Japan

1.7.60 タイムゾーンの追加

1.7.61 タイムゾーンの表示

入力形式	show timezone
パラメータ	なし
説明	現在のタイムゾーンを表示する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ show timezone</i>

1.7.62 設定可能なタイムゾーンの表示

入力形式	show timezone all
パラメータ	なし
説明	設定可能なタイムゾーンを全て表示する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ show timezone all</i>

1.7.63 NTP を使用するか否かの設定

入力形式	ntp flag
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	NTP を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	\$ ntp enable

1.7.64 NTP サーバの追加

入力形式	ntp server add Server	
パラメータ	Server	
	・NTP サーバ	
説明	参照する NTP サーバを設定する。	
ノート	特権モードのみ実行可	
例	\$ ntp server add 192.168.0.1	

^{1.7.65} NTP の設定表示

入力形式	show ntp
パラメータ	なし
説明	NTP の設定を表示する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ show ntp

1.7.66 IPv6 を使用するか否かの設定

入力形式	ipv6 flag
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	IPv6 を使用するか否かの設定を行う。 ipv6 enable 又は disable を実行した後、save 及び restart を行う必要 がある。
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ipv6 enable

1.7.67 IPv6 アドレスの設定

入力形式	ipv6 address Interface IPaddress Prefixlen
パラメータ	Interface
	・インターフェース名 イーサネット:ne0 無線:wi0
	IPaddress
	・IPv6 アドレス
	Prefixlen
	・プレフィックス長
説明	指定したインターフェースに対して IPv6 アドレスを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ipv6 address wi0 fec0::1 64

1.7.68 IPv6 アドレスの削除

入力形式	ipv6 address Interface IPaddress Prefixlen delete
パラメータ	Interface
	・インターフェース名 イーサネット:ne0 無線:wi0
	IPaddress
	・IPv6 アドレス
	Prefixlen
	・プレフィックス長
説明	指定したインターフェースに対して設定されたIPv6アドレスを削除す
	వ
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ipv6 address wi0 fec0::1 64 delete</i>

1.7.69 静的ルートの設定(IPv6)

入力形式	ipv6 route add Destination Prefixlen Gateway
パラメータ	Destination
	・宛先 IPv6 アドレス又はプレフィクス
	Prefixlen
	・宛先ネットマスク
	Gateway
	・ゲートウェイの IP アドレス
説明	静的ルートを設定する
	Prefixlen を省略するとホストルートの設定となる
ノート	特権モードのみ実行可
例	Sipv6 route add fec0:0:0:ffff:: 64 fec0::1
	Sipv6 route add default fec0::1(デフォルトルートの場合)
	Sipv6 route add fec0:0:0:ffff::1 fec0::1(ホストルートの場合)
	Sipv6 route add fec0:0:0:1::1 fe80::2d0:14ff:fe02:12a9%gif0(トンネル
	の場合)

1.7.70 静的ルートの削除(IPv6)

入力形式	ipv6 route delete Destination Prefixlen
パラメータ	Destination
	・宛先 IPv6 アドレス
	Prefixlen
	・宛先ネットマスク
	Gateway
	・ゲートウェイの IP アドレス
説明	静的ルートを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>Sipv6 route delete fec0:0:0:ffff:: 64</i>
	Sipv6 route delete default(デフォルトルートの場合)
	\$ipv6 route delete fec0:0:0:ffff::1(ホストルートの場合)

1.7.71 ルータ広告を使用するか否かの設定

入力形式	ipv6 rtadv flag Interface
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
	Interface
	・ルータ広告機能を使用するインターフェース名
	イーサネット:ne0 無線:wi0
	省略時は neO とみなす。disable 時は不要
説明	ルータ広告を使用するか否かの設定をする
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	<i>\$ ipv6 rtadv enable</i>

1.7.72 IPv6 ICMP Re	direct 达出の設定
---------------------	--------------

入力形式	ipv6 icmp redirect <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable 使用する
	・disable 使用しない
説明	IPv6 で ICMP Redirect 送出機能を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ipv6 icmp redirect enable

1.7.73 IPv6 アドレスの表示

入力形式	show ipv6 address
パラメータ	なし
説明	システムに登録されている IPv6 アドレスを表示する
ノート	イーサネットと無線に割当てられた IP アドレスを表示する
例	\$show ipv6 address

1.7.74 静的ルートの表示(IPv6)

入力形式	show ipv6 route
パラメータ	なし
説明	システムに登録されている静的ルートを表示する
ノート	
例	\$show ipv6 route

1.7.75 ルータ広告の表示

入力形式	show ipv6 rtadv
パラメータ	なし
説明	ルータ広告の使用状態を表示する
ノート	
例	\$show ipv6 rtadv

1.7.76 RIPv6 を使用するか否かの設定

入力形式	ripv6 <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	RIPv6 を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	\$ ripv6 enable
1.7.77	経路集約の設定
--------	---------
--------	---------

入力形式	ripv6 aggregate add Interface Prefix Prefixlen
パラメータ	Interface
	・インターフェース名 イーサネット:ne0 無線:wi0
	Prefix
	・IPv6 プレフィックス
	Prefixlen
	・ブレフィックス長
説明	経路集約を設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	Sripv6 aggregate add ne0 fec0:0:800:: 56

1.7.78 経路集約の削除

入力形式	ripv6 aggregate delete Interface Prefix Prefixlen
パラメータ	<i>Interface</i> ・インターフェース名 イーサネット:ne0 無線:wi0
	Prefix ・IPv6 プレフィックス
	Prefixlen ・プレフィックス長
説明	経路集約を削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>Sripv6 aggregate delete ne0 fec0:0:0:800: 48</i>

1.7.79 RIPv6 で静的経路を送信するか否かの設定

入力形式	ripv6 static-supply <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 送信する
	・disable ・・・ 送信しない
説明	RIPv6 で静的経路を送信するか否かを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	<i>\$ ripv6 static-supply enable</i>

1.7.80 RIPv6 の状態表示

入力形式	show ripv6
パラメータ	なし
説明	RIPv6 の使用状態を表示する
ノート	なし
例	\$show ripv6

1.7.81	Ping6
--------	-------

¥	
入力形式	ping6 IPv6address
パラメータ	<i>IPv6address</i>
	・相手先 IPv6 アドレス
説明	相手先 IPv6 アドレスに対して ICMP Echo を発行する
ノート	なし
例	\$ ping6 fec0::1

1.7.82 Traceroute6

入力形式	traceroute6 IPv6address
パラメータ	IPv6address
	・相手先 IPv6 アドレス
説明	相手先 IPv6 アドレスに対して traceroute を実行する
ノート	なし
例	\$ traceroute6 fec0::1

1.7.83 IPv6 フィルターを使用するか否かの設定

入力形式	filter6 <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	IPv6 フィルターを使用するか否かを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ filter6 enable

1.7.84 IPv6 フィルターの設定

入力形式	filter6 add number action inout [log level facility.level] [quick] [on
	interface] [proto proto] [from [!] address [port] to [!] address
	[port] [[flags] [keep] [group]
ハラメータ	number
	・0-65535 ・・・ ノイルター番号
	・DIOCK ・・・ハクットを破来りる印を付ける
	・pass ・・・ハクットを通過9る印を刊ける
	in in in in in in in in
	ー い ト に 対する ルール
	\cdot out $\cdot \cdot \cdot RCW$ $\wedge EAU$
	log
	・ log ・・・フィルタリングを svslog 出力する際に指定する
	・ level・・・level キーワードに続けて、syslog の facility と level
	を指定
	・ facility ・・・syslog の faciliy(auth,user,daemon)
	• level • • • syslog \mathcal{O} level(info,notice,warning,err)
	後述の syslog コマンドで指定された host ヘ転送される
	quick
	・quick ・・・ルールを即座に適応する
	on interface
	・on ne0 wi0 lo0 ・・・インターノェースを指定
	proto
	• tcp/uap uap tcp 1pv6-1cmp
	address
	port
	・port{= != < > <= >= eg ne]t gt]e ge}番号
	flags
	・ TCP フラグである FSRPAU の組み合わせ
	proto tcp 時に指定可能
	(F=FIN,S=SYN,R=RST,P=PUSH,A=ACK,U=URG)
	keep
	・keep state ・・・セッションの状態を管理する keep state によ
	るフィルター制御を行う
	group
	・head N ・・・ 新規グループ N を作成
	・group N ・・・ ルールをグループ N に入れる
説明	IP バケットのフィルタリングを設定する
)-F	特権セードのみ実行可。フィルター番号によってソートされ昇順で設
171	
191	1.5 tilterb add 100 block out proto tcp from tec0::/48 to any port = 80

1785	IPv6 フィルターの削り	俆
1.7.00		2

入力形式	filter6 delete number
パラメータ	number
	・0-65535 ・・・ フィルター番号
説明	IP パケットのフィルタリングを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ filter6 delete 100</i>

1.7.86 IPSec SAD の設定

入力形式	ipsec sad add Source Destination I	Protocol Spi enc Algorithm Key
パラメータ	Source	
	・送信元アドレス	
	Destination	
	・送信先アドレス	
	Protocol	
	・セキュリティプロトコル	/
	現在は esp のみ指定可能	
	Spi	
	・セキュアパラメータイン	/デックス
	256 以上入力可能	
	Algorithm	
	・暗号アルゴリズム	
	現在は des-cbc,3des-cbc,	blowfish-cbc,rijndael-cbcを指定可
	能	
	暗号アルゴリズム鍵長(ヒ	ビット)
	des-cbc	64
	3des-cbc	192
	blowfish-cbc	40 から 448 まで
	rijndael-cbc	128,192,256 のいずれか
	Key	
	・暗号鍵	
	0x から始まる 16 進表記	のみ入力可能
説明	IPSec の SAD(Security Association	n Database)を設定する
ノート	特権モードのみ実行可。	
	IPSec のセキュリティポリシに合致	し、パケットが暗号化される場合、
	実行速度が低下することがあります	- 0
例	\$ ipsec sad add 192.168.0.1 19	02.168.1.1 esp 1001 enc des-cbc
	0xabcdabcdabcdabcd	

1.7.87 IPSec SAD の削除

入力形式	ipsec sad delete Source Destination Protocol Spi
パラメータ	Source
	・送信元アドレス
	Destination
	・送信先アドレス
	Protocol
	・セキュリティプロトコル
	現在は esp のみ指定可能
	Spi
	・セキュアパラメータインデックス
	256 以上入力可能
説明	IPSec の SAD(Security Association Database)を消去する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ipsec sad add 192.168.0.1 192.168.1.1 esp 1001

1.7.88 IPSec SPD の設定

入力形式	ipsec spd add Srcrange Destrange Upperspec Direction Protocol
	Mode Src-Dest Level
パラメータ	Srcrange
	・通信元サブネットを指定
	サブネットアドレス/マスク長(又はプレフィクス長) で入力
	Destrange
	・通信先サフネットを指定
	サフネットアドレス/マスク長(乂はフレフィクス長) で入力
	Upperspec
	・上位層のプロトコルを指定
	tcp,udp,any のいずれかを入力
	Direction
	・通信の方向を指定
	in,out のいずれかを入力
	Protocol
	・セキュリティフロトコルを指定
	現任は esp のみ入刀可能
	Mode . 現在は turnel のひと 力可能
	・現在はtunnelのの八月可能
	Src-Dest
	・トンネルエンドポイントを指定
	送信元アドレス-送信先アドレス で入力
	Level
	・レベルを指定
	use,require のいずれかを入力
説明	IPSecの SPD(Security Policy Database)を設定する
ノート	特権モードのみ実行可
1列	Sipsec spd add 192.168.100.0/24 192.168.102.0/24 any in esp tunnel
	192.168.0.1-192.168.1.1 use

1.7.89 IPSec SPD の削除

入力形式	ipsec spd delete Srcrange Destrange Uppserspec Direction
パラメータ	Srcrange
	・通信元サブネットを指定
	サブネットアドレス/マスク長(又はプレフィクス長) で入力
	Destrange
	・通信先サブネットを指定
	サブネットアドレス/マスク長(又はプレフィクス長) で入力
	Upperspec
	・上位層のプロトコルを指定
	tcp,udp,any のいずれかを入力
	Direction
	・通信の方向を指定
	in,out のいずれかを入力
説明	IPSec の SPD(Security Policy Database)を消去する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ ipsec spd delete 192.168.100.0/24 192.168.102.0/24 any in</i>

1.7.90 IKE を使用するか否かの設定

入力形式	ipsec ike <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	IKE を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	<i>\$</i> ipsec ike enable

1.7.91 PSK (事前共有鍵)の設定

入力形式	ipsec ike psk add Destination Key
パラメータ	Destination
	・通信相手先の IP アドレス
	Key
	・事前共有鍵
	現在は 0x から始まる複数桁の 16 進表記のみ入力可能
説明	PSK(Pre-Shared Key : 事前共有鍵)を追加する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ipsec ike psk add 192.168.0.1 0x12345678

1.7.92 PSK の削除

入力形式	ipsec ike psk delete Destination
パラメータ	Destination
	・通信相手先の IP アドレス
説明	PSK(Pre-Shared Key : 事前共有鍵)を削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ ipsec ike psk delete 192.168.0.1

1.7.93 SAD の設定表示

入力形式	show ipsec sad
パラメータ	なし
説明	SAD の内容を表示する
ノート	なし
例	\$show ipsec sad

1.7.94 SPD の設定表示

入力形式	show ipsec spd
パラメータ	なし
説明	SPD の内容を表示する
ノート	なし
例	\$show ipsec spd

1.7.95 ブリッジの設定

入力形式	bridge <i>flag</i>
パラメータ	Flag
	・ enable ・・・ 使用する
	・ disable ・・・ 使用しない
説明	ブリッジ機能を使用するか否かの設定を行う
ノート	特権モードのみ実行可
	ブリッジ機能は、MAC アドレス学習型(最大100エントリ、エージ
	ングタイム1200秒)
	通常のルータ機能と排他的に使用することが望ましい。
例	<i>\$ bridge enable</i>

1.7.96 ブリッジの学習済み MAC アドレスのクリア

入力形式	bridge flush
パラメータ	なし
説明	ブリッジ機能で学習したインターフェースと MAC アドレスの対応を
	クリアする
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ bridge flush

1.7.97 ブリッジの状態表示

入力形式	show bridge
パラメータ	なし
説明	ブリッジ機能の状態を表示する
ノート	
例	\$ show bridge

1.7.98 ルーティング機能の設定

入力形式	ip forward <i>flag</i>
パラメータ	Flag
	・ enable ・・・ ルーティングする
	・ disable ・・・ ルーティングしない
説明	ipv4 パケットのルーティングを行うか否かの設定を行う。
ノート	特権モードのみ実行可
	ブリッジ機能を使用する際に disable に設定することが望ましい。
例	<i>\$ ip forward disable</i>

1.7.99 IPv6 ルーティング機能の設定

入力形式	ipv6 forward <i>flag</i>
パラメータ	Flag
	・ enable ・・・ ルーティングする
	・ disable ・・・ ルーティングしない
説明	ipv6 パケットのルーティングを行うか否かの設定を行う。
ノート	特権モードのみ実行可
	ブリッジ機能を使用する際に disable に設定することが望ましい。
例	<i>\$ ipv6 forward disable</i>

1.7.100 mroute を使用するか否かの設定

入力形式	mroute <i>flag</i>
パラメータ	flag
	・enable ・・・ 使用する
	・disable ・・・ 使用しない
説明	IP マルチキャスト(mroute)を使用するか否かの設定
ノート	特権モードのみ実行可
	工場出荷状態で disable
例	<i>\$ mroute enable</i>

1.7.101 IP トンネルの設定

入力形式	tunnel add Tunnelnum Source Destination
パラメータ	Tunnelnum
	・トンネル番号(0-3)
	Source
	・通信元 IP アドレス
	Destination
	・通信先 IP アドレス
説明	IP トンネルを設定する
ノート	特権モードのみ実行可
例	\$ tunnel add 1 192.168.0.1 192.168.1.1

1.7.102 IP トンネルの削除

入力形式	tunnel delete <i>Tunnelnum</i>
パラメータ	Tunnelnum
	・トンネル番号
説明	IP-IP トンネルを削除する
ノート	特権モードのみ実行可
例	<i>\$ tunnel delete 1</i>

1.7.103 IP トンネルの設定表示

入力形式	show tunnel
パラメータ	なし
説明	トンネルの現在の設定を表示する
ノート	なし
例	\$show tunnel

1.7.104 日付と時刻の設定

入力形式	date yyyy/mm/dd HH:MM
パラメータ	<i>yyyy</i> ・年
	mm
	・月
	dd
	・日
	HH
	・時
	MM
	・分
説明	日付と時刻を設定する
ノート	特権モードのみ実行可。
	本コマンドは、設定した時点でシステムに反映される
例	\$ date 2000/12/24 12:30

1.7.105 再起動

入力形式	restart
パラメータ	なし
説明	システムを再起動する
ノート	特権モードのみ実行可。reboot でも可。

1.7.106 ARP のクリア

入力形式	clear arp
パラメータ	なし
説明	ARP テーブルをクリアする
ノート	特権モードのみ実行可。

^{1.7.107} ホスト名の表示

入力形式	show hostname
パラメータ	なし
説明	システムに登録されているホスト名を表示する
ノート	

1.7.108 IP アドレスの表示

入力形式	show ip address
パラメータ	なし
説明	システムに登録されている IP アドレスを表示する
ノート	イーサネットと無線に割当てられた IP アドレスを表示する

1.7.109 静的ルートの表示

入力形式	show ip route
パラメータ	なし
説明	システムに登録されている静的ルートを表示する
ノート	カーネルが自動的に生成するルート(直接接続されたネットワークに
	対するルートなど)は表示しない

1.7.110 DHCP のリース状態の表示

入力形式	show dhcp
パラメータ	なし
説明	DHCP のリース状態を表示する
ノート	

1.7.111 フィルタリング状態の表示

入力形式	show filtering
パラメータ	なし
説明	フィルタリングの状態(ルールにマッチしたパケット数)を表示する
ノート	各ルールの先頭の数字はルールにマッチしたパケット数であり、フィ
	ルター番号ではない。フィルター番号を表示するには、show setup コ
	マンドを使用すること。

1.7.112 ARP テーブルの表示

入力形式	show arp
パラメータ	なし
説明	ARP テーブルの表示する
ノート	

1.7.113 起動時からの経過時間の表示

入力形式	show uptime
パラメータ	なし
説明	起動してからの経過時間を表示する
ノート	

1.7.114 ファームウェアのバージョンの表示

入力形式	show version
パラメータ	なし
説明	本コマンドラインシェル及び OS のバージョン情報を表示する
ノート	

1.7.115 日付と時刻の表示

入力形式	show date
パラメータ	なし
説明	現在の日付と時刻を表示する
ノート	

1.7.116 無線の受信レベル表示

入力形式	show wireless signal strength
パラメータ	なし
説明	無線の受信レベルを表示する
ノート	

1.7.117 無線設定の表示

入力形式	show wireless status
パラメータ	なし
説明	無線のステータスを表示する
ノート	このコマンドは内部ドライバーの状態を表示する保守用の物です。設
	定値の確認には show setup コマンドを使用してください。

1.7.118 無線インフラストラクチャの AP モードの表示

入力形式	show wireless AP
パラメータ	なし
説明	無線インフラストラクチャの AP モードを表示する
ノート	このコマンドによりインフラストラクチャの AP モードであるかどう
	かを表示します。

1.7.119 SNMP 設定の表示

入力形式	show snmp
パラメータ	なし
説明	SNMP 設定を表示する
ノート	

1.7.120 SSH 設定の表示

入力形式	show ssh
パラメータ	なし
説明	SSH の状態を表示する
ノート	

1.7.121 設定内容の確認

入力形式	show setup
パラメータ	なし
説明	設定内容を確認する
ノート	

1.7.122 コマンド形式の保存内容の確認

入力形式	show config
パラメータ	なし
説明	コマンド形式の保存内容を表示する
ノート	

1.7.123 ping

入力形式	ping IPaddress
パラメータ	IPaddress
	・相手先 IP アドレス
説明	相手先 IP アドレスに対して ICMP Echo を発行する
ノート	

1.7.124 traceroute

入力形式	traceroute IPaddress
パラメータ	IPaddress
	・相手先 IP アドレス
説明	相手先 IP アドレスに対して traceroute を実行する
ノート	

1.7.125 ログアウト

入力形式	quit 又は exit
パラメータ	なし
説明	コマンドラインシェルからログアウトする
ノート	

1.7.126 特権モードへの移行

入力形式	administrator
パラメータ	なし
説明	特権モードへ移行する
ノート	

1.7.127 コマンドヘルプの表示

入力形式	help command
パラメータ	command
	・コマンド名
説明	コマンドのヘルプを表示する
ノート	

1.7.128 ヒストリの参照

入力形式	history
パラメータ	なし
説明	現在のヒストリを表示する
ノート	

・注意事項

コマンドラインシェルはシリアル通信、telnet と SSH で行う方法がありますが、同時に 複数のコマンドラインシェルを動作させると以下のメッセージが表示されます。

WARNING:another administrator is still alive. (既にコマンドラインシェルが動作中であることが検出された場合)

ATTENTION:Two or more administrator are active now!!! (動作中の全てのコマンドラ インシェルに対して表示される)

同時に別々の設定を行うと、予期しない設定になることがあります。このような場合には、 必要最小限の設定を行い、restart などを行うことを推奨します。

また、コマンドラインシェルを動作中は、後述の Web インターフェースでの設定は行うことができませんので、ご注意ください。

コマンドラインシェルは無通信時間を監視します。約300秒間、入力がない場合には、 自動的にセッションを切断します。ただし、各コマンド実行中の無通信監視は行いません。

1.8. 制限事項

コマンドラインシェルには以下の制限があります。

1.8.1 DHCP

DHCP を起動するには、DHCP の各項目を設定してから

\$ dhcp enable

とコマンドを打つ必要があります。

1.8.2 その他

「4.設定のためのヒント」をご覧下さい。

2. Web インターフェース

2.1 メイン画面

RGW2400 の IP アドレスを Web ブラウザにて指定してください。ユーザ名とパスワード を聞かれますので、入力してください。ユーザ名は user (ユーザモード)もしくは administrator (特権モード)です。コマンドラインシェルと同様に、ユーザモードでは各 種設定値を参照することだけができます。特権モードでは参照に加え、設定が可能になり ます。

このインタフェースはコマンドラインシェルと同時に使用出来ません。 コマンドラインシェルを閉じてから使用して下さい。 パスワードはセキュリティーのために変更する事をお奨めします。(2.5 ホスト設定) 動作確認 Web プラウザー: Internet Explorer6.0、Netscape7.0 言語を選択する場合はCookie を有効にする必要があります。

詳細設定ではフレームに対応したブラウザが必要となります。



使用する言語を選んでください。(英語又は日本語)

2.2 設定選択



設定を選択します。

- 簡単設定: 最低限の設定を一度に行う場合をこちらを選んでください。 設定及び保存が行われます。
- 詳細設定: 設定項目を一つずつ設定する場合はこちらを選んでください。

2.3 簡単設定

2.3.1 簡単設定 簡単設定を選択してください。 *簡単設定では「戻る」ボタンを使用しないでください。*

2.3.2 簡単設定トップ 簡単設定の手順を表示します。 *保存、設定完了で"設定、保存"のボタンを押すまで、設定は行われません。* ホスト設定を押してください。

2.3.3 ホスト設定

現在のホスト名が表示されます。 ホスト名を入力してください。

2.3.4 IP アドレス設定 現在の IP アドレスが表示されます。 イーサネット側と無線側の IP アドレス及びネットマスクを入力してください。

2.3.5 ルーティング設定 現在のルーティングが表示されます。 デフォルトゲートウェイを入力してください。

2.3.6 無線設定 現在の無線設定が表示されます。 各無線の設定を入力してください。

2.3.7 保存、設定完了 設定内容が表示されます。 よろしければ、「設定、保存」ボタンを押してください。

2.3.8 設定、保存

設定及び保存が行われた後、完了します。

この際に接続している側の IP アドレスを変更すると通信できなくなりますので、ご注意下さい。

設定の確認、および、更に設定を行いたい場合は、設定選択->詳細設定にお進み下さい。

2.4 詳細設定



詳細設定のメニューから項目を選んで設定してください。

2.5 ホスト設定

ホストに関する設定を行います。

2.5.1 ホスト名設定 ホスト名を設定します。 使用するホスト名を入力してください

2.5.2 時刻設定 時刻を設定します。 現在の時刻を入力してください。

2.5.3 Administrator パスワード設定 administrator のパスワードを設定します。 新しいパスワードを入力してください。

2.5.4 User パスワード設定 user のパスワードを設定します。 新しいパスワードを入力してください。

2.6 IP 設定

2.6.1 IP アドレス指定

イーサネット側と無線側の IP アドレス・ネットマスクを設定します。

🖉 d_top - Microsoft Internet Explore	
」 ファイル(Ĕ) 編集(Ĕ) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂 🥂
🛛 😋 戻る • 🕥 • 💌 💈 (🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🜒 メディア 🚱 🔗 🌭 🔜 🦲
詳細設定	IPアドレス設定
English Change language 詳細設定選択 ホスト設定 IP設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Syslog設定 設定表示 管理コマンド 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	各インターフェース側からアドレスを変更した場合は、アクセスしなおして下 さい イーサネット側IPアドレス、ネットマスク IPアドレス [192.168.0.21 ネットマスク 255.255.255.0 無線側IPアドレス、ネットマスク IPアドレス [10.12.1.2 ネットマスク 255.255.255.0 設定
	 IP設定へ戻る

設定済みの値が表示されますので、IPアドレス、ネットマスクを指定して下さい。指 定後、設定ボタンを押してください。

この際に接続している側の IP アドレスを変更すると通信できなくなりますので、ご注意 下さい。

2.6.2 ルーティング設定

定		ルーティ	ン	ブ討	と 対	Ē	
160 U	Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Mtu	Interface
	10.12.1/24	link#2	UO	1	0	1500	Onu
8	10.12.1.1	link#2	UHLe	0	0	1500	Oirv
	127	127.0.0.1	UGRS	0	0	33228	160
	127.0.0.1	127.00.1	UH	2	976	33228	100
	192.168	link#1	UC	1	0	1500	neO
	192.168.0.150	00.40.59.65.73.69	UHLe	3	209	1500	neO
	*	ルーテ. ワーク指定のでや	マグス	力 11-7	20	ក្រះខ	ta
定選択に戻る		ン ショー 二 ネットマスク				グート ^ノ	אי דיל[
		6	\$31				
	ار	スト指定のスタティ	ックル・	-7-7.	170	5追加	
	宛先旧アト1] ゲ ^ー 531	トウ:	c-1 [1

ルーティング設定画面です。現在のルーティング情報が上に表示されています。

それぞれのテキストボックスに追加・削除するルーティング、

追加・削除するデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力し、それぞれの追加・ 削除ボタンを押してください。 2.6.3 RIP 設定



RIP 設定画面です。設定済みの値が表示されています。チェックボックスにて設定を選択し、設定ボタンを押してください。

2.6.4 ARP テーブルの設定

🔾 🐼 • 💬 · 💌 📓 🐔	教兼 👷 8歳に入り 🔮 メディア 🔗 🍰 🌛 🗔 📒	
詳細設定	ARP設定	
English Change language 詳細設定選択 ホスト設定 P2設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フイルター設定 Sysbog設定 設定表示 管理設定 設定保存 設定運搬に戻る	現在のARPテーブル IPaddress MAC Address 1921680150 C0d059357359 全てのARPテーブルを削除します 全て削除 ARPテーブルを追加します IPアドレス [四設定へ戻る

ARP テーブルの設定画面です。現在の ARP 情報が表示されています。"全て削除" ボタンによって全ての ARP エントリを消去します。また、IP アドレスと MAC アド レスを入力することにより、ARP テーブルを追加できます。IP アドレスを指定して、 ARP エントリを個別に削除できます。 2.6.5 ICMP_Redirect 送出の設定

😋 戻る + 🕤 · 💌 📓 🏠 🔎 被索 🖄	🏠 የመርአያ 🚯 ታንጥ 🚱 🚁 🍃 🔄 📙	
詳細設定	ICMP-Redirect設定	
English Phange language 詳細設定/選択 不及ど設定 P設定 無線設設定 SNIMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Sveloa設定 設定表示マンド 管理設定 設定保存	ICMP redirect送出のON/OFF C 無効 © 有効 認定	<u>四設定へ戻る</u>

ICMP Redirect 送出の設定画面です。無効にするとイーサネット側・無線側共に ICMP Redirect パケットが発せられなくなります。

2.6.6 DHCP サーバ、リレー

A DHCPサーバ基本設定

■dtop - Microsoft Internet Explorer	ወይ የተቀወ አቀንው
ファイル(E) 編集(E) 表示(L) お気にん	መሬ የተቀወ አቀንው
(C) 戻る・(C)・(X) 定) (A)	🔎 ኞጵ 👷 የክርስያ 🜒 አታጥ 🚱 😞 😓 🗔 🛄
詳細設定 Eneliah Charase laneueee 詳細設定選択 ホスト設定 P設定 無級設定 SNMP設定 アクセス設定 フイルター設定 設定表示 管理設定 設定 建在 接続に戻る	DHCPDサーバは起動できませんので、ご注意ですい。 DHCPの使用 0. 中レキッシー側で使用する 0. 特別ので配布するJPTFLJスの範囲設定 DHCPで配布するJPTFLJスの範囲設定 DHCPで配布するJPTFLJスの範囲設定

DHCP サーバ基本設定の画面です。DHCP サーバの使用・不使用、DHCP サーバで 配布する IP アドレスの範囲、有効時間、ドメイン名、デフォルトゲートウェイの設 定を行います。設定済みの値が表示されていますので、内容変更の後、設定ボタンを 押してください。

DNS 設定画面です。最大登録数は2つです。DHCP サーバで配布する DNS の IP ア ドレスを入力し設定ボタンにて登録出来ます。削除したいときは空白の状態で設定ボ タンを押してください。 B DHCP Relayの設定

🚈 d_top – Microsoft Internet Explorer		
ファイル(日) 編集(日) 表示(1) お気に入	9149 シールロ ヘルプUB	A
🎯 es • 🕑 · 🖹 🖻 🏠 🌶	े थेल 👷 धन्नाटरेठ 🜒 मंगर 🤣 🔝 😓 🔜 🛄	
詳細設定	DHCP relay設定	
English Change language 詳細設定選択 ホスト設定 PE設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Syste設定 設定表示 管理コマンド 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	DHCP Relay アドレス指定 @ 使用しない O 使用する 使用する場合のDHCPサーバのIPアドレス	IP設定へ戻る

DHCP Relay 設定画面です。DHCP Relay を使用するか否か、使用する際の DHCP サーバの IP アドレスを設定します。設定済みの値が表示されていますので、変更後 設定ボタンを押してください。

2.7 無線設定

2.7.1 無線設定

🎯 es • 🕗 • 💌 💈 🐔	🔎 橋栗 🧙 始気に入り 🜒 メディア 🚱 🗟 - 😓 🗔 🛄	
詳細設定	無線設定	ŕ
Enclish Chance laneuase 詳細設定選択 市スト設定 回設定 無線設定 SNMP設定 フイルター設定 フイルター設定 Sysko設定 設定表示 管理コマンド 管理設定	無線チャンネル(1-14) 1 無線送信レート(1-15XBSS(Station)及びad-hocの時のみ使用可) 11:11->2->11Mbps ボートタイプ O BSS(AP) モード O BSS(Station) モード O BSS(Station) モード @ ad-hoc モード SSID (最大30文字) NetBSDJBS5 IBSS(BSS(Station)の時のみ使用可)(最大30文字)	
<u>設定連択に戻る</u>	ステーション名(最大30文字) Me1BSD_WaveLAN/JEEE_node WEPを使用するか否か o 使用する @ 使用しばい どの送信WEPキーを使うか(1-4) 1 それぞれのキーの値 1 [2] 3 : [4]	

無線チャンネル、送信レート、ポートタイプなどの設定画面です。設定済みの値が表示されますので、それぞれの値を指定し設定ボタンを押してください。WEP キーは文字列の場合は5文字、16 進数の場合は"0x"の後に10 桁で指定してください。

無線チャンネル変更時は、設定ボタン押下後、直ちに変更されます。無線経由で設定して いる場合は通信できなくなりますので、ご注意下さい。

通信速度の設定が5.5M、11Mbpsの場合には、WEP を使用すると使用しない場合に比べ て実際の通信速度が低下することがあります。 2.7.2 MAC フィルター設定

参)djtop - Microsoft Internet Explorer ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気(2	3000 V-rD AITB	_ 🗆 🗙
🔾 🕫 • 🕥 - 💌 💆 🐔	🏸 株案 🛠 お気に入り 👏 メティア 🔗 🍰 🍡 🔜 🛄	
詳細設定	MACフィルタ設定	
English Change language 詳細設定選択 市スト設定 IP設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フイルター設定 Syskog設定 設定表示 管理コマンド 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	現在の設定 Permit MAC address MAC フィルターの追加 MAC アドレス [通知] MAC フィルターの削除 MAC アドレス [IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	戻る

MAC アドレスによるフィルターの設定画面です。現在、無線側より接続を許可する MAC アドレスが上に表示されています。それぞれのテキストボックスに追加・削除する MAC アドレスを入力し、それぞれの追加・削除ボタンを押してください。

2.8 SNMP 設定

2.8.1 SNMP 設定



SNMP 設定画面です。設定済みの値が表示されています。各項目を変更し、設定ボタンを押してください。

2.9 アクセス設定

2.9.1 アクセス設定

細設定	アクセ	ス設定
lah ▲ Shaneo kaneuseo <u>記録定:留択</u> 上設定	Teinet アクセス設定 © 全て許可する © JPアドレス指定 IP	Netmask
定 設定 小設定 中739年	HTTPアクセス設定 © 全て許可する C IPアドレス指定 IP	Netmask
<u>人気力</u> <u>気力-設定</u> <u>変設定</u> 麦示	Monitorアクセス設定 @ 全て許可する C IPアドレス指定 IP	Netmask
	SSHアクセス設定 © 全て許可する C)Pアドレス指定 P	Netmask
設定選択に戻る	SNMPアクセス設定 の 全て許可する の IPTFL ス指定 IP	Netmask

コマンドラインシェルを起動したい場合の telnet、Web インタフェースを使用する際 の http、無線診断ソフトを使用する際の monitor、コマンドラインシェルを暗号化で 使用する場合の ssh、システム管理する場合の snmp のアクセスを制限できる画面で す。全て許可するに設定すると全ての制限がなくなります。また、IP アドレスだけを 指定すると特定のホストのみ許可し、IP アドレスとネットマスクを指定すると特定の ネットワーク上にあるホストに対して許可することが出来ます。

2.10 フィルタ設定

2.10.1 フィルター、設定

A フィルター、N	AT設定	
◎ d_top - Microsoft Internet Explorer つっくれんり 編集(P) 表示(V) お気に入り(A) 〇 戻る・〇 - 💌 😰 🐔 🔎 株別	ም-ሖወ ላልታው ቁ 👷 ቆቼዘርአያ 😵 አቻረም 🚱 🍰 🌛 🔜 🛄	×
詳細設定	フィルタ使用設定	
Charge laneuage 詳細設定選択 本又下設定 IP設定 重額設定	 C Filterを使用する © Filterを使用しない C NATを使用する © NATを使用する 	
SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Syste設定 設定表示 管理コマンド 管理設定	「「「「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」	フィルタ設定へ戻る
設定保存 設定選択に戻る		

フィルター、NAT の設定画面です。それぞれ使用するか否かを指定し設定ボタンを押してください。後に説明するフィルター追加を行うと自動的にフィルターを使用する設定になります。



フィルターの追加画面です。それぞれのパラメータを入力し、設定ボタンによりフィ ルターが追加されます。パラメータの詳細はコマンドラインシェルの説明文を参照く ださい。

フィルターの設定によっては、この Web インターフェースやコマンドラインシェルが 使えなくなります。注意してください。

B フィルターの追加

▲ Log - Nurasofi Internet Explorer コットバルビ 編集(E) 表示(E) わ気に入り(E) シー (○ 美多・○)・ ▲ ② ペ / 2 検索	ם]
詳細設定	フィルタ設定表示、削除
English T Change language	現在のフィルター設定内容と削除
HTMIELALEIT 市スト設定 評設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Svelog設定	現在フィルターを通ったパケット数 (フィルターを「使用しない」にしている場合は表示されません) フィルターの使用不使用・使用しない
設定表示 管理コマノバ 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	削除したいフィルタ番号 <u> 削除</u>
	フィルタ設定へ戻る

C フィルターの表示 削除

フィルターの削除画面です。上の枠に表示されているフィルターの末尾にある#の後 の番号がフィルター番号です。この番号を指定しフィルターを削除できます。 2.10.2 NAT の追加・削除

A NAT のアクション追加

洋細設定	NAT-map設定
iish Chaves kanguige 助設定選択 決設定 WP設定 MP設定 NO設定 NO設定 記示 記訳定 記録定 認定 認定 認定 認定 認定 認定 認定 認定 認定 認	NAT番号0-255) 「 インターフェース名指定 ④ イーサネット側 C 無線側 プライベート側Pアドレス指定 ④ any C IPアドレス指定 IP / / グローバル側Pアドレス指定 ④ any C IPアドレス指定 IP / / ボート指定 ④ 冶略 C portmap C proxy port portmap福車時 protocol 下限port番号またはauto 上段port番号 proty part指定時 portname 165 protocol

🚰 d_top – Microsoft Internet Explorer		
_ ファイノルE) 編集(E) 表示(2) お気に (2) 言わ・(2) - 👔 🔹 🔨	入り(A) シールロー ヘルグ(B) - 株学	2
詳細設定	NAT-bimap設定	
Enelish ● Chance language 詳細設定選択 ホスト設定 P設定 三線設定 SNMAP設定 アクセス設定 2イルター設定 Syste:設定 管理コマンド 管理設定 設定選択(に戻る)	NAT 巻号の-255) インターフェース名指定 @ イーサネット側 C 筆線側 ブライベート側Pアドレス指定 @ any C Pアドレス指定 1P / / グローバル側Pアドレス指定 @ any C Pアドレス指定 1P / / 数定	
📲 d 100 - Microsoft Internet Explorer	74)	
ファイル(12) 編集(12) 表示(2) お気(2)	እስሪ) ም-ሥር) ለሥታዊያ 🎾 ቁቋ 🏑 የፍሬርያን 📢 ሃይታሪክ 🊱 📚 🍃 🔜 📑	2
詳細設定	NAT-map-block設定	
Enelish Change language 詳細設定選択 ホスト設定 回設定 無練設定 SNMP設定 アクセス設定 アクセス設定 スイルター設定 Sysle設定 設定表示 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	NAT 番号ゆ-255) 「 インターフェース名指定 © イーサキット側 C 筆線側 ブライベート側Pアドレス指定 © any C Pアドレス指定 IP / / グローバル側Pアドレス指定 © any C Pアドレス指定 IP / / ボート指定 © る時 C suio C ボート番号	
	741	レタ設定へ戻る

詳細設定 Include Include 詳細設定選択 水子設定 空設定 アクセンス設定 マルシター設定 Svalog設定 設定選択に戻ろ	2 d top - Microsoft Internet Explorer		
	詳細設定 Fineliah ■ Chance Language 詳細設定選択 ホスト設定 回設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Sveslog設定 設定意示 管理コマンド 管理設定 設定選択に戻る	NAT 世号0-255) パンターフェース名推定 パンターフェース名推定 パーサネット 们 クーサネット 们 プライベート 川和 アドレス推定 ジローバ いし 御 ア アレス 推定 ガート	

NAT のアクション追加画面です。NAT のルールが正しく設定された場合は、表示・削除 画面へ移行します。間違っている場合は追加される前に"NAT のルールが間違っています" というメッセージが表示されますので、設定を確かめてから追加してください。
詳細設定	NAT設定表示、削除	
English 💌 Change language	現在のNAT設定内容	
并細設定選択	map will $0/0 \rightarrow 0/32$ proxy port ftp ftp/top # 11	
小人F設定 P設定	map will 0/0 -> 0/32 portmap top/udp auto # 12	
Syslog起 設定表示 管理コマン <u>ド</u> 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	output packets: blocked 0 passed 0 nomatch 0 counted 0 input packets: blocked 0 passed 0 output packets logged: blocked 0 passed 0 output packets logged: blocked 0 passed 0 packets logged: input 0-0 output 0-0 List of active MAP/Redirect filters:	
	List of active sessions:	
	NATO使用不使用:使用しない 削除したUNNAT番号	

現在の NAT 設定内容と現在使用されている設定内容が表示されます。削除したい場合は、NAT 番号を入力し削除ボタンを押してください。NAT 番号は、現在の NAT 設定内容の中の#の右の数字です。これは、NAT を追加する際に指定した番号になっています。

2.11 Syslog 設定

- 2.11.1 syslog 設定
- A syslog を使用するか否かの設定

🕘 djitop – Microsoft Internet Explorer		
「アイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(D)	- ^人 ルプ(出)	2
🔾 😋 🛋 • 🕗 - 💌 🙎 🐔 🔎 🕸 👷 🌟	afficito 💞 1977 🧭 🎓 😓 🤜 🔜	14.
詳細設定	Syslog設定	
English Change language 詳細設定選択 木スト設定 P設定 無確設定 SNMA設定 アクセス設定 アクセス設定 フィルター設定 Svslog設定 設定表示 管理コマンド 管理設定 設定保存 設定選択に戻る	Syskagを使用するか否か C 使用する @ 使用しない Syskagを転送するホストの設定 IPアドレス	Sysiog設定个更る

syslog を使用するか否かの設定を行います。また、その際に syslog を送るホストの IP アドレスも指定してください。syslog の詳細も設定する必要があります。syslog の syslog-facility 設定に移行してください。 B syslog のファシリティ設定

<mark>) d_top = Microsoft Internet Explorer ローロー ファイル4D 編集型 表示の お気に入りの ツール4D ヘルブ型 ③ 戻る・ ② - 💌 😰 🏠 🔎 検索 👷 お気に入り 💐 メディア 🚱 🚖・ 🍃 🔜 🛄</mark>		×
詳細設定	Syslog-facility設定	
English Change knguage 詳細設定選択 木スト設定 PE設定 無経設定 SNIME設定	現在の設定 Facility Level	
アクセス設定 フィルター設定 Syslog設定 設定表示 管理コマンド 管理設定 設定保存	Syslogを転送するファンリティーの追加 Facility Level Syslogを転送するファンリティーの削除 Facility Level Level	
設定選択に戻る	1R RE	<u>Sysica設定へ戻る</u>

syslog のファシリティを設定する画面です。左側にファシリティ、右側にファシリティのレベルが表示されています。

2.12 設定表示

2.12.1 設定内容表示

ファイル(Đ 編集(2) 表示(2) お気に	ADBU ツールローヘルオロD 🎾 検索 ஜ お気に入り 🞯 メディア 🍘 🗟・ 🌭 🗔 📙	~~
詳細設定	設定表示	-
ホスト設定 PP設定 無線設定 SNMP設定 アクセス設定 フィルター設定 Systeg設定 設定表示 管理コマンド 管理コマンド	[BRIDGE] bridge : disable [IP FORWARD] ip : enable [IP address] Interface IPaddress Netmask	
設定運行 設定選択(C戻る	ne0 192.168.0.21 255.255.255.0 wi0 10.12.1.2 255.255.255.0 [Static ARP] IPaddress MACaddress 	
	Destination Netmask Gateway Info 	

設定内容表示画面です。上の枠に現在の設定内容が、下の枠に RGW2400 のバージョンが表示されます。ここでの表示はコマンド形式ではありませんので、コピーして設定ファイルとしては使えません。注意してください。

2.12.2 保存された設定内容表示



現在保存されている設定内容表示画面です。再起動を行うとこの設定で起動する事に なります。

工場出荷時は保存されていませんので、上図のようには表示されません。管理コマン ドメニューから保存を行ってください。

2.13 管理コマンド

2.13.1 診断テスト

A PINGコマンド

詳細設定	Pingコマンド
nelich Change kanguage 細設定選択 大設定 該定 線設定	IPアドレスと回数を入力してください IPアドレス 回数 回 ラスト
MP設定 7世ス設定 ルター設定 認定 記表示 型コマンド 型設定	PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes 64 bytes from 182.168.0.1: icmp.seq=0 ttl=255 time=0.001 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp.seq=1 ttl=255 time=0.004 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp.seq=2 ttl=255 time=0.004 ms 64 bytes from 182.168.0.1: icmp.seq=3 ttl=255 time=0.004 ms
	4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.001/0.003/0.004/0.002 ms

PING コマンド画面です。IP アドレスを入力して PING の回数を指定します。テスト ボタンにてテストを開始します。

結果がでるまでにしばらく時間がかかります。回数を多くすればするほど結果の表示 までの時間が長くなります。 B Tracerouteコマンド

▲ d_top - Microsoft Internet Explorer ファイル4D 編集集) 表示(2) お気(こんり) (金) 美多 * (3) - (★) (2) (3) / (2)	□× シールローヘルブ化シー 検索 📌 ま気に入り 💐 メディア 🚱 🚖 - 🍃 🥅 📙
詳細設定	Tracerouteコマンド
Eneliak Chanee Isneusee 詳細設定選択 ホスト設定 回設定 記録定 SNIMP設定 アクセス設定 フィルター設定 フィルター設定 Systeg設定 設定表示 管理設定 設定表示 管理設定 設定運行	IPアドレスを入力してください IPアドレス I 192.168.0.1 (192.168.0.1) 15.632 ms 0.020 ms 15.600 ms 管理コマンド選択に戻る

Traceroute コマンド画面です。テキストボックスに IP アドレスを入力し、テストボ タンを押してください。

尚、このテストは 20 ルーター経由で制限がかかっています。それ以上のルーターを経由 した IP アドレスには届かないことになりますのでご注意下さい。

2.14 管理設定

2.14.1 ファームアップロード ファームをアップロードします。 ファームのファイルを参照して、アップロードしてください。

2.14.2 設定アップロード 設定をアップロードします。 設定のファイルを参照して、アップロードしてください。

2.14.3 設定アップロード(TFTP) 設定をアップロードする TFTP サーバを設定します。 TFTP サーバの IP アドレスと設定のファイル名を指定してください。

2.14.4 再起動

再起動します。

再起動する前に設定を保存してください。

保存されないまま、再起動すると保存前の設定で起動します。

2.14.5 初期化

初期化を行い、再起動します。

2.15 設定保存

2.15.1 設定保存

設定を保存します。

保存された内容は "設定表示"->"保存内容表示"で参照してください。

3. 工場出荷時の設定

工場出荷時の設定は以下のとおりである。

設定情報	内容
ユーザモードのアカウント	"admin"
(CLI)	
ユーザモードのパスワード	"admin"
(CLI)	
特権モードのパスワード(CLI)	"admin"
ユーザモードのアカウント	"user"
(WebIF)	
ユーザモードのパスワード	ユーザモードのパスワード(CLI)に同じ
(WebIF)	
特権モードのアカウント	"administrator"
(WebIF)	
特権モードのパスワード	特権モードのパスワード(CLI)に同じ
(WebIF)	
ホスト名	rgw
IP アドレスとネットマスク	イーサネット側:172.30.100.2/24
	無線側 : 10.12.1.2/24
静的ルート	なし
デフォルトルート	10.12.1.1
アクセス制御	アクセス制御なし
RIP	使用しない
SNMP	使用する。trap はなし
DHCP	使用しない
IP Filter	使用しない
MAC アドレス・フィルター	使用しない
NAT	使用しない
SYSLOG	使用しない
LoadTftp	使用しない
SSH 使用バージョン	SSHv1 固定
SSH ホストキーの生成	未生成
SSH 公開鍵ダウンロード	未設定
SSH 認証方式	パスワード認証・公開鍵認証
無線通信モード	Ad-Hoc モード
IPv6	使用しない
NTP	使用しない
mroute	使用しない
ブリッジ	使用しない
IP ルーティング機能	使用する

4. 設定のためのヒント

本章では、RGW を設定する際のヒントを示します。

4.1. 無線

4.1.1 通信モード

RGW の無線通信には、Ad-hoc とインフラストラクチャの2つのモードがあります。また、インフラストラクチャ・モードには親機と子機の区別があります。

これらの切替えは、コマンドラインインターフェースの無線設定を使って行いま す。工場出荷時には Ad-hoc になっており、インフラストラクチャ・モードに変更するに は、Ad-hoc モードになって行います。



RGW をインフラストラクチャ・モードの親機にするには、Ad-hoc モードから wireless BSS AP mode enable コマンドで行います。

インフラストラクチャ・モードの親機から、Ad-hoc モードもしくはインフラストラクチャモード子機へ切り替えるには、一度、親機で wireless BSS AP mode disable を投入する必要があります。

Ad-Hoc モードとインフラストラクチャ・モードの子機の切替えは、wireless port コマンドで行います。このコマンドにより、RGW のモードは直ちに切替わります。

以上のモードの切替えを、無線を使った接続で行った場合、動作が切替わった時 点で、接続が途絶えますので、ご注意ください。

インフラストラクチャ・モードの親機では、以下の制限があります。

- ・ 無線空間の中継では、MAC アドレス・フィルターと IP フィルターが働きません。
- いわゆるローミング機能はありません。
- ・ 無線の転送速度は、子機側の設定に依存します。したがって、wireless txrate コマンドで設定できません。また、親機を monitor プログラムで監視した場合、転送速度は有効な値を示しません。
- ・ 接続可能な子機の最大数は200です。

インフラストラクチャ・モードではビーコンや制御データが流れますので、一般に、 Ad-hoc モードの時より実効速度が落ちます。

4.1.2 WEP

RGW が無線空間に送出するデータ(MPDU)を暗号化することができます。この暗号化には秘密鍵方式のWEP(Wired Equivalent Privacy)が利用できます。各RGWにはそれぞれ4つまでの鍵を登録することができます。WEPには暗号化・復号化などの処理で、WEPを使わない場合と較べて実効転送速度が落ちることがあります。詳細は弊社Webサイトの「RGW2400製品概要」をご覧下さい。

4.1.3 無線中継

RGW1台で、無線空間をパケット中継することができます。 中継の方法は2つあります。

無線のポートタイプが Ad-hoc の場合、IP 層での中継になります。 インフラストラクチャ・モードの場合、親機が MAC 層での中継を行います。

ただし、1台での中継は、同じ無線チャンネルを使った転送になりますので、実 効速度が2分の1以下に落ちます。

IP 層での中継の場合、中継を行う局は ICMP redirect を送出しないように設定し なければなりません。状況により、ホスト・ルーティングも必要になります。詳細は、弊 社ホームページをご覧下さい。

MAC 層での中継は、中継を行う局での IP フィルターと MAC アドレス・フィル ターは働きませんのでご注意ください。

RGW 2 台を使って、Ethernet 同士を接続すると、各 RGW は異なる無線チャンネルを使うことができますので、RGW 1 台での中継より一般的に実効速度が上がります。

4.2. ファイヤーウォール

4.2.1 IP フィルター

IP フィルター・ルールのシンタックスは前章で説明していますが、ここでは各パ ラメータの意味などを例を交えて説明します。

ここで、もう一度、フィルター・ルールのシンタックスを示します。 filter add number action inout [log level facility.level] [quick] [on interface] [proto proto] [from [!] address [port] to [!] address [port]][flags] [with] [keep] [group]

各フィルター・ルールは番号を持ち、RGW が受けた IP パケットはその順番です べてのルールで評価されます。そして、最後にマッチしたルールに従って処理されます(例 外あり、後述)。 RGW の IP フィルターは、デフォルト許可(通過)の設定になっています。 つまり、どのルールにもマッチしないパケットは許可されます。 なお、RGW に設定する順序とルールが持つフィルター番号は独立したものです。

- action には"pass"もしくは"block"を設定し、ルールにマッチしたとき通過させるか 破棄するかのアクションを指定します。
- inout には"in"もしくは"out"を設定し、RGW に入ってくるパケットか RGW から出 て行くパケットかを指定します。

filter add 10 block in from any to any filter add 11 pass in from any to any

この2つのルールが指定されていた場合、RGW が受信したすべてのパケットは、最 初に 10 番のルールがチェックされます。すべてのパケットがマッチし、ここでは block (塞ぐ)のアクションになります。さらに次の 11 番のルールがチェックされ ます。11 番でもすべてのパケットがマッチし、ここでは pass (通過)のアクション になります。以上の結果、最後にマッチした 11 番のルールの動作 (pass=通過)を 行います。結局、以上の2つのルールの場合、全てのパケットが通過します。

quick には"quick"が指定可能です。"quick"が指定されたルールにマッチすると、そのパケットは後続のフィルター・ルールで評価されません。
 たとえば、ホスト 192.168.1.2 からのパケットを RGW が受け付けないようにするに

は、このアドレスからパケットを受けた場合、block し、それ以降のルールをチェッ クする必要はありません。そのような場合、quick キーワードを指定することで、マ ッチした場合のアクションを直ちに適応することができます。

filter add 15 block in quick from 192.168.1.2 to any filter add 16 pass in from any to any

この設定では、192.168.1.2からきたパケットは、quick指定で15番のルールでblock されます。次の16番のルールで、すべてのパケットを pass するようになっていま すが、15番のルールにマッチしたパケットは quick 指定のため、次のルールのチェ ックは行われません。

 on interface には wi0(無線側)もしくは ne0(Ethernet 側)の指定が可能です。また、 lo0(ループバック・デバイス)も指定が可能です。RGW 内部には、デバイス lo0 に IP アドレス 127.0.0.1 を持ち、内部の処理に利用しています。このアドレスには、 外部からアクセスすることははできません。逆に、この lo0 デバイスの 127.0.0.1 に 対するアクセスを block すると、RGW の動作に支障が発生しますので、ご注意下さい。この on interface がない場合、すべてのインターフェースが対象となります。

filter add 20 pass in quick on 100 from any to 127.0.0.1 filter add 21 block in from 192.168.0.0/16 to any filter add 22 pass in on wi0 from 192.168.0.0/24 to any filter add 23 block out on ne0 from 172.16.0.0/12 to any

20 番のルールでは、ループバック・デバイスのアクセスを直ちに許可しています。 21 番のルールでは、192.168.0.0/16 予約済みのプライベートネットワーク用のアド レスからのパケットを block しています。しかし、無線側(wi0)は 192.168.0.0/24 の ネットワークに接続しているので、22 番では 192.168.0.0/24 のみ pass を指定して います。最後にマッチしたルールに従いますので、ここまでのルールでは、例えば 192.168.0.3 からのパケットが無線側からきた場合は pass しますが、Ethernet 側か らきた場合や、192.168.1.2 からのパケットは block されることになります。 23 番 の ル ー ル で は 予約済み の プライベートネットワーク 用 の ア ドレス 172.16.0.0/12 からのパケットを Ethernet 側に出さないようにするルールです。

 proto には"tcp/udp","tcp","udp"もしくは"icmp"が指定可能で、これらのプロトコル 種別をもとにフィルター・ルールを設定することができます。proto がない場合には、 すべての種別にマッチします。以下の例では、Ethernet 側からの tcp と udp パケットは pass しますが、Ethernet 側からの icmp は block されることになります。

filter add 40 pass in on neO proto tcp/upd from any to any filter add 41 block in on neO proto icmp from any to any

- すでにお分かりのとおり、from や to に IP アドレスやネットワークを指定すること
 で、パケットの発信元・宛先をもとにルールを設定することができます。すべての
 ホストを表す"any"も指定可能です。
- port には TCP/UDP の際のポート番号を指定することができ、特定のポートを指定 したフィルター・ルールを設定することができます。port は TCP および UDP のパ ケットにおいて有効です。また、port を指定しないときには、全てのポートがルー ルの対象になります。以下の例では、無線側から 8 0 番ポートへ向けての TCP パケ ットは pass します。

filter add 50 pass in on wiO proto tcp from any to any port = 80

- flagsにはTCPフラグのF(FIN),S(SYN),R(RST),P(PUSH),A(ACK),U(URG)が指定 可能で、これらフラグの種類に応じたフィルター・ルールの設定ができます。同時 に複数のフラグを指定することもできます。flagsで指定したフラグにマッチしない TCPフラグのパケットは、フィルター・ルールにはマッチしません。
- with には"ipopts","short","frag"が指定可能です。ipopt は IP ヘッダに IP オプションを持つパケットを検出することができます。short は不正に IP ヘッダが短いパケットを検出することができます。frag はフラグメント化された IP パケットを検出することができます。

filter add 60 block in quick from any to any with short

このフィルター・ルールでは、不正に短い IP ヘッダを持つパケットを、直ちに block します。

keep state を指定すると、状態を管理したフィルター・ルールの設定が可能です。
 keep state が指定された場合、新しい TCP セッションが確立されたときに、そのセッションの情報を内部に保持します。そして、RGW 内部に記憶されそのセッション

以降のパケットは双方向とも別のフィルター・ルールによるチェックを行うことな く、pass させることができます。UDP パケットの場合も、keep state が指定され た場合、UDP パケットの発信・宛先双方の IP アドレスとポート番号を60秒間記 憶し、IP アドレスもポート番号も同じ逆方向の UDP パケットのみを pass すること ができます。icmp の場合、keep state の指定を行うと、その icmp に対する reply が 600 秒間 pass することができます。

filter add 70 pass out quick on neO proto udp from any to any keep state filter add 71 pass out quick on neO proto tcp from any to any flags S keep state filter add 72 block in quick on neO proto tcp from any to any flags FUP

70 番のルールでは、Ethernet 側に出て行く udp パケットを pass し、そのレスポン スである udp パケットを60秒間 pass します。 71 番のルールでは、Ethernet 側に出て行くSフラグのついた tcp パケットを pass し、以降そのセッションのパケットは入出力とも pass します。 72 番のルールでは、F(FIN),U(URG),P(PSH)フラグのパケットが Ethernet 側から きたとき、直ちに block します。しかし、先のチェックの 70 と 71 番のルールで状 態管理されているものは、このルールまで到達しません。

head はフィルター・ルールにマッチしたパケットに識別番号を与える指示子です。
 そのルールにマッチしたパケットは、その識別番号を group に持つフィルター・ルールによるチェックを行います。これらの head と group により、フィルター・ルールのグループを生成することができます。また、この head を持つフィルター・ルールに quick を指定することで、その識別番号と同じ group を持つルールをチェックしたあと、他のルールのチェックが行われません。

filter add 100 pass in on ne0 from any to any filter add 101 block in quick on ne0 from 192.168.0.0/24 to any filter add 102 block in quick on ne0 from 172.16.0.0/12 to any filter add 110 block out on wi0 from any to any filter add 111 pass out quick on wi0 proto tcp/udp from any to any flags S keep state filter add 112 pass out quick on wi0 proto icmp from any to any keep state

以上のルール・セットを head と group で最適化すると、次のようになります。

filter add 100 pass in on neO from any to any head 1

filter add 101 block in quick on ne0 from 192.168.0.0/24 to any group 1

filter add 102 block in quick on ne0 from 172.16.0.0/12 to any group 1

filter add 110 block out on wi0 from any to any head 2

filter add 111 pass out quick on wi0 proto tcp/udp from any to any flags S keep state group

2

filter add 112 pass out quick on wiO proto icmp from any to any keep state group 2

head と group で最適化したルール・セットでは、最初に 100 番のルールがマッチ すると、101 から 102 番のルールが順次チェックされます。101 から 102 番のルールでは quick が指定されていますので、マッチすると直ちに block されます。101 から 102 番の ルールにマッチしないと、100 番のルールにより直ちに pass されます。

無線側(wi0)へ出るパケットは、100 番のルールにマッチしないので、次に評価され るルールは 110 番になります。110 番のルールにマッチすると、111 と 112 番のルールが 順次チェックされます。それぞれのルールにマッチすると、それぞれのルールに対応した アクションを行います。111 と 112 番のルールにマッチしないと、110 番のアクションの block が採用されます。

このように head と group を使ったフィルター・ルールのグループ化は、複雑な ルール・セットを分かりやすくするとともに、フィルタリングの性能向上が望めます。

なお、headや group に指定される値はフィルター番号と関係はありません。

4.2.2 NAT



上図のネットワーク構成において、pivate 側のネットワークにつながるクライアントから、global 側へのアクセスを行うには、

nat add map nnn wi0 172.30.100.0/24 -> 10.12.1.2/32

のコマンドで可能になります。このコマンドでは、内部の発信元の IP アドレス (172.30.100.0/24)が、RGW で10.12.1.2 に書き換わり global 側に出て行きます。し かし、TCP/UDP のパケットは発信元のポート番号は変わりません。発信元のポート番 号を重複しないように変更するには portmap キーワードを指定します。

nat add map nnn wi0 172.30.100.0/24 -> 10.12.1.2/32 portmap tcp/udp 20000:30000

このコマンドでは、TCP と UDP パケットは IP アドレスの変換に加え、発信元のポート番号も 20000 から 30000 の範囲で変換が行われるようになります。portmap キーワードのポート番号の範囲には auto も指定が可能です。 このコマンドは

nat add map nnn wi0 172.30.100.0/24 -> 0/32 portmap tcp/udp 20000:30000

と同じ働きをします。

また、いくつかのアプリケーション・プロトコルは NAT で動作しないことが知られて います。RGW の NAT では、ftp に proxy で対応しており、以下のコマンドでクライア ントが passive mode にせずにアクセスが可能になります。 nat add map nnn wi0 172.30.100.0/24 -> 0/32 proxy port ftp ftp/tcp

以上をまとめると、一般的な NAT のルールは以下のようになります。

nat add map 10 wi0 172.30.100.0/24 -> 0/32 proxy port ftp ftp/tcp nat add map 11 wi0 172.30.100.0/24 -> 0/32 portmap tcp/udp auto nat add map 12 wi0 172.30.100.0/24 -> 0/32

NAT の各ルールは番号順に評価されます。たとえば、12番のコマンドを10番より前 に指定すると、全ての172.30.100.0/24から global 側へ出て行くパケットは IP アドレ スのみの変換が行われるだけになり、期待した NAT の動作をしないでしょう。

icmp のパケットは IP アドレスの変換が行われるだけですので、例えば複数のクライア ントから global 側の同じホストに対する ping は、最初に要求したクライアントへのみ 応答が帰ってきます。

NAT の内側にサーバを置き、それを global 側から到達可能にすることも可能です。

nat add bimap 100 wi0 172.30.100.3/32 -> 10.12.0.2/32

このコマンドにより、NAT の外側から 10.12.0.2 に対するアクセスは、NAT 内側の 172.30.100.3 のホストに対するアクセスに対応します。

bimap ではホストに対する spoof が可能でしたが、rdr ではサービスの spoof が可能に なります。例えば、

nat add rdr 101 wi0 10.12.0.2/32 port 80 -> 172.30.100.4/32 port 8000

このコマンドにより、NAT の外側から 10.12.0.2 のポート 8 0 番に対するアクセスは、 NAT 内側の 172.30.100.4 のホストポート 8 0 0 0 番に対するアクセスになります。この rdr により、ポート毎 (サービス毎)にパケットを別ホストの別ポートに振り分けること ができます。

注意:RGW に入ってくるパケットは、NAT によるアドレス変換が IP フィルターの処理の前に行われます。一方、RGW から出るパケットは、IP フィルターの処理が NAT によるアドレス変換の前に行われます。

90

4.3. ブリッジ

RGW は工場出荷時はルータとして動作しますが、設定によりブリッジとして動作することができます。以下、ブリッジとして使用する際に留意することを説明します。

4.3.1 通信モード

RGW がブリッジとして動作する場合、Ad-hoc またはインフラストラクチャの親 機として動作しなければなりません。

Ad-hoc:各拠点間を結ぶようなブリッジ RGW 対向の場合 インフラストラクチャ親機:RGW をアクセスポイントとして直接クライアントと 通信する場合

以上のようなケース以外では、ブリッジ機能は正しく動作しないことがあります。



4.3.2 ルータ機能

RGW でブリッジ機能を有効にした場合、RGW のルータとしての機能を無効化す ることを推奨します。また、ブリッジとして動作中はルータとしての機能は保証さ れません。

以下、ブリッジとして動作中する場合に留意すべきルータ機能について説明しま す。

1 . ip forward

ブリッジ機能を有効にした場合、これらルーティング機能を無効化してください。 これにより、RGW は明示的に IP ルーティングを停止します。

2 . icmp redirect

ブリッジ機能を有効にして、上記 forward を無効にした場合、icmp redirect は意 味を持ちません。と同時に、IP 層での中継はブリッジを使って行うことができま せん。

3. MAC アドレスフィルター

ブリッジ機能の場合の MAC アドレスフィルターは、ブリッジ RGW が直接通信を 行う無線ユニットの MAC アドレスに対して働きます。

つまり、Ad-hoc による拠点間通信の場合、対向する RGW の無線側 MAC アドレ スを登録することにより、それ以外の無線局との通信は行いません。

一方、インフラストラクチャの親機の場合、RGW と通信を行う各無線デバイスの MAC アドレスを指定します。

4. RIP、フィルター、NAT、DHCP、IPSec、トンネル

これら機能は、ブリッジモードでは意味がありません。無効化することを推奨しま す。ただし、フィルターは RGW 自身に対するアクセスに対して有効な場合があり ますので、状況に応じて利用してください。

5. SNMP、syslog、静的 ARP、ntp、アクセス制御

これら機能は状況により設定・利用ください。ただし、SNMP ではブリッジ MIB への対応は未サポートです。

また、WebIF ではブリッジ機能を設定することはできません。

6. RGW 自身へのアクセス

ブリッジ機能が有効なときは、RGW は自身を宛先とした IPv6 およびマルチキャ ストを処理できません。ブリッジの RGW へのアクセスには IPv4 の telnet や ssh などを使ってください。なお、ブリッジ機能が有効なとき、IPv6 やマルチキャス トはブリッジされます。