

# CG-NSC4501GT 取扱説明書



Contents	
お使いになる前に お読みください	1
設置と接続	2
設定の手順	3
Q&A	Q&A

## 安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入い ただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。 使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよ くご理解のうえ本文をお読みください。

#### 警告表示の説明

2の表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

Cの表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。





**家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。** 異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。

日間

**必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。** 本商品付属以外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は火災、感電、 故障の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張った りすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケー ブル(または AC アダプタ)をコンセントから抜くときにケーブル部を持って 抜かないでください。



本商品(AC アダプタ含む)は風通しの悪い場所に設置しないでください。 過熱し、火災や破損の原因となることがあります。



2

本商品(AC アダプタ含む)を分解や改造はしないでください。 感電、火災、けが、故障の原因となります。

## \land 警告



本商品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、AC コンセントからプ ラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。



煙が出たり、異臭がしたら使用を中止し、AC コンセントからプラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。



濡れた手で本商品を扱わないでください。

電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感電の原因となります。



#### 本商品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。

本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備 や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設 備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりま せん。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないでくださ い。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあり ます。

## ⚠ 注意



本商品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。 内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。



本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。 換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、商品 に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期 に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液 の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。



本商品 (AC アダプタ含む) にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因と なる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態に してから乾いた布でよく拭き取ってください。



強制指示

**雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください**。 落雷による感電の原因となります。



4

本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となることがあります。

## はじめに

このたびは、「CG-NSC4501GT」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでも ご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報 (ソフトウェアのバージョンアップ情報など)は、コレガホームページでお知らせし ておりますのでご覧ください。

#### http://corega.jp/

## 本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

#### ■記号について



操作中に気をつけていただきたい 内容です。 必ずお読みください。



補足事項や参考となる情報を説明しています。

## ■表記について

本商品	CG-NSC4501GTのことです。		
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。		
[]	[ ] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例: $OK \rightarrow [OK]$		
Windows Vista	Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> Home Basic、 Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium、 Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> Business および Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate		
Windows XP	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Home Edition operating system および Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional operating system		
Windows 2000	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Professional operating system		
※本書では、複数の OS を「Windows Vista/XP/2000」のように併記する場合があります。			

## ■イラスト/画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

## マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマ ニュアルをご覧ください。

#### ○取扱説明書(本書)

安全にお使いいただくためのご注意、本商品を使い始めるまでのセットアップ作 業について説明しています。また、「Q&A」では代表的なトラブルとその対処方 法を説明しています。

次のマニュアルは、コレガホームページ(http://corega.jp/)で提供しています。 必要に応じてダウンロードしてご覧ください。

#### ○詳細設定ガイド(PDFマニュアル)

各機能の使用方法・設定方法について詳細に説明しています。

## 本書の構成

本書は本商品についての情報や、設置・接続・設定方法などついて説明しています。 本書の構成は次のとおりです。

#### ■第1章 お使いになる前にお読みください

本商品の特長、各部の名称と働き、LED 表示について説明します。

#### ■第2章 設置と接続

本商品の設置と接続の手順について説明します。

#### ■第3章 設定の手順

本商品の設定と、ネットワークドライブにアクセスする方法などについて説明し ます。

#### **■第4章** Q&A

困ったときの確認方法や解決方法を説明します。

#### ■付録

本商品の仕様、保証や修理のご案内などについて説明します。

## 付属品一覧

本商品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。万 が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡 ください。

□ CG-NSC4501GT本体
 □電源ケーブル(2極アース端子付き アンチトラッキング対応 1.8m)
 □ユーティリティディスク(CD-ROM)
 □ハードディスク固定用トレイ×4\*
 □ハードディスク固定用ネジ×20\*
 □LAN ケーブル(1m)
 □取扱説明書(本書)
 □製品保証書

※ CG-NSC4501GT本体の内部に入っています。カバーを開けて取り出してください。

安全にお使	いいただくためにお読みください	2
はじめに	==¬.≁	5
本書の	読め力 フリの毛粉	d
イ <u>ー</u> ユ +妻の	アルの裡類と使い方	6 7
本書の	伸,	
1) 日次	一見	88
日次		9
第1章		
お使いになる前	にお読みくたさい	
1.1 本商品	品の特長	
1.2 各部(	の名称と働き	13
1.2.1	前面	
1.2.2	内部	14
1.2.3	背面	
1.2.4	底面	
1.3 LED	表示	17
第2章 設置と接続		10
2.2 N-	ドティスクを装着する	
2.3 LAN	ケーブルを接続する	23
2.4 電源	を入れる	25
第3章		
設定の手順		27
3.1 本商	品の設定方法	
3.2 設定(	カンテレン (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	
3.2.1	はじめて設定する場合	
3.2.2	2台目以降のパソコンを設定する場合	
3.3 はじる	めて設定する場合	
3.3.1		
3.3.2	本商品の基本的な設定をする	
3.3.3	本商品にログインする	
3.3.4	ネットワークドライブにアクセスする	
3.4 2台	目以降のパソコンで接続する	
3.4.1	- ジェーション - ジョー - ジェーシー - ジェーシー - ジェーシー - ジェーシー - ジェーシー - ジョン - ジェーシー - ショー - ショー - ジェーシー - ジェーシー - ジェーシー - ショー - シー - シ	
3.4.2	ネットワークドライブを割り当てる	

9

	3.4.3 3.4.4	本商品にログインする ネットワークドライブにアクセスする	
第4 Q&A	章 \		55
	4.1 トラフ 4.2 Q&A	ブル対処の方法	
	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	電源が入らない	
付録。	仕様一覧 保証と修理( おことわり	こついて	



この章では、本商品の特長、各部の名称と働きなどについて説明します。

1.1	本商品	るの特点	III	12
1.2	各部の	の名称と	- と働き	13
	1.2.1	前面		13
	1.2.2	内部		14
	1.2.3	背面		15
	1.2.4	底面		16
1.3	LED	表示		17

## 1.1 本商品の特長

本商品は、ハードディスクを4 台格納可能な RAID 対応ネットワークハードディス クケースです。本商品の特長を説明します。

#### ○RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 対応

ハードディスクを最大で4台収納し、お使いの環境に合わせたRAID構成で使用できます。

#### ○自動再構築(リビルド)に対応

万が一ハードディスクが故障した場合、ハードディスクを取り変えるだけで自動で RAIDを再構築(リビルド)します(RAID1、RAID5およびRAID10の場合のみ)。

#### ○ギガビットイーサネット対応

LAN ポートは 1000BASE-T のギガビットイーサネットに対応しています。ス トレートケーブルまたはクロスケーブルを自動的に判別する Auto MDI/MDI-X、 および 1000Mbps/100Mbps/10Mbps、Full Duplex/Half Duplex を自動 認識するオートネゴシエーションに対応しています。

#### ○ Jumbo Frame(ジャンボフレーム)

最大 9KByte の Jumbo Frame (ジャンボフレーム) に対応しています。

#### ○設定ユーティリティで簡単セットアップ

ユーティリティディスク (CD-ROM) に収録の設定ユーティリティを使って、ネットワーク設定とRAID構築が簡単にできます (Windows Vista/XP/2000のみ)。

#### ○ Web ブラウザで詳細設定

ネットワーク上に接続されたパソコンの Web ブラウザで、詳細設定ができます。

#### ○ファンコントロール機能で静音設計

ファンコントロール機能を搭載し、ファンの回転数を使用状況に応じて制御しま す。ファンの回転音を低減させることや、消費電力を抑えることができます。



## 1.2 各部の名称と働き

各部の名称と働きを説明します。

## 1.2.1 前面



① HDD ステータス LED

本商品に取り付けられたハードディスクの状態を表示します。

② HDD アクセス LED

本商品に取り付けられたハードディスクの動作を表示します。

③電源ボタン

本商品の電源をオン/オフにします。

■ P.25 [2.4 電源を入れる]

#### ④システムステータス LED

本商品の状態を表示します。

IG P.17 [1.3 LED 表示]

(5) LAN LED

LAN ポートに接続した機器との通信状態を表示します。

ICF P.17 [1.3 LED 表示]

⑥コピーボタン

外付けハードディスクのデータを、本商品に取り付けられたハード ディスクにコピーします。

#### ⑦カバー開閉部

この部分を押すと、カバーの開閉ができます。

## 1.2.2 内部



### ①ガイド

ハードディスクを取り付けるときのガイドです。

#### ②eSATA 端子

ハードディスクを取り付けるためのコネクタです。

#### 背面 1.2.3



① LAN ポート

LAN ケーブルを接続します。

■ P.23 「2.3 LAN ケーブルを接続する」

#### ②初期化ボタン

本商品を工場出荷時の状態に戻します。

P.58 [4.2.3 本商品にログインできない]

#### ③USBポート

外付けハードディスク、プリンタ、UPS(無停電電源装置)を接続 します。

#### ④ファン

本商品内部の熱を逃して空気の循環をよくするためのファンです。



ファンをふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。 内部に熱がこもり、火災の原因となります。

#### ⑤電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。



■3 P.25 [2.4 電源を入れる]

## 1.2.4 底面



#### ① MAC アドレス、ファームウェア

本商品の MAC アドレス、ファームウェアのバージョンが記載され ています。

#### ②シリアル番号

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル 番号とリビジョンは、コレガサポートセンタへの問い合わせの際に 必要となります。

## 1.3 LED 表示

本体前面の LED ランプの表示について説明します。



#### ① HDD ステータス LED

本商品に取り付けられたハードディスクの状態を表示します。

LED 表示		大帝日の状態	
色	状態	本間面の状態	
緑	点灯	ハードディスクが正常な状態です。	
橙	点灯	RAID を再構築(リビルド)しています。	
赤	点灯	ハードディスクが故障している可能性があります。	
-	消灯	ハードディスクが取り付けられていません。	

#### ② HDD アクセス LED

本商品に取り付けられたハードディスクの動作を表示します。

LEC	〕表示	大帝日の壮能	
色	状態	本商品の状態	
緑	点滅	ハードディスクにアクセス中です。	
-	消灯	ハードディスクにアクセスしていません。	

#### ③システムステータス LED

本商品の状態を表示します。

LED 表示		本帝日の代能
色	状態	半同四の状態
緑	点灯	システムが正常に起動しています。
橙	点灯	RAID を再構築(リビルド)しています。
赤	点灯	システムに問題が発生している可能性があります。
—	消灯	システムが起動していません。

#### (4) LAN LED

LAN ポートに接続した機器との通信状態を表示します。

LE	D 表示	大帝日の代説	
色	状態	本間面の状態	
緑	点灯	リンクが確立しています。	
	点滅	データ通信中です。	
—	消灯	リンクが確立していません。	



この章では、本商品の設置と接続の手順について説明します。

2.1	設置する	
2.2	ハードディスクを装着する	
2.3	LAN ケーブルを接続する	
2.4	電源を入れる	

## 2.1 設置する

本商品を設置する前に、**P.2**「安全にお使いいただくためにお読みください」を必ずお読みください。

本商品にはゴム足が取り付けられています。デスクの上など水平な場所に設置して ください。

設置については、次の点にご注意ください。

- ・電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような配置は避けてください。
- ・電源ケーブルは、必ず付属の本商品専用の電源ケーブルを使用して ください。
- ・テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- ・十分な換気ができるように、本商品背面のファンをふさがないよう
   に設置してください。
- ·本商品の上に物を置かないでください。
- ・直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本商品を屋外で使用しないでください。
- ・コネクタの端子に触らないでください。静電気を帯びた手(体)でコ ネクタの端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。

## 2.2 ハードディスクを装着する

本商品で使用できるハードディスクと、ハードディスクの装着方法について説明します。



### ■使用できるハードディスク

本商品で使用できるハードディスクは次のとおりです。

- · SATA (3.0Gbps、1.5Gbps)
- ・3.5 インチ (101.6 (W) × 146.6 (D) × 25.8 (H) mm)
- · 1.5TByte (最大)
  - ※同一ボリュームには、同一メーカ、同一型番のハードディスクをお使いください。
  - ※動作確認済みハードディスクについては、コレガホームページ(http://corega.jp/)をご 覧ください。

#### ■ハードディスクの装着

**1** ハードディスクにハードディスク固定用トレイを取り 付けます。

付属のネジを使って、下図のようにハードディスク固定用トレイ の向きに注意して取り付けます。



2 本商品のカバー開閉部の「Push」を押して、カバーを 開けます。

▶ P.13 「1.2 各部の名称と働き」

3 ガイドに沿ってハードディスクを装着します。

ハードディスクは、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。



### 4 ハードディスクを装着したら、カバーを閉じます。

(corega)

以上で、ハードディスクの装着は完了です。

## 2.3 LAN ケーブルを接続する

本商品で使用できる LAN ケーブルと、LAN ケーブルの接続方法について説明します。

### ■LAN ケーブルのカテゴリ

通信規格	LAN ケーブル(UTP ケーブル)の種類
1000BASE-T	エンハンスド・カテゴリ 5以上
100BASE-TX	カテゴリ5以上
10BASE-T	カテゴリ3以上

### ■LAN ケーブルのタイプ

本商品は Auto MDI/MDI-X に対応しています。LAN ポートの通信 モードがオートネゴシエーション (Auto Speed) の場合、MDI/MDI-X 自動切り替え機能が有効になり、接続先のポートの種類が MDI また は MDI-X のどちらかにかかわらず、ストレートケーブルまたはクロス ケーブルのどちらのケーブルタイプでも接続できます。

#### ■LAN ケーブルの長さ

本商品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内に してください。

## ■LAN ケーブルの接続

### **1** LAN ケーブルを接続します。

LAN ケーブルを LAN ポートに接続します(①)。 LAN ケーブルのもう一方を、ルータまたはスイッチングハブなど のネットワーク機器に接続します(②)。 ケーブルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。



以上で、LAN ケーブルの接続は完了です。

## 2.4 電源を入れる

電源ケーブルの接続と、電源の入れ方について説明します。



#### ■電源を入れる

1 電源ケーブルを接続します。

電源ケーブルを本体背面の電源コネクタに接続し(①)、電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに差し込みます(②)。



### 2 電源ボタンを押します。

システムステータス LED が赤色に点灯して起動を開始します。 正常に起動すると、「ピー」という起動音がしてシステムステー タス LED が緑色に点灯します。

#### ■電源を切る

本商品の電源を切るには、電源ボタンを8秒以上押します。 システムステータス LED が赤色に点灯したら、電源ボタンから指を離します。





この章では、本商品の設定の手順と、基本的な操作について説明します。

3.1	本商品	品の設定方法	.28
3.2	設定の		.29
	3.2.1	はじめて設定する場合	.29
	3.2.2	2 台目以降のパソコンを設定する場合	.30
3.3	はじめ	りて設定する場合	.31
	3.3.1	設定ユーティリティをインストールする	.31
	3.3.2	本商品の基本的な設定をする	.35
	3.3.3	本商品にログインする	.41
	3.3.4	ネットワークドライブにアクセスする	.43
3.4	2台目	目以降のパソコンで接続する	.48
	3.4.1	設定ユーティリティをインストールする	.48
	3.4.2	ネットワークドライブを割り当てる	.48
	3.4.3	本商品にログインする	.54
	3.4.4	ネットワークドライブにアクセスする	.54

## 3.1 本商品の設定方法

本商品は、付属のユーティリティディスク(CD-ROM)に収録している Windows 専用の「corega HDD Bank TERA Utility」(以降、「設定ユーティリティ」と表 記します)と、Web ブラウザで設定ができる「Web 設定画面」の、2 とおりの設 定方法を用意しています。「設定ユーティリティ」と「Web 設定画面」での設定方 法には、それぞれ次の特長があります。

### ■設定ユーティリティ(Windows 専用)

はじめて本商品を設定する場合に便利です。

- ・ネットワーク上の本商品を簡単に検索できます
- · RAID ボリュームを簡単に構成できます
- ・自動でネットワークドライブの割り当てができます

#### ■ Web 設定画面

本商品の詳細な設定をする場合に便利です。

- ・ソフトウェア不要で、Windows および Macintosh で設定できます
- · RAID ボリュームを自由に構成できます
- ·本商品の詳細な設定ができます

本書では、設定ユーティリティを使った設定方法を説明しています。

Macintosh をお使いの場合や、Web 設定画面で設定する場合は、コレガホームページ(http://corega.jp/) で「詳細設定ガイド」(PDF マニュアル)をダウンロード してご覧ください。

## 3.2 設定の流れ

### 3.2.1 はじめて設定する場合

設定ユーティリティで本商品をはじめて設定する場合は、次の手順で設定します。

STEP1	設定ユーティリティをインストールする		
	本商品を設定する 1 台目のパソコンに設定ユーティリティをインストールします。		
	■SF P.31  3.3.1 設定ユーティリティをインストールする」		

 STEP2
 本商品のネットワーク設定をする

 インストールした設定ユーティリティで、本商品の IP アドレスなどの

 ネットワーク設定をします。

 IC家 P.35 「3.3.2 本商品の基本的な設定をする」

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
STEP3	本商品にログインする	
	Web ブラウザで本商品にログインできることを確認します。	
	■③ P.41 「3.3.3 本商品にログインする」	

STEP4	ネットワークドライブにアクセスする		
	割り当てたネットワークドライブにアクセスできることを確認します。		
	P.43 [3.3.4 ネットワークドライブにアクセスする]		

## 3.2.2 2台目以降のパソコンを設定する場合

2台目以降のパソコンを本商品に接続する場合は、次の手順で設定します。

 STEP1
 設定ユーティリティをインストールする

 本商品に接続するパソコンに設定ユーティリティをインストールします。

 呼る P.48 「3.4.1 設定ユーティリティをインストールする」

STEP2 ネットワークドライブを割り当てる インストールした設定ユーティリティで、パソコンにネットワークド ライブを割り当てます。 ICF P.48 「3.4.2 ネットワークドライブを割り当てる」



 STEP3
 本商品にログインする

 Web ブラウザで本商品にログインできることを確認します。

 IP3
 P.54 「3.4.3 本商品にログインする」

	-
STEP4	ネットワークドライブにアクセスする
	割り当てたネットワークドライブにアクセスできることを確認します。
	IS P.54 [3.4.4 ネットワークドライブにアクセスする]

## 3.3 はじめて設定する場合

設定ユーティリティ(Windows 専用)を使って、本商品をはじめて設定する手順 を説明します。

## 3.3.1 設定ユーティリティをインストールする

本商品に接続するパソコンに設定ユーティリティをインストールします。

#### ■設定ユーティリティを使用できるパソコン

設定ユーティリティを使用できるパソコンおよび OS は次のとおりです。

対応パソコン	対応 OS	
DOS/V パソコン	Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000	



#### ■設定ユーティリティのインストール

次の手順に従って、設定ユーティリティをインストールします。



1 ユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

### **2** CD-ROM ドライブをダブルクリックして開きます。

【Windows Vista の場合】[スタート] -「コンピュータ」の順 にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 【Windows XP の場合】[スタート] -「マイコンピュータ」の 順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 【Windows 2000 の場合】デスクトップの「マイコンピュータ」 をダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックし ます。

## 3 [Setup.exe] をダブルクリックします。



※画面は Windows Vista の例です。

## 4 [次へ]をクリックします。



#### 5 使用許諾契約の内容を確認して、「使用許諾契約の条項 に同意します」を選択し、[次へ]をクリックします。



## 6 [次へ]をクリックします。



## **7** [インストール] をクリックします。 インストールが始まります。



- 8 【Windows Vistaのみ】「ユーザーアカウント制御」画 面で、[続行]をクリックします。
- **9** [完了] をクリックします。



以上で、設定ユーティリティのインストールは終了です。 本商品をはじめて設定する場合は、**P.35**「3.3.2 本商品の基本的な 設定をする」に進みます。

2台目以降のパソコンを設定する場合は、**P.48** [3.4.2 ネットワークドライブを割り当てる」に進みます。

## 3.3.2 本商品の基本的な設定をする

インストールした設定ユーティリティを使って、本商品のネットワーク設定、RAID 設定をします。



2 [スタート] -「すべてのプログラム」(Windows 2000 では「プログラム」) -「corega HDD Bank TERA Utility」 -「SmartWizard」の順にクリックします。

XE	Windows Vista/XP で次の画面が表示された場合は、[ブ ロックを解除する] をクリックしてください。					
	Windows セキュリティの重要な書き     X     X     X     X					
	このプログラムの騒話のいくつかが Windows ファイアウォールでプロックされてい ます このプログラムで気はネットワーク構成を気化しないと、Wendows ファイアウォールでプロックたれています。このプログラム のプログラムで気はネットワーク構成を気化しないと、Wendows フィイアウォールでプロックなれています。このプログラム のプログラムの気化を対応してきれていたりラウ のネットワーク上でプロッグ制備はそれます。プログラムのプロシン 基礎は含まなどの気化を対応してきれたの					
	名前(山) Java(TM) Platform SE binary 発行元(P): Sun Microsysteme, Inc. /(2)(作): CVpcorgen fileStocega dhi bank, tera utility¥ire¥bin¥javanexe					
	ネットワークの場所(L) パフリックネットワーク ネットワークの場所にはロですが?					
	プロックする人区					
	※画像は例です。					

## 3 [次へ] をクリックします。



## 4 本商品を選択し、[次へ]をクリックします。

本商品を複数台接続している場合は、設定する機器を選択します。



※画面は例です。

本商品が表示されない場合は、電源が入っていること、LAN メモ ケーブルが接続されていることを確認してください。

## 5 パスワードに「admin」を入力し、[OK]をクリックします。



ユーザ名およびパスワードの初期値は「admin」(半角小文 メモ)字)です。

### **6** 「IP 自動取得」または「IP固定設定」を選択し、[次へ] をクリックします。

「IP 自動取得」を選択した場合は、手順8 に進みます。



お使いのネットワークの設定がわからない場合は「Q&A」
 ★ご覧ください。
 ■③ P.59 「4.2.4 ネットワーク設定がわからない」

### 7 【IP 固定設定の場合】IP アドレスなどを設定し、[次へ] をクリックします。

手順 6 で「IP 自動取得」を選択した場合は、この画面は表示されません。手順8 に進みます。



※画面は例です。

**8** 「データ保護」または「最大容量」を選択し、[次へ] を クリックします。

装着したハードディスクの台数によって、構成される RAID レベルが異なります。

😸 Smart Wizard	
ポリューム設定を選択してください。	
(新規作成 •	
ポリューム構成をむたないます。 ◎ デニが詳議 ◎ 最大容量 —	― ①選択します
次へをガック	ー ②クリックします



9 割り当てたいドライブ名を選択し、[次へ] をクリックします。



※画面は例です。

### 10 設定内容を確認し、[開始]をクリックします。

「IPアドレス」は必ずメモなどに控えてください。



※画面は例です。

**11** [はい] をクリックします。



## 12 本商品を設定しています。

手順13の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



🙀 Smart Wizard	_ = X
	HDD Bank TERAの設定を行っています。 しばらくお待ちください…
Corega 株式会社 コレガ	システムの行動剤化を実行中です。お待ちください。
	開しる

## 13 [了解] をクリックします。



## 14 ログイン画面が表示されます。

設定が完了すると、自動的に Web 設定画面のログイン画面が表示されます。



以上で、本商品の設定が完了しました。

## 3.3.3 本商品にログインする

ここでは、Webブラウザで本商品にログインし、本商品を設定する手順を説明します。使用できる OS と Web ブラウザは次のとおりです。

OS	Web ブラウザ
Windows Vista/XP/2000	Internet Explorer 7.0/6.0
Mac OS X	Safari 3.0/2.0

XE	<ul> <li>・ウィルス対策ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリ ティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することが あります。</li> </ul>
	そのため、次の手順に従ってください。
	①セキュリティソフトを停止する
	②本商品を設定する
	③セキュリティソフトを再度起動する
	なお、セキュリティソフトの停止方法、起動方法は、お使いの セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
	<ul> <li>・本商品の IP アドレスが「192.168.1.22」に設定されている 場合を例に説明します。</li> </ul>
	・Windows Vista Home Premium とInternet Explorer 7.0 での画面を例に説明します。

- **1** Internet Explorer または Safari を起動します。
- 2 アドレスバーに「192.168.1.22」と入力し、Enter キーまたは return キーを押します。

IP アドレスを固定に設定した場合は、設定した IP アドレスを入 力してください。 **3** ユーザ名およびパスワードに「admin」(半角小文字)を 入力し、[ログイン]をクリックします。





4 本商品のWeb設定画面(トップページ)が表示されます。

Web 設定画面で、本商品の詳細な設定ができます。詳しくは、コ レガホームページ (http://corega.jp/)で「詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) をダウンロードしてご覧ください。



## ■ログアウトする

Web設定画面を終了するには、右上の「ログアウト」をクリックします。



- クリックします

以上で、本商品を使用する準備ができました。

## 3.3.4 ネットワークドライブにアクセスする

ここでは、設定ユーティリティで割り当てたネットワークドライブにアクセスできることを確認します。

- P.43 「■ Windows Vista の場合」
- 【③ P.45 【■ Windows XP の場合】
- IP P.47 「■ Windows 2000 の場合」

#### ■ Windows Vista の場合

1 [スタート] – 「コンピュータ」の順にクリックします。



**2** ネットワークドライブをダブルクリックします。



3 ユーザ名およびパスワードに「admin」(半角小文字)を 入力し、[OK]をクリックします。



<sup>※</sup>画面は例です。表示されない場合もあります。

4 ネットワークドライブにアクセスできると、次のように フォルダが表示されます。

· 益理 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			
6気に入りリンク	8.41	更新日時	823 <b>1</b>	サイズ
ドキュメント		このフォルダ	は空です。	
ピクチャ				
ミュージック				
最近の変更				
検索				
パプリック				
Tail M				

以上で、ネットワークドライブにアクセスできることが確認できました。

### ■ Windows XP の場合

**1** [スタート] – 「マイコンピュータ」の順にクリックします。



**2** ネットワークドライブをダブルクリックします。



**3** パスワードに「admin」(半角小文字)を入力し、[OK] をクリックします。

R	A.	
アクセスするにはパスワー ¥public ユーザー名(山):	- Fおよびユーザー名が必要です: ¥¥192168122	
パスワード(型):		ーー ①入力します ーー ②クリックしま

<sup>※</sup>画面は例です。表示されない場合もあります。

4 ネットワークドライブにアクセスできると、次のように フォルダが表示されます。



以上で、ネットワークドライブにアクセスできることが確認できま した。

#### ■ Windows 2000 の場合

**1** デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリックします。



2 ネットワークドライブをダブルクリックします。



3 ユーザ名およびパスワードに「admin」(半角小文字)を 入力し、[OK]をクリックします。



※画面は例です。表示されない場合もあります。

4 ネットワークドライブにアクセスできると、次のように フォルダが表示されます。

₽ 192.168.1.22 Ø public (2)		_DX
ファイルモン 編集(日) 表示(い) お気に入り(点) ツール(	> ヘルプゼ	12
中夏5・→・回 ◎秋索 1374/2 ③ 谷	4 X ια 🗊	
7ドレス(D) (ヨ'192168122'の public (2)		▼ @移動
192.188.1.22'の public (Z.) ■ このフォルヌはシラインです。 このフォルタはメラインです。 このフォルタにはシラインです。		
合計サイズ 112 QB 		
0 個のオブジェクト (1 個の隠しオブジェクト)	0/5/1-	● インターネット //

以上で、ネットワークドライブにアクセスできることが確認できました。

## 3.4 2 台目以降のパソコンで接続する

2台目以降のパソコンを本商品に接続する場合は、次の手順で設定します。

## 3.4.1 設定ユーティリティをインストールする

本商品に接続するパソコンに設定ユーティリティをインストールします。 「第 **P.31** [3.3.1 設定ユーティリティをインストールする]

## 3.4.2 ネットワークドライブを割り当てる

インストールした設定ユーティリティで、パソコンにネットワークドライブを割り 当てます。



- 1 本商品の電源が入っていることを確認します。 © P.25 「2.4 電源を入れる」
- 2 [スタート] 「すべてのプログラム」(Windows 2000 では「プログラム」) – 「corega HDD Bank TERA Utility」 – 「SmartWizard」の順にクリックします。



### 3 [次へ]をクリックします。



### 4 本商品を選択し、[次へ]をクリックします。

本商品を複数台接続している場合は、ネットワークドライブに割 り当てたい機器を選択します。

Smart Wizard HDD Bank TE ご使用のHDD	RA の検出 ) Bank TERA をりこ	₹トから選択して~	atu.	
サーバ名 nso4501gt	IP アドレス 192168.1 <i>2</i> 2	モデル CG-NSC4501GT		── ①選択します
次へをグリック	(《 戻	3) in >>	**>1211	②クリックします

※画面は例です。



本商品が表示されない場合は、電源が入っていること、LAN ケーブルが接続されていることを確認してください。 **5** パスワードに「admin」を入力し、[OK] をクリックします。

CO - F     OK     Key/D/A	
() ユーザ名および/	 パスワードの初期値は「admin」(半角小文

**6** 「IP 自動取得」または「IP 固定設定」を選択し、[次へ] をクリックします。

「IP固定設定」を選択した場合は、手順8に進みます。

😪 Smart Wizard	×
本商品のネットワーク設定を行っています。 接続方法を選んでください。	ß
<ul> <li>9 17自動取得(外部0HCPサーバを使用します。)</li> <li>9 17自定設定(ネッドワーク放在を手動でおこないはす。)</li> </ul>	①選択します
次へをグリック (〈 戻る ) (次へ 〉) キャンビル	②クリックします
(/¬¬) お便いのネットワークの診	8定がわからない場合は 10

お使いのネットワークの設定がわからない場合は「Q&A」 をご覧ください。 P.59「4.2.4 ネットワーク設定がわからない」

字)です。

#### 7 【IP 固定設定の場合】IP アドレスなどを設定し、[次へ] をクリックします。

手順 6 で「IP 自動取得」を選択した場合は、この画面は表示されません。手順 8 に進みます。



※画面は例です。

- 8 「ブラウザで設定する」を選択し、「次へ」をクリックします。 すでにボリュームは設定されていますので、ここでは「ブラウザ で設定する」を選択し、「次へ」をクリックします。
  - すでに本商品を使用しているときは、必ず「ブラウザで設定する」を選択してください。「ブラウザで設定する」以外を選択すると、ボリュームを再構築するため、すべてのデータが消去されます。



3

**9** 割り当てたいドライブ名を選択し、[次へ] をクリックします。



※画面は例です。

### 10 設定内容を確認し、[開始]をクリックします。

「IPアドレス」は必ずメモなどに控えてください。

構在の設定内容 設定項目 設定内容 NAS名 hou4501gt 世アドレス 19218122	
数定項目 数定内容	
NAS-2 nsc4501et IP7FV-2 192168.1.22	
IP7FUA 1921681.22	
ストレージ・タイプ 変化がありません (1) 内住言父(1) フ	= d
2-98 admin	~ 2
ドライブマッピング Z:	
内容を確認し開始ポタンをクリックしてください。	. +-

## **11** [はい] をクリックします。



#### 12 本商品を設定しています。

手順13の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。





## 13 [了解] をクリックします。



## 14 ログイン画面が表示されます。

設定が完了すると、自動的に Web 設定画面のログイン画面が表示されます。



以上で、設定ユーティリティでの設定は完了しました。

## 3.4.3 本商品にログインする

Web ブラウザで本商品にログイン、ログアウトできることを確認します。 © P.41 「3.3.3 本商品にログインする」

## 3.4.4 ネットワークドライブにアクセスする

割り当てたネットワークドライブにアクセスできることを確認します。 「③ **P.43** 「3.3.4 ネットワークドライブにアクセスする」



この章では、困ったときの確認方法や解決方法を説明します。

トラフ	『ル対処の方法	.56
Q&A		.57
4.2.1	電源が入らない	.57
4.2.2	通信できない	.57
4.2.3	本商品にログインできない	.58
4.2.4	ネットワーク設定がわからない	.59
	► <b>२</b> <b>Q&amp;A</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	トラブル対処の方法         Q&A         4.2.1       電源が入らない         4.2.2       通信できない         4.2.3       本商品にログインできない         4.2.4       ネットワーク設定がわからない

## 4.1 トラブル対処の方法

本商品を使っていて困ったときは、次のステップに従って対処方法を確認してください。

### STEP1 「取扱説明書」(本書)で設定を再確認する 管理者などに問い合わせる

それでも解決できないときは…



STEP2	本章の「Q&A」を確認する
	<ul> <li>■3 P.57 [4.2.1 電源が入らない]</li> <li>■3 P.57 [4.2.2 通信できない]</li> </ul>
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

それでも解決できないときは…



 STEP3
 コレガホームページ(http://corega.jp/)の情報を活用する

 本商品の「詳細設定ガイド」(PDF マニュアル)、最新情報、よくある

 お問い合わせ、最新ファームなどを提供しています。

それでも解決できないときは…



STEP4	コレガサポートセンタに問い合わせる
	連絡先は「取扱説明書」(本書)の裏表紙をご覧ください。

## 4.2 Q&A

よくあるトラブルと、その対処方法を説明します。

## 4.2.1 電源が入らない

電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

現象	<ul> <li>・電源が入らない</li> <li>・システムステータス LED が緑色に点灯しない</li> </ul>
対処方法	電源ケーブルに断線がないか、電源ケーブルが正しく接続されているか、正しい電源・電圧のコンセントを使用しているかなどを確認してください。 それでも電源が入らない場合は、本商品に問題がある可能性があります。次の項目をご覧になり修理を依頼してください。

## 4.2.2 通信できない

LAN ポートの通信状況を表示する LAN LED が点灯しないときは、次の内容を確認 してください。

現象	<ul> <li>LAN LED が点灯しない</li> <li>通信できない</li> </ul>
対処方法	<ul> <li>接続先の機器に電源が入っているか確認してください。また、パ ソコンに取り付けられている LAN アダプタに障害がないか、LAN ケーブルが LAN アダプタに正しく接続され、通信可能な状態にあ るかなどを確認してください。</li> <li>LAN ケーブルが正しく接続されているか、正しい LAN ケーブル を使用しているか、LAN ケーブルが断線していないかなどを確認 してください。</li> <li>LAN ケーブルの不良は外観からは判断しにくいため(結線は良い が特性が悪い場合など)、ほかの LAN ケーブルに交換して試して ください。</li> <li>なお、使用できる LAN ケーブルについては次の項目をご覧ください。</li> <li>い。</li> </ul>

## 4.2.3 本商品にログインできない

本商品にログインできないときは、次の内容を確認してください。

現象	<ul> <li>・本商品の IP アドレスがわからない</li> <li>・パソコンから本商品に接続できない</li> <li>・本商品のログイン画面が表示されない</li> </ul>
対処方法	本商品の工場出荷時の状態では、IP アドレスを自動取得する設定に なっています。そのため、お使いのネットワーク環境にルータがあ り、ルータの DHCP サーバ機能を使用しているときは、自動的に IP アドレスが割り当てられます。 本商品に割り当てられた IP アドレス、または本商品に固定設定した IP アドレスは、設定ユーティリティまたは割り当てたネットワーク ドライブのアイコンで確認できます。 P.35 [3.3.2 本商品の基本的な設定をする] C P.43 [3.3.4 ネットワークドライブにアクセスする]

現象	管理者パスワードを忘れてしまった
対処方法	初期化ボタンで本商品を工場出荷時の状態に戻すことができます。 RAID構成やハードディスクのデータは削除されません。 工場出荷時の状態に戻すには、本商品背面の初期化ボタンを 15 秒 以上押してください。工場出荷時のユーザ名およびパスワードは 「admin」です。
	<ul> <li>・ 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容が初期値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。</li> <li>・ 工場出荷時の状態に戻しても、RAID 構成やハードディスクのデータは削除されませんが、あらかじめデータをバックアップしておくことをお勧めします。</li> </ul>
	▶③ P.15   1.2.3 育団」

## 4.2.4 ネットワーク設定がわからない

お使いのネットワークの設定がわからない場合は、次の手順で調べてください。

**1** コマンドプロンプトを起動します。

[スタート] –「すべてのプログラム」(Windows 2000 では 「プログラム」) –「アクセサリ」–「コマンドプロンプト」の順 にクリックします。

### 2 ipconfig を実行します。

「ipconfig /all」と入力して Enter キーを押します。

### **3** IP アドレスを確認します。

Windows Vista では「IPv4 アドレス」、Windows XP/2000 では「IP Address」に表示された数字が設定用パソコンのIP ア ドレスになります。

### 4 お使いのネットワーク設定を確認します。

お使いのネットワークの設定は、Windows Vista では「DHCP 有効」が「はい」の場合はIP 自動取得に、「いいえ」の場合は IP 固定設定になります。

Windows XP/2000 では「DHCP Enable」が「Yes」の場合 はIP自動取得に、「No」の場合は IP 固定設定になります。





本商品の仕様、保証や修理のご案内、コレガサポートセンタへの連絡先などを記載しています。

仕様一覧	62
保証と修理について	63
おことわり	65

対応PC		DOS/V パソコン、Macintosh		
対応OS		Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000、 Windows Server 2003 (32bit) (※ 1)、 Mac OS X 10.4 以降		
設定ユーティリティ	r対応OS	Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000		
サポート規格	LAN	IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3x (Flow Control) /IEEE802.3ab (1000BASE-T)		
	SATA	SATA (3.0Gbps、1.5Gbps)		
	USB	USB 2.0/1.1 規格準拠		
取得承認		VCCI クラスB		
外部	LAN	接続ポート:RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識)		
インタフェース		転送速度:1000Mbps(理論値)		
		ジャンボフレーム:9KByte		
内部	SATA	接続ポート:SATA(7 ピン)メス×4		
インタフェース		転送速度:3.0Gbps(理論値)		
	電源	SATA 電源コネクタ(15 ピン)メス×4		
対応HDD	HDD 形状	3.5インチ(101.6(W)×146.6(D)×25.8(H)mm)		
	HDD 容量	1.5TByte まで動作確認済み		
	接続可能台数	1~4台		
周辺機器(※2)	USB	接続ポート: USB シリーズ A(4 ピン)メス×2		
接続用インタフェース		転送速度:480Mbps(理論値)		
冷却ファン		あり		
電源仕様	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)		
( <b>内蔵電</b> 源) 	定格入力電流	5A		
	定格出力	200W		
環境条件	動作時	温度 5~40℃/湿度5~85%(結露なきこと)		
	保管時	温度 -20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)		
外形寸法		153(W)×229(D)×178(H)mm 本体のみ(突起部を含まず)		
質量		2.4kg 本体のみ		

※1 Windows Server 2003での使用方法は、サポートセンタ/マニュアルで案内しておりません。

※2 外付けハードディスクとプリンタとUPSに対応します。詳細はコレガホームページ(http://corega.jp/)をご覧ください。

### ■保証について

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正し くご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい 使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。

本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

### ■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・ 接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホー ムページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を 記入したものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー(レシートなど 可)を添付し、商品(付属品一式とともに)をご購入された販売店へお持ちください。 修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- ·修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承 ください。
- ・製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる 場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意くだ さい。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねま すので、あらかじめご了承ください。
- ·修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻りますので、あ らかじめご了承ください。

## ■修理を依頼されるときの注意事項

#### ・必ずハードディスクを取り外してください

弊社に修理をご依頼される場合には、ハードディスクやほかの機器との接続ケー ブル、および弊社保証の対象とならない部品などを、事前に本商品からお取り外 しください。これらが本商品に付加された状態で弊社に引き渡された場合には、弊 社ではこれらの管理について責任を負いかね、いったんお客様に返却させていた だきます。

※なお、輸送中に生じたハードディスク、およびハードディスクに記憶されたデータの破損、汚損、紛失、そのほか弊社保証の対象とならない部品に関連して生じうる一切の損害については、その責任を負いかねます。

#### ・保証期間内外・対象有無にかかわらず、故障の場合は新品良品との交換となります そのため、設定された内容はすべて初期化されます。

#### ・お使いのハードディスクのデータは保証できません

本体を修理交換後、修理前にお使いになっていたハードディスクを装着しても、 データの保証はいたしかねますのでご了承ください。

#### ■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記 URL に有償修理価格が 記載されておりますのでご覧ください。

#### http://corega.jp/repair/

## おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- · 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- · 改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国 外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は、GNU General Public License Version 2に基づき許諾されるソフト ウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェ アです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License Version 2の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更する ことができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市 場性および特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしませ ん。詳細については、コレガホームページ内の「GNU 一般公有使用許諾書(GNU General Public License)」をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希 望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。

Copyright©2009 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc. の登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの登録商標 または商標です。

2009年 2月 初版

# MEMO

## 【コレガ FAX サポートセンタ 045-476-6294】

お問い合わせ用紙

※ CG-NSC4501GT 専用お問い合わせ用紙

お電話にてお問い合わせをいただいた場合、商品の仕様上、環境や現象などを正確に把握して、問題を解 決するまでにお時間がかかる場合がございます。お手数ですが、なるべく FAX・メールサポートをご利用 いただきますようお願いします。

お問い合わせ日: 年月日

コレガサポートセンタにご質問される場合、お問い合わせ商品に関する以下の情報をご記入ください。

会社名		部署名	
フリガナ		ご購入先	
ご担当者名			
ご連絡先	TEL: 携帯電話:	FAX: メール:	

商品を複数台お使いの場合はその旨ご記入ください。

商品名(型番)		ファームウェアバージョン	
シリアル番号	(S/N)	Rev	

以下にご利用のネットワーク構成やご利用環境をご記入ください。

以下にご質問内容をご記入ください(□にチェックを付けてください)。

□トラブル (□常に発生する □特定の動作をする □設定方法 (□初期など □購入後)	生する □不定期に発生する)

□別紙有り(ログデータ、設定画面、書ききれない場合などある場合は、添付してください)

– このページをコピーしてお使いください –
 メールサポートも承っておりますのでご検討ください http://corega.jp/faq/

#### ■コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合 わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただ くことをお勧めします。

#### http://corega.jp/

#### ■商品に関するご質問は・・・

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には コレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただい た書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

#### ●お問い合わせ先

#### 【コレガサポートセンタ】

メールサポート:下記 URL からユーザ登録をしたあと、お問い合わせください。

#### http://corega.jp/fag/

FAX 045-476-6294

電話 045-476-6268

#### 〈受付時間〉

10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレ ガホームページ(http://corega.jp/)をご覧ください。

※本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、日本語版 OS のみ動作を保 証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合わせはお受けできませんの でご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。

This product is supported only in Japanese.

※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよび FAX サポートをご利用ください。

#### ●必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- ・商品名
- ・シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- ・お名前、フリガナ
- ·連絡先電話番号、FAX 番号
- 購入店
- ·購入日付
- ・お使いのパソコンの機種
- · OS
- 接続構成
- ・お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

