設定画面へのアクセス

設定の準備 2
設定環境 2
コンピューターの IP アドレスの変更 2
JavaScript の有効化 4
設定の開始（ログオン） 7
設定の適用と終了（ログオフ） 9
ナビゲーションと言語 11
水平タブ 11
垂直タブ 11
ドロップダウンメニュー 12
オンラインヘルプ 14

設定の準備

設定環境

本製品の設定は Web ブラウザーから行います。下記の Web ブラウザーがインストールされたコンピューターを用意してください。

- Windows Internet Explorer Version 7・8・9
- JavaScript を使用

✎ 設定用コンピューターで JavaScript を無効にしている場合は、「JavaScript の有効化」を参照してください。本製品へのアクセスに対してのみ、JavaScript を有効にします。

✎ Web ブラウザーのキャッシュの影響によって設定画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッシュをクリアしてください。

また、本製品ご購入時の IP アドレスは下記のとおりです。

- 192.168.1.230

コンピューターの IP アドレスの変更

設定用コンピューターの IP アドレスを、本製品の IP アドレスの設定に合わせて変更します。ここでは、Windows XP を使用する場合を例として説明します。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」の「ネットワーク接続」アイコンをダブルクリックしてください。



2. 「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。



3. 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」をクリックし、「プロパティ」をクリックしてください。



4. 「IP アドレス」と「サブネットマスク」に値を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。「IP アドレス」には「192.168.1.xxx」（xxx は、230 を除く 1 から 254 までの値）を、「サブネットマスク」には「255.255.255.0」を設定します。変更前の IP アドレスは、メモをとるなどして記録し、本製品の設定後に、もとの値に戻せるようにしてください。



5. 「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じてください。

JavaScript の有効化

ご使用の Internet Explorer で JavaScript を無効に設定している場合、以下の設定を施すと、本製品にアクセスするときのみ JavaScript を有効にすることができます（他のセキュリティー設定に影響を与えません）。Internet Explorer Version 8 の例を示しますが、他の Version でも同様です。

✎ ご使用の Internet Explorer で JavaScript を有効に設定している場合、以下の設定は不要です。

1. Internet Explorer のメニューから「ツール」→「インターネットオプション」をクリックしてください。
2. 「セキュリティ」タブをクリックしてください。「信頼済みサイト」を選択しておき、「サイト」ボタンをクリックしてください。



3. 「http://192.168.1.230/」を入力し、「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする」のチェックを外してから、「追加」ボタンをクリックしてください。「Web サイト」欄に「http://192.168.1.230」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。「信頼済みサイト」ダイアログボックスが閉じます。



4. 「インターネットオプション」ダイアログボックス（手順 2）の「このゾーンのセキュリティレベル」が「カスタム」になっている場合は、「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックして、「アクティブスクリプト」が「有効にする」になっていることを確認してください。



5. 「インターネットオプション」ダイアログボックスの「OK」ボタンをクリックしてください。「インターネットオプション」ダイアログボックスが閉じます。
6. Internet Explorer を再起動してください。本製品に対してアクセスするときのみ、JavaScript が有効になります。

設定の開始（ログオン）

1. 設定用コンピューターと本製品が正しく接続されていることを確認し、Web ブラウザーを起動してください。
2. Web ブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.230/」と入力し、「Enter」キーを押してください。

   ✎ ご購入時には、「IP アドレスの取得」が「DHCP」となっています。DHCP サーバーが存在しないネットワーク環境でこの IP アドレスにアクセスしてください。「詳細設定」/「イーサネット設定」画面で「IP アドレスの取得」を「スタティック IP」に変更できます。

3. ログオン画面が表示されます。「User Name」「Password」を入力し、「Logon」ボタンをクリックしてください。ご購入時の「User Name」「Password」は、それぞれ「manager」「friend」です。入力したパスワードは、「●」で表示されます。



4. ログオンに成功すると「Basic Settings」画面または「基本設定」画面が表示されます。

   ✎ 画面表示の初期設定は「navigation: dropdown menu」「language: English」なので、初めての設定画面へのアクセスでは「Basic Settings」画面が表示されます。表示の設定変更は「ナビゲーションと言語」を参照してください。言語を日本語に変更すると、「基本設定」画面のようになります。

   ✎ デフォルトでは、セッションタイムアウトは 5 分です。何も操作しない状態で 5 分が経過した後に、設定画面に操作を加えようとするとログオン画面が表示されます。「オプション設定」/「HTTP ／ HTTPS」画面で「セッションタイムアウト」を変更できます。

   ✎ デフォルトでは、同時にログオンできる管理者ユーザーはひとりだけです。「オプション設定」/「HTTP ／ HTTPS」画面で「最大セッション数」を変更できます。


AT-TQ3600 - 192.168.1.230 - Basic Settings - Windows Internet Explorer
http://192.168.1.230/admin.cgi?action=basic_settings
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
お気に入り
AT-TQ3600 - 192.168.1.230 - Basic Settings
ページ(P) セーフティ(S) ツール(O)
Allied Telesis
navigation: dropdown menu
language: English
AT-TQ3600
Basic Settings
Manage
Cluster
Status
Services
Maintenance
Log Off
Provide basic settings
Review Description of this Access Point ...
These fields show information specific to this access point.
IP Address: 192.168.1.230
MAC Address: 00:D0:14:FF:04:A0
Firmware Version: 2.0.1
Build Number: B02
Time since system-up: 00:01:06
Provide Network Settings ...
These settings apply to this access point.
Administrator Name manager
Current Password
New Password
Confirm new password
System Settings ...
System Name AT-TQ3600
System Contact unknown
System Location unknown
Click "Update" to save the new settings.
Update
Provide the minimal set of configuration information needed to set up the access point and start wireless networking as described in the numbered steps on this page.
Caution:
If you do not have a DHCP server on the network and do not plan to use one, the first thing you must do after bringing up the access point is change the Connection Type from DHCP to Static IP.
To change the Connection Type, go to the Ethernet (Wired) Settings tab.
More ...
ローカル イントラネット
100%

設定の適用と終了（ログオフ）

1. 各設定画面で設定内容を入力したら、画面を移動する前に、「適用」ボタンを必ずクリックしてください。「適用」ボタンをクリックすると、現在の設定画面における設定内容は直ちに適用（保存）されます。
2. 各設定画面の設定がすべて終了したら、右上の「ログオフ」リンクをクリックしてください。

✎ ログオフせずにWebブラウザーを終了した場合は、セッションタイムアウトに設定されている時間以上待ってから再ログオンしてください（デフォルトは5分）。セッションタイムアウトのタイマーが働いているため、即時にログオンできません。

✎ 画面右の「詳細」リンクについては、「オンラインヘルプ」を参照してください。

AT-TQ3600 - 192.168.1.230 - 基本設定 - Windows Internet Explorer
http://192.168.1.230/admin.cgi?action=basic_settings
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
お気に入り
AT-TQ3600 - 192.168.1.230 - 基本設定
ページ(P) セーフティ(S) ツール(O)
Allied Telesis
ナビゲーション: ドロップダウンメニュー
言語/language: 日本語
AT-TQ3600
基本設定 詳細設定 クラスター ステータス オプション設定 保守管理
ログオフ
基本設定
このアクセスポイントの情報を確認してください ...
このアクセスポイント固有の情報は以下のとおりです。
IPアドレス: 192.168.1.230
MACアドレス: 00:D0:14:FF:04:A0
ファームウエアのバージョン: 2.0.0
ビルド番号: B08
起動からの経過時間: 00:22:13
ネットワークの設定を入力してください ...
以下の設定はこのアクセスポイントに適用されます。 同じ設定が、クラスターに参加する新しいアクセスポイントにも適用されます。
ユーザー名(管理者) manager
現在のパスワード
新しいパスワード
新しいパスワードの確認
設定 ...
システム名 AT-TQ3600
連絡先 unknown
設置場所 unknown
この設定を保存するには「適用」をクリックしてください。
適用
このページでは、アクセスポイントに対し、ワイヤレスネットワークを開始するために必要な最低限の設定を行います。
このアクセスポイントがクラスターに属する場合、ここでの設定は、クラスターに属する他のアクセスポイントにも適用されます。
注意:
DHCPサーバーがネットワーク内にない場合は、アクセスポイントはIPアドレスの取得方式をDHCPからスタティックIPに変更します。
IPアドレス取得方式を変更するには、「イーサネット設定」のWeb設定画面を開きます。
詳細...
ローカル イントラネット
100%

ナビゲーションと言語

設定画面は、次の 3 つのメニュー表示の形式（ナビゲーション）と 2 つの言語をサポートしています。これらは、画面右上のプルダウンメニューで変更することができます。ナビゲーションや言語の設定は、クッキーとして設定用コンピューターに保存されます。本書の説明では垂直タブと日本語を使用します。

✎ ナビゲーションと言語を設定後に本製品の IP アドレスを変更すると、ナビゲーションと言語が「dropdown menu」と「English」に戻ります。変更後の IP アドレスでナビゲーションと言語を再設定してください。

■ナビゲーション

- 水平タブ
- 垂直タブ
- ドロップダウンメニュー（デフォルト）

■言語/Language

- English（デフォルト）
- 日本語

水平タブ

メインメニューをクリックすると、サブメニューが表示されますので、サブメニューの中から希望の項目をクリックしてください。



垂直タブ

メインメニューの下に、サブメニューが常に展開された状態で表示されます。サブメニューの中から希望の項目をクリックしてください。



ドロップダウンメニュー

メインメニューをポイントすると、サブメニューが表示されますので、サブメニューの中から希望の項目をクリックしてください。


メインメニュー
ナビゲーション
言語
AT-TQ3600 - 192.168.1.230 - イーサネット設定 - Windows Internet Explorer
Allied Telesis
ナビゲーション: ドロップダウンメニュー
言語/language: 日本語
AT-TQ3600
基本設定
詳細設定
クラスター
ステータス
オプション設定
保守管理
ログオフ
イーサネット設定
無線LAN設定
無線
VAP
WDS
MACフィルタリング
不正APトラップ
Managed AP
ホスト名
AT-TQ3600
MACアドレス
00:D0:14:FF:04:A0
管理VLAN ID
タグなしVLAN
有効
無効
タグなしVLAN ID
IPアドレスの取得
DHCP
スタティックIPアドレス
サブネットマスク
このページでは、ローカルエリアネットワーク(LAN)に関する設定を行います。
LANインターフェースのIPアドレス取得方式(DHCP/スタティックIP)はここで設定します。
このページでの設定は、クラスター内で共有されません。各アクセスポイントに対して、個々に設定を施す必要があります。
注意:
サブメニュー

オンラインヘルプ

設定画面の右側には、画面の概要が表示されます。さらに、詳しい説明が必要な場合は、画面右下の「詳細...」リンクをクリックしてください。各項目について説明した詳細なオンラインヘルプが表示されます。

✎ 「設定の適用と終了（ログオフ）」を参照してください。「詳細...」リンクの例があります。