基本設定

基本設定 2
このアクセスポイントの情報を確認してください 2
アカウントの設定を入力してください 3
システム設定 3

基本設定

この画面では、本製品の Web 設定画面にログインする際の管理者名とパスワード、システム名、連絡先、設置場所を設定します。

1. 管理者名とパスワード、システム名、連絡先、設置場所を入力してください。
2. 「適用」ボタンをクリックしてください。設定は直ちに反映されます。



このアクセスポイントの情報を確認してください

このアクセスポイントを特定するための情報が表示されます。

項目名	説明
IP アドレス	本製品の現在の IP アドレスを表示します。ご購入時の設定は、「192.168.1.230」です。「詳細設定」の「イーサネット設定」画面の「IP アドレスの取得」が「DHCP」の場合、取得した IP アドレスが表示されます。

MAC アドレス	本製品の MAC アドレスを表示します。
ファームウェアのバージョン	現在動作中のファームウェアのバージョンを表示します。
ビルド番号	現在動作中のファームウェアのビルド番号を表示します。
起動からの経過時間	本製品が起動したときからの経過時間です。 （例）7 days, 13:52:16

表 1:

アカウントの設定を入力してください

本製品の管理者名とパスワードを設定します。

項目名	説明
ユーザー名（管理者）	本製品の Web 設定画面にログオンする際に使用するユーザー名、すなわち管理者名を 1～12 文字の半角英数字で入力します。 ユーザー名は英字から始まる必要があります。ご購入時における初期設定は「manager」です。 ユーザー名を変更する場合は、「新しいパスワード」「新しいパスワードの確認」も入力してください。これらを空欄にすると、パスワードが未設定となります。
現在のパスワード	管理者の現在のパスワードを入力します。ご購入時における初期パスワードは「friend」です。入力したパスワードは「●」で表示されます。
新しいパスワード	管理者の新しいパスワードとして、0～32 文字の半角英数記号を入力します。「スペース ″ $ ： ＜ ＞ ′ & *」を除く文字が使用できます。大文字小文字は区別されます。入力したパスワードは「●」で表示されます。
新しいパスワードの確認	確認のため、管理者の新しいパスワードを再入力します。入力したパスワードは「●」で表示されます。

表 2:

✎ 管理者（manager）の初期パスワードのまま運用しないでください。重大なセキュリティーホールとなる可能性があります。

✎ 本製品がクラスターに属している状態のユーザー名やパスワードの変更は、クラスターが共有しているユーザー名とパスワードを変更します。また、新たなアクセスポイントがこのクラスターに加入すると、その新たなアクセスポイントにはクラスターが共有している管理者名とパスワードが適用されます。

システム設定

項目名	説明
システム名	アクセスポイントの名前を入力します。

	64 文字以下の半角英数記号とスペースが入力できます。 （例）MyAP
連絡先	本製品に問題が発生した際の連絡先（担当者、メールアドレス、電話番号）を入力します。 64 文字以下の半角英数記号とスペースが入力できます。
設置場所	本製品が設置されている場所を入力します。 64 文字以下の半角英数記号とスペースが入力できます。 （例）Kaigi Sitsu A

表 3: