## Standard Traps

Last Updated: 2026/4/21

凡例： '○' = サポート(MIB値の取得, 設定, もしくはそのいずれかが可)
'×' = 未対応
'-' = 対象外(テーブルやエントリなど), アクセス不可(NotAccessible), Trap等
'※'がある場合、個別機能確認ください。

| MIB Name | OID | TRAP TYPE | Description | Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート) | 備考 | x8100 | SBx908 GEN3 | SBx908 GEN3 | x950 | x930 | x560 | x550 | x540L | x530 x530DP x530L | x330 | x320 | x250 | x240 | SE540L | GS980MX | GS980EH | SE250 | SE240 | GS980M | GS970EMX | NFV-APL | AR4000S-Cloud | ARX200S | AR3050S AR4050S AR4050S-5G | AR1050V | TQ7403-R | TQ6702GEN2 -R | TQ6702eGEN 2-R | IE340 IE340L | IE220 | IE210L | AMF Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| authenticationFailure Trap | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | auth | 不正なコミュニティー名のSNMPマネージャーからアクセスした時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **RFC2819 (rmonEventsV2) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| risingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.1 | rmon | RMON Alarm/Event groupにて指示されたRising Threshold値を超えた時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| fallingAlarm | 1.3.6.1.2.1.16.0.2 | rmon | RMON Alarm/Event groupにて指示されたFalling Threshold値を下まわった時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| **IEEE 802.1AB (LLDP-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lldpRemTablesChange | 1.0.8802.1.1.2.0.1.4.2.3 | lldp | lldpによって収集されたリモート側のlldpStatsRemTableLastChangeTimeの値が変更された時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| **ANSI/TIA-1057 (LLDP-EXT-MED-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lldpXMedTopologyChangeDetected | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1 | lldp | リモート機器がローカルのポートに接続された、切断された、または移動を検出したとき送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| **RFC6527 (VRRPv3) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vrrpv3TrapNewMaster | 1.3.6.1.2.1.207.0.1 | vrrp | VRRPがMasterに なった時に送信されるトラップ | 5.4.3-0.1以降 | (GS980MX のみ) VRRPv3 の IPv4機能のみサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○(※) | × | × | × |
| **RFC3621 (PoE-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pethPsePortOnOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 | power-inline | PSE Port に給電を始める時、または給電を止める時に送信されるトラップ<br>※PoE対応製品のみ | | | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| pethMainPowerUsageOn | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 | power-inline | PSE Threshold の up閾しきい値を上回った時に送信されるトラップ<br>※PoE対応製品のみ | | | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| pethMainPowerUsageOff | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 | power-inline | PSE Threshold の up閾しきい値を超えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ<br>※PoE対応製品のみ | | | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **RFC4188 (BRIDGE-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| newRoot Trap | 1.3.6.1.2.1.17.0.1 | mstp | STP 動作時において、ブリッジがスパニングツリーの新しいルートになった時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| topologyChange Trap | 1.3.6.1.2.1.17.0.2 | mstp | STP 動作時において、学習からフォーワーディング、または、フォーワーディングからブロック状態遷移した時に送出されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RFC2863 (IF-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| linkDown Trap | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | - | インターフェースがリンクダウンした時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| linkUp Trap | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | - | インターフェースがリンクアップした時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（常時有効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| coldStart Trap | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | - | 機能が起動した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **RFC4560 (DISMAN-PING-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pingProbeFailed Trap | 1.3.6.1.2.1.80.0.1 | - | Probeの失敗を検出した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| pingTestFailed Trap | last Updated: | - | Ping テストの失敗を検出した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| pingTestCompleted Trap | 1.3.6.1.2.1.80.0.3 | - | Ping テストが完了した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| **RFC6933/Entity-MIB) TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| entConfigChange Trap | 1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 | - | entLastChangeTimeの値が変化した時に送信されるトラップ | 5.4.9-2.1 以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

# Private Traps

Last Updated: 2026/4/21

凡例：'○' = サポート(MIB値の取得、設定、もしくはそのいずれかが可)
'×' = 未サポート
'-' = 対象外(テーブルやエントリなど)、アクセス不可(NotAccesible)、Trap等
※がある場合、備考欄を確認ください。

| MIB Name | OID | TRAP TYPE | Description | Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート) | 備考 | x8100 | SBx908 GEN3 | SBx908 GEN3 | x950 | x930 | x560 | x550 | x540L | x530 x530DP x530L | x330 | x320 | x250 | x240 | SE540L | GS980MX | GS980EM | SE250 | SE240 | GS980M | GS970EMX | NFV-APL | AR4000S-Cloud | ARX200S | AR3050S AR4050S AR4050S-5G | AR1050V | TQ7403-R | TQ6702GEN2 -R | TQ6702GEN2 -R | IE340 IE340L | IE220 | IE210L | AMF Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AT-VCSTACK-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vcstackRoleChangeNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.1 | vcs | StackMemberのRoleが変化した時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackMemberJoinNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.2 | vcs | MemberがStackにJoinした時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackMemberLeaveNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.3 | vcs | MemberがStackからLeaveした時に送信されるトラップ | 5.4.3-2.5以降 | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackResiliencyLinkHealthCheckRecaivingNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.4 | vcs,vcs-resiliency-link | Slaveにおいて、ResiliencyLinkによるMasterとのコンタクトが初めて行われた時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート (*)no snmp-server enable trap vcs-resiliency-linkを実行するとネットラップは無効化される | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackResiliencyLinkHealthCheckTimeOutNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.5 | vcs,vcs-resiliency-link | Slaveにおいて、ResiliencyLinkによるMasterとのコンタクトが失われた時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート (*)no snmp-server enable trap vcs-resiliency-linkを実行するとネットラップは無効化される | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackStkPortLinkUpNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.6 | vcs | StackPortがリンクアップした時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| vcstackStkPortLinkDownNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.7 | vcs | StackPortがリンクダウンした時に送信されるトラップ | | x330-10GTX、GS970EMX/10 は未サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **AT-LoopProtect-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atLoopProtectDetectedLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.1 | loopprot | Loop が発生し、インターフェイスがブロックした時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atLoopProtectRecoverLoopBlockedTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.2 | loopprot | Loop によりブロックしたインターフェイスが正常に戻った時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atLoopProtectDetectedByLoopDetectionTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.3 | loopprot | LoopDetection によりループを検知した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atLoopProtectDetectedByThrashLimitTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.4 | thrash-limit | MACアドレススラッシングによってループを検知した時に送信されるトラップ | 5.4.3以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-EPSR-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atEpsrv2Notify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.536.0.1 | epsr | EPSR の Master/Transit ノードの状態が遷移した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-DHCPSN-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atDhcpsnTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.1 | dhcpsnooping | DHCP Snoopingで不正なDHCPパケットを検出した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atArpsecTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.2 | dhcpsnooping | ARP security機能でARPを破棄した時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-UDLD-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atUdldPortDisableTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.1 | udld | Unidirectionalを検出してポートをDisabledにした時、および、LOOP検出、複数のポートで同一の対向情報を受信してDisableにした時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atUdldPortRecoveredTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.2 | udld | udld resetコマンド、またはudld time disabled-periodで指定した時間が経過し、ポートが状態がDisabledが解除された時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-UFO-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atUfoVlanBlackHoleTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.0.1 | ufo | UFO VLANが、ブラックホール状態、またはブラックホール以外の状態に遷移した時に送信されるトラップ | 5.4.8-2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atUfoBlackHoleAlarmTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.0.2 | ufo | UFO VLANがブラックホール状態への移行が初めて起こり、アラームが動作したとき、または、最後のブラックホール状態のUFO VLANがブラックホール状態に移行してアラームがクリアされた時に送信されるトラップ | 5.4.8-2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-CHASSIS-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chassisCardRoleChangeNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.1 | chassis | CFC のRoleが変化した時に送信されるトラップ | | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| chassisCardJoinNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.2 | chassis | ラインカード、またはCFCがJoinした時に送信されるトラップ | | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| chassisCardLeaveNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.3 | chassis | ラインカード、またはCFCがLeaveした時に送信されるトラップ | | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **AT-ATMF-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atAtmfBackupStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.1 | atmf | AMFバックアップ完了した時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfNodeStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.2 | atmfnode | AMFノードがAMFネットワーク参加・離脱した時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| atAtmfNodeRecoveryTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.3 | atmf | AMFがリカバリーが完了した時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| atAtmfInterfaceStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.4 | atmflink | AMFノードのポートステータスに変更があった時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| atAtmfExternalMediaLowMemoryTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.5 | atmf | AMFマスターの外部メディアの容量が閾値を下回った時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | AR4050S. AR4050S-5G のみサポート。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfRollingRebootCompleteTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.6 | atmfrr | AMFリブートローリングが完了した時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | AR4050S. AR4050S-5G のみサポート。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfRollingRebootReleaseCompleteTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.7 | atmfrr | AMFリブートローリングによりファームウェアの変更が完了した時に送信されるトラップ | 5.4.4以降 | AR4050S. AR4050S-5G のみサポート。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfRemoteBackupStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.8 | atmf | AMF のリモートバックアップサーバーの状態が変化した時に送信されるトラップ | 5.4.4-1.1以降 | AR4050S. AR4050S-5G のみサポート。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfControllerAreaStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.9 | atmflink | AMFコントローラー区域エリアへ接続できた時、または未接続となった時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfControllerAreaBackupStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.10 | atmf | AMFコントローラーによるローカルマスターのバックアップが完了した時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfGuestNodeStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.11 | atmfguestnode | AMFゲストノードがAMFネットワーク参加・離脱した時に送信されるトラップ | 5.5.1-1.1以降 | AR4050S. AR4050S-5G のみサポート。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○(※) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| atAtmfCvcmpApStatusChangeTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.12 | cwmap | 無線LANコントローラー機能使用時、管理下無線アクセスポイント(TQシリーズ) が参加・離脱した時に送信されるトラップ | 5.5.1-1.1以降 | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **AT-HHM-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atHhmLogNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.24 | hw-monitoring | Hardware-Health-Monitoring が動作し、ログが出力された時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **AT-QOSV2-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atQosv2StormDetectionTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.503.0.1 | qsp | QoSストームプロテクションとよりstorm を検知した時に送信されるトラップ | 5.4.5-2.1以降 | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-G8032-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atG8032v2InstanceNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.0.1 | g8032 | G8032 ERPインスタンスが状態変化した時に送信されるトラップ | 5.4.7-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atG8032v2SystemAlarmNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.0.2 | g8032 | G8032 ERPインスタンスがアラーム状態へ遷移した時に送信されるトラップ | 5.4.7-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-MAC-NOTIFICATION-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atMacChangeNotification | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.0.1 | mac-change | MACアドレステーブルにおいて、MACアドレスの追加・削除が発生した時に送信されるトラップ | 5.5.1-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atMacMoveNotification | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.0.2 | mac-move | MACアドレステーブルにおいて、MACアドレスの移動が発生した時に送信されるトラップ | 5.5.1-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atMacThresholdNotification | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.0.3 | mac-threshold | MACアドレステーブルの使用率が一定の割合に達した時に送信されるトラップ | 5.5.1-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-SYSINFO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| memoryLowTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.1 | low-memory | メモリーの利用可能範囲が low の閾値に達した時に送信されるトラップ | 5.5.4-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| memoryVeryLowTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.2 | low-memory | メモリーの利用可能範囲が very low の閾値に達した時に送信されるトラップ | 5.5.4-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| memoryCriticalTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.3 | low-memory | メモリーの利用可能範囲が critical の閾値に達した時に送信されるトラップ | 5.5.4-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| memoryReturnToNormalTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.0.4 | low-memory | メモリーの利用可能範囲が、normalの閾値に戻った時に送信されるトラップ | 5.5.4-2.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| **AT-MRP-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atMrpRingStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.608.0.1 | mrp | MRPリングのステータスがOPENまたはCLOSEDに変化した時に送信されるトラップ | 5.5.5-0.1以降 | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atMrpManagerStatusTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.608.0.2 | mrp | このMRPリングに複数のMRMを検知した場合またはその状態から単一のMRMへ戻り検知した場合に送信されるトラップ | 5.5.5-0.1以降 | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AT-LINKTRAP-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atLinkDown | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.1 | - | インターフェースがリンクダウンした時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

凡例： '○' = サポート(MIB編の動作、設定、もしくはそのいずれかが可)
'×' = 未対応
'-' = 対象外(テーブルやエントリなど)、アクセス不可(NotAccessible)、Trap等
※がある場合、備考欄を確認ください。

## Private Traps

Last Updated: 2026/4/21

| MIB Name | OID | TRAP TYPE | Description | Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート) | 備考 | x8100 | SBx908 GEN3 | SBx908 GEN3 | x950 | x930 | x560 | x550 | x540L | x530 x530DP x530L | x330 | x320 | x250 | x240 | SE540L | GS980MX | GS980EM | SE350 | SE240 | GS980M | GS970EMX | NFV-APL | AR4000S-Cloud | ARX200S | AR3050S AR4050S AR4050S-5G | AR1050V | TQ7403-R | TQ6702GEN2 -R | TQ6702GEN2 -R | IE340 IE340L | IE220 | IE210L | AMF Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AT-LINKTRAP-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atLinkUp | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.2 | - | インターフェースがリンクアップした時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| fiber-monitoring actionコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AT-FIBER-MONITORING-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atFiberMonAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.27.0.1 | - | SFPモジュールの受信光パワーレベルが しきい値を超えた時に送信されるトラップ<br><br>ルーターはAR4050S、AR3050Sのみサポート | 5.4.7-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atFiberMonAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.27.0.2 | - | SFPモジュールの受信光パワーレベルが しきい値以下へ戻された時に送信されるトラップ<br><br>ルーターはAR4050S、AR3050Sのみサポート | 5.4.7-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（常時有効） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AT-ENVMONV2-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atEnvMonv2FanAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.1 | - | FAN の回転数が閾値を下回った時に送信されるトラップ | | x330-52GTX,GS970EMX/52のみサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| atEnvMonv2FanAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.2 | - | FAN の回転数が閾値を越えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ | | x330-52GTX,GS970EMX/52のみサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| atEnvMonv2VoltAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.3 | - | Voltage の値が上限、下限の閾値を超えた時に送信されるトラップ | 5.4.5-3.7以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atEnvMonv2VoltAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.4 | - | Voltage の値が閾値を超えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ | 5.4.5-3.7以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atEnvMonv2TempAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.5 | - | Temperature の値が閾値を上回った時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atEnvMonv2TempAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.6 | - | Temperature の値が閾値を越えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| atEnvMonv2PsbAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.7 | - | PSU もしくは PSU Bay が、FAN、温度、電源のアウトプットに対して Fault になった時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| atEnvMonv2PsbAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.8 | - | 異常になった PSU もしくは PSU Bay が正常に戻った時に送信されるトラップ | 5.4.5-0.2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| atEnvMonv2ExternalPSUAlarmSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.11 | | 外部電源を冗長化していない場合に、外部電源を正しく監視できなかった時に送出されるトラップ<br>または、外部電源を冗長化している場合に、いずれかの外部電源から電力供給されなくなった時に送信されるトラップ | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2ExternalPSUAlarmClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.12 | | 外部電源を冗長化していない場合に、異常を検出した外部電源を正しく監視できた時に送出されるトラップ<br>または、外部電源を冗長化している場合に、いずれかの外部電源から電力供給されない状態から正常に戻った時に送信されるトラップ | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalSetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.13 | - | Temperature の値が閾値を上回り、装置がシャットダウン待機状態になった時に送信されるトラップ | 5.4.4-1.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.14 | - | Temperature の値が閾値を上回り、装置がシャットダウン待機状態になったのち、正常値に戻った時に送信されるトラップ | 5.4.4-1.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalLevel1SetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.15 | - | Temperatureの個別レベル1の閾値温度を上回り、稼働優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態に入ったときに送信されるトラップ | 5.4.6-2以降 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalLevel1ClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.16 | - | Temperatureの個別レベル1の閾値温度を超えて稼働優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態中に、正常値に戻ったときに送信されるトラップ | 5.4.6-2以降 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalLevel2SetNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.17 | - | Temperatureの個別レベル2の閾値温度を上回り、稼働優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態に入ったときに送信されるトラップ | 5.4.6-2以降 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2TempCriticalLevel2ClearedNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.18 | - | Temperatureの個別レベル2の閾値温度を超えて稼働優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態中に、正常値に戻ったときに送信されるトラップ | 5.4.6-2以降 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| atEnvMonv2PsbPresenceChangeNotify | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.19 | - | 電源もしくはFANモジュールを抜き挿しされたときに送信されるトラップ | 5.4.8-2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **AT-SYSINFO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atStartNotification | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.2.11 | - | システムの再起動時に送信されるトラップ | 5.5.4-2以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| atsample | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.30.0.1 | - | test snmp trap snmp atsampleコマンドを実行したときに出力されるトラップ | 5.5.6-0.1以降 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **AT-TRIGGER-MIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| triggerTrap | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.53.0.1 | - | Trigger がアクティブになった時に送信されるトラップ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **AT-XEM-MIB TRAPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xemInserted | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.11.0.1 | - | XEMが挿入された時に送信されるトラップ | | | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| xemRemoved | 1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.11.0.2 | - | XEMが抜去された時に送信されるトラップ | | | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |