Standard Traps

Last Updated: 2021/11/20

凡例： '○' = サポート(MIB値の取得, 設定, もしくはそのいずれかが可)
'×' = 未サポート
'-' = 対象外(テーブルやエントリなど), アクセス不可(NotAccessible), Trap等
※がある場合, 個別機能確認ください。

MIB Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート)	備考	x8100	SBx908 GEN2	x950	x930	x550	x530 x530DP x530L	x510 x510DP IX5	x510L SH510	x330	x320	x310 SH310	x230 x230L SH230	x230-S2	x220	GS900MX	XS900MX	GS980MX	GS980EM	GS980M	GS970EMx	FS980M	NFV-APL	AR2050V AR3050S AR4050S AR4050S-5G	AR2010V	AR1050V	IE340 IE340L	IE200	IE210L	AMF Cloud
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																																		
RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS																																		
authenticationFailure Trap	1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	auth	不正なコミュニティー名のSNMPマネージャーからアクセスした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RFC2819 (rmonEventsV2) TRAPS																																		
risingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.1	rmon	RMON Alarm/Event groupにて設定されたRisingThreshold値を超えた時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×
fallingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.2	rmon	RMON Alarm/Event groupにて設定されたFallingThreshold値を下まわった時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×
IEEE 802.1AB (LLDP-MIB) TRAPS																																		
lldpRemTablesChange	1.0.8802.1.1.2.0.1.4.2.3	lldp	lldpによって収集されたリモート側のlldpStatsRemTableLastChangeTimeの値が変更された時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×
ANSI/TIA-1057 (LLDP-EXT-MED-MIB) TRAPS																																		
lldpXMedTopologyChangeDetected	1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1	lldp	リモート機器がローカルのポートに接続された、切断された、または移動を検出したとき送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×
RFC6527 (VRRPv3) TRAPS																																		
vrrpv3TrapNewMaster	1.3.6.1.2.1.207.0.1	vrrp	VRRPのMasterになった時に送信されるトラップ	5.4.3-0.1以降	(SH510,SH310,GS980MX のみ) VRRPv3 のIPv4機能のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○(※)	○	○	○(※)	×	×	×	×	×	○(※)	×	×	×	×	×	○	×	×	○(※)	×	×	×
RFC3621 (PoE-MIB) TRAPS																																		
pethPsePortOnOff	1.3.6.1.2.1.105.0.1	power-inline	PSE Port に給電を始め る時、または給電を止める時に送信されるトラップ ※PoE対応製品のみ			○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×
pethMainPowerUsageOn	1.3.6.1.2.1.105.0.2	power-inline	PSE Threshold の値が、赤い値を上回った時に送信されるトラップ ※PoE対応製品のみ			○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×
pethMainPowerUsageOff	1.3.6.1.2.1.105.0.3	power-inline	PSE Threshold の値が、赤い値を超えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ ※PoE対応製品のみ			○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×
RFC4188 (BRIDGE-MIB) TRAPS																																		
newRoot Trap	1.3.6.1.2.1.17.0.1	mstp	STP 動作時において、ブリッジがスパニングツリーの新しいルートになった時に送信されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×
topologyChange Trap	1.3.6.1.2.1.17.0.2	mstp	STP 動作時において、学習からフォーディング、または、フォーディングからブロックに状態遷移した時に送出されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×
snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																																		
RFC2863 (IF-MIB) TRAPS																																		
linkDown Trap	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	-	インターフェースがリンクダウンした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
linkUp Trap	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	-	インターフェースがリンクアップした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（常時有効）																																		
RFC3418 (SNMPv2-MIB) TRAPS																																		
coldStart Trap	1.3.6.1.6.3.1.1.5.1		機器が起動した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RFC4560 (DISMAN-PING-MIB) TRAPS																																		
pingProbeFailed Trap	1.3.6.1.2.1.80.0.1		Probeの失敗を検出した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×
pingTestFailed Trap	1.3.6.1.2.1.80.0.2	-	Ping テストの失敗を検出した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×
pingTestCompleted Trap	1.3.6.1.2.1.80.0.3	-	Ping テストが完了した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×
RFC6933/Entity-MIB) TRAPS																																		
entConfigChange Trap	1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	-	entLastChangeTimeの値が変化した時に送信されるトラップ	5.4.9-2.1 以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○

Private Traps

Last Updated: 2021/11/20

凡例： "○" = サポート(MIB値の取得、設定、もしくはそのいずれかが可)
"×" = 未サポート
"-" = 対象外(テーブルやエントリなど)、アクセス不可(NotAccessible)、Trap等
※がある場合、備考欄を確認ください。

MIB Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート)	備考	x8100	SBx908 GEN2	x950	x930	x550	x530 x530P x530L	x510 x510DP IX5	x510L SH510	x330	x320	x310 SH310	x230 x230L SH230	x230-52	x220	GS900MX	XS900MX	GS980MX	GS980EM	GS980M	GS970EMX	FS980M	NFV-APL	AR2050V AR3050S AR4050S AR4050S-5G	AR2010V	AR1050V	IE340 IE340L	IE200	IE210L	AMF Cloud
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																																		
AT-VCSTACK-MIB TRAPS																																		
vcstackRoleChangeNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.1	vcs	StackMemberのRoleが変化した時に送信されるトラップ			×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackMemberJoinNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.2	vcs	MemberがStackにJoinした時に送信されるトラップ			×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackMemberLeaveNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.3	vcs	MemberがStackからLeaveした時に送信されるトラップ	5.4.3-2.5以降		×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackResiliencyLinkHealthCheckReceivingNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.4	vcs	Slaveにおいて、ResiliencyLinkによるMasterとのコネクトが初めて行われた時に送信されるトラップ			×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackResiliencyLinkHealthCheckTimeOutNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.5	vcs	Slaveにおいて、ResiliencyLinkによるMasterとのコネクトが失われた時に送信されるトラップ			×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackStkPortLinkUpNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.6	vcs	StackPortがリングアップした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
vcstackStkPortLinkDownNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.0.7	vcs	StackPortがリングダウンした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-LoopProtect-MIB TRAPS																																		
atLoopProtectDetectedLoopBlockedTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.1	loopprot	Loop が発生し、インターフェイスがブロックした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
atLoopProtectRecoverLoopBlockedTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.2	loopprot	Loop によりブロックしたインターフェイスが正常に戻った時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
atLoopProtectDetectedByLoopDetectionTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.3	loopprot	LoopDetection によりループを検知した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
atLoopProtectDetectedByThrashLimitTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.0.4	thrash-limit	MACアドレスフラッシングによってループを検知した時に送信されるトラップ	5.4.3以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○	×
AT-EPSR-MIB TRAPS																																		
atEpsrv2Notify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.536.0.1	epsr	EPSR の Master/Transit ノードの状態が遷移した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
AT-DHCPSN-MIB																																		
atDhcpsnTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.1	dhcpsnooping	DHCP Snoopingで不正なDHCPパケットを検出した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
atArpsecTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.0.2	dhcpsnooping	ARP security機能でARPを破棄した時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
AT-UDLD-MIB																																		
atUdldPortDisabledTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.1	udld	Unidirectionalを検出して、ポートをDisabledにした時、および、LDCP検出、隣接のポートで同一のお知情報を受信して、Disableにした時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
atUdldPortRecoveredTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.550.0.2	udld	udld resetコマンド、またはudld time disabled-periodで指定した時間が経過し、ポート状態がDisabledが解除された時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
AT-UFO-MIB																																		
atUfoVlanBlackHoleTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.0.1	ufo	UFO VLANが、ブラックホール状態、または"ブラックホール以外の状態に遷移した時に送信されるトラップ	5.4.8-2以降		○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×
atUfoBlackHoleAlarmTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.0.2	ufo	UFO VLANがブラックホール状態への移行が初めて起こり、アラームが動作したとき、または、最後のブラックホール状態のUFO VLANがブラックホール状態に移行してアラームがリリースされた時に送信されるトラップ	5.4.8-2以降		○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×
AT-CHASSIS-MIB																																		
chassisCardRoleChangeNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.1	chassis	CFC のRoleが変化した時に送信されるトラップ			○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
chassisCardJoinNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.2	chassis	ラインカード、またはCFCがJoinした時に送信されるトラップ			○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
chassisCardLeaveNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.23.0.3	chassis	ラインカード、またはCFCがLeaveした時に送信されるトラップ			○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-ATMF-MIB																																		
atAtmfBackupStatusTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.1	atmf	AMFがバックアップが完了した時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfNodeStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.2	atmfnode	AMFノードがAMFネットワークへ参加・離脱した時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
atAtmfNodeRecoveryTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.3	atmf	AMFリカバリーが完了した時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
atAtmfInterfaceStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.4	atmflink	AMFノードのポートステータスに変更があった時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
atAtmfExternalMediaLowMemoryTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.5	atmf	AMFマスターの外部メディアの容量が閾値を下回った時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfRollingRebootCompleteTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.6	atmfrr	AMFリブートローリングが完了した時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfRollingRebootReleaseCompleteTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.7	atmfrr	AMFリブートローリングにおけるリカバリの完了が完了した時に送信されるトラップ	5.4.4以降		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfRemoteBackupStatusTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.8	atmf	AMF のリモートバックアップサーバーの状態が変化した時に送信されるトラップ	5.4.4-1.1以降		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfControllerAreaStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.9	atmflink	AMFコントローラーが各エリアへ接続できた時、または未接続になった時に送信されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfControllerAreaBackupStatusTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.10	atmf	AMFコントローラーによるローカルマスターのバックアップが完了した時に送信されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
atAtmfGuestNodeStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.11	atmfguestnode	AMFゲストノードがAMFネットワークへ参加・離脱した時に送信されるトラップ	5.5.1-1.1以降	AR4050S、AR4050S-5G のみサポート。	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○(※)	×	×	×	×	×	○
atAtmfCwmApStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.0.12	cwmap	無線LANコントローラー機能使用時、管理下無線アクセスポイント(TQシリーズ) が参加・離脱した時に送信されるトラップ	5.5.1-1.1以降		×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
AT-HHM-MIB																																		
atHhmLogNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.24	hw-monitoring	Hardware-Health-Monitoring が動作し、ログが出力された時に送信されるトラップ			○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-QOSV2-MIB																																		
atQosv2StormDetectionTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.503.0.1	qsp	QoSストームプロテクションにより storm を検知した時に送信されるトラップ	5.4.5-2.1以降		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	○	×
AT-G8032-MIB																																		
atG8032v2InstanceNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.0.1	g8032	G8032 ERPインスタンスが状態変化した時に送信されるトラップ	5.4.7-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
atG8032v2SystemAlarmNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.0.2	g8032	G8032 ERPインスタンスがアラーム状態へ遷移した時に送信されるトラップ	5.4.7-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×

Private Traps

Last Updated: 2021/11/20

凡例： '○' = サポート(MIB値の取得, 設定, もしくはそのいずれかが可)
'×' = 未サポート
'-' = 対象外(テーブルやエントリなど), アクセス不可(NotAccesible), Trap等
※がある場合、備考欄を確認ください。

MIB Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVersionが空欄のものは、初期リリースよりサポート)	備考	x8100	SBx908 GEN2	x950	x930	x550	x530 x530P x530L	x510 x510DP IX5	x510L SH510	x330	x320	x310 SH310	x230 x230L SH230	x230-52	x220	GS900MX	XS900MX	GS980MX	GS980EM	GS980M	GS970EMX	FS980M	NFV-APL	AR2050V AR3050S AR4050S AR4050S-5G	AR2010V	AR1050V	IE340 IE340L	IE200	IE210L	AMF Cloud
snmp trap link-statusコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																																		
AT-LINKTRAP-MIB																																		
atLinkDown	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.1	-	インターフェースがリンクダウンした時に送信されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
atLinkUp	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.25.2	-	インターフェースがリンクアップした時に送信されるトラップ	5.4.5-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
fiber-monitoring actionコマンドで有効・無効の制御が可能な通知メッセージ（初期状態無効）																																		
AT-FIBER-MONITORING-MIB																																		
atFiberMonAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.27.0.1	-	SFPモジュールの受信光パワーレベルが しきい値を超えた時に送信されるトラップ ルーターはAR40SOS, AR30SOSのみサポート	5.4.7-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	×
atFiberMonAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.27.0.2	-	SFPモジュールの受信光パワーレベルが しきい値以下へ戻る時に送信されるトラップ ルーターはAR40SOS, AR30SOSのみサポート	5.4.7-0.1以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	×
snmp-server enable trapコマンドで有効・無効の制御ができない通知メッセージ（常時有効）																																		
AT-ENVMONV2-MIB TRAPS																																		
atEnvMonv2FanAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.1	-	FAN の回転数が閾値を下回った時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	○	×	○	×
atEnvMonv2FanAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.2	-	FAN の回転数が閾値を越えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	○	×	○	×
atEnvMonv2VoltAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.3	-	Voltage の値が上限、下限の閾値を超えた時に送信されるトラップ	5.4.5-3.7以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	×
atEnvMonv2VoltAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.4	-	Voltage の値が閾値を超えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ	5.4.5-3.7以降		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	×
atEnvMonv2TempAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.5	-	Temperature の値が閾値を上回った時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	×
atEnvMonv2TempAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.6	-	Temperature の値が閾値を越えた値から、正常値に戻った時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	×
atEnvMonv2PsbAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.7	-	PSU もしくは PSU Bay が、FAN、温度、電源のアウトプットに対して Faultになった時に送信されるトラップ	5.4.5-0.2以降		○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2PsbAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.8	-	異常になったPSU もしくは PSU Bay が正常になった時に送信されるトラップ	5.4.5-0.2以降		○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2ContactInputOpenNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.9		監視対象のアラーム入力端子が Open されたときに送信されるトラップ			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2ContactInputCloseNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.10		監視対象のアラーム入力端子が Close されたときに送信されるトラップ			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2ExternalPSUAlarmSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.11		外部電源を冗長化していない場合に、外部電源を正しく監視できなかった時に送信されるトラップ または、外部電源を冗長化している場合に、いずれかの外部電源から電力供給されなくなった時に送信されるトラップ			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2ExternalPSUAlarmClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.12		外部電源を冗長化していない場合に、異常を検出した外部電源を正しく監視できた時に送出されるトラップ または、外部電源を冗長化している場合に、いずれかの外部電源から電力供給されない状態から正常に戻った時に送信されるトラップ			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2TempCriticalSetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.13	-	Temperature の値が閾値を上回り、装置がシャットダウン待機状態になった時に送信されるトラップ	5.4.4-1.1以降		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2TempCriticalClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.14	-	Temperature の値が閾値を上回り、装置がシャットダウン待機状態になったのち、正常値に戻った時に送信されるトラップ	5.4.4-1.1以降		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
atEnvMonv2TempCriticalLevel1SetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.15	-	Temperatureの値がレベル1の閾値温度を上回り、給電優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態に入ったときに送信されるトラップ	5.4.6-2以降		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2TempCriticalLevel1ClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.16	-	Temperatureの値がレベル1の閾値温度を超えて給電優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態中に、正常値に戻ったときに送信されるトラップ	5.4.6-2以降		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2TempCriticalLevel2SetNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.17	-	Temperatureの値がレベル2の閾値温度を上回り、給電優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態に入ったときに送信されるトラップ	5.4.6-2以降		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2TempCriticalLevel2ClearedNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.18	-	Temperatureの値がレベル2の閾値温度を超えて給電優先度がcritical以外のポートのシャットダウン状態中に、正常値に戻ったときに送信されるトラップ	5.4.6-2以降		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
atEnvMonv2PsbPresenceChangeNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.12.0.19	-	電源もしくはFANモジュールを抜き挿しされたときに送信されるトラップ	5.4.8-2以降		○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
AT-TRIGGER-MIB																																		
triggerTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.53.0.1	-	Trigger がアクティブになった時に送信されるトラップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-XEM-MIB TRAPS																																		
xemInserted	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.11.0.1	-	XEMが挿入された時に送信されるトラップ			×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
xemRemoved	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.11.0.2	-	XEMが抜去された時に送信されるトラップ			×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×