



壁設置ブラケット

AT-BRKT-15 取扱説明書

この度は、AT-BRKT-15 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品はアライドテレシス社製ハードウェア製品を、壁面に設置するための専用キットです。

はじめに本書をよくお読みになり、内容をよくご理解いただいたうえで、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために

必ずお守りください





警告

- 設置面の状態、取り付けネジによっては、十分な強度を得られない場合があります。
- ブラケットを使用して、機器を壁面に取り付ける際は、ネジを使用して確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などによるケガや機器破損のおそれがあります。
- ブラケットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- ブラケットを使用して機器を高所に取り付けないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- 振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。

注意

- 取り付け面によっては、機器の設置の際に、被着面の塗装などに傷がつく場合があります。

1 アイコンの説明

アイコン	意味	説明
	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

2 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- ブラケット (1 個)
- ブラケット取付用ネジ (4 個)
- プラスチックアンカー (4 個)
- 結束バンド (ケーブルを固定するためのもの) (10 本)
- 取扱説明書 (本書)

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

3 設置

本製品の設置を始める前に、必ず「安全のために」をよくお読みください。

設置準備

● 設置するときの注意

本製品を用いて設置する場所を確認してください。設置場所については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 製品本体の底部を上にして設置しないでください。
- 十分な換気ができるように、製品本体の通気口をふさがれないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。

設置

本製品を使用して、機器を壁などの垂直な面に取り付けることができます。

製品によって、使用するブラケットおよび壁面に対する設置可能な向きは異なります。製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

1. 壁面に設置する位置を確認する

電源ケーブルおよび UTP ケーブルの接続が可能であること、また、LED の表示が監視可能であることを確認してください。

2. 製品本体をブラケットに取り付ける

機器底面のゴム足を外します。外したゴム足のネジを使用し、機器をブラケットに固定します。




図 1 機器の固定

3. 壁面へ設置する

ブラケットを付属のブラケット取付用ネジで壁面に固定します。



注意

- ・付属のネジが取り付ける壁面の材質：強度に合わない場合は、別途、適切なネジをご用意ください。また、直接ネジ留めできないような材質（ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、石膏ボードなど）の場合、付属のプラスチックアンカー、または、市販のアンカーなどを使用し、壁面の材質に応じて、落下しないよう、確実に固定してください。
- ・コードは動かない程度に結束バンドでとめてください。




図 2 壁面への設置



警告

十分な取り付け強度が得られない壁面に設置しないでください。十分な強度が得られない場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

4 製品仕様

外形寸法（突起部含まず）	
	264.2 (W) × 156.0 (D) × 43.2 (H) mm
質量	
	770g




図 3 外形寸法図

5 ユーザーサポート

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

☎ 0120-860772

携帯電話 / PHS からは：045-476-6203

月～金（祝・祭日を除く） 9:00～12:00
13:00～17:00

6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

7 商標について

CentreCOM は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

8 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただけますようお願いいたします。

9 日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は下記窓口へご相談ください。

☎ 0120-860442

月～金（祝・祭日を除く） 9:00～17:30

10 マニュアルバージョン

2009年3月 Rev.A 初版