

No.: 0809R



415114271066303

PN 613-001629 Rev.A

●ユーザーサポート

○アライドテレスিস株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-tesis.co.jp/support/info/>

Tel: ☎ 0120-860772 携帯電話/PHSからは: 045-476-6203
月～金曜日(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

●ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレスिस株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレスिसホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスिसホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2011 アライドテレスिसホールディングス株式会社

●マニュアルバージョン

2011年9月 Rev.A 初版



マグネットにフロッピーディスクや磁気カード、ディスプレイ、パソコン、時計などを近づけないでください。磁気の影響により記録内容の消去や故障の原因となるおそれがあります。

壁設置用磁石

マグネットシート L 取扱説明書

この度は、マグネットシート L をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品はアライドテレスिस社製ハードウェア製品を、スチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための専用マグネットです。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。

本書をよくお読みのうえ、正しい設置を行ってください。

お読みになった後も大切に保管してください。

梱包内容

最初に中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

マグネット本体(シート状:縦160mm、横255mm、厚さ1.5mm 1枚)

取扱説明書(本書、1枚)



アライドテレスिस株式会社



取り付け方法

1

機器底面にゴム足が付いている場合、ゴム足を外します

2

マグネットのロゴおよび製品側のある面を機器面に貼り付けます
マグネットを機器底面からはみ出さないように中央に貼ります。



⚠ マグネットの面には、磁力の強弱の違いがあります。落下防止のため、必ず正しい面を向けて設置してください。

⚠ マグネットを取り付けた機器を、スイッチなどのネットワーク機器に重ねて設置しないでください。機器の落下や誤動作の原因となるおそれがあります。

⚠ マグネットは切って使用しないでください。小さく切り分けて使用した場合、機器が落下するおそれがあります。

3

機器を壁面に取り付けます

⚠ 機器と壁面の間に指を挟まないよう、ご注意ください

必ず「安全のために」をよくお読みのうえ、設置を行ってください。

本製品を取り付け可能な機種および設置方向は、弊社ホームページでご確認ください。

アライドテレスिस株式会社ホームページ

<http://www.allied-tesis.co.jp/>

対象機種以外での使用は機器の落下や誤動作の原因となる可能性があります。

安全のために

必ずお守りください



注意

設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。



確実に固定

マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確認に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。



マグネットを使用して機器を高所・天井面に取り付けしないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。



振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となる場合があります。



OA デスクなどにマグネットで機器を取り付けた状態で、機器をずらさないでください。マグネットがずれて機器が落下するおそれがあります。



マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消去されるおそれがあります。



マグネットをパソコンやディスプレイなど磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により故障などの原因となるおそれがあります。