

# AT-RTNR-01

## 電源ケーブル抜け防止金具

Code No.: 58951



### ● おことわり

- 本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
  - 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。
  - 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。
  - 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- Copyright © 2004 アライドテレシス株式会社

### ● 商標



CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

### ● マニュアルバージョン

- 2002年7月 Rev.A 初版
- 2003年2月 Rev.B 識別表示マーク追加
- 2004年6月 Rev.C プレート変更

### ● 取り付け方法

- ① プラスドライバーを用いて、装置パネルのコネクタのネジをはずし、そのネジで左右2個のプレートを固定します(プレートが装着されているタイプのコネクタを持つ製品の場合、この手順は不要です)。
- ② フックをプレートにはめ込みます。
- ③ フックを上げて、電源プラグを差し込み、フックを下げて、電源プラグを固定します。



電源ケーブル抜け防止金具

# AT-RTNR-01 取扱説明書

この度は、AT-RTNR-01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。どうぞご幸いです。

本製品は、弊社製のHUB/スイッチ製品(電源内蔵タイプ)などの、電源プラグの抜けを防止するためのものです。

本書をよくお読みのうえ、正しい取り付けを行ってください。

### ● 梱包内容

- プレート (左右同型2個) ※
- フック (1個)
- 取扱説明書 (本書)

◎本製品には取り付け用のネジは同梱されておりません。装置パネルのネジをはずしてご使用ください。

※プレートが装着されていないタイプのコネクタを持つ製品に使用します。

アライドテレシス株式会社  
PN J613-M7250-00 Rev.C 040601

## 安全のために 必ずお守りください



注意 ・金属小片ですので、ケガなどをしないよう、取り扱いには十分ご注意ください。

・弊社製品のコネクタと製品同梱の専用電源ケーブルにご使用ください。専用の電源ケーブル以外をご使用の場合には、十分に固定できないことがあります。また、本製品の無理な装着や折り曲げなどは、ケガや機器破損の原因となることがあります。

・本製品により電源ケーブルを固定したまま、機器を移動しようとしたり、電源ケーブルを抜こうとしないようご注意ください。ケガや機器破損の原因となることがあります。

次のような場所での使用や保管は避けてください。

- ・振動の激しい場所
- ・湿気が多い場所 / 急激な温度変化のある場所
- ・腐食性の液体やガスがある場所