

# CentreCOM® LA100-CardBus-T

## ユーザーマニュアル・Windows® Me編

アライドテレス株式会社

この度は、「CentreCOM LA100-CardBus-T」LAN アダプター（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

このユーザーマニュアルは、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにご覧いただくため、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

また、以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

なお、別冊子「CentreCOM LA100-CardBus-T 取扱説明書・Windows 98編」を参照する場合は、「Windows 98」を「Windows Me」に、アダプター名「CentreCOM LA100-CardBus LAN Card」を「Allied Telesis LA100-CardBus-T Ethernet Card」に読み替えてお読みください

## 1 アップデートインストール

コンピュータをWindows 95/98からWindows Meへアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

- 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品はWindows 95/98 用ドライバーで動作しています）。
- 3 「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

## 2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。
- 2 コンピュータのPCカードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me によって本製品が自動的に検出され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」(S) を選択し、「次へ>」をクリックしてください。




図 2.1 新しいハードウェアの検出

- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:¥WINDOWS.ME」を入力してください。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外してください。本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。




図 2.2 ドライバーの所在の指定

- 4 「どのドライバをインストールしますか？」の問いに対して、「更新したソフトウェア（推奨）Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card」をチェックし、「次へ>」をクリックしてください。



図 2.3 ドライバーの選択

- 5 「デバイス用のドライバファイルの検索」 Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card, 「ドライバのあ

る場所：A:¥WINDOWS.ME¥NETATKK.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

- 6 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 7 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

### 3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「CentreCOM LA100-CardBus-T 取扱説明書・Windows 98 編」の p.3 ~ 4 をご覧ください。

### 4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ (<http://www.allied-telesis.co.jp/>) などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card」または「Allied Telesis LA100-CardBus-T Ethernet Card」アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。
- 4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用(H)」ボタンをクリックしてください。
- 7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。




図 4.1 ドライバ更新の確認

- 10 「デバイス用のドライバファイルの検索: Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card」, 「ドライバのあ

る場所：A:¥WINDOWS.ME¥NETATKK.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

- 11 ドライバーがコピーされます。「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。
- 13 「Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter」などの他社製ドライバーから更新している場合、更に「6 ドライバの再インストール」(p.2) を実行してください。<sup>1</sup>

### 5 ドライバーの削除

別冊子「CentreCOM LA100-CardBus-T 取扱説明書・Windows 98 編」の p.6 をご覧ください。

### 6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

- 1 別冊子「CentreCOM LA100-CardBus-T 取扱説明書・Windows 98 編」の p.6 に従い、ドライバーを削除します。
- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。PC カードに本製品を挿入してください。Windows Me は本製品を検出します。
- 3 「ファイルのコピー」ダイアログ(ファイルLA100CB.sysが見つかりませんでした)が現れた場合、ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、「ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を指定してください。
- 4 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

### 7 ドライバーのトラブル

別冊子「CentreCOM LA100-CardBus-T 取扱説明書・Windows 98 編」の p.7 ~ 9 をご覧ください。



CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

© 2000 アライドテレシス株式会社

1. ドライバーの再インストール(再ロード)を実行しなかった場合、「ネットワーク」「Allied Telesis LA100-CardBus LAN Card」「詳細設定」の「プロパティ」に正しい項目が表示されません。